## ГРАЖДАНСКАЯ

# АРХИТЕКТУРА.

## ЧАСТИ ЗДАНІЙ.

#### СОСТАВИЛЪ

Инженеръ-Архитекторъ М. В. Романовичъ.

Въ 4-хъ томахъ, съ 2887 чертежами въ текств и съ особымъ атласомъ въ 2222 чертежа на 115 листахъ.

#### Томъ III.

Издание четвертов.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Евгенія Тиле пресми., Адмиралт. каналъ, № 17 1903.

#### LUABA XI.

### ОТХОЖІЯ МЪСТА и ПИССУАРЫ.

§ 160. Общія понятія. Почти всів народы древности, какъ только достигали изв'єстнаго развитія, сознавали тотъ вредъ, который приносить для общественнаго здравія небрежное отношеніе относительно храненія и своевременнаго удаленія экскрементовъ, выд'вляемыхъ людьми, и начинали принимать міры для огражденія общественнаго здравія. Александрія, Карфагенъ, Геркуланумъ, Іерусалимъ, Ниневія, Римъ и многіе другіе города были снабжены полными системами водоснабженія и стоковъ.

Римскія сооруженія подобнаго рода просуществовали въ теченіи 2,500 лѣтъ и нѣкоторыя изъ нихъ и въ настоящее время еще служать новому Риму, какъ служили древнему. По историческимъ даннымъ извѣстно также, что Іерусалимъ имѣлъ цѣлую сѣть стоковъ и водопроводовъ и что собираемыя нечистоты употреблялись тамъ для удобренія полей. Содержимое стоковъ собиралось въ резервуары; густыя части продавались земледѣльцамъ, а жидкія употреблялись для орошенія. Въ надписяхъ на могильныхъ памятникахъ Халдеи (устроенныхъ за нѣсколько сотъ лѣтъ до Р. Х.) находили описанія употребленія въ городахъ выгребовъ изъ глиняныхъ трубъ и колодцевъ, соединявшихся битумомъ.

Затьмь, въ теченіе почти тысячельтія, изобрьтались постепенно и примънялись на практикъ нъсколько различныхъ
системъ удаленія нечистоть: сплавъ ихъ при помощи канализаціи въ море, выводъ пневматическимъ способомъ за городъ для орошенія полей, сжиганіе ихъ въ особо устроенныхъ
для того печахъ, обеззараживаніе ихъ при помощи особыхъ
веществъ и, наконецъ, удаленіе ихъ изъ городовъ вывознымъ
способомъ. Всъ эти системы удаленія нечистотъ имъютъ
свои достоинства и въ тоже время каждая изъ нихъ имъєтъ
свои значительные недостатки.

Той или другой системъ, примъняемой на практикъ для удаленія нечистотъ, соотвътствуютъ особыя системы устройства отхожихъ мъстъ, такъ системъ канализаціи — соотвътствуетъ система отхожихъ мъстъ съ непрерывнымъ, при помощи воды, удаленіемъ нечистотъ, извъстная подъ названіемъ ватерклозетовъ.

При системъ удаленія нечистоть вывозной, при которой нечистоты удаляются періодически, особенное вниманіе обращается на вполнъ раціональное устройство при отхожихъ мъстахъ особаго вмъстилища для храненія нечистоть вблизи жилища, въ періодъ времени между двумя вывозами, называемаго выгребомъ, выгребною ямою или твориломъ.

Такимъ образомъ, по системѣ устройства, отхожія мѣста подраздѣляются: на омываемыя водою или ватерклозоты и неомываемыя водою или обыкновенныя отхожія мъста съособыми выгребными ямами для временнаго храненія собирающихся въ нихъ нечистотъ. По мѣсту своего устройства отхожія мѣста могутъ быть: напольными, называемыми также лагерными, временными или рабочими, устраиваемыми временно, отдѣльно отъ помѣщенія для людей, на періодъ рабочій или лагернаго сбора войскъ.

Наружныя, устраиваемыя внѣ жилыхъ помѣщеній, но для постояннаго пользованія людей, они особенно часто примѣ-няются на площадяхъ и улицахъ городовъ, въ скверахъ, загородныхъ садахъ, на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и проч.

Внутреннія, устранваемыя при жилыхъ помъщеніяхъ для постояннаго пользованія жильцовъ, и въ общественныхъ зданіяхъ для пользованія публики.

Каждое отхожее мъсто состоить изъ слъдующихъ частей:

- а) собственно помъщенія для отхожаго мъста,
- b) стульчаковь съ пріемниками для выдъляемыхъ нечистоть,
- с) разгородожь между стульчаками для изолированія пользующихся ими лиць,
- d) фановых трубь, отводящих нечистоты при ватерклозетах въ сточныя, городскія трубы, а при обыкновенных отхожих містах въ выгребныя ямы и
- е) выпребных в ямь, безусловно необходимых при отхожихъ мъстахъ, не омываемыхъ водою, для храненія нечистотъ въ періодъ времени между двумя вывозами ихъ,
- f) дивизоровь, раздълителей или сепараторовь, устраиваемыхъ при канализаціи, во избъжаніе загрязненія сточныхъ каналовъ осадками, а ръкъ плавающими на поверхности бумажками и проч.
  - g) приборовь для ватерклозетовь той или другой системы и
- h) писсуаровъ, устраиваемыхъ при отхожихъ мъстахъ, а иногда совершенно отдъльно—писсуары публичные.

Какой-бы системы не устраивалось отхожее мѣсто и изъ какихъ-бы частей оно не состояло, строитель его долженъ принять всѣ мѣры къ тому, чтобы устроенное имъ отхожее мѣсто удовлетворяло тремъ главнымъ условіямъ:

- давать возможность удобно отправлять лицамъ, пользующимся ими, свои естественныя надобности;
- 2) не заражать воздуха жилыхъ помѣщеній и помѣщенія самаго отхожаго мѣста;
- не заражать почвы, находящейся подъ строеніями или вблизи ихъ.

Чтобы ближе ознакомиться со способами надлежащаго устройства отхожихъ мъстъ, разсмотримъ детально устройство каждой изъ поименованныхъ выще частей отхожихъ мъстъ.

§ 161. Вытребы. Для опредъленія разміровь выгребовь могуть служить слідующія данныя о среднемь количестві экскрементовь, выділяемыхь человікомь, выясненныя на основаніи опытовь за посліднее время:

Въсъ одного кубическаго фута густыхъ изверженій около 66 фунтовъ, мочи 63,5 фунтовъ. Годовой объемъ выдъленій взрослаго мужчины будетъ: густыхъ экскрементовъ—1,77

куб. фута, жидкихъ—18,27 куб. футь, всего — 20 кубическ. футь.

Для смѣшаннаго населенія, состоящаго изъ взрослыхъ людей, можно принимать въ среднемъ 19,5 куб. футъ на

человъка въ годъ (по Pettenkoffer'y).

По роду строительныхъ матеріаловъ, употребляемыхъ на устройство оболочекъ выгребовъ, они именуются: деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, желъзо-цементными, желъзными, чугунными, керамиковыми, желъзо-асфальтовыми, причемъ выгребы отхожихъ мъстъ представляютъ разнообразныя системы, изъ которыхъ однѣ общеупотребительныя, а другія, какъ предложенныя различными изобрътателями, составляють ихъ собственность, гарантированную выданными имъ привилегіями. Къ первой группъ принадлежатъ выгребы: деревянные, кирпичные, бетонные, желъзные и чугунные; ко второй относятся: а) желъзные по системъ Монье; б) жельзо-цементные по системь Монье; в) жельзо-асфальтовые системы Гюртлера, и г) деревянно-асфальтовые (именуемые "асфальтовые гигіеническіе выгребы") системы Марченко. Имъются керамиковые выгребы, поставляемые изъ Швеціи Давидовичемъ и заводомъ "Новь" Новгородской губерніи; эти керамиковые выгребы не имѣютъ привилегіи.

По ивсту установки выгребы именуются: или подзем-

ными, или-же (воздушными) надземными.

Каменные, бетонные и деревянные подземные выгребы не должны помъщаться подъ зданіемъ, ихъ слъдуетъ выносить не менъе какъ на I аршинъ за фундаментъ во дворъ.


Для очистки выгребовь отъ собирающихся въ нихъ нечистоть употребляется одинь изъ двухъ способовъ: или помощью ящиковъ и вывозныхъ бочекъ, или-же пневматическій при посредствѣ бочекъ, изъ которыхъ выкачанъ воздухъ и на мѣсто котораго, при очисткѣ устремляются нечистоты изъ выгреба.

Перейдемъ теперь къ описанію каждой системы выгребовъ въ отдёльности.

а) Деревянные выгребы дълаются или въ видъ выдвижныхъ ящиковъ, устанавливаемыхъ выше мъстнаго горизонта, непосредственно подъ сидъньями или-же въ видъ опущенныхъ въ землю ящиковъ, перекрытыхъ прочною крышкою и слоемъ земли сверху ея, съ устройствомъ соотвътствующаго стока нечистотъ въ выгребъ.

Мы укажемъ только на вынесенные изъ подъ строеній деревяные выгребы, сооружаемые или изъ пластинъ и брусьевъ, или изъ толстыхъ досокъ бочарной работы.

Выгребы изъ пластинъ представляють оболочки мало прочныя и способныя дать фильтрацію нечистоть скорве, чви брусчатыя и бочарныя; швы пластинныхъ соединеній въ четверть имвють толщину въ 2 вершка, при 5-ти верщковыхъ пластинахъ, да и угловыя ихъ рубки пропускаютъ весьма скоро жидкости выгреба въ грунтъ. Поэтому изъ



подобнаго матеріала не слідуеть сооружать деревянных выгребовь.

Устраивая выгребъ изъ брусьевъ, въ съчени 4×4 верш., чер. 1804 (текстъ), въ вынутіемъ шпунтовъ и нарубкою соотвътствующихъ гребней, достигается болъе плотное устройство деревянной оболочки. Прокладка по швамъ соединяемыхъ брусьевъ пакли со смолою, а затъмъ и осмолка брусьевъ со всъхъ сторонъ гарантируетъ на нъкоторое время деревянный выгребъ отъ разрушенія его оболочки. И когда нечистоты доберутся до волоконъ деревянныхъ брусьевъ, то послъдніе начинаютъ постепенно гнить и въ особенности въ угловыхъ соединеніяхъ. Какъ видно изъ

чертежа, нечистоты сливаются въ выгребъ по деревянному крутому спуску, въ которомъ при его переходѣ чрезъ фундаментъ устроена обдѣлка асфальтомъ B, въ огражденіе просачиванія нечистотъ въ фундаментъ.

Для выборки нечистоть изъ выгреба имвется пластинный люкь А, съ двойными крышками. Во избъжаніе образованія фильтраціи выгреба, онъ обкладывается со всѣхъ своихъ внѣшнихъ сторонъ слоемъ жирной глины отъ 8 до 10 вершковъ. Сидънья отхожихъ мѣстъ устроены на турецкій образецъ, а нечистоты падаютъ вертикально по гончарнымъ трубамъ въ стокъ къ выгребу; при его наполненіи нечистоты заполнятъ часть стока до уровня аа, подъ второю отъ наружной стѣны гончарною трубою, что даже при нравильно устроенной вытяжкъ даетъ зловоніе въ помѣщеніи отхожаго мѣста.

Переходъ отъ брусчатой оболочки выгребовъ къ оболочкамъ въ видѣ кадей бондарной работы вызванъ тѣмъ соображеніемъ, что не смотря на тщательность плотничной работы въ укладкѣ брусьевъ, жидкія нечистоты имѣютъ возможность проникать до глиняияго, изолирующаго выгребъ слоя; а при возможныхъ въ послѣднемъ разслоеніяхъ или трещинахъ нечистоты могутъ проникнуть и въ прилегающій грунтъ, что и наблюдалось въ дѣйствительности.

Одинъ изъ примъровъ устройства выгреба, въ видъ кади бондарной работы, показанъ въ чер. 1895 (текстъ). Выгребъ составленъ изъ 4 дюйм. чистыхъ досокъ, тщательно приправленныхъ, собранныхъ въ видъ эллиптической формы кади. Высота стънки 3 арш., дно съ осями длиною 1,84 и 1,16 саж., крышка — 1,79 и 1,11 саж., емкостъ кади == 1,39 куб. с. Доски подбираются и притесываются тщательно. Швы досокъ проконопачиваются паклею на жидкомъ гудронитъ, а для стягиванія стънныхъ досокъ употребляются обручи изъ полосоваго жельза 3×½ дюйма. Въ такомъ видъ кади, обмазанныя изнутри жидкимъ гудронитомъ, представляють оболочку, совершенно непроницаемую для прохода нечистотъ въ прилегающій грунтъ. Брусчатая горлована люка сдълана въ свъту 1×1 арш. съ двумя крышками. Остальныя детали видны изъ чертежа. Нечистоты изъ подъ турец-

кихъ сидъній падають сквозь гончарныя трубы на каменный спускь, съ уклономь въ 26½°, имъющимъ своимъ продолженіемъ вверхъ вытяжной каналъ, съ уклономъ въ 47° въ каменной кладкъ, съ установленнымъ во 2-мъ этажъ грушевиднымъ каминомъ.

Слой изолирующей глины, толщиною 8—10 вершк., необходимо укладывать не только до крышки кади, но поверхъ ея и горловины люка. Подъ дномъ этого выгреба укладываются толстые горбыли а а а для лучшей устойчивости его.

Говорить о продолжительности службы деревяныхъ выгребовъ довольно затруднителнно; все зависить отъ качества употребленныхъ въ дъло матеріаловъ, работы и внимательнаго ухода за выгребомъ. Осмолка дерева древесною смолой препятствуетъ въ извъстной степени гніенію дерева; но въ концъ концовъ оно сгниваетъ и разрушается. Если изолирующій слой глины отсутствуетъ, что часто случается въ частныхъ зданіяхъ, то въ грунтахъ, содержащихъ почвенную воду, разрушеніе деревянной оболочки выгреба идетъ гораздо быстръе. При осмолкъ дерева, оно не пропитывается насквозь, а только поверхностно, почему и не можетъ служить върнымъ предохранителемъ деревянной оболочки выгреба.


Изъ всего вышеприведеннаго слѣдуетъ вывести заключеніе, что деревянные выгребы, хотя и не дорогія сооруженія, но подвержены разрушенію, вызывая сомнѣнія въ ихъ непроницаемости. Съ появленіемъ въ строительномъ дѣлѣ вполнѣ непроницаемыхъ оболочекъ выгребовъ, слѣдуетъ стараться исключать употребленіе деревянныхъ выгребовъ даже и бондарной работы.

b) Каменные выгребы. Къ этой категоріи относятся выгребы, сооружаемые изъ естественныхъ камней и изъ кирпича, какъ искусственнаго камня. Первоначально каменные выгребы сооружались изъ камней возможно чисто обтесанныхъ со сторонъ, обращенныхъ ко внутренности выгребовъ; но кладка стѣнъ и сводовъ изъ тесанныхъ камней не можетъ стоить дешевле кирпичной кладки тѣхъ же частей выгреба, и потому строители очень скоро перешли къ устройству выгребовъ изъ кирпича на известковомъ или цемент-

номъ растворахъ. Непрочность кладки на известковомъ растворъ, пропускающемъ жидкія нечистоты въ прилегающій грунтъ, побудила техниковъ употреблять для кирпичной кладки цементъ, хотя и болѣе дорогой матеріалъ, но значительно болѣе препятствующій фильтраціи нечистотъ. На чер. 1806 и 1807 (текстъ) представленъ въ деталяхъ каменный выгребъ.

На фундаментъ изъ лещадиой плиты, по цементному раствору, сооруженъ кирпичный на томъ же растворъ выгребъ со стънами въ 2½ кирпича, верхнимъ сводомъ толъщиною въ 1 кирпичъ и обратнымъ сводомъ толщиною въ 1/2 кирпича.

Выгребной люкъ чугунный, съ 2-мя крышками; а съ внъш-




Чер. 1896.

ней стороны стънъ выгреба устроенъ изолирующій слой глины толщ. въ 8 верш. Зловонные газы изъ выгреба и отъ падающихъ нечистотъ на каменный спускъ вентилируются вытяжною трубой, подогръваемою грушевиднымъ каминомъ, съ надътою чугунною трубой; кромъ того, въ ту же вытяжную трубу отводится дымъ комнатнаго калорифера, по желъзной дымовой трубъ, доходящей до верха каменной трубы. Внутреннія и внъшнія плоскости кирпичной кладки оштукатурены цементнымъ растворомъ; этою мърой полагалось содъйствовать воспрепятствованію прониканію жидкихъ нечистотъ и грунтовой воды чрезъ кирпичную кладку. Для большей же гарантіи выгреба отъ прониканія

оштукатуренной цементомъ кирпичной кладки, имъющей извъстную пористость, признавалось полезнымъ устройство изолирующаго слоя жирной глины.

При устройствъ отхожихъ мъстъ, неснабженныхъ водопроводомъ, слъдуетъ обращать особенное вниманіе на устройство кирпичнаго спуска нечистотъ къ выгребу. Хотя обратный сводъ его и оштукатуривается гладко, но при малыхъ уклонахъ его, напр. до 200, нечистоты задерживаются на спускъ вмъсто желательнаго спада въ выгребъ. Лучще дълать уклонъ при возможныхъ условіяхъ отъ 35 до 45°.

Очень важно принимать мфры къ изолировкъ кирпичнаго спуска отъ наружной стъны зданія, дабы при его осадкъ не



образовалось трещинь въ мѣстѣ соединенія спуска съ выгребомъ.

Въ Германіи, въ гор. Штутгартв, приняты за образецъ каменные или кирпичные выгребы типа, изображеннаго на чер. 1898 (текстъ).

По строительнымъ постановленіямъ этого города, въ каждой квартирѣ должно быть одно отхожее мѣсто; изъ металлическихъ воронокъ сидѣній нечистоты падаютъ въ общій выгребъ, для всего дома, по спусковымъ трубамъ. Воронки и трубы должны быть сдѣланы изъ непроницаемаго

матеріала. Выгребъ не долженъ касаться ствиъ зданія, во избѣжаніе поврежденій отъ осадки зданія, а располагаться такъ: большая часть подъ зданіемъ, а остальная, меньшая, внъ ero. Для кладки стънъ выгреба допускается плотный песчаникъ, или же кирпичъ сильно обожженный на цементномъ растворъ, или пропитанный смолою и сложенный на асфальтъ. Выгребъ отштукатуривается цементомъ и смазывается асфальтомъ, а затѣмъ обкладывается снаружи слоемъ глины. Отверстіе выгребнаго люка перекрывается дубовою крышкой, поверхъ которой насыпается песокъ и кладется соломенный мать, а поверхъ последняго накладывается металлическая крышка. Этими мъропріятіями полагалось устранить замерзаніе нечистоть и проходь наружу зловонія. Для вентилированія выгреба устранвается металлическая труба аа, идущая вверхъ, на крышу зданія изъ фановой трубы на уровив пола нижняго этажа; для усиленія тяги полагается зажигать устроенный въ трубъ газовый рожокъ. Для болье же дъйствительной вентиляціи подобнаго вы-

Для болве же дъйствительной вентиляціи подобнаго выгреба рекомендуются камины и сосъдство теплыхъ каналовъ


отъ кухонь.

При ватерклозетахъ каменный спускъ удобно замъняется фановою трубой изъ свинцовыхъ листовъ, керамиковыхъ, чугунныхъ эмалированныхъ трубъ и т. д. уже не имъющихъ ва собою недостатковъ, свойственныхъ кирпичнымъ спускамъ.

с) Бетонные выгребы. Свойства бетона дають возможность устраивать выгребы желаемой формы со ствиками болве тонкими, чвмь въ выгребахъ кирпичныхъ. Какъ примъръ устройства выгреба при частномъ домв, мы прилагаемъ чер. 1899 (текстъ). Форма выгреба цилиндрическая съ пологимъ куполообразнымъ сводикомъ. Особаго фундамента подъ выгребъ не устраивается; но для устойчивости его укладывается 2 ряда бутовой илиты на цементномъ растворъ, смотря по грунту, или же втрамбовывается щебень до надлежащаго унлотненія.

На устроенной такимъ образомъ плотной постели этотъ выгребъ имветъ: дно, ствики, сводикъ и горловину люка, при толщинъ бетона въ б дюйм. Составъ бетона такой: часть цемента, 3 части песку и 4 части гранитнаго щебня.

При виутреннемъ діаметрѣ въ 12 верш., люкъ выгреба снабженъ внутреннею желѣзною и наружною чугунной крышками. Внутреинія плоскости выгреба гладко затираются цементнымъ растворомъ І Х І весьма тщательно. Нечистоты ватерклозетовъ отводятся фановыми трубами въ чугунную изнутри эмалированную трубу А діаметр. 5 дюйм., дугообразное колѣно которой изнутри выгреба поддерживается двумя угловыми желѣзными полосами, нисколько не мѣшающими изливанію нечистоть въ выгребъ. Жидкія нечистоты, обильно разбавленныя водою, сливаются въ подземныя городскія трубы по керамиковой трубѣ Б, установленной выше уровня нечистотъ. Но отсутствіе заслона или фильтрующей коробки, подобно устроенныхъ въ другихъ выгре-




бахъ, можетъ увлечь въ городскія трубы и твердыя фекальныя массы, всплывающія обыкновенно на верхній уровень содержимаго въ выгребъ.

Выгребы приведеннаго описанія оказались очень прочными, не вызывавшими какихъ-либо заявленій. При опытномъ удаленіи нечистотъ и очисткъ стънокъ, гладкій видъ бетонной кладки выглядълъ совершенно неуязвимымъ нечистотами. Гюртлеръ выработалъ видъ бетоннаго выгреба, изображенный въ чер. 1900—1904 (текстъ), дающій возможность сперва заготовить на заводъ составныя части бетонной оболочки, а потомъ и уложить ихъ со сборкою на мъстъ установки. На дно открытой ямы, по приготовленному основанію, опускаютъ бетонную донную часть круглаго выгреба. На донную часть постепенно надставляются бетонныя кольца въ

требуемомъ числѣ, въ зависимости отъ емкости выгреба, а поверхъ колецъ накладывается купольная крышка и горловина выгребнаго люка, выше же ея—чугунная крышка.


Каждое изъ среднихъ колецъ признавалось удобнѣе составлять изъ 3-хъ частей, а всѣ вообще составныя части этого выгреба, имѣя желобковые и угловые швы, соединяются плотно цементнымъ растворомъ (1 цем. на 1 песку). Нечистоты вступаютъ въ выгребъ по фановой трубѣ о, а жидкія нечистоты сливаются въ отводную трубу р чрезъ наброску



мелкаго булыжнаго камня въ треугольной чучунно-рѣшетчатой коробкѣ н.


d) Жельзо-цементные выгребы по системь Монье. Какъ извъстно, сущность системы Монье заключается въ примъненіи къ разнымъ случаямъ каркаса въ видъ жельзиой сътки изъ проволокъ соотвътственной толщины и облегающей эту сътку массы цементнаго раствора. Въ зависимости отъ строительныхъ требованій, жельзная рышетка или сътка можетъ быть расположена: или въ серединь, ближе къ одному краю цементнаго слоя, или же въ 2 или 3 ряда и т. д. Для выгребовъ въ видъ стоячихъ резервуаровъ, рышетка помъщается въ серединь толщины слоя, размъры котораго зависять отъ высоты стънокъ такого резервуара.

Г. Гюртлеръ въ С.-Петербургъ съ 1886 года принялся за устройство выгребовъ по системъ Монье, получивъ для этого десятильтнюю привилегію. На чер. 1905 (текстъ) представленъ выгребъ, въ видъ бутыли А, съ другимъ меньшимъ резервуаромъ Б, служащимъ фильтромъ. Нечистоты изъ фановой трубы а поступаютъ въ резервуаръ А, проходя по чугунной или керамиковой трубъ а до дна его, поднимаются до жельзной, асфальтированной корзины 1; гдъ онъ фильтруются, проходя чрезъ первую наброску камня, проходятъ далъе по соединительной трубкъ в въ щитовидную, также асфальтированную сплошную жельзную коробку д,



падають внизь и вновь фильтруются, проходя чрезь наброску изъ мелкаго булыжнаго камня, и далье сливаются въ городскія трубы по трубь е. Горловины резервуаровь А и Б снабжены чугунными крышками, изображенными на отдъльномъ детальномъ рисункъ, и другою жельзною крышкою к, ниже чугунной, чер. 1906—1908 (текстъ). Для пневматической очистки выгреба служить чугунная труба б, составленная изъ 3-хъ частей, чер. 1908 (текстъ), нижней длинной, упирающейся своимъ раструбомъ въ цементный упоръ ii, короткой трубы кж, съ заливомъ свинцомъ въ раструбь ии

и верхней части съ крышкою m.; поверхъ-же трубы  $\delta$  утверждена чугунная крышка 33. Если въ прежде описанныхъ бетонныхъ выгребахъ г. Гюртлеръ устраивалъ наброску камня для фильтровъ въ самыхъ выгребахъ, то устройство отдъльнаго фильтра E тъмъ непрактично, что прівзжающія ночью бочки подрядчика по очисткъ выгребовъ производятъ переливъ нечистотъ изъ резервуара A поверхъ наброски фильтра E, и нечистоты не фильтруясь, прямо стекаютъ въ городскія трубы. Оболочки своихъ выгребовъ и фильт-




ровъ г. Гюртлеръ дълаетъ одинаковой толщины въ 12 дюйм. Составъ цементнаго раствора 1 ч. цемента и 1 ч. песку.

е) Жельзные выгребы двлаются для предохраненія ихъ отъ разъвданія нечистотами изъ оцинкованнаго жельза. Выгребы, устроенные Спб. метал. заводомь, оказались хорощо сохранившимися посль 8-ми льтн. службы. Жельзные выгребы бывають подземными и надземными; ихъ можно располагать подъ зданіемь, причемь фановыя трубы вводять прямо въ выгребъ (ньтъ пріемника). Часть выгреба, находящаяся надъ зданіемь, должна быть открыта и доступна для осмотра (подваль при подземномь выгребъ). Подземный выгребъ во всякомь случав должень имьть люкь во дворь, чер. 1909 (тексть). При свободномь мьсть въ 1-мъ этажь, можно устраивать надземный выгребъ, опоражнивающійся наливомь въ бочки, чер. 1910 (тексть). Форма выгреба цилиндрическая

или яйцевидная, съ плоской верхней частью, для прієма двухъ или болѣе рядовъ фановыхъ трубъ; при цилиндрической формѣ выгреба фановыя трубы разныхъ этажей вводятся въ вертикальныя (большого діаметра) трубы, утвержденныя вдоль верхней производящей цилиндра.

Лазъ подземнаго выгреба состоить изъ жельзнаго цилиндра съ чугунными крышками; иногда надъ отверстіемъ выгреба съ чугунною крышкой устанавливается деревянный срубъ, закрываемый у поверхности почвы деревяннымъ щитомъ. Подземный выгребъ долженъ быть покрытъ слоемъ земли толщ.



не <2 арш. Въ надземномъ выгребѣ люкъ дѣлается въ желѣзномъ цилиндрѣ, чер. 1910 (текстъ), (такой цилиндръ необходимъ для вентиляціи выгреба). Стѣнки подземнаго выгреба дѣлаютъ изъ желѣза толщ. въ 1/8 д., лучше однако принять, какъ для подземныхъ, такъ и надземныхъ, достаточную толщину въ 1/4 д.

Желѣзные выгребы укладываются съ уклономъ въ ½ къ отверстію для очистки. Діаметръ выгреба— не >2 арш.

f) Керамиковые выгребы. Керамиковыя трубы появились въ продажь въ концъ 80-хъ годовъ въ С.-Петербургъ, сперва

съ цълью прокладки ихъ вмъсто деревянныхъ сточныхъ трубъ, а потомъ уже въ началъ текущаго десятилътія появилось предложеніе устройства керамиковых выгребов из соляно-


глазурованныхъ трубъ діаметромъ въ 24 и 18 дюйм. Заводъ "Новъ" въ Боровичахъ выдълываетъ выгребы изъ соляно-глазурованныхъ трубъ. Въ зависимости отъ строительныхъ требованій могуть поставляться выгребы горизонтальные (лежачіе) и вертикальные (стоячіе), предназначая ихъ для однихъ ватерклозетовъ. На чертежѣ 1911 — 1912 (текстъ) изображенъ горизонтальный выгребъ, составленный изъ 3-хъ прямыхъ и 2-хъ донныхъ частей резервуара A, при діаметрѣ въ 28 дюйм., вычистнаго люка B изъ трубъ 18-ти дюйм. діаметра, съ приборомъ B для пневматической очистки, закрытымъ люковою чугунною крышкой  $\Gamma$ , подъ которою лежитъ чугунный блинокъ г, служащій опорою прибора. Керамиковая труба  $\mathcal{J}$  съ чугуншою крышкой имветь вспомогательное назначеніе. Нечистоты вливаются въ выгребъ чрезъ пріемную трубу ж, а жидкія части ихъ съ водою переливаются автоматически, чер. 1913 (тексть), въ фильтрующій колодезь E по трубъ а; твердыя фекалы удерживаются упоромъ б въ резервуарѣ выгреба А. Въ фильтрѣ Е, у верха спусковой трубы з, устроена желѣзная рѣшетка, съ поверхъ ея набросаннымъ мелкимъ камнемъ; только при заполненіи выгреба на 22 дюйма отъ дна резервуара А, фильтръ начинаетъ дъйствовать, въ виду чего труба и дълается съ подъемомъ къ фильтру.

Заводъ "Новь" выдълываетъ лежачіе керамиковые выгребы и безъ фильтрующаго колодца E; для этой цѣли въ люкъ Eвставляется желѣзная корзинка к, чер. 1911 (текстъ) (пунктирныя линіи), аппарать B переносится въ трубу A, а люкъ E имветь горловину отводной трубы u. Тогда въ резервуарв A не оставляется отверстія a, и жидкія нечистоты сливаются

изъ выгреба, проходя внутренній фильтръ к.

Вертикальные (стоячіе) керамиковые выгребы позднъйщихъ чертежей дълаются одиночными и двойными, съ фильтрующими колодцами, отнимая которые получимъ чертежи ранъе выдълывавшихся выгребовъ.

Одиночный выгребъ, представленный на чер. 1914 (текстъ), состоить изъ донной части А, діаметромь въ 28 дюйм., высотою 4 фута; надъ нею устанавливается вторая труба длиною 2 фута  $7\frac{1}{2}$  дюйм., поверхъ которой устраивается изъ бетона колпакъ въ видъ усъченнаго конуса E; на колцакъ укладывается герметическая чугунная крышка  $\kappa$  съ блинкомъ  $\ell$  и аппаратомъ  $\ell$  для бневматической очистки выгреба. Нечистоты, вступая въ резервуаръ A по входной трубъ B, отдъляютъ жидкости, сливающияся въ фильтръ E по колънчатой трубъ A, проходя снизу ръщетки съ наложеннымъ мелкимъ



камнемъ, и далѣе въ сливную трубу ж. Если къ этому всему прибору добавить второй резервуаръ А слѣва, то получится двойной выгребъ, изображенный въ чер. 1915 (текстъ), въ этомъ случаѣ оба эти резервуара имѣютъ добавочную внизу трубу с діаметромъ 18 дюйм., а стѣнки его у верхней трубы с имѣютъ малыя отверстія для протока жидкостей и задержки твердыхъ фекалей. Разумѣется, что примѣненіе на дѣлѣ одиночныхъ или двойныхъ выгребовъ находится въ зависимости отъ объемовъ выдѣляемыхъ нечистотъ. Всѣ части въ выгре-

бахъ, составленныхъ изъ керамиковыхъ трубъ, соединяются асфальтовою замазкой.

g) Деревянно-асфальтовые выгребы. С. К. Марченко примъниль асфальть на дълъ въ 1885 году къ устройству "гигіеническихъ выгребовъ", получивъ привилегію въ октябръ 1889 г.

Гигіеническій выгребъ, согласно прилагаемымъ чертежамъ, дѣлается изъ деревянныхъ чановъ бочарной работы, стягиваемыхъ желѣзными обручами. Дерево предварительно пропитывается креозотомъ, тяжелыми углеводородами и гудрономъ, при температурѣ 150° Ц. Послѣ этой операціи чанъ обивается толевыми твоздями и "штукатурится", горячимъ жирнымъ асфальтомъ въ ручную, со всѣхъ сторонъ, послѣ чего остывшія стѣнки оболочки нмѣютъ толщину отъ 21,2 до 4 дюйм.

Этимъ деревянно-асфальтовымъ выгребамъ придаются различныя формы: круглая, овальная, цилиндрическая, призматическая и другія. Въ зависимости отъ присутствія или отсутствія водопровода въ отхожемъ мѣстѣ, выгребы дѣлаются съ раздѣленіемъ нечистотъ, отводя жидкія съ водою въ сточиыя трубы, или же безъ этихъ приспособленій.

Въ чер. 1916 (текстъ) представленъ выгребъ овальнаго понеречнаго съченія, съ пріемнымъ отдъленіемъ А, — откуданечистоты стекаютъ подъ перегородкою а въ отдъленіе Б, надъ которымъ устроенъ овальнаго съченія выгребной люкъ, съ внутреннею крышкой к и внѣшнею, чугунною ч. Перегородка а служитъ для воспрепятствованія прорыва зловонныхъ газовъ и дутья подъ сидънье, при открытіи крышекъ во время очистки ночью, или осмотра выгреба днемъ, такъ какъ, пока нечистоты не опустятся ниже уровня бб, до тѣхъ поръ существуетъ гидравлическій затворъ.

Въ чер. 1917 изображенъ ущатообразной формы "гигіеническій выгребъ" съ люкомъ и двумя крышками, фановою керамиковою трубой а, внутреннею частью перегородки бб, 2-мя асфальтированными досчатыми подпорками вв, поддерживающими горловину люка подобно подпорѣ 1 въ чер. 1917 (текстъ) е наклонною заслонкой и, съ металлическимъ блинкомъ д, вращающимся на шарнирѣ, и отводною керамиковою трубой e, прочищаемой чрезъ отверстіе, закрытое блинкомъ d.

"Гигіеническіе выгребы" могуть быть придвигаемы вплотную къ фуидаментамь наружныхь ствнь отхожихь мість, чіт избівгается необходимость ставить участки фановыхь трубь а, чер. 1917 (тексть) съ подпоромь ихъ плитною кладкой, на шиже-лежащемь слов песку. Керамиковыя трубы, выводимыя изъ выгреба, т. е. е на томь же чертежь, не зачіт опирать на плитную кладку; если приходится бояться за ихъ осадку, то слоя песку около 4 вершк. вполні достаточно для этой ціти.


Деревянно-асфальтовый выгребь Давидовича устраивается, подобно предъидущему, въ видъ ящика, изъ 2-хъ дюймовыхъ досокъ; стънки снабжаются деревянными сквозными нагелями, по которымъ натягивается проволока для удержанія асфальта, наносимаго какъ внутри, такъ и снаружи, слоями толщиною въ I дюймъ.

h) Подвижные выгребы. Подземные и надземные (воздушные) выгребы, составляющіе разрядь неподвижныхъ пріемниковъ нечистотъ, обладають темъ крупнымъ недостаткомъ, при всъхъ ихъ качественныхъ достоинствахъ, что эти пріемники должны нѣкоторый періодъ времени (отъ 2 до 4 недѣль) сохранять спускаемыя въ нихъ нечистоты, гніеніе которыхъ въ выгребъ побуждаетъ быть крайне внимательнымъ къ поддержанію постоянной и правильной вентиляціи этихъ выгребовъ. Въ холерное время приходится прилагать заботы объ учащеніи очистки выгребовь, такъ какъ присутствіе въ нечистотахъ экскрементовъ больныхъ холерою можетъ усилить и распространить эпидемію этой заразной бользни. Въ ряду различныхъ системъ удаленія отъ жилищъ человъческихъ экскрементовъ, подвижные выгребы занимаютъ не послъднее мъсто. Устраняя заботу о выборъ нецроницаемой оболочки, со всъми принадлежностями (чугуниыя крышки, фильтры, пріемныя и спусковыя трубы, пневматическіе аппараты и проч.), подвижные выгребы дають возможность быстраго удаленія нечистоть, по мірт наполненія ими соотвътственныхъ пріемниковъ.

Подвижные выгребы малаго объема. Это деревянныя, ас-

фальтированныя или цинкованныя жельзныя бочки, чаны или иной формы резервуары. Каждая фановая труба снабжается двумя бочками: одна опоражнивается и очищается въ то время, когда другая стоитъ на мъстъ.


Такіе пріємники помѣщаются въ подваль или подпольно отхожаго мѣста. Эти помѣщенія должны быть изолированы отъ отхожаго мѣста и предохранены отъ замерзанія; общественныя отхожія мѣста (значительный размѣръ) отоплены и снабжены аппаратомъ для выноса или вывоза бочекъ. Бочки выносятся въ ручную и далѣе на повозкѣ отвозятся



къ мѣсту очистки. Вѣсъ наполненной бочки не долженъ превосходить 6—7 пудовъ, слѣдовательно емкость бочки 3,5—5 куб. фута, чтобы ее было легко вынести двумъ рабочимъ. Подвижные выгребы большихъ размѣровъ дѣлаютъ въ видѣ цилиндровъ изъ котельнаго оцинкованнаго желѣза, неподвижно утвержденныхъ на 4-хъ колесной повозкѣ.

Емкость бочекь должна быть такова, чтобы очистка производилась не ръже какъ чрезъ недълю. Бочки снабжаются глухими крышками, чер. 1918—1928 (текстъ), а резервуары на колесахъ— кранами. Крышки должны быть во все поперечное свченіе бочки, чвиь облегчается ея очистка; для сопряженія съ фановой трубой служить другая крышка съ муфтой, чер. 1925 (текстъ), или замвняющей ее холстиной, могущая перемвщаться вверхъ и внизъ по концу трубы, для сопряженія съ бочкой.

Сифоны (трапы) между фановой трубой и бочкой, съ запоромъ изъ нечистотъ (Гейдельбергская система) вредны. Сопряжение резервуаровъ на колесахъ съ фановыми трубами



достигается помощью герметических муфть разнообразнаго устройства. Для переноски бочки имѣются ручки или уши, и простые, деревянные рычаги, чер. 1923—1924 (тексть). При большомъ числъ бочекъ ихъ устанавливають на низкія платформочки по рельсамъ вдоль ряда концовъ фановыхъ трубъ. Концы эти соединяются съ вытяжной трубой. Во избъжаніе переполненія ихъ слѣдуетъ примънять исключительно для экскрементовъ и не связывать съ водоотводными трубами. Они требують тщательнаго надзора и ухода.


§ 162. Для дезодораціи при подвижныхъ выгребахъ употребляють низкія, широкія, открытыя сверху бочки, дно и стіны которыхъ выложены слоемъ, толщ. въ 1/6—1/4 діаметра, плотно утрамбованной сухой земли съ опилками, углемъ, соломой и т. п. (система Goux). Лучше въ этомъ случав употреблять торфъ (Sphagnum); за неимініемъ торфа годятся уголь, зола, чистая сухая растительная земля и сухая глина. Чаще дезодорація экскрементовъ производится засыпкою или порошкомъ торфа, земли и пр. послів каждаго пользованія отхожаго міста, въ ручную или автоматически, для чего служать особые постоянные или переносные пріемники— пудръ— клозеты, которые, при иадлежащемъ количествів дезодорирующаго вещества, въ гигіеническомъ отношеніи удовлетворительны.

На чер. 1929 (тексть) показано въ планѣ и въ разрѣзѣ отхожее мѣсто на 4 очка, съ устройствомъ сидѣній для автоматической засыпки торфянымъ порошкомъ, по системѣ г. Гюртлера. Какъ видно изъ разрѣза по ab, выгребная яма A проектирована изъ бетона, но можетъ быть замѣнена оболочкою и желѣзо-асфальтовою съ металлическими дверцами bb, въ такой же рамкѣ. Часть выгреба bb выступаетъ изъ земли въ виду устраненія попаданія атмосферической воды въ выгребъ, а въ остальную его часть bb падаютъ нечистоты, засыпаемыя порціями торфа, падающаго внизъ, при вставаніи лица, пользующагося сидѣньемъ.

Клозеть "Автоматикъ", система Гюртлера, представлень на чер. 1930 (тексть). Клозеть состоить изъ досчатаго станка а а а, качающейся доски б б б б, съ отверстіемъ сидънья, крышки вв, откидывающейся вверхъ къ яшику 1 1 1 1, съ крышкою дд.


Съ цравой или съ лѣвой стороны, у стѣнки станка сидѣнья, устроенъ качающійся механизмъ, въ видѣ рычага AA, конёцъ котораго A' загнутъ вверхъ, а на концѣ A'' находится чугунный дискъ-противовѣсъ B, вѣсомъ въ 16 фунт. Въ точкѣ e рычага AA'', на болтикѣ, укрѣпленъ шатунъ ee, въ видѣ двухъ склепанныхъ въ серединѣ желѣзныхъ полосъ, имѣющихъ по концамъ вилкообразный разгибъ съ отверстиями, сквозь которыхъ пропущены оси болтиковъ, сое-

диняющихъ этотъ шатунъ съ рычагомъ AA'', и вращателемъ  $\kappa$ . Вращатель другимъ концомъ закръпленъ на жельзной оси oo', имъющей шляпку въ o; на этой оси укръпленъ цилиндръ B, составленный изъ двухъ досчатыхъ кружковъ  $\kappa$   $\kappa$ , соединенныхъ деревянными дощечками въ 3 мъстахъ подъ изогнутымъ листомъ жести s s s, съ загнутыми съ боковъ



концами. Этотъ жестяной совокъ сбрасываетъ порошокъ сфагнума въ количествъ около <sup>8</sup>/8 золотника послъ каждаго испражненія. Дъйствіе описаннаго "автоматика" заключается въ слъдующемъ: въ яшикъ 111, имъющій внизу скошенные бока, засыпается торфяной порошокъ, пригодный для дъйствія прибора въ теченіе нъсколькихъ дней; человъкъ, послъ поднятія крыши ве, съвшій на сидънье 66, опускаетъ

его въ положеніе 66; рычагь A'' A, поднимая противовѣсъ въ положеніе E, опускаеть конець A въ A'''; шатунъ и



вращатель повертывають совокь зззвверхь, и сфагнумъ въ него насыпается. Когда сидящій человѣкь встанеть, то

противовъсъ E опустится въ положеніе E и совокъ s s сбросить внизъ порцію порошка сфагнума на упавшіе внизъ экскременты.

Для маскировки, подъ качающейся дырчатою доской зазора л л къ ней, подъ наружнымъ краемъ, съ трехъ сторонъ прибитъ желѣзный листъ м м; можетъ быть прибита и доска.

Металлическія части механизма необходимо покрывать асфальтовымъ лакомъ, во избѣжаніе ржавленія желѣзныхъ частей. Конечно, оцинковка ихъ была бы болѣе благонадежна, но удорожила бы ихъ стоимость.

На чертежь пунктирными линіями изображень жельзоасфальтовый горшокь, предлагаемый г. Гюртлеромъ для болье опрятнаго содержанія клозетовь, ибо тогда моча будеть стекать въ выгребъ безъ смачиванія ствики станка  $\mathcal{A}$ , что очень выроятно при отсутствіи асфальтоваго горшка.

Устройство клозетовъ "автоматикъ" возможно при отхожихъ мѣстахъ безъ водопровода; получаемый въ выгребѣ удобрительный тукъ можетъ быть продаваемъ, возращая затраты на устройство здѣсь описанныхъ клозетовъ, въ полномъ смыслѣ гигіеническихъ. На чер. 1932—1933 (текстъ) показано устройство земляного клозета по системѣ Муля, дѣйствующаго въ ручную. Конструкція его удобопонятна изъ чертежа.

Пудръ-клозеты пригодны тамъ, гдѣ подвозъ земли дешевъ и удобенъ; они хороши для временныхъ госпиталей, для отдѣльныхъ малыхъ отхожихъ мѣстъ въ постоянныхъ лагеряхъ. Для большихъ населенныхъ центровъ система слишкомъ дорога (вывозъ).

Дезодорація экскрементовъ торфомъ можетъ производиться и въ постоянномъ выгребѣ, для чего послѣдній снабжается входомъ для приноски и разравниванія слоя торфянаго порошка, который (по опытамъ въ Двинскѣ) долженъ расходоваться въ количествѣ не менѣе 0,94 ф. въ день на человѣка, при условіи, что въ выгребъ поступаютъ только экскременты.

§ 163. Раздёлитель нечистоть системи Надённа. Изобрётеніе г. Надённа представляеть приборь весьма несложный, но


чрезвычайно остроумный, разрѣшившій сразу нѣсколько задачь по вопросу о лучшемь способѣ раздѣленія и обезвреживанія нечистоть, при достиженіи возможно малой стоимости всего устройства его системы. Тѣмь не менѣе приборь г. Надѣина не промѣнимь при отхожихь мѣстахъ, гдѣ не существуеть водопровода. Приборь этоть, слѣдовательно, не имѣеть качествъ универсальности.

На чер. 1934 (тексть) въ разрѣзѣ представлено какъ бы схематически устройство во 2-мъ этажѣ отхожаго мѣста съ писсуаромъ P, раковиною A, бакомъ B, и сидѣньемъ C, на практикѣ не всегда бывающими вмѣстѣ, но эдѣсь соединенными для наглядности описанія системы изобрѣтателя. Въ нижнемъ этажѣ, обыкновенно въ подвальномъ, устанавливается раздѣлитель нечистотъ съ принадлежностями.

Изобрѣтатель рекомендуетъ спускать въ его раздѣлитель воды изъ подъ сидѣній, писсуаровъ, кухонь и прачешныхъ, между которыми жидкости послѣднихъ 2-хъ помѣщеній спускаютъ теперь отдѣдьно въ сточную городскую трубу.

C, служащіе пріємниками жидкихъ и твердыхъ нечистотъ, стекающихъ съ водою по фановой трубъ і внизъ, чрезъ сифонное кольно, на изогнутый металлическій листь і. Въ металлическомъ горшкъ (или горшкахъ) сидъній нътъ фановыхъ колънъ подъ ними, а нечистоты падаютъ въ воду на див этого горшка; его фигура, въ двиствительности еще болъе выгнутая спереди, имъетъ цълью устранить возможность зараженія сифилисомъ и другими бользнями, легко передаваемыми въ горшкахъ сидвній, въ особенности въ общественныхъ отхожихъ м $\pm$ стахъ. Изъ трапа раковины A, при помощи остроумно устроеннаго енфона, вода сливается по труб $\mathfrak{b}$   $\mathfrak{w}^1$  въ писсуаръ P; сюда же можетъ быть спускаема вода по трубк $\mathbf{i} \mathbf{s} \mathbf{s}^2$  изъ бака B, въ которомъ тоже устроенъ сифонъ, періодически и разомъ опоражнивающій этотъ бакъ. Писсуарь P имветь отводную  $\kappa$ ь горшку сидвнья трубку  $w^3$ , входящею въ него съ развѣтвленными участками трубокъ, имвющихъ дырочки, какъ изображено въ детали (A), чер. 1934 (текстъ), на планъ горшка. Сифоны, устраиваемые изобрътателемъ въ трапъ раковины, въ писсуаръ и бакъ,

имѣютъ ту особенность, что вода опоражнивается въ каждомъ изъ этихъ приборовъ разомъ, при подъемѣ ея до нижняго края трубокъ (3-хъ или 4-хъ), разныхъ притомъ діаметровъ, образующихъ общее колѣно сифона. Своеобразіе этого сифона заслуживаетъ полнаго вниманія техниковъ. Въ дет. (В) изображенъ сифонъ сист. Надѣина, состоящій изъ 3 дуго-




образныхъ трубокъ, напр. діаметровъ: І дюймъ, ½ дюйма и ¼ дюйма спаянныхъ такъ, что каждое колѣно меньшаго діаметра входитъ въ слѣдующее большее. Колѣно сифона начинается и оканчивается трубкою І д. въ діаметрѣ, располагаясь пріемнымъ почти на самомъ днѣ опоражниваемаго сосуда. Вода, поднявшись до уровня аа, вливается во всѣ

3 трубки до того же уровня, и мальйшая прибыль ея въ резервуаръ побуждаетъ ее подняться въ маленькой трубкъ и перелиться по меньшему колѣну ея. При этомъ происходить разръженіе воздуха въ слъдующемъ діаметръ трубокъ спфона; вода переливается по ея колѣну, производя то же явленіе и въ колънъ болыпаго діаметра трубки. Вода изъ резервуара переливается уже безъ остановки и если скорость ея вытеканія больше скорости прибыли воды въ резервуаръ, то при опораживаніи его воздухъ врывается вновь въ сифонъ, прекращая его дъйствіе вплоть до наполненія резервуара водою до прежняго уровня аа. На случай переполненія писсуара водою устраивается сливная трубка 104. Сливающіеся внизъ по трубкь і твердые экскременты, дойдя до наибольшей выпуклости этого листа, падають отвъсно въ нижестоящій деревянный ящикь. Жидкія же нечистоты съ водою сливаются въ желобъ с и далъе въ качающееся на рычагв и ведро е, детальное устройство котораго изображено на чер. 1935 (тексть). Дно этого желъзнаго ведра, съ отверстіемъ о, имъетъ подъемный со свинцовымъ листомъ клапанъ л на шарниръ, всегда запирающійся самъ, при подъемъ ведра. Противъ шарнира на клапанъ укръплена мъдная цъпочка, длина которой разсчитана такъ, что наполненное водою ведро опускается внизъ, но задерживается приклепанною верхнимъ концомъ къ металлическому резервуару A этою ц $\pm$ почкой, естественно поднимающую при своемъ натяженіи и клапань л. Сливающіяся внизъ съ водою жидкія нечистоты по трубѣ с уходятъ въ подземную сточную трубу о и далће въ городскую, проходя чрезъ фильтрующій колодезь д.

При качаніи ведра вращается одновременно рычагь m, чер. 1934 (тексть), прикрѣпленный къ металлическому барабану t съ желѣзными штифтиками, вытаскивающими сфагнумъ (идущій обыкновенно на подстилку скоту). Этотъ моховой торфъ насыпается въ металлическій, безъ дна и крыши, ящикъ, стѣнки котораго расходятся книзу. Въ дет. (В) изображенъ въ планѣ дугообразный листъ t съ кускомъ фановой трубы t; этотъ листъ r. Надѣинъ дѣлаетъ изъ 2-хъ листовъ: нижній — жестяной и поверхъ его — свинцовый.

Черною утолщенною чертой изображается закраина листа, приподнятая во избъжание разлива нечистотъ прежде ихъ стекания съ листа внизъ.

Заботясь объ очищеніи жидкостей, выводимыхъ въ сточную городскую трубу, г. Надвинъ устроилъ колодезь d, съ 2-мя фильтрами ss изъ песку, для фильтраціи: верхнимъ фильтромъ дождевой уличной воды, а нижнимъ—жидкостей, стекающихъ изъ аппаратной комнаты, по трубв a. На дно этого колодца изобрътатель ставитъ сифоиъ g, отводящій очищенную воду въ уличный коллекторъ h или сточную го-



родскую трубу. Для протока сливной воды съ жидкими помоями изъ трапа раковины А въ писсуаръ Р, г. Надвинъ рекомендуетъ поднять раковину съ трапомъ, причемъ придется сдвлать двв ступеньки подъ ними для мытья прислуги подъ краномъ. На случай появленія въ аппаратной комнатв зловонія, г. Надвинъ предлагаетъ устраивать вентиляторъ, чер. 1936 (текстъ), состоящій изъ свинцовой водопроводной трубки а, къ нъсколько съуженному концу которой принаивается шарообразное расширеніе свинцовой трубы ш, съ отверстіями оо. Когда вода течетъ по трубкъ а, переливаясь въ трубку того-же діаметра б, то воздухъ помъщенія втягивается со зловонными газами довольно энергично, что понятно каждому читателю. Такихъ вентиляторовъ можно устроить въ мѣрѣ надобности любое число, на одной и той же вѣткѣ водопроводной трубы.

Раздълитель г. Надъина, за отсутствіемъ подвальнаго помъщенія, можеть быть устроень и внъ дома, въ особой ямъ, обдъланной деревянными брусьями, съ устройствомъ

входнаго люка.


На чер. 1937 — 1939 (текстъ) изображенъ бетонный выгребъ съ сепараторомъ, представляющій нормальный чертежъ по проекту архитектора гражд. инженера Н. В. Дмитріева. Всъ детальные размъры обозначены на чертежь, а нечистоты изъ ватерклозетовъ, по фановымъ трубамъ ф, вступають въ выгребь А, изъ котораго жидкости проходять въ сепараторъ C чрезъ р $\pm$ шетку p, твердые-же экскременты остаются въ выгребъ, періодически очищаемомъ чрезъ люковое отверстіе л, закрываемое чугунною крышкой. Сепараторъ имъетъ второй люкъ 18 дюйм. Х 33 дюйма съченія съ крышкою, а внутри, на бетонной стънкъ а, устанавливается рвщетчатый ящикъ бб, съ 8-ми дюйм. промежуткомъ, въ который накладывается древесный уголь. Ящикъ удерживается въ пазахъ вертикальныхъ стѣнокъ и имѣетъ съ каждой стороны приклепанные вверху крючья, за которые и вытягивается въ горловину для новаго заполненія углемъ, при замѣнѣ стараго. Фильтровочное отдѣленіе В закрывается сверху чугунной дырчатой доской ч, а очищенныя фильтромъ жидкости выпускаются въ городской коллекторъ по сливной трубъ г. На чер. 1940 (текстъ) показано устройство раздълителя, примъняемаго въ Германіи.

Аппаратъ Моньо для переработки экскрементовъ, чер. 1941 (текстъ), заслуживаетъ весьма серьезнаго вниманія (въ С.-Петербургъ называется, по имени представителя изобрътателя, приборомъ Шамбо). Онъ переработываетъ смъсь экскрементовъ съ водою, безъ доступа воздуха, въ теченіи 3—4 недъль, въ слабо окращенную, не выдъляющую газовъ, лищенную запаха жидкость, которая уже можетъ быть спущена въ стоки. Отъ густыхъ экскрементовъ и другихъ отбросовъ образуется лишь ничтожный осадокъ твердыхъ

частицъ на днѣ аппарата.

Въ этомъ приборѣ нечистоты, съ возможно большимъ количествомъ воды, вводятся, по трубѣ А, въ герметически закрытый резервуаръ изъ котельнаго желѣза, объемъ котораго разсчитанъ такъ, чтобы полный обмѣнъ содержимаго происходилъ въ теченіи 3—4 недѣль. Поступившіе въ резервуаръ густые экскременты, бумажки и т. п. сначала всплывають на поверхность, но затѣмъ, по мѣрѣ разложенія, идущаго здѣсь безъ доступа воздуха и не сопровождающагося выдѣлеиіемъ газовъ, растворяются въ жидкости, осаждая на дно твердыя частицы.

По установкъ, передъ началомъ дъйствія аппарата, его наполняютъ водою до показаннаго на чер. 1941 (текстъ)



Чер. 1940.

уровня, затымы ежедневно изы него поступаеты вы стоки столько же жидкости, сколько поступаеты отбросовы чрезы фановую трубу. Отводная труба Ж открыта вы жидкость на такой глубины нады ея повержностью, до которой не достигаеты слой плавающаго густаго отброса. Аппараты снабжается лазомы, водомырной трубкой, сифономы на фоновой трубы и пробнымы краномы. Устанавливаюты его открыто вы подвалы.

Есть основаніе предполагать, что заразные микробы (аэробы) погибають въ этомъ аппарать. Во всякомъ случав онъ представляеть значительныя преимущества какъ не требующій очистки и уничтожающій густой отбрось.


Аппарать пригодень при существованіи канализаціи и въ отсутствіи таковой, при большомь количествѣ поступающей въ него воды.

- § 146. Пріемники для экскрементовъ: Стульчаки и фановыя трубы.
- а) Стирьчаки. До последняго времени у насъ въ Россіи во многихъ местностяхъ, въ отхожихъ местахъ, особенно для общаго пользованія, устраивались стульчаки общіе, состоявшіе изъ досокъ съ очками для сиденій. Люди изъ простонародья для отправленія своихъ естественныхъ надобностей становились ногами на стульчаки, почему эти последніе пачкались густыми экскрементами, а жидкія разливались на поль, производя нечистоту и способствуя распространенію зловонія.

Вследствіе вышеизложенных обстоятельствь составился ложный взглядъ, что русскій простолюдинъ не можетъ привыкнуть пользоваться стульчакомъ надлежащимъ образомъ и потому взамънъ стульчаковъ, была предложена система очковъ, подъ названіемъ турецкой безъ сидъній, съ отверстіями въ полу, чер. 1760, 1781 (атласъ). Практика показала, что при входъ во дворъ, въ которомъ были устроены отхожія мъста съ турецкими очками, уже чувствовался сильный запахъ, не смотря на то, что полу отхожихъ мъстъ быль приданъ скать и онъ по нъскольку разъ въ день обмывался водою. Турецкіе очки были признаны въ высшей степени не гигіеничными и способствующими нечистотъ и большинствомъ врачей и гигіенистовъ было признано, что стульчаки слъдуетъ устраивать въ видѣ сидѣній, такъ какъ такой видъ ихъ наиболѣе подходить для человъческаго организма. Для устраненія-же неправильнаго пользованія сидіньями признано полезнымъ дълать ихъ такъ, чтобы они были удобны и чтобы иной способъ пользованія ими быль затруднень, если не сдълань невозможнымъ, чер. 1782--1784 (атласъ).

Въ виду вышеизложеннаго, стульчаки, въ видъ снабженнаго отверстіями (очками) общаго сидънія изъ дерева, употребляются въ настоящее время только во временно-устранваемыхъ отхожихъ мъстахъ (для рабочихъ, солдатъ и проч.).

Лучшимъ матеріаломъ для стульчаковъ общественныхъ отхожихъ мѣстъ внутри зданій служить эмальированный или асфальтированный чугунъ. Для отдѣльныхъ небольшихъ отхожихъ мѣстъ употребляются стульчаки изъ фаянса или хорошо обоженной глины, тѣ и другіе устраиваются въ формѣ сидѣній, каждый въ одно очко, безъ всякой деревянной обдѣлки, открытыми со всѣхъ сторонъ для осмотра и очистки; верхній край стульчака утолщается или снабжается деревяннымъ кольцомъ на шарнирѣ. Форма и размѣръ стульчаковъ



видна изъ чер. 1942 — 1945 (текстъ). Высота стульчака не болъе 9—10 верці, надъ поломъ.

Такіе стульчаки устраиваются какъ при обыкновенныхъ отхожихъ мѣстахъ, такъ и при ватерклозетахъ, въ послѣднемъ случаѣ сидѣнье образуется просто полированной доской изъ дуба, орѣховаго или краснаго дерева, которая опирается на овальный край стульчака тремя резиновыми шариками и легко можетъ бытъ поднята, причемъ клозетъ превращается въ писсуаръ, чер. 1790 — 1793 (атласъ) и 1945 (текстъ). У

клозетовъ, находящихся въ общественныхъ мѣстахъ, сидѣнье должно быть устроено такъ, чтобы оно всегда было поднято.

Это легко можно произвести при помощи двухъ гирь, прикръпленныхъ къ сидънью съ двухъ сторонъ на шнуркахъ и перекинутыхъ черезъ двъ вилообразныя подставки, укръпленныя сзади сидънья. Чтобы воспользоваться клозетомъ надо сидънье опустить и състь на него. По освобожденіи отъ тяжести оно автоматически поднимается и ватерклозетъ превращается тогда въ писсуаръ. Такимъ образомъ сидънье сохраняется всегда чистымъ и сухимъ.

Въ простыхъ отхожихъ мѣстахъ, для простонародья и въ казармахъ для солдатъ, къ описанной выше формѣ чугуниымъ эмальированнымъ стульчакамъ придълывается деревянное сидънье въ видъ обруча, чер. 1768 (атласъ), ширина его, а главное очертаніе, не позволяютъ


становиться на него ногами.

Во всёхъ клозетахъ старой системы съ механизмомъ, сиденье делаютъ закрытымъ, въ виде ящика для того, чтобы прикрыть механизмъ, и предохранить его отъ случайной или преднамеренной порчи. При этомъ между верхней доской сиденья и чашей всегда оставляется промежутокъ въ I сант., иначе чаща легко могла бы раздавиться. Въ этотъ промежутокъ всегда попадаетъ урина и скопляясь на дне ящика, постоянно разлагается, распространяя запахъ. Чтобы удалить ее оттуда, надо разобрать сиденье и вычистить все закрываемыя имъ части, а такъ какъ это очень хлопотливо, то обыкновенно такая чистка производится черезъ больще промежутки времени, и, следовательно клозетъ остается всегда грязнымъ. Въ виду всего этого закрытое сиденье признается антигигеничнымъ, чер. 1789 (атласъ).

б) Фановыя трубы при устройствь отхожихъ мъстъ прежнихъ системъ, какъ показано на чер. 1946 — 1947 (текстъ), замънялись пролетами изъ досокъ, плотно соединенныхъ между собою, проконопаченныхъ и осмоленныхъ, образовавшихъ деревянныя сквозныя трубы значительныхъ размъровъ. Трубами этими экскременты препровождались или непосредственно въ выгребы, чер. 1946 (текстъ), или же падали предварительно на пріемники, наклонно расположенные и устроенные изъ

тѣхъ же деревянныхъ досокъ, чер. 1947 (текстъ). Пріемники служили сообщеніемъ между пролетами и выгребами.


Не смотря на то, что трубы выдълывались изъ досокъ сосновыхъ, толщиною въ 2½ дюйма, что доски плотно соединялись между собою, проконопачивались и осмаливались, что трубы поперечными брусьями отдълялись отъ стънъ строеній — доски эти скоро сгнивали, въ трещины и щели въ ихъ швахъ просачивались нечистоты, и отхожія мъста, устроеиныя по системамъ, указаннымъ на чер. 1946 (текстъ), безъ отопленія самого помъщенія и какой либо вентиляціи, въ скоромъ времени по ихъ устройствъ становились источникомъ отвратительнаго зловонія, которымъ заражали чер-



ныя льстницы и боковыя пристройки, въ которыхъ они устраивались, а также и смежныя жилыя помъщенія. Употреблявшіяся вначаль фановыя трубы изъ чугуна представляли значительный недостатокъ въ томъ, что чугунъ, неогражденный ничьмъ отъ окисленія, скоро ржавьлъ и въ трубахъ образовались свищи, сквозь которые протекавшія по трубамъ нечистоты выходили наружу и распространяли вловоніе. Асфальтированіе, а еще лучше эмальировка чугунныхъ трубъ внутри, примъняемыя въ настоящее время, устраняетъ описанный недостатокъ чугунныхъ трубъ и чугунныя трубы, асфальтированныя или эмальированныя, въ настоящее время примъняются для фановыхъ трубъ предпочтительно передъ какими либо другими. Во избъжаніе за-

грязненія фановыя чугунныя трубы должны имѣть діаметръ отъ 6 до 8 дюймовъ.

При ватерклозетахъ фановыя трубы, вследствіе сильнаго разжиженія нечистоть водою, могуть быть меньшаго діа-




метра, чёмъ при обыкновенныхъ отхожихъ мёстахъ съ малымъ расходомъ воды; въ этомъ случаё ихъ дёлаютъ изъ свинца, діаметромъ отъ 3-хъ до 5 дюймовъ. Однако и для ватерклозетовъ чугунныя трубы эмальированиыя предпочтительнёе свинцовыхъ. Колёна соединяются раструбомъ съ

запайкою свинцомъ или плотною задълкою металлической замазкою, чер. 1948 (текстъ).

Чугунныя эмальированныя трубы выдёлываются на заводахь различныхъ размёровъ: съ колёнами, муфтами, тройниками, отводами и проч. различныхъ фасоновъ, чер. 1949—1958 (текстъ). Чугунные стульчаки при чугунныхъ трубахъ и желёзныхъ выгребахъ соединяются съ трубами способомъ, указаннымъ на чер. 1942, 1948, 1959—1961 (текстъ) и 1789 (атласъ).

Направленіе фаиовыхъ трубъ должно быть вертикально, для чего ихъ располагаютъ непосредственно надъ самымъ



выгребомъ (при выгребахъ металлическихъ), или надъ особымъ пріемникомъ, отводящимъ нечистоты въ выгребъ.

Когда одна и та-же труба служить для нѣсколькихъ стульчаковъ или этажей, стульчаки соединяются съ ней на-клонными колѣнами, которыя должны встрѣчать трубу подъ угломъ не болѣе 25 до 30°, чер. 1948 (текстъ). Чтобы на стѣнкахъ пріемниковъ и фановыхъ трубъ не происходило накопленія экскрементовъ, въ особенности при обыкновенныхъ отхожихъ иѣстахъ, не омываемыхъ водою, и при значительной длинѣ трубъ и наклонныхъ колѣнахъ, ихъ полезно промывать по крайней мѣрѣ разъ въ день небольшимъ количествомъ воды.

Чугунныя фановыя трубы пробовали заменять гончар-

ными, но онв, при всвхъ своихъ качествахъ относительно непроницаемости и удобнаго провода экскрементовъ, оказались непрочными, ихъ употребляютъ за неимвніемъ чугуна для короткихъ фановыхъ трубъ.

Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ Австріи и Италіи, изобилующихъ камнемъ, непроницаемымъ для нечистотъ, и вътоже время годнымъ для чистой тески, дълаютъ фановыя

трубы каменныя, чер. 1963 (текстъ).

Иногда, въ видахъ предупрежденія доступа зловонія изъ выгребной ямы черезъ фановыя трубы, въ отверстія стульчаковъ, на концахъ фановыхъ трубъ, въ выгребахъ устраниваютъ клапаны съ противувъсомъ, чер. 1963, 1964 (текстъ) или же конецъ трубы загибаютъ для образованія сифона, чер. 1965 (текстъ), послідній способъ удобопримінимъ только при ватерклозетахъ. При раціонально устроенной вентиляціи и вытяжки зловонія вытяжною трубою непосредственно изъ выгреба, тотъ и другой способъ могутъ воспрепятствовать теченію дурного воздуха, черезъ фановую трубу изъ подъ стульчака въ выгребъ и затімъ въ вытяжную трубу.

Для пріема нечистоть изь фановыхь трубь и отвода ихь выгребь служить пріемникь нечистоть, чер. 1894—1896 (тексть). Онь дівлается изь камня или бетона, а еще лучще, во избіжаніе трещинь, изь чугуниыхь эмальированныхь или керамиковыхь трубь больщого діаметра. Пріемникь дівлается вы Форма канала, дну которато діаметра ўклонь оть 1/4 до 1/4.

Фановыя трубы оканчиваются въ верхней части пріемника. Наружныя поверхности стѣнокъ пріемника въ мѣстахъ соприкасанія ихъ съ кладкою фундамента зданія должны быть отдѣлены изолирующимъ слоемъ асфальта, чер. 1894 (текстъ).


Очевидно, что при выгребахъ, устраиваемыхъ подъ зданіемъ, а не внъ зданія (выгребы металлическіе), въ устрой-

ствъ пріемника надобности не имъется.

§ 165. Ватерилозети. Главное условіе для того, чтобы водяной клозеть правильно дійствоваль, оставался всегда чистымь и не издаваль запаха, заключается въ достаточно обильномъ и надлежащемъ обмываніи его. Въ тіхъ строеніяхъ, которыя примыкають къ водопроводу, потребную для обмыванія клозета воду можно брать изъ водопроводной сіти. Но при этомъ

труба, приводящая воду къ клозетной чашть, не должна быть въ непосредственномъ соединени съ водопроводной сътью, потому что при случайномъ опорожнени съти или при недостаточномъ давлени въ ней клозетъ послъ употребления остался бы необмытымъ, а газы могли бы свободно проникнуть въ водопроводъ. Въ виду этого, между водопроводной сътью здания и клозетной чашей долженъ иепремънно находиться особый бакъ; этотъ бакъ имъетъ вмъстъ съ тъмъ цълью предотвратить какъ излишнюю экономию воды, такъ и безполезную трату ея, для чего и устраивается такимъ образомъ, что каждый разъ выпускаетъ лишь опредъленное количество воды.

Обыкновенно вода изъ водопровода или изъ главнаго бака на чердакъ зданія входить черезъ кранъ съ шаровымъ



поплавкомъ въ клозетный бакъ, находящійся въ помѣщеніи клозета и наполняетъ его до извѣстной высоты, при которой поплавокъ, поднятый водою, запираетъ впускной кранъ и прекращаетъ притокъ воды.

Изъ клозетнаго бака особая труба отводить воду къ чашъ. Выпускание воды и опорожнение бака производится открываниемъ и закрываниемъ крана въ его днъ или посредствомъ разной системы сифоновъ, которые приводятся въ дъйствие или по желанию лица, пользующагося клозетомъ, или автоматически.

Въ первомъ случав надо потянуть шнурокъ или цвпь, которая открываетъ вентиль въ бакв, или, какъ въ остроумимыхъ аппаратахъ Флейшмана, описанныхъ ниже, нажать на кнопку, чвмъ прекращается воздушный запоръ сифона

въ бакѣ; во второмъ случаѣ обмываніе чаши обусловливается особымъ устройствомъ сидѣнья или особымъ приспособленіемъ у двери клозетнаго помѣщенія.


Въ настоящее время за границей употребляются только такіе баки, въ которыхъ для каждаго обмыванія чащи расходуется опредѣленное количество воды. Баки наиболѣе простого устройства, по возможности безъ вентилей, рычаговъ, безъ частей, подверженныхъ быстрой порчѣ какъ резиновыя прокладки, и вообще безъ всякихъ сложныхъ механизмовъ, требующихъ частой установки и постояннаго ухода, оказываются наилучшими.

Изъ прежнихъ конструкцій обмывныхъ резервуаровъ какъ о наиболъе совершенномъ, слъдуетъ упомянуть о резервуаръ Lambethwork'a въ Лондонъ, чер. 1796 (атласъ), въ

которомъ нътъ никакихъ вентилей.

Въ центръ резервуара помъщена трубка r, имъющая наверху чащеобразное расширеніе и соединяющаяся съ трубкою p, отводящею воду къ чашъ. Трубка r накрыта колоколомъ  $\xi$ , который подвъщанъ къ рычагу  $\alpha$  и приводится въ движеніе цъпью k. Направленіе колоколу сообщается кольцомъ o, находящимся близъ иижняго его края, которое охватываетъ трубку r, оставляя достаточный промежутокъ для прохода воды. Если поднять колоколъ за цъпъ k, то произойдетъ слъдующее: такъ какъ діаметръ колокола значительно больще діаметра трубъ r p, то воздухъ подъ нимъ разръдится, вслъдствіе этого вода изъ резервуара D пойдетъ подъ колоколь и затъмъ въ трубку r, а такъ какъ послъдняя вмъстъ съ колоколомъ образуетъ сифонъ, то вода будетъ выливаться черезъ нее до тъхъ поръ, пока уровень ея въ резервуаръ D не опустится до нижняго края  $\varphi$  колокола.

Подобное устройство обмывнаго резервуара предполагаеть, что лицо, пользующееся клозетомь, будеть держать цвпь до твхь порь, пока чаша не омоется какъ слъдуеть или пока изъ резервуара не вытечеть вся вода. Но очень часто лица, пользующіяся клозетомь, по своей небрежности не дълають этого, и чаши остаются плохо обмытыми, распространяя въ помъщеніи клозета запахъ. Поэтому въ послъднее время стали дълать такія приспособленія, при которыхъ вода продолжаеть выливаться изь резервуара въ чашу и посль опусканія цыпи, до тыхь порь, пока не опорожнится весь резервуарь. Только такія приспособленія и могуть вполны обезпечить постоянную чистоту чаши. Въ настоящее время



они такъ усовершенствованы, что достаточно надавить пальцемъ на кнопку, помъщенную возлъ сидънья, чтобы весь резервуаръ опорожнился самъ собою.

Къ новъйшимъ и наиболъе совершеннымъ устройствамъ этого рода принадлежитъ пневматическій обмывной аппаратъ

Julius'a Fleischmann'a въ Мюнхенъ, представленный на чер. 1797 (атласъ). Въ этомъ аппаратв ивтъ ни вентилей, ни рычаговъ, ни шарнировъ, вообще никакихъ механизмовъ, которые бы надо было приводить въ движеніе для того, чтобы выпустить воду. Въ резервуаръ находится только двойной чугунный эмальированный сифонъ в, который однимъ концомъ соединяется съ 16 миллиметровой свинцовой трубкой, оканчивающейся вблизи сиденья воздушнымъ запоромъ b, а другимъ---съ трубкою f, отводящей воду въ чащъ. Когда запоръ в закрытъ, то воздухъ, остающійся въ верхней части сифона, давить на поверхность воды и не позволяеть ей совству наполнить снфонъ. Но стоитъ только открыть запоръ в, надавить на кнопку с, — и вода вытъснитъ черезъ запоръ в воздухъ изъ сифона, наполнитъ послъдній и будетъ затъмъ выливаться черезъ трубку / въ чашу, пока ея уровень въ резервуаръ не опустится до нижняго края сифона. Тогда сифонъ опять наполняется воздухомъ, а резервуаръ, черезъ кранъ съ поплавкомъ е, водою до прежняго уровня, причемъ входъ въ сифонъ опять будетъ прегражденъ воздухомъ, не имъющимъ свободнаго выхода. Вода въ резервуаръ можетъ подниматься выше сифона лишь настолько, насколько это позволяеть высота воздушнаго столба въ колѣнѣ 8 си-Фона и вся вода, притекающая сверхъ этой мѣры, переливается, вслъдствіе избытка давленія, черезъ внутреннія стънки сифона въ трубку ј. Поэтому поплавокъ е долженъ быть установленъ такъ, чтобы онъ запиралъ кранъ прежде, чъмъ вода въ резервуаръ поднимется до наибольшей высоты. Если же вода, вслъдствіе неплотности крана и будетъ просачиваться въ резервуаръ, то избытокъ ея будетъ стекать въ чащу черезъ сифонъ, не приводя его въ дъйствіе.


Аппарать Fleischmann'a уже введень во многихъ мъстахъ въ Мюнхенъ и дъйствуеть прекрасно. Благодаря своей простотъ и надежности онъ, въроятно, въ скоромъ будущемъ

найдеть широкое распространеніе.

Весьма цълесообразное устройство имъетъ также клозетообмывной аппарать rr. Wachter et Morstadt, изготовляемый фирмою F. Gaebert, въ Берлинъ. Устройство его показано на чер. 1798-1800 (Атласъ). Онъ состоить изъ небольшого

резервуара, изъ полаго шарообразнаго поплавка а, имѣющаго на верху отверстіе и врашающагося на поломъ рычагѣ b, соединенномъ съ трубкою, отводящей воду въ чашу и изъ впускнаго винтоваго вентиля е, запираемаго и отпираемаго движеніемъ поплавка.

Чтобы привесть аппарать въ дъйствіе, надо только потянуть немного за рукоятку цьпи д. Тогда поплавокъ, погру-



зившись въ воду, сейчасъ-же наполняется ею и опускается на дно, чер. 1800 (атласъ). Вода изъ резервуара черезъ поплавокъ, полый рычагъ и промывную трубку выливается въ чашу, пока уровень ея не опустится ниже отверстія поплавка, чер. 1799 (атласъ). Послѣ этого вода, притекающая въ резервуаръ черезъ впускной вентиль, открытый опусканіемъ поплавка, снова поднимаетъ послѣдній, пока резервуаръ не наполнится до извѣстной высоты, при которой вентиль опять запирается поднявшимся поплавкомъ. При помощи особаго установительнаго винта можно измѣнить высоту, при которой поплавокъ запираетъ вентиль, и такимъ образомъ устанавливать, сообразно желанію или требованіямъ, количество выпускаемой заразъ изъ резервуара воды.

Высота поднятія поплавка ограничена кром'в того особымъ упоромь, такъ что въ случав неплотности вентиля вся избыточная вода стекаетъ понемногу черезъ поплавокъ въ чашу; такимъ образомъ устраняется возможность переполненія резервуара безъ устройства на этотъ случай осо-

бой сливной трубки.

Та небольшая часть воды, которая остается послё опорожненія резервуара въ опущенномъ поплавкі, чер. 1799 (атласъ), выливается въ чащу при его поднятіи и служить для дополнительнаго обмыванія клозета и для образованія въ немъ водяного запора.

Аппарать наполняется водою въ 30 секундъ, слѣдовательно—можетъ дѣйствовать черезъ очень короткіе промежутки; такъ какъ вода входитъ въ резервуаръ снизу, то при наполненіи его не слышно того непріятнаго шума, который замѣчается въ резервуарахъ съ обыкновенными поплавочными кранами.

Аппарать Wachter et Morstadt можно, конечно, приспособить и для автоматическаго обмыванія клозета.

Обмывные резервуары должны вообще вивщать по крайней мврв 9—10 литровь воды, такь какь такое количество необходимо для достаточнаго обмыванія клозета; чтобы вода двиствовала сильные, резервуары должно устанавливать на высотв, по крайней мврв 1,5 метра надъ сидвньемъ, а трубка, ведущая воду въ чашу, должна имвть не менве 30 миллим. въ дзаметрв.

При установкъ клозета необходимо убъдиться на опытъ въ томъ, хорошо ли онъ будетъ обмываться.

Переходя къ разсмотрѣнію устройства самыхъ клозетовъ, надо прежде всего замѣтить, что существують сотни различныхъ системъ ихъ и это обстоятельство чрезвычайно затрудняетъ выборъ клозета для неспеціалиста. Обзоръ существующихъ системъ водяныхъ клозетовъ значительно облег-

чается, если ихъ разбить на двъ группы; къ первой можно отнести всъ системы, въ которыхъ клозетъ снабженъ болъе или менъе сложнымъ механизмомъ, ко второй — всъ клозеты, не имъюще никакихъ механизмовъ и состояще только йзъ чаши и соединеннаго съ нею сифона. Клозеты первой группы можно еще подраздълить на такіе, въ которыхъ имъется только одинъ водяной запоръ, и такіе, которые отдъляются отъ сточной трубы двумя водяными столбами, т. е. имъютъ два водяныхъ запора.

Самый старинный водяной клозеть съ механизмомъ и двойнымъ водянымъ запоромъ—это обыкновенный, къ со-жальнію общеупотребительный у насъ клозеть, въ которомъ первый водяной запоръ образуется у выводнаго отверстія чаши особой сковородой.

Клозеть съ сковородой, чер. 1801 (атласъ), состоить изъ конической чаши в, погруженной своей нижней узкой частью въ наполненную водою сковороду р, которая можеть вращаться вокругь горизонтальной оси а. Если потянуть за рукоятку, связанную штангой в и рычагомь г съ сковородой, то послъдняя отклоняется внизъ и открываетъ отверстіе чаши; вмъстъ съ тъмъ открывается кранъ водопроводной трубы (или вентиль въ обмывномъ резервуаръ), соединенный съ рукояткой рычагами; вода вливается въ чашу, обмываетъ ее и стекаетъ вмъстъ съ экскрементами внизъ въ горшокъ t, а отсюда въ сифонъ и выводную трубу. Если оставить рукоятку, то противовъсъ приводитъ весь механизмъ въ первоначальное положение и въ сковородъ собирается столько воды, что образуется гидравлическій запоръ.

Сковорода движется внутри особаго металлическаго горшка t, которому нѣмцы дали очень вѣрное названіе Stinktopf (вонючій горшокъ). Этотъ горшокъ помѣщается подъ сидѣньемъ и своимъ нижнимъ отверстіемъ (въ 12 сантиметровъ ширины) погруженъ въ наполненный водою резервуаръ, имѣющій форму чаши. Отъ послѣдняго идетъ вбокъ труба (тоже въ 12 сантиметровъ ширины), которая отводитъ экскременты въ сточную трубу. Вмѣсто этой чаши теперь почти вездѣ устраиваютъ сифонъ какъ и показано на чертежѣ 1801 (атласъ).

Главный недостатокъ этой системы заключается въ существованіи въ ней горшка t, все равно изъ чего бы онъ не быль сдѣлань — изъ свинца ли, латуни, мѣди, чугуна или фарфора. Его стѣнки постоянно загрязнены экскрементами и недоступны для чистки; по временамъ онѣ смачиваются водою и это поддерживаетъ осѣвшіе на нихъ экскременты въ постоянномъ разложеніи; всѣ газы, образующіеся при этомъ, скопляются въ горшкѣ. Кромѣ того, нѣкоторая часть экскрементовъ отлагается въ нижней чашѣ или въ сифонѣ и также выдѣляетъ въ горшкѣ вошочіе газы.

Какъ только сковорода опускается, чтобы выпустить содержимое чаши, газы, скопившіеся въ горшкі, устремляются черезь отверстіе чаши въ поміщеніе клозета. Такимъ образомъ, даже при самомъ тшательномъ обмываніи чаши, клозеть этой системы всетаки всегда будеть издавать запахъ. Отчасти этоть недостатокъ можно устранить, вентилируя горшокъ, т. е. соединяя его особой трубкой съ наружнымъ воздухомъ, но это конечно, усложняеть устройство и не достигаеть вполнів ціли.

Другой недостатокъ клозетовъ этой системы заключается въ ихъ большой высотѣ, что опять таки обусловливается присутствіемъ вонючаго горшка. Благодаря этому, ихъ нельзя устанавливать прямо на полу, а приходится часть сифона опускать подъ полъ или дѣлать выше сидѣнье, устраивая передъ нимъ ступеньку.

Въ заключение надо еще упомянуть, что такъ какъ эти клозеты составлены изъ нѣсколькихъ частей, то при не очень тщательной работѣ газы имѣютъ возможность проникать въ помѣщение клозета черезъ мѣста соединений, да даже и при хорошей работѣ соединения отдѣльныхъ частей, все равно черезъ нѣкоторое время, расшатываются, портятся, изнашиваются и предоставляютъ внутреннимъ газамъ свободный выходъ.

Все сказанное относительно водяного клозета съ сковородой относится и къ другимъ, представляющимъ подражаніе этому клозету, но нѣсколько улучшеннымъ, напр., къ клозету Hovard'a и проч.

Нъкоторый шагь впередъ представляють клозеты съ

клапанами, являющіеся второю ступенью въ развитіи водяныхъ клозетовъ. Въ клозетахъ съ клапанами особаго вонючаго горшка не существуетъ, — его замѣняетъ или обравуетъ верхняя часть сифона, соотвѣтственнымъ образомъ расширенная.

Вслѣдствіе этого высота клозета нѣсколько уменьшается. Примѣромъ клозетовъ еъ клапанами можетъ служить клозетъ фирмы Dulton et С° въ Лондонѣ, представленный на чер. 1802 (атласъ). Въ немъ верхній водяной запоръ образуется не сковородою, а плотно закрывающимся клапаномъ е. Вслѣдствіе этого для верхняго запора здѣсь можно употребить большее количество воды, чѣмъ въ клозетахъ съ сковородами.

Но чтобы вода не переполняла чашу, необходимо устроить сливную трубку d, соединяющую верхнюю часть чаши съ горшкомъ (сифономъ), а чтобы газы изъ горшка не могли попадать черезъ эту трубку въ помѣщеніе кловета, она должна быть отдѣлена отъ горшка сифономъ, чер. 1803 (атласъ) или другимъ водянымъ запоромъ, чер. 1802 (атласъ). При обмываніи чаши, вода, кружась въ ней или разбрасываясь особымъ устройствомъ ранта по всей ея поверхности, попадаетъ и въ маленькій сифонъ сливной трубки и обравуеть здѣсь запоръ; иногда же этотъ сифонъ прямо наполняется водою изъ резервуара, которая при обмываніи течетъ не только въ чашу, но черезъ особыя отверстія и въ сифонъ.

Сифонъ сливной трубки въ дъйствительности очень часто не исполняетъ своего назначения, такъ какъ водяной запоръ въ немъ легко нарушается слъдующими причинами: 1) когда клапанъ очень быстро опускается внизъ и этимъ движеніемъ вгоняетъ газы изъ горшка въ сифонъ, то газы проталкцваются черезъ водяной запоръ сифона и попадаютъ въ помъщеніе клозета; чтобы испытать, возможно ли это въ данномъ клозетъ, закрываютъ отверстія сливной трубки въ чашъ кускомъ бумаги и пускаютъ аппаратъ въ дъйствіе; если клапанъ, открываясь, прогонитъ тазы черезъ сифонъ, то бумата, понятно, будетъ отброшена ими въ чашу; 2) вода, устремляющаяся при открываніи клапана въ горшокъ и въ сточную трубу, можетъ увлечь съ собою и водяной запоръ изъ сифона сливной трубки, такъ какъ и послъ закоыванія клапана она

еще продолжаетъ стекать въ сточную трубу и, слъдова-

тельно, разръжаетъ воздухъ надъ собою въ горшкъ. Нарушение водянаго запора въ сливной трубкъ можно предотвратить, соединяя пространство, въ которомъ движется клапанъ, трубкой в, чер. 1802 (атласъ) наружнымъ воздухомъ; тогда вода, стекающая въ трубу, уже не будетъ производить въ горшкъ разръженія воздуха. Это средство вмъстъ съ тъмъ устраняетъ отчасти и другой недостатокъ, присущій этому клозету, какъ и первому, именно, что вонючіе газы, скопляющіеся между водяными запорами, попадають при открываніи клапана въ помѣщеніе клозета.

Не смотря на это, у этихъ клозетовъ остается еще одинъ большой недостатокь, который не позволяеть рекомендовать ихъ употребленіе. Именно, хорошая работа клозета виолнъ зависить отъ плотнаго примыканія клапана къ устью чаши, а это плотное примыканіе не легко устроить и еще труднѣе постоянно поддерживать. При устройствъ клозета рычажный, механизмъ, открывающій и закрывающій клапанъ, долженъ быть установленъ точно. Малъйшая неточность производить уже неплотность клапана и чаша остается тогда пустою. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что уплотняющія каучуковыя кольца обыкновенно выдаются въ отверстія чаши, вслъдствіе чего на нихъ осъдають нечистоты, которыя могутъ мъшать плотному затвору клапана. Такимъ образомъ черезъ нъкоторое время запоръ дълается неплотнымъ и не держитъ воду въ чашъ; тогда уже клозетъ невозможно держать въ чистотъ. Кромъ того часто случается, что и при хорошемъ клапанъ плотность запора нарушается какимъ-нибудь лоскутомъ бумаги, застрявшимъ между чашей и клапаномъ.

Болъе значительное усовершенствование представляють ть клозеты, въ которыхъ верхній водяной запоръ образуется при помощи не горизонтальнаго, а вертикальнаго клапана или задвижки, или посредствомъ поршневаго вентиля.

Клозеты съ поршневымъ вентилемъ—самые совершенные изъ всъхъ механическихъ клозетовъ. Представителемъ этого типа аппаратовь можеть служить клозеть Jennings'a, устройство котораго показано на чер. 1804 (атласъ). Въ немъ рядомъ

съ чашей а помъщается соединяющаяся съ нею вертикальная труба в, въ которой можетъ двигаться вверхъ и внизъ сферическій или коническій поршень г. Нижній край поршня, снабженный резиновой прокладкой, входить въ гнѣздо s и запираетъ отверстіе сифона в'. Если поднять поршень за рукоятку g, то вода, находящаяся въ чашт вм $\mathfrak{t}$ ст $\mathfrak{t}$  съ экскрементами, съ большой скоростью устремляется въ сифонъ черезъ отверстіе з. Одновременно съ этимъ, посредствомъ особаго кольцеваго поплавка, открывается водопроводный кранъ, и въ чашу, у верхняго ея края вливается сильная струя воды. Если отпустить затъмъ рукоятку, то поршень особой пружиной опускается на свое мъсто и закрываетъ сифонъ, вода же продолжаетъ литься въ чашу и поплавокъ только тогда закрываетъ кранъ, когда ея уровень достигнетъ наибольшей возможной высоты, т. е. поднимется до верхняго края поршня в. Если, вследствіе неплотности крана или по какой-либо другой причинъ въ чашу попадаетъ большее количество воды, то излишекь ея сливается черезъ верхній край поршня и маленькій свинцовый сифонь у въ сифонь s<sup>1</sup>. Чтобы черезь этоть сифонь у газы не могли про-никать въ помъщение клозета, Jennings устроиль на его концв шаровой клапань к. Если вода поднимается выше верхняго края поршня, то она переливается въ маленькій сифонъ, приподнимаетъ резиновый шаръ & и стекаетъ въ сифонъ в'; затъмъ шаръ опускается на свое мъсто и преграждаеть газамъ входъ въ сифонъ у, даже въ томъ случав, если бы въ послъднемъ высохла вся вода.

Такъ какъ въ клозетъ Jennings за въ чашъ всегда остается много воды, то при подниманіи цоршня она выливается изъ чаши съ большой скоростью и производить основательное обмываніе сифона и сточной трубы.

Какъ и всѣ вообще клозеты съ механизмомъ клозетъ Jennings'а также не свободенъ отъ нѣкоторыхъ крупныхъ недостатковъ.

Каучуковыя прокладки поршия съ теченіемъ времени теряють свою упругость и перестають плотно запирать отверстіе сифона, такъ что вода перестаеть держаться въчащь. Поэтому ихъ по временамъ необходимо смѣнять. Во

кругь поршня и внутри его постепенно скопляются нечистоты, которыя приходять въ гніеніе и выдъляють вонючіе газы, направляющеся въ помъщение клозета, а резиновый шаровой клапанъ не исполняетъ своего назначенія и свободно пропускаетъ ихъ, такъ какъ вообще подобные клапаны оказываются на практикв недвиствительными, въ чемъ легко убъдиться изъ слъдующаго опыта. Если снабдить сифонь y газовой гор $\hat{b}$ якой и вмазать его вм $\hat{b}$ ст $\hat{b}$  съ щаромъ kвъ стеклянный цилиндръ съ тубусомъ, чер. 1805 (атласъ), то при впусканіи въ цилиндръ черезъ тубусъ свътильнаго газа онъ не долженъ достигать горълки, если шаръ плотно запираеть отверстіе сифона. На самомь же діль газь почти безпрепятственно проходить между ствиками шара и устьемъ сифона и выходить изъ торълки въ такомъ больщомъ количествъ, что, будучи зажженъ, горитъ большимъ свътящимся пламенемъ точно такъ, какъ если бы сифонъ былъ совсъмъ открыть. Тоже самое наблюдается и въ томъ случав, если шаръ смоченъ водою.

Такимъ образомъ этотъ шаровой клапанъ, кажущійся на первый взглядъ такимъ цѣлесообразнымъ, есть, повидимому, не что иное, какъ успокоительное средство для несвѣдущей въ этомъ дѣлѣ публики.

Наиболье существенный прогрессь вь устройствы водяныхъ клозетовъ наступиль лишь съ упрощеніемъ ихъ механизма и всей вообще конструкціи, и въ настоящее время можно сивло сказать, что лучшіе, наиболье чистые и надежнье всего дъйствующіе аппараты представляють ть простьйшіе клозеты безъ всякаго механизма, въ которыхъ чаща и сифонь съ водянымъ запоромъ соетавляеть одно цьлое.

Простъйшіе клозеты безъ механизма давно уже употребляются кой-гдъ за границей, подъ именемъ "воронокъ" (Trichter), но вслъдетвіе недостатковъ въ конструкцій и неудобнаго, а часто и недостаточнаго обмыванія, они не могли до сихъ поръ вытъснить изъ употребленія сложные клозеты со сковородами и клапанами, котя они и проще и лучше дъйствують, чъмъ послъдніе. На чер. 1806—1807 (атласъ), представлены формы этихъ клозетовъ. Въ нихъ чаша а имъетъ видъ воронки и дълается изъ чугуна или фаянса, водяной запоръ

образуется безъ помощи всякихъ механизмовъ только одной водой, остающейся въ сифонъ с. Сифонъ имѣетъ въ діаметрѣ 100 миллиметровъ и дѣлается изъ чугуна или свинца. Вентиль обмывнаго резервуара открывается посредствомъ рукоятки, укрѣпленной на одномъ концѣ рычага, другой конецъ котораго соединенъ съ цѣпью, прикрѣпленной, въ свою очередь, ко второму рычагу, а этотъ послѣдній связанъ уже непосредственно съ вентилемъ. Вода входитъ вверху чаши и обмываетъ всю ся поверхность.

Въ "воронкахъ" старыхъ конструкцій, а часто и въ новыхъ моделяхъ, вслъдствие нецълесообразной формы чаши, внутренняя ея поверхность легко загрязняется экскрементами, которые здёсь падають не въ воду, какъ въ клозетахъ выще разсмотренныхъ, а прямо на стенки чаши. Этотъ важный недостатокъ клозетовъ-воронокъ можно отчасти устранить, смачивая поверхность чаши передъ каждымъ употребленіемъ или дізлая заднюю стізнку воронки вертикальной, или же, наконецъ, устраивая на задней стънкъ особые отростки в, чер. 1807 (атласъ), съ которыхъ экскременты легче смываются водою. Отростки, въ той формв, въ которой они повсюду употребляются въ настоящее время, неудобны твиъ, что подъ ними образуется углубленіе, гдъ можетъ собираться грязь и экскременты. Этотъ единственный недостатокъ ихъ можно однако устранить, дѣлая отростки не полыми, а массивными. Массивные отростки, кромъ того не такъ легко разбиваются случайно попадающими въ чашу тяжелыми предметами, какъ полые.

Въ видахъ возможно большей чистоты, внутренняя поверхность воронки должна быть очень гладкою. Поэтому фаянсъ здёсь слёдуетъ предпочесть эмальированному чугуну, тёмъ болёе, что эмаль отъ послёдняго легко, отскакиваетъ. Съ тою же цёлью воронка должна имёть возможно меньшую поверхность, слёдовательно—должна быть коротка, чего достигаютъ, устраивая сифонъ выше пола, какъ представлено на чер. 1806 (атласъ). Если же это находятъ неудобнымъ и употребляютъ длинныя воронки, то въ такомъ случать ихъ заднюю поверхность, какъ уже было упомянуто, слёдуетъ дёлать вертикальной. Такъ какъ часто въ клозетъ могутъ попадать случайно посторонніе, крупные предметы, то, во избѣжаніе порчи, воронку слѣдуетъ устраивать такъ, чтобы ея нижнее отверстіе было уже сифона,—тогда все, что пройдетъ черезъ отверстіе воронки, пройдетъ и черезъ сифонъ, болѣе же крупные предметы, которые могли бы засорить сифонъ, остаются въ воронкѣ и могутъ быть изъ нея удалены.

Такой клозеть — воронка, построенный съ соблюденіемъ всъхъ указанныхъ условій и въ соединеніи съ нижекторнымъ обмывнымъ аппаратомъ Fleischmann'a (въ Мюнхенѣ), при которомъ вода, вводимая въ воронку сбоку, подъ сильнымъ давленіемъ, во все время дъйствія находится въ круговращательномъ движеніи, очень пригоденъ для отхожихъ мѣстъ, посѣщаемыхъ 'большимъ количествомъ публики, напр. въ ресторанахъ, гостинницахъ и т. п. Инжекторный обмывной аппаратъ можетъ быть прямо присоединенъ къ водопроводной трубъ, такъ какъ при немъ, благодаря особому устройству его, вся опасность непосредственнаго соединенія съ водопроводомъ совершенно устраняется.

Инжекторный аппарать выбрасываеть въ чашу съ большой силой струю воды, толщиною въ 6—10 миллиметровъ, которая, опускаясь спиралеобразнымъ движеніемъ внизъ, по-

степенно обмываеть всв ствнки воронки.

На первый взглядъ кажется, что воронки гораздо менве чистые приборы, чвиъ обыкновенные клозеты со сковородами, но такое мивніе совершенно ошибочно.

Собственно поверхность воронокъ только тогда остается грязною, когда способъ обмыванія плохъ или количество употребляемой для обмыванія воды недостаточно. Но и въ такомъ случав грязь остается на виду, и клозетъ безъ всякихъ затрудненій можетъ быть вычищенъ щеткой.

Напротивъ, въ клозетахъ со сковородами нечистоты покрываютъ недоступныя части горшка, который чистится только тогда, когда случается течь или когда сильная вонь заставляетъ обитателей помъщенія послать за мастеромъ.

При воронкъ самое важное — обильное обмываніе, для нихъ надо устраивать большіе резервуары съ широкой выводной трубкой, а самыя воронки должны имъть хорошо устроенный рантъ или желобъ.

Къ лучшимъ изъ клозетовъ этой системы принадлежатъ клозеты Heller'а съ короткой воронкой и съ длинной, а также клозетъ Meiyer'а "Hiarapa", снабженный деревяннымъ кольцевымъ сидънъемъ, чер. 1808 (атласъ).

Всв воронки вообще отличаются простотой и дешевизной и отсутствіемъ такихъ частей, въ которыхъ могли бы скопляться газы или нечистоты.

При нихъ, кромъ того, можно вполнъ избъжать закрытаго ящичнаго сидънья со всъми его недостатками.

Но первое мъсто между всъми существующими конструкціями клозетовъ принадлежить рѣшительно тарелчатымъ клозетамъ (Waschout-klosets), которые лучше всъхъ другихъ удовлетворяютъ требованіямъ гигіены, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ отношеніи простоты и изящества не оставляютъ желать ничего лучшаго.

Тарелчатые клозеты появились въ продажѣ подъ разными названіями: "Unitas", "National", "Kombination", "Tornado" и пр.; но всѣ эти формы въ сущности представляютъ одно и тоже и отличаются лишь несущественными измѣненіями.

Такой клозеть — цъльный фарфоровый, не имъетъ никакихъ подвижныхъ частей и никакихъ механизмовъ.

Экскременты въ немъ падають, не пачкая ствнокъ чаши; на особую тарелку a, чер. 1809 (атласъ), которая покрыта слоемъ воды толщиною въ 35 мил. При такомъ слов воды не происходить того непріятнаго разбрасыванія жидкости, которое свойственно всемъ клозетамъ съ клапанами и поршневыми вентилями и въ которомъ бактеріологи видятъ даже большую опасность зараженія. Тарелка, находясь сравнительно близко отъ верхняго края части, дълаетъ невозможнымъ пользованіе клозетовъ безъ обмыванія его, потому что всякому, даже самому неопрятному человъку, непріятна, конечно, возможность испачкаться. Такое простое средство вполнъ обезпечиваетъ правильное и постоянное обмываніе чаши, что чрезвычайно важно для клозетовъ въ общественныхъ мѣстахъ: въ гостипницахъ, вокзалахъ и т. п., и уже ради одного этого свойства тарелчатые клозеты заслуживають самаго широкаго распространенія.

Передъ тарелкой начинается труба b, которая затъмъ переходитъ въ сифонъ s, расположенный сейчасъ же подъчащей и содержащий слой воды въ b сантиметровъ. Въ началь слъдующаго кольна сифона, въ его стънкъ дълается отверстіе e, которое закрывается резиновой пробкой и служитъ для осмотра и чистки сифона, а иногда соединяется съ вентиляціонной трубой.

Обмываніе клозета очень энергичное, чему весьма способствуєть самое устройство чаши. Главная масса воды, направляемая стінкой k, устремляется свади на тарелку и смываєть все ея содержимое прямо въ трубу b; остальная часть воды распреділяется желобчатымь краемь чаши по всей ея поверхности и обмываеть ее. Въ ніжоторыхь тарелчатыхъ клозетахь особая струя воды пускается еще въ самую глубокую часть сифона и вымываеть нечистоты оттуда въ сточную трубу. По окончаніи дійствія обмывательнаго аппарата вода наполняеть камеру, находящуюся свади тарелки, и отсюда черезь мелкія отверстія медленно вытекаеть на тарелку.

Важное преимущество тарелчатых вклозетов ваключается еще въ томъ, что они не имъютъ закрытаго сидънья о чемъ было упомянуто выше, при описаніи разнаго рода стульчаковъ.

Если же по какимъ либо причинамъ клозетъ долженъ быть предохраненъ отъ толчковъ, какъ, напримъръ, въ мъстахъ, посъщаемыхъ большимъ количествомъ публики, то въ этомъ случав можно рекомендовать употребленіе консольнаго клозета Grove, чер. 1810 (атласъ), который былъ сконструированъ спеціально для новаго центральнаго желѣзнодорожнаго воязала во Франкфурть на М., гдв и устроено теперь много такихъ клозетовъ. Фаянсовая чаща этого клозета заключена въ чугунной профилированной и бронзированной облицовкъ или рамъ, имъющей форму консоли и прикръпляемой къ стънъ винтами. Водяной запоръ чаши помъщается сзади консоли въ ствив, дакъ что въ клозетное помъщеніе выдается только одна чаща. Такая общивка, помъщаясь не на полу и будучи со всѣхъ сторонъ доступной, не способстуетъ образованію грязи въ клозетномъ помѣщеніи. Обмываніе этого клозета производится автоматически при посредствъ сидънья, соединеннаго съ особаго устройства веитилемъ.

Конечно и при клозетъ Grove чугунная облицовка мо жетъ скрыть плохую работу, которая можетъ имъть плохія послъдствія, но здъсь для этого несравненно меньше въроятности, чъмъ въ клозетахъ совсъмъ закрытыхъ.

Если же клозетъ стоитъ совершенно открытымъ, какъ всъ тарелчатые клозеты, чер. 1811 (атласъ), то тутъ работа механика вся на виду и поэтому производится съ большою тщательностью.

Такъ какъ вившияя поверхность тарелчатаго клозета состоитъ изъ гладкаго фарфора и вездъ доступна, то ее легко можно обмывать ежедневно или нъсколько разъ въ недълю.

Писсуары. Дурной запахъ, замѣчаемый въ отхожихъ мѣстахъ, устроенныхъ надлежащимъ образомъ и хорошо вентилируемыхъ, происходитъ обыкновенно отъ писсуаровъ при мало мальски небрежномъ къ нимъ отношеніи. При пользованіи писсуарами неминуемо происходитъ разбрызгиваніе жидкихъ экскрементовъ, которые попадаютъ на полъ и на стѣны, гдѣ и разлагаются съ выдѣленіемъ газовъ, по пре-имуществу амміачныхъ. Послѣдніе, будучи легче воздуха, поднимаются вверхъ и вслѣдствіе диффузіи распространяются по всему помѣщенію, заражая его. Кромѣ того уже при выдѣленіи жидкихъ экскрементовъ отъ нихъ образуются пары, которые, имѣя температуру (37,5° Ц.) гораздо выше комнатной, тоже поднимаются кверху.

Лучшими средствами противу образованія зловонія оть писсуаровъ—постоянное содержаніе ихъ въ чистотв и возможно обильное обмываніе водою какъ писсуаровъ, такъ

ствны и пола, при которыхъ они устроены.

При обыкновенных отхожих мѣстахъ, не омываемыхъ водою, писсуары періодически нѣсколько разъ въ день должны быть промываемы и очищаемы, особенно въ мѣстахъ большихъ сборишъ публики. Писсуары рѣдко промываемые водою, что имѣзтъ мѣсто въ обыкновенныхъ отхожихъ мѣстахъ, должны имѣть наименьшую смачиваемую мочею поверхность; имъ даютъ форму желобовъ, небольшихъ размѣровъ, чер. 1966 (текстъ), дѣлаются они изъ оцинкованнаго желѣза, эмальированнаго или асфальтированнаго чугуна съ небольшимъ уклономъ къ сторонѣ отводной трубки, съ нѣсколько возвы-

шенной задней стънкой, укръпленной на оштукатуренной цементомъ стънъ при помощи винтовъ и деревянныхъ пробокъ. Отводная трубка свинцовая І до 2 дюйм. діаметромъ и помъщается открыто, какъ вообще всъ фановыя трубы безъ обдълки деревомъ. Для огражденія отъ смятія, ее полезно помъщать въ оштукатуренной цементомъ бороздъ, въ стънъ.

Отдъльные циссуары, на небольшое число лицъ, дълаются изъ эмальированнаго чугуна или фаянса, чер. 1967—1970

(текстъ) и 1813-1814 (атласъ).

Для ручной промывки желобчатаго писсуара, вдоль задней его стънки на 7—8 вершковъ выше желоба, укръпляется желъзная трубка съ мелкими отверстіями по всей длинъ, въ одинъ или два ряда, съ краномъ на концъ, со стороны водопровода; при открытомъ кранъ вода ударяетъ въ заднюю стънку и омываетъ писсуаръ, чер. 1829 (атласъ).

Отдъльные писсуары для промывки соединяются съ водопроводной трубкой въ верхней части задней стънки, по которой вода распредъляется приливомъ, чер. 1827—1828 (атласъ).

Какъ желобчатые, такъ и отдъльные писсуары могутъ имъть различную форму и устройство, что можно видъть изъ

чер. 1813—1830 (атласъ).

Въ отхожихъ мѣстахъ общественныхъ зданій въ наружныхъ отхожихъ мѣстахъ, на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, на загородныхъ гуляньяхъ и проч., при постоянномъ обильномъ обмываніи водою и содержаніи писсуаровъ въ должной чистотѣ, писсуары всѣхъ формъ, указанныхъ на чер. 1813—1830 (атласъ), оказываются вполнѣ удовлетворительными.

Какъ видно изъ чертежей, желоба мочевые могутъ быть устраиваемы или внизу у пола или же возвышенными надъ нимъ. То и другое расположеніе желобовъ примъняется для

общихъ писсуаровъ.

По роду матеріала, изъ котораго писсуары выділываются, они могуть быть: деревянными, сколоченными изъ плотно соединенныхъ досокъ, проконопаченныхъ и осмоденныхъ, чер. 1818 (атласъ). Досчатыми ділаются какъ желоба такъ и задняя прилегающая къ нимъ стінка или щитъ. Досчатые писсуары самые простые и дешевые и весьма часто приміняются при наружныхъ отхожихъ містахъ, устраиваемыхъ временно,

иа скачкахъ, гуляньяхъ, въ загородныхъ садахъ и проч. Они обыкновенно устраиваются отдъльно отъ отхожихъ мѣстъ подъ открытымъ навѣсомъ.

Часто взамънъ осмолки, досчатые желоба промазываютъ асфальтомъ, а заднюю стънку или щитъ штукатурятъ асфальтомъ.

Какъ желоба, такъ и щиты могутъ быть: каменные, кирпичные, цинковые, оцинкованные желъзные, эмальированные или асфальтированные чугунные и наконецъ луженые мъдные.

Писсуары для пользованія отдёльныхъ лицъ дёлаются исключительно изъ эмальированнаго чугуна или фаянса.

Во избъжаніе значительнаго расхода воды на непрерывную промывку писсуаровь, при отдъльныхъ писсуарахъ устраивается въ полу педаль, при помощи которой лицо, пользующееся писсуаромъ, каждый разъ его обмываетъ струею воды, являющеюся вслъдствіе дъйствія механизма, устроеннаго подъ педалью, чер. 1825—1826 (атласъ).

Взамънъ педали, при отдъльныхъ писсуарахъ устраивается часто кранъ, повернувъ который производятъ промывку писсуара.

§ 167. Помёщенія для отхожніх мёсть при жилихь зданіяхь должны быть расположены такъ, чтобы пользованіе ими было удобно, ихъ елёдуеть располагать внутри квартиръ и общественныхъ зданій.

Помъщенія должны быть отапливаемы до комнатной температуры, въ нихъ должна быть устроена искусственная вентиляція и освъщеніе окнами. Отъ жилыхъ комнатъ отхожія мъста обыкновенно отдъляются не жилымъ помъщеніемъ (корридоръ, теплая лъстница и проч.).

Въ планъ отхожее мъсто въ I очко должно занимать не менъе 1,5 аршина длины и 1-го аршина ширины, чер. 1794—1795 (атласъ).

Полы отхожихъ мѣстъ и помѣщеній писсуаровъ должны быть непроницаемы для жидкостей и устраиваются съ уклономъ; въ нижней части пола необходима отводная съ сифономъ трубка для отвода воды въ выгребъ. Промывка пола должна производиться возможно чаще.

Матеріаломъдля половълучше всего употреблять асфальтъ,

какъ по его непроницаемости, такъ и по его дешевизнъ. Полы могутъ быть также бетонные, терракотовые и йзъ другихъ не пористыхъ и непроницаемыхъ для жидкостей матеріаловъ.

Въ верхнихъ этажахъ полы слъдуетъ основывать на сводикахъ, сложенныхъ изъ кирпича из цементномъ растворъ или отлитыхъ изъ бетона, конструкціи Монье и проч.

Деревянные полы слъдуеть выстилать спаянными свин-

цовыми листами.

Ствиы и потолки, въ видахъ гигіеническихъ, въ отхожихъ мвстахъ рекомендуется покрывать масляной краской и затвиъ полезно покрывать еще лакомъ.

При частомъ періодическомъ возобновлении окраски стѣнъ и потолковъ можетъ быть допускаема побѣлка ихъ известью.

Оклейка стънъ обоями, отдълка ихъ деревянными панелями или клеенкой, въ санитарномъ отношеніи вредны.

Ствны у фановыхъ трубъ, за стульчаками и писсуарами слъдуетъ штукатурить на цементв, покрывать асфальтомъ, клинкеромъ или изразцами.

Окна отхожихъ мѣстъ, во избѣжаніе образованія тяги изъ отверстій стульчаковъ и распростаненія зловонія, должны быть безъ створныхъ переплетовъ и форточекъ, закрытыя вимой и лѣтомъ.

Двери для вытягиванія воздуха изъ смежныхъ поміщеній,
 слідуеть снабжать въ поміщеній отхожаго міста открытой фрамугой или оставлять вынутыми верхнія дверныя филенки.

При отопленіи поміщеній отхожих мість комнатными печами, топка послідних по возможности должна производиться из сосідних поміщеній.

Относительно вентиляціи помѣщеній для отхожихъ мѣстъ и писсуаровъ, въ дополненіе къ сказанному въ отдѣлѣ о вентиляціи зданій, полагается полезнымъ замѣтить слѣдующее:

Вентиляція отхожихь ивсть должна быть организована такь, чтобы двйствіе ея было непрерывно и постоянно въ теченіе зимы и лвта, и чтобы воздухь изь окружающихь помвщеній притекаль въ отхожія мвста, для чего:

а) Вытяжная труба постоянно должна имъть температуру, обезпечивающую скорость теченія воздуха въ вытяжныхъ каналахъ, въ 2<sup>1</sup>/2—3 ф. въ 1 секунду, для чего она должна

быть снабжена подогрѣвателемъ, дѣйствующимъ непрерывно. Утилизировать съ этою цѣлью дымовыя трубы какихъ бы то ни было очаговъ, дѣлая ихъ изъ желѣза и располагая внутри вытяжной,—ненадежно, такъ какъ они дѣйствуютъ большею частью періодически.

b) Воздухъ въ помѣщеніи отхожихъ мѣстъ не долженъ впускаться вовсе, ни зимою — чрезъ жаровые душники, ни лѣтомъ—чрезъ форточки и окна.

Въ отхожихъ мъстахъ, при вывозной системъ удаленія отбросовъ, съ открытыми фановыми трубами, вытягиваніе должно производиться чрезъ воронки стульчаковъ и фановыя трубы, для чего вытяжная труба соединяется каналомъ съ выгребомъ или пріемникомъ нечистоть, отводящимъ послъднія въ выгребъ. Первое устройство удобно для выгребовъ, располагаемыхъ подъ зданіемъ: вытяжной каналъ долженъ открываться въ верхней части выгреба, чтобы нечистоты при подъемъ не могли разъединить его съ фановымй трубами. Устройство вытяжки изъ пріемника или прямо изъ нижнихъ концовъ фановыхъ трубъ еще удобнье, во избъжаніе указаннаго разъединенія.

- с) При подвижныхъ выгребахъ вытяжка всегда дълается изъ фановой трубы, для чего въ мъстъ соединенія ея съ вытяжнымъ каналомъ кольно фановой трубы замъняется тройникомъ, отростокъ котораго при помощи желъзнаго, одътаго по войлоку досками патрубка и соединяется съ вытяжнымъ каналомъ.
- d) Чтобы, вслёдствіе диффузіи, газы изъ фановой трубы не проникали въ помёщеніе отхожаго мёста, скорость движенія вытягиваемаго воздуха, въ фановой трубе должна быть не мене 3 ф. въ 1 секунду, причемъ вытягйваемаго въ 1 часъ воздуха будеть:

при діаметръ фановой трубы въ 6 д. — 6,3 куб. саж.

" " " 7 " — 8,5 " " "
" 8 " — 11 " " "

е) При ватерклозетахъ вытяжные душники помъщаются въ стънъ, за воронкой сидънья, надъ плинтусомъ; въ тотъ же каналъ вводятся и вентиляціонныя трубочки сифоновъ.

 t) Въ холодныхъ отхожихъ мѣстахъ, для уменьшенія зловонія, полезно устанавливать вытяжную трубку съ дефлекторомъ.

Вентиляція писсуаровъ. Вытяжные душники располагаются надъ писсуаромъ, выше роста человѣка, подъ желѣзнымъ, укрѣпленнымъ на стѣнѣ зонтомъ; сверхъ того дѣлаютъ І — 2 душника и въ стѣнѣ подъ писсуаромъ, на 4 вершка выше пола. На каждые І 1/2 пог. фута писсуара, безъ обильнаго омыванія ихъ водою, слѣдуетъ вытягивать тіпітит б куб. саж. воздуха въ часъ.

При устройствъ отхожихъ мъстъ въ зданіяхъ безъ искусственной вентиляціи, въ видахъ уменьшенія по возможности

вловонія соблюдають слідующее:

 Выгребъ слѣдуетъ плотно закрывать или еще лучше засыпать землею.

2) Отъ выгреба вывести вытяжную трубу выше кровли для того, чтобы газы, отдъляющіеся отъ нечистоть и которыхъ температура обыкновенно выше температуры наружнаго воздуха, уходили черезъ нее въ атмосферу. Поперечное съченіе вытяжной трубы должно равняться суммъ поперечныхъ съченій всъхъ отводныхъ отъ стульчаковъ трубъ.

Тамъ, гдв имвется возможность, вытяжныя трубы или каналы изъ выгреба удобнве всего помвщать между двумя дымопроводными трубами, чер. 1971 (текстъ) и выгоднве всего отъ кухонныхъ печей, хлебопекарныхъ и прачешныхъ очаговъ, которые чаще топятся.

Въ небольшомъ отхожемъ мѣстѣ лампа или газовый рожекъ способствуетъ тягѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ освѣщаютъ комнату, чер. 1972 (текстъ); для зажиганія ея и выниманія служить окошко а.

Для отвода дурного запаха отъ переносныхъ стульчаковъ въ спальныхъ, больницахъ и тюремныхъ келіяхъ можно употреблять устройство, показанное на чер. 1973 (текстъ). Располагая переносный стульчакъ подлъ дымовой трубы получаютъ возможность отводить дурной воздухъ въ дымовую трубу.

 Стульчаки слѣдуеть держать постоянно закрытыми; иначе газы будуть выходить не черезъ пролеть, а черезъ отверстія стульчаковъ. 4) Помъщения отхожихъ мъстъ и писсуаровъ слъдуетъ содержать возможно чище.

Въ общественныхъ многолюдныхъ зданіяхъ, какъ, напримѣръ, въ театрахъ, больницахъ, казармахъ и пр. только одна искусственная вентиляція можетъ предупредить распространеніе газовъ во внутренность зданій и устранить зловоніе отхожихъ мѣстъ. На чер. 1973 (текстъ) показанъ примѣръ устройства вытягиванія дурного воздуха изъ выгребной ямы отхожаго мѣста.

§ 168. Напольныя отхожія мёота. При многочисленномъ собраніи людей на извёстный періодъ времени, въ полів, напримітрь, при военныхъ лагеряхъ или при бивакахъ рабочихъ во время устройства дорогъ или каналовъ, можно устроить напольное временное отхожее місто слідующимъ образомъ, чер. 1974 (текстъ):

Сначала вырывають продолговатую яму а и вынутую изъ нея землю сваливають съ одной стороны ея въ видъ вала а; потомъ съ другой стороны ямы устраиваются изъ брусковъ и досокъ простые стульчаки в. Особенные рабочіе, которымъ поручено наблюденіе за отхожимъ мѣстомъ, должны ежедневно засыпать нечистоты, скопившіяся въ ямѣ, землею, взятою съ вала. Земля поглощаетъ газы, отдѣляемые нечистотами и потому при подобномъ устройствѣ отхожихъ мѣстъ не будетъ того тяжелаго запаха, который распространяется отъ обыкновенныхъ напольныхъ отхожихъ мѣстъ, вслѣдствіе броженія нечистотъ, разжижаемыхъ дождевою водою. При наполненіи одного рва вырываютъ другой и переносятъ къ нему стульчаки, находившіеся при первомъ вырытомъ рвѣ.

На чер. 1959—1961 (тексть) представлены примъры устройства отхожихъ мъстъ въ одиночныхъ камерахъ арестантовъ

въ Бельгійскихъ тюрьмахъ.

На чер. 1975—1977 (текстъ) показанъ примъръ устройства наружныхъ отхожихъ мъстъ на одной изъ станціи Германскихъ жельзныхъ дорогъ.

## THABA XII.

## громоотводы.

§ 169. Предварительных полятія. Грозовая туча, находящаяяся болье или менье близко къ какому либо зданію и наполненная (заряженная) свободнымъ электричествомъ, оказываетъ на зданіе сльдующее льйствіє: электричество, находящееся въ нейтральномъ состояніи во всьхъ частяхъ зданія, а равно и въ окружающей его почвь, разлагается подъ вліяніемъ атмосфернаго электричества на положительное и отрицательное. Если въ тучь находится, напримъръ, положительное электричество, то отрицательное зданіе устремляется на верхъ; въ противномъ случаь—обратно, положительное электричество зданія направляется кверху. Такое вліяніе называется индукцією, а образовавшіеся токи—индуктивными.

Главныя составныя части строеній: камни, кирпичь, растворь и дерево подвержены этому вліянію лишь въ незначительной степени, такъ какъ они весьма дурные проводники, т. е. представляють прохожденію электрическаго тока большое сопротивленіе, несравненно сильнъе отражается это вліяніе на металлическихъ частяхъ, гдѣ вызываются сильные индуктивные токи.

Находящіеся подъ зданіемъ и около него слои почвы. влажные отъ грунтовой воды, обладаютъ небольшой проводимостью въ сравнени съ металлами, но вслъдствіе своей большой поверхности также играютъ весьма важную роль, тоже можно сказать и о черепичныхъ, аспидныхъ или деревянныхъ кровляхъ, смоченныхъ водою; наоборотъ, сухая почва и строительные матеріалы проводятъ сравнительно такъ мало электричества, что ихъ обыкновенно принято называть не проводниками.

Когда напряженіе обоихъ электричествъ въ грозовомъ облакѣ и въ зданіи съ окружающей его почвой достигаетъ столь значительной степени, что сопротивленіе воздуха, ихъ раздѣляющаго, оказывается недостаточнымъ, то происходитъ разряженіе въ видѣ молиіи, причемъ избытокъ одного электричества соединяется съ другимъ. Во избѣжаніе вредныхъ для строенія послѣдствій этого, такъ называемаго удара молніи, устраивается громоотводъ.

Только во второй половии XVII стольтія физики получили возможность ближе ознакомиться съ свойствами дьйствій удара молніи, когда въ 1675 году физикъ Отто Герике устроиль первую электрическую машину, способную давать

электрическую искру.

Послѣ Отто Герике, Франклинъ обратилъ вниманіе на аналогію между искрою электрической машины и молніей. Всѣ результаты своихъ опытовъ и свои замѣчанія онъ опубликоваль въ особомъ трактатѣ въ 1749 году.

Въ 1752 году, при помощи шелковаго змъя, спущеннаго во время грозы, Франклину удалось получить искру изъ

стальной рукоятки шнура зывя.

17-го іюня 1753 года американскому физику de Romas

удался тоть же опыть.

6-го августа 1753 г. физикъ Рихманъ въ Петербургѣ былъ убитъ молніей во время грозы, въ своемъ кабинетѣ, который сообщенъ былъ проводникомъ съ изолированной желѣзной полосой, укрѣпленной на крышѣ дома.

Узнавъ, что нужно бояться непомърно сильныхъ дъйствій электричества и ознакомившись уже съ могуществомъ послъдняго, стали думать о томъ, чтобы защитить себя отъ него тъми же самыми средствами, какими обнаружили его существованіе. Это было легко: изолированный металлическій стержень соединили проводникомъ съ землею и получился громоотводъ.

Первый громоотводъ устроилъ Франклинъ въ 1760 г. на домъ Джона Веста, торговца сукнами въ Филадельфіи.


Громоотводъ Франклина быль устроень въ 1762 г. въ Англіи, въ Пейнсхоль; въ 1769 г. въ Гамбургь; въ 1776 г. въ Ваваріи. Венеціанская республика примънила его для своего флота въ 1778 г. и наконецъ, въ 1783 г. онъ принятъ


быль во Франціи.

Съ 1784 г. по настоящее время, во Франціи, Англіи и Германіи образовано было нѣсколько ученыхъ коммиссій съ цѣлью выработки надлежащихъ инструкцій относительно устройства громоотводовъ, было написано до 700 различныхъ брошюръ, и, хотя громоотводъ подвергся нѣсколькимъ легкимъ измѣненіямъ въ своемъ устройствѣ, но можно сказать, что и въ настоящее время онъ остается почти такимъ же какимъ былъ въ 1760 г.; современный громоотводъ состоитъ только изъ острія и проводника, который сообщается съ почвою; измѣняются лишь подробности въ его устройствѣ и кромѣ того были оффиціально узаконены во Франціи, Англіи и Германіи различныя усовершенствованія, внесенныя въ его устройство.

Въ настоящее время примъняются двъ главныя системы устройства громоотводовъ: I) Франклина, разработанная Гей-Люссакомъ, характеризуется тъмъ, что зданія снабжаются однимъ или нъсколькими, отличающимися значительной вышиной, пріемными стержнями. Отъ нихъ ведутъ также одинъ или нъсколько, но сильныхъ проводовъ и обыкновенно лишь въ одно мъсто, именно къ грунтовымъ, находящимся подъ зданіемъ или по близости его, водамъ, съ которыми устраивають возможно удобопроводимое сообщеніе, чер. 1978 (текстъ) и 2) система, примънеиная и рекомендованная Мельсенсомъ (Melsens) въ Брюсселъ.

Она характеризуется тымь, что зданія снабжаются большимь числомь отдыльныхь частей громоотводовь, вслыдствіе чего достигается болье надежная защита выступающихь частей-зданія, а также раздробленіе удара молніи, что въ свою очередь, даеть возможность примычить для устройства громоотвода болѣе удобныя для производства и менѣе массивныя части. Пріемные стержни замінены у Мельсенса короткими, но въ значительномъ числъ пучками, проводникъ идеть внизь въ видъ большого числа обхватывающихъ всъ части зданія тяжей, сообщеніе же съ почвой стараются достигнуть въ несколькихъ местахъ со всехъ сторонъ зданія или же посредствомъ связи громоотвода съ системой газоили водо-проводныхъ трубъ. Громоотводъ Мельсенса можно







Чер. 2979.

уподобить металлической съткъ, обхватывающей собою все зданіе, чер. 1979 (тексть).

Насколько велика необходимость въ предохраненіи зданій отъ ударовъ молніи, можно судить потому, что по Карстену ежегодная сумма убытковъ отъ удара молніи въ Германін составляеть отъ 3-хъ до 4-хъ милліоновъ рублей, а по Смирнову, эта ежегодная потеря для Россіи составляеть свыше 3-хъ милліоновъ рублей. Постеценное увеличеніе въ

примѣненіи къ гражданскимъ постройкамъ металлическихъ частей еще болѣе способствують дальнѣйшему возрастанію указанныхъ цифръ.

- § 170. Описаніе настей, входящих въ систему громостводовъ. Устройство всякаго громоствода можеть быть разложено на устройство нижеслідующихь частей:
  - 1) Острія, жала или наконечника.
  - 2) Пріемнаго стержня или штанги.
  - 3) Проводниковъ электричества.
  - 4) Прикрѣпляющихъ составныхъ частей.
  - 5) Соединеніе съ землею.
- а) Ocmpie. Чъмъ тоньше и длиниве остріе, тъмъ дъйствительные будеть громоотводъ. Съ другой стороны, чъмъ оконечность острые, тымъ она легче повреждается отъ




окисленія, и тімь легче расплавляется отъ сильнаго громоваго удара. Хотя и могуть быть приготовлены длинныя и тонкія острія изъ платины, золота и серебра, но они дороги и, кроміт того, вопреки существующему мнітію, ихъ высоколежащія точки плавленія не всегда предохраняють ихъ отъ разрушенія. Изъ практики извістно, что платиновыя острія повреждались отъ удара молніи. Поэтому, для удовлетворенія вышеприведеннымъ противорічивымъ требованіямъ, на основаніи опытовь признано, что собственно остріе не должно ділать слишкомъ острымъ, а придавать ему форму конуса, котораго высота равна радіусу основанія. На чер. 1980 (тексть) показано устройство острія изъ цільной платины.

Чер. 1981 (текстъ) показываетъ видъ острія изъ платины, полаго внутри.

На чер. 1982 (текстъ) показано остріе изъ красной мъди.


Для того, чтобы способствовать спокойному разрѣшенію электричества, отступая отъ вершины стержня сантиметровъ на 30, къ стержню придълываютъ мѣдное кольцо, на которомъ укрѣпляются три или четыре тонкихъ острій. Эти мѣдныя острія должны быть длиною въ 15 сантиметровъ, толщиною отъ б до 7 миллиметровъ и оканчиваться игольчатымъ



остріемъ; кромѣ того они должны быть предохранены отъ окисленія позолотою, покрытіемъ платиною или никелированіемъ; чер. 1983 и 1984 (текстъ).

По Бухнеру, оказался практичнымъ наконечникомъ, представленный на чер. 1985 (текстъ), примънимый при употребленіи полаго пріємнаго стержня и проводника въ видѣ проволочнаго каната: иаконечникъ представляєть собою полый мѣдный конусъ, снабженный при вершинѣ платиновой оболочкой; въ него ввинченъ обдѣланный рѣзьбою конецъ проводника. Конусъ свинчивается со стержнемъ муфтою; для болѣе совершеннаго металлическаго контакта мѣста соединія залиты оловомъ.

Наконечникъ, показанный на чер. 1896 (текстъ) Bein'a, экспонированный на Вънской электрической выставкъ, имъетъ форму буквы в и снабженъ пятью крупными и многими мел-



кими остріями; онъ отлить изъ мѣди и покрыть вмѣсто позолоты особымъ составомъ, содержащимъ графитъ..

На чер. 1987 (текстъ) представлено остріе Buchin, первоначально имівшее форму четырехгранной высокой пирамиды, оканчивающейся короткой болье тупой пирамидой; нижняя часть наконечника снабжена винтовой нарызкой и муфтой. Впослыдствій число острыхь реберь и граней было еще увеличено и наконечникь пріобрыть форму, показанную на чер. 1987 в (текстъ).

На чер. 1988, 1989 и 1900 (текстъ) представлено острие и соединение его со стержнемъ, системы Клазеиа (Clasen),

примънены на виллъ Круппа. На верхній конецъ стержня надътъ чугунный высверленный шаръ, имъющій снизу еще косой каналъ, въ который входитъ проводникъ, къ расщепленному концу послъдняго припаяна мъдная цилиндрическая втулка, плотно входящая въ чугунный цилиндръ и снабженная въ верхней своей части ръзьбой, на которую навинчивается наконечникъ.

b) Пріємные стержни или штании. Ученая коммиссія во Франціи въ 1868 году занималась составленіемъ правилъ относительно числа и распредѣленія главныхъ и второстепенныхъ стержней. Она рекомендуетъ ставить главные стержни въ 3<sup>8</sup>/ч сажени надъ всѣми возвышающимися точками коньковъ, павильонами, куполами, башеньками и проч., а второстепенные стержни въ 1²/з сажени должны быть расположены въ 12 или 14 саженяхъ одни отъ другихъ, если есть много выступовъ въ родѣ дымовыхъ трубъ, украшеній и т. п., или въ 28 саженяхъ, если нѣтъ на нихъ выступовъ.

Относительно разсчета высоты и числа стержней и острієвь, Берлинское электрическое общество рекомендуеть руководствоваться слідующими правилами: если называть пространство защиты стержня громоотвода одиночнымь, полуторнымь, двойнымь и т. д., смотря потому, относитсяли радіусь основанія коническаго пространства съ вершиною на острів громоотвода къ высотв этого конуса какъ

I:I, I1/2, I, 2: I и т. д.

а) Наивысшій уголь зданія должень находиться въ одиночномь или полуторномь простраствів защиты, а самый низкій въ 21/2.


б) Самыя верхнія грани должны находиться въ двойномъ, а самыя низкія въ тройномъ пространствѣ защиты.

в) Всѣ точки самыхъ верхнихъ поверхностей крыши должны приходиться въ тройномъ и четвертномъ пространствъ защиты.

г) Всѣ небольшія выдающіяся части зданія должны приходиться въ одиночномъ пространствѣ защиты.

Коммиссія, сформированная въ 1878 г. англійскимъ метеорологическимъ обществомъ въ Лондонъ для обсужденія

и выработки правиль, касающихся устройства громоотводовь нашла, что если желають быть вполна уваренными въ успаха относительно пространства защиты громоотвода, то сладуеть принять, что защищенное однимь остріемь пространство ограничивается поверхностью конуса, радіусь основанія котораго равень высота конуса. Если невозможно



поднять остріе на такую высоту, чтобы всѣ части зданія были внутри поверхности описаннаго такимъ образомъ конуса, то для частей зданія, лежащихъ внѣ конуса, должны быть устроены особыя приспособленія для другихъ пріємныхъ стержней.

Въ высокихъ строеніяхъ, напр., въ башняхъ, особенно въ гористыхъ мѣстностяхъ, можетъ встрѣтиться случай прохода грозовой тучи ниже вершины кровли. Очевидно, что здѣсь нѣтъ надобности дѣлать вершинный стержень очень высокимъ, а лучше защитить углы кровли отдѣльными наклонными стержнями, особенно съ навѣтренной стороны.

Стержни или штанги дѣлаются: сплошные изъ круглаго или брусковаго квадратнаго желѣза, полые изъ газопроводныхъ желѣзныхъ трубъ. Толщина ихъ, соразмѣрно длинѣ, должна быть такова, чтобы стержень не раскачивался при самомъ сильномъ вѣтрѣ, во всякомъ случаѣ они должны быть не тоньше проводниковъ.

Жельзо, во избъжаніи ржавчины, должно быть оцинковано или въ крайнемъ случав выкращено масляною краскою.


Соединенія частей стержня по длинѣ слѣдуеть вообще избѣгать, такъ какъ онѣ легко портятся. Укрѣпленіе стержней къ частямъ кровель различно, смотря по размѣрамъ

стержней.

На чер. 1991—1999 (текстъ) показано нѣсколько примъровъ укрѣпленія стержней на частяхъ стропилъ. Вообще слѣдуетъ по возможности избѣгать глубокаго прониканія стержней подъ кровлю, особенно если вблизи находятся не связанныя со стержиемъ и вообще со всей системой металлическія части; иначе здѣсь легко можетъ произойти перескакиваніе искры.

При установкъ стержней значительныхъ размъровъ, на фабричныхъ дымовыхъ трубахъ, можно примънить способы укръпленій ихъ, показанные на чер. 2000 и 2002 (текстъ); устройство понятно изъ чертежей. Второй способъ, чер. 2001 и 2003 (текстъ), представляетъ болье удобства для очистки дымовой трубы; этотъ же способъ можетъ быть примъненъ для установки стержней на высокихъ брандмауэрахъ. На обыкновенныхъ (печныхъ) дымовыхъ трубахъ, если зданіе снабжено уже кромъ того особыми пріемными стержнями, устанавливаютъ стержни весьма небольшихъ размъровъ, которые представляютъ собою лишь вътви проводника, удерживаемыя въ вертикальномъ положеніи костылями, вбитыми въ наружную поверхность трубы; особыхъ наконечни-

ковъ здѣсь также, въ виду экономіи, обыкновенно не дѣлаютъ, а ограничиваются только простымъ заостреніемъ конца стержня. Англійская ученая коммиссія 1878 г. при дымовыхъ фабричныхъ трубахъ рекомендуетъ укладку мѣднаго кольца на верхней оконечности трубы, и на послѣднемъ въ разстояніи отъ 50 до 75 сантиметровъ закрѣпленіе мѣдныхъ остріевъ 25—40 сантиметровъ длиною, которыя слѣ-




дуетъ предохранить отъ разрушительнаго дъйствія дыма позолотой, платинировкой или никкелированіемъ.

Развътвленные стержни служать для сосредоточения нъсколькихъ остріевъ. Perrot предлагаеть дълать ихъ или въ формъ колоса, или въ формъ снопа; въ первомъ случаъ, чер. 2004 (текстъ), отдъльные пучки побочныхъ стержней выходять изъ главнаго стержня въ нъсколькихъ различныхъ по вышинъ точкахъ, во второмъ же, всъ побочные стержни сходятся у основанія главнаго, образуя одинь общій пучекь, чер. 2005 (тексть).

Побочные стержни обыкновенно меньшихъ ръзмъровъ по сравнению съ главнымъ; уголъ, образуемый направлениемъ ихъ оконечностей съ осью главнаго стержня, постепенно уменьщается отъ основания къ вершинъ.

Соединение побочныхъ стержней съ главнымъ можетъ быть произведено однимъ изъ слъдующихъ способовъ: при



колосообразномъ распредъленіи стержней въ точкѣ выхода пучка къ главному стержню приваривается потребное число отростковъ, чер. 2000 (текстъ); когда главный стержень установленъ, то къ этимъ отросткамъ привинчиваются побочные стержни, прокладывая при этомъ соединеніи листовымъ цинкомъ для болѣе полнаго контакта.

При сноповидномъ расположеніи, внизу главнаго стержня укрѣпляется закрытый стаканъ съ отверстіями, въ которыя входять нижніе шипы побочныхъ стержней, чер. 2007 (текстъ).

Болъе выгодное соединеніе посредствомъ пары хомутовъ, обхватывающихъ весь пучекъ кругомъ, въ мъстъ отдъленія его отъ средняго стержня, чер. 2008 (текстъ); для большаго контакта и здъсь слъдуетъ употреблять цинковыя прокладки или еще лучше залить все соединеніе цинкомъ или оловомъ. Обыкновенно соединеніе маскируютъ какимъ либо ориаментомъ изъ листоваго жельза или цинка.

Стержни въ видѣ пучковъ особенно часто примѣняются въ системъ громоотводовъ Мельсенса.

с) Проводники. Назначеніе проводниковъ передавать пріємному стержню электричество, вызванное вліяніємъ въ связанныхъ съ подземною частію громоотвода предметахъ и обратно, въ случав удара молніи проводить электричество безъ вреда для зданія въ слой грунтовыхъ водъ и т. п. резервуары.

Матеріаломъ для проводниковъ могутъ служить только мъдь или жельзо. Латунь настолько подвержена порчю, что употребленіе ея для проводниковъ неудобо-примънимо.

Мъдь вообще слъдуетъ считать самымъ пригодиымъ матеріаломъ для проводниковъ, хотя она значительно дороже жельза. Изъ мъди проводники выходятъ легче и могутъ быть сдъланы болье гибкими, чъмъ изъ жельза; кромъ того при жельзныхъ проводникахъ зданіе подвергается большой опасности, такъ какъ проводники въ мъстахъ соединеній (стыкахъ) могутъ быть прерваны, вслъдствіе образовавшейся ржавчины.

Когда проводники дѣлаются изъ желѣза, то металлическое сѣченіе ихъ должно быть въ б разъ болѣе мѣдныхъ; кромѣ того желѣзо должно быть предохранено отъ окисленія хорошимъ цинкованіемъ.

Лучшей формой для проводниковъ считается проволочный канатъ изъ не слишкомъ тоикихъ проволокъ.

Плоскія металлическія части (полосовое жельзо или міздь), употребленныя какь проводники, представляють ту выгоду, что будучи хорошо спаяны или сварены, могуть быть доставлены какой угодно длины безь соединительных в частей и кромів того могуть быть удобно пригоняемы кь очертанію зданій. Однако оні представляють то неудобство, что вы углахь и выступахь легко могуть быть изогнуты подъ

острыми углами, что тогда даетъ мѣсто перескакиванію (электричества) молніи съ проводника.

Мѣдные проводники (проволоки) должны быть размѣрами: развѣтвлениые не менѣе б миллиметр., не развѣтвленные не менѣе 8 миллим. въ діаметрѣ.

При употребленіи мѣдныхъ кабелей отдѣльныя проволоки должны быть не менѣе 2 миллим. въ діаметрѣ, въ суммѣ ихъ сѣченій въ развѣтвленныхъ проводникахъ не менѣе 30 квадр. миллим. (10 проволокъ), а въ неразвѣтвленныхъ бо миллим. (19 проволокъ). Употребленныя вмѣсто проволокъ иногда спаянныя полосы изъ листовой мѣди, должны быть толщиною не менѣе 1 миллим., а шириною не менѣе 30 миллим. (развѣтвленныя) или 50 миллим. (неразвѣтвленныя).

Жельзные проводники не менте 8 миллим. (развътвленные или 10 миллим. (неразвътвленные) въ діаметръ. При употребленіи жельзныхъ кабелей сумма съченій проволокъ должна быть для обоихъ случаевъ не менте 60 миллим. (развътвленныя) и 120 миллим. (неразвътвленныя).

Жельзныя полосы не тоньше 4 миллим. при ширинь 13 и соотвътственны 25 миллим.

Въ случав гдв зданіе, по своему положенію или назначенію, представляетъ особенную опасность во время грозы, приведенные размѣры слѣдуетъ увеличить въ 1/2 раза.

Если проводниками служать какія либо части кровли, состоящія изъ иныхъ металловъ, напр. цинка или свинца, то съченіе ихъ должно быть для цинка по крайней мъръ въ 8, а для свинца въ 20 разъ болье указанныхъ выше наименьщихъ предъловъ.

Проводники должны представлять не только непрерывный, но и по возможности короткій прямолинейный путь по направленію къ конечной точкъ разряда.


Слѣдовательно, общее направленіе отводящаго проводника должно, насколько возможно, приближаться къ вертикальной линіи и поэтому каждый пріемный стержень (или по крайней мѣрѣ каждые два стержня) долженъ имѣть особый отводящій проводникъ, чтобы по возможности избѣгнуть горизонтальнаго движенія искры.

Если пріемныхъ стержней нісколько, то они должны быть соединены между собою соединительными проводниками.

Крайніе гребни шатровой кровли въ большихъ зданіяхъ должны быть покрыты проводниками.

Когда проводникъ мѣняетъ направленіе, то не долженъ изгибаться подъ острымъ угломъ, но переходить въ новое направленіе по небольшой дугѣ. Въ этихъ случаяхъ длина проводника должна быть болѣе длины соотвѣтствующей прямой линіи не болѣе какъ въ полтора раза. Вмѣсто того, чтобы устраивать проводникъ, огибая далеко выдающійся карнизъ, рекомендуется лучше пробуравить карнизъ и пропустить черезъ него проводникъ по прямой линіи. Отверстіе въ карнизъ должно быть настолько широко, чтобы проводникъ могъ въ немъ свободно расширяться и протягиваться насквозь.

Флюгарки, колпаки надъ дымовыми трубами и коньки крышъ, равно какъ всв металлическія украшенія, часто




встръчающіяся на крышахъ, должны быть соединены съ проводниками.

Также всв значительныя металлическія массы внутри и снаружи зданія, каковы водосточныя трубы, резервуары и т. п., должны быть примкнуты къ проводникамъ. Изъ этого числа должны быть исключены предметы изъ мягкаго металла (которые могутъ расплавляться), газовыя трубы разнаго рода (чтобы не подвергать опасности воспламененія выходящій изъ нихъ газъ) и церковные колокола, если послъдніе находятся въ хорошо защищенныхъ башняхъ (колокольняхъ).

На чер. 2009—2010 (текстъ) показанъ способъ соединенія жельзнаго проводника съ крайнимъ пріемнымъ стержнемъ, когда они оба квадратнаго съченія, посредствомъ жельзнаго хомута, затягиваемаго накладкою и двумя гайками. Стержень въ мъстъ соединенія сльдуетъ залить оловомъ; это же относится и къ посльдующимъ типамъ соединеній. Подъ хомутомъ расположенъ водосливъ, не дозволяющій дождевой водъ пробираться по стержню подъ кровлю.

Чер. 2011—2013 (тексть) представляеть соединеніе также посредствомь хомута, но при кругломь стержнь. Здѣсь хомуть для того, чтобы плотнье охватить стержень, сдѣлань изъ двухъ половинь, связанныхъ шарниромь; свободные концы хомута снабжены зажимнымь винтомь или болтомъ (лучше если нѣсколькими) и между ними вкладывается конецъ кабельнаго или полосоваго проводника, причемъ для прохода зажимнаго винта кабель расщепляется, а въ полосовомъ проводникѣ дѣлается отверстіе. Заливка оловомъ обя-



зательна. Весьма просто укрѣпленіе полосоваго проводника показано на чер. 2015 (текстъ), причемъ для болѣе полнаго соединенія лучше, если болты снабжены нарѣзкой не только въ гайкахъ, но и въ части, проходящей сквозь стержень. Этотъ способъ одинъ изъ самыхъ простыхъ, но ослабляетъ стержень, вслѣдствіе отверстій, продѣлываемыхъ въ его нижней части.


Иногда кабельный проводникъ соединенъ не съ нижней частию стержня, а непосредственно съ остріемъ, чер. 2015 (текстъ). При сплошномъ стержнъ кабель надо вести параллельно стержню, чер. 2015 (текстъ), причемъ онъ поддерживается двойными гильзами, обхватывающими стержень

и кабель. Соединеніе проводниковъ между собою (стыки) надо производить съ особенною тщательностью.

Хотя электрическій токъ и перескакиваетъ черезъ дурносоединенныя мѣста, но несомнѣнно, что это вредитъ дѣлу.

Стыки проводниковъ тщательно очищаются, при желѣзныхъ полосахъ скрѣпляются болтами, чер. 2016 (текстъ), а при круглыхъ проводникахъ, соединяются муфтами съ нарѣзками, чер. 2017 (текстъ) и запаиваются.

Особенное значеніе имветь хорошее запанваніе, которое мвшаеть окисленію соединяемыхь частей или ввриве всего




обезпечиваетъ хорошее металлическое соприкосновеніе обѣ-ихъ соединенныхъ частей.

При небольшомъ съченіи круглыхъ проводниковъ можно загнуть ихъ концы въ видъ ушковъ, сквозь которыя пропускается болтъ, чер. 2018 (текстъ); для увеличенія проходимости служитъ мъдная проволока, обматывающая оба соединяемые конца.

Соединеніе кабелей можно сдълать, разведя на нѣкоторую длину ихъ пряди и сплетая ихъ между собою, какъ показано на чер. 2019—2021 (текстъ), прикрываются муфтою и запанваются, чер. 2022 (текстъ).


Проводники изъ листовой мѣди проще всего связывать фальцемъ, чер. 2023 (текстъ).

Развътвление проводниковъ можно дълать или посредствомъ болтовъ, чер. 2024 (текстъ), или посредствомъ двойныхъ муфтъ, чер. 2025—2027 (текстъ); кабельные проводники проще всего вплетаются одинъ въ другой, чер. 2028 (текстъ).



Чер. 2029—2031 (текстъ) показываютъ различные способы связи проводника съ промежуточными стержнями.


При большой длинъ проводниковъ, стыки ихъ легко могутъ разстраиваться отъ измъненія длины металла при перемънахъ температуры. Въ этихъ случаяхъ слъдуетъ распо-



лагать мѣстами компенсаторы, состоящіе изъ полоски красной листовой мѣди, соединенной съ оконечностями полосъ

проводника посредствомъ болтовъ и накладокъ, чер. 2032— 2034 (текстъ).

Чтобы длина проводника могла свободно измъняться съ



температурой, проводникь нигдь не должень быть наглухо зажать, чер. 2035—2038 (тексть).

Въ видахъ удобства осмотра проводникъ следуетъ вести открыто снаружи зданія.

Нижняя часть проводника должна быть ограждена фут-

ляромъ отъ поврежденія и воровства, на высоту человъческаго роста.

На основаніи практики оказалось, что изолировки проводниковъ отъ зданій при посредствъ стекла, фарфора и другихъ средствъ не только не нужны, но даже опасны.

Совершенно обратно, рекомендуется украпляющія части далать изъ того же матеріала, какъ и проводники, достаточно прочными и придавать имъ такую форму, чтобы они проводниковъ не расплющивали и не перегибали, но притомъ, чтобы они такъ плотно ихъ окружали, чтобы весь въсъ проводниковъ не передавался на одну точку прикрапленія, но распредълялся равномърно на всъ точки и притомъ такъ, чтобы проводники могли удлиняться и укорачиваться при расширеніи отъ теплоты.

Проводники лучше всего прикрѣплять съ навѣтренной стороны, гдѣ они болѣе всего подвергаются дѣйствію дождя.

На высокихъ, остроконечныхъ башняхъ и церковныхъ куполахъ незачъмъ ставить высокихъ стержней. Если на вершинъ ихъ находятся металлическіе кресты или флаг-штоки, то основаніе ихъ соединяется съ проводниками, чер. 2039—2040 (текстъ). Если на церкви устроено нъсколько главъ или башень, то на каждой изъ нихъ долженъ быть

расположенъ громоотводъ.


Если въ строеніи находятся значительныя металлическія массы, какъ напримъръ жельзныя стропилах, жельзныя струны въ деревянныхъ стропилахъ или металлическіе настьные желоба (при деревянной, черепичной или аспидной кровляхъ), то необходимо всь эти части соединить между собою и съ проводникомъ громоотвода тонкими металлическими прутиками или толстою проволокою. Если эта предосторожность не будеть соблюдена, то можеть случиться, что струя электричества, движущаяся по проводнику, частію перебросится на близь лежащія металлическія части и повредить ихъ, а потомъ не имъя удобнаго пути къ земль будеть переходить съ однихъ предметовъ на другіе и разрушать ихъ.

Проводники, идущіе по конькамъ, ребрамъ и скатамъ крышъ, поддерживаются ухватами, чер. 2037—2038 (текстъ),

разставленными другъ отъ друга на 11/2 саж.

Ухваты, вколачиваемые въ ствны для поддержанія проводниковъ, располагаются на разстояніяхъ отъ 1½ до 2½ с., чер. 2035—2036 (текстъ).

d) Сообщение проводниковъ съ землею должно быть совершенное, иначе обращаются въ ничто всъ предосторожности,



принятыя для того, чтобы стержни и проводники были исправны.

Проводникъ долженъ оканчиваться въ особомъ колодцѣ, въ которомъ даже въ самое сухое время должно быть полъсажени воды, чер. 2041 (текстъ).

Чтобы земля не окисляла проводника своею влажностью, онъ долженъ предварительно проходить по каналу, наполненному коксомъ или древеснымъ углемъ, чер. 2042 (текстъ). вслѣдствіе чего онъ поддерживается въ цѣлости, а проводимость его увеличивается. Контакты съ землею, которые должны быть насколько возможно большіе, бываютъ различныхъ формъ.

На чер. 2043 (текстъ) ноказаны формы въ видъ кошки или якоря съ нъсколькими заостренными стержнями. На чер. 2044 (текстъ),—въ видъ шара, съ вдъланиыми въ него остріями; чер. 2045 (текстъ) показываетъ форму въ видъ бороны; чер. 2046 (текстъ) представляетъ родъ металлической корзины, верхняя часть которой заполняется углемъ или коксомъ. На чер. 2047 — 2048 (текстъ) представлено соединеніе съ землею проводниковъ громоотвода, устроеннаго надъ зданіемъ телеграфнаго департамента въ С.-Петербургъ. Желъзная, заостренная къ низу, труба, въ которой просверлено нъсколько отверстій, входитъ въ чугунную трубу съ реберными приливами (подобно употребляемымъ для водяного отопленія), съ которою они соединены желъзною замазкою.


Въ другой конецъ реберной трубы входить гладкая чугунная труба; объ трубы плотно соединены металлическою замазкою. Въ раструбъ гладкой трубы входить мѣдная проволока провода, продолжающаяся до желѣзной трубы. Въ раструбъ проволоки залиты евинцомъ, чѣмъ достигается непрерывное металлическое соединеніе стержней съ землею. Чугунная труба съ ребрами врыта въ землю на такую глубину, чтобы она всегда находилась въ мокромъ грунтѣ, что при сырости почвы въ С.-Петербургѣ могло быть легко исполнено.

Въ Англи принято мъдные проводники концами своими припаивать къ мъднымъ листамъ въ I метръ въ квадратъ и отъ 1,3 до 2 миллим. толщиною, которые зарываются въ постоянно сырой грунтъ и окружаются угольными шлаками или коксомъ.


Для желъзныхъ проводниковъ закладываютъ желъзные листы подобныхъ же измъреній. Въ грунтахъ сухихъ, напримъръ въ скалистомъ, просверливъ возможно глубже отверстіе, къ нижнему концу проводника прикръпляютъ нъсколько поперечныхъ прутьевъ, обкладываютъ каждый изъ нихъ углемъ или коксомъ, а къ концамъ придълываютъ мъдныя дощечки.

При устройствѣ громоотводовъ надъ строеніемъ, находящимся на косогорѣ, слѣдуетъ погружать концы проводниковъ въ землю съ той стороны строенія, которая обращена къ низменной точкѣ земной поверхности, потому что въ этомъ мѣстѣ сырость земли обыкновенно больше, чѣмъ съ нагорной стороны.

§ 171. На строеніяхъ, въ которыхъ помѣщаются предметы удобовоспламеняемые, какъ напримѣръ надъ пороховыми за-







Чер. 2050.

водами и пороховыми погребами, устройство громоотводовъ должно быть произведено съ особенною тщательностью. Малъйший перерывъ въ проводникахъ можетъ произвести искру, а отъ нея можетъ загоръться пороховая пыль, которая, наполняя обыкновенно воздухъ въ этихъ строеніяхъ, осъдаетъ въ нихъ повсемъстно.

Подобную же опасность представляеть несовершенное соединение громоотвода съ землею. Вотъ почему признано въ настоящее время, что лучше не ставить громоотводныхъ стержней на этихъ строеніяхъ, а укрѣплять ихъ на высокихъ щестахъ возлѣ строенія, чер. 2049 (текстъ), въ разстояніи отъ него отъ 1 до 2-хъ саженъ.

Острія громоотводовъ должны возвышаться надъ строеніемъ на 2 или на 3 сажени и, наконецъ, число стержней должно быть значительнъй, чъмъ на строеніяхъ другого рода.

§ 172. Если по близости отъ конца проводниковъ находятся водо или газо-проводы, то ихъ слѣдуетъ также соеди-

нять съ проводниками.

На чер. 2050 (текстъ) показано соединение многихъ проводниковъ съ трубою, сдъланное Melsens'омъ. Здѣсь имѣемъ водопроводъ діаметромъ 0,5 метра и толщиной стѣнокъ въ  $\frac{5}{5}$ ; на немъ восьмые болтами прикрѣплена мѣдная доска  $12 \times 300 \times 500$  миллим., имѣющая 21 пріемный винтъ r для проводниковъ; все соединеніе залито газовою смолою и, для удобства осмотра, надъ нимъ сдѣланъ каменный колодезь.

При соединеніи водопроводныхъ и газопроводныхъ трубъ съ проводниками надо прежде всего убѣдиться въ достаточности электрической связи между звеньями подземной трубы. Соединеніе ихъ муфтами всегда достаточно обезпечиваетъ эту связь, соединеніе же флянцами и болтами — лищь при значительной толщинъ послѣднихъ, особенно при существованіи въ стѣнахъ кожаныхъ, картонныхъ и др. подкладокъ.

При недостатив связи ее можно пополнить, соединивъ звенья проволокой. Кромв указаннаго способа соединенія, проводникъ съ трубой можно соединить, какъ съ пріемнымъ стержнемъ, т. е. посредствомъ охватывающаго трубу желвзнаго хомута, или же просто обмотать проводникъ кругомъ трубы и залить припоемъ.

§ 137. Система Melsens'a, какъ уже упомянуто выше, отличается отъ системы Гей-Люссака главнымъ образомъ слъдую-

щими особенностями:

- Вмѣсто небольшого числа крупныхъ пріемныхъ стержней и проводниковъ устанавливается весьма большое количество тонкихъ проводниковъ и небольшихъ пучко-образныхъ стержней, такъ что зданіе является со всѣхъ сторонъ окруженнымъ металлической сѣткою.
- 2) Подземной части, вслъдствіе соединенія съ городскими газо и водопроводами, придано необыкновенно большое развитіе.

Наиболъе извъстный примъръ устройства громоотвода по этой системъ представляетъ ратуша въ Брюсселъ.

Высокая готическая башня ратуши увънчана мъдной вызолоченной статуей Михаила Архангела, служащей верхнею точкою всей системы; изъ подъ статуи выходять 8 проводниковъ изъ желъзной цинкованной проволоки діаметромъ въ 10 миллим., снабженныхъ на каждомъ выдающемся углу профиля башни остріями различной величины (всего 8 большихъ и 40 малыхъ); общее съченіе проводниковъ—648 миллим. Каждая изъ небольшихъ башенокъ главной башни увънчана пучкомъ изъ 6 острій, такъ что всего на башнъ имъется 264 острія; на остальномъ зданіи расположено 27 пучковъ (162 острія).

Всв проводники входять нижними концами въ общій жельный оцинкованный ящикь (20×7×9 сант.), гдв и залиты цинкомь; сюда же входять три серіи подземныхь проводниковь, также изъ жельзной цинкованной проволоки. Одна серія идеть къ поміщенной въ колодців чугунной трубів, погруженной въ воду и представляющей площадь въ 10 квадр, метровь; для большаго увеличенія дійствія, въ трубу введень пучекь проволоки.

Другая серія соединяется съ сітью городскихъ газопроводами.

Детальныя особенности системы Melsens'a состоять:

- 1) въ широкомъ примъненіи цинкованнаго жельза,
- 2) въ замѣнѣ оловяннаго припоя цинковыми муфтами, заливаемыми цинкомъ; такимъ образомъ, напримѣръ, соединены между собою острія каждаго пучка:

Вивсто дорогихъ платиновыхъ наконечниковъ, самые большіе изъ жельзныхъ остріевъ (2 метра длины) системы снабжены міздными; средніе (0,75 метр. длины), также желізные не имізотъ особыхъ наконечниковъ; самые малые (0,5 метр.) цізликомъ изъ красной мізди.

Въ настоящее время трудно еще рѣшить вопросъ о преимуществахъ той или другой системы. Можно только замѣтить, что устройство громоотводовъ по системѣ Melsens'a дешевле.

§ 174. Испытаніє громоствода. По устройстві громоствода, а затімь по крайней мітрів разь въ три года и, во всякомъ

случав, послв каждаго удара въ громоотводъ молиіи, слвдуетъ: убъдиться наглядно, тщательнымъ осмотромъ, въ хорошемъ состояніи всьхъ спаекъ и соединеній, и наконецъ испытать всю систему пропусканіемъ черезъ нее электрическаго тока. Для этого стержень громоотвода соединяютъ съ одной изъ проволокъзвонка, адругую прикръпляютъкъ полюсу батареи, сообщающейся съ почвой. Звонокъ, издавая звонъ, долженъ показывать, что проводники дъйствуютъ исправно.

Другой способъ испытанія состоить въ томь, что вводять въ цёпь гальванометръ, отклоненіе стрёлки котораго показываеть какъ и звонокъ, хороши-ли электро-проводности громоотвода.

Для испытанія земной линіи, пользуются приборами для измъренія сопротивленія, какъ напримъръ, видоизмѣненнымъ мостикомъ Витстона, чтобы съ ихъ помощью точно убъдиться въ хорошей проводности земной линіи.

Докторъ Ниппольдъ употребляетъ для этой цёли мостикъ съ телефономъ, изобрётенный профессоромъ Кольраушемъ и присланный Гартманомъ на Вёнскую выставку въ 1883 г. Это соединение мостиковъ Витстона и Кирхгофа; оно состоитъ изъ проволоки длиною въ 5,6 вершка и изъ 4-хъ сравнителъныхъ сопротивлениемъ въ 1, 10, 100 и 1000 омовъ.

Недостатокъ гальванометрическихъ изслѣдованій, зависящій отъ малой силы употребляемаго тока, состоить въ томъ, что они показывають ясно существованіе ничтожныхъ разрывовъ и трещинъ, которые молнія, вслѣдствіе своей большой силы, легко нерескочитъ и могутъ совершенно не показать уменьшеніе гдѣ либо сѣченія проводника отъ ржавчины и т. п., если только оставінееся металлическое сѣченіе достаточно для слабаго гальванометрическаго тока; между тѣмъ такія мѣста, если длина ихъ довольно значительна, гораздо опаснѣе, такъ какъ при ударѣ проводникъ здѣсь можетъ совершенно расплавиться. Отъ удара же молніи часто расплавляются какъ наконечники, такъ и оловянные или цинковыя заливки соединеній.

Всѣ описанныя повреждения, когда ужѣ онѣ совершатся, легко обнаружить тщательнымъ осмотромъ всей системы послѣ удара въ нее молніи.

## ГЛАВА XIII.

## отопленіе зданій.

§ 175. Теплота, необходимая для сограванія жилыха помащеній зданій, получается череза сожиганіе горючиха вешества ва разнаго рода награвательныха прибораха. При этома происходита *горьніс*, т. е. такое химическое явленіе, которое сопровождается образованіема значительной теплоты и большаго и меньшаго свата. При отопленій зданій, для полученія теплоты употребляются соединенія углерода и водорода са кислородома.

Горючія вешества, содержащія въ себѣ углеродъ и водородь, извѣстныя подъ общимъ названіемъ топлива, употребляются по преимуществу твердаго вида, какъ то: дрова, уголь, торфъ, солома, камышъ и проч.; иногда жидкіе, какъ нефть, бензинъ, спиртъ и т. п. Въ исключительныхъ случаяхъ употребляются для той-же цѣли газообразныя соеди-

ненія поименованныхъ выше газовъ.

Кислородъ для горѣнія получается обыкновенно изъ атмосфернаго воздуха, содержащаго въ себѣ: по вѣсу, на 23 чисти кислорода—77 частей азота; а по объему, на 21 часть кислорода — 79 частей азота. Въ воздухѣ имѣются кромѣ того еще небольшія содержанія углекислоты (около 0,005), амміака и другихъ газовъ и большее или меньшее количество воды въ видѣ паровъ. По составу водуха видно, что только около 1/5 части его принимаетъ участіе въ процессъ горьнія; остальная-же часть 4/5, состоящая большею частію изъ азота, въ горьніи участія не принимаетъ.

При горфніи углеродъ соединяется съ кислородомъ въ

двухъ пропорціяхъ:

 1) 12 частей по въсу углерода и 16 частей кислорода даютъ — окись углорода СО.

2) 12 частей по въсу углерода и 32 части кислорода

дяють углекислоту СО2.

Оба эти соединенія газообразны, но первое изъ нихъ, т. е. СО, есть вещество горючее, такъ какъ оно можетъ еще соединяться съ кислородомъ и превращаться въ СО₂ второе-же СО₂ есть соединеніе негорючее, такъ какъ оно съ кислородомъ болѣе не соединяется.

На основаніи вышеизложеннаго, для выгоднаго сгоранія топлива въ нагрѣвательныхъ приборахъ, необходимо, чтобы возможно большая часть углерода и водорода топлива соединялась съ кислородомъ, т. е. чтобы продукты горѣнія, удаляемые въ атмосферу, не заключали въ себѣ горючихъ частей. Зная химическій составъ горючаго матеріала, можно опредѣлить сколько нужно воздуха для его сгоранія.

Для полнаго сгоранія І·й части, по вѣсу водорода, нужно 8 частей кислорода; по объему, на 2 части водорода І часть

кислорода.

Водородный газъ, какъ горючій матеріалъ употребляется на практикъ весьма ръдко (по дороговизнъ и опасности отъ взрыва), только тамъ, гдъ нужна очень высокая температура. Но онъ входитъ въ составъ употребляемыхъ на практикъ матеріаловъ, частію въ видъ свободнаго водорода, частію въ видъ соединеній.

При горѣніи соединенія углерода съ водородомъ, водородь, какъ имѣющій большое сродство съ кислородомъ, будеть соединяться съ кислородомъ прежде чѣмъ углеродъ, такъ что частицы углерода, въ срединѣ пламени будутъ оставаться въ свободномъ состояніи въ пламени водорода и, раскаливаясь отъ высокой температуры, выдѣляютъ свѣтъ; когда-же эти частицы углерода, уносимыя вверхъ те-

ченімъ пламени, приходять въ прикосновеніе съ кислородомъ, то они сгорають, превращаясь въ углекислоту или въ окись углерода, что будеть зависъть объ большаго или меньшаго притока воздуха.

Если притокъ воздуха происходить въ избыткъ и онъ проникаетъ во внутрь пламени, тогда заключающіяся тамъ частицы углерода сгорають; въ этомъ случаъ, пламя выдъляетъ больше теплоты, но даетъ меньше свъта.

При горфиіи твердыхъ горючихъ веществъ, напр. дровъ, прежде всего зажженныя части обугливаются, отъ жара образуются изъ дерева летучіе продукты, которые горятъ и составляютъ пламя, облегающее обугленныя части, уголь-же горитъ тогда, когда газообразные продукты сгорятъ и когда воздухъ получитъ свободный къ нему доступъ.

Продукты гортнія дерева, при полномъ его сгораніи, которое бываеть при надлежащемь притокт воздуха и другихь выгодныхь условіяхь гортнія, бывають — углекислота

CO $_2$  и вода HO.

При недостаточномъ притокъ воздуха и другихъ менъе выгодныхъ условіяхъ, продуктами гортнія бываютъ: окись углерода СО и даже углеродъ, который частію уносится въ видъ дыма, а частію осаждается на стънкахъ нагръвательныхъ приборовъ въ видъ сажи.

Кромъ того, продуктами неполнаго горънія дерева бывають уксусная кислота, другія углеродисто-водопроводныя соединенія и получаются еще остатки, называемые золой—когда окисляются въ видъ порошка и шлаками — когда они плавятся при температуръ горънія.

Подобныя-же явленія бывають при горфніи каменнаго

утля и другихъ твердыхъ горючихъ матеріаловъ.

§ 176. Къ одному изъ общихъ явленій теплорода относится: расширеніе или увеличеніе объема тёль при нагріваніи ихъ, на этомъ свойстві тіль основано устройство приборовъ для измітренія температуры, къ которому приходится часто прибітать при изслідованіи дійствія различныхъ частей устройства нагрівательныхъ приборовъ.

Для измѣренія умѣренныхъ температуръ употребляются ртутные термометры Реоміора (R), Цельсія (C) и Фаренгейта (F). Разстояніе отъ точки таянія льда (замерзанія) до точки кипінія воды разділено въ термометрів Реомюра на 80, Цельсія на 100 и Фаренгейта на 180 частей или градусовъ. Точка таянія льда соотвітствуєть 0° первыхь 2-хъ шкаль и 132° послідней. Поэтому

$$R = \frac{4}{5}$$
  $C = \frac{4}{9}$   $(F - 32)$   
 $C = \frac{5}{4}$   $R = \frac{5}{9}$   $(F - 32)$   
 $F = \frac{9}{4}$   $R + 32 = \frac{9}{5}$   $C + 32 = R + C = 32$ .

Показанія долго существующихъ (3 до 5 лѣтнихъ) ртутныхъ термометровъ, всегда болѣе истинныхъ, и разность эта доходитъ иногда до 2-хъ градусовъ.

Парижскій часовщикъ Авраамъ Брегеть устроиль термометръ, основанный на разности расшпренія металловь и отличающійся своею необыкновенною чувствительностью. Онъ состоить изъ трехъ тонкихъ, наложенныхъ одна на другую, полосокъ изъ платины, золота и серебра. Полоски эти спанваются между собою по всей длинь и пропускаются черезъ плющильные цилиндры, послѣ чего опѣ представляють собою очень тонкую металлическую ленту. Лента эта свертывается въ спираль, какъ показано на чер. 2051 (текстъ). Верхній конець спирали придалывается наглухо къ неподвижной подпоркъ, а къ другому, нижнему, остающемуся свободнымъ, припаивается легкая мъдная стрълка и обращающаяся по горизонтальному циферблату, раздёленному по стоградусной или другой какой либо шкаль. Серебро, какъ металль наиболье расширяемый, составляеть внутреннюю поверхность спирали; платина, менве расширимая чъмъ серебро и золото--наружную, а золото, занимающее по расширенно средину между ними, располагается внутри. При возвышении температуры, серебро расширяется болье чыть золото и платина, и спираль раскручивается слѣва направо, относительно фигуры, представленной на чертежв.


При пониженіи происходить обратное. Этоть термометръ раздівдля предохраненія отъ порчи и спибанія спиради во время переноски прибора, во внутрь ся вставляется металлическій стержень а.

На чер. 2052 (текстъ) показанъ металлическій максимальный и минимальный термометръ Германа и Поистери изъ Герна, устроенный на тъхъ же основаніяхъ, какъ и предъидущій.

Для измъренія низкихъ температуръ, ниже точки замерзанія ртути (—39°), употребляются спиртовые термометры, въ которыхъ спиртъ, для большей его явственности, окрашивается карминомъ. Такъ какъ спиртъ превращается въ пары при 78,4°, то онъ негодится для показаній температуры высшей 60°. Показанія спиртовыхъ термометровъ не согласуются съ показанія ртутныхъ, такъ какъ алкоголь расширяется при нагрѣваніи болѣе неправильно, чѣмъ ртуть, особенно при температурахъ, приближающихся къ точкѣ его кипѣнія; поэтому дѣленія на спиртовыхъ термометрахъ должны дѣлаться по сравненію съ ртутными.

Для измъренія высокихъ температуръ употребляются воздушные термометры.


Воздушные термометры бывають двухь родовь: вь од-



нихъ температура измъряется по расширенно даннаго объема воздуха при постоянномъ давленіи, въ другихъ — по увеличенно упругости воздуха при постоянномъ объемъ.

Представителемъ перваго рода термометровъ можетъ служить термометръ Рудберга (1837 г.). Термометръ этотъ, видоизмѣненный Реньо,

представлень на чер. 2053 (тексть). Опъ состоять изъ сосуда В, который оканчивается длинною в узкою трубкою. Сосудь В наполняють воздухомь, высущеннымь и лишеннымь углекислоты. Для этой цёли со единяють сосудь В съ двумя трубками вида U, наполненными хлористымь кальцемъ и ёдкимъ кали, выкачивають изъ сосуда воздухъ ручнымъ насосомъ Р и наполняють сосудъ вновь воздухомъ, прошедшимъ черезъ трубки вида U. Эту операцію поторяють иёсколько разъ. Сосудъ, наполненный такимъ образомъ вполиё чистымъ и сухимъ воздухомъ, пом'єщается въ пространство, температуру котораго желають опредёлить Когда сосудъ приметь изм'єряемую температуру, запанвають конець стеклянной трубки н, погрузивъ ртуть, отламывають запаянный конець трубки, окружають сосудъ льдомъ, чер. 2054 (текстъ), и опредёляють вёсь р ртути, вошедший въ сосудъ и соотв'єтствующий объему воздуха,



Чер. 2053.


вытвененнаго изъ сосуда B при нагръвании. Затъмъ вполнъ наподняютъ сосудъ ртутью; при  $O^{\circ}$  и опредъляютъ ея въсъ P. Искомую температуру (t) находятъ по уравненю,

$$PH(1+kt) = (P-p)(H-h)(1+at).$$

въ которомъ K коэффицентъ расширенія матеріала, изъ котораго изготовленъ сосудь B, H — высота барометра въ моментъ запанванія сосуда, H' высота барометра при наполненіи сосуда B ртутью, h разница въ высотахъ уровней ртути въ B в C и a — коэффицентъ расширения воздуха при постоянномъ давленіи, который по Магнусу равенъ 0,003665.

Представителень воздушных в термометровь, при помощи которых температура изибряется по увеличеню упругости воздуха, можеть слу

жить термометрь Реньо (1850) намѣленный Жоли (Jolly 1874) и пред ставленный на чер. 2055 (текстъ). Онь состоить изъ двухь трубокь А и В, виѣющихъодинаковый діаметръ и соединенныхъ между собою каучуковою трубкою ва, наполненною ртутью; трубка А, кромѣ того, соединена при помощи капилярной трубки съ баллопомъ. Обѣ трубки могутъ быть передвигаемы внизъ и вверхъ при помощи салазокъ и установлены на любой



высоть при помощи внитовь. Внутри трубки A, въ верхнемъ ея конць принаяно стеклянное остріе. Если приноднять трубку B настолько, чтобы ртуть въ трубкA, прикоснулась острія, то разность въ высо тахъ столбовъ ртути въ B н A, сложенная съ высотою барометра въ моментъ наблюденія, выразить давленіе, подъ которымъ находится газъ въ баллонB При возвышеніи температуры увеличивается упругость воздуха, а слB слB нужно поднять вверхB трубку B настольно пять привести

въ соприкосновеше поверхность ртути въ А съ остріемъ. Точную уста новку значительно облегчаеть микрометрическій винть. Давлеше, которое обнаруживаеть газь при этой, божье высокой температурь, отсчитывается также, какъ и въ первомъ случав, п для этого отсчитыванія приборъ сиабженъ шкалой  $S_{\gamma}$  раздъленной на mn. Нижи $\tilde{m}$  конецъ трубки А соединенъ при помощи гайки съ стальной надставкой, на которой укрвилена каучуковая трубка В и притомъ такъ, что трубка А можеть быть отвинчена, не изивняя всего остального. Для наполнения аппарата сухных воздухомь, отвинчивають трубку А п при помощи тойже гайки соединяють съ воздушнымъ насосомъ. Баллонъ затёмъ разъ 10—12 выкачивають и наполияють воздухомь, изъ котораго углекислота удалена вдиниъ кали, а влага — твердою фосфорною кислотою. При помощи крана, находящагося въ нижней части трубки и изображеннаго въ увеличениомъ видъ на чер. 2056 (текстъ) закрываютъ трубку, отвинчивають ее отъ насоса п соединяють съ каучуковой трубкою В. Затъмъ, поднимая трубку B, выпускають ивсколько капель ртути черезъ отверстіе, поворачивають крань на 90° и тъмъ сообщають сосудь B съ A. Аппарать готовь тогда къ употребленію. Погружають баллонь до опредівленной черты въ толченый ледь, затіжнь до той-же черты въ пространство, температуру котораго желають измёрить. Если въ обоихъ случаяхъ ртуть была приведена въ соприкосновение съ остримъ, то получимъ давленіе в н Д газа, содержащагося въ аппарать, при температур $^{*}$   $O^{\circ}$  и T. Если объемъ V щара, а равно объемъ v капилярной трубки и верхней части трубки А, некаполненной ртутью, былъ предварителько тщательно опредвлень при температурь  $O^{\circ}$ , въ такомъ случав по закону Дюлонга и Гей-Люссака мы получимъ:

$$Vd + \frac{vd}{1+at} = VD \frac{(1+\gamma T)}{(1+aT)} + \frac{vD}{1+at_1},$$


гдѣ а коэффиціентъ расширенія воздуха при постоянномъ объемѣ, v—коэффиціентъ расширенія металла, нзъ котораго сдѣланъ баллонъ; t — температура капилярной трубки при опредѣленіи давленія d,  $t_1$  — температура ея при опредѣленіи давленія D, T — температура газа въ баллонѣ при давленіи D. Изъ приведеннаго уравненія опредѣляютъ искомую температуру:

$$T = \frac{D - d + \frac{v}{V} \left( \frac{D}{1 + at_1} - \frac{d}{1 + at} \right)}{a \left[ \frac{d}{d} - \frac{v}{V} \left( \frac{D}{1 + at_2} - \frac{d}{1 + at} \right) \right] - \gamma D}.$$

При опредвленіи высокихь температурь баллонь, содержащій воздухь, всего лучше нэготовлять изь фарфора, такъ какъ стекло слищкомъ легкоплавко, а металлы при высокихъ температурахъ проницаемы для газовь. Фишеръ при своихъ опытахъ употребляль фарфоровый баллонь, снабженный фарфоровой трубкой, длиною въ 13 см.

Показанія воздушнаго термометра слѣдуєть считать если не абсолютно точными (въ виду неполной точности закона Маріотта и измѣненія коэффиціента расширенія воздуха съ температурой), то во всякомъ случаѣ самыми точными, какихъ мы можемъ достигнуть. Такъ какъ, однако, опредѣленіе температуры при помощи воздушныхътермометровъ довольно хлопотливо и требуєть сложныхъ приспособленій, то на практикѣ этотъ способъ рѣдко употребляется.

Показанія ртутныхъ термометровъ (t), при высокихъ температурахъ, не согласуются ни между собою, ни съ термо-



метромъ воздущнымъ (t'); но разности эти вообще незначительны, какъ видно изъ слѣдующихъ чиселъ, опредъленныхъ Реньо:

 $t' = 100^{\circ}, 120^{\circ}, 140^{\circ}, 160^{\circ}, 180^{\circ}, 200^{\circ}, 250^{\circ}, 300^{\circ}, 350^{\circ},$  $t = 100^{\circ}, 119^{\circ},95, 139^{\circ},85, 159^{\circ},74, 179^{\circ},63, 199^{\circ},70, 250^{\circ},05, 301^{\circ},08, 354^{\circ}.$ 

Для облегченія разсчетовъ при измъреніи температуръ, ниже помъщена сравнительная таблица термометрическихъ щкалъ термометровъ Цельсія, Реомюра и Фаренгейта. (Таблица № 34).

Высокія температуры выражаются часто въ градусахъ термолетра Веджоуда, чер. 2057 (текстъ) (W), основаннаго на сжатіп глины отъ жара.  $O^0-W$  соотвітствуеть по Тенару, 1977,5  $F=580^0$ ,8 C. и каждый изъ 240°  $W=130^0$   $F=72^0$ ,22 C.

Поэтому

$$1000^{\circ} C = 1832^{\circ} F = \frac{1832 - 1077 S_1}{130} W = 5^{\circ}, 8W.$$

По Гюттону-Марво  $O^0W$  соотвътствуеть 510° F и 1°  $W = 62^{\circ}, 2F$ , поэтому

$$1000^{\circ} C = \frac{1832 - 51^{\circ}}{61 \cdot 3} = 21^{\circ}, 6 W.$$

Для определенія температуры горенія въ топливнике или газовъ, уносящихся при высокой температуре въ дымовую трубу, Самейрона предложиль приборь, названный имь калориметрическим пирометромь.

Приборь этоть, чер. 2058 (тексть), имьеть весьма простое устройство и состоить изъ меднаго цилиндра съ диомъ, на верхије края котораго надето деревянное кольцо, поддерживающее другой наружный цилиндръ изъ латуни или лучше изъ дерева. Между внутреннимъ цилиндромъ изъ простой меди и наружнымъ имеется слой воздуха, для возможнаго уменьшенія потери теплоты внутреннимъ цилиндромъ. На приборъ надевается деревянная крышка, черезъ которую пропущены термометръ въ медной оправе и агитаторъ, состоящій изъ меднаго прута съ деревянной ручкой; внизу на пруть надеть медный кругь съ отверстіями. Въ середише крышки имеется отверстіе, черезъ которое бросается внутрь прибора медная гирька.

Въ приборъ наливается полъ литра воды, для чего имвется стеклянная колбочка съ чертой, указывающей сказанную вместимость и потому могущая служить меркой.

Медная гирька, весомъ 105 граммъ, кладется въ топку и держится тамъ до техъ поръ, пока не приметъ температуры окружающей среды и затемъ бросается въ приборъ. Для того, чтобы гирька не потеряла своей теплоты, при переносе ея наъ топки къ прибору, она выкладывается въ железную трубку съ толстыми стенками и вместе съ нею вносится въ топку. Трубка внутри, чер. 2059 (текстъ), иметъ съ одной стороны небольшой заплечикъ, который не даетъ выпастъ гирьке, если грубка повернута заплечикомъ внизъ; если же повернутъ трубку заплечикомъ вверхъ, то гиръка свободно выходитъ и можетъ быть опущена въ пирометръ. Передъ бросанемъ гиръки въ приборъ, замечается гемпература, показываемая термометромъ, вставленнымъ въ пирометръ, а затемъ когда гиръка опущена въ воду, последняя, чтобы придатъ ей равную температуру, перемещивается агитаторомъ, попеременнымъ его опуска немъ и подниманемъ. Температура воды, показываемая термометромъ, спачала повышается весьма быстро, затемъ медлениве и накопець начи

наетъ опускаться. Эта наивысшая температура замвчается и служить къ опредълению искомой температуры внутри топки.

Пазовемъ температуру въ приборѣ до введенія гирьки черезъ t, наивысщую по введеній  $-t_1$ , некомую температуру или температуру гирьки по вынутш ея изъ топки T; теплоемкость мѣди=0.09515; вѣсъ гирьки=105 граммовъ; вѣсъ воды въ приборѣ =500 гр. На основаніи этихъ данныхъ мы можемъ написать:

$$T \times 105 \times 0.09515 = (t_1 - t) 500 + t_1 \times 105 \times 0.09515$$
  
откуда  $T = \frac{t_1 - 1}{105 \times 0.09515}$ , 500  $+ t_1 = (t_1 - t) 50 + t$ 

Такъ напримъръ: пусть: 
$$t = 15^{\circ}$$
 и  $t_1 = 30^{\circ}$  тогда  $T = (30 - 15)$  50 + 30 = 780°.

Если температура внутри топки подходить къ 1000°, то какъ точка плавленія міди около 1050°, слідуеть замінить мідиую гирьку платиновою, візсомъ въ 152,83 грамма, тогда при теплоемкости платины = 0,03293, получимь формулу:


$$T \times 151,83 \times 0,03293 = (t_1 - t) 500 + t_1 \times 151,83 \times 0,03293$$
  
откуда  $T = \frac{t_1 - t}{151,83 \times 0,03293} \times 500 + t_1 = (t_1 - t) 100 + t$ .

Поиятно, что отъ такого прибора нельзя требовать точности въ опредълени температуры и его показанія всегда будуть ивсколько инже дійствительной температуры, но за то онь очень удобень по простоті манипуляцій и его показанія можно еще провіршть съ показаніями боліве точных пирометровь или воздушнаго термометра, опреділить количество теплоты, идущее на нагріваніе стівнокъ прибора и теряемое наружу, которое пропорціонально разности температуръ вившней и внутри прибора и тогда можно ввести поправку въ виді козффицента при є, каковой будеть нісколько больше единицы.

На изложенныхъ выше основаніяхъ устранваются, показанные на чер. 2060—2063 (текстъ), калориметрическіе пирометры Блэка и Бартело,

Водяной калориметръ Блэка, чер. 2000 (текстъ), состоить изъ датупнаго или серебрянаго сосуда съ тонкими полированными ствиками, поддерживаемаго на шелковинкахъ, съ тою цвлью, чтобы пэбъжать по тери теплоты черезъ проводимость. Сосудъ этотъ наполняется водою, въ которую погружается термометръ. Стеклянная мѣшалка а служитъ для перемѣшиванія жидкости во время нагрѣванія, такъ чтобы всѣ слои ея имѣли одинаковую температуру.

Существенная часть калориметра Бартело, чер. 2003 (тексть), состояла изъ платиноваго сосуда, въсившаго 63,43 грамма, съ очень тонкими стънками въ видъ стакана съ крышкою тоже платиновою, обхватывлющей края сосуда. На крышкѣ имѣется иѣсколько отверстій для тер мометра, мѣшалки, отводныхъ трубокъ для газовъ, жидкостей и проч. Этотъ сосудъ располагается на дурныхъ проводникахъ въ среднів другого сосуда, состоящаго изъ очень тонкаго цилиндра красной ъѣди, высеребреннаго и полированнаго внутри. Изолирующая подставка состоитъ изъ деревяннаго треугольника, снабженнаго тремя пробочными остроко немями, на которыя и ставится прямо калориметръ. Мѣдный цилиндръ закрывается крышкой изъ того же металла, равнымъ образомъ высере



бренной внутри и снабженной отверстіями, приходящимися противъ отверстій калориметра.

Эта первая оболочка поконтся на 3-хъ пробочныхъ кружкахъ, расположенныхъ посреднить дна второй водяной оболочки. Эта послъдняя состоить изъ жестяного цилиндра съ двойными стънками, въ которомъ помъщается отъ 1-го до 3 хъ ведеръ воды. Дно этого цилиндра также двоиное и также заполняется водою. Круговая мъщалка даетъ возможность постоянно перемънивать жидкость. Картонная крынка, оклеенная оловомъ и просверленная въ тъхъ мъстахъ, гдъ пужно, закрываетъ отверстве цилиндра. Наконецъ на всю эту наружную оболочку надъта толстая войлочная рубанка.

Способъ действия съ калориметромъ Блэка и Бартело совери енно ап-логиченъ съ описаннымъ выше способомъ примененля къ делу калориметра Салейрона.

Электрический ипрометря Сименси Уже давно старались воспользоваться электрическими явленіями для намібренія температуры, но только Сименсу (С. W. Siemens, 1869) удалось придумать приборь, пригодный для практических цілей. Пирометрь Сименса основань на томь, что электропроводимость металловь уменьшается съ возвы шешемь температуры, и что отношеше между температурою (t) и сопротивленіемь (lt) металловь достаточно точно выражается формулою:

$$R = aT^{1/2} + \beta Tt + \gamma.$$

въ которой T выражаеть абсолютную температуру (t+273), а  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  — корфонцієнты, зависящіє отъ природы и чистоты металла. Для пирометрическихъ ціблей можеть быть употреблена только платина, сопротивление которой замітно причемь




Yep. 2064.

самою большою электропроводимостью обладаеть платина, получениая свариваніемъ губчатой платины, кака самая чистая. Такую платину и употребляеть Сименсъ для своихъ пирометровъ, превращая се въ проволоку, имъющую од мм. толщины, и сопротивление которой равно 10 ед. Сименса. Для подобной платиновой проволоки, постоянныя въ вышеприведенной формуль слъдующія:

$$\alpha = 0.039369$$
,  $\beta = 0.00216407$  m  $\gamma = 0.24127$ .

Платиновая проволока вышеуказанныхъ размъровъ помѣдена вътонкую бороздку, расположенную по спиральной лин вокругъ ци линдра е, чер. 2004 (текстъ), изготовленнаго изъ обожженной огнеупорной глины. Къ одному концу тонкой платиновой проволоки припаяна одна, а къ другому концу двѣ болѣе толстыя проволоки, къ тремъ свободнымъ концамъ которыхъ, въ свою очередъ, припаяны мѣдныя проволоки, служащия для прохожденія тока. Тонкая платиновая проволоки служащия для прохожденія тока. Тонкая платиновая проволоки навита на глиняный цилиндръ є такимъ образомъ, что пебольшая часть ея при помощи зажима можетъ быть включена и выключена изъ цѣни съ цѣлью сдѣлать ея сопротивлене равнымъ точно то единицамъ. Всѣ три проволоки, предназначенныя для проведения тока, помѣцены каждая отдѣльно въ фарфоровыя трубки, служащя

изоляторами. Глиняный цилиндръ, обвитый тонкою илатиновою про волокою, равно какъ и толстыя проволоки, помъщаются въ кръпкую жельзиую трубку, одинъ конецъ которой заваренъ, между тымъ какъ другой снабженъ мѣдной оправой, въ которой помъщена глиняная пла стинка съ тремя зажимами для укръпленія въ нихъ трехъ проволокъ, идущихъ отъ тонкой платиновой проволоки, павнтой на глиняный цилиндръ с окруженъ платиновою пластинкою, которая, въ свою очередъ, окружена азбестомъ для уединенія отъ стънокъ жельзной трубки. Въ тыхъ случаяхъ, когда измѣреніе очень высокихъ температуръ должно быть производимо продолжительное время, Сммен съ замѣняетъ часть жельзной трубки, подвергающейся сильному нагрѣванію, платиновою трубкою, такъ какъ въ жельзной трубків образуются газы, возстановляюще кремневую кислоту глины и образующійся при этомъ кремній загрязняетъ платину и измѣняетъ ея электропроводимость. Для нэмѣренія силы тока Симен съ употребляетъ дифференціальность. Для нэмѣренія силы тока Симен съ употребляеть дифференціальность. Для намѣренія силы тока Симен съ употребляеть дифференціальность.




4ep. 2065


ный вольтаметръ. Токъ небольшой гальванической баттарен (б элем. Лекляншэ), помъщенной въ ящикъ т, чер. 2063 (текстъ), раздъляютъ на дві вітви, пзъкоторыхъ каждая проходить черезь одинь вольтаметръ, и, кром'в того одна черезъ извъстное и постоянное, а другая черезъ намѣряемое сопротивленіе. Такъ какъ сила тока въ обѣихъ вѣтвяхъ обратно пропорціональна сопротивленію и прямо пропорціональна количеству газовъ, выдаляющихся въ вольтаметрахъ, то количество выдаляющихся газовъ въ вольтаметрахъ будетъ обратно пропорціонально сопротивленію. Въ дифференціальномъ вольтаметръ Сименса сопротивленіе каждаго изъ вольтаметровь, вмёстё съ соединительными проволоками, равно 3, а постоянное сопротивленіе (проволоки изъ нейзильбера) равно 17 ед. Сименса. Если обозначимъ черезъ У объемъ газовъ, выдълившихся въ вольтаметръ, въ цъпь котораго включено постоянное сопротивленіе, а черезъ Р' — объемъ газовъ, выдёлившихся въ вольтаметр в, въ цъпь котораго включено измъряемое сопротивление R, въ такомъ случав:

$$(17+3): (R+3)-V: V,$$
 откуда:  $R=20 \frac{V}{V'}-3.$ 

Общій видь дифференціальнаго вольтаметра представлень на чер. 2000 (тексть), а схематическое расположеніе отдільных частей всего прибора и проводицковь на чер. 2007 (тексть). На деревянномь штативі FF украплены двіз узкія стеклянныя трубки A и B, набющія одинаковый діаметрь и снабженныя внизу расширеніемь. Въ расширенныя части поміщены электроды и оні соединены при помощи каучуковых трубокъ







Чер. 2067.

съ стеклянными сосудами G и G', которые укрѣплены на небольшихъ салазкахъ, при помощи которыхъ сосуды могутъ быть передвигаемы вверхъ и винзъ. Какъ сосуды GG', такъ и трубки A и B сверху открыты, но верхшя отверстія трубокъ A и B могутъ быть по желанію герметически закрыты при помощи каучуковыхъ подушекъ, укрѣпленныхъ на горизонтальныхъ плечахъ двухъ колѣнчатыхъ рычаговъ A и A', имѣющихъ одну общую осъ. Противовѣсы A и A' прижимаютъ подушки къ отверстіямъ трубокъ. Если желаютъ открытъ отверстіе трубокъ A и B, то приближаютъ вертикальныя колѣна рычаговъ другъ къ другу, вслѣдствіе чего подушки подымаются. Позади трубокъ A и B помѣщена шкала,

нулевая черта которой находится близко верхняго конца грубокъ. На львой сторонь шкалы обозначены величины V, а на правой для V'. Ліввый вольтаметръ соединень съ сопротивленемъ въ 17 ед., помъщеннымъ въ ящикъ  $X^i$ , а правый—съ зажимомъ X и, кромъ того, оба вольтаметра соединены съ коммутаторомъ, и именно съ задинмъ его зажимомъ. Къ лъвому и правому зажимамъ коммутатора B и B прикръплены проволоки отъ баттарси. Къ переднему зажиму коммутатора  ${\cal C}$  п къ зажимамъ X и X' прикр ${}^{*}$ виляются проволоки, идущия отъ жел ${}^{*}$ ваной трубки, содержащей платиновую проволоку. Двъ проволоки, идущія отъ одного конца платиновой проволоки, прикръплены къ зажимамъ X' и C, а проволока идущая отъдругого конца платиновой проволоки, соединена съ зажимомъ Х. Проволоки, пдущия отъ железной трубки къ вольтаметру, соединены въ небольшую кабель и имъ придаютъ длину 23 м., что позволяеть помещать вольтаметръ на довольно значительномъ разстояни отъ мъста, температуру котораго желаютъ пзифрить. При употребленіи прибора соединяють отдельныя его части, какъ показано на чер. 2007 (текстъ), наполняютъ сосуды G и G' разбавленною сфрною кислотою (1 объемъ  $H_2$   $SO_4$  и 9 об. воды) открываютъ верхия отверстія трубокъ  $m{A}$  и  $m{B}$ , подымають сосуды  $m{G}$  и  $m{G}'$  вверхъ такъ, чтобы жидкость въ трубкахъ  $m{A}$  и  $m{B}$  подиллась до черты  $m{O}^o$  шкалы. Коммутаторъ устанавливають при этомь такъ, чтобы токъ быль прерванъ. Затъмъ помвщають жельзную трубку съ платишовою проволокою въ пространство, температуру котораго желають паміршть, замыкають токь и наміняють направление его при помощи коммутатора каждыя 10 секундъ, чтобы уменьшить вліяніе поляризаціи. Коль скоро трубки А и В будуть наполнены до половины (не менње) гремучник газомъ, прекращаютъ токъ, нередвигають внизь сосуды G п G' до техь порь, пока жидкость въ нихъ не будеть находиться на одномь уровив съ жидкостью въ трубкахъ  $oldsymbol{A}$ и В, и отсчитывають объемы образовавшихся гремучихъ смъсей. Такъ какъ въ данномъ случав двло касается только отношенія между объемами гремучихъ сывсей въ объихъ трубкахъ A и B, ц такъ какъ отсчитываніе газовъ въ объихъ трубкахъ происходить одновременно, а следовательно при одной и той же температуръ и давлении, то нътъ необходимости приводить газы къ давленію 760 мм. ртутнаго столба и къ темпер. 0°. Чтобы, кромь того, сделать излишнимъ всякія вычисленія, къ прибору приложена таблица, въ которой указапа температура (T), соотвътствующая любымъ наблюденнымъ объемамь V и V'.


Sphor (1885) предложиль, для упрощенія устройства электрическаго пирометра Сименса, замінить въ этомь посліднемь вольтаметры — гелефономь, а гальваническую баттарею изъ б элементовь пидуктивной катушкой и одинмь небольшимь элементомь.


Описанный пирометръ Сименса, какъ ясно изъ вышесказаннаго, очень удобенъ, но онъ довольно дорогой и, кромъ того, даетъ върныя показанія только для температуры до 1100°.

При болже точныхъ опытахъ следуетъ пользоваться спецально для этого устроеннымъ калориметромъ системы Фавра и Зильбермана, которые, усовершенствовавь его, произвели замечательныя работы по опредъленно награвательной способности различныхъ талъ.

Водяной калориметръ Фавра и Зпльбермана ноказанъ на чер-2008 (тексть). Онь состоять нал 2 хъ частей: 1) собственно калориметра, 2) нагрънательной камеры.

Калориметръ состоитъ изъ трехъ концентрически цилиндрическихъ мѣдныхъ сосудовъ B, C и D. Первый, B, есть калориметръ, онъ мѣдный,






Чер. 2068.

высеребренный и тиательно полированный внутри. Вывстимость этого сосуда около 2-хъ литровъ; онъ ныветъ 2 дециметра высоты и 12 саитиметровь въ діаметръ. Онь наполняется водою и по срединь его помівщается нагръвательная камера А. Термометръ, опущенный въ воду, показываеть всё изменения температуры, для равномерваго ихъ распредёленія во всей массѣ воды служить агптаторь.

Въ промежуткъ между сосудами B п C помъщается лебяжья цкурка, пухомъ къ сосуду B. Наконецъ промежутокъ между сосудами C и D наполненъ водою съ температурою окружающаго воздуха. Въ эту воду опущенъ термометръ. Нагръвательная камера А состоить изъ тонкаго мѣднаго, внутри вызолоченнаго сосуда, подвѣшеннаго по середныв сосуда В и пывющаго въ своей крышкъ три трубочки; средняя, а, болъе широкая и сегка коническая, къ которой подвъшивается очагъ для сжигания различныхъ веществъ. Пробка сообщается съ двумя трубками и и; первая служитъ окномъ для нагръвательной камеры; сверху она снабжена наклоинымъ зеркаломъ М, которое даетъ возможность слъдитъ за ходомъ горъния. Чтобы продукты горъния не ускользали изъ камеры, трубка плотно закрывается тремя дисками, состоящими изъ кварца, склееннаго съ квасцами и стекломъ, которые, составляя атермическую систему, предупредятъ потерю лучистой теплоты. Трубочка и оканчивается отверстиемъ, въ которое проходитъ струя кислорода, водорода и



проч. или же закрывается пробкою, смотря по надобности. Трубка в служить для впуска кислорода, чтобы усидить горьніе въ соотвітствен ныхь случаяхь, исключая сжиганія угля. Въ посліднемь случав, трубка в закрывается гуттаперчевой лигатурой и кислородь впускается черезь трубку п. Трубка е сообщается съ концемь змівевика, который, при длинів 2-хь метровь окружаеть нагрівательную камеру А, выходить въ С, для отвода газовь въ приборы, для ихъ анализа. Внутреннее расположене нагрівательной камеры разлячно, смотря по роду сжигаемаго вещества. Для сжиганія водорода, чер. 2069 (тексть), струя газа входить трубкою п, кислорода -трубкою в. Нары воды конденсируются ціликомъ въ камерів, причемь змівевикь закрыть. Камера А взвішивается прежде и послів каждаго опыта, чтобы знать вісь образовавщейся воды.

Когда сжигають углеродистые газы, то отворяють зывевикь и длина его, около 2-хъ метровъ, вполив достаточна для полнаго ихъ охлажденія. Газы собираются въ С и препровождаются въ особые приборы для анализа.

Чтобы сжигать жидкости, прикрыпляють кь пробкв a –кольцо, къ которому привышивають двумя платиновыми проволоками, чер. 2070 (тексть), лампу. Лампочка нвь мыди съ платиновою горылкою и свытильнею изъ азбеста. Кислородъ входить трубкой b и трубочка n закрыта затычкой. Для сжиганія угля, его помыщають въ тонкій цилиндръ изъ платишы, образующій топливникъ въ 17 миллиметровъдіаметромь, котораго дно просверлено и образуєть рышетку. Кислоровь впускается черезъ трубку n, а трубка b закрывается, чер. 2071 (тексть).

Всв возможныя предосторожности должны быть принимаемы, чтобы имьть топливо и кислородъ чистые.

Для изміврення высокихъ температуръ употребляются еще пирометры Петереснь, дійствующіе вслідствіе удлиненія стержней изъ платины или другого вещества, причемъ, при неособенно высокихъ температурахъ, не превышающихъ 800°, пирометръ Петерсена даетъ достаточно візрныя показанія и дійствуетъ быстро (около 5 минутъ) послі установки на місто.

На чер. 2072 (тексть) показань графитовый пирометрь Гартунга, весьма распространенный на фабрикахь. Здёсь А графитовая трубка, въ которой укрёплень одинь конець металлическаго стержия, другой же сообщень со стрёлкою, указывающею температуру на циферблатё В.

При сильномъ нагрѣваніи тѣлъ, температуру ихъ можно опредѣлять приблизительно по принимаемому ими цвѣту.

## По $\Pi$ уллые соотвытствуеты цвыть:

Красно-калильны	ЙI									5250
Красно-калильнь										
Вишневый при в	нач	aji	Ъ			•				8000
Вишневый										
Свътло-вишневы										
Темно-оранжевь	ИL	•		-			-		4	11000
Свътло-оранжев										
Бѣло-калильный										-
77 23	яр	ĸi	Й	•		-				14001
<b>3</b> 0 79	oc	fr.	П	IT	eun	ьн	ИK	į.		15000

§ 177. При расширеніи *твердыхъ тиьль* отъ теплоты, если α — коэффицістть линейнаю расширенія тиьла, т. е. число, показывающее, насколько увеличивается единица длины тѣла, при возвышеніи его температуры на 1°, 1 — длина тѣла при температурѣ 0°, то при температурахъ tı и t₂ она измѣняется въ

$$l_1 = (I + \alpha t_1) l$$
 и  $l_2 \cdot (I + \alpha t_2) l$ ;
поэтому  $\frac{l_1}{l_2} = \frac{1 + \alpha t_1}{1 + \alpha t_2}$ ; или приблизительно  $l_2 = [I + \alpha (t_2 - t_1)] l_1$ .

Для тѣлъ аморфныхъ, т. е. некристаллическаго сложения, коэффиціентъ квадратнаго расширенія (прирашеніе единицы поверхности тѣла) въ 2 раза, а кубическаго расширенія (приращенія единицы объема тѣла) въ 3 раза болѣе линейнаго. Поэтому для поверхностей S₁ и S₂ и объемовъ W₁ и W₂ одного и того-же тѣла, при температурахъ t₁ п t₂, получатъ

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{1+2 \, at_1}{1+2 \, at_2} \, H \, \frac{\overline{W_1}}{\overline{W_2}} = \frac{1+3 \, at_1}{1+3 \, at_2} \, .$$

Оппосительное или видимое расширение есть разность расщиренія двухъ тѣлъ. Напр., абсолютное или истинное линейное расширеніе уравнительнаго маятника, состоящаго изъ стержней, длиною і и і, съ коэффиціентами расширенія «1 и «2 будетъ:

$$x = (a_1 \ l_1 - a_2 \ l_2) \ t$$
 и слъдовательно  $x = 0$ , при  $\frac{l_1}{l_2} = \frac{a_2}{a_1}$ .

(Таблица коэффиціентовъ линейнаго расширенія твердыхъ тѣлъ, при нагрѣваніи ихъ 0° до 100° Ц. или отъ 0° до 80° R., № 35).

Примъръ. Желѣзная полоска, длиною въ 20 футъ, при измѣнени ея температуры отъ 20° до 90°, т. е. при возвышени ея на 70°, удлиняется до = 20  $\left(1+0,00122045 \times \frac{70}{100}\right)$  20 + 0,017 = 20,017 фут. и если объемъ полосы = 0,80 куб. фута, то онъ дойдетъ до —

$$0.80 + (1 + 3 \times 0.00122045 \times \frac{70}{100}) = 0.80 + 0.002 = 0.802 \text{ куб. Фут.}$$

Если температура этой полосы изывияется оть  $\cdot 35^{\circ}$  R до  $+ 35^{\circ}$  R, т. е. на 70° R, то полоса удлиняется до  $= 20 \left(1 + 0.00122045 \times \frac{70}{80}\right) = 20 + 20 \times 0.001068 = 20.0214 фут.$ 

Расширеніе жидкостсії (кубическое) неравном врно, т. е. неодинаково, при одинаковом в повышеній температуры; оно вообще тымь болье, чымь ниже точка кипынія жидкости и чымь ближе температура ся подходить къ этой точкы.

Коэффиціенты относительно (видимаго) кубическаго расширенія жидкихъ тѣлъ въ стеклянныхъ трубкахъ, подобныхъ термометрическимъ, при нагрѣваніи ихъ отъ 0° до 100° Ц. (отъ 0° до 80° R) приблизительно слѣдующие:

Алькоголь								٠,		O, 1100 1/0
Кислота азотная	٠									O, I 100 1/8
Кислота соляная										_
Кислота съриал.	-								4	$0,0000 - \frac{1}{27}$
Масло оливковое										
Вода				٠		4		44	4	0,0466 — 1/22
Вода, насыщенна	Я	по	вар	ен	OIO	C	OJ	ы	١.	0,0500 1/20
Скипидаръ		•	٠.			÷,			į.	0,0700 — 1/14
Сърный эфиръ.					4		•	4		0,0700 1,14

Коэффиціенть пстиннаго кубическаго расширенія ртути по Реньо:

Вода представляеть наибольшую неправильность расши ренія; она принимаеть наибольшую свою плотность при 4,1° и затімь при повышеніи и пониженіи температуры, плотность ея уменьшается.

Если вообще  $W_0$  и W объемъ жидкости, при  $O^0$  и  $t^0$ , то  $W = W_0$   $(1 + \alpha t) = W_0$   $(1 + at + bt^2 + ct^3)$ .

(Таблица плотностей и объемовъ воды при разныхъ температурахъ по Гальстрему № 36).

Газы всё расширяются отъ теплоты почти одинаково и равномёрно, такъ что коэффиціентъ расширенія газовъ, при нагріваніи ихъ отъ 0° до 100° (отъ 0° до 80° R.), можно принять равнымъ коэффиціенту расширенія сухого воздуха, т. е.

A = 0,367 или, почти  $= \frac{11}{30} = 0,3666$  при постоянномъ давленіи и A = 0,3665 при постоянномъ объемѣ.

Коэффиціентъ расширенія газовь, при нагрѣваніи ихъ отъ 0° до 100°, среднимь числомь по Реньо:

При выраженіи температурь по Реомюру, « == приведеинымъ коэффиціентамъ, раздъленнымъ на 80.

При переходъ изъ жидкаго состоянія въ твердое, тъла большею частію сжимаются, т. е. уменьшаются какъ въ объемъ, такъ и въ линейныхъ размърахъ. Пругія-же тъла, напротивъ, расширяются при отвердъніи; напр. вода расширяется почти на 1/14 своего объема, такъ что удъльный въсъ льда только 0,02.

Тъла *плавяться* всегда при постоянныхъ температурахъ, данныхъ въ слъдующей табличкъ:

Платина	
Жельзо	00
Сталь	
Чугунъ сърый " 1100 " 125	
" бѣлый " 1050 " 110	
Золото чистое	
" въ монетв	
Мъдь красная отъ 1100 " 120	00
Серебро чистое 1000	
Бронза 900	
Сюрьма . Т	
Цинкъ	
Свинецъ	
Висмутъ	
Олово	
Съра 109	
Годъ	
Натрій	
Смола, варъ	
Воскъ бълый	
" желтый 61	
Калій	
Спермацетъ 49	
Стеаринъ	
Парафинъ	
Фосфоръ	
Сало	
Ледъ	
Скипидаръ	
Ртуть	
Углекислота	
Сърная кислота 100	

Посредствомъ плавленія разныхъ металловъ можно опредълить приблизительно высокую температуру, напр., горънія въ печи. Вь печь ставять чашечки съ шариками изъ металловъ съ различными плавкостями; о температурѣ въ печи заключають потому, до котораго металла достигло плавленіе.

Жидкости въ открытыхъ сосудахъ испаряются при всякой температуръ, но кипять только при той, при которой упругость образующихся паровъ дълается равной атмосферному давленію. Поэтому, съ измъненіемъ атмосфернаго давленія, температура кипънія каждой жидкости измъняется.

При среднемъ атмосферномъ давленіи, точка кипінія со-

отвътствуетъ для

													<i>,</i> .
ртути .										4			3600
льнянаг	о м	ac	ла							•			3160
сърной	KMO	UI (	TE	sI.	1					+		4 3	3100
свры .													2990
Фосфор	a.	•			•		٠	4				4 1	2900
скипида	pa			,	٠			4		4			157°
воды .											4		1000
бензина	, h				4						4		800,10
алького	ЛЯ						4					4	780,40
древесн	aro	C	ПИ	рı	a				4		4	*	65%,50
хлороф	оры	ía			4						4		60°,30
сѣрнист	arc	y	'L'J	ep	00,	ца						4	47°
сврнаго	90	риj	рa						4				37°,80
сърнист	Kor	КИ	СЛ	01	ы		,			-			100,00

§ 178. Единицею теплорода, по Реньо, называется количество его, необходимое для повышенія температуры 1-10 фунта воды отъ 0° до 1°.

Теплоемкостью, относительнымь или удъльнымь теплородомь тъла называется число единиць теплорода, необходимое для повышенія температуры 1-10 фунта этого тъла отъ 0° до 1°.

Вообще тѣла въ твердомъ состояніи имѣютъ меньшую теплоемкость, нежели въ жидкомъ, и чѣмъ ихъ плотность менѣе, тѣмъ теплоемкость болѣе. Обыкновенно въ предълахъ 0° до 100°, теплоемкость тѣлъ измѣняется такъ мало, что ее можно принимать постоянною, и въ такомъ случаѣ также единица теплорода есть расходъ его на повышеше температуры 1-го фунта воды на 1°.

Поэтому, для повышенія температуры G фунтовъ тѣла, съ теплоемкостью w до  $t^0$ , необходимо

wGt единицъ теплоты.

Далве, если G1 -- въсъ одного изъ тълъ,

tı — его температура,

ил -- его теплоемкость,

 $G_2$ ,  $t_2$ ,  $w_2$ , соотвътствующія величины другого однороднаго тъла, то при смъщеніи этихъ тълъ температура смъси

 $t = \frac{G_1t_1\omega_1 + G_2t_2\omega_2}{G_1\omega_1 + G_2\omega_2}$ 

и обратно, по извъстной температуръ смъси t, теплоем-кость одного изъ тълъ

$$\omega_{1} = \frac{\omega_{1}}{G_{2}} \frac{G_{1}}{(t_{2}-t)} \frac{(t-t_{1})}{(t_{2}-t)}$$

Теплоемкость сплавовь и смѣсей опредѣляется приблизительно теплоемкостью входящихъ въ составъ ихъ тѣлъ.

(Таблица теплоемкости твердыхъ и жидкихъ тѣлъ № 37).

(Таблица теплоемкости газовъ, при постоянномъ давлении № 38).

Второй столбець = произведенію перваго столбца на плотность газа, сравнительно съ воздухомъ.

По Деларошу и Берару теплоемкость газовъ, какъ при одинаковомъ объемъ, такъ и при одинаковомъ въсъ, различна и выражается слъдующими числами,

(Таблица теплоемкости № 39).

Примиъра I. Опредълить количество тепла, необходимаго для новышенія температуры 10 фунтовъ сплава изъ 90 част. мѣди и 10 част. олова $^\circ$ отъ 20 $^\circ$  до 200 $^\circ$ .

Теплоемкость мади = 0,09515.

" олова = 0,05660.

" сплава 🕳

$$= 0.90 \times 0.09515 + 0.10 \times 0.05660 = 0.09130$$

и расходъ тепла 💳

$$= 0.09130 \times 10 (200 - 20)$$
 - 0.09130  $\times 1800 = 164,34$  един

Примира II. Опредълить температуру смёси изъ 1-го фунта воды при 1000 и 5 фунт. алькоголя при 320.

Количество і фунта воды, при 100%, содержить 100 единиць тепла и 5 фунтовъ алькоголя, при  $32^0 - 5 \times 32 \times 07 - 112$  един. тепла, то въ 6 фунтахъ смъси будетъ заключаться:

100 
$$+$$
 112 — 212 един. тепл. и потому температура ея —  $= \frac{1}{6} \times 212 - 35\frac{1}{3}$ .

Примыра III. При давленіп въ 30 дм. и  $0^{\circ}$ , вѣсь і куб. саж. воздуха — 0,0897  $\times$  343 = 30,767 фунт. и потому, для повышенія температуры этого объема на  $1^{\circ}$ , необходимо нарасходовать — 30,767  $\times$  0,2378 = 7,316 ед. тепл. Если пространство это занято водянымь паромъ, то потребуется = 7,316  $\times$  1,2405 = 9,076 ед. тепл.

Тъла, при переходъ изъ твердаго состоянія въ жидкое, или изъ жидкаго въ газообразное, поглощаютъ нъкоторое количество теплорода, которое называется скрытымъ, потому что оно не повыщаетъ температуру тълъ; такимъ образомъ, температуры плавленія тълъ и кипънія жидкостей (при неизмѣнномъ давленіи) всегда постоянны. При переходъ-же въ первоначальное свое состояніе, тъла выдъляютъ весь поглощаемый ими теплородъ.

Такъ I фунтъ тающаго льда, при 0°, поглощаетъ по дела-Провостайю, Десенути Реньо, — 79 и по Персону 79,25 един. теплоты.

При плавленіи поглощають единиць теплоты, по Персону: висмуть — 12,64; олово — 14,25; свинець — 5,37; серебро — 21, 7; цинкь — 28,13; фосфорь — 5,03; свра — 9,37.

При обращеніи въ насыщающій паръ поглощають единиць теплоты, по Депрецу:

вода		+	4		,	*	531,
алкоголь							
скипидаръ							
сфрный эфиръ				4		•	96,80,

Охлаждающія сміси составляются изъ тіль, взаимное химическое средство которыхъ способствуеть ихъ таянію, при которомь необходимое количество скрытаго теплорода заимствуется съ возможною скоростью отъ окружающихъ предметовъ.

Составныя вещества охлаждающихъ смѣсей слѣдуетъ измельчать и смѣщивать какъ можно быстрѣе.

(Таблица охлаждающихъ смѣсей съ соотвѣтствующимъ пониженіемъ температуры № 40, по Ловицу и Уалькеру).

Теплородныя и нагръвательныя способности тълъ. Всякое тъло, нагрътое до нъкоторойстенени, обладаетъ способностью испускать тепло, т. е. сообщать его окружающимъ предметамъ менъе возвышенной температуры. Тепловые лучи слъдуютъ законамъ свътовыхъ, т. е. направляются по прямымъ линіямъ, и напряженіе ихъ обратно пропорціонально квадратамъ разстояній отъ источника теплоты и измъняется съ синусомъ угла наклоненія лучей къ плоскости испусканія; далье лучистая теплота пересъкаетъ воздухъ, не нагръвая его.

Лученспускательная способность тыль вообще тымь меные, чымь поверхность ихъ глаже и тымь болые, чымь поверхно-

сти эти представляють болье шероховатостей.

Теплородъ, падающій на тѣло, частью имъ поглощается, частью-же отражается и относительныя величины той и другой части называются отражательною и поглощательною способностями тѣла. Обыкновенно принимаютъ, что поглощательная способность тѣла равняется его испускательной и дополиенію его отражательной способности; такъ, если принять испускательную способность тѣла = 100, поглощательную = 90, то отражательная будеть = 10, если только количество падающей на тѣло теплоты = 100.

Золото, серебро и олово обладають слабою поглощательною способностью, которая вообще болье длятьль съ поверхностями матовыми и темными; способность эта для одного и того-же тьла зависить также оть силы источника (за исключеніемь покрытыхь сажею) и наклоненія поглощаемаго тепла.

По де-ла-Провостайю и Десену отражательная способность металловъ не измѣняется при наклоненіяхъ меньшихъ 70°; при большихъ-же наклоненіяхъ она уменьшается замѣтно; такъ при углахъ въ 75° или 80° она равняется почти 0,94, соотвѣтствующаго малымъ наклоненіямъ.

Отражательною *теплоцевытностью* называется способность тела отражать неодинаковыя количества лучей разныхъ источниковъ тепла; тела, отражающія равныя части всякихъ теплородныхъ лучей, называются *теплобыльни*, а совсёмъ неотражающія—*теплочерными*.

По Меллони и др. металлы и кристаллы теплобълы; бълая бумага, черный китайскій дакъ, полотна, шелковыя матеріи и проч. теплоцвътны; сажа и свинновыя бълила теплочерны, хотя и не вполнъ.

(Таблица лучеиспускательной и поглощательной способности тълъ № 41, по Лесли, Меллони, де-ла-Провостайю и

Десену).

Теплопрозрачность или діатермизма тёль есть способность ихъ пропускать черезь себя теплородные лучи; и если лучи отъ одного источника проходять черезь тёло съ большею легкостью нежели отъ другого, то тёло называется теплоченнями; до сихъ поръ извъстно только одно нетеплоцевтное тёло, — каменная соль.

Тъла проводящь теплоту неодинаковымь образомь и теплопроводная способность ихъ выражается слъдующими относительными числами (Таблица № 42).

Вообще твла, не имвющія плотной массы, т. е. твла съ сложеніемъ волокнистымъ и заключающія потому въ себв много воздуха, напр. хлопчатая бумага, шерсть, пухъ, древесныя опилки, тонкій угольный порошокъ принадлежать къ самымъ дурнымъ проводникамъ тепла.

Жидкости (кром'в ртути) и газы также почти не проводять теплоты, особенно если не им'вють движенія.

§ 179. Охлажденіе тёла или расходъ имъ тепла происходить вслёдствіе его лучеиспускательной способности, прикосновенія съ его поверхностью холоднаго воздуха и теплопроводности его матеріала и всегда пропорціонально поверхности охлажденія.

По Ньютону, скорость охлажденія:

$$V = K (t - t_1)$$

гдѣ t— температура лучеиспускающаго тѣла, tı — температура окружающей среды и тѣла, К— коэффиціентъ, зависящій отъ природы тѣла.

Этоть законь, однако, весьма не точень, такь какь скорости охлажденія изміняются гораздо быстріве. Впрочемь вь преділахь разности температурь, не превышающей 20%, можно съ достаточнымь приближеніемь пользоваться этой формулой, для большей-же разности температурь, скорость охлажденія черезь лучеиспусканіе гораздо лучше выражается посредствомъ формулы Дюлонга и Пти. По этой формуль потеря теплоты тъломъ въ часъ, на I квадр. футь поверхности, равна:

$$Q = 124,72 \cdot k \cdot a \cdot 1 \begin{pmatrix} (t-t_1) \\ a-1 \end{pmatrix}$$

гдѣ tı — есть температура окружающей среды,

t — температура поверхности лучеиспускающаго т $\pm$ ла,

k — коэффиціентъ, измѣняющійся въ зависимости отъ рода наружной поверхности лучеиспускающаго тѣла,

a - 1,0077. если назовемъ черезъ r выраженіе

$$r = 124,72 \cdot \omega \begin{pmatrix} (t-t_1) \\ a-1 \end{pmatrix}$$

то формула приметъ видъ kr.

Въ нижеслъдующей таблицъ дается величина коэффиціента k для различныхъ тълъ, согласно съ опытами Пекле.

Серебро полированное	•	. 0,0295
Песеребренная бумага		0,0953
Латунь полированная		. 0,0585
Позолоченная бумага	٠	. 0,0522
Мъдь красная		. 0,0363
Цинкъ		. 0,0544
Олово		. 0,0488
{ полированное		. 0,1021
Желъзо ј проолифованное.		. 0,1474
листовое обыкновенное		. 0,6284
ржавое		. 0,7622
Чугунъ новый		. 0,7191
" ржавый	•	. 0,7622
Стекло		. 0,6601
Мълъ въ порошкъ		. 0,7532
Древесныя опилки		. 9,8008
Древесно-угольный порощекъ		. 0,7759
Песокъ мелкій	•	. 0,8212
Полотно намасленное	•	. 0,8416

Бумага	. 0,8553
Сажа	. 0,9097
Строительный камень	. 0,8167
Известь	. 0,8167
Дерево	. 0,8167
Шерстяная матерія	
Каленкоръ	
Шелковая матерія	
Вода	1,2045
Деревянное масло	

Для бумаги и матеріи цвѣтъ не имѣетъ вліянія на лучеиспускательную способность. Всѣ вещества въ видѣ аморфнаго порошка имѣютъ одинаковый коэффиціентъ лучеиспусканія.

Изъ опытовъ Массона видно, что свътлые и темные лучи теплоты не одинаково пропускаются сквозь различныя середины; такъ стекло вполнъ пропускаетъ свътлые лучи и значительно поглащаетъ темные. На этомъ свойствъ стекла основано употребленіе передъ каминами экрановъ, умъряющихъ жаръ отъ лучистой теплоты, испускаемый горящимъ топливомъ и нагрътыми стънками камина.

Потеря тепла от соприкосновенія съ воздухомъ зависить от превышенія температуры тёла надъ температурою прикасающагося къ его поверхности воздуха, отъ величины и формы тёла, но не отъ рода поверхности тёла и температуры окружающей его среды.

Подобно предыдущему, по закону Ньютона, для охлажденія отъ соприкосновенія дается формула

$$t_1 = k_1 \ (t - t_1)$$

гдb t — температура нагрbтаго тbла,

tı — температура окружающей среды,

kі — коэффиціентъ, измѣняющійся сообразно формѣ и размѣрамъ нагрѣтаго тѣла.

По Дюлонгу такая потеря теплоты опредѣлится формулой:

$$0.552 \times k_1 \ (t-t_1) = k_1 r_1$$

Эта зависимость выражается слъдующимъ образомъ:

а) Для горизонтальнаго цилиндра или трубы съ радіусомъ  $= r_1$ , коеффиціентъ  $k_1 = 0.4669 + \frac{0.2084}{r_2}$ .

По этой формулѣ разсчитаны численныя величины № для радіусовь оть 1-го до 12 дюймовь и оть 1-го до 5 футь, которыя и даются вь таблицѣ № 43.

При  $r_1 = \infty k_i = 0.4669$  представить коэффиціенть охлажденія отъ соприкосновенія для горизонтальной плоскости.

Для вертикальнаго цилиндра или трубы съ радіусомъ r и высотою h, коэффиціентъ kі будетъ равенъ:

$$k_1 = \left(0.3458 + \frac{0.0298}{\sqrt{r}}\right) \left(1.157 + \frac{0.7556}{\sqrt{h}}\right).$$

На основаніи этой формулы даются численныя величины 1/2, въ слідующей таблиці, гді радіусь г изміняется въ преділахъ отъ I-го до 12 дюймовъ и затімь отъ I-го до 5 футовъ, а высота / отъ I-го до 35 футъ.

(Таблица № 44).

Если тѣло, отдающее теплоту, ограничено вертикально плоскостью, то полагая въ предыдущей формулѣ  $r = \infty$ , получимъ:

 $k_1 = 0,4002 + \frac{0,2613}{\sqrt{h}},$ 

гдъ h есть высота этой вертикальной плоскости, отдающей теплоту. Таблица, составленная по этой формулъ для высотъ отъ 0,5 до 35 футъ, даетъ величину коэффиціента h1 для этихъ высотъ. (Таблица № 45).

Наконецъ слѣдующая таблица № 46 даетъ численныя 1,233

величины выраженіи: 0,552 (t— $t_1$ ) для (t— $t_1$ ), измѣняющейся отъ I-го до 2000 (Таблица № 46).

Количество теплоты, передаваемой прикосновеніемъ, вообще зависитъ отъ скорости теченія воздуха, окружающаго нагрѣтое тѣло.

Такъ опыты, произведенные Серомъ съ вертикальной трубой, скорость теченія воздуха около которой измінялась отъ 2,32 до 15,12 футъ дали измѣненіе въ величинѣ коэффиціента  $K_1$ , соотвѣтственно отъ 3,5 до 9,7. Этимъ обусловливается зависимость r отъ разницы температуръ между нагрѣтымъ тѣломъ и окружающихъ воздухомъ; такъ какъ чѣмъ эта разность будетъ больше, тѣмъ больше будетъ и скорость восходящаго движенія окружающаго нагрѣтое тѣло воздуха. Поэтому же для вертикальнаго цилиндра  $k_1$  всегда больше чѣмъ для горизонтальнаго. Такъ, напримѣръ, вертикальный цилиндръ, высотою І ф. діаметромъ  $6^{\prime\prime}$  имѣетъ  $k_1 = 0.7419$ ; для горизонтальнаго-же цилиндра тѣхъ-же размѣровъ  $k_1 = 0.5237$ .

Поглощение теплоты. Румфордь для небольшихъ разностей температуръ, а Лепровостей и Дезенъ (Leprovostaye et Desains) для значительныхъ, нашли, что поглощение твломъ теплоты отъ окружающей его болве нагрътой среды происходить по тъмъ-же законамъ, по которымъ происходитъ и охлаждение.

Хотя для высокихъ температуръ коэффиціенты к и к не будутъ совершенно одинаковы съ коэффиціентами для охлажденія, но для практическихъ цілей можно съ достаточной точностью принять, что законы охлажденія и поглощенія теплоты совершенно одинаковы.

Тогда, если мы будемъ руководствовать закономъ Ньютона, то имвемъ:

> для лучеиспусканія  $V = k (t-t_1)$ для прикосновенія  $V_1 = k_1 (t-t_1)$

Складывая и называя: v +vi черезъ W, получимъ:

$$W_1 = k + k_1 (t - t_1),$$

а обозначивъ k + k черезъ Q, имѣемъ общую формулу, относящуюся какъ для охлажденія, такъ и для поглощенія теплоты тѣлами:

$$W_1 = Q (t - t_1).$$

Здѣсь коэффиціенты k и k даны въ таблицахъ. Если принять формулы Дюлони и Пти то:


$$W_1 = kr + k_1 r_1$$
:

Впрочемъ надо оговориться, что если теплоизліяніе происходить всегда двоякимь образомь, т. е. посредствомь лучеиспусканія и прикосновенія, то теплопринятіе иногда ограничивается однимъ прикосновеніемъ и въ такомъ случав, въ формуль Ньютона, для поглощенія теплоты надо положить k=0 и  $Q=k_1$ .

По формуль-же Дюлонга и Пти будеть:  $W_1 = k_1 r_1$ .

§ 160. Переходъ теплоты черезъ ствиу. Если мы представимъ себъ стънку, чер. 2073 (текстъ), нагръваемую съ одной ея

поверхности, то теплота будеть распространяться черезъ толщу ствнки до другой ея поверхности; при этомъ Ньютонъ даетъ законъ распространенія теплоты, принимая, что количество ея, рас- 🗲 простраиившееся сквозь толщину ствны, прямо пропорціонально разности температуръ поверхностей по объ стороны ствики, величинв поверхности ствики и численному коэффиціенту, зависящему отъ вещества, изъ котораго сдѣлана



ствика и обратно, пропорціональна толщинв ствики.

Если (tı—t₂)—разность температуръ объихъ поверхностей; в — толщина ствнки;

s — поверхность ствики, черезъ которую передается теплота и

коэффиціенть, зависящій отъ матеріала стінки, называемый коэффиціентомъ теплопроводности, то имъемъ, что количество проведенной въ теченіе одного часа теплоты, будетъ равно:

$$W=S(t_1-t_2)\frac{\lambda}{c}.$$

Если мы положимъ теперь, что S=1;  $t_1-t_2=1^0$  и e=1, причемъ за единицу линейнаго измъренія примемъ І футъ, то получимъ:  $W = \lambda$ ,

т. е. коэффиціенть теплопроводности представляеть собою то количество теплоты, какое пройдетъ черезъ I квадр. футь поверхности ствны въ 1 футь толщины, при разности температуръ объихъ поверхностей въ 1 градусъ.

Въ прилагаемой таблицѣ дается величина коэффиціента теплопроводностей, полученная Видеманомъ и Францомъ для металловъ и Пекле для прочихъ тѣлъ (Таблица № 47).

Такимъ образомъ мы имѣемъ для перехода теплоты черезъ I квадр. футъ поверхности стѣны, имѣющей толщину е три выраженія:

1) для теплопринятія

$$W_1 = Q (t - t_1).$$

2) для теплопроводности

$$W_2 = \frac{\lambda}{e}(t_1 - t_2).$$

3) для теплоизліянія

$$W_3 = Q (t_2 - t_0);$$

гдѣ

t — температура воздуха по одну сторону ствы,

t — температура поверхности стѣны, соприкасающейся съ воздухомъ, имѣющимъ температуры ¿,

температура поверхности стѣны по другую ея сторону,

 $t_0$  — температура воздуха, соприкасающагося съ поверх-

ностью ствиы, имвющей температуру  $t_2$ .

Предположимъ, что имвемъ ствну толщиною е футъ, что съ объихъ ея, параллельныхъ между собою, сторонъ, къ этой стънъ соприкасается воздухъ и пусть съ одной стороны ствика нагръвается. Теплота, воспринимаемая поверхностью стънки, проводится черезъ толщу стънки и другой, наружкой поверхностью ея передается воздуху, къ ней прилегающему. Допустимъ, что воздухъ, прилегающий къ стънкъ, со стороны теплопринятія и окружающіе предметы иміють одинаковую температуру по всей поверхности стѣны, назовемъ ее t; такимъ-же образомъ, пусть во всѣхъ точкахъ соприкосновенія съ поверхностью *теплоизліянія*, воздухъ и предметы также имѣютъ одинаковую температуру  $t_0$ . Принявъ затѣмъ, что количество теплоты, воспринимаемое единицей поверхности, въ теченіе часа, постоянно и, что слѣдовательно, передача топлоты черезъ ствику установилась такъ, что все количество теплоты, воспринимаемое единицей поверхности стънки,

проходить черезь ея толщу и отдается единицей поверхности теплоизліянія окружающему воздуху, то можемь написать:

$$W_1 = Q'(t - t_1) - W_2 = \frac{\lambda}{6}(t_1 - t_2) = W_3 = Q''(t_2 - t_0).$$

Въ этихъ выраженіяхъ желательно исключить температуру объихъ поверхностей стънки, такъ какъ ее крайне затруднительно измърить и тогда, въ зависимости отъ остальныхъ данныхъ, слъдуетъ опредълить количество теплоты Wi проведенное черезъ стъну.

Возьмемъ выраженія для  $W_1$  и  $W_2$  и опредвлимъ h

$$t_1 = \frac{Q^1 t + \frac{\lambda}{e} t_2}{\frac{\lambda}{e} + Q^1}$$

вставимъ сюда выраженіе для  $\mathfrak{f}_2$ , взятое изъ  $W_1$  и  $W_8$  и равное

$$t_2 = t_0 + \frac{Q'}{Q''} (t - t_1)$$

получимъ

$$t_1 = \frac{Q' \cdot Q'' \cdot e \cdot t \cdot + \lambda Q't + \lambda Q''t_0;}{\lambda Q' + \lambda Q'' + Q''Q''e}$$

по раздъленіи числителя и знаменателя на  $Q',\ Q''$  и  $\lambda$  найдемъ:

$$t_1 = \frac{\frac{1}{Q'} \cdot t + \frac{e}{\lambda} t + \frac{1}{Q'} t_0}{\frac{1}{Q'} + \frac{1}{Q'} + \frac{e}{\lambda}};$$

подобнымъ же образомъ найдемъ;

$$t_2 = \frac{\frac{1}{Q^r}t + \frac{e}{\lambda}t_0 + \frac{1}{Q^r}t_0}{\frac{1}{Q^r} + \frac{1}{Q^r} + \frac{e}{\lambda}}$$

Подставляя зат $\pm$ мъ въ выражен= для теплопроводности вм $\pm$ сто = и = =, найденныя для нихъ выражен=я, получимъ:

$$W = \frac{t - t_q}{\frac{1}{Q'} + \frac{c}{\lambda} + \frac{1}{Q'}}$$

Отсюда мы видимъ, что количество теплоты, перешедшей черезъ стъну, прямо пропорціонально разности температуръ воздуха по объ стороны стъны.

Если разность  $t-t_0$  возьмемъ равной единицѣ, то получимъ выраженіе

$$W_0 = \frac{1}{\frac{1}{Q'} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{Q'}}$$

показывающее, сколько единицъ теплоты перейдетъ черезъ 1 кв. футъ стѣнки изъ матеріала, имѣющаго коэффиціентъ теплопроводности  $\lambda$ , при условіяхъ, соотвѣтствующихъ коэффиціентамъ теплопринятія и теплоизліянія Q' и Q'', считая стѣнку толщиною e.

При передачъ теплоты черезъ тонкія металлическія стънки, какъ напр. черезъ стънки котловъ, гдъ толщина стънки не превышаетъ 0,5 дюйма, 3 для жельза=20,84, слъдовательно:

$$\frac{e}{\lambda} = \frac{1/\pi}{20.84} = 1/500$$

величина весьма малая, сравнительно съ величиной остальныхъ членовъ знаменателя  $\frac{1}{Q'}$  и  $\frac{1}{Q''}$ ; поэтому можно сказать, что толщина тонкихъ металлическихъ стѣнокъ не имѣетъ вліянія на количество проходящей сквозь нихъ теплоты, количество же послѣдней зависить отъ свойства поверхностей теплопринятія и теплоизліянія и тѣхъ жидкостей или газовъ, которые находятся по обѣ стороны стѣнки.


Что касается до теплопроводности жидкостей и газовъ, то какъ видно изъ таблицы для  $\lambda$ , она весьма незначительна, на основаніи чего, какъ извѣстно, подогрѣваніе жидкостей производится снизу; причемъ болѣе или менѣе равномърное нагрѣваніе ея происходитъ отъ циркуляціи, вслѣдствіе восходящихъ и нисходящихъ токовъ, а не отъ теплопропроводности. Такимъ образомъ, на ничтожной теплопроводности газовъ основано унотребленіе мѣховаго платья,

окутываніе растеній на зиму соломой и вставка двойныхъ переплетовъ на зиму. Въ послѣднемъ случаѣ надобно обращать внимаиіе, чтобы оконопатка и обмазка обоихъ переплетовъ была производима тщательно, иначе, если внѣшній холодный воздухъ будетъ проникать въ пространство между переплетами и понижать тамъ температуру, то комнатный воздухъ, содержащій всегда въ себѣ большее количество пара, чѣмъ наружный, при прикосновеніи къ холодному стеклу зимняго переплета, будетъ конденсировать часть паровъ, которые, осаждаясь на стеклѣ, производятъ потеки.

Если же комнатный воздухь будеть попадать въ пространство между переплетами, тогда явленіе будеть происходить на стеклахъ льтняго переплета съ тою разницею, что при весьма низкой наружной температурь, вода на

стеклъ лътняго переплета будетъ замерзать и сдълаетъ его непрозрачнымъ.

Переходъ теплоты черезъ двой- с ную стынку. Если стына, проводящая теплоту, состоить изъ двухъ приставленныхъ другъ къ другу тълъ, обладающихъ различными теплопроводными способностями, чер. 2074 (текстъ), то, по установлени



Чер. 2074.

движенія тепла, количества теплоты, проходящія черезъ об'в стінки будуть равны и можно написать:

$$W = \frac{\lambda}{e} (t_1 - t_3) \frac{\lambda_1}{e_1} (t_2 - t_3) = Q (t - t_1) = Q (t_3 - t_0),$$

гдѣ λ и λ.— коэффиціенты теплопроводности обоихъ тѣлъ, составляющихъ стѣну;

e и  $e_1$  — толшины частей стѣнки, имѣющихъ соотвѣтственные коэффиціенты теплопроводности  $\lambda$  и  $\lambda_1$ ;

tn и ts — температуры объихъ наружныхъ поверхностей стѣнки;

t и  $t_0$  — температуры воздуха по объ стороны стънки и  $t_2$  — общая температура прикасающихся другъ къ другу поверхностей двухъ тълъ, составляющихъ стънку.

Изъ равенствъ

 $W = \frac{\lambda}{e_1}(t_2 - t_3)$  и  $W = \frac{\lambda}{e}(t_1 - t_2)$  исключимъ  $t_2$ , сравнивъ при немъ коэффиціенты

$$\begin{array}{ll}
\frac{\lambda_1}{e_1} W = \frac{\lambda_1}{e} \frac{\lambda_2}{e} t_1 - \frac{\lambda_1}{e} \frac{\lambda_1}{e} t_2 \\
\frac{\lambda}{e} W = \frac{\lambda_1}{e} \frac{\lambda_1}{e} t_2 - \frac{\lambda_1}{e} \frac{\lambda_1}{e} t_2,
\end{array}$$

СЛОЖИМЪ

$$\left(\frac{\lambda}{e} + \frac{\lambda_1}{e_1}\right) W = \frac{\lambda \lambda_1}{e e_1} (t_1 - t_3).$$

Подставимъ вмѣсто ti и ts ихъ величины, выведенныя изъ выраженій

$$W = Q(t - t_1); \quad W = Q_1(t_3 - t_0);$$
$$t_1 = t - \frac{W}{Q}; \quad t_3 = \frac{W}{Q_1} + t_0,$$

получимъ

$$W = \frac{\frac{\lambda \lambda_1}{e e_1} (t - t_0)}{\frac{\lambda}{e} + \frac{\lambda_1}{e_1} + \frac{\lambda \lambda_1}{e e_1} \frac{1}{Q} + \frac{\lambda \lambda_1}{e e_1} \frac{1}{Q}},$$

а по раздълении на  $\frac{\lambda \lambda_1}{e \ e_1}$  окончательно находимъ:

$$W = \frac{(t - t_0)}{\frac{e}{\lambda} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{1}{Q} + \frac{1}{Q_1}}.$$

Такимъ же образомъ для стѣны, состоящей изъ и слоевъ, соприкасающихся между собою, но имѣющихъ различную теплопроводность:

$$W = \frac{t-t_0}{\frac{1}{Q}+\frac{1}{Q_1}+\frac{e}{\lambda}+\frac{e_1}{\lambda}+\frac{e_2}{\lambda_2}+\cdots+\frac{e_n-1}{\lambda_n-1}},$$

Переходъ шеплошы черезъ двъ сшъны съ воздушнымъ прослойкомъ. Когда ствна состонтъ изъ двухъ параллельныхъ слоевъ, раздвленныхъ пространствомъ, занятымъ воздухомъ, причемъ это пространство достаточно широко, чтобы воздухъ въ немъ могъ циркулировать, чер. 2075 (текстъ), тогда для простоты, разсчета, можно предположить, что средняя температура воздуха, занимающаго промежутокъ между двумя стѣнами, будетъ нѣкоторая t', причемъ  $t > t' > t_0$  и слѣдовательно количество теплоты, прошедшей черезъ стѣну, толщиною e футъ, съ тепловодностью  $\lambda$  будетъ:

$$W_1 = \frac{t-t'}{\frac{1}{Q} + \frac{s}{\lambda} + \frac{1}{Q_1}} = \frac{t-t'}{M}.$$


Количество же теплоты, прошедшее чрезъ другую ствну, толщиною  $e_1$  футъ, съ теплопроводною  $\lambda_1$ 

иолучимъ 
$$W_2 = \frac{t-t_0}{\frac{1}{Q} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{1}{Q_1}} = \frac{t'-t_0}{M_1}.$$

Когда переходъ теплоты войдеть въ состояніе постоян-

ства и все количество теплоты, воспринятое внутреннею поверхностью станы, пройдеть чрезь оба станы и передастся воздуху, находящемуся по другую сторону двойной станы и имающему температуру \*, тогда будеть

$$W_1 = W_2$$
 и следовательно  $W_1 = \frac{t - t'}{M} = W_2 = \frac{t' - t^0}{M}.$ 



Чер. 2075.

Для исключеніе неизвѣстной температуры є', сравнимъ при ней коэффиціенты, получимъ:

$$egin{align*} & rac{W_1}{M_1} = rac{t - t'}{M \cdot M} \\ & rac{W_2}{M} = rac{t' - t_0}{M \cdot M_1} \end{aligned} 
ight.$$
 сложивъ и принявъ, что  $W_1 = W_3 = Wk$ , которое возьмемъ за скобку,

будемъ имъть:

$$Wk \left( \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M} \right) = \frac{t}{M} \frac{t_0}{M_1} = Wk \left( \frac{M}{MM_1} + \frac{M}{MM_1} \right),$$

откуда

$$W = \underbrace{M = t_0}_{M + M_1}.$$

Если  $M = M_1$ , т. е. объ стороны одинаковой толщины и сдъланы изъ одного матеріала, то

$$Wk = \frac{1}{2} \left( \frac{t - t_0}{M} \right)$$

Если, наконецъ, ствна состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ слоевъ, раздѣленныхъ между собою воздушными промежутками, то при и слояхъ получимъ:

$$Wk = \frac{t - t_0}{M + M_1 + M_2 + \dots + M_n - 1}$$

гдѣ M Mi Mi ... Mi— I коэффиціенть перехода теплоты черезь каждую отдѣльную стѣнку, на I° разности температуръ воздуха по обѣ стороны стѣнки.

Для примъра, возьмемъ двойную стъну съ промежуткомъ воздуха, причемъ

$$Wk = \frac{t - t_0}{\left(\frac{1}{Q} + \frac{e}{\lambda} - \frac{1}{Q_1}\right) + \left(\frac{1}{Q_2} + \frac{e}{\lambda_1} + \frac{1}{Q_1}\right)}.$$

Положимъ, для простоты, что объ стънки одинаковы по толщинъ и матеріалу ихъ составляющему, т. е., что

$$Wk = \frac{t - t_0}{2\left(\frac{1}{Q} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{Q_1}\right)}.$$

Кромъ того, пусть всь наружныя поверхности объихъ стънъ будуть также совершенно одинаковы, тогда  $Q-Q_1$  и

$$Wk = \frac{t - t_n}{2\left(\frac{2}{U} = \frac{e}{\lambda}\right)}$$
.

Пусть двойная стъна будеть вертикальная, высота ея = 20 ф.; толщина каждой стъны = 0,50 футь, при этомъ

$$0-0.5$$
;  $Q-K+K_1-0.8167+0.4586=1.2753$  тогда  $Wk=\frac{t-t_0}{5.1365}$ .

Возьмемъ для сравненія сплошную стъну, равную по

толшинѣ обѣимъ стѣнамъ вмѣстѣ съ прослойкомъ между ними воздуха, принявъ ширину прослойка также равнымъ 0,50 футъ.

Въ этомъ случав:

$$W_2 = \frac{t - t_0}{\frac{1}{Q} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{Q_1}},$$

гдъ 
$$e=0.5$$
; и при  $Q=Q_1=1.2753$  получимъ  $W_2=\frac{t-t_0}{4.56825}$ ;


поэтому отношение

$$\frac{Wk}{W_2} = \frac{4.56825}{5.1365} = 0.88.$$

Такъ что сплощная стѣна, на которую употреблено въ 1,5 раза болѣе матеріала, чѣмъ на двойную съ прослойкомъ воздуха, проводитъ теплоты, при одной и той же разности температуръ воздуха, по обѣ стороны стѣны на 12% болѣе, чѣмъ двойная стѣна.

Это указываетъ, что кладка изъ пустотълыхъ кирпичей или съ оставленіемъ воздущныхъ прослойковъ, пропускаетъ

теплоты менве, нежели кладка изъ сплощныхъ кирпичей, при той же толщинв ствны. Однако, указанный здвсь разсчетъ опредвления перехода теплоты, черезъ ствнку съ воздущнымъ прослойкомъ весьма неточенъ и можетъ служить для твхъ случаевъ, когда можно довольствоваться весьма грубымъ приближеніемъ. Ф. Пауль даетъ



другой способъ, чер. 2976 (текстъ), болѣе точный, которымъ и надо пользоваться при разсчетахъ охлажденія черезъ стѣны съ прослойкомъ воздуха.

Обозначимъ черезъ:

т— температуру воздуха и твердыхъ тълъ со стороны тепловоспріятія.

t—температуру тепловоспринимающей поверхности стѣны.  $x_1$  и  $x_2$ —температуры поверхностей стѣнъ, обращенныхъ къ воздушному прослойку.

 $t_0$  температуру охлаждающейся поверхности стbны и  $T_0$  температуру наружнаго воздуха и твердыхъ тbлъ со стороны теплоизліянія.

Составляя уравненія для тепловоспріятія, теплопроводности и теплоизліянія, въ періодъ установившагося режима, получимъ подобно предъидущимъ случаямъ:

W = Q 
$$(T_1 - t) = \frac{\lambda}{e} (t - x_1) = \frac{\lambda_1}{e_1} (x_2 - x_1) = x_{21} (x_1 - T_1).$$

Что же касается до перехода теплоты черезъ воздушный прослоекъ, то онъ будетъ происходить какъ лученспусканіемъ, такъ и прикосновеніемъ циркулирующаго въ прослойкѣ воздуха, нагрѣвающагося о поверхность съ температурой  $x_1$  и охлаждающагося отъ прикосновенія къ поверхности съ температурой  $x_2$ , т. е. переданная такимъ образомъ теплота выразится по Ньютону черезъ  $Q_2$  ( $x_1 - x_2$ ).

При этомъ

$$Q_2 = K + K_1;$$

гдъ K— теплопередача черезъ лученспусканіе и  $K_1$ —теплопередача черезъ прикосновеніе.

Последняя однако происходить черезь посредство воздуха, который, поднимаясь вдоль поверхности съ температурою  $x_1$ , награваеть до температуры, которая будеть ниже  $x_1$  и, опускаясь вдоль поверхности съ температурою  $x_2$ , охлаждается до температуры, которая будеть выше  $x_2$ .

Принимая среднюю температуру этого воздуха, равной средней ариометической

$$\frac{X_1+X_2}{2},$$

получимъ теплопередачу черезъ прикосновеніе на разность температуръ  $X_1 - \frac{X_1 + X_2}{2} - \frac{X_1 + X_2}{2}$ , и слѣдовательно, передача теплоприкосновеніемъ выразится черезъ  $\frac{K}{2}X_1 - X_2$  и вся

передача теплоты черезъ воздушный прослоекъ, будетъ равна

$$Q_2(X_1-X_2)=\left(K+\frac{K_1}{2}\right)(X_1-X_2)=W.$$

Такимъ образомъ мы имѣемъ рядъ уравненій послѣдовательной передачи теплоты черезъ стѣну:

$$W = Q(T-t) = \frac{\lambda}{e}(t-x_1) = \left(K + \frac{K_1}{2}\right)(X_1 - X_2) = \frac{\lambda_1}{e_1}(X_2 - t_1) = Q_1(t_1 - T_1).$$

Опредъляя отсюда послъдовательно разности температуръ:

$$T-t$$
,  $t-x_1$ ,  $x_1-x_2$ ,  $x_2-t_1$  is  $t_1-T_1$  is

также последовательно складывая ихъ, получимъ:

$$T - T_1 = W\left(\frac{1}{Q} + \frac{e}{x_1} + \frac{1}{k + \frac{k_1}{2}} + \frac{e_1}{x_1} \cdot \frac{1}{Q_1}\right)$$

откуда

$$W = \frac{T - T_1}{\frac{1}{Q} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{k + \frac{k_1}{2}} + \frac{e_1}{\lambda} + \frac{1}{Q_1}}$$

Если ствны по обв стороны воздушнаго промежутка сдвланы изъ одинаковаго матеріала и имвють одинаковую толщину, то

$$W = \frac{T - T_1}{2\left(\frac{1}{Q} + \frac{\varepsilon}{\lambda}\right) - \frac{1}{1 + \frac{k_1}{2}}}.$$

Переходъ теплоты черезъ оконныя стекла. Такъ какъ оконныя стекла имѣютъ незначительную толщину, то, по сказанному выше, можемъ принять, что количество теплоты, прошедшей сквозь стекло, не зависить отъ толщины стекла. Поэтому, назвавъ черезъ t и to температуры воздуха по объ стороны стекла и обозначивъ черезъ x среднюю температуру самого стекла, имѣемъ:

$$W_2 - Q(t-x) = Q_1(x-t_0),$$

примемъ, что  $Q = Q_1$ , тогда

$$X-\frac{t+t_0}{2}$$

подставляя эту величину X въ выраженіе для  $W_2$  найдемъ

$$W_2 = Q\left(\frac{t-t^0}{2}\right)$$

Если имъется 2 ряда стеколь, то взявь выраженіе для W, при существованіи воздушнаго прослойка и приравиявь e=0, имъемъ:

$$W_2 = \frac{t - t_0}{\frac{2}{Q} + \frac{1}{k + \frac{k_1}{2}}}$$

Наконецъ, при 3-хъ рядахъ стеколъ, подобнымъ же образомъ найдемъ:

$$W_2 = \frac{t - t_0}{\frac{3}{Q} + \frac{2}{k + \frac{k_1}{2}}}$$

Откуда получимъ отношенія:

$$Q \cdot \frac{t-t_0}{2} : \frac{t-t_0}{Q} : \frac{t-t_0}{Q} : \frac{t-t_0}{Q} : \frac{t-t_0}{Q} : \frac{1}{Q} + \frac{1}{Q} : \frac{1}{Q} : \frac{1}{Q} + \frac{1}{Q} : \frac{1}{Q} :$$

что при  $t-t_0=1$ , а также при K=0.66 и  $K_1=0.5$  (полагая окно высотою 7 футъ) даетъ отношенія: 0.58:0.35:0.21, или принимая количество теплоты, проходящее черезъ одиночный переплетъ за единицу, получимъ отношенія: 1:0.6:0.362.

Непосредственные опыты дали Пекле отношеніе количества теплоты, проходящаго черезъ одиночный и двойной переплеты въ видѣ: 1:0,542.

Примънение формулъ Дюлонга и Пти. Всъ вышеприведенные разсчеты произведены, принимая за основание формулу Ньютона, которая върна только при разности температуръ не свыше 20°, поэтому при большей разности температуръ слъдуетъ производить разсчетъ передачи теплоты, пользуясь формулами Дюлонга и Пти, которыя для этого можно представить въ такомъ видъ:

$$\frac{t_1 \binom{t_1 - t_1}{a - 1}}{t - t_1} = kr$$
 для лучеиспусканія. 
$$\frac{0.552 \cdot k \cdot (t_1 - t_1)}{t - t_1} = k_1 r_1$$
 для прикосновенія

гдb k и  $k_1$  — величины намъ извbстныя для каждаго частнаго случая.

Тогда Q можеть быть изображено въ видъ:

$$Q = kr + k_1 r_1$$

слѣдовательно по предыдущему

$$W = (kr + kan) (t - h) = Q (t - h)$$

Безъ сомивнія, для примівненія этихъ формуль, требуется знать не только разность температурь  $(t-t_1)$ , но и какая именно температура  $t_1$  должна быть подставлена въ выраженіе для величины r, что затрудняєть ея примівненіе для общихъ случаєвь, гдів такъ удобно пользованіе формулой Ньютона. Наприм., опреділивь охлажденіе поміщенія отъ перехода теплоты черезь наружную стітну, на  $1^\circ$  разности температурь по обів стороны стітны по формулів:


$$W = \frac{1}{\frac{1}{Q} + \frac{c}{\lambda} + \frac{1}{Q_1}}$$

остается для какой угодно разности температуръ помножить W на  $(t-t_1)$ :

При употребленіи же формулы Дюлонга и Пти, необходимо для каждой разности температурь опредѣлять Q и  $Q_t$ , потому-что въ нихъ входить r, зависящая отъ t, и это заставляеть еще опредѣлять температуры поверхностей стѣны, безъ чего можно обойтись, при употребленіи формулы Ньютона.

Стънки съ ребрами, чер. 2077 (текстъ).

Чучунныя стѣнки нагрѣвательныхъ приборовъ иногда снабжаютъ приливными ребрами. Ребра эти могутъ быть устроены только съ одной наружной стороны стѣнки или на обѣихъ поверхностяхъ какъ на наружной, такъ и на внутренней. Разсмотримъ сначала первый случай. Ребра на поверхности стѣнокъ уменьшаютъ отдачу теплоты въ воздухъ отъ единицы площади такой поверхности, какъ потому,



Чер. 2077.

что при этомъ увеличивается сопротивленіе движенію воздуха вдоль нагрѣтой поверхности, такъ и потому, что лученспусканіе происходить частію оть одного ребра къ другому. Опыты указали, что количество теплоты, переданное 1-мъ квадратнымъ футомъ поверхности съ ребрами, составляеть около 2/8 того количества теплоты, какое при всѣхъ одинаковыхъ условіяхъ передается воздуху

съ I-го квадратнаго фута гладкой поверхности, иногда же доходить даже до 0,5.

Обозначимъ черезъ W<sub>2</sub> количество теплоты, передаваемое черезъ чугунную ствну въ 1 часъ времени. Когда движеніе тепла установится и гладкой поверхностью будетъ восприниматься тоже количество теплоты, какое передается воздуху поверхностью съ ребрами, то можемъ написать:

$$W_2 = Q (t-t_1) S = Q'_1 (t_2-t_0) S_1.$$
  
Здёсь  $Q = K + K_1, Q'_1 = K' + K'_1$ 

t — температура газовъ со стороны, воспринимающей теплоту.

tı и t₂ — температуры внутренней и наружной поверхностей.

 $t_0$  — температура воздуха со стороны отдающей теплоту.

S — поверхность ст $\mathfrak{t}$ ны гладкая.

Sı— " съ ребрами.

На теплопроводность стънки можно согласно съ ранъе сказаннымъ не обращать вниманія, такъ какъ она весьма

велика, сравнительно съ толщиной, какую всегда придають металлическимъ стѣнкамъ и потому

$$0 \Longrightarrow$$
 аткнидп онжом  $\frac{s}{k}$ 

Опредъляя разности температуръ изъ двухъ полученныхъ уравненій имъемъ

$$t-t_1=\frac{W_5}{QS}t_2-t_0=\frac{W_a}{Q_1S_1}$$

Такъ какъ для тоикихъ теплопроводныхъ стѣнокъ, мы можемъ принять  $t_1 = t_2$ , то, складывая эти два уравненія, получаемъ:

$$t-t_0=W_2\left(\frac{1}{QS}+\frac{1}{Q_1'\overline{S_1}}\right)$$

Здёсь  $S < S_1$ , такъ что можно принять  $S = aS_1$ , гдё a < 1 Если-бы наружная поверхность была гладкая, то коэффиціенть ея охлажденія быль-бы равень нёкоторому  $Q_1$ , которое по ранве сказанному было-бы больше  $Q_1$ . Полагая

$$Q_1 = bQ'_1$$
, rat  $b > 1$ 

имвейъ:

$$t-t_0 = \frac{W_2}{S^2} \left(\frac{1}{Q} + \frac{ab}{Q}\right)$$
, откуда
$$W_2 = S_1 \quad \frac{t-t_0}{\frac{1}{Q} + \frac{ab}{Q_1}}$$

Сравнивая полученное выраженіе съ выраженіемъ для перехода теплоты черезъ металлическую стънку, съ объими гладкими поверхностями, получимъ отношеніе:

$$\frac{W_3}{W} = \frac{\frac{1}{Q} + \frac{1}{Q}}{\frac{1}{Q} + \frac{ab}{Q_4}} + \frac{1 + \frac{Q}{Q}}{1 + ab\frac{Q}{Q}}$$
при  $Q = Q_1$ ,  $\frac{W_2}{W} = \frac{1}{1 + ab}$ 

Предположимъ, что наружная поверхность увеличена ребрами въ 4 раза, т. е. a = 0,25. Въ свою очередь мы знаемъ, что  $b = \frac{3}{2}$  до 2.

Принявъ последнюю величину в, найдемъ отношение

$$\frac{W_9}{W} = 11/s$$

Принянь a = 0,1, т. е. полагая, что ребра увеличили поверхность въ 10 разъ и оставляя b-2, получаемъ:

$$\frac{\overline{W}_2}{\overline{W}_1} = I^2/3.$$

Это показываеть, что посредствомъ однихъ наружныхъ реберъ, передача теплоты черезъ стѣнку нагрѣвательнаго прибора увеличивается весьма мало. Устройство приливныхъ реберъ на наружной поверхности чугунныхъ нагрѣвательныхъ приборовъ имѣетъ цѣлью не усиленіе передачи теплоты приборамъ, а пониженіе температуры наружной поверхности прибора, къ которой прикасается нагрѣваемый вовлухъ. Въ самомъ дѣлѣ, при поверхностяхъ гладкихъ, какъ внутренией такъ и наружной, средняя температура чугунной стѣнки опредѣлится на основаніи прежде принятыхъ положеній для тонкихъ стѣнокъ съ большой теплопроводностью, равной  $\frac{t+t_0}{2}$ , что при  $t=800^\circ$ .

$$t_0 = 18^{\circ}$$
, даеть  $\frac{818}{3} = 409^{\circ}$ 

Для ствики съ наружными ребрами, температура ея получится изъ уравненія:

$$QS(t-t_1) = Q_1^t S_1(t_2-t_0)$$

гдв положимь  $t_1 = t_2$ , тогда имвемь:

$$t_1 = \frac{QSt + Q_1'S_1t_0}{QS + Q_1'S_1}$$

Принявъ здъсь снова

$$S=aS_1$$
,  $Q_1, -bQ_1$ , и  $Q=Q_1$  находимъ:

$$t_1 = \frac{t + \frac{t_0}{ab}}{t + \frac{1}{ab}} = \frac{abt + t_0}{ab + 1}$$

Взявъ по прежнему:

$$t = 800^{\circ}$$
,  $t_0 = 18_{\circ}$ ,  $a = 0.25$  и  $b = 2$ .  
получаемъ:  $a = \frac{0.5 \cdot 800 + 18}{0.5 + 1} = 278^{\circ}$ .

При a = 0,1; b = 2 и тѣхъ же величинахъ t и  $t_0$ 

$$h = \frac{0.2 \cdot 860 + 18}{0.2 + 1} = 1480.$$

Для увеличенія количества передаваемой черезъ стінку теплоты, необходимо устранвать ребра и на внутренней поверхности.

Въ этомъ случав двлаемъ снова обозначенія:

t — температура нагр $\pm$ вающих $\pm$  газов $\pm$ ,

tı и to — температуры внутренней и внышней поверхностей стынки,

 $t_0$  — температура нагрbваемаго воздуха,

Q'1 и Q'2 — коэффиціенты тепловоспріятія и теплоизліянія поверхностей стѣнки,

 $S_1$  и  $S_2$  — величины внутренней и наружной поверхностей. Тогда можемъ написать:

$$W_3 - Q_1'S_1 (t-t_1) = Q_2'S_2 (t_2-t_0).$$

Откуда, опредъляя разности температуръ и положивъ  $t_1 = t_2$ , получимъ:

$$t-t_1 = \frac{W_3}{Q_1 S_1}$$
 складывая,  $t_1 - t_0 = \frac{W_3}{Q_2 S_2}$  имбемъ:  $t - t_0 = \frac{W_3}{Q_2 S_2}$  имбемъ:

По предъидущему положимъ, что

$$S = aS_1$$
,  $S = a_1S_2$ ,  $Q_1 = bQ_1$ , и  $Q_2 = b_1Q'_2$   
тогда  $t = t_0 = \frac{W_2}{S} \left(\frac{ab}{Q_1} + \frac{a_1b_1}{Q_2}\right)$ .

откуда

$$Ws = S \underbrace{\frac{t - t_0}{ab} + \frac{a_1b_1}{Q_2}}_{Q_1}$$

Возьмемъ отношение W<sub>3</sub> къ W.

$$\frac{W_{3}}{W} = \frac{\frac{1}{Q_{1}} + \frac{1}{Q_{2}}}{\frac{ab}{Q_{1}} + \frac{a_{1}b_{1}}{Q_{2}}} = \frac{1 + \frac{Q_{1}}{Q_{2}}}{ab + a_{1}b_{1}\frac{Q_{1}}{Q_{2}}}$$

что при Q1 = Q2 дасть:

$$\frac{W_3}{W} = \frac{2}{ab + a_1 b_1}$$

Опыты указывають, что для внутреннихь реберь b близко къ единицѣ, а потому для сравненія съ предыдущимъ случаемъ, полагаемъ: a=0,5; b=1; a=0,25; b=2, тогда имѣемъ

$$\frac{W_0}{W} = \frac{2}{0.5 + 0.5} = 2;$$

при a = 0.2; b = 1;  $a_1 = 0.1$ ; b = 2; получимъ

$$\frac{W_{3}}{W} = \frac{2}{0,2+0,2} = \frac{2}{0,4} = 5.$$

Увеличеніе поверхности въ 10 разъ произвести приливными ребрами весьма трудно, обыкновенно наружную поверхность увеличиваютъ ребрами около 4-хъ разъ и слѣдовательно первый примъръ при a=0,25 и второй при a=0,4 и a=0,25 даютъ наиболѣе върныя указанія.

Въ этомъ случав мы имвемъ отношенія:

$$W_8: W_9: W = 2,2: I,33: I.$$

С.-Петербургскій металлическій заводъ изъ многочисленныхъ опытовъ даетъ соотвѣтственныя отношенія:

$$W_8: W_2: W = 9:5:4,5 = 2:1,11:1$$

для чугунныхъ калориферовъ, гладкихъ съ обѣихъ сторонъ, реберныхъ съ наружной стороны и съ ребрами на наружной и внутренней поверхностяхъ.

§ 181. Передача теплоты отъ пара въ воздухъ. Если по одну сторону стънки циркулируетъ паръ, передающій теплоту воздуху, находящемуся по другую сторону стънки, то условія передачи теплоты являются другія. Коэффиціентъ передачи

теплоты отъ водяного пара къ металлической поверхности, посредствомъ соприкосновенія, какъ указали опыты, весьма великъ и измѣняется по обстоятельствамъ отъ 2250 до 11.000 Такъ какъ въ общемъ коэффиціентѣ теплопроводности, входятъ не величины Q и  $Q_1$ , а обратныя имъ  $\frac{1}{Q}$  и  $\frac{1}{Q_1}$  то для передачи теплоты черезъ тонкую металическую стѣнку изъ пара въ воздухъ, принявъ  $\frac{e}{\lambda} = 0$ , мы имѣемъ:

$$W_4 = \frac{1}{\frac{1}{Q} + \frac{1}{Q_1}},$$

гдъ  $\frac{1}{Q}$  весьма малая дробь, сравнительно съ  $\frac{1}{Q_1}$ , такъ  $\frac{1}{Q}$  измъняется въ предълахъ отъ  $\frac{1}{2250}$  до  $\frac{1}{11.000}$ ; поэтому ею можно также пренебречь и тогда получается:

$$W_4 = O_1 = k + k ,$$

гдъ Q<sub>1</sub>—коэффиціентъ передачи теплоты наружной поверхстью стънки въ воздухъ. Для примъра опредълимъ передачу теплоты изъ пара съ температурою 100° въ воздухъ, имъющій постоянную температуру 15°.

Труба чугунная, діаметромъ 3,75 дюймовъ, горизонтальная, паръ циркулируетъ внутри трубы, воздухъ-же прикасается къ наружной поверхности.

Беремъ по Дюллону и Пти.

$$Q = kr + k_1 n;$$

Для чугуна:

$$k = 0.7622$$

$$t = \frac{85}{124.72 \cdot 1.0077} \left(\frac{85}{1.0077}\right) = 1.515.$$

Для горизонтальнаго цилиндра, діаметръ 3,75 дюймовъ;

$$k_1 = 0.6657.$$

$$1.233$$

$$r_1 = \frac{0.552 \cdot 85}{85} = \frac{132.1046}{85} = 1.5542.$$

поэтому:

$$0 - kr + k$$
  $n = 0.7622 \times 1.515 + 0.6657 \times 1.5542 = 2.19$ .

Поверхность 1-го погоннаго фута такой трубы можно принять равной 1-му квадратному футу, что даетъ количество конденсировавшагося на этой площади пара  $\frac{2.19 \times 85}{537}$ —0,35 фута. Опыты Клемана даютъ слъдующія количества пара, конденсировавшагося въ часъ на 1-мъ квадратномъ футъ поверхности трубы:

Горизонтальная труба, чугунная, чистая . . 0,411 " закопченая 0,386 " міздная, чистая . . 0,344 " закопченая 0,386 " закопченая 0,386 Вертикальная " " 0,449

При устройствъ реберъ, на поверхности, передающей теплоту воздуху, имъемъ ранъе полученную формулу:

$$W_2 = S \frac{t-t}{\frac{1}{Q} = \frac{ab}{Q_t}},$$

что при S= I квадр. Футу и при  $t-t_0=t^0$  даетъ:

$$W_2 = \frac{1}{\frac{1}{Q} = \frac{ab}{Q_1}},$$

но какъ мы принимаемъ для пара

$$Q = 0$$
, To:  
 $W_5 = \frac{Q_1}{ab} + \frac{kr + k_1 r_1}{ab}$ .

Взявъ тотъ-же примъръ и положивъ

$$a=0,25, b=2,$$
 получимъ:  $W_5 = \frac{2.19}{0,25 \cdot 2} = 4,38;$ 

а на I-мъ квадр. футѣ поверхности трубы будетъ конденсироваться въ часъ 0,7 фунтовъ пара. Передача теплоты отъ воды въ воздухъ. Коэффиціентъ передачи теплоты отъ воды стѣнкѣ трубы или прибора, также довольно великъ, но не настолько, какъ для пара. Серъ даетъ слѣдующіе результаты произведенныхъ имъ опытовъ. Передача теплоты, какъ и для воздуха, зависитъ отъ скорости теченія циркулирующей около поверхности воды. (Таблица № 48).

Отсюда легко видъть, что даже при значительной скорости теченія воды, какая никогда не наблюдается въ приборахь водяного отопленія, все таки коэффиціенть передачи теплоты значительно ниже, чъмъ при водяномъ паръ. Однако, сравнительно съ передачей въ воздухъ, онъ весьма великъ и потому можно и въ этомъ случаъ — приравнять нулю. Разница поэтому будетъ заключаться только въ температуръ воды, которая никогда не бываетъ въ приборахъ водяного отопленія выше 80° и спускается иногда до 50°.

Ваявъ снова тотъ-же примъръ, но полагая температуру воды =  $70^{\circ}$ , получимъ:

$$K = 0.7622; \ r = \frac{124.72 \cdot 1.0077}{55} = 1.336$$

$$K_1 = 0.6657; \ r_1 = \frac{0.552 \cdot 55}{55} = \frac{77.2358}{55} = 1.4.$$

 $W_6 = Q_1 = K_7 + K_1$   $n = 0.7622 \times 1.366 + 0.6657 \times 1.4 = 1.95$ ; при этомъ, какъ для пара, такъ и для воды, температура оверхности, передающей теплоту воздуху, предположена авной температуръ пара и воды, что весьма близко къ дъйтвительности.

Передача теплоты отъ пара въ воду. Коэффиціентъ передачи теплоты отъ пара, какъ мы видъли раньше, измѣняется отъ 2250 до 11.000; слѣдовательно  $\frac{1}{Q}$  будетъ заключаться въ предѣлахъ отъ  $\frac{1}{2250}$  до  $\frac{1}{11.000}$ .

Для воды, коэффиціенть передачи тенлоты имфеть предѣлы отъ 300 до 700, а потому  $\frac{1}{Q}$  будеть измѣняться отъ  $\frac{1}{300}$  до

 $\frac{1}{700}$ . Наконецъ, толщина чугунныхъ стѣнокъ въ приборахъ никогда не превышаетъ 0,5 дюйма; желѣзныя и особенно мѣдныя стѣнки дѣлаются еще тоньше. Поэтому, при  $\lambda = 40$  для чугуна, получимъ:  $\frac{e}{\lambda} = \frac{1}{960}$ ; для мѣдной трубки толщиной  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{e}{\lambda} = \text{около} \frac{1}{20,000}$ .  $min: W_6 = \frac{1}{\frac{1}{20,000}} = \frac{1}{\frac{1}{2500} + \frac{1}{960} + \frac{1}{300}} = 207,55$ .  $min: W_8 = \frac{1}{\frac{1}{11,000} + \frac{1}{26,000} + \frac{1}{700}} = 641,87$ .

Такимъ образомъ, въ круглыхъ цифрахъ, предѣлами для перехода теплоты изъ пара въ воду, черезъ I квадр. футъ поверхности стѣнки, можно считать 200 и 640 единицъ; въ вависимости отъ скорости теченія пара и воды и отъ матеріала стѣнки, будетъ-ли это чугунъ, желѣзо или мѣдъ.

Опыты Сера съ трубкой изъ мѣди, діаметромъ 0,4", при толщинѣ стѣнокъ 0,04" и длиною 12,3", дали слѣдующіе ре-

зультаты (Таблица № 49).

Отсюда видно, какъ съ возрастаніемъ скорости теченія воды, при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, возрастаетъ количество пара, конденсирующагося на 1-мъ квадр. Футѣ поверхности трубы, измѣняясь отъ  $\frac{318}{537}$  = 0,592 фунта; до  $\frac{862}{537}$  = 1,6 фунта.

При кипяченіи воды, количество передающей теплоты возрастаєть еще болье. Такь Тома и Лорань въ 11 минуть испарили 610,5 фунтовъ воды паромъ съ температурой 135° (давленіе 3 атмосферь), посредствомъ змівевика съ поверхностью въ 48,22 квадр. фута. Вода испарялась при 100°, почему разность температурь, по объ стороны змівевика, была 135—100 = 35°.

На основаніи сказаннаго получимъ величину  $Q = \frac{610.5 \times 537 \times 60}{48,22 \times 35^{\circ} \times 11} =$  почти 1000 единицамъ въ 1 часъ.

Количество конденсированнаго на I квадр. Футъ поверхности змѣевика пара будетъ въ данномъ случа $\frac{1060}{547}$ — I,94 фунта.

Данныя Рехтенбахера. Въ заключение слъдуетъ указать на значение W для различныхъ случаевъ, даваемыя Рехтенбахеромъ:

При переходъ теплоты изъ воздуха		
въ воздухъ, черезъ стѣнку изъ обожже-		
ной глины, толщиною	5 ед.	теп.
Изъ воздуха въ воздухъ черезъ стѣнку		
изъ чугуна, толщиною отъ 0,4" до 0,6" 3,176	) "	53
Изъ воздуха въ воздухъ черезъ листо-		
вое жельзо, толщиною отъ 4,0" до 0,6" 1,588	3 "	77
Изъ воздуха въ воду или обратно,		
черезь листовое жельзо, толщиною отъ		
0,4" до 0,6"	Ó "	90
Изъ пара въ воздухъ черезъ ствнку		-
изъ чугуна	2 2	20
Переходъ теплоты здёсь происходить черезъ	IN	вало.
футъ поверхности ствнки.	- "	<b>F</b>
The second secon		

Необходимо, замѣтить, что на всѣ выше данныя выраженія для теплопроводности надо смотръть какъ на приблизительныя, а отнюдь не на точныя величины; потому что: во первыхъ, всв части поверхностей, соприкасающихся съ воздухомъ, предположены имъющими одинаковую температуру, тогда какъ на самомъ дѣлѣ, этого не будетъ и въ комнатахъ, напр. верхняя часть наружной станы соприкасается съ воздухомъ, имъющимъ высшую температуру, нежели въ нижней части комнаты. Во вторыхъ, многія виъшнія причины совершенно измѣняютъ ходъ охлажденія наружной поверхности, какъ напр. большее или меньшее движение воздуха, дъйствіе солнца, дождь и т. п. Поэтому, во всёхъ примененіяхъ таковыхъ разсчетовъ, для цёли отопленія и вентиляціи, приборы должны быть устроены такь, чтобы годились для самыхъ невыгодныхъ объстоятельствь, сопровождающихъ ихъ дѣйствіе, могущихъ проявляться только на весьма непродожительное время и только въ ръдкихъ случаяхъ. Этимъ покроются и ть иеточности; какія произойдуть при разсчетахь, основанныхъ только на приблизительныхъ, а не на точныхъ данныхъ.

Данныя для разсчета охлажденія помьщеній. Для опредъленія потери теплоты зданіями, отъ перехода ея сквозь стъны, окна, двери, полы и потолки, приходится каждый разъ, при проектированіи отопленія, пользоваться формулами, указанными выше. Для нъкоторыхъ, болье общихъ случаевъ, разсчеты передачи теплоты уже сдъланы и ими можно руководствоваться, чтобы избъжать необходимыхъ для такого разсчета вычисленій и выигрыша времени, а именно:

Потеря теплоты черезъ I квад, сажень поверхности на I разности температуръ по объ стороны стънки въ I часъ:

Для потолка верхняго этажа, на деревянныхъ балкахъ со смазкой, подшивкой и штукатуркой. 3,3 ед. теп. Для пола нижняго этажа на деревянныхъ балкахъ со смазкой, чернымъ и чистымъ поломъ. Для ствны кирпичной, толщ. въ 21/2 кирпича. Для оконъ съ двойными переплетами . . . Для стънъ деревянныхъ, рубленныхъ изъ 6-ти вершковыхъ бревенъ, безъ обшивки и штукатурки... Для ствиъ деревянныхъ, рубленныхъ изъ 5 вершковыхъ бревенъ, безъ общивки и штукатурки...... Для стънъ деревянныхъ, рубленныхъ изъ 6-ти вершковыхъ бревенъ, съ штукатуркой внутрен-Того-же для ствиъ деревянныхъ изъ 5-ти Для стънъ деревянныхъ, рубленныхъ изъ 6-ти вершк, бревенъ, съ оштукатуркою внутри и Тоже для ствиъ, рубленныхъ изъ 5-ти верш. Для наружныхъ дверей входныхъ, принимая охлажденіе черезънихъ, вслѣдствіе проникновенія холоднаго воздуха въ помѣшеніе при ихъ открываніи 77

- § 182. Горючія вещества, употребляемыя для добыванія теплоты, носять общее названіе топлива. Оно должно удо-влетворять следующимь главнымь условіямь:
- 1) быть экономичнымь, т. е. чтобы количество его, доставляемое намь природой, было для этого достаточно велико или приготовленіе дешево;
  - 2) чтобы продукты горънія были газообразны;
  - 3) чтобы они не были ядовиты для людей и
- 4) чтобы количество выдъляемой топливомъ при горъніи теплоты было возможно больше, при чемъ не приходилось бы устраивать большихъ топливниковъ для сжиганія и складовъ для храненія. Топливо, примъняемое въ промышленности, подраздъляется на твердое: дерево, тороъ, солома, ископаемый уголь, коксъ, древесный уголь и брикетъ; къ жидкому топливу относятся: неоть и неотяные остатки, бензинъ, алькоголь; а газообразное топливо: свътильный газъ и газъ генераторовъ.

Составъ пютлива. Содержание воды. Дерево свъжесрубленное содержитъ отъ 37 до 48% воды; послъ 4-хъ или 5-ти мъсяцевъ просушки, отъ 30 до 35%; черезъ 8 до 12 мъсяцевъ, т. е. дерево полусухое, просушенное на вольномъ воздухъ, отъ 20 до 25%; черезъ 2 года, отъ 16 до 19% и при дальнъйшей просушкъ на свободномъ воздухъ влажность его не уменьшается. Дерево, срубленное весною, содержитъ болъе воды, нежели срубленное осенью или зимою. Отъ продолжительнаго пребыванія въ водъ, дерево теряетъ нъкоторыя органическія вешества, дълается сыръе и увеличивается въ объемъ; поэтоту, дрова, сплавляемыя водою не такъ выгодны.

Свъжевыкопанный *торфъ* содержить 60% воды, а просущенный 3 или 4 мъсяца на воздухъ, 25 до 39%.

Древесный уголь содержить отъ 6 до 8% воды, а залежавшийся отъ 10 до 12%; каменный уголь, въ такомъ случав, прибываетъ въ въсъ на 2% и болъе, а коксъ на 15 до 20%.

для	торфа вемлистаго с	ďТ	20	ДО	300/0
	каменнаго угля				
Þ	кокса	29	5	77	180/0
22	древеснаго угля	79	5	35	8%
23	торфяного угля, хорошаго	מ	12	n	180/0
מ	кокса, годнаго для паровозовъ	20	6	33	8%

Хамаческій составь. Дерево различнаго рода, стертое въ порошокъ и высушенное при 140°, по Дюма даетъ средній составъ.

	Углеродъ.	Водородъ.	Кислородъ.	Азотъ.	Зола.
ствола:	0,4970	0,0616	0,4130	0,6105	0,018
сучьевъ:	0,5046	0,0614	0,3965	0,0111	0,025

или вообще, дерево, высушенное при 140°, состоить изъ 0,50 углерода, 0,01 свободнаго водорода, 0,46 кислорода н водорода, въ пропорціи состава воды, 0,01 азота и 0,02 золы.

Древесный уголь, обожженный въ кучкахъ, состоить по Соважу, изъ 0,79 углерода, 0,14 летучихъ веществъ и 0,07 волы.

Составъ другихъ топливъ чрезвычайно разнообразенъ. (Химическій составъ горючихъ газовъ по Шеереру, въ процентахъ на 100 частей, таблица № 50).

(Химическій составь главнійшихь твердыхь топливь вы процентахь на 100 частей, таблица № 51).

Нагръвательная способность топлива. Нагръвательною способностью топлива Е, называется количество теплорода, выдъляемое 1-мъ фунтомъ топлива, при полномъ его сгораніи на воздухъ, когда получается одинъ только негорючій газовый продуктъ, углекислота; при неполномъ-же горъніи, отдъляются сверхъ того окись углерода и разные углеродистые водороды, которые, при новыхъ обстоятельствахъ, обусловливающихъ горъніе, сгорають сами, обращаясь при этомъ въ углекислоту. Нагръвательная способность топлива не зависитъ, ни отъ быстроты сгоранія, его температуры, температуры и плотности воздуха, но измѣняется только съродомъ и качествомъ топлива, степенью его сухости, качествомъ золы, окалины и проч.

Для опредъленія нагрывательной способности топлива.

имъется нъсколько способовъ, изъ нихъ наиболъе точный – калориметрическій, который Фавромъ и Зильберманомъ доведенъ до значительной точности, благодаря чему они произвели замъчательныя работы, по опредъленію нагръвательной способности различныхъ тълъ, причемъ сожиганіе тълъ ими производилось въ чистомъ кислородъ.

Такъ какъ калориметрическій способъ опредѣленія нагръвательной способности возможенъ къ исполнению только въ лабораторіяхъ, то въ нѣкоторыхъ случаяхъ, для приблизительнаго ознакомленія съ получаемыми вновь сортами ископаемаго топлива, прибъгаютъ къ другимъ болъе простымъ способамъ (Бертье, Дюлонга), хотя и дающимъ наименъе точные результаты. Съ 1845 г., благодаря Джонсону, сталь примвняться способь опредвленія награвательной способности топлива, по количеству воды, которое можетъ быть испарено при сожиганіи единицы въса топлива. Количество испаренной при этомъ воды называется парообразовательной способностью топлива, причемъ безъ сомивнія предполагается, что горвніе топлива должно быть совершенное, т. е. что получилось все количество теплоты, какое способно развить данное топливо при своемъ горфніи и что вся эта теплота, безъ малъйшей потери потрачена на испареніе воды.

Для испаренія одного фунта воды, имѣющей 0°, согласно съ Реньо, необходимо теплоты:

$$W = 606,5 + 0,305$$
 T единицъ,

причемъ паръ, насыщающій пространство, получается при  $T^0$ .

Поэтому, если напр., предложить  $T = 100^\circ$ , то W = 637 единицъ, если возьмемъ найденную нагръвательную способность угля = 8080 и раздълимъ ее на 637, то получимъ:

$$\frac{8080}{637}$$
 = 12,684 — фунтовъ воды,

составляющее парообразовательную способность твердаго углерода.

Такимъ образомъ парообразовательная способность топлива можетъ замънить нагръвательную способность, такъ какъ соотношение между этими двумя величинами крайне просто. Слѣдовательно, отыскавъ экспериментальнымъ путемъ парообразовательную способность топлива, всегда можно перейти и къ нагрѣвательной способности, помноживъ полученное число на количество теплоты, необходимое для превращения воды съ температурой t, въ паръ, насыщающий пространство съ температурой T.

Нахождение парообразовательной способности топлива не даеть, однако, точныхъ результатовь и потому годится только для промышленныхъ цълей, гдъ можно довольствоваться нъкоторымъ приближеніемъ.

Нагръвательная способность твердаго топлива, при содержани въ 1 фунтъ его углерода c, водорода H, кислорода O или свободнаго водорода (H-'/s O) и гигроскопической воды Q, будетъ при сгораніи:

полномъ E=34462~(H-1/s~O)+8080~C-550~(9~H+Q) неполномъ E'=34462~(H-1/s~O)+5007~C-550~(9~H+Q).

Для порючихъ пазовъ, при содержаніп въ 1-мъ фунтѣ окиси углерода CO, водорода H, болотнаго газа  $CH_4$  и маслороднаго газа  $C^2H^4$ , при сгораніи:

полномъ E = 34462 H + 2403 CO + 13063 CH + 11858 C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>неполномъ E = 34462 H + 13063 CH + 11858 C<sup>2</sup>H<sup>4</sup>.

При хорошемъ устройствъ печи употребляется въ пользу отъ 0,55 до 0,65 всего количества теплоты, издаваемаго топливомъ, остальная - же часть разсъивается, переходитъ въ окружающія тъла и уходить съ дымомъ.

Вообще теплота, развивающаяся при горѣніи топлива, передается въ окружающую среду лучистою теплотою, испускаемою раскаленными частями топлива и его пламенемъ и прикосновеніемъ къ послѣднимъ воздуха, газовъ или вообще нагрѣваемаго тѣла. Эти два способа передачи тепла во время горѣнія для разнаго топлива весьма различны. Такъ лучеиспускательная способность каменнаго угля доходитъ до 55%, а деревяннаго масла до 18% всей теплоты, развивающейся при горѣніи. (Таблица нагрѣвательной способности горючихъ матеріаловъ № 51). (Таблица нагрѣвательной способности важнѣйшихъ твердыхъ топливъ № 52).

Лученспускательной способностью топлива называется отношеніе количества лученспускаемой теплоты ко всей теплоть, развиваемой при полномъ горъніи топлива.

Величина лучеиспускательной способности различныхъ сортовъ топлива обозначена въ послъдней графъ таблицы.

По Морену нагръвательная способность принимается:

Углеродъ	4						8000
Антрацитъ	P					r	7500
Каменный уголь	4		`-				8000
Дигнитъ				-			6500
Торфъ сухой							5000
Торфъ съ 20% воды	ě		٠				4000
Коксъ				+		٠	7000
Торфяной уголь							5000
Дерево сухое							4000
Дерево съ 20% воды						4	3000
Древесный уголь							6000
Водородъ			-				29000
Окись углерода							2400
Маслородный газъ							10000
Доменный газъ	-		•				900
Румфору:					4		
Воскъ бълый			Þ			_	9820
Сало		4			4		8370
Масло деревянное							
" ръпное							
Нефть $(0,83 C+0,123 H)$ .		4					7338

По

Примырь разсчета нагрѣвательной способности на основаніи указанныхъ таблицъ и формулъ: І фунтъ совершенно сухихъ дровъ, при полномъ сгораніи, пренебрегая скрытою теплотою образующихся водяныхъ паровъ, даетъ

$$E = 34.462$$
 (0,06 1/8  $\times$  0.41)  $+$  8080  $\times$  0,50  $=$  34462  $\times$  0,01  $+$   $+$  8080  $\times$  0,50  $=$  4385 ед. теп.

и какъ паровъ образуется  $= 9 H = 9 \times 0.06 = 0.54$  фунта, поэтому, точнъе.

$$E = 4385 - 550 \times 0,54 = 4088$$
 единицъ тепла;

если-же дрова содержать 25% воды, то нагрѣвательная способность ихъ —

$$4088 \times 0.75 - 550 \times 0.25 - 3000 - 137 = 2929$$
 ед. тепла.

Объемъ воздуха, необходимый для горьнія топлива. Объемъ воздуха, необходимый для горьнія топлива, завнсить отъ пропорціи входящихъ въ составъ топлива углерода и свободнаго водорода и отъ большей или меньшей скорости горьнія, смотря по тому, требуется-ли развить въ приборь высокую температуру или только достаточную для полныйшаго горьнія.

Какъ недостатокъ, такъ и значительный излишекъ притекающаго воздуха вредны для надлежащаго процесса горънія, поэтому, при проектированіи прибора, необходимо принимать во вниманіе дъйствительно необходимый объемъ воздуха, долженствующаго быть впущеннымъ въ топливникъ, для поддержанія правильнаго горънія.

Атмосферный воздухъ, притекающій въ печь къ топливу, при сгораніи послѣдняго, разлагается на кислородъ и азотъ, изъ которыхъ первый, соединяясь съ углеродомъ и избыткомъ водорода топлива, даетъ углекислоту и воду.

I фунть углерода, обращаясь въ окись, потребляеть  $\frac{4}{8}$  фунта  $= \frac{4}{8} \times 10$ , 83 куб. фут. = 13,44 куб. фут. кислорода или  $= \frac{13.44 \times 100}{21} = 64$  куб. фута воздуха, при 0° и давленіи въ 30 дм., потому-что воздухъ состоить, по объему изъ 21 части кислорода и 79 частей азота.

I фунтъ углерода, обращаясь въ углекислоту, потребляетъ 8/1 фунтовъ кислорода или 128 куб. фут. воздуха.

І фунтъ окиси углерода, обращаясь въ углекислоту, потребляетъ 4/1 фунта=5,762 куб. фут. кислорода=27,43 куб. фута воздуха.

Вода состоить изъ 11,11 частей водорода и 88,89 частей кислорода; поэтому 1 фунть водорода при сгораніи потребляєть  $\frac{88,89}{11,11}$  = 8 фунтовъ – 80,664 куб. фут. кислорода или 384,10 куб. фут. воздуха.

При полномъ сгораніи і фунта СН4 обращаются: угле-

родъ въ углекислоту, а водородъ въ воду; слѣдовательно, потребность воздуха =

$$^{3}/_{4} \times 128 + ^{1}/_{4} \times 384$$
, 10 = 192 куб. фут.

При неполномъ же сгораніи, получаются окись углерода и воды или потребность воздуха ==

$$3/4 \times 64 + 1/4 \times 384$$
, 10 = 144 куб. фут.

При полномъ сгораніи І фунта  $C^2 H^4$ , потребность воздуха:

$$6/7 \times 128 + 1/7 \times 384, I = 164,6$$
 куб. фут.

а при неполномъ:

$$6/7 \times 64 + 1/7 \times 384$$
, I = 109,8 куб. фут.

На основаніи вышеизложеннаго, объемъ W воздуха, при о и давленіи въ 30 дм., необходимый теоретически для сгоранія 1-го фунта твердаго топлива, при гораніи:

полномъ—
$$W = 384$$
, I  $(H - \frac{1}{8}O) + 128 C$  куб. фут. неполномъ —  $W' = 384$ , I  $(H - \frac{1}{8}O) + 64 C$  куб. фут.

а для сгоранія І фунта горючихъ газовъ, при горѣніи: полномъ — W = 384, І H + 27,43 CO + 192  $CH^4 + 164$ ,6  $C^2$   $H^4$  куб. фут.

неполномъ—W' = 384,1 H+144  $CH^4+109,8$   $C^2H^4$  куб. фут.

Въ практикъ, объемъ этотъ увеличивается для дровъ въ I½ раза и для другихъ матеріаловъ въ 2 раза, или

$$W_0 = \beta W = (I^1/2 - 2) W.$$

Объемъ зазовъ, улетучивающихся въ дымовую трубу. Объемъ углекислоты, при одинаковой температурѣ и одинаковомъ давленіи, равенъ объему кислорода, употребленному на ея образованіе; поэтому, объемъ улетучивающихся черезъ трубу газовъ — объему вступающаго въ печь воздуха, увеличенному на объемъ паровъ воды, образующихся:

а) изъ воды, содержащейся въ топливъ, которая даетъ

24,51 куб. Фут. пара при 1000 или-же  $\frac{24.51}{1+0.3665}=17,94$  куб. Фута при  $o^0$ ,

b) изъ кислорода и водорода, образующихъ при горѣніи воду; такъ і фунтъ совершенно сухихъ дровъ содержитъ въ себь эти газы, въ количествъ, достаточномъ для обра зованія 46% воды, которая, при температуръ о⁰ дастъ объемъ пара =

 $17,94 \times 0,46 = 8252$  куб. фут.

Если-же дрова содержать еще 25% воды, то объемъ образующагося въ такомъ случав пара, при 0 =

17,94 (0,25 
$$\pm$$
 0,46  $\times$  0,75)  $\pm$  10,674 куб. фут.

с) изъ избытка водорода въ топливъ, І фунтъ водорода для сгоранія т. е. для обращенія своего въ воду, требуетъ 8 фунтовъ кислорода и слъдовательно каждый фунтъ сгоръвшаго кислорода даетъ 1,125 фунтовъ водяныхъ паровъ или-же =  $17.94 \times 1.125 = 20.182$  куб. фут. при о°.

Какъ I фунтъ кислорода при оо и давленіи въ 30 дм. занимаетъ объемъ въ 10,083 куб. фут., то каждый фунтъ кислорода, обращенный въ паръ, увеличиваетъ объемъ еще на 20,182 — 10,083 == 10,1 куб. фут.

Наприм. совершенно сухія дрова содержать 0,01 ч. водорода въ избыткв и потому, пары воды, при обредичивають объемъ, для каждаго фунта дровъ на

$$8,252 + 0,01 \times 8 \times 10,1 = 9,06$$
 куб. фут.;

для дровъ съ содержаніемъ 25% воды, это увеличеніе объема ==

10,674 
$$+$$
 0,0075  $\times$  8  $\times$  10,1  $=$  11,28 куб. фут.

На основаніи вышеизложеннаго: объежь Wi газовь, улетучивающихся въ дымовую трубу, при нриведеніи къ 0° и давленію въ 30 дм., при горѣніи I фунта твердаго топлива, будеть:

$$W_1 = W_0 + 17,94$$
,  $(Q + \frac{9}{8} O) + 80,8$  (H -  $\frac{1}{8} O$ ) куб. фут.

если  $\frac{9}{8}$  О процентъ содержанія въ топливъ химически со-

единенной съ нимъ воды, т. е. количество кислорода и водорода въ пропорціи состава воды. (Таблица потребности воздуха, при горѣніи твердыхъ топливъ № 53).

Въ таблицъ принимается, что все топливо сгораетъ, чего на практикъ не бываетъ, потому что часть его проваливается черезъ ръшетку и слъдовательно, данныя таблицы можно принимать за наибольшія, опредъленные по которымъ размъры трубъ совершенно достаточны.

Теплота, отдъллемая топливомъ, температура газовъ въ печи и потеря теплоты черезъ дымовую трубу. Теплота, отдъляемая топливомъ, приравнивается теплотъ, развиваемой содержащимися въ топливъ углеродомъ и водородомъ и вся идетъ на испареніе содержащейся въ топливъ воды, па образованіе пара изъ свободнаго водорода и на повышеніе температуры газовъ и паровъ, вступающихъ и образующихся въ печи и если-бы эти газы и пары охлаждались совершенно, то въ пользу употреблялась бы вся отдъляемая топливомъ теплота; но такъ какъ они улетучиваются чрезъ трубу, при температуръ около 300°, слъдовательно теряется скрытая теплота водяныхъ паровъ и теплота, расходуемая на повышеніе температуры газовъ и паровъ до 300°.

Температурой горвнія топлива или пирометрическимъ его дійствіємъ называется та температура, какую иміноть продукты горізнія въ топливникі. Единственный способъ вірнаго опреділенія этой температуры есть способъ непосредственнаго измітренія пирометрами, такъ какъ точное вычисленіе ея не можеть быть произведено, вслітдствіе неимінія всіть данныхь, въ зависимости отъ которыхъ они опреділяются.

Тъмъ не менъе, при проектировании нагръвательныхъ приборовъ приходится опредълять температуру горънія, хотя-бы приблизительно, въ зависимости отъ свойствъ даннаго топлива и обстоятельствъ, сопровождающихъ его горъніе.

По количеству азота, свободнаго воздуха, углекислоты и паровъ воды, находящихся въ печи при сгорани топлива, можно разсчитывать температуру t газовъ въ печи, предполагая, что не происходитъ ни малъйшей потери развивающагося тепла.

Для твердато топлива съ содержаніемъ A золы, при  $\beta = 1^{1}/2$  до 2, температура газа въ печи

$$t = \frac{E - 550 (9H + Q)}{[2,9433 + 2,7303(3-1)]C + [6,4510 + 8,1931(3-1)](H^{-1/8}O + 0,475)}$$

$$(9H + Q) + 0.3 A$$

Такъ какъ горѣніе топлива въ топливникахъ (если оно происходить не при посредствѣ искусственнаго вдуванія возхуха) обусловливается разностью температуръ газовъ въ трубѣ и иаружнаго воздуха, то продукты горѣнія должны уходить въ дымовую трубу при болѣе или менѣе возвышенной температурѣ отъ 150° до 300°

Теплота, развивающаяся при горвній топлива вообще двлится на двіз части, изъкоторых одна поглощается образующимися водяными парами, а другая— идетъ на повышеніе температуры газовъ и паровъ; первая изъ частей q теряется черезъ дымовую трубу вполнів, а второй теряетъ черезъ трубу только часть.

При сгораніи 1 фунта топлива въ печи находятся:

3º/в С фунта углекислоты,

(9H+Q) фунт. водяныхъ паровъ и

0,79 [128 
$$C$$
 + 384,1 ( $H$  — 1/8  $O$ )] = 101,12  $C$  + 303,44 ( $H$  — 1/8 $O$ ) кубч. Ф. азота;

и для повышенія температуры этихъ газовъ на 1° расходуєтся: 0,2164 $\times$ 3°/я C+0,475 (9H+Q) + [101,12 C+303,44 (H-VвO)]  $\times$   $\times$ 0,08713 $\times$ 0,244=0,7935 C+0,475 (9H+Q) + 2,1498 C+64510 (H-VвO) = 2,9433 C+6,4510 (H-VвO) + 0,475 (9H+Q) ед. тепла.

Если въ печь притекаетъ новое количество воздуха, соотвѣтствующее множителю β, то на повышение его температуры на 1° расходуется:

$$(\beta - 1)$$
 [128  $C + 384$ ,1  $(H - \frac{1}{8} O)$ ] 0,0897  $\times$  0,2378  $= (\beta - 1)$  [2,7303  $C + 8$ ,1931  $(H - \frac{1}{8} O)$ ] един. теп.

Теплоемкость золы А принята по Реньо — 0,20. Если ы температура газовъ въ дымовой трубъ (— 300°) и  $t_0$  температура газовъ въ печи при практическомъ расходъ воздуха, то, принимая въ соображение вышеизложенное количество теплоты, идущей на повышение температуры газовъ и паровъ  $q_1 = [E-550 \ (9H+Q)] \frac{t_1}{t_0} = (E-q) \frac{t_2}{t_0}$ , а также составлена таблица температуры газовъ въ печи и потери тепла черезъ дымовую трубу, при горѣніи твердыхъ топливъ, № 54.

§ 188. Свойство развиха сортова топлива. а) Дерево. Каждое срубленное дерево состоить обыкновенно изъ древесины, растительных соковъ и воды. Первыя двъ части даютъ ему теплотворную способность, а послъдняя часть не только не способствуеть образованию теплотворныхъ единицъ, а напротивъ, еще заимствуеть отъ первыхъ, почему желательно, чтобы гигроскопической воды въ деревъ содержалось возможно меньше. Уменьшить содержание воды можно: 1) срубая дерево въ зимнее время, когда въ немъ происходитъ самое слабое брожение и 2) подвергая, послъ рубки, просушкъ на воздухъ. Въ мъстахъ, въ которыхъ зимою бываютъ глубокие снъга и сильные морозы, дрова обыкновенно рубятъ весною и вывозятъ на мъста ихъ потребления по вимнему пути черезъ 1/2 года, черезъ годъ и черезъ 1 /2 года рубки.

Составные элементы дерева, къ какой-бы породв оно не относилось, остаются почти постоянными, за исключениемъ гигроскопической воды, которая измвняется, смотря по сухости дерева. Количество углерода остается почти постояннымъ, составляя по въсу; почти 50%, содержание свободнаго водорода измвняется болбе, обыкновенно около 0,6% и доходить до 0,9% въ смолистыхъ породахъ и до 1,1% въ березв и ольхъ.

Нагръвательная способность, по Клеману, дерева, просущеннаго на воздухъ, съ 20% воды,—2945, а высущеннаго хорошо въ печи — 3666 ед. теплоты.

По Румфору, нагръвательная способность для:

Граба столярнаго сухого	. 3187
Бука столярнаго 4-хъ лътняго	· 3375
" сильно высушеннаго въ печи	. 3630
Вяза столярнаго 4 къ лътняго	. 3087
" сильно высушеннаго	. 3450
Ясеня столярнаго	
Сосны столярной	3037
" полусухой	- 3375
" высущенной въ печи	
Липы столярной сухой	3460
" сильно высушенной	. 3950
Тополя столярнаго сухого	
Клена, рябины, высушенныхъ въ печи	. 3500

Въ Россіи обыкновенно употребляются дрова березовыя, сосновыя, еловыя, осиновыя, ольховыя и проч. и какъ, при равной степени сухости, нагръвательная способность ихъ одинакова, поэтому дрова березовыя, имъющія большій относительный въсъ, считаются выгоднъе другихъ. Кромъ того, дерево твердой породы, дубъ, береза, подвержено болъе медленному горънію и болье правильному обугливанію, что происходитъ вслъдствіе меньшей свободы прониканія кислорода воздуха въ массу дерева для соединенія съ составными его элементами. Мягкія породы и вообше дерево въ раздъленномъ состояніи, отъ удобнѣйшаго соединенія съ кислородомъ воздуха, производять всегда сильное пламя и быстрое горъніе. Поэтому на заводахь, въ печахъ которыхъ требуется сильное пламя, напримѣръ, на фарфоровыхъ, стеклянныхъ и проч., въ печахъ паровыхъ котловъ, сосновыя дрова предпочитаются березовымъ; въ этомъ отношеніи, достоинства породъ выражаются слъдующими относительными числами:

Сосна		_					100
Букъ и ясень.							_
Грабъ							
Дубъ зимній .							
Лиственница и							
Дубъ летній .							
Береза							P P
*							- 4

Ель			_	-				-				•	71
Липа.													62
Осина								4		-			57
Ольха	,		٠		٠	•		-	,		•	-	52
Ива .												4	45
Тополь		-						-		-			44

Въ Россіи дрова принято обмърять кубическими и погонными саженями (квадратными). По длинъ полъньевъ дрова подраздъляются на 8-ми вершковыя, 12-ти вершковыя и 16-ти

вершковыя.

Въсъ кубической сажени дровъ зависить конечно отъ рода дерева, размъровъ кусковъ и правильности укладки. Предполагая содержаніе воды во всъхъ случаяхъ одинаковымъ, въсъ кубической сажени дровъ будетъ болъе при колотыхъ, плотно сложенныхъ дровахъ, чъмъ при мелкихъ круглякахъ. Лучщія дрова изъ лъса, по времени произростанія, отъ 15 до 30 лътняго возраста.

По Свіязеву принимается вѣсъ складочной мѣры, для различныхъ породъ дерева, слѣдующій:

(Таблица въса складочной мъры дровъ, № 55, по Свія-

зеву).

Въ отношеніи химическаго состава дерева существуєть разница не только между различными его породами, но даже въ частяхъ одного и того-же дерева; для ближайшаго ознакомленія съ химическимъ составомъ породъ дерева, прилагаются:

(Таблица № 56, химическаго состава породъ дерева въ процентахъ на 100 частей).

Таблица химическаго состава частей дерева, № 57, по

Віолетту, въ процентахъ на 100 частей).

(Таблица № 58, содержанія гигроскопической воды въ деревъ, различной ступени сухости, по Шевандье, въ процентахъ на 100 частей).

Зола, получаемая отъ сгоранія дерева, состоить изъ плавящихся щелочныхъ солей; большею частію въ ней находится: кремнеземъ, поташъ, сода, магнезія, немного окиси жельза и слъды сърной кислоты.

По Карстону, содержаніе золы въ старомъ деревъ болье, нежели въ молодомъ; по Бертье, содержатъ золы.

пихта.	٠						-					. 0,83%
												. I,000/o
сосна		-	*				-			4		1,240/0
дубъ.	-				-	•						$-2,50^{\circ}/_{\circ}$
липа .									•	+	·	. 5,00%
дубовая	न्र ।	ко	pa									. 6,00%
пшенич	H	RE	CC	эл	ОМ	a				*	•	. 4,40%
картоф	ел	ЬН	ая	б	aŢ	ва	ь	٠				. 5,000/0

Продукты полнаго горънія дерева состоять изъ водяныхъ паровъ и углекислоты; при неполномъ же горѣніи образуется дымъ, состоящій изъ водяныхъ паровъ, окиси углерода, уксусной кислоты, пригоралыхъ маслъ и смолистыхъ веществъ. Дрова горятъ большимъ пламенемъ, вслъдствіе изобилія летучихъ веществъ. Процессъ горѣнія происходитъ слѣдующимъ образомъ: положенныя въ печь дрова, подъ вліяніемъ огня, начинають выдълять гигроскопическую воду, затьмъ, при температурь около 1200, разлагаются, обугливаются, выдвляя летучія вещества, углеводороды, а остающійся углеродъ сгораетъ на рѣщеткѣ, оставляя незначительное количество золы. Следовательно, на решетке или подъ печи происходитъ горъніе твердыхъ частей дерева, а газы горять выше, соединяясь съ избыткомъ притекающаго кислорода воздуха. Такъ какъ продукты полнаго сгоранія дерева составляють углекислота и пары гигроскопической воды, то при этомъ изъ дымовой трубы не долженъ выходить дымъ, а только прозрачные газы; но въ дъйствительности столь полнаго сгоранія не происходить-выдъляется много дыма, что доказываетъ присутствіе мелкихъ частицъ угля и разныхъ углеводородистыхъ газовъ. Обыкновенно въ дымъ заключаются водяные пары, окись углерода, уксусная кислота, пригорълыя масла, смолистыя вещества и мелкія частицы угля, срываетыя отъ горящихъ кусковъ дерева сильною тягою воздуха, стремящагося отъ пода или рѣшетки печи къ дымовой трубъ. Для экономнаго расходования топлива слѣдуетъ, при дровяномъ отопленіи, пользоваться приборами, способствующими полному сгоранію.

Такъ какъ дрова не содержатъ дъйствующихъ вредно на металлъ кислотъ и такъ какъ температура горънія дровъ въ топкъ не превышаетъ 1000°, то металлическія стънки топки сохраняются превосходно и, въ этомъ отношеніи, дрова должны быть отнесены къ лучшему разряду топлива.

Для храненія, обыкновенно, дрова укладываются въ кубическія сажени съ нѣкоторыми промежутками для притока воздуха. Дровяные склады должны помѣщаться непремѣнно въ сухихъ мъстахъ, для устраненія какъ гніенія, такъ равно и прониканія сырости въ поры дерева. Гдѣ дрова имѣютъ значительную ценность, тамъ устраивають склады подъ навъсами. Легкіе, немного стоющіе навъсы вполнъ окупаются ебереженіями въ расходъ топлива отъ уменьшенія содержанія воды въ деревъ, а если дрова хранятся продолжительное время, то и отъ гніенія. Дрова доставляются на мъсто потребленія или сухимъ путемъ и тогда называются горными или гужевыми, перевозятся на баркахъ и наконецъ сплавляются по водъ, послъднія называются сплавными. Сплавляемое по водъ дерево теряеть, вслъдствіе выщелачиванія, нъкоторыя органическія части, поглощаеть большое количество воды, причемъ разбухаетъ, поэтому сплавныя дрова, особенно принимая во вниманіе продажу ихъ не по вѣсу, а по объему, значительно уступаютъ гужевымъ, т. е. подвезеннымъ сухимъ путемъ.

b) Солома. Въ нѣкоторыхъ южныхъ и юго-восточныхъ областяхъ Россіи, вслѣдствіе дороговизны на уголь, а также высокой цѣны на дрова, жители давно стали употреблять для отопленія солому, особенно въ мѣстностяхъ съ сильнымъ производствомъ колосьевыхъ хлѣбовъ. До восьмидесятыхъ годовъ солома употреблялась исключительно только для отопленія жилыхъ помѣщеній; фабричныя же паровыя машины и локомобили преимуществонно отапливались дровами или каменнымъ углемъ. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, на югѣ было сдѣлано нѣсколько опытовъ приспособленія локомобилей къ отопленію соломою; а такъ какъ они дали весьма удовлетворительные результаты, то полагается

не лишнимъ сказать иѣсколько словъ о свойствахъ соломы, какъ топлива.

Химическій составъ соломы приблизительно слѣдующій:

Отсюда видно, что теплопроизводительность соломы мало отличается отъ дерева и торфа и дъйствительно высушенная солома, при большомъ доступъ воздуха, горитъ очень скоро, даетъ длинное пламя, достаточно жара и выдъляетъ большое количество горючихъ газовъ; при маломъ же доступъ воздуха, солома начинаетъ дымить и даетъ мало жара. Сначала пробовали отапливать соломою безъ всякихъ особыхъ приспособленій, бросая тодько въ топку солому въ видь сноповъ или жгутовъ; результаты такого отапливанія получались самые неутъшительные: солома горъла плохо, давала мало жара, дымила и весьма сильно засоряла колосники. Причина столь неудовлетворительныхъ результатовъ отапливанія соломою заключалась въ томъ, что притокъ воздуха былъ слишкомъ слабъ и топка имъла слишкомъ малую вмъстимость, чтобы въ данное время сжечь столько соломы, сколько необходимо для образованія требуемаго количества единицъ теплоты. Но вмъстъ съ устраненіемъ указаниыхъ причинъ неудовлетворительнаго горънія соломы. вивств съ увеличениемъ объема топки, съ увеличениемъ притока воздуха, съ устройствомъ приспособленій для непрерывной подачи соломы въ топку, стали получаться результаты все лучще и лучше, и, наконецъ, съ введешемъ для подачи соломы механизмовъ инженера Шеміота, приспособленій Гаррета и др. отопленіе постоянных котловъ и локомобилей достигло весьма хорошихъ результатовъ:

По произведеннымъ опытамъ оказалось, что на каждую паровую лошадь машины русходуется, по въсу, соломы въ 4 раза болъе, чъмъ каменнаго угля. Вообще нужно сказать,

что для отопленія жилыхъ пом'вщеній, для постоянныхъ паровыхъ котловъ и локомобилей, солома съ достаточнымъ усп'ъхомъ во многихъ случаяхъ можетъ зам'внить дрова и каменный уголь. Эта зам'вна можетъ быть весьма полезна въ экономическомъ отношеніи для многихъ м'встностей южной и юговосточной Россіи, гдв цівность озимой соломы, обыкновенно не превышаетъ 3-хъ коп'векъ за пудъ. При этомъ сл'вдуетъ также упомянуть, что зола, остающаяся посл'в сгоранія соломы, всл'вдствіе большого содержанія кали, цівнится весьма дорого, тогда какъ каменноугольная зола представляетъ матеріалъ никуда негодный.

По Гейдену оказывается следующій химическій составъ

золы разныхъ матеріаловъ (таблица № 60).

Изъ этой таблицы ясно видно, что каменноугольная зола не содержить кали, натра и фосфорной кислоты, веществъ, составляющихъ главную цѣнность золы на поташныхъ заводахъ и особенно въ сельскомъ хозяйствъ; между тѣмъ какъ зола соломы колосовыхъ хлѣбовъ заключаетъ въ себѣ весьма много этихъ цѣнныхъ веществъ и въ этомъ отношени превосходитъ даже древесную золу.

с) Древесный уголь получается обжиганіемъ дерева безъ доступа къ нему воздуха. До 250° дерево, кромѣ потери гигроскопической воды, не претерпѣваетъ въ своихъ составныхъ частяхъ почти никакого измѣненія; обугливаніе начинается съ 280° и при 300° образуется весьма мягкій уголь бураго цвѣта, горящій свободно на воздухѣ. При дальнѣйшемъ обжиганіи твердость угля увеличивается, цвѣтъ его постепеннаго переходитъ къ черному (при 350°) и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьщается способность свободнаго горѣнія; такъ что уголь, полученный при 1000° до 1500°, уже представляетъ массу значительной твердости, трудно загорающуюся безъ усиленнаго притока воздуха.

Продажный уголь содержить около 8% золы и отъ 6 до 12% воды: уголь, полученный при болье высокой температурь, поглощаеть менье влажности, уголь, растертый въ порошокъ, поглощаеть вдвое болье, нежели въ кускахъ.

Черный уголь загорается при 240° до 280°, и чѣмъ болѣе въ немъ углерода, т. е. чѣмъ уголь тверже и полученъ при

болъе высокой температуръ, тъмъ труднъе его загорае-

По Соважу, нагръвательная способность чернаго угля, обожженнаго въ кучкахъ, почти = 0,85 способности чистаго углерода или 8080×0,85=6838 един. тепл.

Пекле, для продажнаго угля, съ содержаніемъ отъ 6 до 7% воды и золы, принимаетъ 7000; по Бертье, можно прииимать 6700, а по Клеману, только 6000 ед. теп. Среднее содержаніе углерода въ буромъ углъ принимается въ 66%.

При равныхъ объемахъ, твердый черный уголь даетъ болѣе жара, нежели мягкій, почти въ отношеніи 3:2; при равныхъ вѣсахъ, дѣйствіе ихъ почти одинаково. Далѣе, при равныхъ вѣсахъ, черный уголь даетъ вдвое болѣе жара, нежели дерево; при равныхъ объемахъ, разиость эта много менѣе, хотя еще замѣтна.

Дерево, обжигаемое въ кучахъ, даетъ чернаго угля, по объему, при обжигъ въ маломъ количествъ 26 до 30%, а въ большомъ 30 до 35%; по въсу-же — 17 до 22%. Обжигаемое въ печахъ даетъ чернаго угля, по въсу 28 до 30%; при этомъ дровъ въ печи сжигается 121/2%, такъ что, сравнительно съ полнымъ расходомъ дровъ, чернаго угля получается по въсу 25 до 27%. Выходъ бураго угля по въсу, сравнительно съ чернымъ, на 70% болъе.

Объемъ угольныхъ кучъ измѣняется отъ 4 до 9 куб. саж. и время обжига длится отъ 7 до 12 дней.

Лучшій возрасть дерева на уголь—20 летній.

Въсъ продажнаго чернаго угля по Бертье принимается:

	Куб. саж. въ пудахъ.	Четверти въ пудахъ.	Куб. футъ въ (фунтахъ.		
дубоваго и буковаго.	142 до 148	3 до 31/4	16,6 до 17,3		
березоваго					
сосноваго	120 " 125	$2^{1/2}$ , $2^{5/8}$	13,8 , 14,5		
еловаго	8o " —	I <sup>5</sup> /8 77	9,3 "		

Вслѣдствіе поименованных выше качествъ, древесный уголь можно считать лучшимъ твердымъ топливомъ, примѣненіе котораго тѣмъ не менѣе ограничивается его высокою цѣнностью. Древесный уголь преимущественно уготребляется

во всёхъ тёхъ случаяхъ, гдё горёніе топлива, въ его естественномъ видё, представляетъ какія-либо неудобства, или когда необходимо сосредочить жаръ въ маломъ пространстві и получить наибольшее количество тепла въ кратчайшее время, иапримёръ, при плавкі и обработкі металла и проч. При необходимости перевозки слёдуетъ избітать полежалаго угля, который весьма хрупокъ и вслёдствіе того часть его обращается въ мелочь.

а) Торфъ. Торфъ есть продукть медленнаго разложенія растеній безь доступа воздуха въ послѣдній геологическій періодъ. Онъ состоить изъ рыхлыхь или уплотнившихся и даже совершенно сплоченныхъ, перегнившихъ частей растеній. Въ зависимости отъ степени ихъ разложенія, въ торфъ сохраняется большая или меньшая ясность формъ частей тихъ растеній и отъ степени разложенія зависитъ также цвѣтъ торфа, который измѣняется отъ свѣтло-бураго до смолисто-чернаго. Смотря потому, изъ какихъ растеній состоитъ торфъ, онъ носить названіе мохового, лугового или лѣсного торфа. По строенію-же своему торфъ раздѣляется на смолистый, бумажный, землистый и т. д.

Торов образуется въ твхъ мъстахъ, гдв на днв стоячихъ водъ скопляются болотистый и водяныя растенія. Онъ встрвчается часто весьма глубокими пластами, доходящими иногда до 15 сажень. Обыкновенно, въ залежахъ тороа, верхніе слои его сохраняють явные слѣды растеній, несовершенно прогнившіе стебли и корни, которые наполняють собою массу торов и придають ему ноздреватое, неплотное сложеніе. Чѣмъ глубже рыться, тѣмъ торов все болѣе и болѣе теряеть явственность растеній и наконець на большихъ глубинахъ въ немъ иногда совершенно не замѣчается слѣдовъ растеній; онъ принимаетъ видъ смолистой черной массы, часто обладающей пластичностью и весьма плотнымъ сложеніемъ.

## Торфъ химически состоитъ:

изъ углерода. . . . отъ 20% до 65%

" водорода. . . . " 4;5% " 6,5%

" кислорода . . . " 30°/<sub>0</sub> " 35°/<sub>0</sub>

нѣкотораго количества азота, желѣзныхъ окисловъ, сѣры, а также въ большемъ или меньшемъ количествѣ землистыхъ веществъ и гигроскопической воды.

Отъ содержанія землистыхъ веществъ зависить количество получаємой, при сгораніи торфа, золы. Нерѣдко содержаніе золы въ торфѣ доходить до 20%, а иногда до 35%. Содержаніе гигроскопической воды въ торфѣ весьма различно, и онъ безъ просущки въ дѣло идти не можетъ. Торфъ просушенный на воздухѣ, сохраняетъ въ себѣ отъ 20 до 30% гигроскопической воды. Торфъ средняго достоинства, при содержаніи воды въ 30%, даетъ по Реньо около 3700 единицъ теплоты.

Такая нагръвательная способность объясняется содержаніемъ свободнаго водорода въ торфъ, доходящимъ до 1,5% и даже до 2%.

Вообще нагрѣвательная способность торфа, при одномъ и томъ-же содержаніи золы и гигроскопической воды, зависить оть содержанія въ немъ свободнаго водорода и углерода; тотъ торфъ лучше, въ которомъ частицы подверглись большему разложенію. Вѣсъ торфа различенъ и зависитъ какъ отъ степени его сухости, такъ равно и отъ породы получаемаго торфа. Слѣдующая таблица покажетъ вѣсъ разныхъ породъ полусухого торфа, при содержаніи воды около 30% (Таблица № 61).

Добываніе торфа производится различно. Гдв разработка идеть двятельно, тамъ примвняются разныя механическія средства, а гдв разработка менве двятельна, тамъ вся вта операція производится лопатами. Вообще, для отопленія, берется торфъ, подвергнувшійся ніжоторой обработкі. По способу выработки, торфъ разділяють на три сорта: І) різной, 2) наливной и 3) столовый. По качеству своему всі эти сорта близко подходять другь къ другу, но столовый торфъ плотніве и чище первыхъ двухъ сортовъ.

1) Ръзной торфъ вырабатывается на мъстъ, для чего, по очисткъ верхняго, дерноваго слоя, начинается ръзка торфа горизонтальными рядами, при помощи особой машины или, при ручной работъ, лопатою, соотвътствующей, по размъру своему, торфяной плиткъ. Полученные такимъ образомъ кир-

пичи складываются въ сухое мѣсто. Для удобства этой работы, предварительно роютъ вдоль избраннаго мѣста канаву,

въ которую становятся рабочіе, ръжущіе тороъ.

2) Паливной тороъ, какъ показываетъ само названіе, приготовляется посредствомъ наливанія торояной массы, въ особенно приготовленныя формы, помѣщающіяся на выровненномъ мѣстѣ. Торояная масса передъ разливкою разводится достаточнымъ количествомъ воды до тѣстообразнаго состоянія и хорошо перемѣщивается. Форма, въ которую наливается торояная масса, приготовляется обыкновенно изъ дерева и вмѣщаетъ въ себѣ по нѣсколько клѣтокъ вмѣстѣ. Она изображаетъ собою бездонную рамку, каждая клѣтка которой имѣетъ обыкновенно размѣры 7 вершковъ въ длину, 3½ вершка въ ширину и 25/в вершка въ глубину.

Подвезенное изъ карьеровъ и перемъщанное съ водою торфяное тъсто наливается въ этй клътки до верхнихъ краевъ ихъ и оставляется тамъ на 3 или на 4 лня; послъ чего формы осторожно приподнимаются, а полученные такимъ

образомъ торфяные кирпичи ставятся на ребро.

3) Столовый или прессовый торфъ формируется на столикв, къ которому прикрвпленъ станокъ съ педалью или-же въ особыхъ машииахъ на подобіе тёхъ, которыя употребляются въ кирпичномъ производствв. При этомъ способъ торфяная масса должна быть хорошо смвшана съ водою.

Торфяные кирпичи, получаемые всёми тремя способами, заключають въ себё значительный проценть влажности, почему они подвергаются сушкё на воздухё. Кирпичи, какъ уже сказано объ наливномъ торфе, послё вынутія изъ формы, ставятся на 3 или на 4 дня на ребро; затёмъ, по истеченіи указаннаго срока, кирпичи укладываются въ клётку отъ 25 до 100 штукъ въ одну, соблюдая, чтобы около каждаго кирпича былъ свободный протокъ воздуха. Сушка въ клёткахъ продолжается отъ 5 до 6 недёль, смотря по состоянію погоды. Послё сушки кирпичи уменьшаются значительно въ объемъ и получають размёры въ длину 5½ вершка, въ ширину 2 вершка и въ толшину 1½ вершка.

Впрочемъ размѣры торфяныхъ кирпичей еще не установились, имъ придаютъ величину, какъ вздумается, однако

соблюдая то условіе, чтобы форма и размірь кирпича были удобны, какъ для храненія, такъ равно и для наброски въ печь. Кирпичъ слишкомъ крупныхъ размъровъ трудиъе высушивается и легче повреждается при переноскъ.

Вѣсъ высушеннаго кирпича отъ 2 до 41/2 фунтовъ, содержаніе влажности отъ 20°/0 до 30°/0. Впрочемъ, хорощо прессованный, торфяной кирпичь нашинной выработки, послѣ просущки, сохраняетъ только отъ 10% до 20% воды. Въ кубической сажени числится такихъ кирпичей 3200 шт. и въсъ куб. сажени получается отъ 200 до 400 пудовъ.

Для храненія торфяные кирпичи укладываются въ скирды, если предполагають хранить ихъ на открытомъ воздухъ, но непремѣнно скирды ставятся на сухомъ мѣстѣ, съ соблюденіемъ, чтобы между кирпичами быль должный просторъ воздуха. Лучше торфяные кирпичи хранить подъ навъсами, укладывая ихъ въ больщіе штабели и также соблюдая всѣ предосторожности относительно свободнаго протока воздуха. Для торфа весьма важно, чтобы онъ не подвергался сырости, такъ какъ при дъйствіи сырости онъ разваливается и сильно вбираетъ въ себя влажность. Замъчено, что хранящагося подъ навъсами торфа, расходуется вдвое менъе противъ торфа, хранящагося на открытомъ воздухѣ.

Торфъ, также какъ и дрова, при горфніи сначала выдфляетъ гигроскопическую воду и затъмъ начинаетъ обугливаться, выдъляя много газовъ; твердыя-же углеродистыя части сгорають на подв или рышеткв, а газы образують пламя и при достаточномъ доступѣ воздуха сгораютъ выше рьшетки. Газы, поднимающіеся надъ рышеткой, состоять. изъ окиси углерода, водяныхъ паровъ, разныхъ углеводородныхъ и амміачныхъ газовъ и сернистой кислоты, дающихъ

продуктамъ горфиія торфа непріятный запахъ.

Къ качествамъ торфа, какъ топлива, следуетъ отнести **470:** 

а) представляя массу довольно рыхлую, онъ горить свободно, уступая въ этомъ отношени только дереву, которымъ и производится растопка торфа;

b) теплопроизводительная способность торфа больше,

чѣмъ дерева;

- с) торфъ, сравнительно съ дровами, горитъ менѣе быстро, почему при остальныхъ одинаковыхъ условіяхъ, полезное дѣйствіе не можетъ быть больше;
  - d) онъ представляетъ самое дешевое топливо.

Къ недостаткамъ торфа, какъ топлива, следуетъ отнести:

- а) Весьма сильный запахъ, которымъ, по истеченіи извъстнаго времени, пропитывается пористый матеріалъ нагръвательнаго прибора, способствующій порчѣ воздуха помѣщеній, вслѣдствіе амміачныхъ соединеній и сѣры, находящихся въ продуктахъ горѣнія торфа.
- b) Сравнительно большее содержаніе золы, къ тому-же весьма легкой, затрудняющей уходъ за топкою и неудобной по отношенію къ чистоплотному содержанію пом'вщеній.
- с) Значительное количество мелочи, образующейся при переносків и перевозків, вслівдствіе незначительной плотности торфа.

d) При сравненіи съ каменнымъ углемъ, теплопроизводительная способность и пирометрическое дѣйствіе торфаменѣе.

Сравнивая выщеприведенныя хорошія качества и недостатки торфа, какъ топлива, нельзя не прійти къ заключенію, что для отопленія жилыхъ поміщеній, торфъ меніве удобень, чіть дрова; въ фабричномъ-же дівліт — уступаетъ каменному углю. Въ містахъ, изобилующихъ торфомъ, въ экономическомъ отношеніи, онъ выгодніте всітхъ другихъ сортовъ твердаго топлива.

е) Торфяной уголь горить весьма медленно, вслёдствіе большого содержанія золы, въ 14 до 20%, но, загорівшись, продолжаєть легко горьть на воздухі; пока въ немь остается углеродь. Нагрівательную способность торфянаго угля можно принимать соотвітствующею содержащемуся въ немъ углероду, или, при содержаній золы 18,2%, эта способность = 8080 × 0,818 =6010 ед. теп. Торфъ, обжигаемый въ печахъ, даетъ угля по вісу отъ 35 до 45%, который, по Соважу, состоить почги изъ 0,43 углерода, 0,32 летучихъ горючихъ веществъ и 0,25 золы; при обжигъ торфа въ кучахъ, объемомъ отъ 5 до 9 куб. саж. получается угля по вісу 20 до 25%, а по объему 15 до 18%. Обжигается на уголь только торфъ чистый, плотный или прессованный.

Удъльный въсъ торфяного угля около 0,3 и болъе древеснаго. Вслъдствіе большого содержанія золы и другихъ постороннихъ примъсей; представляетъ менъе цънное топливо, нежели уголь древесный и примъияется лишь въ исключительныхъ случаяхъ.

f) Линить (бурый каменный уголь) встръчается почти на всемъ земномъ шаръ, большею частію флецами въ третичной и юрской формаціяхъ. Лигнить состоить изъ углистаго вещества деревянистаго, землистаго или волокнистаго сложенія. Въ немъ можно часто замътить хорошо еще сохранивщуюся структуру растеній; изломъ его раковистый или землистый, цвътъ отъ бураго до смоляно-чернаго; на форфоровой пластинкъ даетъ бурую черту; при дъйствіи на него раствора траствора в дкаго кали, онъ почти вполнъ растворяется и жидкость окращивается въ темнобурый цвътъ.

По сложенію своему, лигнить разділяется: на волокнистый, землистый и раковистый. Приблизительный химическій составь этихь 3-хъ сортовь угля, не включая золы, слідующій:

		Утлерода.	Водо- рода.	Кисло- рода.	Удвльный ввсь.
Излома	волокнистаго	. 60%	5%	35%	1,15
77	землистаго .	. 70%	5%	25º/o	1,30
ກ	раковистаго	. 75%	5%	20º/e	1,20

Содержаніе гигроскопической воды въ лигнить различно; въ свъже добытомъ изъ копей доходить до 50% и высушеннаго на воздухъ до 18%. Въ нъкоторыхъ породахъ лигнита встръчается очень много сърнаго колчедана.

Содержаніе золы въ лигнить бываеть иногда весьма значительное и мъняется отъ 2%, даже до 30%.

Средняя нагрѣвательная способность лигнитовъ, около 4500 един, теплоты и она зависить отъ содержанія въ лигнитахъ гигроскопической воды и золы.

Лигниты, добываемые въ Россіи, не включая состава частей золы и съры, имъютъ слъдующій составъ и нагръвательную способность, видные изъ таблицы № 62.

Въсъ кубич. сажени лигнита въ кускахъ отъ 380 до 550

пудовъ, а въ плотной массъ 400 до 800 пуд. Въсъ лигнита зависитъ, какъ отъ количества гигроскопической воды, такъ равно и отъ большей или меньшей его плотности, а также и отъ содержанія золы. На воздухъ лигнитъ горитъ легко, выдъляя много копоти, причемъ развивается непріятный, своеобразный, пригорълый запахъ. Горъніе его въ топкъ приближается къ дровамъ. Длинное пламя доказываетъ обиліе летучихъ веществъ, требующихъ для полнаго сгоранія дымосожигательныхъ приспособленій.

Достоинства лигнита весьма разнообразны. Есть сорта очень высокихъ качествъ и встрѣчаются такіе, что почти непригодны для отопленія. Достоинство лигнита опредвляется меньшимъ содержаніемъ золы, сърнаго колчедана, гигроскопической воды и возможно большимъ содержаніемъ углерода; словомъ, тъ качества, которыя его приближаютъ къ каменному углю. Хранить лигнить въ складахъ слъдуеть въ правильно сложенныхъ кучахъ, удобныхъ для обмъра и непремънно въ сухихъ мъстахъ, такъ какъ вода сильно вбирается многими сортами этого угля, что вредно отзывается на его нагръвательной способности; кромъ того, сырость способствуетъ загоранію угля въ кучахъ, въ особенности, ежели содержится въ немъ съра, а также отъ продолжительнаго двиствія сырости уголь разсыпается. Пока имінотся громадныя богатства залежей каменнаго угля, бурый уголь или лигнитъ можетъ имъть только мъстный интересъ, такъ какъ стоимость разработки одинакова, какъ для каменнаго, такъ и для бураго угля, а условія перевозки выгодное для лучпіаго сорта угля. Во всякомъ случав желательно, чтобы разработка лигнита была возможно дъятельные, такъ какъ въ тьхь мьстностяхь, гдь не имьется хорошаго каменнаго угля, лигнить съ большою пользою пойдеть въ дѣло, потому-что по содержанию углерода и нагръвательной способности, уступая лучшимъ сортамъ каменнаго угля, онъ во всѣхъ случаяхъ имъетъ преимущество передъ дровами и торфомъ и неръдко даже передъ каменнымъ углемъ невысокаго достоинства.

g) Каменный уюль. Происхожденіе каменнаго угля такоеже какъ и лигнита, но онъ принадлежить къ болье древнему образованію, въ которомъ разложеніе растеній совершилось настолько сильно, что въ немъ почти не замізчается растительнаго происхожденія. Изломъ каменнаго угля раковистый, блескъ жирный, цвізть бархатио и смоляно-черный. Онъ содержить углерода отъ 75% до 90%, смолистыхъ частиць въ немъ меніе, чіть въ буромъ углів. На фарфоровой пластинкі онъ даеть бізлую или сітрую черту, въ іздкомъ кали не растворяется, горить яркимъ пламенемъ, выдізляя сильный дымъ и ароматическій смолистый запахъ.

Каменный уголь состоить изъ органической части, собственно угля и нѣкоторыхъ летучихъ веществъ и неорганической части, образующей золу и шлаки. Органическую часть каменнаго угля составляеть: углеродь С, водородь Н, кислородъ О и азотъ №. Неорганическую часть составляють: съра, жельзо, кремнеземъ, глиноземъ, известь и другія. Всъ эти вещества находятся въ различныхъ соединеніяхъ и большею частію встрѣчаются въ видѣ гипса, сѣрнаго колчедана, сърнаго блеска, глинистаго сланца и др. Для оцънки свойствъ каменнаго угля необходимо знать механическія свойства (величину кусковъ, примѣсь землистыхъ веществъ и т. п.), и свойства, основанныя на химическомъ составъ. Технически важныя свойства угля зависять преимущественно отъ отношенія летучихъ продуктовъ перегонки къ остающимся въ видъ кокса твердымъ, составнымъ частямъ и сгорающимъ при высокой температуръ.

Основываясь на этомъ, Груннеръ, въ зависимости отъ содержанія летучихъ веществъ, подраздѣлилъ угли на пять группъ:

1) Сухів пламенные т. е. каменные, юрящів пламенемь узац. Они не спекаются, всявдствіе слишкомь значительнаго содержанія въ нихъ кислорода. Порошокъ ихъ болве или менве бурый, коксъ получается порошковидный или спекающійся. Изломъ, или ровный раковистый, или болве или менве занозистый. Они вообще тверды и трудно истираются, хотя имбютъ незначительный удбльный ввсъ, а именио 1,25. Средній элементарный составъ органической части этихъ углей, по Груннеру:

Углерода.					•			-	75	до	80
Водорода.					٠		•		5,5	29	4,5
Кислорода	И	<b>a</b> 3	OI	<b>a</b>	•	•	•		19,5	7)	15,5
Отношеніе	1	M	кO	ле	:б.	пет	rc:	A I	межл	v A	и 3.

Наконецъ, при сухой перегоикъ они даютъ.

Угля въ ко	оксъ		50	до 60 ј	
Газообрази	ныхъ веі	цествъ	—	20	летучихъ
Газообразн Смолы			18	» 15	50—40.
<b>Монраімм</b>	воды .		I2	, 5	0- 4

Сухіе угли наиболье пригодны для отражательныхъ печей. Коксованіе идеть дурно. Волье всего они употребляются для паровыхъ котловъ, причемъ даютъ равномърный жаръ; но съ другой стороны сильно дымятъ. Большею частію они выдерживаютъ хорошо перевозку на далекія разстоянія не разсыпаясь, что составляетъ большое достоинство угля.

2) Жирные пламенные угли. Они, какъ и первая группа, при горъніи дають длинное пламя. При коксованіи куски этихь углей теряють свою форму и полусплавляются, а при коксованіи этого порощка, частицы его соединяются въ одну болье или менье пористую массу. Угли этой группы вообще тверды и удобны для перевозки, хотя и не въ той степени, какъ угли первой группы. Изломъ ихъ екорье пластичный, чьмъ занозистый, цвъть болье черный, чьмъ у сухихъ углей, а равно и болье сильный блескъ.

Вообще угли начинають спекаться, когда количество углерода въ органической массѣ доходитъ до 80%, а количество кислорода и азота не превышаетъ 15%. Эти предъльныя величины соотвътствуютъ углямъ съ коксомъ полуспекающимся, составляющимъ переходъ отъ сухихъ газовыхъ углей къ жирнымъ. Вслъдствіе этого, для средняго элементарнаго состава органической массы жирныхъ углей, Груннеръ даетъ слъдующія цифры:

## Отношеніе $\frac{o + N}{H}$ отъ 3-2.

При сухой перегонкъ они даютъ:

Углерода 1	ВЪ	BI	ці	ò	ко	KC	a	,			60	до	68	
Амміачной Смолы . Газа	B	ДІ	lc					•		,	5	77	3	детучихъ
Смолы.				•	,	•					15	T	12	40-32
Газа	4					•	•	4	-		20	79	17	

Жирный уголь даеть напбольшее количество лучшаго свытильнаго газа, онь удобень для отражительных печей, но даеть много дыма и сажи и кромы того, сплавляясь, за-соряеть прозоры колосниковь, уменьшая этимъ притокъ

необходимаго для горфиія количества воздуха.

3) Полужирный (кузнечный уюль). Уголь этоть горить длиннымь блестящимь пламенемь. Имветь пластичное сложеніе, въ изломв менве блестить, чьмъ предъидущія двв группы углей. Коксъ получается сплавленный и болье или менве вспученный. Кузнечные угли вообще въ жару размягчаются и даже плавятся и вмвств съ тьмъ сильно вспучиваются; частицы ихъ, соединяясь въ одну плотную массу, образують надъ накаливаемою въ горну вещью сводъ; отсюда и проистекаетъ предпочтеніе, которое имъ оказывають для кузнечнаго двла. Вслъдствіе хорошихъ свойствъ даваемаго ими кокса, они называются таже просто спекающимися углями (collants, Back-Kohle, cacking-coal). По Груннеру, составъ органической ихъ части слѣдующій:

Углерода		·									84	до	89
Углерода Водорода		ı	٠		è						5	23	5,5
Кислорода		•	٨	4	A	٠	*	•		d	ΙΙ	23	5,5
Отношеніе <u>0+ №</u> отъ 2—1													

При сухой перегонкъ получается:

Кокса .		 	 . 68	до	74	}
Амміачной Смолы Газа	воды	 	 . 3	59	1	летучихъ
Смолы			 . 13	32	10	вещеетвъ 32-26
Газа			 . 16	27	15	

Этотъ уголь преимущество пригоденъ для кузнечнаго дъла и коксованія, но употребляется почти во всъхъ родахъ промышленности.

4) Полутощій (коксовый) уюль. Онь горить короткимь яркимь пламенемь. Сложеніе его пластинчатое, мало блестящее, отчасти струпчатое. Полутощіе угли при высокой температурь претерпьвають подобныя же изміненія, какь и полужирные угли, но, выділяя меніе летучихь веществь, дають болье кокса, обыкновенно меніе еспученнаго. Разновидности этой группы, переходящія кь тощему углю, обладають и болье слабою спекаемостью.

Составъ ихъ органической части слъдующій:

При сухой перегонкь они дають:

Кокса		 	. 74 до	82 )
Амміачной	воды	 	. I "	I летучихъ веществъ 26—18.
Смолы		 	. IO "	5   Benjectar
Газа		 	. I5 "	20

Они употребляются для коксованія и отличаются способностью къ нагрѣванію паровыхъ котловъ, въ особенности, если не разсыпаются въ мелочь.

5) Тощіе узли или полуднтрациты. Они чернаго цвіта и обыкновенно испещрены матовыми полосами; связь въ нихъ слабая, хотя и нісколько боліве сильная, чіть въ полутощихъ угляхъ. Удільный вість отъ 1,30 до 1,40; вість куби ческаго метра въ кускахъ доходитъ до 850 килограм. Загораются трудно и горятъ небольшимъ пламенемъ, почти безъ дыма; часто въ огнів растрескиваются, что затрудняеть ихъ употребленіе. При прокаливаніи дають коксъ или едва стекающійся или порощковатый.

Составъ органической ихъ части слъдующій:

Углерода . . . . . . . . . . . . . . . . 90 до 93

При сухой перегонкъ получается:

Кокса				. ,	 82 до	90	)
Амміачной Смолы Газа	воды	٠.	•		 1 ,	0	детучихъ
Смолы					 5 "	2	18—10.
Газа			•		 12 ,	18	)

Этотъ уголь при горѣніи требуетъ сильной тяги и воздуха, даетъ сильный сконцентрированный жаръ; пригоденъ для шахтныхъ печей всѣхъ родовъ и можетъ быть употребляемъ для паровыхъ котловъ, если онъ не разсыпается и не растрескивается на рѣшеткъ.

Для большей наглядности, при сравненіи всьхъ пяти

группъ углей, прилагается таблица № 63.

Въ опредъленіи классификацій углей, была принята въ соображеніе только ихъ органическая часть; между тъмъ, какъ уже сказано, что большая или меньщая примъсь землистыхъ веществъ, гигроскопической воды, съры и др. существенно измъняютъ свойства угля, въ особенности въ отношеніи его нагръвательной способности, почему для полной оцънки достоинства угля, необходимо также знать содержаніе землистыхъ веществъ, воды и неръдко съры.

Въ зависимости отъ содержанія золы и гигроскопической воды, нагрѣвательная способность угля измѣняется въ предѣлахъ 4500 до 8500 един. тепл. Большая примѣсь въ углѣ сѣры весьма вредно отражается на прочности металла парового котла, частей соприкасающихся съ огнемъ. Способы опредѣленія содержанія сѣры въ углѣ разнообразны; замѣнимъ только, что лучшимъ методомъ считается прокаливаніе 1-го грамма угля съ 1-мъ граммомъ жженной магнезіи и 0,5 грамма безводнаго углекислаго натра.

Опредъление достоинства каменнаю угля. Вообще, для опредъления достоинства каменнаго угля слъдуетъ произвести тшательный наружный его осмотръ, затъмъ ознакомиться съ механическими его свойствами, по количеству со-

держащейся въ немъ золы и гигроскопической воды, и, наконецъ, съ химическими свойствами, на основании содержанія углерода и летучихъ веществъ. Для этого представляются слъдующіе весьма простые способы:

1) Опредъление по наружному осмотру. Уголь, предназначаемый для отопленія, можеть имѣть цвѣть отъ темнобураго до смоляно-чернаго. Нужно избѣгать на его поверхности радужной побѣжалости или сильно-бураго налета, доказывающихъ присутствіе въ значительномъ количествѣ желѣзныхъ окисловъ, способствующихъ образованію шлаковъ.
При бросаніи куска угля на землю онъ не долженъ разсыпаться на мелкія части, а равно при горѣніи не растрескиваться и не сливаться въ одну сплошную массу. Содержаніе
кристалловъ колчедана или сѣрнаго блеска должно быть
возможно меньше. Полезно, чтобы въ углѣ было по возможности меньше каменистыхъ частей, въ особенности съ
весьма частыми прослойками, напримѣръ, глинистаго сланца,
дѣлающими иногда горѣніе невозможнымъ.

Въ тримъ кали, какъ уже извъстно, каменный уголь не растворяется и жидкости или вовсе не окращиваетъ или-же окращиваетъ въ свътло-желтый цвътъ. При нагръваніи въ колбъ, онъ даетъ бурыя капли дегтя и около пламени свъчи загорается съ большею или меньшею легкостью.

2) Опредъление инфоскопической воды. Проценть влаги опредъляется высущиваниемъ угля при 100° до 120° Ц. Для этого взвъщиваютъ два грамма, приведеннаго въ порощокъ угля, въ титрованномъ тиглъ, емкостью въ 10 куб. сантиметровъ; тигель безъ крышки ставится въ стеклянный, съ небольшимъ количествомъ песку, посыпаннаго на дно, стаканъ. Въ тигель вкладываютъ термометръ, а стаканъ закрываютъ стеклянною пластинкою и устанавливаютъ весь приборъ въ песчаную баню. Конецъ сушки опредъляется двумя послъдовательными взвъщиваниями, неизмъняемость въ въсъ докажетъ, что вся гигроскопическая вода испарилась. Разность въ первоначальномъ въсъ угольнаго порощка и послъ сушки даетъ количество испарившейся гигроскопической воды. Для опредъления въ процентахъ, слъдуетъ полученное

количество помножить на 100 и раздѣлить на 2 т. е. на число взятыхъ для испытанія граммовъ угольнаго порошка.

- 3) Опредъление летучихъ веществъ. Отдъливъ гигроскопическую воду, закрывають тигель крышкою и нагръвають до тёхъ поръ, пока кончится выдёленіе газовъ. Когда требуется определить отдельно количество горючихъ и негорючихъ газовъ, то при нагръваніи тигля держать надъ нимъ зажженную щепку; такъ какъ негорючіе газы выдъляются раньше горючихъ, то моментъ, въ который загорятся газы отъ пламени щепки покажеть, что выдъление газовъ негорючихъ окончено; тогда тигель взвѣщивають и потеря въ вѣсѣ дастъ вѣсъ негорючихъ газовъ. Прокаливая далѣе до окончательнаго выдъленія горючихъ газовъ и взвъщивая остатокъ, опредъляютъ ихъ въсъ. Изъ полученныхъ чиселъ вычисляють процентное содержаніе горючихь и негорючихь газовъ. Для полученія болье върныхъ результатовъ-тигель съ пробуемымъ углемъ ставятъ въ тигель съ древесно-угольною набойкою.
- 4) Опредъленіе углерода. Испытаніе содержанія углерода производится въ муфельной печи. Тигель безъ крышки ставять въ муфель и задають сильный жарь, а для ускоренія сгоранія углерода, помішивають вещество въ тиглів платиновою проволокою. Разность віса до и послів прокаливанія покажеть вісь углерода.

5) Опредъление золы. Остатокъ послѣ прокаливания будетъ

зола, которая опредъляется прямымъ взвъшиваніемъ.

Подраздльленія каменнаю уіля. Въ зависимости отъ содержанія въ углъ веществъ, образующихъ при горьніи золу и шлаки, а также въ зависимости отъ еодержанія колчедана, уголь можетъ быть раздъленъ:

- I) на чистый, если количество золы и шлаковь въ углъ
  не превышаетъ 5%, а сърнаго колчедана 2%;
- 2) Колчеданистый, если содержаніе сърнаго колчедана превышаеть 2°/0;

3) шлаковый уголь, содержащій золы и шлаковь болье 8%.

Въ зависимости отъ того, добывается-ли уголь въ крупныхъ кускахъ или въ видѣ мелочи (когда величина кусковъ менѣе кулака взрослаго мужчины), его подраздѣляютъ на:

- I) крупный, если количество мелочи не превышаеть 10%.
- 2) *средній*, если куски, болѣе или менѣе, величиною въ кулакъ, а мелочи не болѣе 40%:
  - 3) мелкій, когда въ немъ до 80% мелочи и, наконецъ,
- 4) порошкообразный, если онъ, почти исключительно, состоить изъ мелочи угольной пыли.

При сортировкъ угля, добываемаго изъ копей, обыкновенно его раздъляютъ на: крупный, кулачный и мелкій.

Въ огношеніи изломовъ различають слідующія видоизмітненія угля: блестящій уголь — съ сильно блестящимъ раковистымъ изломомъ; грубый уголь — съ неровнымъ, крупнымъ зернистымъ изломомъ; слоистый уголь — съ плоскораковистымъ изломомъ; воложнистый уголь — согласно съ названіемъ строенія; сажа — имъетъ рыхлую массу съ землиетымъ изломомъ.

Каменный уголь есть самый богатый родъ топлива, по тъмъ громаднымъ залежамъ, какіе имъются на всемъ вемномъ шаръ.

Ниже помѣщена таблица № 64 сравненія средней нагрѣ вательной способности русскаго угля разныхъ раіоновъ съ

англійскимъ, австрійскимъ и германскимъ.

Храненіе каменнаго угля. Каменный уголь обыкновенно хранится на воздухъ за невозможностью строить общирные навъсы, такъ какъ склады угля требуютъ большой площади. Онъ укладывается въ кучи правильной формы, удобной для обміриванія, большею частію съ січеніями въ виді прямоугольника или трапеціи, въ вышину 0,75 до 1,50 метра лучше въ 1 метръ. Каждая куча не должна занимать площади болве 900 до 1000 кв. метровъ. Чвиъ уголь мельче, тъмъ онъ быстръе разсыпается, чъмъ уголь болье жирный и чемъ онъ содержитъ более серы, темъ кучи должны бытъ меньше, такъ какъ такіе сорта угля самозагораются скорве. Самозагораніе темъ легче, чёмъ уголь более проникнуть сыростью, особенно при значительномъ содержаніи съры; уголь-же, не содержащій стры, отъ вліянія сырости не загорается. При большихъ и компактныхъ кускахъ угля, уложенныхъ въ кучи, въ которыхъ можетъ свободно циркулировать наружный воздухь, еамозагоранія опасаться нечего.

Замѣчается, что уголь, хранящійся въ складахъ на открытомъ воздухѣ, подвергается вывѣтриванію, т. е. теряетъ часть въ своемъ первоначальномъ вѣсѣ, разсыпается и лишается нѣкоторыхъ ему присущихъ свойствъ. Нѣкоторые промышленники увѣряютъ, что потеря въ вѣсѣ каменнаго угля, при храненіи на воздухѣ, по истеченіи года, простирается до 15%.

Вообще, опытами дознано, что большія партіи каменнаго угля невыгодно хранить продолжительное время на открытомъ воздухѣ, такъ какъ онъ много теряетъ въ вѣсѣ, въ нагрѣвательной способности, разсыпается въ мелочь, а мелкій уголь вбираетъ въ себѣ много воды и въ мокрое время невыгодно имъ отапливать. Кромѣ того, большіе запасы особенно мелкаго угля требуютъ досчатыхъ настиловъ или мостовыхъ, такъ какъ безъ нихъ уголь смѣшивается съ землею и при горѣніи даетъ много золы.

h) Антрацить. Антрацить есть также продукть разложенія растительныхъ веществъ болье отдаленнаго періода, чьмъ каменный уголь. Въ немъ почти окончательно совершилось выдвление летучихъ веществъ и органическая его часть состоить почти исключительно изъ углерода съ содержаніемъ не менѣе 90%. Онъ загорается только при сильной тягѣ воздуха, причемъ, или вовсе не даетъ пламени, или же даетъ весьма короткое пламя. Антрацитъ не спекается отъ дъйствія жара; во время горьнія не выдъляеть дыма и пригорълаго запаха. Черта антрацита на фарфоровой пластинкъсърочерная, изломъ его съ металлическимъ блескомъ и при плотныхъ породахъ имветь сталевидную поверхность. Твер-дость его отъ .2 до 3-хъ единицъ. Удвльный ввсъ отъ 1,4 до 1,7. Нагрътаго раствора ъдкаго кали онъ неокрашиваетъ. При существованіи примісей нікотораго количества смоль и при уменьшеніи содержанія углерода, антрацить составляетъ переходъ къ каменному учлю и какъ пояснено, выше носить название долужитрацита.

Антрацить является отчасти въ видь самостоятельныхъ флецовъ или-же въ видъ небольшихъ гньздъ.

Примъси въ антрацитъ тъ-же самыя, что и въ каменномъуглъ: Онъ состоятъ изъ глинистыхъ сландевъ, сърнаго колчена, сърнаго блеска, желъзныхъ окисловъ и т. п.

По содержанію углерода и летучих веществь антрацить можеть быть подраздълень на три разряда:
1) Полуантрацить, съ содержаніемь кокса отъ 84% до

91% и летучихъ веществъ отъ 16% до 9%, описанъ выше

въ отдълъ каменнаго угля.

- 2) Слабый антрацить съ содержаніемъ кокса отъ 91°/0 до 94% и летучихъ веществъ отъ 9% до 6%. Онъ горитъ весьма слабымъ свътло желтымъ пламенемъ съ яркимъ блескомъ; иногда растрескивается при горъніи, но когда этого недостатка не имъетъ, то считается лучшимъ антрацитомъ для отопленія. Въ немъ замътна еще слоистость, но при ударахъ онъ разсыпается крупнъе полуантрацита, а нъкоторые сорта совершенно не разсыпаются, а только распадаются на крупные куски. Изломъ этого антрацита металлическій.
- 3) Плотный антрацить содержить углерода отъ 94°/ь до 96%, а летучихъ веществъ отъ 6% до 4%. Онъ горить безъ пламени съ ослъпительнымъ блескомъ. При ударахъ молота съ трудомъ распадается на крупные куски. Въ немъ незамътно никакой слоеватости; напротивъ, въ изломъ представляетъ сплошную плотную массу съ сильнымъ стальнымъ блескомъ, мелко-зернистаго сложенія.

Вѣсъ кубической сажени антрацита въ плотномъ тѣлѣ достигаетъ до 1100 пудовъ, а въ кускахъ до 700 пудовъ. Онъ добывается обыкновенно въ крупныхъ кускахъ и прекрасно сохраняется на воздухв, за исключеніемъ только полуантрацита, который, въ большинстве случаевъ, при продолжительномъ дъйствіи атмосферы, разсыпается. Антрацить, въ въсъ и нагръвательной способности, сколько-бы времени не лежалъ на воздухв, почти ничего не теряетъ. Хранять его въ кучахъ или штабеляхъ, на подобіе того, какъ и каменный уголь.

Принимають, что 38 пудовь русскаго антрацита, при объемъ въ 12 куб. футъ, замъняють въ дълъ 1 куб. сажень лучшихъ дубовыхъ дровъ.

Нагръвательная способность непросушеннаго антрацита, смотря по качествамъ его, измъняется отъ 5725 до 8760.

Сравнивая составъ и нагръвательную способность непро-

сущеннаго антрацита съ составомъ и нагрѣвательною способностью лигнита и каменнаго угля, нельзя не признать, что, по своимъ теплотворнымъ свойствамъ, онъ занимаетъ первое мѣсто.

Однако, не смотря на огромныя теплотворныя достоинства антрацита, его употребленіе для отопленія, не особенно часто приміняется на практикі, потому что часто встрівчается антрацить, имінющій свойство растрескиваться при горівній, содержащій въ себі значительное количество сіры и, наконець, при металлическихъ топкахъ, антрацить дібиствуєть разрушительно на металль, вслідствіе необыкновенно высокой температуры, развивающейся при горівній, достигающей иногда до 2000°.

i) Коксъ получается перегонкою всъхъ летучихъ веществъ, заключающихся въ каменномъ углъ.

Не всв сорта угля дають удовлетворительный коксь Лучшій для отопленія коксь получается изъ сміси опреділенной пропорціи тощаго и жирнаго угля. Операція добыванія кокса производится въ слідующемъ порядкі: предварительно очищають уголь отъ землистыхъ и каменистыхъ примісей, дробять его, сортирують, промывають, обращають въ порощокъ и затімь, приготовленный такимъ образомъ уголь, подвергають медленному горівнію, устраняя притокъ наружнаго воздуха.

Впрочемъ, не вездъ, для полученія кокса, производять всъ выше указанныя, предварительныя операціи и во многихъ случаяхъ добывають коксъ изъ угля безъ предварительной обработки; но такой коксъ, какъ равно и коксъ, получаемый въ видъ побочнаго продукта, при газовой опе-

раціи, лишены многихъ достоинствъ.

Количество получаемаго кокса, при правильномъ его добываніи, прямо зависить оть свойства угля. Такъ, напримъръ по Карстену, принимается, что антрацить, при содержаніи золы отъ 0,6% до 20%, даеть кокса—96% до 72%.

Жирный спекающійся уголь, при содержаніи золы 0,15%

до 27,7%, даетъ кокса отъ 86% до 51%.

Полужирный, при содержаніи золы 0,5% до 23%, даетъ кокса отъ 78% до 58%.

Тощій уголь, при содержаніи золы 1,6% до 29%, даетъ кокса отъ 70% до 59%.

Добываніе кокса зависить оть того, получается-ли онъ какъ главный продукть или онъ есть второстепенный продуктъ при добываніи газа. Если коксъ получается какъ главный продукть, то добывание его проще и оно производится

въ кострахъ, кучахъ или спеціальныхъ печахъ.

Костры устраиваются на подобіе тѣхъ, въ которыхъ обжигается древесный уголь, для чего въ срединв костра строятся одна или несколько дымовыхъ трубъ изъ огнеупорнаго кирпича и, отъ основанія каждой трубы, идеть отъ 6—8 каналовъ къ поверхности костра. Дымовыя трубы соединяются также между собою каналами, устраиваемыми изъ кусковъ каменнаго угля. Уголь укладывается правильно только около трубы, а на него сверху наваливается мелочь. Въ трубу набрасывается горящій уголь и этимъ заправка костра считается оконченною. Когда, черезъ нъсколько дней, кромъ дыма покажется пламя, тотогда трубка, вмъстъ съ каналами, вакрывается, чтобы не допустить наружнаго воздуха, и костеръ оставляють для медленнаго охлажденія.

При кострахъ обыкновенно дълается полъ глиномятный,

или набивается изъ мелкаго угля.

Этотъ способъ коксованія даеть хорошіе результаты.

При обжиганіи кокса въ кучахъ, дѣлаютъ обыкновенно глиномятный полъ, на этотъ полъ наваливаютъ мелкій утоль, а поверхъ кучи уккадываютъ крупный. Для устройства циркуляціонныхъ трубъ, при наваливаніи кучи оставляють деревянныя полёнья въ разныхъ мёстахъ, которыя, послё того, какъ куча готова, вытаскивають. Когда пламя прекратится,---что доказываетъ конецъ обжига, -- оставляютъ ее медленно стынуть, задълывая тщательно всъ отверстія.

Несмотря на простоту обжига кокса въ кучахъ, самымъ выгоднымъ признается добывать коксъ въ спеціально для этого устраиваемыхъ заблаговременно коксовальныхъ печахъ. Первая коксовальная печь была устроена въ половинъ прошлаго стольтія, но только въ половинь настоящаго стольтія нашли выгоднымъ прибъгать къ нимъ, и вмъстъ съ симъ

развилось множество системъ этого рода печей.

Полученный какимъ-бы ни было способомъ коксъ содержитъ:

нъкоторое количество съры, всъ остальныя составныя части угля, при добываніи кокса отдъляются и не входять въ его составъ.

Существующій у насъ въ продажѣ коксъ получается какъ продуктъ отъ добыванія свѣтильнаго газа на газовыхъ ваводахъ, при перегонкѣ каменнаго угля; такой коксъ считается низшаго качества, чѣмъ полученный особеннымъ обжиганіемъ угля; онъ менѣе плотенъ и по большей способности горѣть при низшей температурѣ употребляется на топку печей и каминовъ. Для заводскаго же производства онъ не годится.

## Въсъ кокса принимается:

•		Четверти въ пудахъ,	Куб. фут. въ фунтахъ.
употребляемаго въ дом, печахъ	237	51/a	271/2
Съ газовыхъ заводовъ	178-208		208/4-241/4
обожженнаго въ печахъ	237-267	51/8-51/4	271/331

Отъ кокса требуются слъдующія условія: онъ долженъ быть въ большихъ кускахъ, достаточно твердыхъ, плотныхъ и съ незначительнымъ содержаніемъ воды. Изломъ его долженъ быть металлическій, блестящій, съ сталевиднымъ матовымъ оттънкомъ. Коксъ, имѣюшій черную поверхность, получается отъ охлажденія большимъ количествомъ воды при раскаленномъ его состояніи и такой способъ охлажденія вредно отражается на его достоинствахъ.

Вода и сырой атмосферный воздухъ весьма легко вбираются коксомъ вслъдствіе его пористаго сложенія и вмъстъ съ этимъ въ значительной степени уменьщается его нагръвательная способность; поэтому коксъ непремѣнно долженъ сохраняться въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, что при значительныхъ запасахъ, вызываетъ значительныя затраты на устройство складовъ. Награвательная способность кокса прямо зависить отъ содержанія въ немъ примъси золы. Коксъ, содержащій золы отъ 3 до 5%, даеть до 6800 един. теплоты.

Вообще, при содержаніи золы, болье 6% быстро засоряется топочная рышетка и горыніе происходить хуже. Важное обстоятельство, чтобы коксь горыль мало по малу съ постоянною силою огня.

Коксъ загорается легче антрацита, но трудиве угля: горвніе происходить безъ пламени, жаръ сосредоточень на рвшеткв, какъ и при антрацитв, но температура горвнія ниже и колосники рвшетки страдають менве, чвмъ при отопленіи антрацитомъ.

Обладая значительною лученспускательною способностью и медленностью горьнія, коксь въ домашнемь обиходь примыняется преимущественно для топки камина. Растопку кокса часто производять каменнымь углемь, который предварительно зажигается деревомь. При топкы печей, въ которыхы не можеть помыститься большая масса кокса, необходимо послыдній раскалывать на части, величиною въ грецкій орыхь, иначе онь потухаеть. Для облегченія растопки, коксь часто смачивають водою, чыть хотя и уменьшается его полезное дыйствіе, но сравнительно не много.

j) Брикеты. Желаніе избъгнуть употребленія въ дъло, при отопленіи, угольной мелочи, а также стремленіе къ утилизированію обильныхъ отбросковъ каменнаго угля на самыхъ копяхъ и мелочи, получаемой при перевозкъ, нагрузкъ, выгрузкь и въ складахъ отъ дъйствія атмосферы, вызвало впервые фабрикацію брикетовь. Въ настоящее время эта' фабрикація сділалась вполні самостоятельною отраслью каменноугольной промышленности и получила болъе широкое и общее направленіе. Переработка каменноутольной мелочи въ искусственное топливо, конечно, есть самый выгодный и раціональный способъ ей утилизаціи. Тъмъ не менъе, развитіе этой фабрикаціи долго не подвигалось, какъ вслѣдствіе низкой цъны, въ прежнее время, на крупные сорта угля, причемъ не окупались расходы на агломерацію, такъравно, вследствие несовершенства способовь приготовления брикетовъ, причемъ брикеты получались не доброкачественные.

Главивищій толчекь для фабрикаціи брикетовь быль дань употребленіемь ихъ для отопленія паровозовь; этимь открыть большой рынокь кь сбыту ихъ и въ настоящее время, въ западной Европъ, уже производится ежегодно болъе 70,000,000 пудовъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ они вытъснили коксъ и даже каменный уголь.

Нужно замѣтить, что приготовленіе брикетовъ развивалось почти рука объ руку съ кирпичедѣланіемъ, съ расщиреніемъ коксованія и газоваго производства. Отъ кирпичнаго дѣла, фабрикація брикетовъ заимствовала машины и приборы для перемѣшиванія и формовки, а коксовальное и газовое производства доставили прелестный брикетный цементъ, въ побочномъ продуктѣ этихъ производствъ — каменно-угольной смолѣ.

Цёль брикетованія заключается въ соединеніи частиць угля въ одно цёлое (агломераціи). Каменноугольные брикеты должны удовлетворять слёдующимъ условіямъ: быть приготовленными изъ тщательно промытой каменноугольной мелочи, не имёть запаха, при перевозкі, не давать боліє 5% лома, въ складахъ при храненіи не слипаться и не размягчаться при температурі 60% Ц., при горініи не разваливаться и не давать боліє 7% золы; они должны легко загораться, горіть ровнымъ огнемъ и не выділять слишкомъ много дыма, сажи и смолянаго запаху; по нагрівательной способности и гигроскопическимъ свойствамъ должны подходить къ сорту угля, изъ котораго изготовлены; по своей форміт, необходимо, чтобы отвічали требованіямъ потребителей; вісилине боліє 25 фунтовъ, при удільномъ вісі, около, 1,2.

Существуетъ много способовъ приготовленія брикетовъ, но они всѣ сводятся къ двумъ методамъ; 1) брикетованіе безъ употребленія связывающаго цемента и 2) съ употребленіемъ цемента; кромѣ того, оба эти способы подраздѣляются на агломеращю горячимъ и холоднымъ прессованіемъ.

Приготовленіе брикетовъ безъ цемента основано на возбужденіи частичнаго сцѣпленія дѣйствіемъ механическаго давленія на каменноугольную мелочь, причемъ нѣкоторые сорты угля связываются безъ предварительнаго подогрѣванія, а друїє передъ сдавливаніємъ, должны быть подогрѣты. Этотъ способъ даетъ массу, по свойствамъ, совершенно отвѣчающую породѣ углей, изъ которой брикеты готовятся, а слѣдовательно долженъ быть признанъ самымъ совершеннымъ; но на практикъ примѣнимъ только къ спекающимся углямъ и требуетъ дорогихъ приборовъ, большого давленія и часто высокой температуры; поэтому способъ приготовленія брикетовъ безъ употребленія цемента встрѣчается на дѣлѣ весьма рѣдко и вездѣ прибѣгаютъ къ помощи цемента, т. е. приготовленію вторымъ способомъ.

Брикетованіе съ помощью цемента заключается въ подготовкі каменноугольной мелочи, приготовленіи цемента, смішеніи ихъ между собою, формированіи, а иногда въ прокалкі.

Цементь можеть быть подразділень на два главных в типа: 10 рючій и огнеупорный.

Горючій цементь не увеличиваеть содержанія золы и неуменьщаеть нагрівательной способности угля. Къ горючему цементу принадлежить: жидкая каменноуголная смола, жирный варь, сухой варь (пикь), нефтяные остатки и кирь или асфальтовый деготь.

Жидкая каменноугольная смола получается какъ побочный продуктъ при некоторыхъ способахъ коксованія углей, а главнымъ образомъ при добываніи светильнаго газа.

По опытамъ Сенъ-Клеръ-Девиля, ея нагръвательная способность — 8916 единицъ.

Дри обыкновенной температуръ, сырая каменноугольная смола жидка, почему смъщение съ угольною мелочью и приготовление тъста для брикетовъ идетъ весьма легко и не требуется подогръвания. Обыкновенно къ угольной мелочи для приготовления брикетовъ прибавляется 8—100/о жидкой смолы. Брикеты, приготовленные изъ сырой смолы, липки при обыкновенной температуръ, а при горъни легко разрушаются и даютъ много дыма. Разрушение происходитъ отъ того, что смола сгораетъ ранъе, чъмъ угольная мелочь и получаемые при этомъ газы разрываютъ тъло брикета на мелкия части. Чтобы избъжать этого, брикеты, по изготовлении, подвергаются въ течение однихъ сутокъ сушкъ | до 3000, причемъ летучия

части выдъляются и брикеты дълаются твердыми, обладая свойствами брикетовъ, изготовляемыхъ съ сухимъ варомъ, но приборы для сущки стоятъ дорого и занимаютъ много мъста.

Жирный варъ получается отъ перегонки при 200 Ц. сырой смолы, съ выдъленіемъ до 25% летучихъ веществъ или при смъщеніи сухого вара съ 1/2 жидкой смолы. При обыкновенной температуръ жирный варъ имъетъ видъ твердый и жирный на ощупь, а при 70—80% Ц. превращается въ жидкость.

Для приготовленія тѣста прибавляють къ каменноугольной мелочи 7—8% расплавленнаго жириаго вара, обрабатывають въ нагрѣтомъ аппаратѣ и полученное послѣ этого горячее тѣсто подвергають прессованію. Приготовленные брикеты горять съ отдѣленіемъ чернаго дыма, но при горѣніи не разваливаются, если мелочь принадлежить къ спекающимся углямъ. Эти брикеты съ пользою могуть быть употребляемы какъ для отопленія зданій, такъ и паровозовъ.

Сухой варь (пикъ) происходить отъ окончательной дистилляціи каменноугольной смолы, при температурь отъ 280— 300° Ц. Онъ въ холодномъ состояніи легко измельчается въ порощокъ и въ тепломъ видь смышивается съ каменноугольною мелочью.

При 100°, сухой варъ дълается тъстообразнымъ. Неудобства примъненія его заключаются въ дороговизнъ измельченія, поддерживаніи высокой температуры при всей операціи производства брикетовъ и, наконецъ, въ необходимости сильнаго прессованія; но брикеты, полученные такимъ путемъ, при перевозкъ не ломаются и не распадаются при горъніи. Сухой варъ слъдуетъ считать самымъ совершеннымъ цементомъ въ ряду всъхъ видовъ каменноугольной смолы. Нагръвательная его способность 7000 единицъ.

Нефтяные остатки получаются въ видъ отброса при добываніи изъ нефти освътительныхъ маслъ въ количествъ 20-60%, въ зависимости отъ сорта обработываемаго матеріала. Они составляють собою густую темно-бурую жидкость, способную кипъть при 300° Ц. Нефтяные остатки подходять по своему составу къ газовой смоль, но цементирующая способность ихъ меньще. Нагръвательная ихъ способность, по Сенъ-Клеръ-Девилю, около 11.200 единицъ. При брикетованіи

нефтяные остатки играють такую-же роль, какъ сырая каменноугольная смола и даже ее превосходять, если ихъ подвергнуть сгущенію съ отгонкою нѣкоторой доли парафиновыхъ маслъ. Нефтяные остатки особенно важны, какъ цементъ для брикетовъ, въ Россіи, по обилію нефтяныхъ залежей и по сравнительной ихъ близости къ богатому донецкому угольному раіоиу, особенно нуждающемуся въ приготовленіи брикетовъ.

Нефтяные остатки, въ смѣщеніи съ киромъ и при нагрѣваніи, даютъ цементъ, соотвѣтствующій жирному и сухому вару, а слѣдовательно у насъ могутъ имѣть богатое примѣненіе для приготовленія превосходныхъ брикетовъ.

Кирь (асфальтовый деготь) залегаеть въ большихъ размърахъ на Кавказъ. Такъ, напримъръ, на Апшеронскомъ полуостровъ имъется три пласта: 1) верхній—тонкій, твердый и хрупкій; 2) средній—мягкій, и 3) нижній— имъеть видъ жидкой вязкой массы. Киръ получился отъ медленнаго просачиванія нефти черезъ трешины на поверхность земли, причемъ отдълились летучія вещества, а остальныя окислились на воздухъ, превращаясь въ нелетучія смолы и смъщались съ землею. Вслъдствіе такого процесса образованія, въ нижнихъ пластахъ кира, не успъвшихъ еще окислиться, имъются слъды нефти и горнаго воска.

Лучшимъ отменостояннымъ цементомъ считается глина. Брикеты, приготовленные изъ огнепостояннаго цемента теряютъ въ нагрѣвательной способности и даютъ при сгораніи много золы, но за то при горѣніи сохраняютъ свою форму и горятъ медленно, почему и могутъ быть примѣняемы съ успѣхомъ для отопленія зданій, когда не требуется образованія заразъ большого количества теплоты. Еще выгода употребленія огнепостояннаго цемента заключается въ томъ, что съ помощью его можно приготовлять брикеты изъ всѣхъ сортовъ каменнаго угля, иногда трудно переработываемыхъ другими способами.

Брикету придають обыкновенно форму кирпичей, изрѣдка шаровъ. Первая форма удобнѣе, какъ вслѣдствіе большей умѣстительности ихъ, такъ и по причинѣ значительной поверхности. Теплопроизводительная способность брикета только немного меньше таковой-же каменнаго угля, изъ котораго онъ приготовляется, почему бываеть весьма различною, среднимъ-же числомъ ее можно принять въ 7000 един. тепла.

Методы приготовленія камениоугольных ворикетов бывають различные, какъ при одномь и томь-же цементирующемь веществь, такъ равно и въ зависимости отъ элементовъ, составляющих вбрикетъ. Вообше фабрикація брикетовъ можеть быть раздълена на три періода, а именно:

- подготовка каменноугольной мелочи очищеніемъ водяными приборами;
- перемѣшиваніе мелочи съ цементирующимъ веществомъ и
- 3) формовка смѣси, помощью механическихъ приспособленій въ куски опредѣленнаго вѣса и величины.

Для наглядности приготовленія брикетовъ представляется нижеслъдующій порядокъ, въ какомъ слъдують работы при агломераціи, помощью сухого вара, какъ это принято на брикетномъ заводъ Русскаго общества пароходства и торговли въ Одессъ. Послъ тщательной очистки каменноугольной мелочи, къ ней подбрасывается въ кускахъ сухой варъ (не менъе 7%), перемъщивается въ ручную или механическимъ способомъ и затъмъ, элеваторомъ, поднимается и бросается смъсь въ измельчающій приборь системы Кара. Приборъ этотъ состоить изъ 2-хъ круговъ, на которые насажены металлическія билы. Оба круга съ билами, обращенные одинъ къ другому, помъщаются въ особомъ барабанъ и приводятся въ вращательное движеніе, дълая по 300 оборотовъ въ минуту, причемъ каждый кругъ вращается въ противуположную сторону. Матеріалы, предназначенные для измельченія, поступають кь центру круга, откуда они, вслѣдствіе пріобрътенной центробъжной силы, разлетаются къ окружности, встрѣчая на пути своемъ билы, о которыя разбиваются и далье смъсь вылетаеть изъ прибора въ измельченномъ видъ, садясь въ опредъленномъ мъстъ. Оттуда, при помощи элеватора, смъсь поступаеть въ особый мъщательный приборъ, состоящій изъ желізнаго вертикальнаго цилиндра, внутри котораго вращается ось съ перпендикулярными лопатками; такія-же лопатки прикрѣплены и къ внутренцей поверхности цилиндра, такъ какъ, при вращени лопатки, оси проходятъ между лопатками. Въ нижнюю часть аппарата проводится иаръ, коего температура около 150°.

Смісь, проходя черезь аппарать, нагрівается помощью пара, при этомь смола размягчается и масса принимаеть тістообразное состояніе, причемь можеть формоваться и, застывая, получаеть требуемую форму. Обработанный парь

уносится въ трубу имѣющагося на верху аппарата.

Размягченная масса изъ аппарата поступаетъ въ новый приборъ, гдъ она вторично перемъщивается, затъмъ идетъ на пресовальный столъ и тамъ помощью металлическихъ стержней прессуется и далъе выбрасывается на безконечное полотно уже въ видъ брикетовъ. Съ этого безконечнаго полотна, брикеты поступаютъ въ складъ—они сначала содержатъ нъкоторое количество влаги, но спустя нъсколько времени высыхаютъ.

Възаключеніе слідуєть замітить, что удобная для укладки форма и чистота брикетовь дають возможность, какъ пароходныхь судамь, такъ и желізнымь дорогамь, въ одинаковомь помішеніи, складывать и отправлять большую массу топлива; при достаточной твердости и плотности, брикеты отлично переносять и дальніе переізды и перегрузки, почти не оставляя ни осколковь, ни пыли.

Весьма важное преимущество брикетовь передъ углемъэто то, что брикеты не подвергаются самовозгоранію, ни въ складахъ, ни въ трюмъ корабля и что они не портятся и не вывътриваются на воздухъ.

к) Смола, получаемая при сухой перегонкъ дерева, торфа и каменнаго угля, принадлежитъ къ числу продуктовъ перегонки твердыхъ сортовъ топлива. Изъ поименованныхъ родовъ, каменноугольная смола, будучи дешевле другихъ, можетъ быть предпочтительнъе употребляема въ видъ топлива. Она получается въ видъ побочнаго продукта на газовыхъ заводахъ, при сухой перегонкъ каменнаго угля для добыванія свътильнаго газа.

Нагрѣвательная способность газовой смолы, согласно даннымъ Ланкоште, еоставляетъ около 11,000 един. тепла.

Смола, добытая изъ лигнита, даетъ нагръвательную спо-

собность — 9350 единицъ, торфяная смола — 8800 единицъ и древесная — 8250 единицъ.

Принимая въ соображеніе значительную стоимость устройства приспособленій для сжиганія смолы, резервуаровъ для храненія и проводныхъ трубъ отъ резервуара къ топливнику, сравнительно со стоимостью топливниковъ, для твердыхъ сортовъ топлива, газовую смолу примѣняютъ для топлива только тамъ, гдѣ каменный уголь дорогъ, а газовая смола не имѣетъ другого примѣненія, чтобы сдѣлаться цѣннымъ матеріаломъ. Послѣднее встрѣчается весьма рѣдко, такъ какъ газовая смола, въ настоящее время, идетъ на выдѣлку креозота, бензина, асфальта и примѣняется для осмолки деревянныхъ частей въ строительныхъ работахъ.

1) Нефть или торное масло-добывается у насъ на Кавказъ, въ Баку и на Апшеронскомъ полуостровъ, по своимъ
качествамъ превосходитъ не только всъ сорты жидкаго, но
и твердаго топлива. Удъльный въсъ ея измъняется отъ 0,78
до 0,93, въ зависимости отъ пропорціи, въ которой входятъ
въ составъ нефти различныя жидкости, изъ смъси которыхъ
нефть состоитъ. Средняя нагръвательная способность различныхъ сортовъ нефти, по свъдъніямъ Ланкоше, равна 11500
един. тепла, по изслъдованіямъ-же Сенъ-Клеръ-Левиля,
она равна 10000 единицамъ. Онъ-же удостовъряетъ, что
1 фунтъ нефти испаряетъ 16 фунтовъ воды, тогда какъ лучшій валлійскій уголь не испаряетъ болье 11 фунтовъ. Послъднее происходитъ потому, что нефть можетъ быть сожжена вполнъ безъ отдъленія дыма, а слъдовательно безъ непроизводительной затраты горючаго матеріала, а также и
самое горъніе болье полное.

Сравнивая способы сожиганія твердаго топлива и нефти, легко видьть, что горьніемъ посльдней легче управлять, температура ея горьнія выше чьмъ твердаго топлива и, при разныхь объемахъ твердаго топлива и нефти, въ ней содержится болье горючихъ веществъ, почему она занимаетъ меньше мьста. Наконецъ, нефть не требуетъ, при евоемъ горьніи въ топливникь такого присмотра, какъ твердое топливо, потому что, когда горьніе установилось и кранъ, впускающій нефть и паръ въ приборъ для сжиганія, занимаетъ

надлежащее положеніе, горвніе будуть продолжаться однообразно, тогда какъ при горвніи твердаго топлива, необходимо безпрерывное подбрасываніе и перемъщиваніе послъдняго, требующія неотлучнаго присутствія истопника.

Въ настоящее время нефть, изъкоторой перегонкой добывается керосинъ, представляетъ собою настолько цѣнный матеріалъ, что ее почти не употребляютъ какъ топливо и она замѣняется нефтяными остатками.

І) Нефтяные остатки или мазуть: При перегонкъ 100 частей сырой нефти, прежде всего получается около 5% бенвина, затъмъ идетъ керосинъ, въ количествъ отъ 25 до 30% и остается отъ перегонки болъе тяжелая жидкость, получаемая въ количествъ отъ 50% до 60% взятой сырой нефти. Это и есть мазутъ или тъ нефтяные остатки, которые употребляются какъ топливо въ Закавказъъ, по берегамъ Каспійскаго, Чернаго и Азовскаго морей и въ прибрежныхъ уъздахъ по Волгъ, въ губерніяхъ Астраханской, Саратовской и Самарской, для топки локомотивовъ Грязе-Царицынской, Закавказской и другихъ жельзныхъ дорогъ и для топки паровыхъ котловъ на судахъ Каспійскаго моря и по Волгъ.

Цвна нефтяныхъ остатковъ въ настоящее время на низовьяхъ Волги не превышаетъ 18 коп. за пудъ, а такъ какъ они могутъ замвнить по крайней мврв двойное количество каменнаго угля, то надо, чтобы стоимость последняго была не выше 9 коп. за пудъ, для замвны въ техъ местностяхъ

нефтяныхъ остатковъ каменнымъ углемъ.

Нагрѣвательная способность нефтяныхъ остатковъ находится въ зависимости отъ ихъ состава, а послѣдній не одинаковъ, такъ какъ зависитъ отъ способа и температуры перегонки нефти. Въ мазутѣ встрѣчается всегда также нѣкоторое количество гигроскопической воды, выдѣлить которую изъ нефтяныхъ остатковъ весьма затруднительно, такъ какъ она частію собирается на днѣ сосуда, вмѣщающаго нефтяные остатки, частію тѣсно перемѣщивается съ послѣдними, распредѣляясь въ нихъ болѣе или менѣе равномѣрно.

Удъльный въсъ нефтяныхъ остатковъ обыкновенно колеблется между 0,906 до 0,915, по крайней мъръ въ тъхъ образцахъ, съ которыми приходилось имъть дъло. По анализамъ, произведеннымъ профессоромъ А. Р. Шу ляченко и лаборантомъ В. А. Дамскимъ, оказался слъ дующій составъ мазута:

С—оть 86,12% до 87,75% H— " 12,72 " 12,78% O— " 0,04 " 1,18% Гигроскопической воды . . . 0,20%

Нагръвательная способность отъ 10508 до 10720 ед. тепла. Кромъ воды въ мазутъ изъ постороннихъ веществъ постоянно находится еще земля, полученная вмъстъ съ сырою нефтью изъ буровой скважины. Эта земля должна быть отцъживаема чрезъ сито, предъ употребленіемъ мазута на топливо, такъ какъ она засоряетъ приборы и неръдко ведетъ къ полному прекращенію горьнія, которое можетъ снова возобновиться только посль прочистки прибора.

т) Къ жидкому топливу могутъ быть отнесены также керосинъ, бензинъ и алкоюль, но они, обладая высокими качествами для горънія, такъ дороги, что не примъняются для отопленія зданій, ими пользуются только при работахъ въ лабораторіяхъ и для приготовленія или подогръванія кушаньевъ въ кухняхъ и буфетахъ. При этомъ алкоголь имъетъ за собою то преимущество, что сгорая вполнъ, при помощи простаго фитиля, не выдъляетъ непріятнаго запаха и не даетъ сажи.

Для достиженія полноты горѣнія бензина, его предварительно превращають въ паръ, причемъ достаточно подогрѣть конецъ горѣлки; на фитилѣ бензинъ вполнѣ не сгораетъ. Хотя керосинъ дешевле бензина, но уступаетъ послѣднему; какъ вслѣдствіе меньшей теплоты горѣнія, такъ и потому, что, просачиваясь на поверхность нагрѣвательнаго прибора, затрудняетъ опрятное содержаніе послѣдняго.

п) Свытильный изъ можеть замёнять топливо только въ исключительныхъ случаяхъ, потому-что цёна его слишкомъ высока. Онъ примёняется чаще для работь въ лабораторіяхъ, для разогрёванія и приготовленія кушаній въ кухняхъ и проч., тамъ гдё существуеть газовое освёщеніе.

Согласно анализамъ и опытамъ Пайсна, Франкланда и

Валеріуса, нагръвательная способность свътильнаго газа измъняется отъ 10100 до 10877 ед. тепла. Для разсчетовъ принимаютъ ее равной 10000.

Свътильный газъ, какъ топливо, имъетъ преимущество въ томъ, что не требуетъ особаго ухода за его сожиганиемъ; разъ будучи зажженъ, газъ горитъ равномърно, если не измъняется давление и допускаетъ возможность регулировать силу горънія, по надобности, не требуя для этого опытнаго истопника; при его употребленіи избъгается разноска топлива по помъщеніямъ. Газъ удобно проводится всюду и не требуетъ такого обширнаго топливника, какъ твердое топливо

Газъ генераторовъ. Въ 1839 году Г. Вишофъ, въ сороковыхъ годахъ французскіе инженеры Тоска и Лоранъ, а затъмъ Эбельменъ, придумали производство газа, спеціально для употребленія его какъ топлива. Начиная съ пятидесятыхъ годовъ, послѣдовало множество различныхъ усовершенствованій въ устройствъ приборовъ, назначенныхъ для производства такого рода газа и названныхъ газовыжи генераторами.

Идея состоить въ томъ, чтобы накладывая топливо толстымъ слоемъ на рѣшетку, и пропуская черезъ него воздухъ, заставить послъдній соединиться съ углемъ не въ углекислоту, а въ окись углерода и образовать нѣкоторое количество углеводородовъ и чистаго водорода. Кислородъ воздуха, соединяясь сначала съ раскаленнымъ углемъ въ углекислоту, приходить затъмъ черезъ толстый слой угля и раскисляется въ окись углерода. Кромъ того, являются различные газообразные продукты сухой перегонки топлива, т. е. углеводороды и углеводы; всъ эти газы проводятся трубами къ мъсту ихъ потребленія, гдъ, смъщиваясь въ опредъденной пропорціи съ нагрътымъ предварительно воздухомъ, сжигаются.

Главное достоинство такого газа, употребляемаго какъ топливо, составляетъ возможность, при топкѣ имъ достигать высокой температуры горѣнія, гдѣ таковая требуется; напримѣръ, для кремаціи, при сожиганіи труповъ живетныхъ, павшихъ во время эпизоотій и при нѣкоторыхъ заводскихъ производствахъ. Приводя древесный уголь, дерево, коксъ и

торов, посредствомъ генераторовь въ видѣ газа, достигается горѣніемъ ихъ значительно высшая температура, чѣмъ при сожиганіи лучшаго каменнаго угля.

По изысканіямъ Шерера, при полученіи газовъ изъ генераторовъ, получалась температура горѣнія:

при	торфв					,		14780
	коксв							
при	древесномъ	yгл	\$	+	-	4		2568°
при	деревв			-			•	26280

Такъ какъ для приборовъ отопленія и вентиляціи зданій, важно дъйствіе калориметрическое, то примъненіе для той-же цъли газовъ изъ генераторовъ было-бы не экономично, по неимънію надобности въ высокой температуръ горънія. Въ тъхъ-же случаяхъ, когда требуется возможно большее пирометрическое дъйствіе, употребленіе газа изъ генераторовъ вполнъ раціонально.

о) Выборъ топлива. При выборъ топлива, для каждой отдъльной цъли, слъдуетъ руководствоваться тъми данными, какія были изложены въ предъидущихъ статьяхъ, стараясь примънить тотъ изъ горючихъ матеріаловъ, свойства котораго отвъчають ближе потребностямъ дъла. Такъ напримъръ, въ каминахъ, гдъ пользуются исключительно лучистой теплотой отъ топлива, слъдуетъ употреблять тотъ его сортъ, который обладаетъ наибольшей лучеиспускательной способностью; таковымъ топливомъ является коксъ, затъмъ уже каменный уголь и менъе всего, въ этомъ случаъ пригодны для топки дрова и торфъ.

Когда-же топять каминь не для согрѣванія, а для вытягиванія изъ помѣщеній испорченнаго воздуха и замѣны его новымь, свѣжимь, входящимь черезъ поры и щели въ стѣнахь, окнахь и дверяхь, то, въ этомъ случаѣ, наобороть, топку камина лучше производить дровами и притомъ крупноколотыми, чтобы, нагрѣвая дымовую трубу для установленія въ ней движенія продуктовъ горѣнія и воздуха, съ надлежащей скоростью, по возможности уменьшить нагрѣваніе самого помѣщенія. Для топки нѣкоторыхъ приборовъ менѣе удобны тѣ сорты топлива, которые горятъ безъ пламени и потому предпочитаются тѣ, которые горятъ съ пламенемъ, какъ дрова, каменный уголь и жидкія топлива.

Тамъ-же, гдъ требуется сосредоточение въ извъстномъ пространствъ возможно высокой температуры, лучше всего

пригоденъ газъ генераторовъ.

Для паровыхъ котловъ жидкое топливо весьма выгодно, сравнительно съ твердымъ, потому что горѣніе твердаго топлива непостоянно и вслѣдствіе подкладыванія или мѣшанія его теряется много теплоты и горѣніе дѣлается весьма несовершеннымъ; тогда какъ при горѣніи жидкаго топлива нѣтъ потери, температура горѣнія совершенно постоянна, самое горѣніе идетъ правиліно и однообразно и можетъ быть усилено или уменьшено, смотря по надобности, или наконецъ совсѣмъ потушено простымъ поворотомъ рукоятки прибора.

Для топки котловъ и металлическихъ печей, надо избъгать употребленія такого каменнаго угля, который содержить много сфрнаго колчедана и т. д. Однимъ словомъ, задача выбора топлива для данной цфли заключается не въодномъ опредфленіи цфиности различныхъ сортовъ горючаго матеріала, но и въ согласованіи свойствъ послфдняго съ предположенною цфлью, для достиженія наилучшихъ результатовъ, съ меньшею порчею приборовъ и при возможно

удобномъ уходъ.

Въ тъхъ случахъ, когда неважно пирометрическое дъйстіе топлива, а требуется получить въ опредъленное время извъстное количество теплоты и если при этомъ нътъ другихъ условій, препятствующихъ употребленію того или другого топлива, то вопросъ ръшаетъ цънность, въ данной мъстности, различныхъ сортовъ горючаго матеріала.

Такъ какъ введеніе новаго топлива почти всегда вызываеть измінення и въ устройстві приборовь, то необходимо предварительно опреділить стоимость такой переділки, чтобы выяснить, окупится-ли она употребленіемъ новаго топлива, хотя бы и боліве дешеваго. Для сравненія стоимости различныхъ сортовъ топлива, надо опреділить ціну единицы

теплоты, даваемых каждымь изъ нихъ, для чего раздъляють цънность въса всей единицы топлива ва количество единиць теплоты, выражающихъ величину нагръвательной способности топлива; напримъръ, если I пудъ каменнаго угля стоитъ 25 к., кокса 20 к., нагръвательная способность перваго—8000 ед., второго—7000 ед., то единица развиваемой теплоты будетъ стоить:

при каменномъ углв 
$$\frac{25}{8000}$$
 = 0,003 при коксв  $\frac{20}{7000}$  = 0,0028,

т. е. коксъ будетъ экономиве угля.

§ 184. Нагрѣвательния поверхности. Выше быль разсмотрѣмъ нами случай передачи теплоты черезъ стѣнку, когда температуры тѣлъ, соприкасающихся съ наружными поверхностями стѣнки, одинаковы на всемъ протяженіи каждой изъ поверхностей и найденная формула

$$W = \frac{t - t_0}{\frac{1}{Q'} + \frac{e}{\lambda} + \frac{1}{Q''}} = W (t - t_0)$$

даетъ возможность, зная величину W и постоянныя температуры по объ стороны стънки t и t<sub>0</sub> опредълить величину W; но такой случай встръчается ръдко и, по большей части, величины t и t<sub>0</sub> измъняются для различныхъ точекъ поверхности стънки. Разсмотрънный случай можно приложить при разсчетъ передачи теплоты черезъ стъны, полы, потолки и другія наружныя поверхности, отдъляющія жилыя помъщенія отъ наружнаго воздуха; другое дъло нагръвательные приборы.

При разсчеть частей нагръвательныхъ приборовъ представляется другой случай, гдъ теплота, отъ газообразныхъ продуктовъ горънія, передается газамъ или жидкостямъ, черезъ отдъляющія ихъ стънки топливника или каналовъ, причемъ продукты горънія, отдавая свою теплоту нагръваемымъ жидкостямъ или газамъ, охлаждаются, слъдовательно, температура ихъ постепенно мъняется. Нагръваемые жидкости или газы могутъ, въ свою очередь, или сохранять по поверхности соприкосновенія со стѣнкой, отдѣляющей ихъ отъ нагрѣвающихъ газовъ, одну и ту же температуру или послѣдняя можетъ также измѣняться, повышаясь или понижаясь, по мѣрѣ пониженія температуры продуктовъ горѣнія. Самыя стѣнки, черезъ которыя передается теплота отъ продуктовъ горѣнія нагрѣваемымъ жидкостямъ или газамъ, называются нагръвательными поверхностями.

На передачу теплоты изъ газообразныхъ продуктовъ горънія въ нагръваемые газы или жидкости, черезъ нагръвательную поверхность, весьма важное вліяніе оказываетъ направленіе теченія нагръваемыхъ газовъ или жидкостей, относительно направленія движенія нагръвающихъ газовъ, и въ этомъ отношеніи различаются три положенія: нагръвающіе газы двигаются всегда отъ мъста ихъ образованія къ дымовой трубъ, нагръваемые же газы или жидкости могутъ:

- 1) или быть неподвижны,
- или двигаться въ одну сторону съ нагрѣваемыми газами,
- 3) или, наконецъ, двигаться въ сторону противоположную направленію движенія нагрѣвающихъ газовъ.

$$A \xrightarrow{t} \xrightarrow{T_1} \xrightarrow{\gg} \xrightarrow{T_2} B.$$
4ep. 2078.

Въ первомъ случав, чер. 2078 (текстъ), нагръвающіе газы подходять къ разсматриваемой нагръвательной поверхности, называемой котельной, со стороны A съ температурою  $T_1$ , затьмъ, отдавая часть своей теплоты, во время своего движенія по направленію отъ A къ B, для нагръванія газовъ

$$A \xrightarrow{t_1} \xrightarrow{\gg} \xrightarrow{t_2} B.$$

$$q_{ep. 2079}$$

или жидкости, находящихся по другую сторону нагръвательной поверхности, имъють въ точкъ B температуру  $T_2$ , причемъ безъ сомнънія  $T_1 > T_2$ . Нагръваемые же газы или

жидкость, на всемъ протяженіи AB, разсматриваемой нагрѣваемой поверхности, сохраняють одну и ту же температуру t.

Во второмъ случав, чер. 2079 (тексть), нагрѣвающіе газы двигаются совершенно подобно тому, какъ и въ только что разсмотрѣнномъ случав, такъ что ихъ температура въ точкв A будетъ  $T_1$  и въ точкв  $B = T_2$ , причемъ  $T_1 > T_2$ . Нагрѣваемые же газы или жидкости также подходятъ къ нагрѣвательной поверхности, какъ и нагрѣвающіе газы въ точкв A, причемъ имѣютъ температуру a; затѣмъ, направляясь въ одну сторону съ нагрѣвающими газами и мало по малу, воспринимая отъ этихъ послѣднихъ теплоту, нагрѣваются и подходятъ къ B съ температурой  $t_2$ , причемъ понятно, что  $t_1 < t_2$ .

Такого рода нагръвательная поверхность называется по-верхностью съ параллельнымъ токомъ.

$$A \xrightarrow{t_2} \xleftarrow{\leftarrow} \xleftarrow{\leftarrow} \underbrace{t_1}_{T_2} B.$$

$$Y_{\epsilon p. \ 20So.}$$

Третій случай, чер. 2080 (тексть), при такъ называемой нагръвательной поверхности съ обратнымъ токомъ. Нагръвающіе газы приходять, движутся и отходять отъ нагръвательной поверхности совершенно подобно тому, какъ и въ двухъ предъидущихъ случаяхъ, причемъ, въ концѣ A они имѣютъ температуру  $T_1$  и въ концѣ B температуру  $T_2$ , гдѣ  $T_1 > T_2$ . Что же касается до нагрѣваемыхъ газовъ или жидкостей, то они подходятъ къ разсматриваемой нагрѣвательной поверхности въ точкѣ B съ температурою  $t_1$ , затѣмъ движутся въ направленіи обратномъ направленію движенія нагрѣвающихъ газовъ и, воспринимая теплоту отъ послѣднихъ, мало по малу нагрѣваются такъ, что въ точкѣ A имѣютъ наивысшую свою температуру  $t_2$ ; слѣдовательно и здѣсь  $t_1 < t_2$ .

Прежде чѣмъ приступить къ опредѣленію величины какой либо изъ нагрѣвательныхъ поверхностей, здѣсь указанныхъ, слѣдуетъ принять слѣдующія предположенія:

 что передача теплоты разсматривается при установившихся обстоятельстважь, такъ что, какъ температура, такъ и передача теплоты въ каждой точкв нагръвательной поверхности остаются неизмънны;

- что составъ и количество притекающихъ газовъ также неизмѣнны;
- 3) что вся теплота, отдаваемая нагрѣвающими газами, при ихъ движеніи вдоль нагрѣвательной поверхности, воспринимается нагрѣвающимися газами или жидкостью и
- 4) что газы и жидкости, какъ нагрѣвающіе, такъ и нагрѣваемые, во всѣхъ точкахъ одного и того-же сѣченія, перпендикулярнаго къ нагрѣвательной поверхности, имѣютъ одну и ту же температуру.

Затъмъ, сдълаемъ слъдующія обозначенія:


So — вся величина нагръвательной поверхности;

 Wo — количество теплоты, отдаваемое въ часъ нагръвающими газами по всей нагръвательной поверхности;

д количество газовъ, проходящее въ часъ черезъ какое
либо съчение нагръвательной поверхности, помноженное на
теплоемкость этихъ газовъ, т. е. въсъ этихъ газовъ, приведенный къ въсу воды;

 коэффиціентъ теплопроводности нагрѣвательной поверхности.

Котельная поверхность. Возьмемъ гдв нибудь поперечное свченіе, чер. 2081 (текстъ), аа' нагръвательной поверхности,



Чер. 2081.

плоскостью нормальной къ поверхности, и слѣдовательно перпендикулярной и къ нагрѣванію движенія нагрѣвающихъ газовъ. На безконечно маломъ разстояніи отъ этой плоскости возьмемъ другую, ей параллельную, bb'. Температуру нагрѣвающихъ газовъ, въ сѣченіи aa', обозначимъ черезъ T; ка-

ковая получилась вслѣдствіе передачи теплоты черезъ часть нагрѣвательной поверхности S отъ начальной точки A доплоскости aa'. Это переданное, чрезъ нагрѣвательную поверхность до сѣченія aa', количество теплоты, обозначимъ черезъ W. Съ измѣненіемъ величины поверхности S, измѣняются также T и W, поэтому мы примемъ S за независимую перемѣнную, а T и W будеть зависѣть отъ величины S и слѣдовательно будуть ея функціями.

При переходъ отъ съченія aa' къ bb', S измънится въ S+dS, такъ какъ получится приращеніе безконечно малаго элемента поверхности между съченіями aa' и bb'.

Въ то-же время T и W также измѣнятся, причемъ температура T въ сѣченіи bb' будетъ равна

$$T + d2 + \frac{d^2T}{2} + \frac{d^3T}{6} + \frac{d^4T}{24} + \dots$$

Количество-же переданной черезъ нагръвательную поверхность тепдоты отъ начала до съченія bb<sup>1</sup> выразится черезъ:

$$W + dW + \frac{d^2W}{2} + \frac{d^3W}{6} + \frac{d^4W}{24} + \dots$$

Эдѣсь количество теплоты, переданное чрезъ нагрѣвательную поверхность, на протяженіи между сѣченіями aa' и bb', будетъ равно:

$$dW + \frac{d^2W}{2} + \frac{d^3W}{6} + \dots$$

Выражая эту-же величину въ зависимости отъ разности температуръ, по объ стороны нагръвательной поверхности и коэффиціента теплопроводности послъдней, является вопросъ, какую температуру принять для нагръвающихъ газовъ, при движеніи ихъ вдоль безконечно малаго элемента нагръвательной поверхности. Если взять температуру въ съченіи аа', то количество переданной теплоты выразится черезъ:

w (T-t) d S; но оно будеть больше д\u00e4йствительнаго, такъ какъ температура на протяженіи этого безконечно малаго элемента изм\u00e4няется.

Взявъ-же температуру, соотвътствующую съченю bb',

будемъ имъть количество теплоты, переданной черезъ малый элементъ поверхности:

$$w \left( T + dT + \frac{d^2T}{3} + \frac{d^2T}{6} + \dots - t \right) dS =$$

$$= w \left( T + t \right) dS + w \left( dT + \frac{d^2T}{2} + \frac{d^2T}{6} + \dots \right) dS$$

Здѣсь температура нагрѣвающихъ газовъ ниже дѣйствительной, а потому и все выраженіе менѣе настоящей величины. Такъ какъ второе выраженіе разнится отъ перваго слагаемымъ

$$w(dT + \frac{d^2T}{2} + \frac{d^2T}{6} \dots) dS;$$

то, чтобы найти истинное выраженіе для количества переданной теплоты, нужно взять нівкоторую часть m отъ этого безконечно малаго приращенія T, такъ что будемъ имізть:

$$dW + \frac{d^2W}{2} + .... = w(T-t) dS + mw \left(dT + \frac{d^2T}{2} + ....\right) dS.$$

Для равенства объихъ частей этого уравненія необходимо, чтобы величины одного порядка были порознь равны между собою, такъ что, слъдовательно, имъемъ:

$$dW = w (T - t) dS.$$

Такъ какъ мы приняли въ видѣ положенія, что все количество теплоты, потерянное нагрѣвающими газами, передается черезъ нагрѣвательную поверхность, то это-же количество теплоты, переданное черезъ разсматриваемый безконечно малый элементъ поверхности, можетъ быть представлено въ видѣ:

$$q\left(T - \left[T + dT + \frac{d^2T}{2} + \dots\right]\right) = -q\left(dT + \frac{d^2T}{2} + \frac{d^2T}{6} \dots\right)$$

это выраженіе равно:

$$dW + \frac{d^2W}{2} + \frac{d^2W}{6} + \dots$$

а, сравнивая величины одинаковъ порядковъ находимъ:

$$dW = -qdT$$
.

Приравнивая другъ другу вторыя части двухъ найдеиныхъ дифференціальныхъ уравненій, получимъ:

$$w(T-t) dS = -qdT$$
;

отдъливъ перемънныя, найдемъ:

$$\frac{w}{q} dS = -\frac{dT}{T-t}.$$

Интегрируя объ части равенства, обратимъ вниманіе при назначеніи предъловъ, что при движеніи плоскости aa' къ началу нагръвательной поверхности, величина S приближается къ O; а при движеніи плоскости bb' къ концу нагръвательной поверхности, S приближается ко всей величинъ нагръвательной поверхности,=So. Въ то-же время температура нагръвающихъ газовъ, при S=O, обращается въ T1, а при  $S=S_0$  въ T2.

Поэтому, нивемъ:

$$\sqrt[w]{\int_{0}^{t_0} dS} = -\int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T-t}$$

и, производя дъйствіе, получимъ:

$$\frac{w}{q} S_0 = \lg \cdot nat \cdot \frac{T_1}{T_2} - \frac{t}{t}$$

для исключенія здѣсь величины g, беремъ второе изъ полученныхъ нами дифференціальныхъ уравненій и интегрируемъ его, назначая предѣлами для T, какъ ранѣе  $T_1$  и  $T_2$ . Для W, соотвѣтственные предѣлы получатся при  $T - T_1$ , W - O, а при пониженіи температуры нагрѣвающихъ газовъ, количество переданной черезъ нагрѣвательную поверхность теплоты все увеличивается и при  $T - T_2$ , все требуемое количество  $W_0$  теплоты, должно быть передано,  $T_1$  е.  $W - W_0$ .

Поэтому

$$\int_{0}^{W_{0}} dW = -q \int_{T_{1}}^{T_{2}} dT.$$

Откуда

 $W_0 = g (T_1 - T_2);$ 

Откуда

$$q_0 = \frac{W_0}{\bar{T}^0 - T^2}$$


поставимъ эту величину q, въ прежнее найденное выражение для  $S_0$ , имфемъ:

$$S_0 = \frac{W_0}{w(T_1 - T_2)} lg. nat. \frac{T_1 - t}{T_2 - t}.$$

Нагръвательных поверхности съ параллельнымъ токомъ. Возьмемъ снова нагрѣвательную поверхность AB = S, примемъ, что передача тепла установилась и, что черезъ каждое сѣченіе дымохода, въ І часъ проходить количество газовъ, приведенное къ вѣсу воды = q.

Количество нагрѣваемыхъ газовъ или жидкости, проходящихъ черезъ каждое сѣченіе, по другую сторону нагрѣвательной поверхности, также приведенное къ вѣсу воды=g'.

Разсвчемъ, чер. 2082 (текстъ), подобно тому, какъ и въ предъидущемъ случав, нагръвательную поверхность двумя,



Чер. 2082.

весьма близкими между собою и взаимно параллельными плоскостями, перпендикулярными къ направленію движенія, какъ нагрѣвающихъ газовъ, такъ и нагрѣваемыхъ газовъ или жидкости. Величину поверхности, отъ начала  $\mathcal{A}$  и до сѣченія aa', назовемъ черезъ  $\mathcal{S}$ , тогда съ прибавленіемъ безконечно малаго элемента поверхности, заключающагося между сѣченіями aa' и bb', поверхность  $\mathcal{S}$  обратится въ  $\mathcal{S}+d\mathcal{S}$ .

Назвавъ температуру нагрѣвающихъ газовъ въ сѣченіи

аа' черезъ Т и нагрѣваемыхъ газовъ или жидкостей въ томъ же сѣченіи черезъ t, а остальныя обозначенія, отставивъ прежнія, можемъ написать, подробно предъидущему, выразивъ количество теплоты, передаваемое нагрѣвающими газами, черезъ безконечно малый элементъ dS нагрѣвательной поверхности, въ зависимости отъ теплоемкости и температуры этихъ газовъ.

$$dW = qdT$$

гдъ теплоемкость принята независимой отъ темперагуры. Такимъ-же образомъ, количество воспринятой нагръваемыми газами или жидкостью теплоты (въ зависимости отъ ихъ теплоемкости и температуры), переданной имъ черезъ тотъ-же безконечно малый элементъ нагръвательной поверхности dS, которое, по раньше принятому положенію, равно отданному нагръвающими газами количеству теплоты dW, можетъ быть представлено по основаніямъ, изложеннымъ въ предъидущей статьъ, о котельной поверхности, въ видъ:

$$dW = q'dT,$$

потому-что въ то время, какъ температура нагрѣвающихъ газовъ отъ сѣченія aa' до сѣченія bb' измѣнилась изъ T въ  $T+dT+\frac{1}{2}d^2T+\ldots$ 

причемъ  $T > T + dT + \frac{1}{2} d^2 T + \dots$ ,

температура нагрѣваемыхъ газовъ или жидкости измѣнилась изъ t въ t+dt+1/2  $d^2$   $t+\dots$ ,

причемъ  $t < t + dt + \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} d^2t + \dots$ 

Наконець, выражая ту-же передачу теплоты черезь безконечно малый элементь нагрѣвательной поверхности, въ зависимости отъ теплопроводимости W и температуры газовъ или жидкости, къ ней прикасающихся съ объихъ сторонъ, на основании соображений, изложенныхъ въ статъъ о котельной поверхности нагръва, можемъ написать:

$$dW + \frac{d^3W}{2} + \frac{d^3W}{6} + \dots = w(T-t) dS + mw \left( dT + \frac{d^3W}{2} + \dots - dt - \frac{d^2t}{2} - \dots \right) dS.$$

откуда

$$dW = w(T-t) dS;$$

приравнивая вторыя части перваго и второго равенствъ со второй частію третьяго, получаемъ:

$$-qdT = w - (T-t) dS, \text{ откуда:}$$

$$dT = -\frac{w}{q} (T-t)dS.$$

$$q^{l}dt = w (T-t) dS, \text{ откуда:}$$

$$dt = \frac{w}{q} (T-t) dS;$$

вычитая изъ пеоваго второе, имфемъ:

$$d(T-t) = -w\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{q'}\right)(T-t)dS;$$

раздълимъ объ части равенства на (T-t):

$$\frac{d(T-t)}{T-t} = -w\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{q'}\right)dS;$$

примемъ разность (T-t) за одну перемѣнную и назовемъ ее черезъ x,  $\tau$ . е. T-t=x.

Интегрируя это уравненіе, обратимъ вниманіе, при опредѣленіи предѣловъ на слѣдующее: если мы плоскость сѣченія aa' будемъ подвигать къ началу поверхности A, то величина S будетъ приближаться къ O. Наоборотъ, при движеніи сѣченія aa къ концу B, величина S будетъ приближаться къ  $S_1$ ; въ то-же время, температура газовъ или жидкости по обѣ стороны нагрѣвательной поверхности измѣ няется, такъ что съ приближеніемъ S къ O, T приближается къ  $T_1$  и t къ  $t_1$ ; слѣдовательно, разность температуръ T-t=x, приближается къ разности  $T_1-t_1=x$ . Когда-же пріобрѣтаетъ значеніе  $S_1$ , т. е. всей нагрѣвательной поверхности, температура T обращается въ  $T_2$  и t въ  $t_2$ , разность-же

$$T-t=x$$
, обращается въ  $T_2-t_2=x_2$ .

Слѣдовательно, мы можемъ написать, измѣнивъ знаки на обратные,

$$-\int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{x} = w\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{q'}\right) \int_{0}^{s_1} dS,$$

а произведя дъйствіе и подставляя вмѣсто  $x_1$  и  $x_2$  равныя имъ величипы ( $T_1$ — $t_1$ ) и ( $T_2$ — $t_2$ ), получимъ:

$$ln \frac{T_1 - t_1}{T_2 - t_2} - w \left( \frac{1}{q} + \frac{1}{q'} \right) S_1 \dots \dots (a)$$

Возьмемъ два первыхъ уравненія:

$$-dW = qdT$$
$$dW = q^{l}dt;$$

интегрируя вторую часть перваго уравненія въ предѣлахъ  $T=T_1$ , до  $T=T_2$ , а вторую часть второго уравненія въ предѣлахъ отъ  $t=t_1$  до  $t=t_2$ , W будетъ въ то же время измѣняться отъ O до  $W_0$ , почему получимъ:

$$\int_{-\tau}^{W_0} dW = -q \int_{-T_1}^{T_2} dT; \int_{-\tau}^{W_0} dW = q' \int_{-t_1}^{t_2} dt;$$

произведя дъйствіе, находимъ:

$$W_0 = q (T_1 - T_0); W_0 = -q' (t_1 - t_2),$$

откуда опредъляя q и q' и подставляя равныя имъ величины въ уравненіе (a), найдемъ:

A. nat. 
$$\frac{T_1-t_1}{T_2-t_2}=W\left(\frac{T_1+T_2-t_1-t_2}{W_0-W_0}\right)S_1;$$

откуда величина нагрѣвательной поверхности  $S_1$ , съ параллельнымъ токомъ, опредѣлится равной:


$$S_1 = \frac{W_n}{w (T_1 - T_2 + t_2 - t_1)} t$$
. nat.  $\frac{T_1 - t_1}{T_2 - t_2}$ .

Нагръвательная поверхность съ обратнымъ токомъ, чер. 2083 (текстъ).

Для опредъленія величины нагръвательной поверхности, которую обозначимь черезь S<sub>2</sub>, употребимь тоть-же способь разсъченія нагръвательной поверхности двумя параллельными плоскостями aa' и bb', чер. 2083 (тексть), пердендикулярными къ направленію движенія нагръвающихъ и нагръваемыхъ газовъ или жидкости. Всъ обозначенія оставимъ тъ-

же, какъ и въ предшествовавшемъ случав, равно какъ и предположенія нами принятыя.

Для выраженія количества, переданной черезь безконечно малый элементь dS, нагрѣвательной поверхности теплоты,



въ зависимости отъ теплоемкости и температуры нагръвающихъ газовъ, имъемъ дифференціальное уравненіе.

$$dW = -qdT$$
;

которое годится и для разсматриваемаго случая.

Для выраженія-же этого количества теплоты, въ зависимости отъ температуры и теплоемкости нагрѣваемыхъ газовъ или жидкости, обратимъ вниманіе, что температура послѣднихъ уменьшается по направленію отъ А къ В, такъ что

$$t>t+dt+\frac{d^2t}{2}+\ldots$$

подобно тому, какъ мы вид $\pm$ ли ран $\pm$ е для температуры T, гд $\pm$ 

$$T > T + dT + \frac{d^2T}{2} + \dots$$

поэтому, искомое выражение получится:

$$dW = -q^t dt$$
.

Наконець, то-же количество теплоты, въ зависимости отъ величины и теплопроводности нагрѣвательной поверхности и температуры по объ ея стороны, имѣемъ, какъ и въ предъидущихъ случаяхъ:

$$dW = w (T-t) dS$$
.

Приравнивая вторыя части перваго и втораго равенствъ со второю частію третьяго, получаемь:

$$-qdT = w (T-t) dS.$$

$$-q'dt = w (T-t) dS.$$

опредъляемъ dT и dt и вычитаемъ dt изъ dT

$$-dT = \frac{w}{q}(T-t) aS$$

$$-dt = \frac{w}{q'}(T-t) dS,$$

$$-d(T-t) = w\left(\frac{1}{q} - \frac{1}{q'}\right) (T-t) dS;$$

и, раздълнвъ объ части равенствъ на (T-t), имъемъ:

$$\frac{d(T-t)}{T-t} = -w\left(\frac{1}{q} - \frac{1}{q'}\right)dS.$$

Для интегрированія этого уравненія, слідуеть принять во вниманіе, что въ то время, какъ величина поверхности S приближается къ O, температура нагрівающихъ газовъ приближается къ  $T_1$ , а нагріваемыхъ къ  $t_2$ , тогда-же, когда величина S приближается къ  $S_2$ , T стремится къ величині  $T_2$ , и t къ  $t_1$ . Принявъ разность (T-t) за одну перемінную и положивъ (T-t)=y, можемъ обозначить преділы для y, разностями  $(T_2-t_2)=y'$  и  $(T_2-t_1)=y''$ . Что будетъ соотвітствовать преділамъ для S, какъ мы виділи: O и  $S_2$ , поэтому имівемъ:

$$\int_{y'}^{y''} \frac{dy}{y} = w \left( \frac{1}{q} - \frac{1}{q'} \right) \int_{0}^{S_2} dS,$$

производя дъйствіе и замънивъ y' и y'' равными имъ величинами, находимъ:

$$\log nat \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_2} = w \left( \frac{1}{q} - \frac{1}{q'} \right) S_2 \dots (6).$$

Теперь возьмемъ два первыхъ дифференціальныхъ уравненія:

$$dW = -qdT$$

$$dW - q'dt.$$

Для ихъ интегрированія, чтобы установить предѣлы, надо замѣтить, что въ то время, какъ мы будемъ придвигать плоскость aa' къ концу A, величина W, выражающая количество теплоты, переданное черезъ поверхность нагрѣва будетъ приближаться къ O, въ то же время T будетъ приближаться къ  $T_1$ , а t къ  $t_2$ . Въ свою очередь, при движеніи плоскости aa'' къ концу B, величина W будетъ стремиться къ предѣльному ея значенію  $W_0$ , выражающему все количество теплоты, переданное на всей площади нагрѣвательной поверхности; температура же T приближается къ  $T_2$  и t къ t. Отсюда ясно, что интегрируя dW въ предѣлахъ отъ O до  $S_2$ , для T предѣлами будутъ  $T_1$  и  $T_2$  для соотвѣтственно t2 и t1; и поэтому имѣемъ;

$$\int_{0}^{W_{0}} dW = -q \int_{T_{1}}^{T_{2}} dT;$$

$$\int_{0}^{W_{0}} dW = -q' \int_{t_{2}}^{t_{1}} dt;$$

произведя дъйствіе, получимъ:

$$W_0 = q$$
 ( $T_1 - T_2$ ), откуда  $q = \frac{W_0}{T_1 - T_2}$ 
 $W_0 = q'$  ( $t_2 - t_1$ ), откуда  $q' = \frac{W_0}{t_2 - t_1}$ 

подставимъ величины q и q' въ уравненіе (б):

$$lg \ nat \ \frac{T_1-t_2}{T_2-t_1} = w \left(\frac{T_1-T_2}{W_0} - \frac{t_2-t_1}{W_0}\right) S_2$$

и наконецъ величина S2 нагрѣвательной повержности съ обратнымъ токомъ, опредѣлится равной;

$$S_2 = \frac{W_0}{w(T_1 - T_2 + t_1 - t_2)} lg nat \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}.$$

Сравиеніе нагръвательных в поверхностей: котельной и съ параллельным в токомь.

Возьмемъ выведенныя нами выраженія для котельной нагрѣвательной поверхности:

$$S_0 = \frac{W_0}{w(T_1 - T_2)}$$
 ig nat  $\frac{T_1 - t}{T_1 - t}$ 

и для поверхности съ параллельными токами

$$S_1 = \frac{W_0}{w(T_1 - T_2) - (t_1 - t_2)} lg \text{ nat } \tilde{T}_1 - t_1 \\ \tilde{T}_2 - \tilde{t}_2.$$

Посмотримъ, какая изъ этихъ поверхностей должна быть больше при всъхъ одинаковыхъ условіяхъ, т. е. если величина  $W_0$  одна и та же, температура нагрѣвающихъ газовъ въ началѣ и концѣ поверхности  $T_1$  и  $T_2$  одинакова въ обоихъ случаяхъ и, наконецъ, требуется нагрѣть газы или жидкость по другую сторону нагрѣвательной поверхности до одинаковой температуры, т. е.  $t=t_2$ .

Для этого обозначимь  $t_2-t_1=n$ , откуда  $t_1=t_2-n$ , тогда формула для опредъленія поверхности параллельнаго тока, можеть быть представлена въ видѣ:

$$S_1 = \frac{W_n}{w(T_1 - T_2 + n)} ln \frac{T_1 - t_2 + n}{T_2 - t_2} \dots \dots$$
 (a)

Въ такомъ видъ преобразованное уравненіе удобнѣе сличить съ уравненіемъ для котельной поверхности. Въ самомъ дѣлѣ, если положить n=0, то выраженіе для  $S_1$  будетъ тождественно съ выраженіемъ для  $S_0$ , что и справедливо, такъ какъ тогда  $t_1=t_2$ , т. е., температура нагрѣваемыхъ газовъ или жидкости постоянна по всей площади нагрѣвательной поверхности и какъ выше нами положено  $t_2=t_1$ , то при замѣнѣ  $t_1$  и  $t_2$  черезъ  $t_1$  въ ранѣе выведенномъ выраженіи для  $S_1$ , мы получимъ также выраженіе для  $S_0$ .

Но, какъ для поверхности съ параллельнымъ токомъ, n не можетъ быть равна нулю, то слѣдуетъ посмотрѣть, что будетъ происходить съ уравненіемъ (a) при увеличеніи n отъ O, такъ какъ если при n-O, это выраженіе тождественно съ выраженіемъ для  $S_0$ , а при увеличеніи значенія n отъ O, выраженіе (a) будетъ увеличиваться, то  $S_1 > S_0$ ; если же оно будетъ уменьшаться, то  $S_1 < S_0$ .

Для этого возьмемь производную отъ  $S_1$ , по n и затѣмъ положивъ n=o, посмотримъ, будетъ-ли  $\frac{dS_1}{dn}$  болѣе или менѣе нуля.

Если оно будетъ менъе нуля, то S1 уменьшается съ уве-

личеніемъ n отъ нуля и наоборотъ, если  $\frac{dS_1}{dn}$  при n=O будеть величиной положительной, то  $S_1$  съ увеличеніемъ n увеличивается:

$$\frac{dS_1}{dn} = -\frac{1}{w} \cdot \frac{W_0}{(T_1 - T_2 + n)^2} \ln \frac{T_1 - t_2 + n}{T_2 - t_2} + \frac{1}{w} \frac{W_0}{(T_1 - t_2 + n)} \frac{W_0}{(T_1 - t_2 + n)}$$

Взявъ  $\frac{1}{w} \cdot \frac{\overline{W}_0}{(T_1 + T_2 + n)^3}$  за скобку и положивъ n = 0, получаемъ

$$\frac{dS_1}{dn} = \frac{1}{w} \cdot \frac{W_0}{(T_1 - T_1)^2} \cdot \left( \frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_2} - \ln \frac{T_1 - t_2}{T_1 - t_2} \right).$$

Разсматривая это выраженіе, легко видѣть, что множитель  $\frac{1}{w} \cdot \frac{W_b}{(T_1-T_2)^2}$  всегда представляеть собою величину положительную, что-же касается до выраженія, заключеннаго въскобки, то оно можеть быть положительнымъ, когда:

 $\ln \frac{T_1-t_2}{T_1-t_2} < \frac{T_1-T_2}{T_1-t_2}$ и будетъ наоборотъ, отрицательнымъ, если

$$ln\frac{T_1-t_2}{T_1-t_2}>\frac{T_1-T_2}{T_1-t_2}.$$

Для нагрѣвательныхъ приборовъ почти всегда имѣетъ мѣсто послѣдній случай. Въ самомъ дѣлѣ—температура горѣнія рѣдко когда бываетъ ниже 700°, а выпускаются въ трубу газообразные продукты горѣнія съ температурою, большею частію не выше 300°. Въ свою очередь, вода или воздухъ почти никогда не нагрѣваются ниже 100° или даже 80°, поэтому, подставляя вмѣсто  $T_1$  наименьшую его величину для нагрѣвательныхъ приборовъ=700°, а для  $t_2$  также наименьшую величину—80°, наконецъ, для  $T_2$  наибольшую величину = 300°, получимъ:

 $ln \frac{700-80}{300-80}$ — 1,036; тогда какъ выраженіе  $\frac{T_1-T_2}{T_1-t_3}$  = 0,64; слъдовательно:

$$\frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_2} < \ln \frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_2}.$$

Взявъ другой случай, въ которомъ положимъ:

$$T_1 = 1200^0$$
,  $T_2 = 400^0$ ,  $t_2 = 200^0$ .

найдемъ:

$$\ln \frac{T_1 - t_2}{T_1 - t_3} = \ln \frac{1000}{200} = 1,6004; \frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_2} = 0,75.$$

Только въ рѣдкихъ, частныхъ случаяхъ эта величина m можетъ быть  $< \frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_2}$ , поэтому въ большинствѣ случаевъ, можно сказать, что  $\binom{dS}{dn}$  при n = 0, представляетъ величину отрицательную и, слѣдовательно при этомъ  $S_1 < S_0$ ; тогда-же, когда величина ln менѣе  $\frac{T_1 - T_2}{T_1 - t_2}$ , то и  $S_1 > S_0$ . Слѣдовательно, въ большей части случаевъ  $S_1 < S_0$ , а потому нагрѣвательная поверхность съ параллельнымъ токомъ выгоднѣе котельной.

Сравненіе нагръвательных в поверхностей съ параллельными токами и съ противутоками. Возьмемъ выведенныя выраженія для опредъленія величины нагръвательныхъ поверхностей S1 и S2.

$$S_1 = \frac{\overline{W_0}}{w (T_1 - T_2 - t_1 + t_2)} \text{ lg. not } \frac{T_1 - t_1}{T_2 - t_2}.$$

$$S_2 = \frac{\overline{W_0}}{w (T_1 - T_2 + t_1 - t_2)} \text{ lg. not } \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}.$$

Въ такомъ видѣ, эти два выраженія сравнивать весьма затруднительно, но мы можемъ привести оба выраженія въ другой видъ, болѣе удобный для сравненія, для чего разложимъ въ строки: въ первомъ выраженіи  $\ln \frac{T_1-t_1}{T_2-t_2}$ , а во второмъ  $\ln \frac{T_1-t_2}{T_2-t_3}$ , извѣстно, что:

$$ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}....,$$

измѣнивъ x на — x, получимъ другой рядъ

$$ln (1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - \dots,$$

вычтемъ второе равенство изъ перваго, найдемъ:

$$ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}\right)+\ldots$$

положимъ, что:

$$\frac{1+x}{1-x} = Z$$
, откуда  $x = \frac{s-1}{s+1}$ ,

а потому получается рядъ:

$$\ln Z = 2\left[\binom{z-1}{z+1} + \frac{1}{3}\binom{z-1}{z+1}^3 + \frac{1}{5}\binom{z-1}{z+1}^3 + \dots\right]$$

или, вынося  $\frac{s-s}{z+1}$  за скобки

$$\ln Z = 2\left(\frac{s-1}{s+1}\right)\left[1 + \frac{1}{3}\left(\frac{s-1}{s+1}\right)^{2} + \frac{1}{5}\left(\frac{s-1}{s+1}\right)^{2} + \dots\right]$$

примънить это къ данному случаю, для чего предварительно найдемъ для выраженія  $S_1$  величину:

$$\frac{s-1}{s+1} = \frac{\frac{T_1-t_1}{T_2-t_2}-1}{\frac{T_1-t_1}{T_2-t_2}+1} = \frac{T_1-T_2-t_1+t_2}{T_1+T_2-t_1-t_2} = u$$

а для  $S_3$  величина:

$$\frac{s-1}{s+1} = \frac{\frac{T_1-t_2}{T_2-t_1}-1}{\frac{T_1-t_2}{T_2-t_1}+1} = \frac{T_1-T_2+t_1-t_2}{T_1+T_2-t_1-t_2} = v$$

слёдовательно получаемь:

$$S_{1} = \frac{1}{w} \cdot \frac{W_{0}}{T_{1} - T_{2} - t_{1} + t_{2}} \cdot 2 \frac{T_{1} - T_{2} - t_{1} - t_{2}}{T_{1} + T_{2} - t_{1} - t_{2}} \left( 1 + \frac{u^{3}}{3} + \frac{u^{4}}{5} + \frac{u^{5}}{7} + \dots \right) =$$

$$= \frac{2}{w} \frac{W}{T_{1} + T_{2} - t_{1} - t_{1}} \left( 1 + \frac{u^{2}}{3} + \frac{u^{4}}{5} + \frac{u^{6}}{7} + \dots \right)$$

$$S_{2} = \frac{1}{w} \frac{W_{0}}{T_{1} - T_{2} - t_{2} + t_{1}} \cdot 2 \frac{T_{1} - T_{2} + t_{1} - t_{2}}{T_{1} + T_{2} - t_{1} - t_{2}} \left( 1 + \frac{v^{2}}{3} + \frac{v^{4}}{5} + \frac{v^{6}}{7} + \dots \right) -$$

$$= \frac{2}{w} \frac{W_{0}}{T_{1} + T_{2} - t_{1} - t_{2}} \left( 1 + \frac{v^{2}}{3} + \frac{v^{4}}{5} + \frac{v^{6}}{7} + \dots \right)$$

Теперь остается посмотрѣть, что болѣе u или v, такъ какъ вынесенные за скобки множители одинаковы какъ для  $S_1$ , такъ и для  $S_2$ .

Знаменатели въ осоихъ выраженіяхъ одинаковы, такъ что остается разсмотръть только числители.

Числитель для и

$$= T_1 - T_2 - t_1 + t_2 + (T_1 - T_2) + (t_2 - t_1)$$
для  $v = T_1 - T_2 + t_1 - t_2 - (T_1 - T_2) - (t_2 - t_1).$ 

Легко видѣть, что числитель выраженія u болѣе числителя выраженія v, такъ какъ всегда  $t_2 > t_1$ , и слѣдовательно, въ первомъ случаѣ, къ разности ( $T_1 - T_2$ ) придается положительная величина ( $t_2 - t_1$ ), во второмъ случаѣ эта-же величина отнимается отъ разности ( $T_1 - T_2$ ), поэтому u > v и, слѣдовательно, при всѣхъ одинаковыхъ обстоятельствахъ,  $S_1 > S_2$ .

Коэффиціенть полезнаю дыйствія нагрывательныхь поверхностей. Теплота, получаемая оть сжиганія топлива, навначается для нагрыванія газовы или жидкости, находящихся по одну сторону нагрывательной поверхности, вы то время, когда газообразные продукты горынія, заключающіе вы себы эту теплоту, проходять по другую ея сторону. Какь уже извыстно изы предъидущаго, газообразные продукты горынія, по мыры отдачи своей теплоты нагрывательной поверхности охлаждаются, но никогда не могуть принять той температуры, какую имыеть топливо до его подбрасыванія вы топливникь, и воздухь, поддерживающій горыніе, т. е. никогда не могуть отдать всей теплоты, пріобрытенной горыніемы топлива, которая заключалась вы нихь вы тоть моменть, когда они, образовавшись, подошли кы нагрывательной поверхности.

Это количество теплоты, заключающееся въ газахъ въ моментъ, когда они подходятъ къ нагръвательной поверхности $= q T_i$ ; гдъ  $T_i$ — температура нагръвающихъ газовъ въ разсматриваемый моментъ, q—въсъ этихъ газовъ, проходящихъ въ часъ черезъ начальное съчение дымохода, приведенный къ въсу воды.

Если черезъ  $T_2$ , обозначимъ температуру тѣхъ-же газовъ въ тотъ моментъ, когда они, отдавъ частъ своей теплоты, отходятъ отъ нагрѣвательной поверхности, то количество заключающейся въ нихъ теплоты, будетъ  $= qT_2$ . Поэтому, количество теплоты, переданное газами нагрѣвательной поверхности, будетъ  $= q(T_1 - T_2)$ .

Отношеніе этого количества теплоты къ тому, которое заключалось въ газахъ въ тотъ моментъ, когда они подходили къ нагрѣвательной поверхности и представляетъ козффиціентъ полезнато дъйствія прибора, такъ что, называя его черезъ К, онъ будетъ равень:

$$K = \frac{q (T_1 - T_2)}{qT_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Не трудно видъть, что съ увеличеніемъ коэффиціента полезнаго дъйствія, величина нагръвательной поверхности будетъ непрерывно возрастать.

Для этого возьмемъ выведенныя выраженія для опредівленія величины нагрівательной поверхности всіхъ трехъ родовъ:

$$S_{0} = \frac{W_{0}}{w(T_{1} - T_{2})} \log nat \frac{T_{1} - t}{T_{2} - t}$$

$$S_{1} = \frac{W_{0}}{w(T_{1} - T_{2} - t_{1} + t_{2})} \log nat \frac{T_{1} - t_{1}}{T_{2} - t_{2}}$$

$$S_{2} = \frac{W_{0}}{w(T_{1} - T_{2} + t_{1} - t_{2})} \log nat \frac{T_{1} - t_{2}}{T_{2} - t_{1}}$$

преобразуемъ ихъ, поставивъ вмъсто 72, равную ему величину.

$$T_1 = T_1 \ (I - k)$$
, получимъ:
$$S_0 = \frac{W_0}{w \cdot k \cdot T_1} \log nat \frac{T - t}{(1 - k) T_1 - t}$$

$$S_1 = \frac{W_0}{w \cdot (kT_1 - t_1 + t_2)} \log nat \frac{T_1 - t_1}{(1 - k) T_1 - t_2}$$

$$S_2 = \frac{W_0}{w \cdot (kT_1 + t_2 - t_2)} \log nat \frac{T_1 - t_1}{(1 - k) T_1 - t_2}$$

Следуетъ доказать, что все три выраженія для величины  $S_1$ , съ увеличеніемъ K—будутъ увеличиваться и съ уменьшениемъ K— будутъ уменьшаться непрерывно.

Для этого разложимъ логарифмическія функціи въ строки, начавъ съ выраженія для поверхности съ противутоками:

$$lg \ nat \frac{T_1 - t_2}{(1 - k) T_1 t_1} = -ln \frac{(1 k) T_1 - t_2}{T_1 - t_2} = \\ = ln \frac{(1 - k) T_1 - t_1 + t_2 - t_2}{T_1 - t_2} = -ln \left(1 - \frac{kT_1 + t_2 - t_2}{T_1 - t_2}\right)$$

разлагая въ строку для (I - k) будемъ имъть:

$$\frac{kT_1+t_1-t_2}{T_1-t_2}+\frac{1}{2}\frac{(kT_1+t_1-t_2)^2}{T_1-t_2}+\frac{1}{2}\frac{(kT_1+t_1-t_2)^3}{T_1-t_2}+\dots$$

такимъ образомъ:

$$S_2 = \frac{W_0}{w(T_1 - t_2)} \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{kT_1 + t_1 - t_2}{T_1 - t_2} \right) + \frac{1}{3} \left( \frac{kT_1 + t_1 - t_2}{T_1 - t_2} \right)^2 + \dots \right]$$

вамъняя вдъсь  $t_2$  черевъ  $t_1$  и обратно, получимъ выраженіе для  $S_1$ 

$$S_{i} = \frac{W_{0}}{w(T_{1}-t_{1})} \left[ 1 + \frac{1}{2} \frac{kT_{1}-t_{1}+t_{2}}{T_{1}-t_{1}} + \frac{1}{3} \left( \frac{kT_{1}-t_{1}+t_{2}}{T_{1}-t_{1}} \right)^{3} + \dots \right]$$

наконець, если положить  $t_1 = t_2 = t$ , то получимь выраженіе для  $S_0$ 

$$S_0 = \frac{W_0}{w(T_1 - t)} \left[ 1 + \frac{1}{2} \frac{kT_1}{T_1 - t} + \frac{1}{3} \left( \frac{kT_1}{T_1 - t} \right)^2 + \frac{1}{4} \left( \frac{kT_1}{T_1 - t} \right)^3 + \dots \right]$$

Теперь, взявъ первую производную этой функціи по  $k_1$ , посмотримъ, будетъ-ли она положительной величиной при всвхъ значеніяхъ k>0.

Сдълаемъ это для поверхности So:

$$\frac{dS_0}{dk} = \frac{W_0}{w(T_1 - t)} \left[ \frac{1}{2} \frac{T_1}{T_1 - t} + \frac{2}{3} \frac{T_1}{T_1 - t} \cdot \frac{kT_1}{T_1 - t} + \frac{3}{4} \frac{T_1}{T_1 - t} \left( \frac{kT_1}{T_1 - t} \right)^2 + \dots \right] = \frac{T_1 W_0}{w(T_1 - t)} \left[ \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \frac{kT_1}{T_1 - t} + \frac{3}{4} \left( \frac{kT_1}{T_1 - t} \right)^2 + \dots \right]$$

Очевидно, что первая производная, при всякомъ значеніи K>0, будетъ положительная. Тоже не трудно доказать и для остальныхъ двухъ поверхностей.

Теперь, узнавъ, что нагръвательная поверхность увеличивается вмъстъ съ увеличеніемъ коэффиціента полезнаго дъйствія, опредълимъ предълы наибольшій и наименьшій для величины нагръвательной поверхности. Для этого установимъ предълы для коэффиціента полезнаго дъйствія. Наименьшій предъль для K есть O, когда теплота отъ нагръвающихъ газовъ, совсьмъ не передается нагръвающимся газамъ или жидкости и когда, слъдовательно  $T_2 = T_1$ .

Подставляя K=O въ найденныя выраженія для  $S_0$ ,  $S_1$  и  $S_2$  получимъ:  $S_0=\infty O$ .

$$S_1 = \frac{W_0}{w(t_1 - t_1)} \lg nat \frac{T_1 - t_1}{T_1 - t_2}$$

$$S_2 = \frac{W_0}{w(t_1 - t_2)} \lg nat \frac{T_1 - t_2}{T_1 - t_1}$$

Такъ какъ величина  $S_0$  представляетъ неопредъленное выраженіе, то возьмемъ то выраженіе для  $S_0$ , въ которое не входить K и которое при  $T_2 = T_1$  также обращается въ  $\infty O$ ; но напишемъ еїо въ видѣ:  $\frac{O}{100}$ , причемъ оно приметъ видъ:

$$S_0 = \frac{\ln \frac{T_1 - t}{T_2 - t_1}}{w \frac{(T_1 - T_2)}{W_0}}$$

и возьмемъ производныя по  $T_2$ , отдbльно отъ числителя и знаменателя:

$$dln. \frac{T_1 - t}{T_2 - t} = -\frac{1}{T_2 - t_2}; d\frac{w(T_1 - T_2)}{\overline{W_0}} = \frac{w}{\overline{W_0}};$$

$$S_0 = \frac{1}{\frac{T_2 - t}{\overline{W_0}}} = \frac{\overline{W_0}}{w(T_2 - t)}.$$

Послъднее выраженіе при  $T_2 = T_1$  обращается въ

$$S_0 = \frac{W_0}{w(T_1 - t)};$$

что касается до высшаго предѣла K, то онъ зависить отъ того, какое наименьшее значеніе можеть имѣть  $T_2$ . Въ самомъ дѣлѣ, принимая температуру горѣнія  $T_1$ , за постоянную въ выраженіи  $K=1-\frac{T_1}{T_1}$ , легко найдемъ для всѣхъ трехъ типовъ нагрѣвательныхъ поверхностей наименьшее значеніе  $T_2$ . Эта температура не можетъ быть никогда ниже той, какую имѣютъ нагрѣваемые газы или жидкости, при ихъ отходѣ отъ нагрѣ-

вательной поверхности, такъ какъ, въ противномъ случав, происходило-бы не нагръваніе, а охлажденіе. Поэтому, можемъ принять за низшій предъль для температуры  $T_2$  температуру t—для котельной поверхности,  $t_2$ —для поверхности съ параллельными токами и  $t_1$ —для поверхности съ противутоками; получимъ тах. K:

При подстановленіи въ выраженія для опредвленія величины награвательных в поверхностей вмасто К—наибольшія изъ значеній, получимь:

$$S_0 = \infty$$
;  $S_0 = \infty$ ;  $S_2 = \infty$ .

Разсматривая-же наибольшія значенія K, легко видіть, что такь какь t=te>t, то  $Ke>K_1=K_2$ . Между найденными нами наибольшимь и наименьшимь значеніемь для величины нагрівательной поверхности, для каждаго изь трехь типовь, заключаются всв остальныя. Такь какь, кромі того мы знаемь уже, что функція, выражающая зависимость величины поверхности нагріва оть изміненій коэффиціента полезнаго дійствія, есть непрерывная, то нетрудно эту зависимость изобразить вь виді кривой, чер. 2084 (тексть). Для этого, давая послідовательныя значенія для K, будемь находить соотвітственныя величины поверхности нагріва и, взявь прямоугольные координаты, на оси абсцисы отложимь значенія K, а на оси ординать соотвітственныя величины S.

Для *K*=O получимъ наименьшее значеніе S, отложенное по самой оси ординать и уже найденное нами, затѣмъ увидимъ, что сначала, съ увеличеніемъ K, значенія S увеличиваются незначительно, но затѣмъ даже весьма небольщимъ измѣненіямъ въ величинѣ K соотвѣтствуетъ очень большое измѣненіе S и, наконецъ, при подходѣ K къ наибольшему предѣлу, величина S обрашается въ безконечность.

Такимъ образомъ:

$$k_0 = 1 - \frac{t}{T_1}$$
;  $k_1 = 1 - \frac{t_1}{T_1}$ ;  $k_2 = 1 - \frac{t_1}{T_1}$ ,

представять собою абсцисы прямыхь линій, параллельныхь оси ординать и изображающихь собою ассимптоты, такъ какъ соотвѣтствующія величины S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> и S<sub>8</sub> будуть ∞.


Слѣдовательно, хотя съ увеличеніемъ нагрѣвательной поверхности, ея коэффиціентъ полезнаго дѣйствія увеличи-

вается, а потому уменьшается количество топлива для нагрѣванія даннаго вѣса воды или газовъ, но такая экономія только до нѣкотораго предѣла будетъ дѣйствительной, далѣе же величина нагрѣвательной поверхности можетъ получиться настолько большой, что расходъ на ея устройство не окупитъ экономіи въ топливѣ.

Дли примъра возьмемъ котельную поверхность, долженствующую передать въ часъ 200.000 единицъ теплоты и пусть данныя будутъ:

 $T_1 = 1000^\circ$ , t = 120, W = 5,22; принявъ K = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,85, 0,87, 0,88.  $S_0 = 49,4$ , -58,1, -73,13, -114,86 — 152 - 197,  $\infty$  квадр. фут., поэтому кривая представится въ видѣ, показанномъ на чер. 2084 (текстъ).

Теперь положимъ, что стоимость всего устройства прибора, совсѣми принадлежностями и установкой на каждый квадратный футъ нагрѣвательной поверхности = 12 руб. и допустимъ, что проценты на капиталъ съ погашеніемъ обхо-



дятся на 100 по 15 рублей въ годъ, наконецъ, возьмемъ нагрѣвательную способность каменнаго угля = 7000 единицъ теплоты и цѣна пуда = 15 коп. Количество угля, сжигаемаго въ часъ, для полученія 200.000 единицъ теплоты будетъ въ зависимости отъ величины K, равна:

при 
$$k_1 = 0.2$$
, 0.4, 0.6, 0.8, 0.85 0.87.   
фунты угля — 143, 71,4 47,6, 35,7 33,6, 33.

Предполагая ежедневно топку производить по 10 часовъ и впродолженіи 200 дней въ году, то угля понадобится для годового расхода въ пудахъ:

Поэтому, ежегодный расходь будеть, согласно выщесказанному:

при 
$$K = 0.2$$
 0.4, 0.6, 0.8, 0.85, 0.87. За устройство — 89 р. 105 р. 142 р. 207 р. 274 р. 355 р. На топливо — 1073 " 536 " 357 " 268 " 252 " 248 " Складывая — 1162 р. 641 р. 499 р. 475 р. 526 р. 603 р.

Такимъ образомъ, всего экономнѣе обойдется нагрѣвательная поверхность въ 114,86 кв. фут. и при дальнѣйщемъ увеличеніи коэффиціента полезнаго дѣйствія, экономія въ топливѣ не окупитъ, при даиныхъ условіяхъ, первоначальной затраты на устройство.

Изъ всего сказаннаго о состояніи между величинами нагрѣвательной поверхности и коэффиціента ея полезнаго дѣйствія, видно, что съ увеличеніемъ первой увеличивается и вторая, при одномъ и томъ-же количествѣ теплоты, передаваемой отъ нагрѣвающихъ газовъ нагрѣваемымъ газамъйли жидкости.

Поэтому и количество теплоты, передаваемое единицею площади нагръвательной поверхности, также измъняется и естественно, чъмъ болье дълается поверхность, тъмъ меньше единицъ теплоты должна передавать каждая единица ел плошади, напр. I квадр. футъ. Количество теплоты, передаваемое 1-мъ квадратнымъ футомъ нагръвательной поверхности =  $W_0$ ; откуда,  $W_0 = mS$ ; подставляя вмъсто  $W_0$  равную ему величину mS во всъ три уравненія, выражающія величину нагръвательной поверхности, въ зависимости отъ величины коэффиціента полезнаго дъйствія, будемъ имъть:

$$S_0 = \frac{mS}{wkT_1} \ln \frac{T_1 - t}{(1 - k) T_1 - t}$$

или, по сокращеніи об'вихъ частей равенства на  $S_0$  и по перенесеніи m въ первую часть, получимъ:

$$\frac{1}{m_0} = \frac{1}{n_0 k T_1} \ln \frac{T_1 - t}{(1 - k)_4 T_1 - t},$$

подобнымъ образомъ, найдемъ и для другихъ нагръватель-

$$\frac{1}{m_1} = \frac{1}{w (K_1 T_1 - t_1 + t_2)} ln \frac{T_1 - t_1}{(1 - K_1) T_1 - t_2}$$

$$\frac{1}{m_2} = \frac{1}{w (K_2 T_1 + t_1 - t_2)} ln \frac{T_1 - t_2}{(1 - K_2) T_1 - t_1}$$

Отсюда легко получить наибольшую и наименьшую предъльныя величины  $m_0$ ,  $m_1$  и  $m_2$ . Въ самомъ дълѣ, такъ какъ наибольшее значеніе m соотвътствуетъ наименьшему значенію  $K_1$  то при K=O получимъ предълъ для  $m_1$  къ которому онъ стремится, при своемъ увеличеніи:

при K = O; m = w ( $T_1 - t$ ), что находится изъ выраженія для  $S_0$  при K = O; при  $K_1 = O$ .

$$m_1 = \frac{w (t_2 - t_1)}{\ln (T_1 - t_2) - \ln (T_1 - t_2)}$$
При  $K_2 = O$ ,  $m_2 = \frac{w (t_2 - t_2)}{\ln (T_1 - t_2) - \ln (T_1 - t_1)}$ 

Затвиъ, по мврв увеличения коэффиціента полезнаго двиствія, величина m уменьшается и при наибольшихъ значеніяхъ  $K_0$ ,  $K_1$ ,  $K_2$ , получимъ:

при 
$$K_0 = 1 - \frac{t}{T_1}$$
;  $m_0 = 0$ .

"  $K_1 = 1 - \frac{t_1}{T_1}$ ;  $m_1 = 0$ .

"  $K_2 = 1 - \frac{t}{T_1}$ ;  $m_2 = 0$ .

Всв остальныя значенія *т* заключаются между этими предвлами, что доказывается подобно тому, какъ и для *К*. Взявъ для примъра, только что принятыя нами значенія для *Т*1, л,

W и K, найдемъ слъдующія измъненія для величины m при разсмотрънной нами котельной поверхности.

Если такимъ-же образомъ, какъ мы только-что дѣлали, построить кривую, указывающую зависимость между значеніями K и  $\frac{1}{m}$ , получимъ эту кривую такого-же вида, какъ и предъидущая.

Практическій данныя относительно количества теплоты, количества воздуха, потребнаю для юринія и количество лучистой теплоты по Свіязеву. Указанная выше въ таблицахъ нагрѣвательная способность горючихъ матеріаловъ считается теоретическою, а въ практикѣ, большею частію, пользуются только половиной и не болѣе 0,66 всей развиваемой топливомъ теплоты. Такая немаловажная потеря теплоты происходитъ:

- Отъ употребленія топлива, содержащаго гигроскопическую воду, отъ испаренія которой дрова, просущенныя на воздухъ дають до 30% менѣе теплоты, противъ дровъ совершенно сухихъ.
- 2) Отъ несовершенства въ устройствъ нагръвательныхъ приборовъ и поглощенія стънками ихъ части теплоты, не производящей полезнаго дъйствія.
- 3) Отъ неполнаго соединенія горючихъ газовъ съ кислородомъ воздуха, въ недостаткъ или избыткъ притекающаго къ топливу. Въ первомъ случать онъ можетъ, или не встръчаться съ газами, или образовать изъ нихъ жидкіе продукты, а въ послъднемъ—понижать температуру до того, что газы не могутъ вступать въ соединеніе съ кислородомъ.
- 4) Отъ потребности оставлять въ дымъ часть теплоты, необходимой для восхожденія его въ атмосферу.

Еслибы топливо сгорало окончательно, то, по составнымь его частямъ, можно-бы было, какъ пояснено выше, съ точностью опредълить количество воздуха, потребнаго для горбнія и количество дыма, т. е. углекислоты и воды, какъ главныхъ продуктовъ полнаго сгоранія топлива.

Но какъ горючіе газы сгорають не вполнѣ и значительная ихъ часть не соединяется съ кислородомъ воздуха, избѣгающаго разложенія, то на пудъ горючаго матеріала полагають на практикѣ удвоенное, противъ теоретическаго, количество воздуха, именно:

для древеснаго угля 27,66 к	уб. саж	. воздуха.
"торфянаго "	10 20	"
кокса съ 10% золы 25,33	n n	77
каменнаго угля, средняго кач. 30,53	n n	27
торфа совершенно сухого 19,02	70 70	77
" съ 20% воды I5,2I	n n	"
дерева совершенно сухого . 11,38	n n	37
" съ 20º/о воды . · 9,11	n n	"

Дыма выдъляется изъ топлива почти равное съ воздухомъ количество.

Изъ развиваемой топливомъ теплоты на практикъ относятъ на долю лучистой теплоты:

25% — при горѣніи дерева и торфа съ 20% воды.

28º/o — " дерева совершенно сухого.

50% — " древеснаго и торфянаго угля.

Каменный уголь даеть лучистой теплоты насколько болье.

- § 185. Нагръзательные приборы. Внутреннее пространство зданій можеть быть нагръваемо:
- Лучистымъ теплородомъ, который изливается топливомъ въ продолжение его горфии.
- 2) посредствомъ хорошихъ проводниковъ тепла, которые, принимая теплородъ, развиваемый топливомъ во время горънія, немедленно передають его воздуху нагрѣваемаго пространства.
- 3) Посредствомъ дурныхъ проводниковъ тепла, которые, поглотивъ теплородъ, развитый топливомъ при его сгораніи, передаютъ его медленно окружающему воздуху и обыкновенно по окончаніи топки. Основываясь на этихъ способахъ дъйствія теплорода, придумано множество разныхъ системъ устройства нагрѣвательныхъ приборовъ. Каждая изъ этихъ системъ имѣетъ свое частное назначеніе, зависящее отъ

рода топлива, величины и мѣста иагрѣваемаго пространства, равно какъ и отъ особенныхъ потребностей обитателей нагрѣваемаго пространства.

При проектированіи нагрѣвательныхъ приборовъ, слѣдуетъ имѣть въ виду соблюденіе, по возможности, нижеслѣдующихъ условій, которымъ должно удовлетворять отопленіе

этими приборами:

 Отопленіе приборами должно давать возможно больщій коэффиціенть полезнаго дъйствія, какъ въ отношеніи совершенства горівнія топлива, такъ и утилизаціи полученной теплоты.

- Первоначальное устройство приборовъ должно быть таково, чтобы не требовались частыя издержки на ихъ ремонтъ.
- 3) Уходъ за дъйствіями приборовъ долженъ быть возможно простъ и не требовать большого количества прислуги.

4) Приборы должны быть вполнъ гарантированы отъ

опасности цожара, вслъдствіе ихъ топки.

 Приборы должны быть возможно малыхъ размъровъ и своими формами не безобразить помъщенія.

б) Они должны способствовать возможности поддерживать

въ помъщеніяхъ равномърную температуру.

7) Не производить большой разности въ температуръ

воздуха на различныхъ высотахъ помъщенія.

- 8) Поверхности соприкосновенія прибора съ воздухомъ должны имѣть температуру, не выше 100°, чтобы не происходило разложенія органическихъ частицъ, подвѣшенныхъ на воздухѣ.
- 9) Всв поверхности соприкосновенія приборовь съ нагръваемымь воздухомь должны быть доступны для очистки отъпыли.
- 10) Стѣнки приборовъ, нагрѣваемыхъ продуктами горѣнія должны быть непроницаемы для газовъ, а равно газы эти не должны попадать въ помѣщенія и черезъ какія бы то ни было отверстія въ приборѣ.
- 11) Приборы не должны производить въ помѣщеніяхъ шума и безпокоить людей, находящихся въ отапливаемомъ

помъщеніи.

По системъ устройства, нагръвательные приборы представляютъ слъдующіе виды:

- 1) Камины, дъйствующіе лучистымъ теплородомъ.
- Комнатныя печи и калориферы, помѣщаемые въ самомъ нагрѣваемомъ пространствъ.
- 3) Духовые, воздушные или пневматическіе калориферы, устраиваемые въ особенныхъ помѣщеніяхъ, изъ которыхъ, нагрѣтый приборами воздухъ вводится въ огрѣваемыя помѣщенія. Приборы, помѣщаемые въ камерахъ для нагрѣванія воздуха калориферомъ, могутъ быть согрѣваемы непосредственно продуктами горѣнія, а также водой и паромъ.
- 4) Водяное отопленіе, при которомъ проводникомъ тепла служитъ горячая вода, разводимая по всему согръваемому помъщенію.
- 5) Паровое отопленіе, разнящееся отъ предъидущаго тъмъ, что проводникомъ тепла, взамѣнъ воды, служитъ паръ.
- б) Паро водяное отопленіе, гдѣ скрытая теплота пара передается сначала водѣ и эта, въ свою очередь, согрѣваетъ помѣщенія мѣстными приборами.
  - 7) Приборы для сжиганія жидкаго топлива.
  - 8) Нагръвательные приборы для газообразнаго топлива.
- § 186. Главныя составныя части награзательных приборовь. Въ составъ полнаго изгравательнаго прибора входять: 1) масто, закрытое со всахъ сторонь, съ отверстіями для притока воздуха и выхода дыма, служащее для сгоранія топлива и называемое: порниломь, топкою. или топливникомь; 2) труба для отведенія въ атмосферу получаемаго при топка дыма, называемая дымовою трубою или дымопроводомь; части прибора, устраиваемыя для того, чтобы воспользоваться теплотою, выдаляющеюся при гораніи, называемыя пріємниками теплоты.

Всъ эти части необходимо входять въ составъ полнаго нагръвательнаго прибора; но несовершенные приборы могуть и не заключать которыхъ либо изъ этихъ составныхъ частей. Такъ, напримъръ, при нагръваніи юрты, посредствомъ огня, разложеннаго по срединъ ея, нътъ ни гориила, ни пріемниковъ теплоты. При жаровняхъ, примъняемыхъ въ южныхъ странахъ, для согръванія жилыхъ помъщеній, нътъ

ни дымопроводовь, ни пріемниковь теплоты. При печахь курныхь избъ нѣтъ дымопроводовь и т. п.

Формы, размѣры, составъ и устройство указанныхъ выше главныхъ составныхъ частей нагрѣвательныхъ приборовъ весьма разнообразны и зависятъ отъ рода и количества топлива, предполагаемаго къ сожиганію, отъ назначенія и системы приборовъ и проч. Расположеніе и формы ихъ будутъ показаны при описаніи различныхъ нагрѣвательныхъ приборовъ. Для ближайшаго же ознакомленія съ составомъ и размѣромъ главныхъ частей ихъ, полагается полезнымъ сдѣлать описаніе ихъ отдѣльно.

Горнила или топливники. Въ составъ горнила входятъ:

Топочное отверстве (дверцы), черезъ которое вкладывается топливо. Плоскость, на которой сожигается топливо. Она бываетъ или сплошная, какъ, напримъръ, въ русскихъ и часто голландскихъ печахъ, отопляемыхъ дровами или же сквозная.

Въ первомъ случав ее называють подомъ, во второмъ, риметкою.

Топка, т. е. пространство болве или менве общирное, въ которомъ помвщается топливо, и въ которомъ пламя, образующееся отъ разложенія топлива, развивается, т. е. соединяется съ воздухомъ, при высокой температурв топливника.

Сверху гопка перекрывается сводомъ или другимъ какимъ либо образомъ, причемъ внутренняя поверхность этой перекрышки, обращенная въ топливникъ, называется небомъ.

Устье, черезъ которое газы выходять изъ горнила, для входа въ другія части нагрѣвательнаго прибора; устье это называется хайломъ.

При устройствъ сквозного пода или ръшетки, внизу образуется свободное пространство, въ которое падаетъ, сквозъ ръшетку, зола отъ перегоръвшаго топлива. Пространство это называется зольникомъ. Въ етънкъ зольника продълывается другое отверстіе, служащее для его очистки отъ накопляющейся золы и черезъ которое въ то-же время происходитъ притокъ воздуха, поддерживающаго горъне, потому отверетіе это называется поддуваломъ.

Главныя условія, которымъ должны удовлетворять топ-

ливники, чтобы они могли способствовать наилучшему горьнію въ нихъ топлива, заключаются въ слѣдующемъ:

1) Окружающія стѣнки должны быть, по возможности, менѣе теплопроводны, чтобы не понижать температуры горьнія, такъ какъ корошее горѣніе возможно только при до-

статочно высокой температуръ.

- 2) Величина топливника, въ зависимости отъ количества сгорающаго въ немъ, въ единицу времени, топлива, содержащаго летучія части, должна быть достаточна, чтобы позволять образоваться пламени, безъ чего горючіе газы и пары, выходя изъ топливника въ дымоходы, гдѣ теплота отъ нихъ уже отнимается, охлаждаются и несгорѣвшими уносятся въ атмосферу. Въ свою очередь, излишняя величина топливника непроизводительно увеличиваетъ поверхность стѣнокъ, его окружающихъ, а какъ эти послѣднія не могутъ быть устроены не теплопроводными, то черезъ нихъ происходитъ непроизводительная потеря теплоты и понижается температура горѣнія.
- 3) Высота топливника надъ слоемъ топлива должна быть назначаема въ зависимости отъ сорта топлива: чѣмъ въ немъ болѣе летучихъ веществъ, тѣмъ болѣе должно быть пространство надъ его поверхностью, гдѣ могло-бы произойти сгораніе.
- 4) Горючіе газы и пары должны какъ можно лучше перемъщиваться съ воздухомъ, чтобы съ меньшимъ количествомъ поелъдняго достигнуть наилучшаго горънія.
- 5) Топливо должно сгорать все безъ остатка, не проваливаясь сквозь ръшетку въ зольникь и не избъгая какимъ либо другимъ образомъ горънія.

б) Поверхность соприкосновенія воздуха, поддерживающаго горѣніе съ топливомъ, должна быть возможно болѣе и

7) Всѣ части топливника должны быть какъ можно меиѣе сложны, удобны для ремонта, не засоряться и не портиться быстро отъ употребленія. Въ огражденіе скораго перегоранія кирпича, внутреннія стѣнки, небо и подъ топки должны быть облицованы огнеупорнымъ кирпичемъ.

Величина топливника. При устройствъ топливника для дровъ соображаются съ ихъ длиною, употребительною въ

данной мѣстности. Въ Петербургѣ заготовляютъ дрова квартирныя отъ 8 до 10 верш., въ Москвѣ—12, а въ Сибири и другихъ сѣверныхъ губерніяхъ—16 вершковыя.

Для удобной укладки дровь и предупрежденія раскола топочныхь дверець — обыкновенный топливникь должень быть длиннъе дровь не менъе 4 вершковь. Во всъхъ приборахъ, требующихъ сильнаго жара, какъ въ паровыхъ котлахъ, топочныя дверцы дълаютъ шириною до 12, вышиною около 8 верш., а для комнатныхъ печей—шириною и высотою б вершк. Во избъжаніе заплечиковъ по сторонамъ дверцы, препятствующихъ одновременному горънію дровъ, совокупному прогоранію головешекъ и угля и свободному ихъ перемъщиванію, топливникъ не долженъ быть шире дверецъ.

Если онъ широкъ и между дровами и стънками его остается свободное пространство, то послъднія нагръваются только лучистою теплотою, тогда какъ отъ соприкасанія ихъ съ пламенемъ и раскаленнымъ углемъ, онъ сами раскаливаются, отчего топливо скоръе разлагается и лучше сгораетъ.

Высота топливника надъ подомъ или ръшеткою зависитъ отъ сорта сжигаемаго топлива и матеріала стѣнокъ топливника. Она состоитъ изъ двухъ частей: нижняя часть занята слоемъ топлива, лежащаго на рѣшеткѣ; верхняя предназначается для развитія пламени, т. е. для смъщенія горючихъ газовъ и паровъ съ кислородомъ воздуха, при высокой температуръ внутри топливника, чъмъ лучше обезпечивается ихъ болъе совершенное сгораше. Поэтому высота топливника будеть тімь болье, чімь тояще слой топлива на рішеткі и особенно, чъмъ больше летучихъ частей заключается въ горючемъ матеріалъ. Въ свою очередь, высота слоя топлива на рѣшеткѣ обусловливается большей или меньшей плотностью его массы. Чёмъ менёе скважинъ, черезъ которыя можеть проходить воздухъ сквозь слой топлива, тёмъ тоньше должень быть этоть слой. На основаніи опытныхь данныхь принято давать следующую высоту слою различнаго сорта топлива:

Дрова употребляются обыкновенно въ видѣ полѣньевъ, толщиною отъ 2½ до 3<sup>н</sup> и кладутся высотою въ 3 ряда съ небольшими промежутками между полѣньями одного ряда,

для прохода воздуха; поэтому толщина слоя дровъ на рѣшеткѣ будетъ отъ 8 до 9<sup>n</sup>.

Тороъ хорошо пропускаетъ воздухъ черезъ свой слой, почему высоту послъдняго дълаютъ отъ 8 до 10 дюймовъ.

Бурый уголь, обыкновенно, занимаетъ высоту отъ 5 до 8 дюймовъ.

Остающаяся высота топливника надъ слоемъ топлива должна измѣняться также, какъ мы видѣли, въ зависимости отъ сорта топлива.

Для дровъ она измѣняется отъ 12 до 20 дюймовъ; въ топливникахъ большаго размѣра она дѣлается и до 30 дюймовъ.

для бураго угля, эта высота . " 6 " 8 " " тощихъ каменныхъ углей . " 7 " 9 " " жирныхъ " " 12 " 14 "

"кокса и антрацита . . . " 18 " 24 "

Въ томъ случав, если небо топливника изъ огнеупорнаго кирпича или металлическое (напр. при котлахъ), разстояніе это можетъ быть въ 8 дюймовъ. Следовательно все разстояніе отъ решетки до неба топливника будетъ:

Когда рѣшетка дѣлается изъ огнепостояннаго кирпича, слой дровъ на рѣшеткѣ достигаетъ до 16 дюйм.; пространство-же надъ топливомъ до неба топлива должно быть тогда не менѣе 20 и до 30 дюйм.

- § 187. О топливникахъ съ глухимъ подомъ сравнительно съ топливниками, имѣющими рѣшетки, можно замѣтить слудующее:
- 1) Если топливо даетъ длинное пламя, какъ, напримъръ, дрова, камышъ, солома, бурьянъ и проч., то атмосферный воздухъ, входящій со стороны, перемѣшивается съ горючими газами въ общирной топкъ и газы эти успъваютъ перегоръть болъе или менъе совершенно. Но если топливо не даетъ пламени, какъ, напримъръ, древесный уголь, антрацитъ и сухіе роды каменнаго угля, то горѣніе происходить на самомъ подъ горнила, а не въ верхнихъ частяхъ пламени, какъ въ первомъ случав. Между твмъ, глухой подъ не доставляетъ потребнаго количества воздуха для горънія, а воздухъ, входящій черезъ топочныя дверцы и нѣсколько подогрѣтый, уходитъ въ хайло, едва прикоснувшись къ топливу. Вотъ причина, по которой дерево, камышъ, бурьянъ и солома горять хорошо на глухомь подв, тогда какь торфь, кизикь, древесный уголь и жирный каменный уголь горять вяло и только мъстами (къ которымъ сильнъе притекаетъ воздухъ). Наконецъ, ноэтому же самому сухіе виды каменнаго угля и антрацитъ вовсе не могутъ горъть на глухомъ подъ и, будучи зажжены, тухнутъ.

2) При горнилахъ съ глухимъ подомъ, холодный воздухъ входитъ сплошною массою въ горнило и не можетъ удобно перемъшиваться съ газами, образующимися изъ топлива. Поэтому, для сожженія топлива, надо впускать въ топку холоднаго воздуха гораздо больше, нежели сколько нужно.

3) Если надобно нагрѣть какой-либо предметъ, находящійся надъ топкою, напримѣръ, котелъ съ водою или кухонную плиту, то холодный воздухъ, быстро входящій въ горнило, черезъ топочное отверстіе, образуетъ между топливомъ и нагрѣваемымъ предметомъ раздѣлку, препятствующую надлежащему нагрѣванію. Вслѣдствіе этого, кухонныя плиты, хотя и нагрѣваемыя обыкновенно дровами, дѣлаются съ рѣшетчатымъ поломъ.

Обыкновенная ръшетка состоить изъ чугунныхъ или желъзныхъ брусковъ, называемыхъ колосниками и расположенныхъ на нъкоторомъ разстояни другъ отъ друга, параллельно между собою. Верхняя ихъ поверхность представляеть плоскость, иногда горизонтальную, иногда наклонную, скатомъ отъ топочнаго отверстія.

Разстоянія между колосниками называются прозорами. Расположеніе колосниковъ наклонно, вызывается удобствомъ наблюденія и прочистки прозоровъ снизу черезъ поддувальное отверстіе; но за то такой наклонь верхней поверхности рѣшетки дѣлаетъ менѣе удобнымъ наблюденіе за положеніемъ топлива на рѣшеткѣ черезъ топочное отверстіе. Жельзиые колосники употребляются большею частію при топкѣ коксомъ или антрацитомъ, такъ какъ при высокой температурѣ горѣнія этихъ сортовъ топлива, чугунные колосники скоро сгораютъ.

Величина площади рѣшетки зависить отъ сорта топлива и количества послѣдняго, сжигаемаго въ единицу времени.

Следовательно, если мы знаемъ, сколько фунтовъ известнаго сорта топлива должно быть сжигаемо на одномъ квадратномъ футе решетки въ одинъ часъ, то стоитъ только данное для сжиганія въ одинъ часъ количество топлива разделить на число фунтовъ, сгорающихъ на одномъ квадратномъ футе и получится площадь решетки; необходимо только внать, какое количество топлива наилучшимъ образомъ сгораетъ на одномъ квадратномъ футе решетки, для чего приводится таблица, изъ которой можно видеть данныя относительно количества разныхъ сортовъ топлива, сжигаемаго въ часъ на I квадр. футе решетки. (Таблица № 65).

Ширина прозоровъ также зависить отъ рода употребляемаго топлива, такъ для неспекающагося каменнаго угля не елъдуетъ дълать прозоры шире 0,3", потому что иначе мелкіе куски будутъ проваливаться сквозь ръшетку. Для тощихъ, бурыхъ и золотистыхъ каменныхъ углей, ширину прозоровъ можно уменьщить и до 0,2", для лигнита, дерева и торфа, прозоры можно дълать шире, такъ какъ потеря топлива черезъ ръшетку, въ этомъ случав, незначительна; поэтому прозорамъ даютъ здъсь ширину до 0,5". Наконецъ, для спекающихся каменныхъ углей, ширина прозоровъ должна быть еще болве, чтобы не преграждался доступъ воздуха черезъ ръшетку, почему ее дълаютъ около 0,6". Ширина колосниковъ опредъляется шириной прозоровъ и отношеніемъ площади прозоровъ по всей площади ръшетки. Это послъднее отношеніе зависить, при одной и тойже скорости теченія воздуха, отъ количества воздуха, потребнаго для горънія различныхъ сортовъ топлива.

Обыкновенно площадь прозоровъ составляетъ слѣдующую часть всей площади рѣшетки:

для	дровъ торфа					1	1/- 1/-
29	торфа		w = 4%	1		- (	-/5/4
77	куменнясо	)	угля	F	•	Ť	1/4 1/8
77	кокса антрацита				•	}	1/- 1/-
39	антрацита	r		*	4	1	-/8/2


Имъя означенныя выше данныя, можно опредълить и ширину колосниковъ:

для	дровъ и	торфа	ОТЪ	٠		•		I,5 I	дюйм.
10	каменнал	килу от						I0,4	99
39	антрация	га и ко	кса .		•		٠	0,5-0,25	25

Вообще ширину колосниковъ лучше дълать тъмъ меньщую, чъмъ выше температура горънія топлива и чъмъ болье его лучеиспускательная способность, потому-что въ этомъ случав колосники сильно накаливаются и быстро портятся, болѣеже тонкіе колосники лучше охлаждаются протекающимъ между ними воздухомъ и замѣна испорченныхъ колосниковъ обходится дешевле, вследствіе меньшаго ихъ веса. Кроме того, употребленіе возможно тонкихъ колосниковъ представляеть еще то удобство, что входящій для поддержанія горънія воздухъ, въ большемъ числъ точекъ соприкасается съ топливомъ и потому лучше перемъщивается съ горючими газами и парами. Для спекающихся сортовъ каменнаго угля, необходимо увеличивать площадь прозоровь и самые прозоры дълать шире, иначе они могутъ затянуться и совсъмъ прекратить доступь воздуха. Для торфа, заключающаго въ себъ много золы, также лучше дълать прозоры и самые колосники шире, такъ какъ при этомъ лучше удаляется зола и куски торфа, не представляя на ръшеткъ компактной массы, даютъ

свободный доступъ воздуху и въ своей массъ между прозорами.

Колосники изъ желъза представляють собою, по большей части, простые бруски квадратнаго съченія, чер. 2085 и 2086 (тексть), имъющаго на сторонъ около І", эти бруски кладутся на подставки плашмя, или на ребро, причемъ полезно ихъ ежедневно переворачивать верхней стороной внизъ, иначе, лежа на одной сторонъ, бруски отъ дъйствія высокой температуры и тяжести изгибаются, поворачиваніемъ-же изгибъ уничтожается. Въ нъкоторыхъ случаяхъ, для колоснй-




ковъ прокатывается желѣзо трапецоидальной формы, чер. 2087 (текстъ).

Длиниве 2 футъ класть желвзные колосники избъгаютъ, а если приходится, то лучше помъщать еще одну подставку по срединъ ихъ длины.

Чущиные колосники дълаются трапецоидальными, причемъ короткая сторона трапеціи обращена всегда внизъ, съ цълію болье свободнаго доступа воздуха, меньшей возможности васоренія и удобства чистки прозоровъ кочергой снизу, чер. 2088 (текстъ).

Колосники концами лежать на подставкахь, двлаемыхь также изъ чугуна или жельза, причемъ концы колосниковъ помъщаются на эти подставки, на ту длину, на которой они снабжены уступами. Если ръшетка подперта подставкой и по

срединъ, то дълается два ряда отдъльныхъ колосниковъ, чер. 2089—2090 (текстъ). Продольный профиль колосника имъетъ видъ бруса равнаго сопротивленія. Выщина колосника по срединъ его длины дълается обыкновенно, отъ 1/8 до 1/10 всей его длины. Концы, лежащіе на подставкахъ, оба вмъстъ, составляютъ отъ 1/12 до 1/15 ихъ длины. Колосники кладутся на подставки такимъ образомъ, чтобы имътъ возможность удлиняться и укорачиваться, по мъръ ихъ нагръванія и остыванія. Для этого, между ихъ концами и стънками оставляется зазоръ въ 1/24 длины колосника; иначе




можетъ или растревожиться стѣнка топливника или согнуться и треснуть колосникъ.

Чугунныя подставки состоять изь полось, закладываемыхь концами въ ствнахъ топливника, въ котлахъ-же съ внутренней топкой лучше класть ихъ на углы, приклепанные къ ствнкамъ котла и дать этимъ возможность свободно удлиняться при нагръваніи, чер. 2001 (текстъ).

Описанные выше колосники имѣютъ тотъ недостатокъ, что верхняя ихъ поверхность, будучи заложена топливомъ, лишена притока воздуха къ части горючаго матеріала, лежащаго непосредственно на рѣшеткѣ, между тѣмъ, не для всякаго сорта топлива можно дѣлатъ узкіе колосники, такъ какъ ширина ихъ зависитъ отъ ширины прозоровъ и отношенія площади прозоровъ ко всей плошади рѣшетки. Съ

увеличеніемъ-же ширины колосниковъ, этотъ недостатокъ увеличивается, да еще и самые колосники быстрѣе портятся, такъ какъ охлаждающій ихъ воздухъ соприкасается съ ними только по боковымъ поверхностямъ и, слѣдовательно, чѣмъ колосникъ будетъ толще, тѣмъ выше поднимется его температура и тѣмъ скорѣе онъ испортится.

Въ видахъ большаго совершенства горѣнія и уменьшенія порчи колосниковъ, примѣняютъ колосники, формы которыхъ означены на чер. 2092—2093 (текстъ). Здѣсь и притокъ воз-



духа распредъляется на большое число точекъ и колосники лучше омываются воздухомъ

Колосники трубчатые, чер. 2004—2005 (тексть), представляють собою трубки съ большимь количествомь отверстій; наружный воздухь входить въ открытые концы трубокь и нагрѣваясь выходить черезь отверстія къ топливу; для чистки рѣшетки, истопникь вращаеть трубки, каждую вокругь ея оси. Дѣлаются также трубнатые колосники безь отверстій и черезь нихь пропускается вода для ихь охлажденія. Такіе колосники примѣняются при топкѣ антрацитомь,

съ цѣлью противодѣйствовать быстрому перегоранию колосниковъ, вслѣдствіе высокой температуры горѣнія этого топлива и его высокой лучеиспускательности.

Стириенчатая рышетка, чер. 2096 (тексть), даеть возможность сжигать каменноугольную мелочь или такіе сорта ископаемаго угля, которые разсыпаются при горфніи безь потери сквозь рішетку и при свободномь притокі воздуха. Она имітеть видь лістницы, ступеньки которой чугунныя и на ступеньки эти насыпается топливо, которое ихъ закрываеть настолько, что поверхность горючаго матеріала представляеть наклонную плоскость. Наружный воздухъ притекаеть между ступеньками. Общій наклонь рішетки ділается отъ 30 до 35°, въ зависимости отъ естественнаго откоса даннаго топлива.


Устройство ступеней бываеть различно: онъ могуть состоять изъ короткихъ плитокъ, отлитыхъ въ одно цѣлое вибств съ тетивами, которыми поддерживаются, или представлять собою длинныя полосы, идущія поперегь всего топливника и утверждаемыя на выступахъ двухъ вертикальныхъ плить, помѣщенныхъ по обоимъ бокамъ рѣщетки. Отверстіе для насыпки топлива находится вверху, надъ верхней ступенькой и снабжено воронкой, имъющей внизу задвижку, посредствомъ которой можно регулировать количество насыпаемаго топлива. По мфрф обугливанія топлива, оно опускается внизъ и попадаетъ на небольшую горизонтальную ръшетку, гдъ и догораетъ окончательно. При этомъ выходъ газовъ изъ топливника дълается надъ горизонтальной ръшеткой, такъ что продукты перегонки топлива, лежащаго на ступенькахъ, должны пройти надъ горизонтальной ръшеткой, чтобы уйти изъ топливника и здёсь; встречая газы, заключающе въ себъ избытокъ кислорода, перемъщиваются съ ними и какъ это смѣщеніе происходить въ самомъ топливникъ, при температуръ, достаточной для воспламененія горючихъ газовъ и паровъ, то эти последніе и сгораютъ.

На этихъ рѣшеткахъ можно сжигать самый дешевый горючій матеріаль, какъ напримѣръ, угольный мусоръ; только сильно спекающійся уголь и топливо, дающее много шлаковъ, не такъ удобно сжигать на ступенчатой рѣщеткѣ, потому

что трудно разбивать кору, образующуюся на поверхности топлива при его спекаціи и очищать нижнюю горизонталь- ную ръшетку отъ падающихъ на нее шлаковъ.

Впрочемъ, для удаленія шлаковъ, прибъгаютъ къ особому устройству, состоящему въ томъ, что тетивы соединены въ одну раму и могутъ вращаться на оси. Для снятія шлаковъ, поворачиваютъ нъсколько раму со ступенчатой ръшеткой, приподнимая нижній край и тогда очишаютъ горизонтальную ръщетку отъ шлаковъ. Описанное устройство имъетъ то неудобство, что при поднятіи нижняго края наклонной рамы, между нею и горизонтальной ръшеткой образуется значитель-

ный токъ воздуха. Для устраненія этого, наклонную раму дѣлаютъ неподвижной, но горизонтальную рѣшетку устраиваютъ выдвижной и подъ нее помѣшаютъ глухую чугунную доску, также выдвижную, которую можно выдвигать болѣе или менѣе и тѣмъ регулировать притокъ воздуха черезъ горозонтальную рѣшетку. Когда эту послѣднюю желаютъ очистить отъ шлаковъ, то вадвигаютъ сначала глухую доску,



Чер. 2097.

а рѣшетку выдвигають, причемъ шлаки и зола падають на доску. Затѣмъ, задвигая рѣшетку и выдвигая сплошную доску, заставляють шлаки и золу свалиться въ зольникъ. При этомъ, какъ видно, излищняго притока холоднаго воздуха не про-исходитъ. Для разсчета площади ступенчатой рѣшетки необходимо имѣть въ виду, что на ней сгораетъ на 1 квадр. футь около 50/0 болѣе топлива, чѣмъ на обыкновенной рѣшеткѣ.

Въ ступенчатой рѣшеткѣ, также какъ и при обыкновенной, свѣже насыпающееся топливо ложится поверхъ прежняго, болѣе обуглившагося, почему углекислота, происшедшая отъ нижележащаго раскаленнаго угля, можетъ раскислиться въ окись углерода, при прохожденіи черезъ верхній свѣже насыпанный слой топлива и горѣніе будетъ весьма несовершеннымъ. Отодвиганіе обуглившагося топлива къ задней сторонѣ рѣшетки передъ засыпкою новаго топлива

нѣсколько уменьшаетъ это неудобство при рѣшеткѣ обыкновенной, тогда какъ при ступенчатой рѣшеткѣ оно неустранимо.

Этажная рышетка, чер. 2007 (тексть). Для избъжанія сказаннаго неудобства, Г. Ланге предложиль такъ называемую этажную ръшетку, представляющую собою видоизмънене ступенчатой.

Рѣшетка эта состоить изъ 2-хъ вертикальныхъ чугунныхъ досокъ, стоящихъ по бокамъ топливника и соединенныхъ между собою шестью балками, на трехъ различныхъ высотахъ. На каждую пару балокъ, лежащихъ на одной высотъ, кладутся горизонтально колосники, составляющіе три отдѣльныя ръшетки; концы колосниковъ каждой ръшетки загибаются внизъ, такъ что поверхность ихъ представляетъ наклонную плоскость. Такое устройство и представляетъ собственноръшетку, на которой производится горъніе. Топливо подкладывается на каждый этажь отдъльно, сзади, пододвигая кочергой горючій матеріаль въ промежутокъ, образующійся между наклонной доской сверху и горизонтальной рѣшеткой снизу. Для этого, сзади колосниковъ кладутся желъзныя плиты, поддерживаемыя подобно колосникамъ, особыми балочками; на эти плиты и накладывается топливо, постепенно подвигаемое на ръшетку. Большее или меньшее количество топлива, положеннаго на вышеуказанныя плиты и въ промежутки между этажами, обусловливають количество притекающаго въ топливникъ воздуха, такъ что, наложивъ много топлива, можно почти совсъмъ прекратить доступъ воздуха и, наоборотъ, уменьшая количество топлива на жельзной доскь, можно увеличивать количество притекающаго воздуха до желаемой степени. По мъръ обугливанія прежде положеннаго топлива, новое подвигается сзади и продукты его разложенія должны проходить черезъ раскаленный уголь, гдъ, въ присутствіи избытка кислорода и при высокой температурь, хорощо перегораютъ. Перегоръвшие куски топлива съ шлаками, столкнутые съ этажей, при подвиганіи новой засыпки, попадають на небольшую горизонтальную решетку, где топливо и догораетъ; для удаленія-же шлаковъ, служитъ вертикально стоящая доска между нижней наклонной плоскостью этажной рѣшетки и подставной для горизонтальной рѣшетки.


Эта доска, вращаясь на горизонтальной оси, можеть быть откинута посредствомь длиннаго стержня и тогда шлаки сбрасываются кочергой съ горизонтальной решетки. Для наблюденія за ходомь горенія, проделываются отверстія вы продольной чутунной доске, соединяющей верхнія части двухь боковыхь вертикальныхь досокь, служащихь основаніемь для всей этажной решетки.

Такая рёшетка даеть значительныя сбереженія топлива, но значительный недостатокь этажныхь рёшетокь заключается въ быстрой порчё различныхь ея частей; загнутые внизь колосники особенно быстро перегорають. Управленіе топкой затруднительно, вслёдствіе сложности манипуляцій.

Крумая, вращающаяся рышетка, имъющая видъ круга, укръплена въ центръ своемъ на вертикальной оси, вращающейся подшипникомъ, устроеннымъ внизу ея на цапфъ, придъланной въ серединъ пола зольника. Для вращенія ръшетки, на ось надъто зубчатое колесо, большого діаметра и съ большимъ числомъ зубцовъ, чтобы время оборота рѣшетки было отъ 20 до 30 минутъ; это колесо обхватываетъ вубцами нарѣзки горизонтально лежащаго безконечнаго винта, причемъ стержень этого последняго выходить изъ топливника и здісь можеть, посредствомь шкива, быть приводимъ въ движеніе машнной или посредствомъ рукоятки ручнымъ способомъ. Топливо накладывается въ ящикъ, помъщенный надъ топливникомъ и отсюда, черезъ трубу или желобъ опускается на ръшетку по мъръ ея вращенія, располагаясь равномърнымъ слоемъ. Ръшетка дълаетъ оборотъ въ періодъ времени, необходимый для полнаго сгоранія топлива, такъ что, какое либо мъсто ръшетки, нагрузившись топливомъ, проходить полный кругъ, впродолжение котораго совершаются всѣ фазы горѣнія: нагрѣваніе, перегонка, горъніе угля и когда то-же мъсто ръшетки снова подходить къ лотку, для принятія новаго топлива, горфніе окончилось. Безъ сомнънія, здъсь топливо накладывается весьма равномѣрно, но крайне затруднительно соразмѣрить скорость вращенія рѣшетки со скоростью сгоранія топлива, такъ какъ эта последняя, будеть меняться не только съ изменениемъ сорта горючаго матеріала, но и съ величиной его кусковъ;

кромъ того, механизмъ быстро портится и потому не надеженъ и ремонтъ его дорогъ.

Ръшетка Тельфера (Tailfer), чер. 2008 (текстъ), устраивается слъдующимъ образомъ: на двухъ горизонтальныхъ осяхъ надъты, на каждой, по два колеса, служащихъ какъ-бы шкивами для двухъ безконечныхъ цъпей, параллельныхъ другъ другу. Съ этими цъпями связаны колосники ръшетки, которые расположены перпендикулярно къ длинъ топливника, такъ какъ безконечныя цъпи расположены вдоль топливника,



Чер. 2098.

по объимъ его сторонамъ. На ту изъ горизонтальныхъ осей, которая помъщена передъ топливникомъ, надъто зубчатое колесо, сцъпляющееся съ щестерней, причемъ скорость вращенія разсчитана такъ, чтобы ръщетка подвигалась около 1-го дюйма въ минуту. Уголь постепенно засыпается на ръшетку изъ ящика съ наклонной доской, опускающейся до

рвшетки, количество-же угля ретулируется, посредствомъ задвижки, въ передней ствикв ящика. Насыпанный на рвшетку каменный уголь проходить всв фазы горвнія, пока двигается къ заднему концу топливника и остающаяся зола сваливается въ зольникъ.

Остающеся недогорѣвше крупные угли задерживаются на рѣшеткѣ выступомъ въ сводѣ, перекрывающемъ заднюю часть рѣшетки. Вся рѣшетка вмѣстѣ съ осями помѣщена въ телѣжкѣ, которую можно выдвигать изъ топливника для очистки и ремонта частей устройства. Такая телѣжка, однако, не дала экономіи въ количествѣ сожигаемаго топлива; тѣмъ болѣе, что трудно регулировать скорость ея движенія, въ зависимости отъ хода горѣнія; это-же посдѣднее не можетъ быть постоянно совершенно одинаковымъ уже потому, что величина кусковъ угля не одинакова. Чѣмъ мельче куски, тѣмъ они сгорають скорѣе и тогда, черезъ прозоры задней стороны рѣшетки, на которой останется только зода, прой-

детъ много излищняго воздуха, крупные-же куски угля не перегорятъ и свалятся въ зольникъ, отчего произойдетъ потеря въ топливъ. Наконецъ, эта ръшетка сложна, ремонтъ ея дорогъ и, вслъдствіе частыхъ случаевъ порчи, требуетъ усиленнаго вниманія со стороны истопника, почему эта ръшетка нигдъ не примъняется.

Рошетка Макъ-Дугаля, у которой колосники, имъя обыкновенную форму, опираются задними своими концами на наклонную плоскость, служащую подставкой; спереди-же ихъ оконечности выходять изъ за стънки топливника и съ нижней стороны имъють выръзъ дугообразной формы. Такимъ выръзомъ каждый колосникъ лежить на горизонтальномъ валъ, поверхность котораго представляетъ рядъ эксцентриковъ, такъ что каждый колосникъ имъетъ для себя отдъльный эксцентрикъ.

Всв центры, составляющихъ валъ эксцентриковъ, лежатъ въ одной плоскости, такъ что эксцентриситеты двухъ рядомъ находящихся эксцентриковъ прямо противуположны. Вслъдствие этого, когда передніе концы всвхъ четныхъ колосниковъ, занимаютъ высшія точки описываемаго ими круга, концы нечетныхъ колосниковъ находятся, напротивъ, въ нижнихъ точкахъ, задніе-же концы движутся по наклонной плоскости подставки, взадъ и впередъ. Слёдовательно, два рядомъ лежащіе колосника всегда противуположны по своимъ движеніямъ, въ то время, какъ одинъ поднимается и двигается въ сторону по направленію къ передней части топливника, рядомъ находящійся колосникъ опускается, двигаясь по направленію къ задней сторонъ топливника.


Такое двоякое движеніе колосниковъ, мало по малу подвигаетъ топливо, лежащее на рѣщеткѣ, къ задней сторонѣ топливника, очищая мѣсто въ передней части рѣшетки для новаго топлива, высыпающагося изъ ящика, расположеннаго сверху. Такое движеніе колосниковъ не даетъ также возможности рѣшеткѣ засориться шлаками, а потому нѣтъ надобности въ прочисткѣ рѣшетки истопникомъ. Шлаки уносятся вмѣстѣ съ углемъ къ концу рѣшетки и падаютъ въ зольникъ, вмѣстѣ съ золой. Валъ дѣлаетъ отъ 4 до 5 оборотовъ въ минуту, причемъ движеніе это можетъ быть устроено, посредствомъ зубчатаго колеса или шкива, надътаго на оконечность вала и сообщеннаго съ общимъ двигателемъ на заводъ или фабрикъ.

Наполнительные кожухи или конусы, чер. 2099 (текстъ), дають возможность заложить въ нихъ сразу большое количество топлива, которое затъмъ попадаетъ на ръшетку, не заставляя прибъгать къ открыванію топочныхъ дверецъ. Для большихъ нагръвательныхъ приборовъ, каковы: паровые котлы, заводскіе печи и очаги, калориферы и т. п., это устройство примѣняется рѣже, чѣмъ для малыхъ приборовъ, каковы комнатныя печи. Первый такой приборъ, устроенный Плееромъ, быль предназначень для топки котловъ антрацитомъ, для тѣхъ-же сортовъ топлива, которые заключають въ себъ летучія части, наполнительные конусы неудобны и потому ихъ слъдуетъ употреблять только для топки коксомъ и антрацитомъ. Торфъ, дерево, лигнитъ и жирный каменный уголь, при постепенномъ ихъ нагръваніи, внутри наполнительнаго конуса, начинають выдълять жидкіе газообразные продукты разложенія, причемъ, если конусь открыть сверху, то газы и пары выходять частію вверхъ, попадая въ то помвщеніе, гдв находится топка, частію входять въ топливникъ. При закрытомъ сверху конусъ, эти пары и газы всв проходять черезь топливникь и, не перегорая, выносятся въ дымовую трубу, потому что проходъ ихъ черезъ топливникъ уменьщаетъ количество воздуха, входящаго сквозь рѣшетку и слѣдовательно, углеводороды не находять для себъ достаточно кислорода, чтобы претерпъть горъніе. Жидкіе продукты перегонки, въсвою очередь, стекая на горячія стънки наполнительнаго конуса, ближайшія къ топливнику, снова испаряются и также прорываются сквозь топливникъ, почти не протерпѣвши горѣнія. Что касается до кокса, древеснаго и торфяного угля и антрацита, то почти не содержа въ себъ летучихъ частей, они тъмъ удобнъе сгораютъ въ топливникахъ съ наполнительными конусами, что требують для своего горфнія болфе значительной толшины слоя на решетке, которая всегда при этой конструкціи и получается.

Топливники съ обратнымъ пламенемъ, чер. 2100 — 2101

(текстъ). Конусы, указанные выше, промѣнительны къ топливникамъ съ обратнымъ пламенемъ. Первый такого рода топливникъ былъ изобрѣтенъ Далемомъ въ 1680 году, но въ томъ видѣ онъ не распространился, тѣмъ болѣе, что передъ топкой печи приходилось предварительно подогрѣватъ трубу, чтобы произвести надлежащую тягу, иначе продукты горѣизя поднимались вверхъ, т. е. въ отапливаемое помѣщеніе, а въ трубѣ устанавливалось движеніе воздуха сверху внизъ, чер. 2012 (текстъ).

Съ восемиадцатаго въка принципъ обратнаго пламени получилъ значительное распространеніе и на фаянсовыхъ и фарфоровыхъ заводахъ Англіи употребляется исключительно этотъ способъ топки; для той-же цъли онъ распространенъ




1/ep. 2101.

во Франціи и въ Бельгіи, подъ названіемъ alandier, тамъ гдв не введены газовые генераторы. Кромв того, существуютъ топливники съ обратнымъ пламенемъ для топки паровыхъ котловъ и приборовъ отопленія.

Перегородки большой теплоемкости, чер. 2103 — 2104 (тексть). Для поддержанія болье равноміврной температуры горінія вы топливникь помінцають перегородку, по возможности большаго віса, вы этой перегородкі оставляють отверстія для прохода продуктовь горінія. Перегородка, нагрівшись до высокой температуры оть прикосновенія кы продуктамь горінія и оть лучистой теплоты, отдаеть затімь часть своей теплоты проходящимь сверхь отверстія вы ней, охлажденнымь, при подкидываніи свіжаго топлива,

горючимъ газамъ. Понятно, что чёмъ больше будетъ теплоемкость матеріала, изъ котораго сдёлана такая стёнка, тёмъ
более равномерио будетъ поддерживаться температура продуктовъ горенія, такъ какъ въ то время, когда эти последніе уходять изъ топливника съ высокой температурой, они
будуть отдавать часть своей теплоты стёнке; когда-же въ
температуре газовъ произойдетъ пониженіе, они тёмъ менее понизятъ температуру стёнки, чёмъ больще масса стёнки
и чёмъ более теплоемкость ея матеріала, а следовательно,
тёмъ равномернье будетъ и температура газовъ.

Металлы, поэтому, менње годятся для матеріала такой стънки, а лучше всего огнеупорный кирпичъ, изъ котораго дълаются сводики съ отверстіями для прохода газовъ, при-




Чер. 2102.

чемъ эти отверстія могуть быть обдівланы чугунными трубками или сдівланы въ видів небольщихъ пролетовь, между отдівльными сводиками, перекрывающими топливникъ, чер. 2105 (текстъ).

При означенномъ выше устройствъ, пары и газы вмъстъ съ воздухомъ должны проходить чрезъ небольшія отверстія въ сводь, перекрывающемъ топливникъ, здѣсь они лучще перемьшиваются и потому полнѣе сгораютъ. Въ началь топки, пока сводъ не прогрълся до температуры, близкой къ температуръ горънія, онъ охлаждаетъ пары и газы и на немъ осаждается сажа, затѣмъ, когда сводъ приметъ высокую температуру, сажа перегораетъ и сводъ очищается, такъ какъ горъніе продолжается и надъ сводомъ, поддерживающимъ равную тем-


пературу проходящихъ чрезъ него газовъ, въ тоже время хорошо перемѣшивающихся съ воздухомъ.

Пороги. Чер, 2106—2107 (тексть), Въ топливникѣ горизонтальныхъ котловъ устраивають иногда, такъ называемый порогъ, представляющій изъ себя, частію кирпичную стѣнку, возвышающуюся надъ рѣшеткой, тотчасъ за задней подстав-



кой, поддерживающей колосники рѣшетки. Съуживая въ этомъ мѣстѣ сѣченіе дымохода, заставляютъ пары и газы лучше смѣшиваться съ воздухомъ. Вѣ настоящее время, Браунъ и Гринъ стали устраивать двойной порогъ во внутреннихъ топливникахъ котловъ, чер. 2108—2109 (текстъ): причемъ нижній порогъ остается прежній, а передъ нимъ спускается съ неба топливника другой порогъ, который не-

много не доходить до поверхности топлива и потому заставляеть горючіе газы и нары смѣшиваться въ узкомъ пространствѣ, остающемся для ихъ прохода, чѣмъ должно достигаться, во первыхъ, лучшее смѣшеніе газовъ и паровъ съ воздухомъ, при самой возвышенной температурѣ, сообщаемой обугленнымъ топливомъ, лежащемъ на задней сторонѣ рѣшетки; во вторыхъ, во время подкидыванія топлива, такое устройство не даетъ возможности холодному воздуху проходить черезъ верхнюю часть топливника, не приходя




въ соприкосновение съ раскаленнымъ топливомъ. Верхній порогь дѣлается изобрѣтателями или изъ огнеупорнаго кирпича или представляетъ часть котла, опущенную внутрь прогарной трубы и имѣющую видъ трехъугольной призмы. Вѣроятно второй видъ верхняго порога не будетъ имѣть распространенія, такъ какъ стѣнка котла, въ этомъ мѣстѣ, будетъ часто портиться, вслѣдствіе большой близости къ поверхности топлива.

Дополнительный впускь воздуха въ топливникъ впервые

примъненъ былъ Робертсономъ въ 1801 году, а затъмъ Дарсе въ 1814 году, чер. 2109—2110 (текстъ).


Съ цълью уничтоженія дыма, Дарсе заставляль воздухъ изъ зольника поступать въ каналь, оканчивающійся въ порогь, такь что струя воздуха выходить изъ канала по направленію, почти противуположному направленію теченія продуктовь горьнія. Къ такого-же рода дымогарнымь топливникамь относятся и тъ, въ которые воздухъ, какъ подъръщетку, такъ и въ видъ дополнительнаго впуска, вдувается вентиляторомъ. Для примъра, представлены чертежи 2111—2114 (текстъ) топливника въ котлъ Молино и Пронье. Здъсь




зольникъ запертъ герметически и въ него проходитъ труба отъ вентилятора, черезъ которую вдувается воздухъ подърьшетку; другія два развітвленія трубы отъ вентилятора идутъ съ наружной стороны боковыхъ стінокъ топливника въ виді ящиковъ и здісь, сквозь отверстія, проділанныя въ стінкахъ, воздухъ вдувается внутрь топливника, сверхъ топлива, хорошо перемішивается съ газами и парами и, поднимаясь кверху, огибаетъ до красна накаленную стінку изъ огнеупорнаго кирпича, чтобы тамъ, опустившись, войти въ дымогарныя трубки. Этотъ топливникъ даетъ хорошіе результаты въ смыслі дымосожиганія, и горініе въ немъ идетъ прекрасно, но весьма важное неудобство его заклю-

чается въ томъ, что если тяга во всъхъ каналахъ и трубъ обусловливается давленіемъ вдуваемаго вентиляторомъ воздуха, то при открываніи топочныхъ дверецъ для подкидыванія топлива, пламя выбрасывается черезъ нихъ наружу, такъ что истопнику невозможно подойти къ нимъ. Для устраненія этого недостатка, приходится устраивать вдуваніе воздуха, посредствомъ того-же вентилятора, передъ топочными дверцами снаружи, чтобы цроизвести тягу внутрь котла и дать возможность истопнику забросить на ръшетку топливо.

Топливникъ Тъери. Въ томъ-же родъ устраиваютъ смъ-





Чер 2116.

Чер. 2117.


шеніе горючихъ газовъ съ воздухомъ, посредствомъ впуска въ топливникъ струй пара. Таковъ, напримъръ, топливникъ Тьери, чер. 2115—2117 (текстъ), гдъ паръ берется прямо изъ паросущителя, проводится трубкой въ стънкъ топливника внутрь послъдняго, при этомъ паръ перегръвается и затъмъ входить въ трубку, снабженную мелкими отверстіями, черезъ которыя и выбрасываются тонкими отдъльными струйками, имъющими направленіе къ заднему концу ръшетки. Дымосожиганіе происходить при этомъ почти совершенное.

Топливникъ Свіязева, чер. 2118 (текстъ). Дрова накладываются въ него стоймя и топочныя дверцы устроены выше

поверхности топлива такъ, что притекающій черезъ нихъ воздухъ входить въ топливникъ на высотъ пламени и опускается внизъ. Этимъ уничтожается параллельность токовъ воздуха и горючихъ газовъ, происходитъ хорошее ихъ перемъщивание и горъние дълается болье совершеннымъ. Топливникъ дълается узкимъ, такъ что топочныя дверцы имъютъ ширину одинаковую съ шириной топливника, этимъ достигается равномърный притокъ воздуха къ топливу, подобно тому, какъ черезъ рѣшетку, а какъ дверца открывается сверху внизъ и снабжена боковыми крыльями, то достигается весьма удобно желаемое направленіе притекающаго воздуха. Открывая болье или менье дверцу, можно регулировать притокъ воздуха, сообразно съ потребностью, причемъ равномврность распредвленія этого притока, по ширинв топливника, остается постоянною, такъ какъ отверстіе всегда имъетъ одну ширину, а уменьшается одна его высота. Наклонный подъ топливника даетъ возможность обходиться безъ перемъшиванія дровъ и скучиванія ихъ остатковъ, когда топливо перегорить и останется разбросаннымъ на подь, какъ это бываеть въ обыкновенныхъ топливникахъ для дровъ, безъ ръшетки и въ комнатныхъ печахъ старой конструкціи. Въ этомъ-же топливникъ уголь скатывается по наклонному поду и скучивается внизу. Направляющаяся сверху внизъ струя воздуха сдуваетъ слой золы, скопляющейся на горяшихъ полѣньяхъ и тѣмъ способствуетъ лучшему соприкосновенію воздуха съ топливомъ. Всладствіе хорошо обдуманной конструкціи, топливникъ для дровъ Свіязева даеть большій коэффиціенть полезнаго дійствія, сравнительно съ топливниками, для дровъ печей старой конструкціи. Tопливникъ для дровъ, показан-

Топливники Лукашевича. Топливникъ для дровъ, показанный на чер. 2119 (текстъ). Въ немъ A—обыкновенная двойная топочная дверца; внутреннее полотенце ея снабжено отверстіемъ, діаметромъ около І вер., закрытымъ слюдочною пластинкою; B—поддувальная дверца, съ отверстіями для притока воздуха; C — рѣщетка, которая отливается обыкновенно изъ одной штуки и бываетъ въ зависимости отъ размѣровъ печи, разной величины отъ  $6^1/8 \times 2^8/16$  кв. вер. Чаще другихъ, для комнатныхъ печей


ставятся рѣшетки:  $6^{1}/8 \times 2^{9}/16$  и  $9^{1}/8 \times 2^{9}/16$  кв. верш. При большихъ размѣрахъ, кладется нѣсколько рѣшетокъ, или же ставятся колосники; рѣшетка врубается въ кирпичъ такимъ образомъ, чтобы ее можно было легко вынимать для прочистки; вокругъ нея долженъ быть оставленъ зазоръ, не менѣе  $^{1}/8$  вершка; остальныя части топливника состоятъ изъ кирпича, причемъ часть A дѣлается высотою  $4^{1}/2$  до 5 вершковъ, откосъ же e составляетъ съ горизонтомъ уголъ отъ 50 до  $60^{6}$ ; длина fg должна быть, по крайней мѣрѣ, на I вершокъ больше длины полѣна средней величины (для Петербурга: fg=10 верш.); высота топливника опредѣляется такъ, чтобы въ немъ могло помѣститься заразъ все, потребное для самой усиленной топки, количество топлива; нормаль-




ную ширину топливника слъдуетъ считать также на I верш. больше длины полъна для того, чтобы, при небольшомъ количествъ послъднихъ, можно было положить ихъ горизонтально; но для небольшихъ печей уменьшаютъ, по необходимости, ширину до б вершковъ.

Для облегченія прочистки, особенно при глубокихъ топливникахъ, рѣшетка устраивается вращающеюся, для чего, чер. 2120—2121 (текстъ), кладется на особую рамку т; стержень р соединяется посредствомъ крючка и кольца съ рѣшеткою и поддувальною дверцею; при открываніи послѣдней—первая опрокидывается, чер. 2121 (текстъ), и весь мусоръ падаетъ въ зольникъ; слѣдовально, прислуга, открывая поддувальную дверцу, даже и не подозрѣвая этого, очищаетъ рѣшетку.

Уходъ за описаннымъ выше топливникомъ ограничивается подкладкою дровъ и зажженныхъ растопокъ; послѣ этого—закрывается внутренняя топочияя дверца, предоставляя печи топиться до конца, безъ всякаго перемѣшиванія, оно здѣсь не требуется, такъ какъ дрова, послѣ ихъ обугливанія, ломаются и падаютъ на рѣшетку, гдѣ сгораютъ вполнѣ; процессъ горѣнія происходитъ равномѣрно и умѣренно, такъ какъ къ дровамъ, нѣсколько удаленнымъ отъ рѣшетки, воздухъ притекаетъ уже съ уменьшенной скоростью; напротивъ того—уголья, падающіе на рѣшетку, подвержены непосредственному дѣйствію воздуха, вытекающаго изъ сравнительно узкихъ прозоровъ, съ большою скоростью, вслѣдствіе чего сгораютъ быстро; при этомъ послѣдній періодъ очевидно весьма коротокъ. Когда-же отверстія, оставленныя въ топочь



Чер. 2122.



Чер. 2123.

ной и поддувальной дверцахъ, совсѣмъ потемнѣютъ, что можетъ быть замъчено даже издали, то остается закрыть выюшку.

Изъ вышеизложеннаго очевидно, что топливникъ для дровъ Лукашевича отличается простотою ухода за нимъ во время топки и ускореніемъ времени, необходимаго на полное догораніе угля, чѣмъ уменьшается количество воздуха, впускаемаго въ топливнкъ въ этотъ послѣдній періодъ горѣнія. Послѣднее обстоятельство имѣетъ важное значеніе для комиатныхъ печей, уходъ за топкой тоторыхъ поручается прислугѣ, не имѣюшей понятія о топкѣ печей и потому не регулирующей притока воздуха съ количествомъ остающагося въ топливникъ догорающаго топлива. Поэтому, при очень долговременномъ догораніи угля въ топливникахъ, какъ обыкновенныхъ голландскихъ печей съ глухимъ подомъ, большее

количество воздуха проходить въ это время черезъ печь и, нагръваясь о раскаленныя стънки дымоходовъ, уноситъ много теплоты черезъ трубу въ наружную атмосферу.

Топливникъ Лукашевича и К<sup>о</sup> для каменнаю угля показанъ на чер. 2122-2123 (текстъ). Въ немъ, для уменьщенія площади пода, ръшетка сдълана наклонною, что, въ извъстной мврв, способствуеть также лучшему горвию угля въ послъднемъ періодъ, заставляя его собираться въ одно мъсто; для избъжанія излишняго притока воздуха, въ концъ топки, длина ръшетки принята возможно меньшею, а именно 4 вершка; углубленіе д сдѣлано для того, чтобы уголь, который располагается подъ угломъ естественнаго откоса не высыпался внаружу; кромъ того, оно облегчаетъ прочистку; часть топливника, высотою въ 3 верш., должна быть возможно меньшихъ размъровъ и стънки ея приняты вертикальными, такъ какъ, даже при небольшомъ развалъ, угли, упираяясь въ ръшетку, удерживаются вверху, по откосу, и не падають внизь, затъмъ уже, для увеличенія объема топливника, сдъланъ развалъ подъ угломъ около 60°. Наполнительная A и топочная дверца B должны быть двойныя; въ обоихъ полотенцахъ послёдней дёлаются отверстія, но наружное закрывается слюдяною пластинкою; въ поддувальной дверцъ С дълаются отверстія для притока воздуха.


Въ первомъ періодъ, горъніе происходить при открытой наружной топочной дверць, когда-же большая часть угля сгорить, то дверца эта закрывается и воздухъ, притекая только черезъ поддувало съ усиленною скоростью, способствуеть быстрому перегоранію остатковъ топлива; задвижку или вьюшку закрывають, когда отверстіе, закрытое слюдяною пластинкою, перестаеть свътиться, что означаеть, что

горѣніе совсѣмъ прекратилось.

Средняя продолжительность топки, въ описанномъ топливникъ составляетъ около 2-хъ часовъ. На чер. 2124—2126 (текстъ), показаны типы топливниковъ для каменнаго угля, изъ которыхъ первый удовлетворителенъ только при постоянной топкъ, а для періодической топки—неудобенъ. Во второмъ, для облегченія прочистки ръшетки, послъдняя понижена, причемъ топочная дверца замъняетъ собою и подду-

вальную. Последній типь, съ давнихъ поръ, применяется въ Германіи. Въ обоихъ типахъ получается слишкомъ большая площадь для притока воздуха и скорость последняго мала.


На чер. 2123 (текстъ) показанъ топливникъ для каменнаго угля, съ обратнымъ пламенемъ, въ которомъ частъ В замѣняетъ, такъ называемый, наполнительный конусъ; топливникъ этотъ занимаетъ, сравнительно, много мѣста, такъ какъ здѣсь же долженъ быть расположенъ первый оборотъ l; кромѣ того, онъ представляетъ извѣстное преимущество только въ томъ случаѣ, если въ топку приходится подкладывать одновременно значительное количество угля; поэтому, подобные топливники могутъ быть устраиваемы только при большихъ




печахъ и въ этомъ случав удобны, въ особенности при хорощей тягв.

Двойная рышетка. Идея двойной рышетки заключается въ томъ, чтобы, избытая сложности устройства топливника, достигать равномырнаго горынія при устройствы простой рышетки, почему топливникь дылится на двы части продольной етынкой и каждая часть имыеть свою рышетку, чер. 2127 (тексть). На высоту зольника, стынка, раздыляющая топливникь, сплощная; надъ рышеткой-же въ стынкы сдылана арка, такъ что развивающіеся газы могуть свободно переходить изъ одной части топливника въ другую. Каждая часть зольника снабжена своимъ поддувальнымъ отверстіемъ, закрывающимся задвижкой; кромы того, дымоходы отдыляются отъ обыкъ частей топливника — клапанами.

Манипуляція съ двойной рѣшеткой производится такимъ образомъ: когда на лѣвой рѣшеткѣ топливо совершенно перегорѣло, то, имѣя правое поддувальное отверстіе закрытымъ, запираютъ также клапанъ, отдѣляющій лѣвую сторону топливника отъ дымоходовъ и, открывая лѣвую топочную дверцу, подкидываютъ, обыкновеннымъ способомъ, топливо на лѣвую рѣшетку. При этомъ, воздухъ, входя въ топливникъ, смѣшивается съ продуктами перегонки свѣже наложенными и входитъ въ правую половину, гдѣ топливо находится въ видѣ раскаленнаго угля; проходя надъ нимъ, смѣсь газовъ и паровъ съ воздухомъ нагрѣвается до высокой температуры и



Чер. 2128.



Чер. 2129.

сгораетъ. Затъмъ, когда совершенно прогоръло топливо на правой ръшетиъ, закрываютъ лъвое поддувальное отверстіе и правый клапанъ, отдъляющій топливникъ отъ дымоходовъ и подкладываютъ топливо на правую ръшетку.

Топливники Тенбринка. На чер. 2128 — 2129 (тексть), показань топливникь Тенбринка, примъняемый для локомотивовь на желъзныхъ дорогахъ во Франціи. На чер. 2128 (тексть), представлень тотъ-же топливникъ, измъненный и примъненный для постоянныхъ котловъ. Какъ видно изъ чертежей, топливникъ этотъ по идеъ похожъ на Свіязевскій, примъненный къ топкъ каменнымъ углимъ.

Подъ однимъ концомъ торизонтальнаго котла устанавливается короткі цилиндръ съ выпуклыми днищами, ось котораго находится въ плоскости, перпендикулярной къ оси котла.

Внутри цилиндра, поперегь его, вставляется другой, наклонный цилиндрь, который и представляеть собою топливникь. Горизонтальный цилиндрь соединяется съ котломъ двумя трубками, изъ коихъ одна идетъ отъ верха цилиндра и назначена для безпрепятственнаго удаленія въ котель образующагося въ цилиндрѣ пара; другая, расположенная внутри первой и доходящая до дна горизонтальнаго цилиндра, служить для притока въ послѣдній воды на мѣсто удаляющагося пара.

Ръшетка наклонная и имъетъ видъ, изображенный на чертежь, подсыпка угля производится сверху. Продукты горънія и горючіе газы, поднимаясь съ ръшетки въ верхнюю часть топливника, встръчаютъ притекающій воздухъ, отъ перемъщиванія съ которымъ горьніе происходитъ болье совершенное. Шлаки падаютъ внизъ и легко удаляются въ зольникъ. Наклонъ ръшетки приближается къ углу естественнаго откоса каменнаго угля, такъ что топливо, по мъръ сгоранія, само двигается внизъ къ зольнику.


Изъ цилиндра топливника пламя переходить подъ котель и движется вдоль его поверхности черезъ дымоходы, устроенные обыкновеннымъ способомъ. При вышеописанномъ устройствъ топливника необходимо обезпечить вполнъ безпрепятственное удаление пара изъ горизонтальнаго цилиндра въ котелъ, иначе стънки топливника быстро перегорятъ въ верхней части цилиндра, гдъ будетъ задерживаться паръ.

Кромф описанныхъ выше типовъ топливниковъ имфется еще множество разнообразныхъ типовъ, ограничиваясь указаніемъ на наиболфе примфияемые на практикф, приведенные выше типы, полагается не лишнимъ, при описаніи ниже различныхъ нагрфвательныхъ приборовъ, указать на нфкоторыя особенности топливниковъ, если таковыя встрфтятся.

Въ заключение следуетъ заметить, что тамъ, где иетъ необходимости прибегать къ сожиганию дыма, хорощо разсчитанная, сообразно съ употребляемымъ топливомъ, обыкновенная решетка даетъ, при хорошемъ наблюдении за ходомъ топки, весьма удовлетворительные результаты и въ то-же время, какъ бы хорошо ни былъ устроенъ топливникъ, но если истопникъ невнимателенъ или незнакомъ съ деломъ,

нельзя ожидать высокаго полезнаго дъйствія топливника.— На чер. 2130—2134 (текстъ) показаны детали устройства обыкновенныхъ металлическихъ ръшетокъ.

§ 188. Зольникъ. Чъмъ болье золы даетъ горючий матеріаль, тъмъ болье долженъ быть зольникъ, чтобы вмышать въ себъ суточную пропорцио золы и въ то-же время, не стъснять пространства для прохода воздуха подъ рышетку. Для этого-же, дно зольника должно быть опущено ниже поддувальнаго отверстія, чтобы вся скопляющаяся зола лежала ниже его нижняго края. Для удобства очистки зольника, полезно дно его скащивать отъ поддувальнаго отверстія, чтобы не образовалось угла, въ которомъ могла бы



оставаться зола, иначе приходится этоть уголь очищать руками.

Иногда, при топкѣ тощимъ каменнымъ углемъ, антрацитомъ или коксомъ, на дно зольника ставятъ плоскій сосудъ съ водою, поглощающій лучистую теплоту, выдѣляющуюся отъ рѣшетки и топлива и ту теплоту, которая заключается въ падающей горячей золѣ.

Испаряющаяся вода предохраняеть колосники оть быстраго перегораніи и, кром'того, водяные пары, разлагаясь при проход'ь черезъ слой топлива, отдають кислородь на окисленіе углерода, а водородь, уже надъ топливомъ снова сгораеть на счеть кисдорода, впускаемаго въ топливникъ воздуха и производить пламя болье длинное. Какъ бы не быль великъ зольникъ, не слъдуеть однако-же оставлять

тамъ накопляться большому количеству золы, такъ какъ она, раскаляясь, частію отъ падающихъ черезъ рѣшетку угля, частію-же отъ лучистой теплоты, дъйствуетъ разрушительно на колосники. Вследствіе этой-же причины, не следуеть делать зольники слишкомъ малой высоты, иначе приходится часто мънять колосники. Вообще, слъдуетъ наблюдать, чтобы отъ верхней поверхности золы до ръшетки, оставалась высота, не менъе 25 дюймовъ-въ большихъ топливникахъ, для кокса и антрацита и не менъе 15 дюймовъ для другихъ. Поддувальныя отверстія всегда слідуеть снабжать дверцами, потому-что онъ дають возможность регулировать притокъ воздуха въ топливникъ въ различныя фазы горънія; кромъ того, если хорошо устроены отверстія: трубное, топочное, и поддувальное, то по окончании дневной топки, теплота лучше сохраняется за ночь въ нагръвательномъ приборъ, что ведетъ къ экономіи въ топливъ.

Дверцы топливника, по роду матеріала подраздівляются на: чугунныя, желізныя и міздныя; по назначенію-же на: наполічтельныя, топочныя и поддувальныя; по форміз на: четыреугольныя, круглыя и овальныя.

Наполнительная дверца, предназначаемая для цодкладыванія топлива, сообразно съ этимъ должна быть, при дровахъ, площадью 4×5 до 5×5 квадр. вершк., считая означенные размітры въ чистоті; для предохраненія отъ раскала, означенную дверцу дівлають двойною или-же съ предохранительнымъ полотенцемъ.

Дверца топочная предназначается для подкладыванія растопокъ и очистки рѣшетки, почему размѣры ея могутъбыть уменьшены до 3×4 квадр. вершк.; если дверца эта въто-же время и наполнительная, то ей придаются размѣры, выше обозначенные; дверца топочная дѣлается также двойною или-же съ предохранительнымъ полотенцемъ.

Поддувальныя или зольниковыя дверцы, также какъ и топочныя, могутъ быть двойныя или одиночныя, круглыя или четыреугольныя, чугунныя, жельзныя или мъдныя. Прилаживая поддувальныя дверцы къ комнатнымъ приборамъ, слъдуетъ не упускать изъ вида, что если величина топочнаго или наполнительнаго отверстія обусловливается удоб-

ствомъ накладыванія топлива, то разміры поддувальнаго отверстія обусловливаются возможностью хорошей очистки зольника, что заставляєть, въ комнатныхъ печахъ, придавать поддувальному отверстію большіе разміры, прогиву требуемыхъ для притока воздуха. Поэтому, при поддувальныхъ дверцахъ, необходимо, во внутреннихъ дверцахъ устраивать отверстія съ задвижками, для регулированія впуска воздуха въ топливникъ.


Всѣ, описанные выше, роды дверецъ навѣшиваются къ желѣзной или чугунной рамкѣ, представляющей собою коробку съ отогнутыми въ сторону краями, чтобы можно было хорошенько утвердить ее, закладывая отогнутые края въ вертикальный шовъ кирпичной кладки топливника. При задѣлкѣ рамки, для свободнаго расширенія ея, оставляется отъ кладки зазоръ въ 1/20 длины рамки, который закрывается вертикальною гранью уголка; зазоръ этотъ заполняется глиною или асбестомъ, для полученія упругой прокладки.

Всв три рода дверець, описанных выше, наружныя могуть быть сделаны медныя или чугунныя и могуть иметь изящный видь, насколько это требуется общимь видомъ комнаты; внутрения-же дверцы делаются железныя и снабжаются рядомъ отверстій, для притока воздуха, которыя могуть более или мене прикрываться, по мере надобности, въ зависимости отъ количества сожигаемаго топлива. Во время топки, наружныя медныя дверцы должны быть открыты—иначе медь, при нагреваніи покоробится и потускиветь.

Различныхъ типовъ печныхъ дверецъ весьма много, ниже описываются и поясняются чертежами, наиболье примъняемые на практикъ, лучше ихъ образцы.

На чер. 2135 (текстъ) показаны топочныя, двойныя дверцы, закрываемыя совершенно плотно и называемыя перметическими; здѣсь А—горизонтальный разрѣзъ; В—наружный фасадъ; аа—чугунная рама, плотно вставленная въ топочное отверстіе; д—первыя или внутреннія чугунныя дверцы, запираемыя защелкой и, посредствомъ ручки в. Вторыя или наружныя дверцы в навѣшаны на петлѣ в. Для запиранія этихъ дверецъ служить перекладина т; одинъ конецъ ея укрѣпленъ, посредствомъ шарнира п къ рамѣ аа, а другой

закладывается за крючекъ р. Въ шарниръ n, перекладина можетъ двигаться не только горизонтально, но, кромъ того, принимать и небольшое вертикальное передвиженіе, необходимое для зацъпленія за крючекъ р. Скобка d' направляетъ это движеніе перекладины. Когда надобно закрыть топочное отверстіе, тогда запираютъ сначала внутреннія дверцы g, потомъ наружныя k и, наконецъ, посредствомъ винта r, прижимаютъ весьма сильно наружныя дверцы къ рамъ. Наруж-



ныя грани рамы и края внутренней стороны наружныхъ дверецъ должны быть прилажены весьма тщательно.


Герметическія дверцы впервые появились въ Германіи и въ пятидесятыхъ годахъ начали примѣняться въ Россіи. Такъ какъ при подобныхъ дверцахъ не бываетъ угару, то онѣ быстро распространились и ихъ стали примѣнять для топки печей, не закрывая вовсе выошекъ, на томъ основаніи, что хотя выошка и не закрыта, при закрытіи плотно пришлифованныхъ герметическихъ дверецъ, жаръ въ трубу уходить не будетъ. Явились поклонники, проникнутые такою силь-

ною върою въ эти дверцы, что не давали печамъ дотапливаться до головешекъ, а закрывали дверцы, какъ тодько дрова разгорались. Результатами подобныхъ дъйствій являлись: быстрая порча самихъ дверецъ, оборотовъ печныхъ и дымовыхъ трубъ. Дверцы коробились отъ сильнаго жара, при горѣніи близь лежащихъ дровъ.


Поврежденія печныхъ оборотовь и дымовыхъ трубъ происходили вслёдствіе дёйствія на нихъ паровъ, образовавшихся при слабомъ гореніи сырыхъ дровъ, и садившихся на стёнкахъ оборотовъ и трубъ. Вообще, наблюденіе и практика показали, что, при употребленіи герметическихъ дверецъ, самое раціональное, протопить печь до того, чтобы всё головешки перегорёли и когда по углямъ покажется



Чер. 2138.



Чер. 2139.



Чер. 2140.

синій огонекъ, закрыть дверцы, а спустя четверть часа, закрыть и выюшку.

На чер. 2136—2137 (текстъ) показаны другіе типы герметическихъ дверецъ, разнящіеся отъ выщесказаннаго небольшими измъненіями въ устройствъ затвора.


Заграницею довольствуются тымь, что дверца собственнымь высомы прижимается кы рамкы и вы замынь сложныхы затворовь, снабжають ее только неподвижною ручкою. На чер. 2138—2140 (тексты) показаны типы такой дверцы, примыченный впервые у насы товариществомы Лукашевичы и Ко. Передняя плоскосты рамки имыеты нысколько наклонное положение, внутренняя дверца снабжена отверстиемы с; послыднее закрывается слюдяною пластинкою, которая нажимается кольцомы, прикрыпленнымы тремя винтиками. Оны

отливаются, разм5ром $5 4 \times 5$  кв. вершк. для дров $5 \times 5 \times 5$ 

вершк. при топкъ каменнымъ углемъ.

Чер. 2141 (тексть) представляеть устроенную подобнымъ же образомъ поддувальную дверцу; послъдняя одиночна и снабжена отверстіями d; съ внутренней стороны дверецъ расположена съ такими-же отверстіями пластинка, которая посредствомъ винтиковъ f, можетъ быть укрѣплена въ произвольномъ положеніи, закрывая болѣе или менѣе названныя отверстія.

Чер. 1142 (текстъ) представляетъ типъ обыкновенныхъ двойныхъ желъзныхъ топочныхъ дверецъ, причемъ толщинъ внутренняго полотенца придано 1/8 дюйма, а наружнаго 8/22 При мъдныхъ дверцахъ, конструкція остается аналогичною,




но обвязка помъщается внутри, также какъ и затворъ, если это требуется по эстетическимъ условіямъ.

При устройствъ топливниковъ системы Свіязева придълываются къ нимъ топочныя дверцы, устройство которыхъ показано на чер. 2143 (текстъ).

Она состоить изъ жельзной рамки а съ патрубкомъ b, закладываемымъ въ печную стънку и укръпляемымъ въ нее посредствомъ клямеровъ. Къ нижней сторонъ рамки, съ наличникомъ вокругъ, прикръпляется шарниромъ дверца c, откидывающаяся на виъшнюю сторону печи. Для комнатныхъ печей она дълается мъдная, склепанная съ желъзнымъ листомъ, для предохраненія ея отъ жара. Если края этихъ двухъ листовъ хорошо прифальцованы къ рамкъ, то дверца

закрывается герметически. Если печь предполагается безъ вьюшки, то дверцы можно устроить двойныя, дѣлая внутреннюю откидною изъ замочнаго желѣза, а наружную мѣдную, вращающуюся на боковомъ шарнирѣ. Къ бокамъ внутренней дверцы приклепываются изъ замочнаго же желѣза пластинки d, имѣюшія форму четверти круга, при которыхъ воздухъ




можетъ входить въ топливникъ только сверху дверцы, въ данномъ ей, болъе или менъе, наклонномъ положении, для направления воздуха на пламя.

По мивнію Г. Свіязева, помимо удобства въ накладываніи топлива, лучшаго его сгоранія и возможности управлять температурой горвнія по произволу, при откидныхъ дверцахъ, уголья не выбрасываются на поль и платье дътей не втягивается въ печь.

За норму величины дверень г. Свіязевь приняль площадь—16 квадр. вершк. На чер. 2144—2150 (тексть) представлены приміры устройства различнаго рода дверець, конструкція ихъ удобопонятна изъ чертежей.

§ 189. Дымовыя трубы. Дымовыя трубы выводять дымъ изъ топливниковъ въ атмосферу, на болѣе или менѣе значительную высоту и, кромѣ того, притягивають къ топливникамъ токъ воздуха, необходимый для горѣнія.

Восхожденіе дыма въ трубѣ называется тялою Для тяги кромѣ разницы температурь между внѣшнимъ воздухомъ,




Чер. 2149,

награтымъ въ топливникъ, необходимъ еще постоянный притокъ атмосфернаго воздуха, долженствующаго замънять собою тотъ воздухъ, который разогръвается и уносится въ трубу. Этотъ притокъ, въ комнатныхъ печахъ, происходитъ черезъ незамътныя щели въ окнахъ и дверяхъ строеній. Другіе способы произведенія тяги напримъръ, посредствомъ вентиляторныхъ колесъ, примъняемый въ заводскихъ и фабричныхъ трубахъ, или посредствомъ впусканія паровъ въ невысокую трубу, какъ это дълается въ локомотивахъ,—при отопленіи жилыхъ зданій не примъняются.

Вообще, тяга тъмъ сильнъе, чъмъ больше разность тем-

пературы воздуха, разогрѣваемаго въ топливникъ и внъшняго воздуха и чѣмъ выше труба. Если дымовыя трубы идутъ въ стѣнахъ зданій, какъ это обыкновенно имѣетъ мѣсто при устройствѣ комнатныхъ приборовъ отопленія, то высота ихъ задается высотою строенія, причемътрубы должны быть выведены на верху на 1 до 1½ аршина выше конька крыши.

Такъ какъ при комнатныхъ печахъ почти никогда не можетъ быть сжигаемо болѣе I-го пуда топлива въ часъ, то для нижнихъ этажей размѣры сѣченія трубы зависятъ не



4ep. 2150.

столько отъ количества, сжигаемаго въ часъ топлива, какъ отъ другихъ условій, опредъляющихъ наименьшее съченіе трубы, какъ напримѣръ, удобство очистки и отстраненія быстраго затягиванія сажей. Поэтому, дымовымъ трубамъ отъ комнатныхъ печей, слѣдуетъ давать, какъ наименьшее съченіе  $4.5 \times 4.5$  вершк. = 20.25 квадр. вершк. Обыкновенно, стараются стороны съченія дымовой трубы выражать въ четвертяхъ кирпича, какъ напримѣръ въ данномъ случаѣ, размѣръ поперечнаго съченія трубы будетъ = 3/4 кирпича въ сторонь квадрата; этимъ облегчается кладка стѣнъ зданія, внутри которыхъ ведутся трубы. Прежде, наименьшее съче-

ніе трубамъ отъ комнатныхъ печей, давали 3×6=18 квадр. вершк., но теперь такіе размѣры избѣгаются и стараются дѣлать дымовыя трубы, по возможности, квадратнаго сѣченія, потому что, при данной площади, квадратъ даетъ меньшій периметръ, нежели прямоугольникъ, почему и сопротивленіе движенію газовъ отъ тренія о поверхности стѣиокъ будетъ для квадратнаго сѣченія меньше, также какъ и охлажденіе протекающихъ газовъ отъ соприкосновенія со стѣнами трубы.

Въ прежнее время, дымовыя трубы для комнатныхъ при-

боровъ дълались чрезмърной величины.

Во Франціи и Германіи, наприміть, существовали постановленія правительства, опреділявшія ширину трубь: онів должны были иміть, въ поперечномь січеніи, форму прямоугольника, котораго одна сторона равна 10 дюймамь, а другая—3½ футамь (для кухонь—4½ фута). Размітры эти опреділены были съ тою цілію, чтобы трубочисть (отъ 12—14 літь) могь пролізть въ трубу, Но подобная, чрезмітрная щирина и продолговатая форма поперечнаго січенія трубь имітла то послідствіе, что въ нихь возникали противуположные токи, одинь—дыма, направленный вверхъ, другой—холоднаго воздуха, направленный внизъ.

Трубы большаго свченія притягивали огромное количество воздуха, которое неуспівало пробраться черезь шели плотных оконь и дверей, слідствіемь чего было то, что холодный воздухь, нужный для питанія горізнія, опускался черезь трубу вь топку, частію перегораль тамь и опять поднимался въ видів дыма. Занимая, по своимъ размірамь, много міста, оні затрудняли закладку потолочныхь балокь и устройство кровель.

Въ настоящее время, находять вполив достаточнымъ, для комнатныхъ нагръвательныхъ приборовъ, назначать поперечное съчение — наименьшее 3½, изибольщее — б верш. или кирпичъ въ квадратъ. Въ послъднемъ случаъ, представляется возможность, въ случаъ крайней необходимости, впустить въ трубу дымъ отъ двухъ приборовъ.

Что касается до дымовыхъ трубъ отъ большихъ очаговъ, калориферовъ, котловъ и проч., то для опредѣленія размѣровъ ихъ, могутъ быть

примъняемы нижеслъдующія эмпирическія данныя Пекле, Дарсе и Редтенбахера.

а) по Пекле, если  $t_1$  температура вступающаго въ трубу дыма,  $t_1$  температура вступающаго въ тояку воздуха и h — высота трубы надъплоскостью рѣшетки, то скорость движенія дыма въ трубѣ, покрытой сажею

$$V = \int \frac{2ghx (t_1 - t)}{\lambda (13 + 0.049) \frac{e + h}{d}} = 0.1124 \sqrt{h (t_1 - t)}.$$

при g = 32.2 фута,a = 0.003665,

 $\lambda = 1.044$ , B

длина дымоходовь l + h = 100d.

Если  $A = d^2 =$  съчение трубы, то объемъ вытягиваемаго трубою воздуха, отнесенный къ температуръ  $t_1$ ,

$$W_1 = Av = 0.1124$$
.  $A. \sqrt{h} (t_1 - t)$ ; it notoky
$$A = \frac{8.0 W_1}{\sqrt{h} (t_1 - t)} \text{ if } h = \frac{70.2}{t_1 - t} \left(\frac{W_1}{A}\right)^2$$

обыкновенно  $t_1 = 280^{\circ}$  до 350° и  $t = 10^{\circ}$ :

приянмая  $t_1 - t = 200^\circ$ , соотвътствующее почти наибольшему притоку въ печь воздуха, получимъ:

$$A = 0.5225 \frac{W_1}{\sqrt{h}} \text{ in } h = 0.273 \left(\frac{W_1}{A}\right)^2$$

По таблицѣ потребности воздуха, при горѣни твердыхъ топливъ, помѣщенной выше, расходъ воздуха, при  $t_1 = 300^\circ$ , на 1 фунтъ дровъ = 184 куб. фут. и каменнаго угля = 514 куб. фут., поэтому для трубы, расходующей въ часъ G фунтовъ —

дровъ – 
$$A = 0.0267 \frac{G}{\sqrt{h}}$$
 и  $h = 0.000713 \left(\frac{G}{A}\right)^2$ 

каменнаго угля-

$$A = 0.0746 \frac{G}{\sqrt{h}}$$
 if  $h = 0.005565 \left(\frac{G}{A}\right)^2$ 

Обыкновенно сѣченіе трубы — сѣченію дымовыхь оборотовь, при н†сколькихъ котлахъ, дѣйствующихъ одновременно == суммѣ сѣченій ихъ оборотовъ. Вообще, скорость тяги въ дымовой трубѣ, при открытомъ регистрѣ, можно принимать въ 10 футъ; а при пскусственной тягѣ, мятымъ паромъ, въ 15 до 18 футъ.

Если принять сѣченіе трубы —  $^{6}/_{6}$  площади прозоровь рѣшетки,  $t_{1}$ —t=290°, объемь выходящаго изъ трубы дыма, среднимь числомъ въ 2,10 раза болѣе вступающаго въ печь и скорость тяги черезъ рѣшетку въ 3 /2 фута, то для трубъ, покрытыхъ сажей, по Пекле,

$$h = \frac{265.3d + l}{8,92d - 1} = 30 + \frac{30 + l}{9d - 1}$$

b) Дарсе, для опредъления площади поперечнаго съчения дымовыхътрубъ, даетъ слъдующее правило: если труба ныветъ высоту 10 метровъ = 32,8 футъ, то поперечное съчение слъдуетъ дълатъ равнымъ 2,116 квадр. дюймовъ, на каждый фунтъ каменнаго угля, сжигаемаго въ часъ; при топкъ же дровами, выъсто 2,116 квадр. дюйма, надо братъ 1,4 квадр. дюйма, т. е. 2,116  $\frac{0,2}{1,3318}$ . Здъсь числитель естъ количество куб. саж. воздуха, потребное для сгоранія і фунта дровъ, а знаменатель представляетъ подобное же количество воздуха для каменнаго угля.

Если высота трубы не равна 32,80 фут., то разсчеть дѣлается, принявъ, что при однихъ и тѣхъ же прочихъ условяхъ, скорости пропоршональны квадратнымъ корнямъ ихъ высоты трубы.

Называя черезъ:

У—скорость въ трубѣ, высотою 32,8 фут.=393,6 дюйы.

H—высоту разсматриваемой трубы въ дюймахъ.

8—площадь поперечнаго съченія трубы въ квадратныхъ дюймахъ.

п-число фунтовъ каменнаго угля, сжпгаемаго на рѣшеткѣ въ часъ.

Если бы труба имвла высоту=393,6 дюйма, то площадь ея поперечнаго свченія была бы равна, согласно правилу Дарсе,  $n \times 2,116$  квадр. дюйма; при высотв же трубы H, площадь свченія будеть некоторая другая = S.

Чтобы массы, протекающія черезь оба поперечныя сѣченія были равны, необходимо, чтобы

$$S \times S = 2,116 \times n \times V^{*}$$

но какъ  $\frac{V'}{V} - \frac{\sqrt{393,6}}{\sqrt{H}}$ ; то опредъляя пзъ перваго S и подставляя за

темъ въ полученную величину =

$$-2,116 \times * \frac{V}{V}$$
 выбето  $\frac{V'}{V} = \frac{\sqrt{393.6}}{\sqrt{H}}$ , получных

$$S=2,116.n$$
  $\frac{393.6}{H}=41.8\frac{n}{\sqrt{H}}$ 

Такъ, напримъръ: если при высотъ трубы H = 7 саж. = 588 дюйм., на ръщеткъ нагръвательнаго прибора будетъ сжигаться въ часъ каменнаго угля 40 фунтовъ, то наощадь поперечнаго съчения дымовой трубы будетъ

$$=41.8 \frac{40}{\sqrt{588}} = 69$$
 квадр. дюйм.  $= 22.5$  квадр. верш.

с) Редтенбахеръ даетъ также правило для устройства отдёльныхъ отъ зданія дымовыхъ трубъ, явлая ихъ коническими, съуженными кверху. Онъ предлагаетъ давать трубѣ высоту == 25 разъ взятому ея нижнему діаметру, или, если высота опредёляется містными обстоятельствами, то разсчитываетъ площадь нижняго ея сѣченія по формулѣ:

$$S = \frac{n}{5,26\sqrt{\overline{H}}}$$
, rate

» количество фунтовъ сжигаемаго въ часъ каменнаго угля, Н высота трубы въ футахъ.

Эная площадь S, опредълится и діаметръ нижняго съченія трубы  $D = 2\sqrt{\frac{5}{\pi}}$ ; діаметръ же d -верхняго съченія найдется, уменьшая діаметръ D, на каждый футь высоты трубы на 0,013 фута.

Поэтому d = D - 0.013. H.

Если же труба можеть быть желаемой высоты, то

$$D = 0.29n^2/5$$
;  $H = 25D$ .  $d = D - 0.013H$ ;

толщину стынки трубы, вверху, дылаеть e = 0.59 фут., а затымы, на каже дый футь разстоянія оть вершины трубы прибавляеть по 0.015 фута, такь что толщина стынки отдыльно стоящей трубы, въ сыченіи D, будеть = 0.59 + 0.015 H фута.

Необходимо обратить внимаціе, что сѣченіе дымовой трубы зависить отъ сорта горючаго матеріала, употребляемаго для топки нагрѣватель наго прибора, на что уже было указано при объяснении эмпирической формулы Дарсе. Какъ мы видѣли выше, количество газообразныхъ продуктовъ горѣнія, неодинаково для одного и того же вѣса различныхъ сортовъ топлива. Поэтому площади поперечнаго сѣченія дымовой трубы должны быть пропорціональны количеству газообразныхъ продуктовъ горѣнія, получаемыхъ при сжиганіи раздичнаго сорта топлива.

d) по Армстронгу, для котла въ N паровыхъ лош. размѣры дымовой трубы, при каменномъ углѣ, опредѣляются формулою

$$N=1/$$
 а $d^2\sqrt{h_1}$  или при:

N=10, 12, 16, 20, 30, 50, 70, 90, 120, 160, 200, 250 пар. лош. h=60, 75, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 135, 156, 165, 180 фут.  $d=1^{1/2}$ ,  $1^{2}/3$ ,  $1^{5}/6$ , 2,  $2^{1/2}$ , 3,  $3^{1/2}$ , 4,  $4^{1/2}$ , 5,  $5^{1/3}$ , 6 фут.

е) по Свіязеву, для обыкновенных комнатных печей достаточно полагать свченіе трубы вь 0,20 до 0,265 квадр. футь на 1 куб. футь ожигаемых въ часъ дровъ, или для наибольших домашних печей, сжигающих въ часъ около 21/2 куб. футь дровъ въ 0,50 до 0,66 квадр. фута или въ 24 до 30 кв. верш.

Обыкновенно же дѣлаются трубы въ 36 квадр. вершк. или въ 1 кирпичъ.

Въ трубу менѣе 16 квадр. = 0,34 кв. Фут. нельзя опускать ядра съ метлою при очисткѣ трубъ отъ сажи.

Какъ уже было пояснено выше, квадратное сѣченіе дымовыхъ трубъ предпочтительнѣе прямоугольнаго, но еще лучше дѣлать трубы круглаго сѣченія, въ томъ случаѣ, если экономическія и другія соображенія не препятствують этому. Тогда лучше внутреннюю поверхность дымовой трубы, въ стѣнахъ зданія, облицевать поливными внутри гончарными трубами, которыя еще болѣе уменьшаютъ треніе газовъ о поверхности дымовой трубы, не позволять дыму проникать черезъ щели въ швахъ кладки стѣнъ во внутренность помѣщеній и облегчатъ содержаніе трубъ въ чистотѣ. Во избѣжаиіе раздробленія гончарныхъ трубъ отъ осадки стѣнъ и опусканія ядра, слѣдуетъ ихъ дѣлать пе тоньше 1/2 вершка и съ внѣшней стороны обмазывать глиною, а не заливать известковымъ растворомъ.

Система обдълки круглыхъ дымовыхъ трубъ лекальными кирпичами, образующими внутри цилиндрическую поверхность, по разнообразію формъ кирпичей, необходимому для перевязки кирпичей между собою, и по разъединенію трубами, во всю ихъ высоту кирпичей въ толпѣ стѣнъ, на практикѣ не привилась для трубъ жилыхъ зданій, но изрѣдка употребляется при возведеніи отдѣльно устраиваемыхъ заводскихъ или фабричныхъ трубъ. Для сохраненія внутренней поверхности трубъ отъ дѣйствія паровъ и предупрежденія

прониканія сажи, выкружку лекальныхъ кирпичей слѣдовало- бы поливать глазурью.

Для улучшенія тяги въ нагрѣвательномъ приборѣ, лучше дѣлать трубу съ большимъ поперечнымъ сѣченіемъ и вышграть не на скорости движенія газовъ въ трубѣ, а на большой массѣ одновременно движущихся газовъ, что требуетъ меньшихъ затрать. Однако, малая скорость теченія, при выходѣ газовъ изъ трубы въ атмосферу, представляеть то неудобство, что вѣтеръ, имѣющій наклонное направленіе, легко можетъ прекратить восходящее движеніе газовъ въ трубѣ и, слѣдовательно, уничтоживъ тягу, обратить дымъ изъ нагрѣвательнаго прибора во внутренность помѣщенія.

Дъйствие выпра на тящ въ трубахъ. Высота трубъ надъ крышею зависить отъ мѣста, занимаемаго ими у конька крыши, онъ должны возвышаться надъ кровлею, не менъе одного аршина, но по мъръ удаленія трубъ отъ конька, высота ихъ увеличивается по следующимъ соображеніямъ. Ветеръ ръдко имъетъ направление горизонтальное, при которомъ дъйстіе его, на тягу трубъ, не чувствительно. Если вътеръ дуетъ вертикально, по направленію снизу вверхъ, то до твхъ поръ, пока его скорость менве скорости, выходящаго изъ трубы дыма, онъ не имъетъ вліянія на тягу; если-же скорость вътра будеть больше скорости газовъ въ трубъ, то вътеръ дъйствуетъ благопріятно для тяги, увеличивая скорость движенія газовъ, вслѣдствіе тренія между частицами воздуха и газовъ по поверхности ихъ соприкосновенія. Въ случат горизонтальнаго вътра, дъйствіе его на тягу не чувствительно. Если-же предположить, что вътеръ дуетъ вертикально, сверху внизь, то понятно, что при этомъ произойдеть нъкоторое уменьшеніе скорости выхода дыма изъ трубы и что это уменьшение течения дыма будетъ твиъ значительнъе, чъмъ болъе, сравнительно, будетъ скорость вътра. Всякое направленіе вътра, наклонное къ горизонту, можетъ быть разсматриваемо, какъ направление равнодъйствующей двухъ вътровъ: одного вертикальнаго, дующаго сверху внизъ или снизу вверхъ, смотря потому, какое направленіе имъетъ наклонный вътеръ и другого, горизоитальнаго. Изъ нихъ, последній, какъ мы видели, не имееть вліянія на тягу въ трубъ; вертикальная-же, составляющая, въ случав если она направлена сверху внизъ, будетъ представлять сопротивленіе для выхода дыма изъ трубы. Обыкновенно, вътеръ имъетъ направленіе болье или менье наклонное къ горизонту и потому, при значительной скорости, можетъ весьма неблагопріятно дъйствовать на тягу въ дымовой трубъ, чер. 2151 (текстъ).

Скорость вътра, въ футахъ, въ одну секунду слъдующая:

вътеръ	едва примътны	Й					•		I,47
29	слабый		•		•		•		2,93 4,40
77	умъренный .	78		•		4			5,87— 7,33
35	свъжій	4	ż				٠,		14,67—22,00
27	очень свъжий				•	+			29,34—36,67
27	Сильный 🚬		•						44,01-51,34
27	стремительный							٠	58,68—60,01
39 "	буря	•	$I_{i}$						73,35
10	сильная буря -		•						88,02
27 .	ураганъ	*							177,36
29	ураганъ, вырыв	ак	Щ	йі	де	рe	Bb	R	146,67

Посмотримъ, примърно, какой силы вътеръ, дующій наклоино къ горизонту, подъ угломъ 45°, нуженъ для того, чтобы совершенно прекратить тягу въ трубъ, высотою 8 сажень, при средней температуръ внутри трубы 150° и внъщней температуръ 15°.

Теоретическая скорость для трубы будеть:

$$V = \sqrt{64.4.56(0.947 - 0.645)} = 33 \text{ ФУТЪ}.$$

Если обозначимъ скорость вътра черезъ X, то при наклонъ въ 45° къ горизонту, вертикальная, его составляющая, будеть=X. Sin. 45°, эта величина должна быть равна V, т. е. X Sin. 45°=33 фут.

откуда 
$$X = \frac{33}{5in. \ 45^{\circ}} = 46,6$$
 фут.

слѣдовательно, вѣтеръ долженъ быть сильный, если-же на клонъ вѣтра = 30°, то  $X = \frac{83}{Sin. 30°} = 66$  фут. такъ .что вѣ-

теръ получается стремительный, близкій къ бурѣ и только тогда онъ совершенно уравновѣситъ давленіе въ трубѣ снизу вверхъ.

Обыкновенно, вътеръ имъетъ наклонъ, меньший 30° къ горизонту, поэтому вліяніе вътра для трубъ заводскихъ или фабричныхъ, устраиваемыхъ отдѣльно, большой высоты, разсчитанныхъ на большую скорость теченія продуктовъ горѣнія, футовъ въ 40 и болѣе,—не ощутительно. Трубы, мало возвышенныя надъ кровлею и расположенныя ниже кровель сосѣднихъ строеній сильно подвержены вліянію вѣтра. Вѣтеръ, встрѣчая плоскость стѣны или кровли, не отражается отъ нея, а слѣдуетъ по ней и поэтому можетъ принять направленіе, препятствующее выходу дыма. Дѣйствіе вѣтра тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ тяга трубъ меньше и чѣмъ онъ сильнѣе и болѣе приближается къ отвѣсному направленію—сверху внизъ.

Колнаки, зонты и флюнфки. Чтобы обезпечить безпрепятственный выходь дыма изъ трубъ и вибств съ твиъ устранить возможность дождю и снвгу попадать внутрь трубъ, устранвають надъ верхними отверстіями трубъ особыя покрытія, называемыя колпаками или зонтами и флю-

гарками.

Наши крестьяне, обыкновенно, опрокидывають на трубу горшокь съ выбитымъ дномъ, Возвышеніемъ ея и съуженіемъ устья нѣсколько увеличивають скорости теченія дыма и силу, преодолѣвающую сопротивленіе слабаго вѣтра. Ту же пользу приносить рукавъ а, чер. 2152 (текстъ), изъ кровельнаго желѣза, вставляемый пирамидальнымъ свопмъ основаніемъ въ трубу и оканчивающійся цилиндрической трубкой.

Въ С.-Петербургъ, долгое время былъ весьма употребителенъ приборъ, называемый костылемъ, чер. 2153 (текстъ). Если вътеръ дуетъ по нацравленію ав, то подъ защитой находится одинъ только конецъ кольна в, заслоняемый средней трубкой е и въ который восходитъ дымъ. Но, при иаправленіи вътра de и особенно выходящемъ, дымъ можетъ встрътить значительное сопротивленіе своему выходу въ концахъ костыля.

Въ настоящее время, примъняется для той-же цъли мно-

жество всякаго рода простыхъ и сложныхъ приспособленій. Ихъ можно раздѣлить на два главные типа: одни остаются въ одинаковомъ положеніи, при всякомъ направленіи вѣтра, такъ какъ всѣ части ихъ прикрѣплены на мѣстѣ неподвижно; такія приспособленія называются колпаками и зонтами. Другія измѣняютъ свое положеніе, смотря по направленію вѣтра, оставляя надвѣтренную сторону закрытой, а открываютъ подвѣтренную; такія устройства называются флюгарками.

Всякаго рода колпаки и зонты представляють то неудобство, что заставляють дымь передь выходомь изъ трубы поворачивать подъ весьма острымь угломь, всегда меньще прямого, за то устройство ихъ дешевле и проще и, если нътъ въ устройствъ узкихъ ходовъ, могущихъ затянуться сажей или покрыться льдомъ отъ конденсировавщагося пара,



то колпаки будуть двйствовать постоянно одинаково и не такъ часто требують ремонта. Величина ихъ должна быть такова, чтобы линія, проведенная черезъ внутренній край трубы и нижній край зонта, составляла-бы съ горизонтальной плоскостью уголь не болье 30°, иначе зонть не причесеть надлежащей пользы. Флюгарки-же, котя имьють пречимущества, относительно увеличенія скорости выхода дыма изъ трубы, но всь приспособленія для движенія: шарниры, оси и т. п. скоро покрываются сажей, ржавьють и вообще портятся, такъ что подвижность ихъ уничтожается. Вслъдствіе этого можеть потомъ случиться, что флюгарка, съ перемъной вътра, окажется повернутой отверстіемъ для выхода дыма, противъ вътра, чьмъ окончательно прекратится движеніе продуктовъ горьнія въ трубь.

Кромѣ того, при сильномъ вѣтрѣ, подвижныя флюгарки расшатываются и даже совсѣмъ сносятся съ крыши; очистка весьма затрудняется, такъ какъ при нихъ въ трубѣ имѣются желѣзныя перекладины, стержни и т. п. Вообще флюгарки весьма неудобны для нашего климата, а потому колпаки и зонты должны быть предпочитаемы.

Чтобы верхняя поверхность трубь не портилась отъ дъйствія дождя и осаждающихся паровь воды, увлекаемыхь дымомъ, необходимо покрывать ее листовымъ жельзомъ, хорошо проолифеннымъ и окрапіеннымъ масляною краскою. Чтобы стекающая вода не попадала на стънку трубы, открытію дають свъсь, устраивая карнизникъ.


Разнаго рода образцы колпаковъ, зонтовъ и флюгарокъ показаны на чер. 2154 — 2173 (текстъ), изъ которыхъ ясно видны ихъ назначеніе и устройство.

Иногда, въ печахъ съ правильною тягою, съ хорощо устроеннымъ колпакомъ или флюгаркою, при сильно остывщихъ дымовыхъ трубахъ, замъчается выкидываніе дыма; въ этомъ случав, следуетъ прежде всего открыть форточку, для облегченія обмена воздуха и разогреть дымовую трубу, сожигая въ нижнемъ отверстім ея мелко расколотое полено или солому.

§ 190. Димовия труби, заводскія или фабрачния, отдёльно отовщія. Заводскія или фабричныя, отдёльно устраиваемыя трубы выводятся, въ большинствъ случаевъ, изъ кирпича, какъ изъ дурного проводника тепла и въ то-же время, болье другихъ матеріаловъ, сопротивляющагося разрушительнымъ дъйствіямъ атмосферы. При высокой температуръ дыма, превосходящей 250°, внутренняя поверхность трубъ должна обдълываться отнеупорнымъ кирпичемъ, на такой-же глинъ, а особенно внутренняя сторона нижней части трубы. При температуръ дыма ниже 250°, употребляется простой кирпичъ и известковый растворъ; трубы, въ которыхъ температура дыма не выше 50°, могутъ быть положены на гипсовомъ растворъ.

При высокихъ трубахъ, слъдуетъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы фундаментъ былъ вполив устойчивъ и не уступалъ тяжести трубы, потому-что осадка, всегда

болъе или менъе неравномърная, здъсь особенно вредна и можетъ быть причиною, если не совершеннаго обрушения трубы, то вреднаго и опаснаго отклонения ея отъ вертикальнаго положения. Такъ какъ давление на единицу площади въ такихъ трубахъ значительно, то ихъ всегда лучше выводить на отдъльныхъ, отъ смежныхъ строений, фундаментахъ.



Форма поперечнаго съченія заводскихъ трубъ, какъвнутри, такъ и снаружи, можетъ быть квадратная, осьмиугольная или круглая. При наружномъ съченіи осьмиугольномъ и кругломъ, на 1/8 до 1/4 всей высоты, удерживается снаружи квадратное съченіе, образуя пьедесталъ съ выступами кирпичей по лицевымъ сторонамъ, вмъсто карнизовъ; обыкновенно, эта квадратная частъ опускается на нъкоторую глубину въ грунтъ, гдъ въ стънахъ ея оставляются отверстія, которыми входятъ въ трубу борова отъ котловъ или печей на 2 до 2½ фута, ниже которыхъ помѣщается въ трубъ выгребъ для сажи. Если представляется возможность имѣтъ для работы клинкерный или лекальный кирпичъ и опытныхъ каменьщиковъ, то круглое съченіе внутри трубы предпочитается остальнымъ.

При хорошемъ кирпичѣ и опытныхъ каменьщикахъ, можно класть трубу со стѣнками, толщиною вверху ½ кирпича, набавляя потомъ на каждыя 2—до 3-хъ сажень высоты по ½ кирпича; обыкновенно-же труба кладется вверху въ 1 кирпичъ, такъ что внизу толщина ея стѣнокъ выходитъ въ 2½ до 3 кирпичей. Большія трубы, въ 4½ фута въ квадратѣ и болѣе, кладутся вверху въ 1½ кирпича.


Можно принимать также слѣдующія отношенія: высота трубы  $\hbar$ =30 до 50 фут.— $\hbar$ >50 фут. нижній діаметръ въ свѣту— $d+\frac{1}{40}\hbar$ ,  $d+\frac{1}{60}\hbar$  верхняя толщина стѣнъ—І кирпичь =  $\frac{7}{8}$  фут.

нижняя толщина стѣнъ—1 кирпичъ  $+ \frac{1}{20} h$ ,—1 кирп. $+ \frac{1}{80} h$ . По Редтенбахеру, высота отдѣльно стоящихъ трубъ обыкновенно въ 25 разъ болѣе нижняго діаметра ихъ въ свѣту. Высоту пьедестала обыкновенно назначаютъ равной величинъ корня квадратнаго отъ всей высоты трубы.

Кладка заводскихъ трубъ для уменьщенія издержекъ производится изнутри, закладывая для этого въ стѣны ихъ черезъ 2 фута желѣзныя полосы или скобы, которыя тамъ остаются и впослѣдствій служатъ для трубочистовъ и рабочихъ, производящихъ починки, чер. 1837 и 1839 (атласъ).

При небольшой высоть трубь, имъ дають внутри форму призматическую, чер. 1841 (атласъ). Цля большой устойчивости, толщина ствнокъ внизу значительный, чымъ вверху. При большой высоть трубъ, имъ дають снаружи и внутри форму пирамидальную. Наклонь стынокъ трубы съ точностью опредылить нельзя, потому-что онъ зависить отъ наибольшей силы дыйствующихъ вытровъ, связи матеріала и другихъ обстоятельствъ, трудно подчиняющихся вычисленію.

Слъдующія эмпирическія правила выведены изъ наблюденія надъ хорощо-устроенными трубами: наклонъ внутреннихъ стѣнокъ дѣлается около 1/64 ихъ высоты; толщина стѣ нокъ трубы, вверху — 1 кирпичъ. Плавно съуживающіяся внутренняя и наружная поверхность трубы затруднительны при постройкѣ, потому-что для этого пришлось бы притесывать лицевые кирпичи, а притеска ослабляетъ прочность кирпича. Для избѣжанія этого, поверхности трубъ дѣлаются уступами. На чер. 1840 и 1843 (атласъ) показана заводская труба обыкновенно употребляемой формы. Труба эта составлена изъ усѣченныхъ пирамидъ съ внутренними уступами или обрѣзами въ 1 кирпичъ. Замѣтимъ, однакожъ, что




гораздо-бы лучше было дёлать внутреннюю поверхность трубы одинаковаго діаметра внизу и вверху, а наружной грани дать наклонь въ ½ и составлять его изъ последовательныхъ обрезовъ. Чер. 1854—1867 (атласъ) показываютъ различныя формы оконечности трубъ. Трубы имеютъ внизу два отверстія, чер. 1838 (атласъ), одно для впуска дыма, а другое, закрываемое дверьми или закладываемое кирпичами на глине, для прохода трубочистовъ.

Для увеличенія прочности высокихъ трубъ, съ тонкими стѣнками, употребляють желѣзныя связи. Лучщій способъ скрѣпленія желѣзомъ показанъ на чер. 2151 bis (текстъ).

Желъзныя полосы, загнутыя съ обоихъ концовъ въ видъ крючьевъ, закладываются горизонтально, между рядами кирпичей, поперемънно, то въ стънахъ ав и са, то въ ва и ас.

Чтобы укрѣпить верхніе ряды кирпичной кладки, шейки трубы, сверхъ карниза, обдѣлываютъ верхнюю горизонтальную плоскость шейки чуґуномъ или свинцомъ. При обдѣлкѣ чуґуномъ, чуґунные сегменты, отлитые по особому лекалу, скрѣпляются между собою и съ кладкою болтами, чер. 1848 (атласъ). При употребленіи для той-же цѣли свинца, заранье скроенные листы свинца уколачиваются молоткомъ, такимъ образомъ, что прикрывая верхнюю поверхность кладки



Yep. 2752 dis.

трубы, свинецъ, въ то-же время, прикрываетъ нъсколько рядовъ кладки съ боковыхъ поверхностей.

Въ видахъ предупрежденія скораго вывѣтриванія наружной поверхности кирпичныхъ трубъ, полезно покрывать ихъ масляною краскою, снаружи. Уединенныя и высокія трубы должны быть снабжены громоотводами, чер. 2000—2003

(текстъ).

Трубы заводскія жельзныя. Жельзныя заводскія трубы, по устройству, значительно дешевле трубъ кирпичныхъ и, въ случав надобности, въ трубахъ временныхъ предпочитаются кирпичнымъ. Трубы эти, несмотря на тщательную масляную окраску, весьма быстро повреждаются отъ дъйствія на нихъ атмосферы, конденсаціи паровъ и многихъ родовъ, выходящихъ съ дымомъ. Трубы жельзныя дълаются обыкновенно круглаго съченія. Если труба усиливается жельзными тягами (вантами), то уклонъ ея стънокъ принимается въ 1/96, внизу она склепывается изъ листовъ въ 3/16, а вверху

въ 1/8 дюйма; въ противномъ-же случав, уклонъ увеличивается до 1/80 и 1/72 и употребляются болве толстые листы. Такъ, труба, высотою въ 100 футъ, имвющая верхній діаметръ въ 4, нижній въ 51/2 фут. склепаны вверху изъ листовъ въ 1/4, а внизу въ 8/8 дюйма.

Чер. 1842 (атласъ) представляетъ желъзную трубу, устроенную на кирпичномъ цоколъ, съ укръпленіемъ ея чугунною обдълкою внизу, причемъ послъдняя скръплена съ кладкою 4-мя болтами, расположенными по угламъ цоколя. Труба составлена изъ желъзныхъ цилиндровъ, всаженныхъ одинъ въ другой и склепанныхъ между собою; первый цилиндръ прикръпленъ къ чугунной щейкъ двумя рядами заклепокъ. Почти на двухъ третяхъ высоты приклепывается желъзное кольцо, къ которому прикръпляются три желъзныя проволочныя тяги (ваиты), которыя другими концами укръпляются у сосъднихъ зданій, или-же при помощи нарочно забитыхъ свай, съ цълью противодъйствія вътру на трубу.

Толщина листоваго жельза уменьщается отъ основанія къ верщинь трубы; для трубы, высотою 15 метровъ, она назначается 4 миллиметра въ верщинь и отъ 5 до б милли-

метровъ въ основаніи.

Жельзная труба, устроенная на заводь въ Creusot имветъ 85 метровъ высоты и 2,31 метра для діаметра въ верщинь; она слегка коническая и сильно уклоняется къ основанію, которое имветъ діаметръ въ 6,84 метра. Составные цилиндры въ 1,25 метра вышины имвютъ 0,014 метра толщины въ основаніи трубы и въ 0,007 метр. въ вершинь. Въсъ всего жельза, для трубы 80,000 килограм. Она настолько устойчива, что хорощо сопротивляется дъйствію вътра безъ помощи тягъ.


Часто устраивають желѣзныя дымовыя трубы безъ пьедестала. Онѣ прямо начинаются отъ грунта земли, а кирпичная или каменная кладка, въ которой онѣ укрѣплены, вся

углублена въ землъ.

На чер. 2152 bis (текстъ) показано устройство надъ трубой створной крышки, для регулированія тяги въ трубъ и для защиты послъдней отъ дождя и снъга.

§ 191. Димовня трубы въ ствнахъ какенныхъ зданій. Въ прежнее время, въ Москвъ и въ другихъ мъстахъ, дымовыя трубы помѣщали въ самыхъ печахъ, основывая въ многоэтажныхъ строеніяхъ одну печь надъ другой. Для этого въ стѣнкахъ нижней печи закладывали толстые желѣзные стержни (костыли), а для замаскированія трубы, сверхъ печи, доводили внѣшнія стѣнки послѣдней до потолка комнаты, коронуя ихъ общимъ съ нею карнизомъ.

Но, проводя дымъ изъ одной печи черезъ другую, по необходимости, оставляли безъ топки нижнюю печь, во время передълки верхней. Такой зависимости одной печи отъ другой, въ настоящее время, не допускаютъ, выводя для каждой печи особый каналъ для дыма, въ каменныхъ стънахъ



Чер. 2152 ыз.

зданія, во время ихъ кладки. Это тѣмъ легче при возведеніи стѣнъ изъ кирпича, что онъ, по формѣ своей, удобенъ для кладки призматическихъ каналовъ, безъ нарушенія ими поперечной перевязи, между лицевыми кирпичами стѣнъ.


Такъ въ стънъ, толщиною въ 2 кирпича, помъщается квадратная дымовая труба, шириною б верш. съ лицевыми стънками въ 1/2 кирпича. При толщинъ зданія въ 21/2 кирпича, одна внъшняя стънка трубы будетъ толщиною въ 1 кирпичъ, а другая въ полкирпича. Но такая стънка хотя передаетъ часть теплоты дыма комнатному воздуху (что без-

искойно льтомь), за то и охлаждаеть его, когда сажа охладится отъ паденія въ нее атмосфернаго воздуха. Кромь того, въ полукирпичной стьнкь, легко могуть образоваться трещины, пропускающія дымъ и сажу, и она можеть нагръваться до температуры воспламененія дерева, особенно при выжиганіи въ трубахъ сажи.

Въ виду вышеизложеннаго, трубныя стънки, обращенныя въ комнаты, не должны быть тоньше <sup>3</sup>/4 кирпича, а въ трубахъ отъ большихъ очаговъ, калориферовъ и т. п.—тоньше цълаго кирпича. При недостаточной толшинъ стъны,—утолщаютъ ее противъ трубы пилястрой.

Вслъдствіе охлажденія дыма, при проведеніи дыма, въ на-

ружныхъ стънахъ зданія и ослабленіи восходящей его силы, большею частію, печи помѣщають въ углахъ комнатъ и выводять дымовыя трубы въ прилежащихъкъ печамъ внутреннихъ стънахъ. Только въ крайнихъ случаяхъ помъщаютъ трубы въ наружныхъ ствнахъ, вслъдствіе чего пары дыма охлаждаются на вившней сторонв ствнь, противь дымовой трубы показываются пятна, обезображивающія фасадъ и, наконецъ, такъ какъ трубы, въ этомъ случав, выводятся при окончаніи ската крыши, то онъ болье подвергаются вліянію вътра и отъ того печи неръдко дымятъ. При проводъ трубъ отъ печей одного или нѣсколькихъ этажей стараются сближать дымы между собою, для сгруппированія ихъ на чердакв въ возможно меньшее число трубъ, сколько для безопасности отъ пожара, столько-же для уменьшенія промоевъ въ крышъ и облегченія трубочистовь—лазить съ одной трубы на другую. Но, сближая между собою трубы, встръчають часто затрудненіе въ проводъ ихъ около деревянныхъ балокъ и въ ствнахъ, пересвкаемыхъ дверями, ствиными связями и т. п., при уклоненіи-же трубъ отъ вертикальнаго направленія, дають имъ такой наклонь, при которомь скатывалось бы чугунное ядро, употребляемое при очисткъ ихъ отъ сажи. Въ противномъ случаъ, при всякомъ поворотъ трубы, задерживающемъ паденіе ядра, ставятъ въ нее прочищальную дверцу для выгребанія сажи и опусканія ядра въ нижнюю часть трубы. Экономическій способъ устройства общей трубы для нъсколькихъ печей въ настоящее время не употребляется для жилыхъ строеній, по его неудобствамъ. И въ самомъ дълъ, если дать трубъ такія только измъренія, какія необходимы для дыма одного прибора, то топка каждаго прибора должна быть производима отдъльно, въ противномъ случав, дымъ другого, затопленнаго прибора, или самъ обратится въ комнату, или заградить путь дыму прежде затопленнаго прибора. Но, если трубѣ даны такіе размѣры, во всю ея высоту, чтобы она могла одновременно принять дымъ отъ всѣхъ приборовъ, то хорошая тяга произойдетъ только при одновременной топкъ. Одновременность эту можно, положимъ, наблюдать, при заводскихъ приборахъ; но при отопленіи жилыхъ строеній, она неудобоисполнима. Если не всв приборы будуть вивств топиться, а только одинь изъ нихъ, то труба можеть представить, кромв вышеобъясненныхь неудобствь, происходящихъ отъ излишнихъ размвровъ грубы, еще то, что можно будетъ вытягиваться съ большимъ усиліемъ изъ прежде истопленныхъ приборовъ. Неизбъжное следствіе этого—потеря тепла и непріятный гуль въ выощ-



Tep. 2153 bis.

кахъ, производимый тягою трубы. Вслъдствіе вышеизложеннаго, трубы для каждой печи выводять отдъльно и, доведя ихъ близко къ чердаку, сближають между собою тъ изъ нихъ, которыя, при сохраненіи ската, удобнаго для очистки, могуть быть взаимно соединены. По выведеніи стънъ до чердака, надъ нъсколькими сближенными дымовыми трубами ставять общія трубы. Такимъ образомъ являются трубы въ

1, 2, 3, 4 и т. п. дыма. Примѣръ расположения дымовыхъ трубъ въ многоэтажномъ строеніи показанъ на чер. 2153 his (текстъ).

Толщина стѣнокъ общихъ стволовъ дымовыхъ трубъ обыкновенно назначается въ 1 кирпичъ и не менѣе <sup>3</sup>/<sub>4</sub> кирпича, а раздѣломъ между дымами — <sup>1</sup>/<sub>2</sub> кирпича.

Кладка дымовыхъ трубъ въ ствнахъ должна быть выводима возможно тщательнъе, чтобы образовать внутри гладкія поверхности. Для избѣжанія неровности кладки, лучше всего дълать деревянныя пробки (колодки) въ 9 верш. высотою и поперечныхъ размъровъ, равныхъ съчению трубы. Такая пробка ставится на ведущуюся кладку ствны въ мъстъ, гдъ должна начинаться дымовая труба и закладывается, по мъръ дальнъйшаго выведенія стъны, чер. 2154 bis (текстъ). Послъ кладки 5-ти рядовъ кирпича, пробку вынимаютъ и внутреннюю поверхность трубы, на высоту положенных ь 5-ти рядовъ, тщательно смазываютъ тотчасъ не густой и хорощо размятой глиной при посредствъ швабры. Необходимо наблюдать, чтобы слой смазки на кирпичъ быль тонкій, иначе по засыханіи онъ будеть трескаться и отваливаться. По окончаніи смазки, деревянная пробка вставляется снова на мѣсто, причемъ входитъ внутрь продъланнаго канала на I рядъ кирпичной кладки и выдълка дымовой трубы продолжается по мъръ возведенія стѣны, пока пробка не заложится вся внутрь кладки и т. д.

Кладка общихъ стволовъ дымовыхъ трубъ, выводимыхъ подъ крышею на чердакъ, производится на глинъ, а сверхъ крыши на известковомъ растворъ; такъ какъ температура дыма здъсь уже не высока.

Трубы дымовыя въ деревянныхъ строеніяхъ. При жилыхъ деревянныхъ постройкахъ устраиваютъ отдъльныя кирпичныя дымовыя трубы, называемыя коренными трубами. Коренныя трубы основываются на особыхъ фундаментахъ, при толщинъ наружныхъ стънокъ трубъ въ б вершковъ, а раздълки между каналами въ 3 вершка. Для выведенія такихъ трубъ, отступивъ на 9 или 12 вершковъ отъ деревянныхъ стънъ, чер. 2153 bis (текстъ), устраиваютъ каменную стънку а, соразмърную съ числомъ печей, располагаемыхъ въ этомъ мъстъ, и помъщаютъ въ ней столько каналовъ, сколько строится


печей. Стѣнка эта должна быть расположена такимъ образомъ, чтобы для устройства ек не было надобности перерубать вѣнцовъ стѣнъ.

Основаніе подъ коренныя трубы должно устраивать особенно тщательно, чтобы не происходило осадки, слѣдствіемъ которой могутъ быть трещины, какъ въ трубѣ, такъ и въ соединеніяхъ трубы съ печами, что можетъ повести къ пожару. Кладка коренныхъ трубъ производится на глинѣ, начиная съ впуска въ нихъ дыма и до крыщи; выше этой послѣдней, кладка ведется на известковомъ растворѣ.

Предосторожности, которыя слыдуеть принимать, при устройствть дымовых трубь, от пожара. При нетщательной кладкь стынокь дымовых трубь, при употреблении выдьло густой глины, недостаточно вымоченных кирпичей, толстых швовы между ними и неплотнаго прилаживания кирпичей одины кы другому, вслыдствие периодически-постояннаго дыйствия огня на сырую глину, послыдияя превращается вы порошокы, который, оты постукивания ядромы трубочиста о стынки трубы, высыпается изы швовы и оставляеть между ними пустоты и шели.

Очевидно, что если вблизи пустотъ или щелей въ стънкахъ дымовой трубы будутъ расположены деревянныя части строеній, какъ то: вънцы бревень, половыя и потолочныя балки, стропила и проч., то отъ высокой температуры дыма, въ прилегающей трубъ, онъ легко могутъ загоръться и быть причиною пожара. Въ видахъ предосторожности отъ пожара при встрвчв дымовой трубы съ деревяннымъ потолкомъ, устраиваютъ дымовую трубу и располагаютъ ближайщія къ ней деревянныя части строенія такимъ образомъ, чтобы разстояніе внутренней воверхности трубы отъ дерева было не менъе 9 вершковъ. Недостающая толщина трубной стънки, до этой мъры, задълывается кирпичемъ, спускаемымъ со ствны, или поддерживаемымъ плитою или желвзомъ, чер. 2155 bis — 2157 bis (тексть). Подобное утолщение трубы называется киришчною раздълкою. Ближайшее дерево обиваютъ слоемъ войлока, какъ неудобовозгораемымъ матеріаломъ; запахъ последняго, при тлении, можетъ предупредить объ угрожающей опасности пожара.

При устройствъ, такъ называемыхъ, проемныхъ печей и коренныхъ трубъ въ деревянныхъ строеніяхъ, для означенной выше цъли, устраиваютъ холодную четверку, или кирпичную стънку въ 1/2 кирпича, которою одъваются деревянныя стъны, прилегающія къ нагръвательнымъ приборамъ,




чер. 2153 bis (текстъ). Ту-же пользу могутъ принести гипсовыя доски.

Кореннымъ средствомъ противу возможности пожара отъ дымовой трубы слъдуетъ считать тщательное наблюдение за тъмъ, чтобы раздълка была выведена изъ кирпичей, напитанныхъ водою, сажая ихъ на глину какъ можно плотнъе и, чтобы самыя стънки трубы выводились возможно тщательнье, съ надлежащей промазкою ихъ тонкимъ слоемъ хорошо размятой, не густой глины.

Еще большую опасность представляють всякаго рода

металлическія дымовыя трубы, въ особенности, идущія отъ малыхъ переносныхъ печей или отъ кухонныхъ приборовъ, въ которыхъ продукты горѣнія нерѣдко столь мало охлаждаются, что дымовыя трубы раскаляются до красна. Для устраненія непосредственнаго соприкосновенія такихъ трубъ, съ деревянными частями, трубы слѣдуетъ заключать въ особые футляры (кожухи). На чер. 2158 bis (текстъ) показанъ способъ пересѣченія металлическою трубою, заключенною въ кожухъ, деревянной стѣнки, съ обдѣлкою кругомъ кирпичемъ или инымъ несгораемымъ матеріаломъ; толщина этой обдѣлки



можетъ измѣняться отъ 10 до 12 сантим, и потомъ все можетъ быть заштукатурено.

На чер. 2159 bis (текстъ) показанъ способъ обдѣлки дымовой трубы, пересѣкающей поль или потолокъ чистаго помѣщенія въ видѣ колонки. Части заштрихованныя вертикально или наклонно имѣютъ значеніе раздѣлокъ и могутъбыть выполнены или изъ кирпича, или изъ гончарныхъ и гипсовыхъ плитокъ.


На чер. 2160 bis (текстъ) показанъ способъ проведения трубы черезъ крышу.

На чер. 2161 bis (текстъ) показанъ случай, когда четыре трубы сгруппированы въ одной коробкѣ съ пустотою внутри.

На чер. 2162 bis — 2163 bis (текстъ) показаны различные способы изолированія трубъ горячихъ и холодныхъ, вполнъ ясные изъ чертежей

Для устраненія течи между кирпичными дымовыми трубами и крышею, дѣлается внизу трубы, на три вершка отъ поверхности крыши, расширеніе (выдра), состоящее изъ спуска кирпичей надъ крышей или утолщеніе трубы въ видѣ цоколя, которыми закрываются загнутые вверхъ листы крыши, чер. 2164 bis—2165 bis (текстъ). Верхнія части кирпичныхъ трубъ увѣнчиваются карнизами, обдѣланными сверху кровельнымъ жельзомъ.

Стънки трубъ, сверхъ крыщи, штукатурятся на цементномъ или гидравлическомъ растворъ, а на чердакъ отбъливаются съ тою цълью, чтобы легче замътить случаи прониканія дыма сквозь швы кладки. На чер. 2166 bis—2167 bis



(текстъ) представлены образцы обдълокъ верхнихъ частей дымовыхъ трубъ.

- § 192. Задвижки, выжим и бараны. Для разобщенія дымовой трубы съ нагрѣвательнымъ приборомъ по окончаніи топки, съ цѣлію уничтожить токъ воздуха и избѣжать потери теплоты, черезъ дымоходы и топливникъ, устраиваются нижеслѣдующія приспособленія:
- 1) Обыкновенная задвижка, показанная на чер. 2168 bis (тексть); задвижка эта, будучи выдвинута изъ трубы, представляла бы некрасивый видъ; поэтому въ чистыхъ помѣщеніяхъ, ручку ея располагаютъ въ нишѣ, чер. 2169 bis 2170 lis (текстъ), закрываемой дверцею.

2) Когда печь располагается на нѣкоторомъ разстоянии отъ стѣны, а слѣдовательно и отъ дымовой трубы, тогда для проведенія дыма устраивается, такъ называемый, патрубокъ. Иногда, при круглыхъ, въ желѣзныхъ футлярахъ, печахъ его дѣлаютъ желѣзнымъ и притомъ передвижнымъ, чер. 2171 bis (текстъ), въ муфтахъ b и с; послѣ окончанія топки, патрубокъ вдвигаютъ въ печь, чер. 2171 bis (текстъ); муфты же закрываютъ крышками, изолируя тѣмъ совершенно печь отъ дымовой трубы; подобное приспособленіе неудобно тѣмъ, что въ патрубкѣ, вслѣдствіе излишняго охлажденія дыма, часто происходятъ потеки; кромѣ того, муфты современемъ расшатываются и не получается достаточно плотнаго затвора.

3) Обыкновенная выюшка, чер. 2172 bis (текстъ), состоитъ изъ чугунной рамки А и двухъ крышекъ; одна изъ нихъ плоская (блинокъ), другая цилиндрическая (противень). При выюшкъ, закрытіе трубы плотнъе, чъмъ при задвижкахъ и кромъ того, прослоекъ воздуха а, въ нъкоторой степени,


уменьшаетъ количество передаваемой теплоты.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ располагается вьюшка, должна быть устроена дверца (трубная), которая служить для осмотра и прочистки дымовой трубы; названная дверца, во избѣжаніе излишняго охлажденія прикасающихся къ ней частицъ дыма и образованія потековь, должна быть двойною; относительное-же расположеніе ея и выошки можетъ быть сведено къ двумъ нижеслѣдующимъ чер. 2173 bis—2174 (текстъ). Во второмъ случаѣ чер. 2174 (текстъ)—дымъ, послѣ выхода изъ печи, сначала встрѣчаетъ выошку, затѣмъ дверцу (пропускъ дыма подъ выюшку), въ первомъ-же, чер. 2173 bis (текстъ), наоборотъ, дымъ, проходя черезъ выошку, имѣетъ нисходящее направленіе (пропускъ дыма во выюшку).

И тоть и другой способь пропуска дыма черезь выошку имъеть свои качества и недостатки. При пропускъ дыма подъ выошку получается возможность послъ закрытія трубы употреблять дымовую трубу для вытягиванія изъ помъщенія испорченнаго воздуха, для чего достаточно открыть трубныя дверцы, не открывая выошки и тогда установляется теченіе воздуха изъ комнаты, черезъ трубу во внъшнюю атмосферу.


При пропускъ дыма во вьющку, изъ открытыхъ трубныхъ дверецъ вытекаетъ теплый воздухъ и, слъдовательно, вьющка, въ этомъ случаъ, замъняетъ душникъ. Истеченіе тепла изъ печи, при закрытыхъ вьюшкахъ, въ первомъ случаъ значительнъе, чъмъ во второмъ.

Въ обоихъ случаяхъ, если на рамку выощки насыпать песку такъ много, чтобы края крышки уходили въ него, то теченіе жара, постоянно уходящаго изъ печи въ трубу, бу-



бетъ задерживаться. Вьюшка никогда не должна быть располагаема въ вертикальной части дымовой трубы, чер. 2175— 2176 (текстъ), такъ какъ при этомъ, во время чистки послъдней, можетъ быть легко повреждена; допускаемое здъсь расположение показано на чер. 2175 (текстъ); послъднее самое удобное для закрыванія, но требуетъ устройства, такъ называемой, подвертки А; въ томъ мъстъ (В), гдъ оканчивается вертикальная вътвь дымовой трубы, оставляется углубленіе (отъ I½ до 3 вершк.) для скопленія сажи, которая отсюда при чисткѣ выгребается.

4) Взамѣнъ выошенъ употребляютъ также, такъ называемые оараны, чер. 2177—2178 (текстъ), т. е. клапаны, вращающеся на оси, прикрѣпленной съ краю и по серединѣ. Если труба закрывается посредствомъ барана или задвижки, то необходимо надъ мѣстомъ ихъ помѣшенія, устраивать вычистныя дверцы для выниманія сажи при чисткѣ трубы. Когда труба закрывается выошкою, то трубныя дверцы служатъ одновременно и вычистными. Какъ трубныя, такъ



и вычистныя дверцы должны быть двойныя и необходимо, чтобы онъ плотно закрывались.

При печахъ, отапливаемыхъ каменнымъ углемъ, вообще слъдуетъ въ дымовой трубъ ставить задвижки или бараны, но не выющин; послъднія, представляя весьма плотный затворъ, способствуютъ распространенію въ помъщеніяхъ запаха, особенно при углъ, содержащемъ сильно пахучія, постороннія примъси. На чер. 1844—1853 (атласъ) и показаны образцы употребляемыхъ задвижекъ и барановъ для борововъ и трубъ на фабрикахъ и заводахъ. Устройство и способъ примъненія ихъ на дълъ ясны изъ чертежей. На чер. 2179—2183 показана кладка дымовыхъ трубъ.

Очистка трубъ дымовыхъ отъ сажи и выжигание ихъ. Въ трубахъ съ высокой температурой дыма, отъ 200 до 300° Р., сажа сгораетъ безъ остатка. Но, когда температура, внутри

трубъ бываетъ ниже означенной, тогда сажа садится на стънки и узкія трубы затягиваютъ собою, какъ паутина. Особенно засоряются трубы отъ топки иечей торфомъ съ легкою золою, увлекаемою дымомъ, а также отъ птичьихъ гнъздъ, если трубы не топятъ льтомъ и, потому, осенью, передъ топкой печей, всъ трубы прочищаютъ. Очистка ихъ производится, какъ извъстио, посредствомъ опусканія метлы, привязанной къ веревкъ съ чугуннымъ ядромъ; но отъ сильныхъ ударовъ ядра о стънки трубъ неръдко повреждаются самыя трубы, сажа-же въ углахъ худо очищается. Не смотря на несовершенство и вредъ причиняемый трубамъ, описанный способъ очистки трубъ практикуется и до настоящаго времени.

Если огонь горить вь печи тускло и вяло, особенно при сырыхь дровахь, когда оть несовершеннаго сгоранія газовь образуется много жидкихь продуктовь, то стінки трубы покрываются смолистою сажею, не счищающейся метлой. Нерівдко такая сажа загорается такь, что изь трубы выкидываеть пламя, причемь труба разгорячается и иногда растрескивается, особенно зимою, при значительной разности температурь. Для устраненія опасности оть пожара, осмоливщуюся трубу искусственно выжигають, сжигая во выющкі старыя метла или солому, до тіхь порь, пока сажа не воспламенится. Но это ділается не иначе; какь вь присутствій полицій—при пожарной командів, а послів выжиганія наблюдають за выжженными трубами нісколько сутокь.

По опытамъ, производившимся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, архитекторами Свіязевымъ и Кузьминымъ, оказалось, что при топкѣ, въ теченіе мѣсяца, дымовыхъ трубъ, въ которыхъ много накопилось сажи,—осиновыми дровами, отъ прикасанія къ стѣнкамъ трубъ рукою и метелкою, сажа отваливалась и платяной метелкою была вся очищена, не зачернивъ ни метелки, ни рукъ. Описанные опыты доказываютъ, что, если топка печей осиновыми дровами не истребляетъ сажи, то смолистую дѣлаетъ настолько рыхлою, что она легко можетъ отдѣляться отъ стѣнокъ трубъ при обыкновенномъ способѣ ихъ очистки метлой, а это и необходимо для устраненія крайне опаснаго выжиганія трубъ.

§ 193. Награвано воздуха дучистымъ теплородомъ представляеть самый простой способъ отопленія, состоящій въ томъ, чтобы пользоваться только частію лучистаго теплорода, развивающагося въ топливникъ. На этомъ способъ основано устройство обыкновенныхъ каминовъ (камельковъ), особенно часто примъняемыхъ въ теплыхъ странахъ. Приборы эти, кромъ нагръванія воздуха, доставляють удовольствіе стоять или сидъть передъ огнемъ, видъть пламя и согръваться его лучами. Это удовольствіе сдълалось тамъ почти необходимостью; для него жертвують значительнымъ количествомъ топлива, не смотря на его цънность.

Предварительно подробнаго описанія современныхъ приборовъ для пользованія лучистымъ теплородомъ, при нагрѣваніи воздуха въ жилыхъ помѣшеніяхъ, полагается не лишнимъ изложить краткій историческій очеркъ постепеннаго

усовершенствованія этихъ приборовъ.

Первобытные люди, обитая въ тепломъ климатъ, не имъли надобности въ искусственномъ нагръваніи своихъ жилищъ, но разводя огонь на землъ (костеръ), пользовались лучистою его теплотою для печенія и жаренія себъ пищи; для варенія же ея ставили сосудъ на камни и подъ ними разводили огонь. Въ послъдствіи камни замънили таганами. Для той-же цъли, греки, въ древнія времена, употребляли классическій треножникъ, чер. 1868 (атласъ), сверхъ котораго помъщался сосудъ, наполнявшійся топливомъ. У богатыхъ людей, вазы съ топливомъ поддерживались фигурами сфинксовъ, сатировъ и богато укращались; внизу треножника помъщали небольшіе сосуды съ духами и душистымъ деревомъ, чтобы заглущить запахъ дерева, чер. 1871 (атласъ).

У римлянъ греческій треножникъ приняль форму, показанную на чер. 1869 (атласъ), образецъ послѣдняго сохраняется по настоящее время въ Луврскомъ музеѣ въ Парижѣ,

У кочевыхъ и юговосточныхъ народовъ, костры и таганы, для приготовленія пищи и согрѣванія воздуха, помѣщались въ центрѣ конической юрты, вверху которой сосредоточивался дымъ и выходиль въ атмосферу черезъ отверстіе въ вершинѣ юрты.

Персы, для той-же цъли, въ своихъ жилищахъ устраивали

богато украшенные высокіе конусы, чер. 1870 (атласъ), въ центрѣ которыхъ помѣщались таганы, окруженные столами и диванами, покрытыми коврами.

Тоже самое и по настоящее время можно встрѣтить въ Японіи и у многихъ юговосточныхъ народовъ. Въ Китаѣ, особенно въ народонаселеніяхъ по берегамъ рѣкъ и каналовъ, для изготовленія пищи примѣнялись очаги, сдѣланные изъ огнеупорной глины. Они становились на треножники и имѣли по отверстно, величиною въ куриное яйцо, вверху и внизу. Въ верху-же помѣщался тазъ для варенія пищи. Для топки такихъ очаговъ, китайцы употребляли раздробленный уголь, смѣщанный съ растительными и животными остатками и связанный глиною, въ видѣ шаровъ, представляющихъ собою первообразъ брикетовъ, выдѣлываемыхъ въ настоящее время.

Взамънъ глиняныхъ очаговъ, примънялись для той-же цъли корзины, устроенныя изъ кирпичей, скръпленныхъ де-

ревомъ.

Въ странахъ югозападныхъ: въ Испаніи, на югѣ Франціи и Италіи, для согрѣванія воздуха чаще всего примѣнялись переносныя жаровни, или, перевозимыя изъ одной комнаты въ другую телѣжки, наполиенныя горячимъ древеснымъ углемъ и золою; послѣднія извѣстны подъ названіемъ: bræsero, чер. 1874 (атласъ). Какъ тѣ, такъ и другія и въ настоящее время употребляются для согрѣванія воздуха въ помѣщеніяхъ небогатыхъ людей въ Испаніи, Франціи и Италіи, не смотря на то, что при примѣненіи этихъ приборовъ воздухъ портится, дѣлается удушливымъ и вредиымъ для дыханія.

Подобіе жаровень и бразеро, въ видѣ глиняныхъ горшковь, наполненныхъ горячими угольями примѣняется у насъ на юго-западѣ Россіи, на базарахъ и въ лавкахъ небогатыхъ торговцевъ евреевъ, сидящихъ, въ холодное время, на деревянныхъ скамьяхъ съ отверстіями, подъ которыми устанавливаются горшки. Для той же цѣли, во Франции и Италіи, по настоящее время примѣняются водяныя грѣлки. (chaufferette).

Раскопки Геркуланума и Помпеи свъдътельствують, что въ эпоху существованія этихь городовь, нагръвательные

приборы, подобные современнымъ каминамъ и печамъ, не были въ то время извъстны жителямъ Италіи. Дворцы и общественныя зданія были нагръваемы въ подвальныхъ этажахъ, жерлами (hypocaustum). Полы 1-го этажа состояли изъ глиняныхъ или мозаичныхъ плитъ, прекрывавшихъ столбы, между которыми циркулировали продукты горънія отъ топливниковъ, помъщавшихся или внизу или внъ зданія, чер. 1872—1875 (атласъ). Подобнаго же рода устройство отопленія, посредствомъ нагръванія половъ, примъняется въ съверномъ Китаъ, гдъ въ подпольяхъ, вмъсто столбовъ, ставится стънки, образуя горизонтальные дымоходы. Употреблялись также топливники, помъщенные по срединънагръваемыхъ пространствъ; дымъ изъ нихъ вытекалъ черезъ отверстія въ сводахъ и въ кровлъ, чер. 1883 (атласъ).

Ко времени Сенеки относится употребление станныха трубъ, служащихъ для доставления теплаго воздуха въ верхние этажи; вароятно, въ это-же время, вошли въ употребле-

ніе дымовыя трубы.

Между прочими раскопками въ Помпев замвчательны остатки дома булочника около мельницы, часть которыхъ представлена на чер. 1876 (атласъ), изъ которыхъ легко усмотрвть, что, во время существованія Геркуланума и Помпеи, уже устраивались очаги съ зольникомъ и воронкообразными трубами. Интересенъ также одинъ изъ образцовъ устройства отопленія древнихъ, открытый при раскопкѣ въ Римъ, близь церкви св. Цециліи, развалины древней паровой бани (laconicum), показанной на чер. 1873 (атласъ), въ которыхъ остались слѣды многочисленныхъ трубъ въ стѣнахъ и употребленія пустотѣлаго кирпича.

Точное время, къ которому слѣдуетъ отнести введеніе каминовъ въ юго-западной Европѣ, неизвѣстно. Писатели XIV вѣка говорили объ нихъ, какъ объ изобрѣтеніи новомъ и называли предметомъ роскоши; слѣдовательно, камины еще не были во всеобщемъ употребленіи. Изъ рукописей, найденныхъ въ Венеціи видно, что землетресеніе въ 1347 году разрушило тамъ многіе камины. Итакъ, къ этому времени можно приблизительно отнести начало употребленія каминовъ.

На основаніи манускриптовъ и остатковъ построекъ зам-

ковъ, аббатствъ и монастырей, выяснилось, что начало дымовыхъ трубъ, выводимыхъ наружу зданій, впервые примѣнялось въ XII вѣкѣ. Кухни тѣхъ временъ имѣли, въ больщинствѣ случаевъ, круглую форму, въ нихъ располагалось по нѣсколько очаговъ, прислоненныхъ къ наружнымъ стѣнамъ и надъ каждымъ изъ очаговъ, сдѣлано было отверсте въ потолкѣ или сводѣ, которыми, при помощи трубъ, дымъ и чадъ выводились внаружу.

На чер. 1877 — 1879 (атласъ) показаны образцы перво-

иачальнаго устройства дымовыхъ трубъ.

По остаткамъ зданій XII вѣка, въ Англіи, можно судить, что камины и очаги устраивались въ нихъ въ то время, такимъ образомъ, что дымъ отводился внаружу прямо черезъ наклонно устроенное отверстіе въ наружной стѣнѣ, къ которой прислонялся очагъ.

Чер. 1888 (атласъ) представляетъ видъ такого камина, устроеннаго въ замкъ Conisborough, возведеннаго въ XII стольтіи.

Начиная съ XIII стольтія дымовымъ трубамъ стали придавать формы, показанныя на чер. 1880—1886 (атласъ). Онв возвышались значительно надъ крышами, имъли круглую форму и выходъ изъ нихъ дыма производился черезъ боковыя отверстія въ ихъ вершинахъ. Архитекторы того времени старались о томъ, чтобы, наружнымъ видомъ своимъ, дымовыя трубы не только не обезобразили строеній, а наоборотъ служили имъ украшеніемъ.

Начиная съ XIV стольтія, строители стали придавать каминамъ массивныя и монументальныя формы, образцы которыхъ сохранились во многихъ старинныхъ замкахъ и дворцахъ до нашего времени, чер. 1887 — 1888 и 1894 — 1897 (атласъ). Надъ каминами устраивали большіе навъсы изъ камня или изъ дерева, покрывали украшеніями, какъ на-

ввеы, такъ и ихъ подпоры.

Изъ архитектуры Léon d'Alberti, изданной во Флоренціи, въ 1485 году, видно, что тогда уже заботились объ устраненіи вліянія вътра на дымовыя трубы, чер. 1889 (атласъ).

Тоже самое можно замѣтить и въ трактатѣ объ архитектурѣ Seb. Serlio de Bologne, опубликованномъ въ Венеціи въ 1540 году. На чер. 1895— 1897 (атласъ) представленъ образецъ камина того времени.

Cardan, въ 1577 г., между прочимъ, для устраненія вліянія вътра на выходъ изъ трубъ дыма, предлагалъ устройство трубъ по образцу, показанному на чер. 1889 (атласъ).

Въ 1695 г., Blondel, королевскій архитекторъ, издаль любопытный трудъ Т. Savot, относительно улучшеній, по части устройства каминовъ, которыя имъ постепенно вводились еще съ 1624 года. До него камины устраивались одинъ надъ

другимъ.

Чер. 1892 (атласъ) представляетъ разрѣзъ дымовыхъ трубъ и каминовъ, устроенныхъ въ замкѣ Pierrefond; между тѣмъ, Savot, устроивъ каминъ въ Луврѣ, желалъ утилизировать теплоту продуктовъ горѣнія для нагрѣванія воздуха помѣщеній, для чего подъ камина приподнялъ надъ поломъ а заднюю стѣнку отдѣлилъ отъ стѣны. Такимъ образомъ устроился каналъ, въ который входилъ воздухъ отъ пола комнаты и, поднимаясь вдоль задней стѣнки, выходилъ въ 2 отверстія съ боковъ верхней части камина, чер. 1891 (атласъ).

Съ 1658 г., въ Англіи, начали устранвать въ каминахъ рѣшетки, для сожиганія каменнаго угля. На чер. 1893 (атласъ) показанъ такой каминъ, устроенный Румфордомъ, въ немъ съуженъ каналъ, по которому дымъ выходитъ въ атмосферу; вмъстимость топливника уменьшена и боковымъ стѣнкамъ дано наклонное положеніе, способствующее большему отраженно лучей; для сожиганія угля устроена рѣшетка.

Чер. 1898 (атласъ) представляетъ устройство камина, предложенное въ Англіи Винтеромъ, съ рѣшеткою для сожиганія угля и съ приспособленіемъ для притока наружнаго воздуха въ зольникъ, съ цѣлью поддержанія горѣнія на

счеть наружнаго воздуха.

Lhomond, устройство камина котораго показано на чер. 1899 (атласъ), предложилъ, для урегулированія притока воздуха и тяги камина, устроить подвижную занавѣсь изъ 3-хъ листовъ листоваго желѣза, находящихъ одинъ на другой, и уравновѣшенныхъ противовѣсомъ. Для боковыхъ стѣнокъ Lhomond предложилъ употреблять фаянсъ, который легче

содержать въ чистотъ и который сильнъе способствуеть отраженио лучей тепла.

На чер. 1901 (атласъ) представленъ каминъ доктора Arnott, примънявшійся въ Англіи. Каминъ этотъ отличается подвижнымъ подомъ или топливникомъ, въ которомъ можно помъстить значительное количество угля. При помощи особаго рычага, по мъръ сгоранія топлива, топливникъ можетъ быть подвигаемъ впередъ и назадъ.

Для той-же цъли во Франціи примънялся каминъ Bronzac, снабженный чугунной подвижной телъжкой для топлива, чер. 1900 (атласъ), которая можетъ быть подвигаема впередъ, по мъръ того, какъ окончательно установилась тяга камина.

Въ 1714 году, французскій адвокать, Gauger, въ напечатанной имъ брощюръ (Mecanique du feu etc.) рекомендовалъ, для увеличенія полезнаго дъйствія топлива, предлагаемое имъ устройство камина, чер. 1906—1907 (атласъ), при которомъ утилизація теплоты происходить не только посредствомъ лучеиспусканія, но и прикосновеніемъ впускаемаго черевъ каналъ наружнаго воздуха къ поверхностямъ дымохода, устроеннаго свади топливника. Другой каналъ назначенъ для притока наружнаго воздуха подъ ръшетку топливника, съ цълью улучшить горъніе топлива, если это понадобится. Въ планъ, Gauger далъ своему камину эллиптическую форму, вмъсто прямоугольной, употребляемой до того времени, что сдълано имъ съ цълію лучше утилизировать лучеиспусканіе теплоты нагрътыми стънками камина. Наружный воздухъ, входящій въ камеру, сзади топливника, дълаетъ нъсколько оборотовъ мимо перегородокъ и выходить, вверху камина черезъ жаровой душникъ въ комнату, нагрътый.

Нѣсколько лѣть спустя, съ развитіемъ чугунно-литейнаго производства, Г. Дезарно, во Франціи, примѣниль каминъ, представленный на чер. 1908 (атласъ); здѣсь пламя открыто, дымъ-же изъ топливника переходить въ шесть трубокъ, расположенныхъ по объстороны камина, откуда, посредствомъ двухъ каналовъ большихъ размѣровъ, проводится въ дымовую трубу; для введенія въ помѣщеніе свѣжаго, согрѣтаго воз-

духа, служить особое отверстіе.

Въ 1744 г. Франклинъ опубликовалъ описаніе предлагае-

маго имъ, такъ называемаго, Пенсильванскаго камина, для улучшенія прибора Гоже. Лученспусканію топлива отводится здѣсь незначительное мѣсто, а главное вниманіе обращено на развитіе нагрѣвательныхъ поверхностей, часть которыхъ согрѣваетъ впускаемый для вентиляціи внѣшній воздухъ, а другая часть назначена для согрѣванія комнатнаго воздуха, подобно поверхностямъ печей. Оба указанныя устройства камина неудобны тѣмъ, что металлическія поверхности раскаливаются сильно, вслѣдствіе чего происходитъ пригораніе органическихъ частицъ пыли, подвѣшенныхъ въ воздухѣ, чер. 1914 (атласъ).

Въ 1763 г. Монталамберъ предложиль устройство камина съ тремя оборотами для дымоходовъ, чер. 1915 (атласъ) подъ названіемъ русскаго камина. Для того, чтобы каминъ не дымилъ, во время затапливанія его, можно сначала держать открытымъ клапанъ В, когда-же дымовая труба достаточно прогрвется, этотъ клапанъ закрывается и открываются два другіе С и С, чтобы заставить продукты горвиія проходить черезъ всв три оборота. Топливникъ камина помещается въ А. Всв ствики дымоходовъ кирпичныя, что и даетъ теплоемкость прибору.

Во Франціи часто употребляють, такъ называемые ирусскіе камины, представляющіе родь жельзной коробки, заключающей въ себъ топливникъ, передняя сторона котораго можеть быть открываема и закрываема, съ помощью занавъса изъ листоваго жельза, чер. 1916 (атласъ). Дымовая металлическая труба, поднимаясь вертикально въ отапливаемомъ помъщеніи, вверху заворачивается кольномъ и соединяется съ дымовою трубою въ стынь. Камины подобнаго устройства выгодны тымъ, что нагрывають отапливаемое ими помыщеніе въ одно и то же время своею наружною поверхностью и лучеиспусканіемъ топливника, но имыють то неудобство, что пыль, подвышенная въ воздухъ, прикасаясь къ раскаленной металлической поверхности трубы, пригораеть и самъ каминъ, будучи основанъ прямо на жельзномъ листъ, положенномъ непосредственно на полъ, можеть быть причиною пожара.

На чер. 1917 и 1818 (атласъ) показаны два рода каминовъ, предложенныхъ Г. Пекле: чер. 1917 (атласъ) представляетъ

каминъ, въ которомъ наружный воздухъ входитъ въ металлическую трубу и, нагрѣваясь окружающими трубу горючими газами, выходитъ черезъ отверстіе, вверху трубы, въ комнату. Чер. 1918 (атласъ) показываетъ каминъ, въ которомъ, во внутреннюю металлическую трубу, входятъ горючіе газы и дымъ, а наружный воздухъ, входя сбоку въ отверстіе камина, нагрѣвается около трубы и выходитъ вверху.

Каминъ, показанный на чер. 1917 (атласъ), представляетъ

неудобство при очисткъ трубы отъ сажи.

На чер. 1902—1904 (атласъ) представленъ каминъ, устроенный во многихъ казармахъ и госпиталяхъ, въ Англіи, инженернымъ капитаномъ Douglas-Galton и нѣсколько измѣненный въ 1832 году франнузскимъ инженеръ-капитаномъ Бельма. Онъ выдвинуть отъ ствиъ впередъ, топливникъ обдъланъ огнеупорнымъ кирпичемъ, такъ что, между обдълкою и чугунными досками, остается промежутокъ, въ которомъ можетъ двигаться воздухъ, выходящій затъмъ съ цълью дымосожиганія, надъ топливомъ, черезъ горизонтальную щель. Металлическая дымовая труба отъ камина помъщена внутри вертикальнаго канала въ ствив, въ который, внизу, входить наружный воздухь, награвается о поверхность дымовой трубы и, поднявшись до потолка, выходитъ чрезъ душникъ въ отапливаемую каминомъ комнату. Цалъе дымовая труба входить уже въ кладку стѣны и выводится обыкновеннымъ образомъ. На чер. 1903 и 1905 (атласъ) представленъ тотъ-же каминъ, измѣненный г. Бельма, въ нейъ топливникъ имъетъ нъсколько другое устройство, приспособленное для дровъ, и впускъ наружнаго воздуха сдъланъ надъ топливникомъ, такъ что стѣнки послѣдияго не принимають участія въ нагрѣваніи наружнаго воздуха.

Каминъ Fondet, часто примъняемый въ Парижъ, чер. 1909 (атласъ), заключаетъ въ себъ коробку  $B_t$ , въ которую входитъ наружный воздухъ и которая, съ помощью призматическихъ трубокъ  $a_t$ ,  $a_t$ , сообщается съ коробкою  $a_t$ . Воздухъ, проходя системой трубокъ, нагръвается отъ окружающихъ поверхности трубокъ горячихъ газовъ и трубою CD, выходитъ отверстіями DD въ бокахъ камина, въ нагръ-

ваемую комнату.

Въ каминѣ Joly, чер. 1919 (атласъ), вокругъ топливника располагается чугунная съ наружными ребрами раковина, имѣющая въ поперечномъ сѣченіи видъ трапеціи съ закругленными углами. Вверху раковина сообщается съ металлическою коробкою, имѣющею подвижный клапанъ, внизу для выпуска дыма и регулированія тяги, а вверху, колѣно для соединенія съ дымовою трубою въ стѣнѣ. Внизу раковины помѣщается воздухопріемникъ С, черезъ который наружный воздухъ входитъ въ приборъ и, нагрѣваясь о поверхности дымовой коробки, выходитъ двумя отверстіями съ боковъ камина.

На чер. 1920—1922 (атласъ) показано устройство, такъ называемой, шведской печи или камино-печи, представляющей соединеніе камина съ печью въ одной оболочкѣ, причемъ и каминъ и печь имѣютъ каждый свой топливникъ. Какъ видно изъ чертежа, представляющаго изразчатую камино-печь, топливникъ камина соединенъ непосредственно съ трубой патрубкомъ, а топливникъ печи,—отдѣльный и продукты горѣнія изъ него проходятъ черезъ пять оборотовъ и входятъ въ ту-же дымовую трубу черезъ патрубокъ. Можно, по желанію, топить печь или каминъ, но, конечно, въ разное время, если у нихъ одна и та-же дымовая труба. Если же сдѣлать для печи и камина независнмыя, отдѣльныя трубы, то между ними ничего не будетъ общаго, кромѣ изразчатой оболочки.

Камины, употребляемые, у насъ въ настоящее время, по устройству своему, принадлежатъ къ одному изъ 3-хъ ти-повъ, указанныхъ на чер. 1910—1913 (атласъ).

Чер. 1910 (атласъ) представляеть одинь изъ самыхъ простыхъ типовъ подобнаго рода приборовъ: здѣсь А—топливникъ, В—часть его, на которой лежитъ топливо, она имѣетъ названіе пода: D—дымовая труба, служащая для удаленія продуктовъ горѣнія.

Для избъжанія не равномърнаго притока воздуха и неправильнаго горънія дълають подъ ръшетчатымъ; при этомъ для него берется, большею частію, чугунная ръшетка, отлитая цъльною; она кладется на таганчикъ а, чер. 1911 (атласъ), къ которому спереди прикръплена барьерная ръшетка b, предупреждающая выпаденіе топлива на поль. Всѣ эти части собираются вмѣстѣ и вставляются затѣмъ въ каминную нишу N, боковыя стѣнки которой составляють съ заднею—уголь въ 60° до 45°, для увеличенія количества лучистой теплоты, доставляемой при этомъ отраженіемъ.

Въ помъщеніяхъ чистыхъ, по эстетическимъ соображеніямъ, предпочитаютъ камины съ чугунною обдълкою внутри, таковой типъ показанъ на чер. 1912—1913 (атласъ). Здѣсь, призматическая часть а отлита изъ одной штуки; къ ней приложены желѣзныя части с, с, покрытыя сверху плитою д; спереди отверстіе камина облицовывается желѣзнымъ наличникомъ е, украшеннымъ болѣе или менѣе богатою рѣзьбою; самъ топливникъ отливается изъ чутуна и прикрѣпляется къ металлической обдѣлкѣ, помощью болтовъ; рѣшетка r, обыкновенно состоитъ изъ полосъ, отлитыхъ вмѣстѣ; передніе прутья—р—служатъ для предупрежденія выпаденія угольевъ; внизу помѣщается выдвижной ящикъ b, для золы; отверстіе A, сообщающееся съ дымовою трубою, снабжено бараномъ K.

При растапливаніи камина, воздухъ, заключающійся въ дымовой трубѣ, отдѣленной отъ топливника металлической стѣнкою, согрѣвается весьма скоро, что способствуетъ установленію тяги. Названная труба иногда опускается въ подваль, гдѣ снабжается дверцею (въ 4 × 4 кв. вершк.), при этомъ чистка сажи можетъ быть производима внѣ отапливаемаго помѣщенія. Подобное расположеніе, въ извѣстной мѣрѣ удобное, примѣняется, впрочемъ, рѣдко; чаще помѣщаютъ прочистную дверцу k, какъ показано на чер. 1912 (атласъ); здѣсь дымовая труба отведена въ сторону—въвиду расположенія ручки барана сбоку камина и для того, чтобы при прочисткѣ, сажа не падала во внутрь его, а также, для предупрежденія удара въ баранъ чугуннаго шара, привязываемаго къ веревкѣ съ метелкою.

На чер. 1927—1928 (атласъ), показано устройство камина, рекомендованнаго въ 1882 г. инженеромъ И. Д. Флавицкимъ. Каминъ этотъ состоитъ изъ топливника съ рѣшеткою A, располагаемыхъ какъ при обыкновенныхъ каминахъ и изъ нагрѣвательныхъ частей, находящихся надъ топливни-

комъ и по объимъ его сторонамъ В и СС. Продукты горънія изъ топливнаго пространства поднимаются въ верхнюю часть В, здъсь они раздъляются на объ стороны и обращаются въ боковыхъ частяхъ СС, въ необходимыхъ условіяхъ для поливищаго нагръванія прибора. Нагръвательныя стънки, съ обоихъ боковъ прибора, для увеличенія поверхности усилены выступными ребрами, съ которыми соприказсается нагръваемый воздухъ. Такимъ образомъ устроенный нагръвательный приборъ снаружи обдъланъ терракотовыми плитами, изразцами въ видъ комнатнаго камина. Вверху прибора, на горизонтальной поверхности, помъщается во всю площадь, плоскодонный резервуаръ D, наполняемый водою и служащій для увлажненія комнатнаго воздуха, въ необходимой и желаемой степени.

Надъ этимъ резервуаромъ укладывается мраморная доска, какъ при обыкновенныхъ каминахъ, на которой могутъ быть поставлены аксесуарные предметы комнатной обстановки: часы, канделябры, вазы и проч.

Для циркуляціи комнатнаго воздуха, нагрѣваемаго горячими стѣнками прибора и для увлажненія его, надъ поверхностью водянаго резервуара устроены металлическія створныя рѣшетки или сѣтки Е, въ наружныхъ боковыхъ стѣнкахъ прибора, кругомъ его, подъ верхнею доской, въ видѣ карниза.

Такимъ образомъ устроенный приборъ можетъ дъйствовать какъ обыкновенный каминъ или какъ комнатная печь, смотря потому, происходитъ-ли горъніе топлива при открытомъ или при закрытомъ отверстіи топливника. Для послъдняго случая, къ топливному отверстію приспособленъ опускной траппъ, употребляемый, вообще, при каминахъ французской конструкціи. Дъйствіемъ этого траппа, когда онъ опущенъ до поверхности ръшетки, устанавливается правильный притокъ воздуха, необходимаго для горънія, изъ подърьшетки и надъ поверхностью горящаго топлива. Такимъ образомъ, при сосредоточенномъ дъйствіи лучистой тенлоты, въ топливиомъ пространствъ происходитъ совершеннъйшее горъніе топлива. Дымовая труба нагръвательнаго прибора снабжена особымъ регуляторнымъ клапаномъ, который по-

зволяеть усилить или ослабить притокъ воздуха для горфнія, смотря по надобности. По окончаніи топки, этимъ клапаномъ или задвижкою дымовая труба закрывается, съ цѣлію предохранить приборъ отъ охлажденія. Для поддержання-же постояннаго вытяжнаго дѣйствія, необходимаго для возобновленія комнатнаго воздуха, запорный клапанъ имѣетъ такое устройство, что при закрытіи трубы въ то-же время открывается особое вытяжное сообщеніе съ послѣднею.

На чер. 1929—1932 (атласъ) показанъ нагрѣвательный приборъ, который можетъ приноситься въ жилое помѣщеніе и въ немъ ставится для временнаго пользованія въ продолженіе зимняго сезона или, замѣняя собою, хотя-бы мѣстныя, постоянныя печи, не требуя никакихъ спеціальныхъ работъ, для своего устройства. Такіе случаи бываютъ:

 когда въ жиломъ помѣщеніи существующее отопленіе не вполнѣ достигаетъ цѣли и требуется его усилить дополнительными приборами;

2) когда въ помъщении оказывается неудобнымъ поставить постоянную комнатную печь, по недостатку мъста или по какой либо другой причинъ, и, наконецъ,

3) за неимъніемъ на мъстъ хорошихъ печниковъ или, вообще, когда не желаютъ довърить устройство комнатныхъ печей простымъ печникамъ и эти печи должны быть доставлены въ зданіе готовой конструкціи.

Предложенный для этой цѣли переносный каминъ г. Флавицкаго состоить изъ 3-хъ частей:

Нижняя часть или цоколь A, заключающая въ себъ поддувало a, для притока воздуха, необходимаго для горъніятоплива и дымовой коллекторъ съ сообщающимся съ нимъ дымоотводнымъ рукавомъ.

Средняя, собственно нагрѣвательная часть В, въ которой помѣщается топливникъ в и окружающе его концентрически дымовые пролеты с. Наружная и, какъ показано на чер. 1932 (атласъ), внутренняя поверхности стѣнокъ этой части усилены ребровидными выступами или каннелюрами, служащими внутри для полнѣйщаго поглощенія теплоты продуктовъ горѣнія, а снаружи для выгоднѣйшаго выдѣленія этой теплоты, въ пользу нагрѣваемаго комнатнаго воздуха.

Верхняя часть состоить изъ кругового карниза c, надъкоторымь находится верхняя доска D, изъ мрамора или терракоты, поддерживаемая металлическою ажурною колонною E. Между карнизомъ и верхнею доскою, непосредственно надъ нагрѣвателемъ, ставится сосудъ съ водою F, служащій для увлажненія комнатнаго воздуха въ желаемой степени.

Изъ этого описанія и чертежа видно, что, по своей наружности, нагръватель представляєть собою низкую колонну или пьедесталь съ верхнею мраморною или фаянсовою доскою, на которую могуть быть поставлены вазы, статуи и проч. Имъя красивую внъщность, при эмальированной поверхности и, не занимая особенно много мъста въ помъщеніи (около <sup>2</sup>/з квадр. арш.), онъ служить укращеніемъ и представляєть собою какъ бы мебель. Для удобнаго передвиженія съ одного мъста на другое, приборь можеть быть

устроень на колесикахъ или роликахъ.

Вслідствіе своей теплоемкости, терракотовый каминь, по окончаніи своей топки, когда въ немъ топливо все выгорить, сохраняеть въ себі теплоту отъ 2-хъ до 3-хъ часовь и потому, въ случай надобности, можеть быть отодвинуть отъ дымовой трубы и поставлень, по желанію, на какое либо другое місто и даже въ другомъ поміщеніи, гді онъ будеть кругомъ себя отділять теплоту. Лучшее и самое выгодное топливо для подобнаго рода нагрівателей — коксъ, но для него можеть быть также употреблень каменный уголь и мелкія дрова, посліднія, конечно, требують боліве частой

нагрузки.

На чер. 1933—1935 (атласъ), показанъ типъ камина, изготовленный металлическимъ заводомъ въ Кайзерлаутернѣ, бывшій на послѣдней выставкѣ въ Касселѣ. Онъ состоить, собственно изъ печи А, окруженной оболочкой, имѣющею форму камина; части печи слѣдующія: труба с, служащая для подкладыванія топлива и вмѣщенія нѣкотораго его запаса; отверстіе ея а, обыкновенно, находится въ другой комнатѣ; дверцы в служатъ для подкладыванія растопокъ и очистки рѣшетки; а и а—для притока воздуха, причемъ, въ послѣднемъ случаѣ, т. е. если открыть а, то помѣщеніе согрѣвается лучеиспусканіемъ топлива; далѣе, В—топливникъ

съ рѣшеткою; D—каналы, соединяющіеся на верху въ одну общую дымовую трубу E; K—отверстія для прочистки; наружная поверхность каналовъ D снабжена приливными ребрами.

Камера F внизу сообщается съ комнатнымъ или наружнымъ воздухомъ, который, согръвшись, поднимается вверхъ и выходитъ въ помъщеніе черезъ отверстіе O.

Чер. 1940—1943 (агласъ) представляетъ каминъ, изготовленный для той же выставки фирмою Бадемаръ изъ Шаповы (въ Саксоніи); характерическую особенность его составляетъ приспособленіе, служащее для поддерживанія горънія на счетъ наружнаго воздуха; удобство этого приспособленія состоить въ томъ, что воздухъ притекаеть къ топливу почти исключительно изъ подъ ръшетки, способствуя правильному горънію и скорому установленію тяги. На чертежъ обозначено черезъ а-пространство, соединенное каналами  $\acute{a}$   $\acute{a}$ , съ наружнымъ воздухомъ; b'b'—отверстія, вакрываемыя клапаномъ, черезъ которыя воздухъ можетъ притекать подъ р $\pm$ шетку; продукты же гор $\pm$ нія по труб $\pm$  Aсъ клапаномъ K, проходятъ въ пространство l, покрытое металлическою доскою съ восемью отверстіями, къ которымъ плотно придълано столько же металлическихъ трубокъ г, изъ в дымъ проходитъ въ общій собирательный каналь F и оттуда въ дымовую трубуS; наконець, V—дверца, служащая для прочистки.

Съ другой стороны, воздухъ, вводимый въ помѣщеніе изъ той же части a, протекаетъ черезъ отверстія gg и подраздѣляется на 2 тока; одинъ проходитъ черезъ каналъ h, трубки i, каналь l, въ пространство m, откуда выходитъ въ помѣщеніе, часто черезъ отверстіе n, частію же по каналу O, черезъ p; n и p снабжены клапанами; другой же токъ направляется по u вверхъ, черезъ отверстіе w, переходитъ въ пространство R, между трубками r и, наконецъ, согрѣвщись, выходитъ черезъ g въ помѣщеніе.

Кромѣ преимуществъ, представляемыхъ, вообще, каминами еъ притокомъ свѣжаго воздуха, разсмотрѣнный приборъ удобенъ еще тѣмъ, что допускаетъ возможность полнаго управленія, какъ быстротою горѣнія, такъ и количествомъ евѣ-

жаго вводимаго воздуха; но, съ другой стороны, онъ представляетъ слѣдующіе недостатки: а) слишкомъ сложное устройство; b) гладкія поверхности металлическихъ трубокъ, при усиленной топкѣ, будутъ слишкомъ нагрѣваться; с) приведеніе свѣжаго воздуха къ топливу, не представляя особенныхъ преимуществъ, значительно усложняетъ конструкцію.

На чер. 1937—1939 и 1944—1950 (атласъ) представлены типы каминовъ изъ финляндскихъ изразцовъ, бѣлой и цвѣтной поливы, а также терракотовыхъ, выдѣлываемыхъ на гончарныхъ заводахъ въ Финляндіи; они высылаются съ заводовъ, въ видѣ готовыхъ частей, которыя только остается сложить на мѣстѣ. Камины эти отличаются корошимъ качествомъ изразцовъ и по разнообразію и красотѣ рисунковъ поливы представляютъ собою, какъ бы цѣльныя маіоликовыя печи. По конструкціи своей, они относятся къ разряду шведскихъ каминовъ, описанныхъ выше.

Тщательными опытами гг. Пекле, Жоли, Морена и Сера, по опредъленію коэффиціента полезнаго дъйствія каминовъ различныхъ системъ, дознано, что камины, нагръвающіе помъщеніе только лученспусканіемъ горяшаго топлива и нагрътыхъ поверхностей стънокъ, даютъ весьма небольшой коэффиціентъ полезнаго дъйствія отъ 5% до 15%, въ зависимости отъ сорта топлива, который въ немъ сожигается и отъ устройства самаго камина. Затъмъ, какими бы дымоходами не былъ снабженъ каминъ и какъ бы ни старались утилизировать теплоту продуктовъ горьнія, все-таки нельзя достигнуть коэффиціента полезнаго дъйствія, болье 25%

Такъ какъ сопротивленіе, для движенія воздуха черезъ каминъ и трубу, весьма невелико, сравнительно съ сопротивленіями въ другихъ нагрѣвательныхъ приборахъ, то количество воздуха, уходящаго изъ комнаты черезъ каминъ, всегда весьма значительно, тѣмъ болѣе, что топливникъ соверщенно открытъ и нѣтъ возможности регулировать притокъ къ нему воздуха. Топливникъ, разсчитанный исключительно на лучеиспускающее дѣйствіе топлива, не годится для этой цѣли. Притокъ воздуха къ топливу, превышающій дѣйствительно необходимый почти въ 20 разъ, а иногда и

болѣе, понижаетъ температуру продуктовъ горѣнія до той, съ какой они, обыкновенно, выходятъ въ дымовую трубу изъ комнатныхъ печей, а потому дальнѣйщее пониженіе не можетъ быть значительно; такъ что потеря черезъ дымовую трубу должна быть всегда весьма велика. Такимъ образомъ и вентиляціонное дѣйствіе каминовъ со впускомъ наружнаго воздуха для нашего климата не можетъ быть достигнуто раціональнымъ способомъ.

Удаляя изъ комнаты, черезъ нагрътую трубу, большой объемъ воздуха, каминъ привлекаетъ для замъны вытянутаго такой же объемъ свъжаго воздуха, входящаго снаружи, черезъ поры стънъ, щели и различныя неплотности въ окнахъ и дверяхъ, а также заставляетъ входить въ комнату воздухъ изъ другихъ помъщеній, въ которыхъ имъется притокъ извить.

Этимъ нерѣдко привлекается воздухъ изъ кухонь, клозетовъ, съ лѣстницъ и другихъ помѣщеній, отчего атмосфера комнатъ, снабженныхъ каминами, не только не улучшается, но въ значительной степени портится. На это необходимо обращать вниманіе при постановкѣ каминовъ, устраивая приспособленія для введенія въ комнату чистаго воздуха, взамѣнъ вытянутаго въ каминъ. Въ случаяхъ, когда доступъ въ комнату воздуха изъ сосѣднихъ помѣщеній и наружнаго затрудненъ, камины начинаютъ дымить, что бываетъ и тогда, когда въ сосѣднихъ помѣщеніяхъ топятся печи. Въ послѣднемъ случаѣ нерѣдко дымятъ и печи, вслѣдствіе недостаточнаго притока въ ихъ топливники воздуха, уносящагося въ большемъ количествѣ черезъ каминъ.

Устраивая доступъ въ комнату свъжаго воздуха, для замъны извлеченнаго черезъ каминъ, происходитъ охлаждение помъщения, такъ какъ приходится впускать большой объемъ холоднаго воздуха, который, кромъ того, разливаясь надъ поломъ, вслъдствие своей большой плотности, вредно дъйствуетъ на людей, находящихся въ отапливаемой каминомъ комнатъ.

Воздухъ въ комнатъ, отапливаемой каминомъ, не согръвается, непосредственно, лучистой теплотой послъдняго, нагръвающей только стъны, полъ и предметы, находящеея въ цомъщени, затъмъ повышение температуры воздуха происходить уже отъ соприкосновенія его съ поверхностями нагрѣтыхъ предметовъ. Поэтому въ такихъ помѣщеніяхъ температура воздуха всегда ниже температуры поверхностей, обращенныхъ къ камину. Человѣкъ, находящійся подъ дѣйствіемъ лучистой теплоты камина, нагрѣвается значительно стороной, къ нему обращенной, противоположная-же сторона остается холодной и еще болѣе охлаждается соприкасающимся воздухомъ, со сравнительно низкой температурой. Такое неравномѣрное нагрѣваніе тѣла весьма вредно вліяетъ на здоровье людей, почему ревматизмы чаще встрѣчаются въ странахъ, гдѣ отопленіе каминами болѣе распространено, чѣмъ въ холодныхъ—гдѣ преобладаетъ отопленіе печами.

Въ болъе южныхъ мъстностяхъ, въ которыхъ, въ зимнее время, температура атмосфернаго воздуха не падаетъ такъ низко, какъ въ большей части Россіи, является возможность впускать въ каминъ достаточное количество внъшняго воздуха, для замъны уходящаго черезъ дымовую трубу, нагръвая его до комнатной температуры. Если для отопленія помъщенія имъются особые приборы, а воздухъ входитъ въ помъщеніе нагрътымъ до комнатной температуры, съ цълью вентилящіи, въ такомъ случать устройство можетъ принести большую пользу для вытягиванія изъ помъщенія испорченнаго воздуха.

Изъ всего вышеизложеннаго, нельзя не придти къ заключенію, что каминъ представляеть собою нагрѣвательный приборъ, весьма невыгодный въ экономическомъ отношеніи, при отсутствіи-же притока свѣжаго, подогрѣтаго воздуха, онъ не удовлетворителенъ и въ санитарномъ отношеніи, а потому и примѣняется на практикѣ только въ помѣщеніяхъ, гдѣ требуется преимущественно удовлетвореніе эстетическимъ условіямъ и которыя, притомъ, снабжены особыми приборами, доставляющими свѣжій, подогрѣтый воздухъ.

Наилучшимъ топливомъ для камина представляется коксъ, дающій болѣе другихъ топливъ лучистой теплоты, сгорающій медленно и представляющій при горѣніи красивый видъ; его растапливаютъ деревомъ и, для облегченія горѣнія, въ началѣ топки, подкладываютъ небольшіе куски (величиною въ яйцо), которые, притомъ, смачиваютъ водою.

§ 194. Комнатныя печи. Изъ предъидущаго параграфа видно, до какой степени невыгодно, въ экономическомъ отношени, пользоваться для отопленія однимь лучистымь теплородомь, отдъляющимся при горъніи и составляющимъ весьма малую часть всего теплорода, который образовался при сгораніи извъстнаго количества топлива. Такъ какъ при горъніи газы, отдъляющіеся отъ топлива, въ обыкновенныхъ домашнихъ приборахъ, имѣютъ температуру около 4500, то очевидно, какъ велика будетъ потеря теплорода при переходъ дыма изъ топливника непосредственно въ трубу. Поэтому, стараются воспользоваться дымовымъ теплородомъ, охлаждая, по возможности, дымъ и оставляя ему только ту температуру, которая необходима для восхожденія въ атмосферу. Для этого нужна небольшая разность температуръ внутренней и внъшней. Самый лучшій способъ охлажденія дыма состоить въ передачъ его теплорода хорошимъ или дурнымъ проводникомъ, отъ которыхъ онъ уже сообщается окружающему воздуху. На этомъ основано нагръваніе воздуха комнатными печами.

Печи дълаются:

- изъ дурныхъ проводниковъ тепла, какъ-то, изъ глины, кирпича, изразцовъ, или
- 2) изъ хорошихъ проводниковъ тепла, т. е. металловъ, какъ-то: желѣза, чугуна, мѣди и, наконецъ,
- изъ двухъ матеріаловъ разнородныхъ, каковы, напримѣръ: кирпичъ и желѣзо.

Сообразно вышеизложенному, печи называють: кирпичными, изразцовыми, металлическими и полуметаллическими. Кирпичныя и изразцовыя печи медленные охлаждають дымь, чымь металлическия. Поэтому, для одного и того-же количества топлива, вы металлическихы печахы, поверхности, принимающія тепло, могуты быть гораздо меньше, чымь вы печахы кирпичныхы и изразцовыхы. Воты причина, по которой объемы кирпичныхы и изразцовыхы печей бываеты гораздо болые обыема металлическихы, при одинаковомы ихы полезномы дыйствіи. Но, сы другой стороны, скоро нагрывающіяся, металлическія печи также скоро остывають, тогда какы кирпичныя или изразцовыя охлаждаются медленно, со-

храняя поэтому долго въ комнатахъ печи постоянную степень теплотъ.

Въ металлическихъ печахъ выгодно поддерживать постоянно небольшой огонь; напротивъ того, въ кирпичныхъ и изразцовыхъ печахъ, надобно производить топку какъ можно быстръе и при возможно сильномъ напряжении горънія, потому-что отъ этого масса кирпичныхъ или изразцовыхъ стънокъ скоръе и сильнъе нагръвается. По окончании топки, закрываютъ печь выошками, дабы воздухъ, движущійся по каналамъ печи и уходящій въ трубу, не уносиль съ собою теплорода, запасъ котораго собранъ въ печи.

Въ зависимости отъ быстроты остыванія или способности большее или меньшее время сохранять тепло, печи подраздѣляютъ также на печи большой теплоемкости, каковы: кирпичныя и изразцовыя, печи малой теплоемкости, каковы печи металлическія и наконецъ средней теплоемкости—печи полуметаллическія.

Смотря по матеріалу, изъ котораго печи устраиваются, система устройства печей и способы нагрѣванія ими измѣняются. При обыкновенныхъ комнатныхъ печахъ, нагрѣваніе комнатъ происходитъ какъ лучеиспусканіемъ теплоты отъ нагрѣтыхъ наружныхъ поверхностей печей, такъ и отъ соприкосновенія съ этими поверхностями комнатнаго воздуха. Кромѣ того, иногда, внутри печей выдѣлываются особые каналы, называемые камерами, въ которыхъ или циркулируетъ комнатный воздухъ или проводится наружный, согрѣвающійся при своемъ движеніи внутри печи и затѣмъ впускаемый въ помѣщенія для ихъ вентиляціи. Послѣдняго устройства печи носятъ названіе печей съ притокомъ наружнаго воздуха или комнатныхъ калориферовъ.

Формы печей также зависять отъ матеріала. Самыя употребительныя формы, суть: призматическая и цилиндрическая. Послѣдняя представляеть болѣе удобства, при равномърномъ со всѣхъ сторонъ распространеніи тепла. Кирпичныя печи, по трудности придавать имъ круглую форму, имѣютъ, большею частію, форму угловатую, тогда какъ, наоборотъ, металлическія, въ рѣдкихъ только случаяхъ, дѣлаются некруглыя.


По мъсту расположения печей въ комнатахъ, они могутъ быть: средизальными, располагаемыми по серединъ стънъ помъщенія и угловыми — помъщаемыми въ углахъ комнатъ.

Печами проемными называются печи, устраиваемыя для нагръванія не только одной, но и двухъ, а иногда и трехъ смежныхъ комнатъ.

Внутренніе кирпичные каналы им'єють вертикальное или горизонтальное направленіе; въ обоихъ случаяхъ дымъ, образующійся при горвніи, имветь то восходящее, то нисходящее направленія. Эти каналы въ печахъ называются оборотами, въ случав вертикальнаго направленія, ихъ называють также колодиами, а въ случав горизонтальнаго-винтами. Кольна, измъняющія направленіе дыма, называются подвертнами; плоскости, покрывающія каналы сверху, называются перекрышками.

Шанцами называются ствики изъ кирпича, положеннаго въ два ряда, съ промежутками въ 3 вершка между стѣнками.

Они служатъ основаніемъ для пода печи, состоящаго изъ двухъ рядовъ кирпича, положенныхъ плашмя по шанпамъ. Иногда, между шанцами даютъ циркулировать комнатному воздуху, въбольшей-же части



Чер. 2184.

случаевъ, шанцы прикрываются галтелью, чер. 2184 (текстъ).

Системъ устройства комнатныхъ печей весьма много. Предварительно ближайшаго ознакомленія съ наиболве употребительными печами изъ разнаго рода матеріаловъ, съ ихъ достоинствами и недостатками, полагается изложить тв главныя условія, которыя слідуеть соблюдать при устройствів составныхъ частей комнатныхъ частей изъ кирпича и изразцовь, тъмъ болѣе, что условія эти обязательно соблюдать, въ большинствъ случаевъ, при устройствъ кирпичныхъ и изразцовыхъ печей при всъхъ разнообразныхъ системахъ ихъ устройства.

1) Устройство основаній для комнатныхъ печей. Печи кирпичныя, изразцовыя и полуметаллическія не слѣдуеть ставить на половыя балки, а необходимо устраивать подъ нихъ особое основаніе, которое можетъ быть въ видѣ отдъльнаго каменнаго фундамента, въ одно-этажныхъ зданіяхъ,

и тогда давленіе отъ печи передается на материкъ или, какъ это дѣлаютъ въ многоэтажныхъ зданіяхъ, устраиваютъ накосныя полосы и кронштейны и тогда давленіе передается на стѣны.

Въ первомъ случав, фундаментъ устраивается обыкновеннымъ способомъ изъ матеріала, изъ котораго сдѣланъ фундаментъ самого зданія, и снабжается небольшимъ обрѣзомъ противъ площади, занимаемой самой печью. Не слѣдуетъ печной фундаментъ связывать съ фундаментомъ подъ стѣны зданія, потому-что могущая произойти осадка послѣдняго повлечетъ за собою и связанную съ ней часть печного фундамента, отчего онъ измѣнитъ свое положеніе и это поведеть за собою преждевременную порчу печи.

Если давленіе печи передается на стіны зданія, то устройство основанія подъ печь будеть зависіть оть мівста ея установки, будеть ли она средизальная или угловая. Подъ средизальную печь задізлывають двіз балки или два куска рельсовь и сверху ихъ настилають 2½ дюймовыя доски, чер. 2185 (тексть). Балки сліздуеть задізлывать въ стіну, не меніє б верш., и укладывая ихъ, во время кладки стінь, перекрывать конпы балокь плитой, а также подкладывать твердую плиту подъ балку, возліз наружной поверхности стіны. Пногда, вмізсто деревянной настилки, между балками перекидывають кирпичный сводикь, въ 3 вершка толшиною и тогда, для противодійствія распору, связывають балки между собою болтовымь желізомь, чер. 2186—2187 (тексть).


При установкѣ печи въ углу кладутъ на кирпичныя стѣны накосную полосу, также въ видѣ рельса или двутавровой балочки, а доски настилаютъ однимъ концомъ на балку, а другимъ на выступъ стѣны, если нѣтъ въ этомъ мѣстѣ обрѣза, чер. 2188—2189 (текстъ).

При устройствь основанія подъ печь, надо принять во вниманіе, что, соображаясь съ урочнымъ положеніемъ, вѣсъ наименьшихъ размѣровъ кирпичной печи 60 пудовъ и при увеличеніи ея размѣровъ доходитъ до 380 пудовъ.

Сверхъ досчатой настилки выстилають рядъ кирпича, плашмя, на глинъ по войлоку и затъмъ ведутъ шанцовую кладку изъ двухъ рядовъ кирпича, т. е. 3 вершка высотою

съ промежутками 3 вершка, исключая двухъ крайнихъ, которые будутъ имътъ ширину въ 1½ вершка, чер. 2184 (текстъ). Шанцовая кладка перекрывается двумя рядами кирпичной настилки, плашмя, въ перевязку, и уже поверхъ этой настилки начинаютъ устраивать топливникъ.

Иногда, между шанцами впускають комнатный воздухь, который поднимается затёмь каналами, устроенными по объстороны топливника, входить въ камеры между дымоходами и выходить вверху печи въ комнату нагрътымъ. Такая циркуляція воздуха черезъ шанцы не должна быть допускаема



по затруднительности очистки тамъ поверхностей отъ пыли, да и самыя поверхности, будучи пористы, легко впитываютъ въ себя всякую пыль.

2) Устройство топливниковъ въ кирпичныхъ и изразцовыхъ печахъ. Надъ перекрышкой шанцовой кладки устраивается топливникъ, форма и размъры котораго зависятъ отъ горючаго матеріала и количества послъдняго, сжигаемаго за одну топку. Выше были указаны различнаго вида топливники для разныхъ сортовъ топлива и приведена оцънка ихъ достоипствъ и недостатковъ, съ которой и слъдуетъ сообразоваться, при выборъ одного изъ нихъ или проектированіи

новаго. Вообще, при устройствъ топливника для комнатной печи, надо имъть въ виду:

а) что въ редкихъ только случаяхъ можно разсчитывать на постепенное подкладывание топлива, въ большинствъ случаевъ, послѣднее кладется въ топливникъ сразу, при затопкѣ печи; такъ какъ даже въ тъхъ случаяхъ, когда можно разсчитывать на правильный и внимательный уходь за топкой, избъгають оставлять топливо въ комнатъ возлъ топящейся печи, чтобы не загрязнить помъщенія, а также бываетъ нежелательно безпрерывное присутствіе прислуги, у которой присмотръ за нъсколькими печами займетъ много времени, а неаккуратное подкладываніе топлива не улучшить, а еще уменьшить полезное дъйствіе печи, сравнительно съ тъмъ, если топливо закладывается въ топливникъ сразу, при надлежащемъ устройствъ послъдняго. Слъдуетъ избъгать сложныхъ устройствъ топливниковъ, такъ какъ таковые, будучи дороги и требуя весьма тщательнаго выполненія, часто портятся, а ремонтъ тоже дорогъ. Къ тому же сложнаго устройства топливники не достигають цвли, такъ какъ, даже въ топливникахъ самаго простого устройства, коэффиціентъ совершенства горвнія довольно высокій, достигающій до 95°/о, слѣдовательно, дорогое устройство и ремонтъ не окупятъ экономію въ 2º/o, много 3º/o, на топливѣ, которая получится при достиженіи еще болве совершеннаго горвнія. Топливникъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобы, по возможности, не оставалось не перегоръвшаго угля, при окончаніи топки печи, а чтобы уголь этотъ сгоралъ окончательно; средства для этого указаны выше.

Уходъ за топкой долженъ быть, какъ только возможно, облегченъ устройствомъ топливника, для чего надо избъгать горизонтальныхъ пода или ръшетки, требующихъ сгребанія догорающаго топлива кочергой въ кучу. Наклонный подъ, соединенный съ небольшой ръшеткой, для помъщенія малаго количества догорающаго угля, представляется для этой цъли наилучшимъ средствомъ.

Доступъ воздуха, для поддержанія горѣнія, должень быть не великь, чтобы уменьшить, по возможности, потерю черезъ дымовую трубу.

Кромъ того, топливникъ долженъ быть приспособленъ къ болъе быстрому догоранію остающагося угля, для чего притокъ воздуха необходимо уменьшить до незначительныхъ размъровъ, увеличивъ скорость его теченія. Этимъ уменьшится та значительная потеря теплоты, которая происходитъ по окончаніи обугливанія топлива, до полнаго его сгоранія, т. е. до времени, когда можно закрыть трубу.

Размъры ръшетки слъдуетъ разсчитывать не для наибольщаго количества топлива, сжигаемаго въ топливникъ, при самой низкой температуръ наружнаго воздуха, а для количества, соотвътствующаго средней наружной температуръ, за время отопочнаго періода. Сильные морозы, а слъдовательно и соотвътствующая имъ усиленная топка печей бываетъ весьма ръдко, а остальное же время, при средней топкъ, чъмъ больше будетъ площадь ръшетки, по количеству сжигаемаго топлива, тъмъ хуже произойдетъ догораніе угля и тъмъ больше излишняго воздуха войдетъ въ это время въ топливникъ, а потому и потеря за это время теплоты будетъ велика.

Устройство топливника, безъ сомнънія, должно быть таково, чтобы горъніе топлива было, возможно, совершенное, насколько это достижимо, безъ усложненія ухода за топкой и непроизводительнаго повышенія цънности первоначальнаго

устройства и послъдующаго ремонта.

Топливникъ внутри облицовывается огнеупорнымъ кирпичемъ, не менѣе, какъ въ 2½ вершка толщиною, причемъ кладка этого кирпича должна производиться на огнеупорной глинѣ, въ которую не слѣдуетъ примѣшивать песку, какъ это дѣлается при употребленіи обыкновенной глины, а песокъ замѣняется, въ этомъ случаѣ, порошкомъ отъ истолченнаго огнеупорнаго кирпича. Песокъ же, примѣшанный къ огнеупорной глинѣ, не дастъ огнепостояннаго матеріала, такъ какъ при этомъ образуется плавкій селикатъ.

Ствики топливника слвдуеть, по возможности, двлать толщиною въ б вершковъ или при внутренней облицовкв огнеупорнымъ кирпичемъ въ 5½ вершковъ (½ кирпича огнеупорнаго и ½ кирпича краснаго). При ствиахъ меньшей толщины, наружныя ихъ поверхности достигаютъ, особенно

во время усиленной топки, высокой температуры, да и теплоемкость печи отъ этого уменьшается,

Главнъйшій запась теплоты, при окончаніи топки печи, сосредоточивается въ стѣнкахъ топливника и перваго восходящаго дымохода, а при существованіи въ послѣднемъ насадки—и въ ней.

Дымоходы и намеры. Надъ топливникомъ начинается кладка перваго восходящаго дымохода, разміры поперечнаго січенія котораго зависять отъ сорта топлива и отъ количества его, сжигаемаго въ единицу времени, а также отъ скорости движенія продуктовъ горічнія по дымоходу. Чімь больше объемъ продуктовъ горічнія получается при сожиганіи топлива, чімь выше температура его горічнія и чімь меньше скорость теченія газовъ, тімь больше должна быть площадь поперечнаго січенія перваго дымохода.

Нисходящіе дымоходы устраиваются также надъ топливникомъ, оканчиваясь внизу надъ сводомъ, перекрывающимъ послѣдній, или опускаются по сторонамъ топливника до шанцовой перекрышки, гдѣ соединяются въ горизонтальный боровъ, ведущій къ дымовой трубѣ. Между дымоходами устраиваются камеры, облицованныя внутри листовымъ желѣзомъ. Если внутри камеръ циркулируетъ комнатный воздухъ, то камеры снабжаются внизу и вверху душниками или рѣшетками; если же печь устроена съ притокомъ наружнаго воздуха, го таковой приводится къ нижней части камеры особымъ каналомъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, какъ камера, такъ и опускные дымоходы доходятъ внизу до шанцовъ, между которыми и проходитъ каналъ, приводящій внѣпшій воздухъ.


При устройствъ дымоходовъ и камеръ, между ними, слъдуетъ руководствоваться слъдующими соображениями:

Устройство печи не должно быть сложно. Печь должна быть проектирована такимъ образомъ, чтобы требовалось какъ можно меньше тески кирпича, значительно удорожающей стоимость устройства и ремонта. Безъ сомнѣнія, тутъ дѣло главнымъ образомъ зависитъ отъ формы печи: прямо-угольная печь требуетъ тески меньше всего, угловая печь больше, круглая еще болѣе.

Теплоемкость печи уменьшается съ развитіемъ нагрѣвательной поверхности, т. е. чѣмъ больше будетъ площадь нагрѣвательной поверхности, приходящаяся на каждую единицу вѣса кирпичной кладки, напримѣръ, на I пудъ кирпича, тѣмъ менъе теплоемкость печи. Поэтому, излишне большая нагръвательная поверхность, при данномъ объемѣ печи, вредитъ правильности отопленія пом'єщеній, уничтожая равном'єрность температуры последнихь и заставляя топить или болѣе долгое время или большее число разъ въ сутки. Если въ проектируемой печи, всѣ поверхности дымоходовъ двлаются нагрввательными, то для увеличенія запаса теплоты на время промежутка, между двумя послѣдовательными топками, необходимо придать стѣнкамъ дымоходовъ большую толщину, отчего понизится температура поверхности печи, соприкасающейся съ комнатнымъ воздухомъ, или уменьшится коэффиціенть полезнаго дъйствія печи, да и нагръваніе послъдней будетъ требовать продолжительнаго времени. Еслиже нежелательно увеличивать толщину ствнокъ дымоходовъ, чтобы имъть возможность топить печь болье короткое время и притомъ не поступаясь величиной коэффиціента полезнаго дъйствія, то необходимо имъть внутри дымоходовъ или кирпичную насадку, или стънки, не охлаждающіяся во время топки, а отдающія свою теплоту лученспусканіемъ и теплопроводностью поверхностямъ нагрѣва, но только во время промежутка между топками. Насадки, делающіяся въ подъемномъ дымоходъ, представляютъ то неудобство, что затрудняють чистку печи, такь какь вь этомь случав нельзя очистить иначе первый дымоходь, какъ разобравъ насадку; между тъмъ послъдняя быстро загрязняется сажей и осъдающей на ея горизонтальныхъ поверхностяхъ золой. Притомъ-же, если насадка не хорошо утверждена внизу, не тщательно сложена или сдѣлана изъ кирпича нехорошаго качества, то быстро разрушается; если-же насадка придеть въ движеніе, то это повлечеть за собою и разрушеніе перекрышки перваго дымохода, дълающейся обыкновенно, по насадкъ, потому-что разстояніе между стънками канала, въ которомъ помъщена насадка, не даетъ возможности перекрыть его инымъ образомъ, если не обращаться къ спеціальному заготовленію для этой цѣли кирпичныхъ плитъ большаго размѣра.

Вслъдствіе сказаннаго, кирпичная насадка совершенно безопасна для печей, топящихся антрацитомъ и коксомъ, т. е. топливомъ, не содержащимъ въ себъ летучихъ веществъ и притомъ должна быть сдълана тщательно и изъ лучшаго качества огнеупорнаго кирпича.

Въ печахъ, назначенныхъ для топки сортами топлива, выдъляющими при горъніи продукты перегонки, насадку замъняютъ сводиками изъ огнеупорнаго кирпича или дълаютъ



перегородки съ промежутками, чтобы избѣжать раздѣленія восходящаго дымохода на нѣсколько отдѣльныхъ каналовъ, чер. 2190 (текстъ).

Въ нисходящихъ дымоходахъ нѣтъ надобности дѣлать насадки или сводики, потому-что ихъ можно дѣлить на нѣсколько параллельныхъ каналовъ, причемъ стѣнки между ними и будутъ служить для увеличения теплоемкости печи, чер. 2191 (текстъ).

Ствнки восходящаго дымохода слъдуетъ дълать не менве, какъ въ ½ кирпича толщиною при толкв дровами и не менве ¾ кирпича, а еще лучше въ 1 кирпичъ, при толкв ми-

неральнымъ топливомъ; при наружной облицовкъ печи изразцами, указанную толщину можно уменьшить на I ½ вершка. Опускные, дымоходы, въ зависимости отъ температуры, притекающихъ къ нимъ продуктовъ горѣнія, можно дѣлать со стѣнками, толщиною отъ 1/2 кирпича до 1/4 кирпича и даже употреблять на кладку ствнокъ клинкеръ, толщина котораго измѣняется отъ 11/4 до 3/4 вершка. Стѣнки въ 1/4 кирпича и изъ клинкера можно дълать только въ томъ случав, если дымоходы заключены въ футляры изъ листоваго желъза; кромъ того, стънка въ 1/4 кирпича возможна и при наружной облицовкъ дымоходовъ изразцами. Во всякомъ случаъ, надо проектировать стънки дымоходовъ такой толщины, чтобы температура наружныхъповерхностей печи, соприкасающихся съ комнатнымъ воздухомъ или вводимымъ снаружи, была не выше 100°, чтобы не пригорала органическая пыль, находящаяся въ воздухв, всегда въ значительномъ количествъ.

При устройствъ между дымоходами камеръ, онъ должны быть облицованы листовымъ желъзомъ, чтобы въ случав образованія трещинъ въ кладкъ стънокъ, продукты горънія не могли проникнуть въ отапливаемое помъщеніе. Впрочемъ, опасность проникновенія газовъ въ комнату угрожаетъ и безъ появленія трещинъ въ кладкъ, такъ какъ по пористости кирпича, весьма возможно проникновеніе газовъ изъ дымоходовъ наружу, черезъ стънки, если онъ не облицованы изразцами или листовымъ желъзомъ; но какъ изразцы занимаютъ въ толщину много мъста, то облицовка ими камеръ невозможна; къ тому-же и необходимость исправленія такой облицовки, потребовала-бы непремънную разборку всей печи. Хорошо сдъланный, желъзный футляръ въ ремонтъ не нуждается и обезпечиваетъ отъ прониканія продуктовъ горънія внутрь камеры.

Печь должна быть устраиваема такимъ образомъ, чтобы всв поверхности соприкосновенія съ воздухомъ были доступны для очистки отъ освдающей на нихъ пыли. Поэтому, камеры следуетъ устраивать такъ, чтобы ихъ свободно можно было прочищать черезъ отверстія для входа или выхода воздуха. Это последнее лучше, кроме решетокъ, снабжать еще душниками, закрываемыми на летнее время, чтобы

въ камерахъ не накапливалась пыль. Если черезъ такіе душники нельзя произвести надлежащей прочистки, то въ стѣнкахъ камеръ, выходящихъ внаружу печи, должны быть для этой цѣли оставлены особыя отверстія, плотно закрываемыя дверцами.

На основаніи сказаннаго ясно, что не должно д'влать камеръ съ извилинами и поворотами и неим'вющихъ поверхностей, выходящихъ внаружу печи.

Величина нагрѣвательной поверхности должна быть разсчитана по количеству теплоты, какое печь будеть выдълять въ часъ, для поддержанія въ помѣщеніи нормальной температуры въ самые холодные дни зимнихъ мъсяцевъ. При этомъ надо принять во вниманіе, чтобы полезное дъйствіе печи было не ниже 70%. Въ свою очередь, чрезмѣрно высокій коэффиціенть полезнаго дійствія представляеть другую крайность, которой следуеть избегать, такъ какъ, если продукты горвнія будуть охлаждаться въ трубв ниже 1000, то произойдетъ конденсація паровъ на стънкахъ трубы, которая отъ этого размокаетъ, или, что называется, прветъ, быстро приходя въ разрушеніе. Поэтому, низшей температурой, съ которой выпускаются продукты горынія въдымовую трубу, слъдуетъ принять 1500, тогда, если въ трубъ и произойдеть еще ивкоторое ихъ охлажденіе, все-же температура не опустится ниже точки кипфиія. Понятно, что это соображение не относится до того случая, когда топливо не содержить въ себъ водорода или гигроскопической воды въ значительномъ количествъ. При разсчетъ величины награвательныхъ поверхностей печи, сладуетъ принимать, что поверхности, выходящія въ комнату, отдають теплоту лучеиспусканіемъ и прикосновеніемъ, а поверхности, обращенныя въ камеры, только прикосновеніемъ.

Отступка нечей от стью. Не следуеть печи пристав лять вплотную къ стенамъ, потому-что этимъ теряется значительная часть нагревательной поверхности, а нагретая стена будеть проводить теплоту въ соседнее помещение; между темъ, для комнаты, въ которой помещается печь, стороны последней, приложенныя къ стене пропадуть непроизводительно, а потому придется увеличивать размеры

самой печи. Отступку отъ стѣны слѣдуетъ дѣлать не менѣе 1½ вершк. ширины и, если можно, оставлять незакрытой съ боковъ, чтобы облегчить содержаніе поверхностей печи и соотвѣтствующей ей части стѣны въ чистотѣ. Въ случаѣ задѣлки, съ боковъ, отступки между печью и стѣной, что имѣетъ смыслъ только въ эстетическомъ отношеніи, необходимо устроить внизу и вверху этой задѣлки душники для циркуляции въ отступкѣ комнатнаго воздуха. Чѣмъ больше будутъ размѣры такихъ душниковъ, тѣмъ лучще; во всякомъ случаѣ, для самыхъ малыхъ прямоугольныхъ печей, помѣщая отверстія съ обѣихъ сторонъ, каждое изъ нихъ должно быть не менѣе 4½ квадр. вершк., т. е. 3 × 1½ вершк.

Если отступка имѣетъ ширину 3 вершка, то лучше сдѣлать душники въ 9 квадр. вершк., т. е. 3 × 3 вершк., чтобы имѣть возможность свобдно прочищать закрытыя изъ комчаты поверхности печи и стѣны.

При угловыхъ печахъ, поверхности, обращенныя къ отступкъ еще больше, чъмъ при прямоугольныхъ, поэтому и душники следуетъ увеличивать до 15 квадр. вершк. каждый, т. е. 3 × 5 вершк., дълая отступку въ 3 вершка. Полезно и посрединѣ высоты печи ставить дверцы въ задълкѣ отступки, чтобы сдълать болъе удобной прочистку поверхностей, обращенныхъ къ послъдней. Весьма хорошо въ санитарномъ отношеніи поверхность печи, обращенную къ отступкъ, одъвать жельзомъ, а поверхность ствны за печью изразцами, которые при деревянныхъ стънахъ могутъ замънить, такъ называемую, холодную четверку, чтобы не допускать въ этихъ темныхъ, недоступныхъ для ремонта, пространствахъ существованія пористыхъ поверхностей, неудобныхъ для поддержанія ихъ въ постоянной чистоть. Вътъхъ случаяхъ, когда большая часть теплоты передается въ помъщеніе черезъ поверхности камеръ, можно и не дълать отступки, если наружная оболочка печи представляетъ собою только футляръ или кожухъ, внутри котораго дымоходы расположены отдъльными столбами, неприкасающимися къ наружной обдълкъ лечи.

Надо только располагать душники такъ, чтобы черезъ нихъ можно было произвести очистку всъхъ нагръватель-

ныхъ поверхностей, заключенныхъ въ камеръ, а также и стъны, къ которой приставлена печь. Иногда, въ этомъ случаъ, даже углубляютъ дымоходы въ стъну, устраивая для того въ послъдней нишу, но такое расположение неудобно, потому-что при немъ затрудняется прочистка поверхностей дымоходовъ и стъны. Выгода-же подобнаго устройства заключается въ уменьшени выставляющагося въ комнату объема печи.


Обдълка снаружи поверхностей печей. Печи облицовываются изразцами, заключаются въ футляры изъ листоваго жельза или покрываются слоемъ штукатурки. Съ санитарной точки зрвнія, поверхность печи будеть тьмъ лучше, чьмъ она глаже и менье пориста и потому, чьмъ менье доступна для прониканія пыли и болье удобна для поддержанія ея въ чистоть.

Въ этомъ отношеніи, какъ изразчатыя, такъ и жельзныя поверхности удовлетворяють вышесказаннымь требованіямь, штукатурныя-же, будучи пористыми, шероховатыми --- неудовлетворительны. Разсматривая-же способы устройства печныхъ поверхностей, по отношенію къ передачв ими теплоты, приходится признать наименъе пригодными поверхности изразчатыя. При облицовкъ изразцами, ихъ румки заполняются кирпичнымъ щебнемъ съ глиною, причемъ последняя, при высыханіи растрескивается, уменьщается въ объемъ и образуетъ воздушныя прослойки, какъ извъстно, дурно проводящія теплоту, края-же изразца, выступающіе изъ за румокъ, тъмъ болъе отдълены отъ кирпичной поверхности печи слоемъ воздуха. Благодаря этому, особенно при большихъ полуторныхъ изразцахъ, неръдко можно на ощупь замътить неравномърное распредъление температуры на поверхности одного и того же изразца.

Когда поверхность печи обдѣлывается изразцами, то послѣдніе кладутъ одновременно съ кирпичемъ, причемъ связываютъ ихъ проволокою (печною) и скобками; для этого, черезъ отверстія, оставленныя въ румкѣ изразца, продѣвается штырь А, чер. 2192—2193 (текстъ), изъ телеграфной проволоки, верхній конецъ котораго, для удержанія его на мѣстѣ, долженъ быть предварительно загнуть; затѣмъ изкаждаго ряда перевязываются печною проволокою a по низу и посрединт, причемъ она нятягивается закручиваніемъ гвоздя; наконецъ, румки соединяются между собою еще, такъ называемыми, скобками b; поставленный такимъ образомъ рядъ обдёлывается изнутри кирпичемъ.

Необходимо наблюдать, чтобы облицовка печи изразцами велась весьма тщательно, иначе, благодаря тому, что изразцы соединяются между собою и со стѣнками печи проволокой, гвоздями и скобами, т.е. желѣзными скрѣпленіями, неравномѣрное разрушеніе кирпича и желѣза разрушаетъ плотность соединенія и расшатываетъ оболочку, которая требуетъ ремонта, иначе являются между изразцами щели, черезъ которыя комнатный воздухъ проникаетъ за облицовку





1/ep 2193

и тогда всв выгоды гладкой и непористой поверхности изразцовъ исчезаютъ.

Штукатурка наружной поверхности печи, прилегая плотно къ кладкъ стънокъ, лучше и болъе равномърно проводитъ теплоту; необходимо только помнить, что нельзя отштукатуривать печи известковымъ растворомъ, а непремънно але-

бастромъ.

Для предотвращенія растрескиванія гипсовой штукатурки, отъ перехода гипса изъ гидрата въ ангидрить, въ случаяхъ нагрѣванія поверхностей печи до высокой температуры, Лукашевичъ предлагаетъ покрывать кирпичную поверхность слоемъ, толщиною въ ¼ вершка, состоящимъ изъ глины и асбеста, а сверху еще слоемъ изъ смѣси бумажной папки съ глиной, разведенной на кисломъ молокѣ и уже поверхъ этого намета штукатурить печь алебастромъ. При цѣнности, въ настоящее время асбеста, такая обмазка обходится довольно дорого, поэтому лучше проектировать стѣнки печей такой толщины, чтобы температура ихъ наружныхъ поверхностей никогда не превосходила 100°, тогда и штукатурка изъ чистаго алебастра, какъ показали опыты, не даетъ трещинъ и держится прекрасно, если только работа была произведена тщательно.

Обращаясь затамь кь облицовка печей листовымь жельзомь, легко видать, что, какь въ санитарномь отношении, такь и въ смысла правильности передачи теплоты въ отапливаемое помащение, она представляется наибола цалесообразной.

Кромв того, придавая большую прочность печи, желвзная облицовка даеть возможность двлать ствики печи гдв надо даже изъ клинкера, чвмъ достигается возможность поддерживать равномврную температуру по всей поверхности нагрвва. Не следуетъ только злоупотреблять этой возможностью и двлать ствики печи излишие тонкими, вследстве чего температура облицовки будетъ очень высока. Кромв того, печники, при кладкв печей, нервдко пользуясь прочностью, какую придаетъ желвзная обдвлка, ведутъ кладку крайне небрежно. Однако, оба последнихъ неудобства, представляя собою злоупотребленія, не уменьшаютъ достоинствъ облицовки печи листовымъ желвзомъ, которая, при правильномъ устройстве печи, одна только одинаково удовлетворяетъ требованіямъ, какъ санитарнымъ, такъ и относительно правильной передачи теплоты.

Въ экономическомъ отношеніи, по дешевизнъ устройства, жельзиая облицовка также занимаетъ первое мъсто. Устройство печей съ камерами только и возможно при облицовкъ послъднихъ листовымъ желъзомъ.

Отсутствіе всякой непроницаемой обділки весьма опасно, потому что, черезь образовавшіяся трещины въ стінкахъ, отділяющихъ дымоходы отъ камеръ, легко могутъ проникнуть въ посліднія продукты горінія; изразцы занимають много міста и, благодаря указаннымъ выше неудобствамъ ихъ соединенія съ кладкою, приходять въ движеніе, причемь

непроницаемость оболочки нарушается. Жельзо, въ этомъ случав, представляеть единственный матеріаль, который даеть хорошіе результаты, т. е. прочность, непроницаемость и возможность содержанія поверхности камерь въ надлежащей чистоть. Сльдуеть только обратить вниманіе на то, что при облицовкь наружныхъ поверхностей прямоугольныхъ печей, всльдствіе недостатка жесткости, жельзо отстаеть отъ стьнокь и потому, для придачи большей жесткости оболочкь, надо выбивать въ ней выступы и углубленія, какіе мы обыкновенно и видимъ на плоскихъ поверхностяхъ печей, заключенныхъ въ жельзные футляры.

Для предупрежденія желѣзныхъ поверхностей отъ ржавчины, ихъ покрываютъ краской на спиртовомъ лакѣ, камерныя-же поверхности можно дѣлать изъ галванизированнаго желѣза.

Притокъ наружнаю воздуха, при устройствъ печей кирпичныхъ и полуметаллическихъ. Въ случав, если печь двлается съ притокомъ наружнаго воздуха, то камерныя поверхности служатъ для нагръванія его до комнатной температуры и потому должны быть разсчитаны соотвътственнымъ
образомъ. Поверхиости-же, обращенныя въ помѣщеніе, назначаются для возмѣщенія охлажденія послѣдняго, т. е. для
его отопленія. Однако, не всегда представляется возможнымъ
соблюсти, при проектированіи печи, указанное здѣсь отнощеніе между поверхностями наружными и камерными, почему
приходится часть послѣднихъ обращать для цѣли отопленія;
обратнаго случая представиться не можетъ, по крайней мѣрѣ
для жилыхъ помѣщеній, такъ какъ нельзя впускать въ нихъ
наружный воздухъ; нагрѣтый до температуры ниже комнатной.

Наружный воздухъ, впускаемый въ печную камеру, берется снаружи, отверстіемъ въ стѣнѣ зданія, на высотѣ между балочнаго пространства, не ниже 1½ до 2-хъ аршинъ отъ земли и проводится горизонтальнымъ каналомъ къ печи, гдѣ и входитъ въ камеру. Отверстіе, черезъ которое атмосферный воздухъ входитъ въ каналъ, защищается навѣсомъ или зонтомъ, отъ попаданія внутрь канала дождя, и сѣткой, вставленной въ отверстіе, отъ прониканія въ каналъ птицъ,

мышей и т. п. Каналъ проводится для нижняго этажа, подъ поломъ помъщенія, для котораго онъ назначенъ, причемъ необходимо принять мъры, чтобы проходящій внутри канала холодный воздухъ не охлаждаль пола, иначе комнатный воздухъ, соприкасаясь съ послъднимъ и охлаждаясь, будетъ осаждать воду на его поверхности, если температура воздуха опустится до точки росы. Наблюдались случаи появленія инея на поверхности чистаго пола, въ томъ мъстъ, гдъ подъ нимъ проходитъ каналъ для наружнаго воздуха. Въ томъ случав, когда каналъ проводится до печи, находящейся во второмъ или высшихъ этажахъ, приходится вести его между чернымъ и чистымъ поломъ и тогда размѣры поперечнаго съченія канала не могуть быть значительны. Его приходится дѣлать плоскимъ, около 2-хъ вершк. высотою и раздавать сколько надо въ ширину. Обыкновенно такіе каналы дълаются изъ листоваго желъза, укладываются въ деревянный ящикъ и обертываются войлокомъ. Въ случав охлажденія потолка и кондеисаціи на немъ пара изъ воздуха, штукатурка можетъ размокать и отваливаться, для предупрежденія чего и должно быть произведено надлежащее изолированіе канала нетеплопроводными оболочками.

Внутри канала долженъ быть устроенъ баранъ для регулированія количества притекающаго въ комнату наружнаго


воздуха.

При впускъ въ помъщение наружнаго воздуха, необходимо устроить искусственное увлажение послъдняго. Способы устройства и разсчетъ его отдъльныхъ частей будутъ изложены въ статъъ объ увлажени вентиляціоннаго воздуха.

Кладка и обдълка печей, большой и средней теплоемкости. Кладка печей должна быть произведена возможно тщательно, чтобы швы были тонкіе, иначе глина изъ нихъ выкрашивается, а печь быстро приходитъ въ состояніе, требующее ремонта. Для того, чтобы швы были тонкіе, необходимо кирпичъ передъ положеніемъ его въ дѣло, класть въ ушатъ съ водой и держать тамъ до тѣхъ поръ, пока онъ не насытится водой, т. е. пока не перестанутъ выдѣляться изъ подъ кирпича пузырьки воздуха. Тогда слой глины остается мягкимъ и при наложеніи верхняго кирпича, легко можетъ быть выжать изъ шва, двигая верхній кирпичь или ударяя по немь молоткомь. Шовь при этомь получится настолько тонкій, насколько это зависить оть шероховатости соприкасающихся поверхностей кирпичей. Если-же, при кладкі печи, употребляють кирпичи, не насыщенные водой, они при положеніи на слой глины, быстро вбирають изъ послідней воду и глина дівлается сухой, а шовь получается толстый, такь какь сухую глину выжать изъ шва невозможно, ни ударами молоткомь, ни притираніемь кирпича.

Необходимо также, чтобы соединеніе жельзных листовь, составляющих оболочку печи, было плотно. Для наружной облицовки печей употребляются двухь-аршинные листы, въсомъ 13 и 14 фунтовъ, которые соединяются въ одинъ, такъ


называемый буракь, высотою I арш. по ширинъ желъзнаго листа, а 2-хъ аршинная длина идетъ по периметру печи. Такъ какъ обыкновенно одного листа по обводу печи на буракъ недостаточно, то соединяютъ между собою нъсколько листовъ, причемъ соединенія производятся лежащимъ фальцомъ; для соединенія же между собою бураковъ у верхняго края каждаго изъ нихъ выбивается выпуклый валикъ, причемъ верх-



ній буракъ надъвается на нижній и, упираясь краемъ въ валикъ, кръпко удерживается на немъ, чер. 2194 (текстъ).

Облицовка камеръ производится или гальванизированнымъ желѣзомъ или обыкновеннымъ кровельнымъ. Коробъ для облицовки камеры дѣлается подобно бураку, высотою І аршииъ, такъ какъ при большей высотѣ, было-бы неудобно производить кладку внутри его; для постановки-же одного короба на другой, поступаютъ такъ: со стороны, прилегающей къ кладкѣ дымохода, приклепывается вдоль верхняго края короба полосовое желѣзо или полоса, вырѣзанная изъ такого-же листоваго желѣза. Нижній край слѣдующаго по высотѣ короба, вставляется въ промежутокъ между листомъ и приклепанной полосой и со стороны кладки обмазывается хорошо перемятой глиной.

Изразчатую облицовку печей, вмъсто обыкновенно употребляемыхъ изразцевъ съ румками, можно производить посредствомъ изразчатыхъ, т. е. поливныхъ снаружи плитокъ, безъ румокъ. Боковыя грани каждой плитки выдълываются: одна съ выступомъ въ видъ шпунта, другая съ углубленіемъ въ видъ паза; точно также выдълываются верхняя и нижняя грани—одна со шпунтомъ, другая съ углубленіемъ въ видъ паза. Кромъ того, въ верхней и нижней граняхъ имъются углубленія для вставки проволочнаго гвоздя, половина котораго будетъ входить въ нижнюю плитку, а другая половина въ углубленіе, выдъланное въ нижней грани верхней плитки,



такъ что, захвативъ проволокой гвоздь, можно притянуть плитки къ кирпичной кладкъ подобно тому, какъ это дълается съ обыкновенными изразцами, чер. 2195 (текстъ).

Прежде г. Собольщиковъ, а въ настоящее время, г. Степановъ предложили облицовку печей, вмѣсто изразцовъ, производить, употребляя прямо кирпичи съ поливными, съ одной стороны, поверхностями, замѣняющими изразцы. Однако, такого рода облицовка возможна только при условіи, чтобы стѣнки печи состояли изъ двухъ рядовъ кирпича, съ надлежащею перевязкою швовъ, для чего необходимо дѣлать стѣнки, толщиною по крайней мѣрѣ въ 3/4 кирпича: наружную облицовку въ 1/2 кирпича, толщиною, а внутреннюю въ 1/4 кирпича; иначе продукты горѣнія могутъ попадать черезъ швы изъ дымоходовъ въ отапливаемое помѣщеніе. На чер.

2196—2197 (текстъ) показаны образцы кладки дымоходовъ кирпичныхъ печей.

§ 195. Разсчеть печей большой и средней теплоемкости. (По Веденяпину). Для опредъленія размъровъ различныхъ частей печи, необходимо знать какое количество теплоты должна последняя выделять каждый чась вь отапливаемое помещеніе. Выше были приведены нѣкоторыя данныя для разсчета охлажденія испытываемаго пом'вщеніемь черезь поверхности наружныхъ ствиъ, оконъ, половъ, потолковъ и проч. Недостающія величины охлажденія, въ случав особой конструкціи частей зданія или большей, чёмъ указанная тамъ, толщины стъны, можно всегда найти разсчетомъ передачи теплоты, по правиламъ, указаннымъ тамъ-же. Данныя эти однако показываютъ теплопередачу, при разницѣ температуръ въ 1°, между внутреннимъ и вившнимъ воздухомъ, при разсчетв же охлажденія пом'вщенія, съ цізлью устройства прибора отопленія, слъдуетъ признать наибольшую разницу указанныхъ температуръ, соотвътствующую самой низкой температуръ наружнаго воздуха въ зимнее время, въ той мъстности, гдв находится зданіе для отопленія пом'вщеній котораго проектируются приборы. Только тогда можно быть увъреннымъ, что печь всегда исполнить свое назначеніе, если размѣры ея разсчитаны для самаго невыгоднаго случая. Однако, если по метеорологическимъ бюллетенямъ находить для каждой містности цифру, показывающую самую низкую температуру, встръчающуюся въ зимнее время, какъ-бы непродолжителенъ не быль такой морозь, то можно впасть въ преувеличеніе и устроить печь излишне большою. Въ самомъ дълъ, иногда такіе наибольшіе морозы бывають весьма кратковременны, напримъръ, не болъе сутокъ, а то и нъсколько часовъ. Подобное кратковременное паденіе температуры атмосфернаго воздуха не стоитъ принимать въ разсчетъ, такъ какъ внутреннія и наружныя стіны, потолки и полы, при своемь большомъ объемъ, обладаютъ и значительной теплоемкостью, позволяющей не усиливать выделенія теплоты въ комнату, вмъсть съ пониженіемъ температуры наружнаго воздуха.

Во время сильнаго мороза можно печь топить и два раза въ сутки; въ остальное-же время топка печи большой тепло-

емкости должна производиться только одинь разъ въ сутки. Чтобы температура отапливаемаго помѣщенія была вполнѣ равномѣрная, примемъ за самую низшую температуру, при которой топка печи должна производиться одинъ разъ въ сутки, такой наибольшій для данной мѣстности морозъ, который продолжается не менѣе двухъ сутокъ подрядъ; принявъ еще болѣе продолжительный морозъ, за наибольшій, мы тѣмъ самымъ уменьшили-бы теплоемкость печи.

Назовемъ вышесказанную низшую температуру черезъ  $t_0$ , а комнатную черезъ t. Площадь наружныхъ стѣнъ, оконъ, половъ, потолковъ и проч. послѣдовательно обозначимъ черезъ: S,  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  и т. д. Наконецъ, соотвѣтствующія величины потери теплоты въ I часъ, черезъ I квадр. сажень этихъ поверхностей, на  $I^0$  разности температуръ, по обѣ стороны стѣнокъ, черезъ p,  $p_1$ ,  $p_2$  и т. д. Тогда наибольшая, принимаемая нами въ разсчетъ потеря теплоты помѣщеніемъ въ одинъ часъ выразится черезъ:

$$(Sp + S_1 p_1 + S_2 p_2 + \omega_3 p_3 + \ldots) (t - t_0) = Wo,$$

а суточная потеря теплоты помѣщеніемъ будетъ= 24 Wo.

Обращаясь затымь къ разсчету частей печи, прежде всего надо опредылить наибольшее количество топлива, которое будеть сожигаться въ топливникы и за тымь, въ зависимости отъ найденаго числа, разсчитать размыры частей топливника.

Предположивъ, что печь топится въ теченіе сутокъ н часовъ, тогда количество топлива, сожигаемаго въ теченіе часа топки, выразится уравненіемъ:

$$^{24}\cdot ^{\overline{Wo}}=\gamma .K.F.P.$$

гд $^{\pm}$  P число фунтовъ, сожигаемаго въ часъ топлива. Отсюда:

$$P = \frac{24. \, \text{Wo}}{\pi \cdot 5 \cdot K \cdot F};$$

Обыкновенно n=2 до 3-хъ часовъ, а  $\varphi R=0.70$  до 0.75, т. е. отъ 70 до 75%.

Площадь рѣшетки нельзя разсчитывать по наибольшему количеству топлива P, сжигаемому въ I часъ, во время самой низкой температуры наружнаго воздуха  $= t_0$ , потому что такую топку приходится производить въ рѣдкихъ случаяхъ, тогда какъ обыкновенная средняя топка будетъ соотвътствовать средней температурѣ всего отопочиаго періода и, при такой топкѣ, количество топлива, сгорающаго на

I квадр. футв рвшетки, будеть весьма небольшое.

Напримъръ, для Петербурга можно принять  $t_0 = -18^\circ$ , а средняя температура отопочнаго періода, продолжающагося отъ І-го октября до 15-го апръля, выведенная изъ многолътнихъ наблюденій  $= t_1 = -4,21^\circ$ , а такъ какъ P опредълено по разности  $(t_1-t_0)$ , то принявъ, что при температур $b=-18^\circ$ , на І квадр. футъ ръшетки, сгораетъ въ часъ 20 фунтовъ дровъ, получимъ, что въ среднемъ, за весь отопочный періодъ должно сгорать въ часъ на І квадр. футъ ръшетки 20.  $\frac{18+4\cdot 21}{18+18}=12,3$  фунтовъ, т. е. почти въ 2 раза менъе, чъмъ то количество, какое принято къ разсчету для самой низкой температуры наружнаго воздуха.

Поэтому, следуеть поступать такь:

Взявъ отношеніе  $\frac{t-t_0}{t-t_1}=m$ , помножить на полученную величину m числа, данныя выше, представляющія собою норму количества топлива, 'сгорающаго на 1 квадр. футв рѣшетки въ часъ. Полученныя произведенія и дадуть для данной мѣстности количество топлива, по которому слѣдуетъ разсчитывать площадь рѣшетки, для принятой выше самой низкой температуры  $t_0$ .

Напримъръ, для Петербурга.

$$\frac{36}{22,21} = 1,62 = m.$$

Помножая на *m* числа, данныя выше, представляющія собою норму количества топлива, сгорающаго на I квадр. футь ръшетки, въ часъ получимъ новый рядъ чиселъ, указывающий количество топлива, сгорающаго на I квадр. футь

ръщетки, при наибольшей, принятой для разсчета гопкъ, соотвътствующей низшей температуръ наружнаго воздуха == — 18°.

	выбсто:			получится		
Дровъ крупно колотыхъ	. 20	до 25	фунт.			
" мелко колотыхъ	. 30	<sub>2</sub> 40	33	7	49—65	97
Каменнаго угля	. IO	" I5	77		16—23	
Торфа	. I2	" 18	20	21	19-29	97 1
Кокса	. 15	<sub>20</sub> 20	79	79	24-32	77

Тогда, при средней температурѣ зимнихъ мѣсяцевъ, количество топлива, сжигаемое на I квадр. футѣ рѣшетки, будетъ нормальное, а при отклоненіяхъ температуры наружнаго воздуха отъ средней, количество топлива будетъ соотвѣтственно увеличиваться или уменьшаться.

Обозначимъ черезъ N найденное количество топлива, сгорающаго на I квадр. футъ ръщетки, во время усиленной топки; получимъ площадь ръшетки

$$=\frac{P}{N}=$$
 квадр.  $\phi$ ут.  $=r$ .

Назовемъ А объемъ воздуха, необходимый для горѣнія І фунта пзбраннаго топлива и выраженный въ кубическихъ футахъ; а— практическій коэффіщіентъ, указывающій во сколько разъ больше предполагается впускать воздуха въ топливникъ, сравнительно съ необходимымъ, по разсчету, сдѣланному въ зависимости отъ элементарнаго состава топлива; тогда аА будетъ объемъ воздуха, впускаемый въ топливникъ на І фунтъ сгораемаго топлива, а весь объемъ, входящаго въ І часъ въ топливникъ воздуха, будетъ равенъ:

Обыкновенно, a=1,5 до 2, величина же A можеть быть для нѣкоторыхъ сортовъ топлива взята изъ таблицы, помѣщенной выше, для прочихъ должна быть разсчитана по элементарному составу топлива.

Скорость теченія воздуха, черезъ поддувальное отверстіе, обозначимъ черезъ V, она, обыкновенно, принимается въ предълахъ отъ 3-хъ до 4-хъ футъ въ секунду.

Поэтому, площадь поддувальнаго отверстія *t*, опредѣлится:

$$l = \frac{nA \cdot P}{3600 \cdot V}$$

гдъ 3600 есть число секундъ въ часъ.

Опредъленіе разміровь колосниковь, прозоровь и вы соты топливника, надь слоемь топлива, указано выше (при описаніи устройства топливниковь). Что-же касается до высоты слоя топлива, то она опреділится по вісу І куб. саж. или І-го кубич. Фута топлива, откуда находится объемь, занимаемый однимь фунтомь и по количеству топлива, сгорающаго за время наибольшей топки, т. е. Р.

Обозначая черезъ д объемъ занимаемый фунтомъ даннаго топлива, высота слоя топлива будетъ равна:

$$\frac{n.P.}{d.r.}$$

такъ какъ предполагается, что топливо закладывается въ топливникъ все сразу.

Если разсчитывается топливникъ Свіязева для дровъ, то длина передняго откоса назначается въ зависимости отъ длины полѣнъ, прибавляя къ послѣдней 2 вершка, а длина задняго откоса опредѣлится раздѣленіемъ объема закладываемаго топлива на произведеніе изъ длины полѣна на ширину топливника, которая, обыкновенно, дѣлается отъ 5 до 7 верш., смотря по величинъ печи.

При топкъ печей такими сортами топлива, которые горять безъ пламени или съ пламенемъ незначительной длины, иътъ надобности въ разсчетъ съченія дымоходовъ и, обыкновенно даютъ восходящему дымоходу такую площадь поперечнаго съченія, чтобы онъ, съ находящимся подъ нимътопливникомъ, образовалъ, по наружной поверхности, одну призму или параллелипипедъ; при употребленіи топлива, горящаго съ длиннымъ пламенемъ, распространяющимся на весь подъемный дымоходъ, не слъдуетъ послъднему придавать излишне большого поперечнаго съченія, чтобы скорость теченія въ немъ газовъ не была менъе 5 до б-ти футъ; иначе сажа будетъ отлагаться въ больщомъ количествъ, такъ какъ горъ-

ніе произойдеть менѣе совершенное. Въ этомъ случаѣ, зная количество сгорающаго въ часъ топлива и найдя объемъ продуктовъ горѣнія, приведенный къ 0°, слѣдуетъ привести его къ температурѣ горѣнія даннаго топлива и, выразивъ въ куб. вершкахъ, раздѣлить на скорость — 35 вершк., помноженную на 3600, т. е. 35×3600—126,000 вершковъ въ часъ.

Частное даетъ желаемую площадь поперечнаго съченія перваго дымохода, выраженную въ квадр. вершкахъ. Въ случать, если внутри перваго дымохода дѣлается насадка, то къ полученной площади поперечнаго сѣченія надо прибавить еще площадь, занимаемую насадкой, такъ напримѣръ, если насадка состоитъ изъ двухъ кирпичей, поставленныхъ на узкую сторону, то придется прибавить 2×6×1,5≔18 квадр. вершк. Это будетъ наибольшая величина площади поперечнаго сѣченія перваго дымохода, увеличивая которую, получимъ коптящее пламя и обильный осадокъ сажи.

Если-же топливникъ имфетъ площадь горизонтальнаго поперечнаго сфченія меньшую вышеполученной площади поперечнаго сфченія перваго дымохода, то последнюю можно делать одинаковой съ топливникомъ, увеличивая скорость движенія газовъ въ восходящемъ дымоходе. Что касается до суммы площадей поперечнаго сфченія нисходящихъ дымоходовъ, то она зависить отъ величины нагревательной поверхности, какая требуется въ каждомъ отдельномъ случав-

Слъдуетъ, впрочемъ, помнитъ, что не надо излишне увеличиватъ площадъ поверхности нагрѣвълечи, потому что этимъ уменьшается ея теплоемкостъ. На основаніи опытовъ, можно сказать, что при топкѣ одинъ разъ въ сутки, въ теченіи трехъ часовъ, съ промежуткомъ въ 21 часъ, на каждый кирпичъ, входящій въ кладку печи, должно приходиться, выдѣляемой во время перерыва между двумя топками, теплоты не болѣе 210—230 единицъ теплоты, для печи большой теплоемкости и 180—210 единицъ для печи средией теплоемкости, которая топится два раза въ сутки по 2 часа, съ промежутками по 10 часовъ. Это соотвѣтствуетъ выдѣленію въ часъ каждымъ кирпичемъ: въ первомъ случаѣ—10 до 11 единицъ теплоты, а во второмъ 18 до 20 единицъ. Напримѣръ, печь, проектируемая для выдѣленія въ часъ б.000 единицъ теплоты, если

она топится одинъ разъ въ сутки, должна состоять изъ 600 и не менъе 550 кирпичей, если-же топится два раза въ сутки—изъ 330 и не менъе какъ изъ 300 кирпичей.

Для возможности проектированія печи остается еще найти ея нагрѣвательную поверхность, величина которой зависить отъ теплоемкости печи, т. е. будеть ли она топиться одинь или два раза въ сутки и отъ облицовки печи—проектируется ли она изразчатая или въ желѣзномъ футлярѣ, и, наконецъ, отъ конструкціи печи: чѣмъ больше развита камерная поверхность, на счетъ уменьшенія наружной, выходящей въ комнату, тѣмъ менѣе будетъ передавать теплоты, въ среднемъ, каждый квадратный футъ всей поверхности печи; потому что стѣнки камеры, окруженной дымоходами, лучеиспускаютъ, по направленію одна къ другой и, вслѣдствіе этого, нагрѣваніе воздуха, проходящаго по такой камѣрѣ, происходитъ почти только однимъ прикосновеніемъ его къ нагрѣтымъ поверхностямъ, тогда какъ наружныя поверхности печи нагрѣваютъ комнату и лучеиспусканіемъ.

На основаніи сказаннаго можно принять выділеніе теплоты въ I часъ, съ квадратнаго фута поверхности печи:

Средней теплоемкости:

Наружной, одвтой жельз. . . 80 до 100 един. тепл. Камерной, между дымоходами . 30 " 40 " "

Больщой теплоемкости:

Наружной, одътой жельз. . . 50 до 60 един. тепл. Камерной, между дымоходами . 20 " 25 " "

При облицовкъ изразцами:

Наружной, одътой жельз. . . 30 до 45 един. тепл. Камерной, между дымоходами . 12 " 20 " "

Если наружная поверхность печи оштукатурена, то выдъленіе теплоты можно считать одинаково, какъ при облицовкъ жельзомъ. Камерныя поверхности печи, когда онъ прилегають къ камеръ только съ одной стороны, выдъляють теплоты болье, чъмъ въ томъ случаъ, когда камера заключена между двумя дымоходами, потому что въ этомъ случаъ нагръвательная поверхность выдъляеть и лучистую теплоту на нагрѣваніе противулежащей поверхности, не представляющей собою нагрѣвательной. При такомъ устройствѣ камеры, можно количество выдѣляемой камерной поверхностью теплоты, увеличить въ 1,5 раза, сравнительно съ числами, данными выше.

Данныя здісь числа не представляють собою высшихь преділовь и, вы нікоторыхь случаяхь, могуть быть увеличены, что узнается изъ собственныхь наблюденій каждаго, проектирующаго печь, нады ея дійствіемь; начинающему же лучще погрішить вы сторону нікотораго преувеличенія объема печи, чімь сділать посліднюю меніе необходимой. Зная площади нагрівательной поверхности печи, остается спроектировать фигуру и расположеніе дымоходовь.

Когда печь спроектирована и величина камерныхъ нагръвательныхъ поверхностей извъстна, слъдуетъ опредълить объемъ циркулирующаго въ часъ по камерамъ воздуха.

Обозначивъ черезъ q количество теплоты, выдъляемой однимъ квадратнымъ футомъ камерной нагръвательной поверхности и черезъ S—плошадь нагръвательной поверхности, обращенной въ камеру, выраженную въ квадратныхъ футахъ, получимъ количество выдъляемой теплоты, идущей на нагръвание циркулирующаго воздуха = qS.  $\P$ 

Назовемъ черезъ Г искомый объемъ проходящаго въ I часъ по камеръ воздуха при температуръ 0°, выраженный въ кубическихъ саженяхъ; въсъ одной кубической сажени воздуха, при 0° и нормальномъ давленіи = 30,767 фунтамъ; теплоемкость воздуха=0,237; а потому, приводя въсъ I куб. сажени воздуха къ въсу воды, получимъ:

$$p = 0.237 \times 30.767 = 7.30$$

Не слъдуетъ нагръвать комнатнаго воздуха выше, какъ до 40°—45°, а слъдовательно повышать его температуру отъ 18° болъе, какъ на 22°—27°.

Взявъ среднее число 25°, получимъ количество теплоты, пріобрѣтенной воздухомъ въ камерѣ

которое лолжно быть равно qS, поэтому 25.7,30. V = qS.

откуда 
$$V = \frac{qS}{182,5}$$

Нижніе душники для входа комнатнаго воздуха въ камеру слідуеть разсчитывать на скорость 2 фута, потому-что при большей скорости, воздухь будеть вносить въ камеру много пыли съ пола, со стінь и проч., а потому сумма отверстій душниковь будеть равна:

$$\frac{343 \cdot V (1+\alpha t)}{7200}$$
 = 0,04764  $V_1$  квадр. Футъ = 2,2391  $V_1$  квадр. вершк.

Въ верхнихъ дущникахъ можно допустить больщую скорость въ 3—3,5 футъ, а потому сумма ихъ отверстій будетъ равна:

 $\frac{343 \cdot V (I + \alpha t_1)}{10,800} = 0,03176 \cdot V_2$  кв. фут. = 1,4927  $V_2$  кв. вершк. при V = 3,50 фут.

$$\frac{343 \cdot V (1-\alpha t_1)}{12,000}$$
 = 0,02722  $V_2$  кв. фут. = 1,2793 кв. вершк.

Примъчаніе. Въ означенныхъ выше формулахъ: t—обозначаетъ комнатную температуру, съ которой воздухъ входитъ въ камеру печи;  $t_1$  — температуру, съ которой воздухъ выходитъ изъ камеры печи въ комнату, т. е. отъ 40° до 45°.

Разсчеть печей со впускомь наружнаю воздуха. При впускь наружнаго воздуха, камеры назначаются обыкновенно для его нагръванія до комнатной температуры. Тогда количество теплоты Wo, для возмъщенія охлажденія, выдъляеть однъ наружныя поверхности печи, а нагръвательныя поверхности камерь должны нагръть впускаемый въ комнату объемь воздуха V, оть низшей теъпературы наружнаго воздуха to, до комнатной температуры t.

Объемъ вводимаго въ помъщеніе воздуха задается обыкновенно при температуръ комнатной, а потому, приводя его къ 0°, получимъ:

 $\frac{V}{1-at}$  и количество теплоты, необходимое для его нагрѣванія

$$W_1 = \frac{V}{1+\alpha t}$$
. 0,237. 30,767  $(t-t_0) = 7$ ,3  $\frac{V}{1+\alpha t}$   $(t-t_0)$ .

Поэтому всё части топливника должны разсчитываться по данной суммё теплоты  $W_0 + W_1$ , а нагрёвательныя поверхности печи: наружная, по количеству теплоты  $W_0$ , а камер ная—по  $W_1$ . Во всемъ остальномъ, разсчетъ будетъ одинаковъ съ вышеуказаннымъ.

Такъ какъ, въ каждомъ частномъ случаъ, соотношение между величинами поверхностей и наружной и камерной вависить оть охлажденія помъщенія и оть потребности послъдняго въ вентиляцін, то иногда трудно скомбинировать конструкцію печи такимъ образомъ, чтобы, при необходимой величинъ наружной поверхности печи, камерныя нагръвательныя поверхности получились потребной площади и наоборотъ. Часто камерныя поверхности получаются большей плошади, чъмъ требиются и при уменьшеніи ея, наружная поверхность, также уменьшившись, сдвлается недостаточной для отопленія пом'вщенія. Въ этомъ случав, можно, для согръванія помъщенія, или отдълить часть камеры съ поверхностью, необходимой для выдъленія теплоты, недостающей вслъдствіе недостаточности наружныхъ поверхностей или нагрввать вившній воздухь, до температуры выше комнатной. Тогда, вошедшій въ комнату внёшній воздухъ, охладившись до комнатной температуры, отдаеть столько теплоты, сколько ея необходимо добавить къ выдъляемой наружной поверхности печи.

Разсчетъ при этомъ ведется такимъ образомъ: назовемъ черезъ W'о—количество теплоты, недостающее для отопленія помѣщенія, т. е. что наружная поверхность печи выдѣляетъ только Wo— W'o единицъ теплоты въ часъ, такъ что необходимо добавить W'o единицъ теплоты излишнимъ нагрѣваніемъ внѣшняго воздуха, впускаемаго въ помѣщеніе. Объемъ этого послѣдняго, приведенный къ Oo, какъ мы уже знаемъ, равенъ:

 $\frac{v}{1+at}$  куб. саж.

Поэтому на каждую кубическую сажень впускаемаго воздуха, надо добавить теплоты  $\frac{W^{r_0}}{V}$  (I  $+\alpha t$ ) единицъ.

Намъ уже извъстно, что для нагръванія одной куб. саж. воздуха, при 0°, необходимо 7,3 единицъ теплоты, слъдовательно внъшній воздухъ придется нагръть выше комнатной температуры на

 $\frac{(1+at) W^0}{7,30. V} = t_1^0.$ 

Количество теплоты, которое потребуется выдѣлить камерными нагрѣвательными поверхностями, равное  $W'_1 + W'_0$ , можетъ быть, на основаніи предъидущаго, представлено въвидѣ:

 $W^{t_0}+7,3\frac{V}{1+\alpha t}(t-t_0)=7,3\frac{V}{1+\alpha t}(t_1+t-t_0).$ 

Не слѣдуетъ однако излишне увеличивать камерныя нагрѣвательныя поверхности, уменьшая наружныя, иначе придется подогрѣвать внѣшній воздухъ до очень высокой температуры, такъ какъ, черезъ печныя камеры, вообще затруднительно производить впускъ наружнаго воздуха въ значительныхъ количествахъ. Кромѣ того, при отопленіи наружными поверхностями печи, теплота распредѣляется по комнатѣ болѣе равномѣрно, потому-что при отопленіи одними камерными поверхностями, температура у пола комнаты будетъ значительно ниже, чѣмъ у потолка, куда направится весь теплый воздухъ, нагрѣтый въ камерахъ, тогда какъ наружныя поверхности нагрѣваютъ лучеиспусканіемъ и нижнія части комнатъ. Наконецъ, какъ видно изъ предъидущаго, наружныя поверхности печи выдѣляютъ теплоты болѣе чѣмъ камерныя.

§ 196. Типы разваго рода комнатных печей, большей и средней теплоемности. Печи русскія. Первообразомъ русской печи слідуеть считать русскую курную (безъ трубы) печь. Она состояла изъ сбитой изъ глины горизонтальной коробки, съ отверстіемъ (очелкомъ) съ передней стороны, для накладыванія дровъ, притока воздуха и для выхода дыма въ избу. На подъ, или нижнюю горизонтальную поверхность коробки, возвышенной надъ поломъ избы (около 1½ аршина), клали дрова и когда они разгорались, въ очелокъ ставили горшки

и корчаги съ приготовляемой пищей, на которые непосредственно дъйствовало пламя. Оставшіеся отъ сгоръвшаго топлива утли выгребали изъ печи на шестокъ или загребали въ углубленіе въ подъ печи, называвшееся загнетой. На нагръвшійся (но не раскаленный) и выметенный подъ сажали хлъбъ и закрывали очелокъ заслонкой.

Во время топки печи, дымъ, выходившій въ избу, нагръваль въ ней воздухъ и все, къ чему онъ прикасался и если, опустясь низко, начиналь безпокоить живущихъ, то его выпускали въ волоковое окно, т. е. въ отверстіе въ стѣнѣ, у потолка. Въ то же время отпирали немного дверь для впуска атмосфернаго воздуха, занимавшаго нижнюю часть избы и вытѣснявщаго дымъ въ волоковое окно.

Изготовляя пишу, нагрѣвая избу, просушивая хлѣбъ въ зернахъ, мокрое платье и проч., и, наконецъ, служа теплымъ ложемъ для старыхъ и больныхъ членовъ семьи, курная печь замѣняла для крестьянъ, очагъ, пекарную, сушильную и комнатную нагрѣвательную печи. Но, при всѣхъ этихъ выгодахъ, курныя печи были непріятны и вредны для здоровья, особенно для глазъ, при наполненіи всей избы дымомъ. Вслѣдствіе чего, съ улучшеніемъ быта сельскаго народонаселенія, курная печь постепенно преобразовалась въ современную русскую печь, представляющую самый общеупотребительный способъ устройства нагрѣвательныхъ приборовъ, не только въ избахъ крестьянъ, но и въ городскихъ жилыхъ помѣщеніяхъ рабочаго класса.

На чер. 1951—1953 (атласъ) показаны планъ и два разръза самой обыкновенной русской печи. Она состоитъ изъ горнила с, возвышеннаго надъ поломъ комнаты до 17 вершковъ; внизу горнила находится пространство в—подшестокъ, закрытое сводомъ а, на которомъ основанъ подъ горнила, состоящій изъ горизонтальнаго ряда подоваго кирпича. Горнило с ограждено стънками и покрыто сводомъ; въ лицевой его стънкъ находится устье т, высотою въ 8, а шириною 11 верш. Предъ устьемъ расположенъ шестокъ f, надъ которымъ устраивается хайло h, для принятія дыма, проходяшаго прямо въ трубу или, прежде, въ оборотъ i; здъсь же помъщена вьюшка k. Площадь внутренняго съченія печи равна не менъе 2-хъ квадр. аршинъ. Эта печь устраивается для приготовленія кушанья, для печенія хлѣба и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ для нагрѣванія пространства, въ которомъ она помѣщена. Отверстіе горнила, по окончаніи топки, закрываютъ желѣзною заслонкою; тогда теплота передается окружающему воздуху посредствомъ значительной массы прибора. Печь эта, не имѣя оборотовъ, требуетъ гораздо больше топлива, сравнительно съ другими приборами.

Чер. 1954—1958 (атласъ) представляють устройство рус-

ской печи съ оборотами.

Чер. 1955 (атласъ) представляетъ планъ печи, длиною  $2^{1/2}$  аршина, шириною 2 аршина. Здѣсь a — шестокъ; b — устье топки; c — горнило, d — дымовая труба.

На чер. 1956 (атласъ) показанъ разрѣзъ печи, плоскостью AB. Здѣсь K означаетъ послѣдній дымовой оборотъ, выходящій въ дымовую трубу черезъ выошку m и задвижку n.

На чер. 1958 (атласъ) показанъ планъ верхней части, печи,

съ 5 дымовыми оборотами.

Чер. 1954 (атласъ) представляетъ разръзъ печи, плоскостью CD. Здъсь  $\epsilon$  — хайло, которымъ дымъ входитъ изъ горнила въ первый оборотъ.

На чер. 1957 (атласъ) показанъ разрѣзъ печи, плоскостью, EF. Здѣсь показанъ выходъ дыма изъ шестка въ отверстіе

о, при закрытой выошив т.

При топкъ печи зимою, для нагръванія избы, открывають выошку т и задвижку п въ дымовой трубъ. Тогда дымъ, входя въ первый обороть е, пробъгаеть по всъмъ оборотамъ и, нагръвъ ихъ, выходить въ общую трубу д. По истопкъ печи, закрывъ плотно устье в заслонкою и также выошку т, удерживають такимъ образомъ всю теплоту въ печи и въ ея оборотахъ.

Посль того, для варенія пищи можно разложить особый огонь на шесткь. Дымь оть этого огня будеть свободно выходить поверхь закрытой печной выошки m, въ трубу d, акъ видно на чер. 1955 и 1957 (атлась). По окончани варки, уголья сгребаются въ печь и верхняя часть трубы закрывается задвижкою n. Льтомь, когда печь не должна нагрывать комнаты, закрывають выюшку m; въ этомь случаь, дымь изъ

горнила обратится къ устью b и, какъ въ обыкновенныхъ

печахъ, пойдетъ черезъ шестокъ въ дымовую трубу.

На чер. 1956 (атласъ) видны дверцы р, для выгребанія сажи; кромъ того, если труба значительно остынеть, то, отворивъ дверцы р, можно дать тягу дыму по трубъ, стремленіемъ комнатнаго воздуха. Та же цѣль будетъ достигнута, если зажечь щепки въ дверцахъ р.

Описанная выше печь удобна для нагръванія простыхъ избъ, гдѣ, кромѣ прибора, служащаго для варки, нѣтъ осо-

беннаго прибора для нагрѣванія избы.

Устройство такихъ-же печей примъняется для отопленія помъщеній рабочихъ и сторожей, въ казармахъ ихъ, устраиваемыхъ на станціяхъ и вдоль линій желѣзныхъ дорогъ.

Въ послъднее время, для той-же цъли, въ желъзнодорожныхъ казармахъ сторожей и рабочихъ, стали примѣнять русскія печи, болѣе усовершенствованныя, а именно, какъ показано на чер. 2198—2212 (текстъ) глухой шестокъ ихъ, стали замънять небольшими плитами о 2-хъ конфоркахъ, нагръваемыми при помощи особыхъ топливниковъ съ рѣшеткою и поддуваломъ.

Подробности устройства и размѣръ печей, выраженные въ саженяхъ, ясны изъ чертежей, причемъ въ нихъ озна-

чены, подъ литерами:

A. — подпольный песокъ.

 $\mathcal{B}$ . — битый кирпичъ.

B. — дымопроводы.

 $\Gamma$ . — желъзная на рамъ заслонка.

 $\mathcal{I}$ . — плита о 2-хъ конфоркахъ.

 $E_{\rm c}$  — дверцы для чистки трубъ.

Ж. — дверцы для закрыванія и открыванія трубъ.

дверцы топочныя.


И. — колосники рѣшетки.

II. — выошки.

труба для вентиляціи подполья.

Русскія печи, обыкновенно, кладутся изъ кирпича, въ простыхъ избахъ обмазываются глиною и обѣливаются, въ болѣе чистыхъ помѣшеніяхъ-оштукатуриваются алебастромъ или облицовываются жельзомъ, а иногда изразцами.


Голландскія печи. По сохранившимся, до настоящаго времени современнымь описаніямь многихь иностранцевь, посъщавшихь Россію, оказывается, что до XVII стольтія жилища нашихь горожань и даже боярь, не только въ городахь, но и въ самой столиць, походили на крестьянскія избы, покрывались соломою, стекла въ окнахь замьнялись



слюдою, пузыремъ и холстиной, пропитанной масломъ, а печи были безъ трубъ-курныя.

Въ началъ XVII стольтія, иностранные путещественники въ своихъ мемуарахъ упоминаютъ о нашихъ глиняныхъ и ценинныхъ изразчатыхъ печахъ съ прилъпами, т. е. съ карнизами и украшеніями. Согласно "историческому обзору финифтянаго и цениннаго дъла въ Россіи, И. Забълина,

1853 г." развитіе искусства приготовленія эмальированной глины относится къ началу XVII вѣка. Ценинными изразцами назывались изразцы, у которыхъ фонъ или земля покрывались преимущественно зеленою или синею ценииною поливкою. Главнымъ мѣстомъ производства этихъ издѣлій была Москва, въ части которой, называемой до настоящаго времени гон-




чарной, были устроены гончарные заводы, на которыхъ выработывались ценинныя и муравленныя издълія.

Первымъ изъ мастеровъ ценинныхъ изразцовъ, по Забълину, былъ Мартынъ Васильевъ, работавшій въ Москвъсъ 1616 и 1625 г.

Устройство печей болье состоятельных в городских обывателей того времени походило на устройство обыкновенных, такъ называемых русских печей, съ тою разницею, что подъ ихъ отстояль отъ пола комнаты на I аршинъ и

топочное отверстіе было меньшихъ размівровъ. Пізъ задней части топки дымъ проходиль между двумя сводами и выходиль въ отверстіе въ боковой стінків печи. Надъ нимъ устраивалась пирамидальная труба, какъ надъ кузнечнымъ горномъ, основанная на стінахъ сіней или коридора; тушаже печей выдавалась въ нагріваемыя комнаты, въ которыя никакъ не могъ проникать дымъ, такъ какъ выходъ его и



топочное отверстіе находились подъ колпакомъ трубы въ съняхъ. По прогоръніи головещекъ, устье топки и отверстіе для выхода дыма въ трубу, закрывали заслонками.

Петръ Великій, вводя въ Россію преобразованія, въ то же время обратиль свое вниманіе, между прочимъ, и на техническую строительную часть, вообще стоявшую тогда у насъ на весьма низкомъ уровнъ. Въ числъ иностранныхъ мастеровъ были приглашены въ С.-Петербургъ и голландскіе печники, которые складывали кирпичныя печи съ обли-

цовкою ихъ изразцами, по образцу, замѣченныхъ Петромъ во время пребыванія его въ Голландіи. Поэтому онѣ и были названы голландскими вечами. Такое названіе сохраняется за ними и по настоящее время и даетъ понятіе объ извѣстномъ типѣ общеупотребляемыхъ у насъ нагрѣвательныхъ приборовъ, кирпично изразчатой конструкціи. Въ первое время послѣ царствованія Петра Великаго, голландскія печи устраивались только въ домахъ знатныхъ вельможъ и, только со второй половины прошлаго столѣтія, онѣ мало по малу стали входить во всеобщее употребленіе въ С.-Петербургѣ и въ Москвѣ и, наконецъ, распространились по всей Россіи. Впослѣдствіи, когда у насъ образовались свои артели печниковъ, голландскія печи составляли почти единственный способъ отопленія нашихъ жилыхъ помѣшеній.

При императрицѣ Аннѣ Іоановнѣ, устраивали ихъ съ горизонтальными оборотами (винтовъ), помѣщаемыми надътопкою. Вмѣсто глиняныхъ начали употреблять чугуниыя выюшки, которыя закрывались на чердакѣ.

Въ царствованіе Ёкатерины II вошли въ употребленіе печи съ вертикальными дымовыми оборотами (колодцами), длиною отъ 11 до 24 аршинъ, иногда проходившими во вто-

рой этажъ.

На чер. 1954—1961 (атласъ) представленъ типъ обыкновенной голландской печи, примъняемый почти повсемъстно, въ Россіи, по настоящее время. Подъ этой печи возвышается надъ основаніемъ на б вершк. и устраивается на отдъльныхъ стънкахъ а, называемыхъ шанцами, между которыми оставляютъ промежутки. Подъ состоитъ изъ двухъ рядовъ кирпичей или изъ чугунной плиты. Стънки топливника печи, толщиною въ 1/2 кирпича снаружи одъты изразцами; но если печь не облицована изразцами, то толщину стънокъ дълаютъ въ 3/4 кирпича. Верхняя частъ топливника покрывается сводомъ, толщиною въ 1/2 кирпича. Если топливникъ значительно уже ширины печи, то его ограждаютъ стънками въ которыхъ продълываются отверстія (прогары) для того, чтобы теплый воздухъ проникалъ до внъшнихъ стънокъ печи.

Иногда продолжають дымовые обороты внизь, въ про-

межутокъ между стънками топливника и стънами печи, чер. 1967—1974 (атласъ).

Внъшняя стънка печи, выше горнила, имъетъ толщину изразцевъ, къ которымъ прибавляется еще 1/4 кирпича; но если печь безъ изразцовъ, то толщина ея въ 1/2 кирпича.

Обороты дѣлаютъ или вертикальные колодцами, чер. 1975 (атласъ) или горизонтальные — винтомъ, чер. 1967—1971 (атласъ); каналы раздѣляются стѣнками въ 1/4 кирпича. Въ верхнихъ частяхъ печь перекрывается двумя или тремя рядами кирпичей плашмя, на разстояніи не менѣе 8 вершковъ отъ деревяннаго потолка. Система обращенія дыма показана на чертежахъ.

На чер. 1975—1978 (атласъ) представлена угловая голландская печь.

На чер. 1979—1980 (атласъ) показана голландская печь съ насадкою булыжника. Насадка эта позволяетъ задержать дымовой теплородъ, не дълая въ печи много оборотовъ.

Указанные выше типы голландскихъ печей предназначались для топки преимущественно дровами.

Состоя изъ кирпичной кладки съ внутреннимъ расположеніемъ топливника и дымооборотныхъ каналовъ и не заключая въ себъ никакихъ нагръваемыхъ металлическихъ частей, подверженныхъ дъйствію жара, голландская печь представляеть собою типь нагръвательнаго прибора, производящаго здоровое отопленіе жилыхъ помѣщеній. Такое гигіеническое свойство ея заключается въ совершенной неизмѣняемости и въ полной безвредности самого матеріала при его нагръваніи; затъмъ въ его теплоемкости, при которой кирпичная масса имветь способность поглощать значительный запась тепла, расходуемый впоследствіи для нагръванія отапливаемаго помъщенія; далье, въ значительной площади наружной поверхности, нагръвающейся до умъренной температуры и сообщающей комнатному воздуху ровную и пріятную теплоту и, наконець, въ постоянной опрятности нагръвательныхъ стънокъ, облицованныхъ поливными изразцами, къ которымъ не пристаетъ пыль и отъ которыхъ нагръваемый воздухъ не принимаетъ никакого запаха.

Ко всему этому слъдуеть прибавить, что, во время топки

печи, чрезъ топливникъ проходитъ въ дымовую трубу значительная масса комнатнаго воздуха, чѣмъ и обусловливается его энергическое возобновленіе. Послѣднее, впрочемъ, продолжается, хотя и въ слабой степени и по закрытіи топки и дымовой трубы, черезъ неизбѣжныя и незамѣтныя неплотности затвора.

Благодаря весьма несложной конструкціи голландскихъ печей, кладка ихъ производится нашими печниками изъ простыхъ и, большею частію, неграмотныхъ крестьянъ, безъ всякихъ научныхъ свёдёній, по одному навыку, точно также какъ она дёлалась у насъ въ С.-Петербургъ, первоначально, голландцами въ тё еще времена, когда дрова, получавшіяся изъ богатыхъ лѣсами Петербургскихъ окрестностей, почти ничего не стоили; потому и нельзя ожидать отъ такого нагрѣвательнаго прибора особеннаго совершенства относительно экономіи и, дѣйствительно, обладая описанными выше качествами, приборъ этотъ потребляетъ несоразмѣрно много топлива, которое по своей дороговизнѣ въ настоящее время становится не для всѣхъ доступнымъ.

Смотря по большей или меньшей тщательности устройства, въ зависимости отъ степени опытности рабочихъ, полезное нагрѣвательное дѣйствіе голландской печи можетъ измѣняться отъ 20% до 40% полнаго нагрѣвательнаго дѣйствія топлива. Съ развитіемъ каменноугольной промышленности, въ южной части Россіи, голландскія печи стали также примѣнять и для минеральнаго топлива. Затѣмъ аналивируя подробно устройство голландскихъ печей, послѣ тщательныхъ изслѣдованій, пришли къ убѣжденію, что онѣ представляютъ нижеслѣдующія недостатки:

1) Топливникъ очень великъ и горѣніе въ немъ происходить быстрое, несовершенное, по неравномѣриости притока воздуха къ горящему топливу. Регулированіе количества притекающаго въ топливникъ воздуха невозможно и, обыкновенно, объемъ воздуха, прошедшаго въ печь, превосходить въ 10 до 15 разъ дѣйствительно необходимый для горѣнія топлива. Поэтому, хотя коэффиціентъ совершенства горѣнія и достигаетъ до 90% и даже 92%, но потеря черезъ дымовую трубу очень велика.

2) Горизонтальный сплошной подъ не даетъ хорошо перегорьть топливу и остаются куски дерева, называемыя головешками, которыя обыкновенно сгребаютъ кочергой въ одну кучу съ углями и оставляютъ до полнаго сгоранія. За это время, черезъ печь пройдетъ значительное количество воздуха, который, нагръваясь, насчетъ стънокъ топливника и дымоходовъ, охлаждаетъ печь. Если же закрыть трубу ранъе полнаго перегоранія углей, то такъ какъ процессъ горънія будетъ еще продолжаться, въ комнату проникнутъ продукты горънія, а въ томъ числъ и окись углерода, что обыкновенно называется угаромъ.

3) Дымовые каналы очень длинны (въ печи о 8-ми оборотахъ—24 аршина и болье) продукты горьнія дълають на своемъ пути, внутри ихъ, много поворотовъ, а потому сопротивленія движенію газовъ весьма значительны. Для преодольнія этихъ сопротивленій и полученія надлежащей скорости теченія продуктовъ горьнія, необходимо выпускать посльдкія въ трубу съ высокой температурой, чьмъ увеличивается потеря черезъ дымовую трубу, иначе печь можеть

дымить.

4) При значительной длинь дымоходовь, поверхность нагрыва все-таки мала, составляя оть 1/2 до 3/8 всей поверхности дымовыхъ каналовъ. Поэтому печи получають большой объемъ, занимающій много мъста въ комнать.

5) Одинаковая толщина всёхъ наружныхъ стёнокъ дымоходовъ, не смотря на то, что дымъ постепенно охлаждается по мёрё своего прохожденія по послёднимъ, обусловливаетъ неравномёрность температуры наружной поверхности печи.


Изъ сказаннаго видно, что несмотря на небольшую стоимость ихъ первоначальнаго устройства, печи эти невыгодны въ экономическомъ отношеніи, какъ какъ полезное ихъ дѣйствіе не превосходитъ 35%, не столько по несовершенству горѣнія, какъ по недостаточной утилизаціи добытой горѣніемъ теплоты.

Благодаря большому объему внутреннихъ стѣнокъ, отдѣляющихъ дымоходы другъ отъ друга, голландская печь обладаетъ весьма большой теплоемкостью, но за то стѣнки эти во время топки печи, соприкасаясь съ обѣихъ сторонъ съ горячими газами, быстро нагръваются до температуры близкой къ той, какую имъютъ проходяще продукты горънія и затьмъ перестають воспринимать отъ этихъ послъднихъ теплоту, а какъ горъніе ничьмъ не регулируется, то коли чество теплоты, заключающееся въ проходящихъ по дымовымъ оборотамъ продуктахъ горънія, остается то же, поэтому температура входящаго въ трубу дыма повышается, а слъдовательно и потеря черезъ дымовую трубу возрастаетъ.

Въ санитарномъ отношеніи, весьма опасна возможность угара, особенно, если дымъ пущенъ во вышку. Углубленіе свади стънки, надъ карнизомъ печи, имѣющее видъ ящика, крайне вредно, такъ какъ тамъ скопляется пыль, невидимая снизу. Стънки эти мѣшаютъ очисткъ перекрышки печи, а въ казармахъ и другихъ артельныхъ помѣщеніяхъ, на печку бросаютъ разныя негодныя вещи, окурки папиросъ, тряпки н т. п. Пыль съ перекрышки, при топкъ печи, разносится, вмъсть съ восходящимъ токомъ воздуха, по помъщенію и вдыхается людьми.

На чер. 1981—1984 (атласъ) представлена печь, предложенная, въ 1820 году, Уттермаркомъ; она имъетъ цилиндрическую форму и заключена въ футляръ изълистоваго желѣза. Топливникъ занимаетъ все поперечное съченіе печи, снабженъ топочными дверцами, имветъ глухой подъ и перекрытъ вмъсто свода чугунной плитой, въ которой остается отверстіе для входа продуктовъ горѣнія въ первый дымоходъ. Надъ плитой, по окружности печи, продълываются отверстія, черезъ которыя комнатный воздухъ можетъ входить въ пространство, остающееся между плитой и выше лежащими дымоходами. Изъ этого пространства, воздухъ поднимается въ жельзный круглый каналь, установленный по оси печи и вверху выходить снова въ комнату. Дымоходы расположены кругомъ вертикальнаго желѣзнаго канала и въ горизонтальномъ съченіи имъють видь секторовь. Въ зависимости отъ діаметра печи, съченіе дымоходовъ различно. Разгораживаются они другъ отъ друга кярпичными стѣнками, толщиною въ <sup>1</sup>/<sub>4</sub> кирпича и поперемѣнно сообщаются между собою отверстіями, то вверху, то внизу. Продукты горфнія проходять ихъ последовательно и изъ последняго (всегда четнаго) уходять въ дымовую трубу, изолирующуюся отъ печи или посредствомъ выющки, или раздвижнаго патрубка.

Описанная печь, подобно голландской, имфетъ неудачно



устроенный топливникъ, много послѣдовательно проходимыхъ дымоходовъ; а потому и недостатки ея одинаковы съ указанными выше недостатками голландской печи.

Такъ какъ стънки уттермарковской печи тоньше, чъмъ голландской, то она нагръвается при топкъ быстръе послъдней и наружная ея поверхность достигаеть болье высокой температуры. Кромъ того, чугунная плита, перекрывающая топливникъ, сильно раскаляется, отчего циркулирующій надъ ней воздухъ получаеть непріятный пригор'ялый запахъ отъ пригоранія частиць органической пыли, носящейся въ воздухъ. Часто плита эта трескается и тогда продукты горънія попадають черезь трещины въ комнатный воздухъ. Наконецъ, распредъление дымоходовъ обусловливаетъ сосъдство послъдняго дымохода съ первымъ, что при раздълкъ между ними въ 1/4 кирпича и неособенно тщательной кладкѣ печи даетъ возможность образоваться отверстіямъ между этими двумя каналами. Тогда продукты горънія будуть идти изъ перваго дымохода, прямо въ послъдній, не проходя черезъ остальные, отчего печь перестанеть нагръваться, хотя тяга, безъ сомнанія, улучшится отъ укороченія пути, проходимаго гавами. Какъ уже сказано выше, печь эта имъетъ меньшую теплоемкость, чёмъ голландская, поэтому, во время сильныхъ морозовъ, требуется иногда топить ее и два раза въ сутки, такъ какъ она быстръе остываетъ. Зато она дешевле голландской печи и значительно легче ея, почему можетъ ставиться прямо на балкахъ, что въ совокупности съ большой быстротой награванія комнаты, чамь при болье теплоемкой печиголландской, обусловило ея всеобщее распространеніе.

Впрочемъ, въ настоящее время, и уже съ давнихъ поръ, уттермарковскія печи дѣлаются безъ чугунной плиты, замѣненной кирпичнымъ сводомъ и безъ внутренняго канала для

циркуляцій воздуха. Чер. 2213 (тексть).

На чер. 2214-2222 (текстъ) показано устройство улучшенной системы прямоугольныхъ и угловыхъ голландскихъ

печей, устраиваемыхъ въ настоящее время.


§ 197. Комнатиня почи Г. Свідзова. Указанные выше недостатки голландскихъ и уттермарковскихъ печей вызвали со стороны строителей разнаго рода усовершенствованія въ устройствъ ихъ, заключающіяся, главнымъ образомъ, въ улучшеніи топливника и въ увеличеніи поверхности нагрѣва, безъ удлиненія пути, проходимаго продуктами горфнія.

Первымъ въ Россіи г. Свіязевъ обратиль вниманіе на то, что величина поверхности нагрѣва не зависитъ отъ длины дымоходовъ и что можно съ двумя вертикальными дымоходами дать такую площадь награвательной поверхности, которая будеть больше получающейся въ голландской печи, при 8 оборотахъ. Для этого стоитъ только изъ перваго канала, по которому продукты горфнія идуть въ восходящемъ направленіи, пустить послъдніе опускаться сразу по нъсколькимъ дымоходамъ. Подъемный дымоходъ надо непремвнно дълать одинъ, иначе печь не будетъ иагръваться однообразно, такъ какъ, если въ одномъ изъ нѣсколькихъ такихъ каналовъ уменьшится скорость теченія продуктовъ горънія, произойдеть ихъ охлажденіе, а слъдовательно и плотность увеличится. Это еще болве уменьшить скорость теченія газовъ по охлажденному дымоходу и т. д., скорость восходящаго теченія будеть все уменьшаться, вслъдствіе увеличенія въса продуктовь горьнія. Можеть при небольшой топкъ случиться такъ, что дымъ весь направится вверхъ только по одному дымоходу, остальные останутся холодными и будутъ нагръваться только теплопроводностью кирпичныхъ ствнокъ отъ сосванихъ каналовъ. Другое двло нисходящіе дымоходы, ихъ можно дълать сразу по нѣсколько параллельныхъ и быть увъреннымъ, что скорость теченія въ нихъ продуктовъ горѣнія будетъ одинакова, такъ какъ въ этомъ случав законы действія силы тяжести, напротивъ, регулирують одновременное прохожденіе газами всёхъ опускныхъ дымоходовъ съ однообразною скоростью. Въ самомъ дѣлѣ, если въ какомъ либо изъ параллельныхъ опускныхъ дымоходовъ уменьшится скорость теченія газовъ и произойдетъ ихъ охлажденіе, то вслѣдствіе увеличенія плотности, увеличится скорость паденія и наобороть.


Если сдѣлать въ печи одинъ восходящій дымоходъ и нѣсколько нисходящихъ, то получится печь о двухъ оборотахъ, потому что каждая частица дыма проходитъ лишь по двумъ каналамъ и только скорость теченія въ нисходящихъ дымоходахъ, сравнительно со скоростью въ восходящемъ, будетъ тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе сдѣлано первыхъ. Такимъ образомъ, сопротивленія движенію продуктовъ горѣнія уменьшатся въ весьма значительной степени и не потребуется, для образованія надлежащей тяги, выпускать газы въ дымовую трубу съ высокой температурой, а это даетъ возможность еще увеличить площадь поверхности нагрѣва, увеличивъ число нисходящихъ каналовъ.

На основаніи вышензложеннаго, Свіязевъ измъниль, кореннымъ образомъ, конструкцію голландскихъ и уттермарковскихъ печей, устраивая ихъ въ два и не болъе какъ въ четыре оборота, но дълая по два нисходящихъ и отдъляя дымоходы другъ отъ друга, со всъхъ сторонъ, прослойками циркулирующаго воздуха. Образовавщіеся внутри печи разразнообразной формы каналы, для циркуляціи воздуха, получили названіе камерь, а печи, снабженныя ими, названы камерными печами, печами съ камерами или комнатными калориферами. При большомъ развитіи камеръ, теплоемкость печи значительно уменьшается. Свіязевъ до нѣкоторой степени вознаградиль этоть недостатокь, устроивь вы восходящемь дымоходъ описанную выше насадку изъ кирпича, поставивъ послъдніе въ клътку на ребро. Кирпичь насадки, охватываемый со всъхъ сторонъ горящими газами и находясь въ части печи съ наиболъе высокой температурой, нагръвается весьма сильно и по закрытіи трубы, по мірь охлажденія наружныхъ ствиокъ дымохода, передаетъ ему свою теплоту. Такая насадка способствуеть до накоторой степени и болье совершенному перегоранію продуктовъ перегонки топлива, такъ какъ заставляетъ ихъ лучше перемъщиваться съ воздухомъ въ то время, пока еще температура газовъ и воздуха высока. Насадка доводится до самого верха печи и поней производится перекрышка кирпичемъ плашмя. Иначе кирпичъ обыкновенной величины не могъ бы перекрыть разстоянія между ствиками восходящаго дымохода и пришлось бы прибъгать къ кирпичнымъ лещадямъ, которыя надо бы было спеціально заказывать для этого.

Устройство камеръ невозможно безъ облицовки ихъ листовымъ желізомъ, иначе, могущія образоваться въ кирпичныхъ стінкахъ трещины сділали бы возможнымъ проникновеніе въ камеры продуктовъ горізнія изъ дымоходовъ, особенно изъ опускныхъ, въ которыхъ скорость движенія сравнительно не велика. Этимъ положено начало укоренившемуся въ настоящее время общирному примъненію листоваго желъза для устройства печей, хотя бы и изразчатыхъ. Облицовка листовымъ желъзомъ дымоходовъ дала Свіязеву возможность достигнуть весьма однообразной температуры



наружной поверхности печи, такъ какъ, не боясь проникновенія дыма черезъ швы кирпичной кладки, онъ дѣлаетъ стѣнки дымоходовъ все меньшей и меньшей толшины, по мѣрѣ пониженія температуры продуктовъ горѣнія. Напри мѣръ, взявъ его печь о 4-хъ оборотахъ, мы видимъ, что первый восходящій дымоходь имветь ствики, толщиною въ 1/2 кирпича, второй дымоходь въ 1/4 кирпича, третій сдвлань изъ клинкера и четвертый остается безъ всякой обдвлки. Понятно, что устройство ствнокъ изъклинкера, въ 3/4 верш.




толщиною, поставленнаго на ребро, было бы невозможно безъ желъзнаго футляра.

Устройство камерь дало бы возможность, не ограничиваясь циркуляціей въ нихъ комнатнаго воздуха, производить и впускъ наружнаго, отчего получились, такъ называемыя, комнатныя печи съ притокомъ наружнаго воздуха. Такимъ образомъ, независимо отъ нагръванія помъщенія, при по-

средствъ подобныхъ печей, можно поддерживать въ немъ и надлежащую чистоту воздуха.

На чер. 2223—2236 (текстъ) представлены предложенныя Свіязевымъ печи: прямоугольная, угловая, круглая,



каждая о двухъ оборотахъ и большая прямоугольная о 4-хъ оборотахъ.

Для топки каменнымъ углемъ, коксомъ и торфомъ, худо прогорающими безъ притока воздуха снизу, Свіязевъ предложиль печь, устройство которой показано на чер. 2237 (текстъ). Діаметръ печи и измѣреніе топочной дверцы тѣ-же

самыя; только послѣдняя ставится отъ пода, выстланнаго клинкеромъ, на разстояніи 7½ верш. До вышины порога дверець, цилиндръ обдѣлывается наклонно къ задней стѣнкѣ въ видѣ полу-воронки для образованія топливника а. Противъ середины топочной дверцы д дѣлается въ кирпичной обдѣлкѣ разрѣзъ b, шириною около ½ вершка для паденія золы въ зольникъ c, плотно закрывающійся, когда нѣтъ надобности въ притокѣ воздуха снизу. Вмѣсто узкаго разрѣза можно сдѣлать его равный съ дверцами ширины и поставить надъ нимъ рѣшетку d, для притеченія воздуха къ топливу, черезъ зольникъ.

Для обращенія пламени отъ растопокъ на коксъ, топливникъ, около дверецъ, во всю его глубину, закрывается колпакомъ є, между боковыми стѣнками котораго и кирпичной обдѣлкой цилиндра, продукты горѣнія идутъ съ обѣихъ сторонъ въ насадку f и, поднявшись до перекрышки печи, переходятъ черезъ перевалы въ опускной колодецъ q, а оттуда въ дымовую трубу.

Топка должна при этомъ вестись слѣдующимъ образомъ: по наложеніи топлива, огонь разводится горячимъ углемъ или растопками, черезъ топочную дверцу, которой дается положеніе, направляющее воздухъ прямо на пламя. Пока топливо горитъ, питаясь воздухомъ, притекающимъ черезъ дверцу д, зольникъ с долженъ быть плотно закрытъ, а въ то время, когда потребуется его открыть, дверцу д слѣдуетъ закрывать.

Коксъ долженъ быть не мелкій и не крупный: первый не даетъ прохода воздуху, а послѣдній прогораетъ только съ примѣсью мелкаго каменнаго угля и торфа.

Въ описанныхъ выше печахъ, системы г. Свіязева, къ недостаткамъ ихъ слѣдуетъ отнести устройство печной перекрышки въ видѣ ящика, а также устройство послѣднихъ дымоходовъ изъ листоваго желѣза, безъ обдѣлки клинкеромъ; въ остальномъ печи эти были образцами, на основаніи которыхъ многіе техники комбинировали различные варіанты устройства печей, болѣе или менѣе удачные, которые частно будутъ описаны ниже.

Печи г. Собольщикова. Основная мысль системы комнат-

ныхъ печей Собольщикова состоить въ томъ, что горячій дымъ, проходя по оборотамъ печи, нагръваетъ окружаюшій обороты воздухъ, который потомъ изъ печной камеры проводится въ нагрѣваемое пространство. Слѣдовательно, такая печь, помъщенная въ самомъ нагръваемомъ помъщеніи, нагрівнаеть его не только отділеніемь тепла, по внішней своей поверхности, но и впускомъ въ него извъстнаго объема воздуха, нагрътаго внутри печи. Воздухъ, нагръваемый внутри печи, можетъ быть или тотъ же комнатный воздухъ, имъющій доступь внутрь печи или же свъжій воздухъ, доставляемый снаружи строенія; въ послѣднемъ случав, вмъсть съ отопленемъ печь производить и возобновленіе воздуха въ нагрѣваемомъ пространствѣ, причемъ нужно только, чтобы прежній испорченный воздухь имъль свободный выходъ изъ помъшенія, т.е. нужны вытяжные душники и каналы.

На чер. 1985—-2003 (атласъ) показано подробно устройство печей Собольщикова.

На чер. 1985—1994 (атласъ) представлена печь для каменнаго зданія, на чер. 1995—2003 (атласъ) — для деревяннаго зданія въ томъ случав, когда мѣсто не дозволяеть вывести коренныхъ дымовыхъ трубъ. Въ первой печи горячіе продукты горвнія изъ топки A, чер. 1985 (атласъ), входятъ черезъ хайло B, раздвляясь въ немъ на двв параллельныя струи, чер. 1986 (атласъ), въ дымовой оборотъ 2, чер. 1985 (атласъ), откуда поднимаются въ самый верхъ печи, вертикальными каналами n, n, чер. 1985 (атласъ), и затвмъ, извиваясь по оборотамъ 10, 8, 6 и 4, чер. 1986 (атласъ), опускаются къ выходу k, въ дымовую трубу d.

Между тъмъ воздухъ, нагръваемый внутри печи, входя въ шанцы подъ топкою, снаружи строенія или изъкомнаты (при закрытомъ наружномъ поддуваль), огибаетъ топку и поднимается, извиваясь по горизонтальнымъ оборотамъ I, 3, 5, 7 и б до резервуара или тепловой камеры I1, чер. 1986 (атласъ), откуда, черезъ душники, а гдъ нужно и при помощи тепловыхъ каналовъ—выходитъ въ нагръваемое пространство.


Такимъ образомъ, дымъ, поднявшись съ самаго начала

иа верхъ, движется потомъ къ выходу въ дымовую трубу, по направлению сверху внизъ, тогда какъ нагрѣваемый воздухъ имѣетъ движение снизу вверхъ, такъ что неуспѣвший еще нагрѣться воздухъ соприкасается съ наиболѣе остывщимъ дымомъ и, по мѣрѣ своего нагрѣванія, встрѣчаетъ все болѣе и болѣе горячій дымъ, черезъ что дымъ, до выхода въ трубу, отдаетъ возможно большее количество тепла. В

Во второй печи, чер. 2002—2003 (атласъ), такое расположение не могло быть соблюдено, вслъдствие необходимости занять часть объема печи дымовою трубою; вдъсь дымъ, выйдя изъ топки двумя хайлами с, с, чер. 1999 (атласъ) и пройдя по оборотамъ 2, 4, б и 8 двумя параллельными струями, въ концъ этого оборота снова соединяется въ одну струю, выходящую въ оборотъ 10, чер. 2001—2002 (атласъ) при с, огибающую раздъльную стънку этого оборота и затъмъ опускающуюся черезъ е въ колодезь Н, чер. 2002 (атласъ) по выющкъ, изъ которой уже выходитъ въ дымовую трубу.

При устройствъ въ деревянномъ зданіи коренныхъ трубъ, примъняется расположение ходовъ, показанное въ первомъ примъръ. Печь устраивается вся изъ кирпича, безъ всякихъ металлическихъ частей, кромѣ такихъ-же приборовъ, какіе употребляются и при обыкновенныхъ голландскихъ печахъ. Выровнявъ основаніе нечи, въ уровень съ чистымъ поломъ и оставивъ въ немъ каналъ для впуска наружнаго воздуха, чер. 1996—2002 (атласъ), закладываютъвъ немъщанцы, чер. 1996 (атласъ), высотою въ 2 ряда (3 вершка), перерываемое однимъ рядомъ обыкновеннаго кирпича; сверхъ этой перекрышки, выстилается подъ топки англійскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ на такой-же глинв и на немъ выводится самая топка, имъющая размъры, въ ширину б верш., въ длину отъ 13½ до 161/г верш., въ вышину 101/г верщ.; стѣнки топки дѣлаются въ 11/2 кирпича изъ огнеупорнаго кирпича, на такой же глинъ и обкладываются съ внъщней стороны обыкновеннымъ кирпичемъ въ 1/4 кирпича: сводъ изъ огнеупорнаго дълается толщиною въ 1/2 кирпича и верхъ его выравнивается; вокругъ всей топки оставляется свободное пространство на 1 1/2 вершка для воздуха, идущаго изъ щанцевъ въ обороты и затъмъ все окружается наружными стънками

печи или кожухомъ, который кладется или изъ изразцовъ, съ подкладкою подъ нихъ обыкновеннымъ кирпичемъ, въ четверку, какъ показано для первой печи, или-же изъ простого кирпича, толщиною въ 1/2 кирпича, какъ показано для второй печи. Для устойчивости, кожухъ мѣстами перевязывается со стѣнками топки отдѣльными кирпичами, какъ показано на чертежахъ. Отъ прилегающихъ стѣнъ, каменныхъ или деревянныхъ, кожухъ отдѣляется, какъ и въ обыкно-



венныхъ голландскихъ печахъ, такъ называемой холодной четверкой, съ отверстіями для движенія воздуха. Дымовые и воздушные ходы, сверхъ топки, устраиваются изъ огнеупорнаго англійскаго кирпича и плитъ, послѣднія служатъ для перекрышекъ, какъ это видно на чертежахъ; можно обойтись безъ плитъ, дѣлая перекрышки изъ кирпича, но плиты представляютъ то весьма важное преимущество, что при нихъ не получается швовъ, черезъ которые, при нетщательномъ заполненіи ихъ глиною, или при случайной

трещинъ въ глинъ, дымъ могъ бы пройти изъ дымовыхъ въ воздушные ходы; изъ чертежей 1985—2002 (атласъ) видно, что стыки плитъ между собою вездъ зажаты снизу или сверху, стоящимъ на ребръ кирпичемъ, раздъляющимъ дымовые и воздушные каналы на параллельные ходы и не препятствующимъ свободному движению въ нихъ дыма и воздуха по надлежащимъ направлениямъ.

Англійскія огнеупорныя плиты имѣютъ б вершковъ въ квадратѣ, при толщинѣ въ 1½ вершка; англійскій огнеупорный кирпичъ, 5 вершк. длины, 2½ вершка ширины и 1¼ вершка толщины; сообразно съ этими измѣреніями придаются и размѣры сѣченіямъ дымовыхъ и воздушшыхъ оборотовъ, располагая кладку, какъ показано на чертежахъ.

Г. Собольщиковъ употребляль для перекрышекъ оборотовъ плиты съ волнистою поверхностью, чер. 2238 (текстъ), которыя кладутся въ перекрышки такъ, какъ показано на чер. 2202 (атласъ), во второй печи, т.е. обращены гладкою поверхностью въ дыму, а волнистою во внутрь воздушнаго оборота и положены такъ, чтобы направленіе бороздъ совпадало съ направленіемъ движенія воздуха. Борозды увеличивають собою нагрѣвательную поверхность и значительно тѣмъ способствують отдѣленію тепла движущемуся воздуху.

Для впуска свъжаго воздуха въ нагръваемое пространство кладутъ между балками пола или на накатъ отъ основанія печи до наружной стьны, поддувало или деревянную трубу, сколачиваемую изъ вершковыхъ досокъ, въ закрой съ остружкою внутри и съ оберткою войлокомъ снаружи; съченіе поддувала для печи 14 квадр. верш., что при 2-хъ вершковой высотъ требуетъ 7 вершк. ширины. Разръзъ такого поддувала показанъ на чер. 2239 (текстъ). Одинъ конецъ поддувальной трубы задълывается вершка на три въ кладку основанія печи, какъ показано на чер. 2240 (текстъ), а другой—выходитъ сквозь стъну въ наружный воздухъ, оканчиваясь устьемъ съ жельзной ръшеткой, чер 2240 (текстъ).

Для того, чтобы имѣть возможность, по произволу прекратить или уменьшить притокъ наружнаго воздуха при входѣ поддувала въ шанцы, помѣщается регуляторъ, въ видѣ барана, показаинаго на чер. 2241—2242 (текстъ). Рамка изъ

тавроваго желѣза а задѣлывается въ кладку; сквозь рамку и самую ствну печи проходить ось K, съ рукояткою, для поворачиванія ея и къ ней внутри рамки приклепано два крыла с и с', при закрытомъ состояніи барана, плотно прилегающіе къ полосамъ в, приклепаннымъ на рамкѣ, по одной сторонь оси выше, къ другой-ниже крыльевъ; на оси находится передвижная муфточка d, которая при задbлкb прибора въ кладку, плотно закрываетъ отверстіе, оставляемое въ кладкъ для оси. -- Вмъсто такого регулятора, можно употребить обыкновенную чугунную задвижку. Если печь должна нагръвать нъсколько смежныхъ комнатъ, такъ что для проведенія нагрѣтаго воздуха изъ камеры къ комнатнымъ душникамъ потребуются тепловые каналы, то они устраиваются подъ потолкомъ комнаты изъ кровельнаго желѣза, обернутаго въ 2 слоя хорошимъ войлокомъ; все это обвивается пережженною проволокою, которая удерживаетъ, вмъсть съ тьмъ, наложенныя на войлокъ дранки, и сверху оштукатуривается. Тепловые каналы оканчиваются міздными душниками соотвътствующихъ размъровъ.

При употребленіи описанныхъ печей, для вытягиванія изъ комнатъ испорченнаго воздуха, могутъ быть устроены или отдъльные вытяжные каналы или, еще лучше, можно воспользоваться дымовою трубою самой печи, соединивъ съ нею комнатные вытяжные душники, располагаемые обыкновенио у самаго пола деревянными трубами въ родѣ описанныхъ поддувалъ. На чер. 1996 (атласъ) въ В показано впаденіе вытяжныхъ горизонтальныхъ трубъ въ дымовую трубу. При пользованіи дымовой трубой, для вытягиванія комнатнаго воздуха, представляется то неудобство, что нельзя возобновлять воздуха во время самой топки; но неудобство это, сравнительно, не важно, такъ какъ топка продолжается не долго, тахітыта 2 часа, за то, въ остальное время, нагрѣтая труба производить дѣятельное вытягиваніе безъ особыхъ расходовъ.

Вытяжные душники ставятся надъ самымъ поломъ въ поперечныхъ ствнахъ комнатъ; они снабжены дверцами, отворяющимися внутрь трубы; позади дверецъ помвщается ръшетка изъ желъзныхъ прутьевъ.

Изъ ощисаннаго выше устройства печей г. Собольщикова, легко замътить, что, имъя преимущество передъ обыкновенными голландскими печами тъмъ, что онъ даютъ возможность увеличить полезное дъйствіе поверхности нагръва и вмъсть съ тъмъ производить и возобновленіе воздуха въ нагръваемомъ помъщеніи,—онъ представляють тъ же недостатки, которые мы замътили въ голландскихъ печахъ съ горизонтальными оборотами, т. е. устройство печи весьма сложно, путь, проходимый продуктами горънія, очень длиненъ, прочистка каналовъ, какъ дымовыхъ, такъ и воздушныхъ весьма затруднительна и сверхъ того, онъ представляють весьма важный недостатокъ въ томъ отношеніи, что при малъйшей нетщательности въ кладкъ печи, легко можетъ случиться проникновеніе дыма изъ дымоходовъ въ воздухопроводы, черезъ трещины въ кирпичной кладкъ.

Комнатныя печи изъ нустотьлаго кирпича Г. Лешевича. На чер. 2004 — 2011 (атласъ) показано устройство прямоугольныхъ, изъ пустотълаго кирпича, печей и таковыхъ же печей, круглыхъ, въ желѣзныхъ чехлахъ. Изъ разрѣзовъ  $m{AB}$  и  $m{CD}$  и плановъ  $m{l}$  и  $m{ll}$  видно, что дымъ изъ топки  $m{T}$ проходить черезь два хайла x въ дымовыя камеры k, съ колодцами для падающей золы; изъ каждой камеры k, въ двухъ вертикальныхъ дымоходахъ, поднявшись вверхъ въ камер $\mathbf{k}^{H}$  и, соединившись въ одинъ ходъ, опускается во 2-й, отсюда поднимается въ 3-й, изъ котораго переходитъ въ 4-й дымоходъ; здвсь два въ 4 дымохода, въ камерs k'', соединившись въ одинъ ходъ, входятъ во выошку. По чертежамъ видно, что всѣ наружныя стѣнки печи внутри обдѣланы пустотълымъ кирпичемъ, а для большаго охлажденія дыма, посрединъ, въ длину печи, проходитъ еще одинъ рядъ пустотълыхъ кирпичей. Тъ и другіе ряды пустотълыхъ кирпичей обдълываются англійскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ, толщиною въ 1/4 кирпича. Пустотълые кирпичи, около наружныхъ стѣнокъ печи, начинаются съ шанцевъ, а средній рядъ ихъ, приходящійся надъ сводомъ топки T, —съ духовой камеры D, вплоть до общей духовой камеры D', составляя одни только воздушные каналы, нигдъ не переплетающіеся съ дымооборотами. Атмосфериый воздухъ, черезъ регуляторъ P, входить вь отдъленіе шанцовъ III, откуда уже распредъляется по ноздринамъ пустотълыхъ кирпичей, нагрѣвшись въ которыхъ, собирается въ общей жаровой камерѣ D', а изъ нея выходитъ, черезъ душники, въ комнаты. Движеніе воздуха въ печи, на чертежѣ, обозначено стрѣлками. Еслибы случилась надобность очистить ноздрины отъ органической пыли, паутины и пр., то это легко сдѣлать черезъ отверстія, противъ каждаго ряда пустотѣлыхъ кирпичей, въ перекрышкѣ духовой камеры D'', которая насухо задѣлываются пробками по глинѣ. Очистка шанцевъ можетъ производиться черезъ дверцы, оставленныя изъ комнатъ. Такимъ же путемъ производится очистка средняго ряда пустотѣлыхъ кирпичей надъ сводомъ.

На разръзъ MN и OP, а также на планахъ a, b, c, чер. 2011 (атласъ) показанъ способъ устройства круглыхъ, въ желъзныхъ чехлахъ, печей изъ пустотълаго кирпича, діаметромъ 1,75 арш., причемъ чехолъ въ 4 бурака, не считая закладки и карниза.

Изъ чертежей видно, что кругомъ жельзнаго чехла идетъ обдълка рядомъ пустотълаго кирпича, обдъланнаго, въ свою очередь, англійскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ, въ 1/4 толщиною, на огнеупорной глинъ, за ними слъдуетъ отдъленіе дымооборотовъ (планы в и е), которые расположены по одному кругу; потомъ опять обдълка англійскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ, рядъ пустотвлаго кирпича, наконецъ, послѣдняя обдѣлка въ 1/4 кирпича англійскаго и 1-й цилиндрическій обороть дыма. Воздухь проходить по двумь кругамъ горшковъ k и k'', соединенныхъ между собою въ двухъ мъстахъ поперечными рядами и, охлаждая продукты горънія, имъетъ только одинъ вертикальный путь. Наружный рядъ пустотълыхъ кирпичей начинается съ отдъленія шанцевъ  $\Pi$ , а внутренній и поперечный ряды, съ духовой камеры D, надъ сводомъ Т топки, затъмъ всъ они сводятся въ одной духовой камер $\mathbf{b}$   $D^{\prime\prime}$ , откуда уже нагр $\mathbf{b}$ тый воздухъ расходится по душникамъ въ комнаты. Движение воздуха въ печи обозначено стрѣлками.

Дымъ изъ топки T входитъ черезъ хайло x, въ срединъ свода топки, въ 1-й дымоходъ діаметромъ въ 5 верінк. (для

прочности мѣстами поставлены иакрестъ распорки изъ англійскаго кирпича). Отсюда дымъ, дойдя до верха (разрѣзъ MN и планъ c), входитъ въ два хайла x', развѣтвляясь на 2 дымохода; 2-й, опускаясь внизъ, поднимается въ 3-й, потомъ, переваливаясь въ 4-й, спустивщись внизъ, а изъ нихъ въ патрубкѣ II, гдѣ два дымохода соединяются въ одинъ дымъ, пройдя его, опускается во выющку. На чер. лит. 3 обозначаетъ зольникъ.

Изъ описаннаго выще устройства печей изъ пустотълаго кирпича, г. Лешевича, легко замътить, что въ нихъ устранены: опасность проникновенія продуктовъ горѣнія изъ дымоходовъ въ воздухопроводы, что при нихъ получается возможность очистки, въ случав надобности, воздухопроводныхъ каналовъ; но нельзя также не замътить, что по примитивности устройства топливника, длинъ и расположению дымопроводовъ, они нивютъ недостатки, аналогичные съ описанными выше недостатками обыкновенныхъ голландскихъ печей. Кромъ того, вслъдствіе малаго примъненія въ Россіи выдвлки пустотвлаго кирпича, составляющаго главный матеріаль для устройства поименованных выше печей, цінность его настолько еще велика, что стоимость устройства изъ него печей будеть настолько значительной, сравнительно со стоимостью печей другихъ системъ, что печи эти будутъ крайне невыгодны въ экономическомъ отнощеніи.

Печи Г. Степанова, На чер. 2022—2039 (атласъ) представлено устройство 4-хъ мотивовъ печей, изъ числа спроектированныхъ Г. Степановымъ въ значительномъ числъ и для различныхъ случаевъ.

На чер. 2022 —2024 (атласъ) показана прямоугольная кирпичная печь, примъненная къ отопленію дровами, торфомъ, коксомъ и каменнымъ углемъ.

На чер. 2025—2026 (атласъ) угловая изразчатая печь, примънеиная къ отопленію каменнымъ углемъ.

На чер. 2027, 2030—2033, 2035—2036 (атласъ)—круглая кирпичная печь, въ желѣзномъ футлярѣ, примѣненная къ отопленію каменнымъ углемъ.

Каждая изъ нихъ снабжена каналомъ, для притока наружнаго воздуха, поддуваломъ, топливникомъ съ ръщеткой, хайлами для выхода дыма, опускными каналами около топливника, для перегара дыма, вертикальными, восходящими и нисходящими дымоходами, горизонтальными каналоми для отвода дыма въ трубу, дверцами для чистки отводнаго канала и трубы, цинковыми ящикоми съ водою для увлаженія воздуха, воздушной камерой съ рѣшетчатыми душникоми для выхода нагрѣтаго воздуха и двумя дверцами для чистки, каналоми съ дверцами для чистки сажи, рѣшетками для прохода между отступками комнатнаго воздуха. Топливники и стѣнки опускныхи каналови для перегара дыма обдѣланы огнеупорными кирпичеми, остальныя части печи сложены изъ обыкновеннаго кирпича, причеми наружныя и внутреннія стѣнки печей, въ ½ кирпича толщиною, а толщина раздѣлоки между дымоходами въ ¼ кирпича.

Изъ указанныхъ печей можно видѣть разнообразіе кладки камерныхъ печей, когда нѣкоторая часть нагрѣвательныхъ поверхностей выступаетъ въ комнату, нагрѣвая ее лучеиспусканіемъ и прикосновеніемъ къ нимъ воздуха, а другая часть составляетъ камеры, гдѣ нагрѣвается только прикосновеніемъ циркулирующій воздухъ, комнатный или наружный.

На чер. 2034, 2037—2039 (атласъ) показана печь, проектирования г. Степановымъ для топки антрацитомъ. Ръшетка здъсь помѣщена на половинъ высоты поддувальныхъ дверецъ, такъ что часть воздуха проходитъ къ топливу изъ подъ рѣшетки, а другая часть проникаетъ черезъ верхъ поддувальнаго отверстія, прямо въ массу топлива. Рѣшетка нѣсколько вдвинута спереди въ отверстіе поддувала, чтобы уголь могъ лежать подъ угломъ естественнаго откоса, не высыпаясь изъ печи. Ширина топливника 5 вершк., высота надъ рѣшеткой до начала насадки 83/4 вершк.

Изъ значительнаго числа печей, спроектированныхъ г. Степановымъ (мотивы устройства разнаго рода комнатныхъ печей), есть печи весьма удобныя для кладки, есть и сложной конструкціи, но во всѣхъ мотивахъ видна одна главная мысль—развитіе большой нагрѣвательной поверхности съ малымъ числомъ дымооборотовъ—примѣненная первый разъ г. Свіязевымъ.

Печь, проектированная для топки антрацитомъ, чер.

2037—2039 (атласъ), есть одна изъ наиболѣе удачныхъ, такъ какъ восходящій дымоходъ одинъ, камеры не имѣютъ прихотливыхъ очертаній, дѣлающихъ ихъ недоступными для очистки отъ пыли и кладка печи довольна проста. Полагалось бы полезнымъ въ послѣдней печи устроить насадку изъ огнеупорнаго кирпича, увеличить высоту обдѣлки огнеупорнымъ кирпичемъ перваго дымохода и, въ видахъ пользованія поверхностями печи, обращенными къ стѣнамъ, сдѣлать отступку отъ стѣнъ.

Въ нѣкоторыхъ изъ мотивовъ печей г. Степанова, взамѣнъ металлическихъ колосниковъ, проектируются кирпичные, которые весьма хороши для дровъ, будучи въ то-же время дешевле металлическихъ. Въ топливникахъ печей г. Степанова съ металлическими рѣшетками, между зольникомъ и топливникомъ, передъ рѣшеткой оставленъ въ кладкѣ каналъ, черезъ который воздухъ входитъ въ топливникъ между топливомъ и топочной дверцей и тѣмъ не даетъ сильно нагрѣваться послѣдней.

Недостатокъ, котораго желательно бы было избъгать, при примънени печей г. Степанова, замъченный въ больщинствъ его мотивовъ печей, заключается въ томъ, что дымъ изъ топливника пускается сразу не въ одинъ, а въ нъсколько оборотовъ.

Комнатныя печи 1. Лукашевича. На чер. 2040—2041—2042—2051 (атласъ) представлено нѣсколько образцовъ печей, спроектированныхъ г. Лукашевичемъ. Какъ видно изъ чертежей, въ печахъ, приспособленныхъ для дровъ, послѣднія кладутся на наклонную стѣнку и слѣдовательно не лежатъ на рѣшеткѣ, на которую падаютъ только угли, которые здѣсь и перегораютъ окончательно. Топочныя дверцы двойныя: наружныя, открываемыя во время топки,—сплощныя и внутреннія—съ отверстіемъ для притока воздуха, поддерживающаго горѣніе. Эти вторыя дверцы, равно какъ и поддувальныя, остаются закрытыми во время топки, такъ что доступъ воздуха въ топливникъ происходитъ только черезъ отверстіе во внутренней топочной дверцѣ. Топливникъ, какъ описано выше, устроенъ такъ, чтобы сразу закладывать туда все количество дровъ, необходимое для протопки

печи. Ръшетка и самый топливникь имъють размъры соотвътствующіе величинь печи и количеству дровь, сжигаемыхь въ одну топку. Величина плошади ръшетки поэтому измъняется отъ 0,29 до 0,68 кв. фут., сообразно съ этимъ измъняется и величина отверстія во внутренней топочной дверць, для притока воздуха. Печи г. Лукашевича весьма практичны и дають хорошіе результаты, главныйшимь образомъ, вслыдствіе простоты ухода за ними во время топки и ускоренія времени, нужнаго на полное догораніе угля, чымь уменьшается количество воздуха, впускаемаго въ топливникь въ этоть послыдній періодь горьнія.

Последнее обстоятельство имееть важное значение для комнатныхь печей, уходь за топкой которыхь поручается прислуге, не имеющей понятия о топке печей и потому не регулирующей притока воздуха съ количествомъ остающатося въ топливнике догорающаго топлива. Поэтому, при очень долговременномъ догорании угля въ топливникахъ примитивнаго устройства съ глухимъ подомъ, большое количество воздуха проходить въ то время черезъ печь и, нагреваясь о раскаленныя стенки дымоходовъ, уноситъ много теплоты черезъ трубу въ наружную атмосферу.

Размъры и подробное описаніе устройства топливниковъ, системы г. Лукашевича, указаны выше въ стать во топливникахъ.

На чер. 2042—2051 (атласъ) показаны образцы печей г. Лукашевича, оштукатуренныхъ, обдъланныхъ изразцами, и въ жельзныхъ футлярахъ, безъ камеръ и съ камерами, съ поверхностями, частно обнаруженными въ комнату, частно заключенными въ камерахъ. Для уменьшенія объема печи, часть ея углублена въ толщу стъны, гдъ и образована камера.

Изразчатыя печи спроектированы такимъ образомъ, чтобы не приходилось тесать полуторныхъ изразцовъ ( $9^5/8 \times 5^8/8$  плоскіе,  $4 \times 1.5 \times 9^5/8$  угловые, и  $2^1/2 \times 1^1/4 \times 9^5/8$  угловые, закругленные).

При ширинъ прямоугольной печи, меньше 21 верш. и діаметръ круглой мен. 20 верш. г. Лукашевичъ не совътуетъ устраивать внутреннихъ камеръ между дымоходами,

такъ какъ это дълаеть печь малотеплоемкой, что нельзя не признать вполнъ справедливымъ.

Печи г. Войницкаго. На чер. 2052—2061 (атласъ) показано устройство печей г. Войницкаго, предназначенныхъ для топки каменнымъ углемъ, но онѣ, одинаково, могутъ быть примѣнимы для дровъ.

Топливникъ снабженъ кирпичной рѣшеткой, причемъ, огнеупорные кирпичи поставлены поперегъ топливника на ребро, опираясь углами въ небольщіе уступы въ боковыхъ стѣнкахъ; прозоры между кирпичами оставляются въ 1/2 вершка, а для неподвижности кирпичей, составляющихъ колосники, надъ уступами, въ прозорахъ производится задѣлка щебенкой на глинъ. Такъ какъ англійскій огнеупорный кирпичъ имѣетъ длину 5 вершк., то считая уступы по 1/4 вершка каждый, ширина рѣшетки будетъ 41/2 вершка, а топливника 5 вершковъ.

Вмъсто кирпичныхъ колосниковъ могутъ быть поставлены чугунные или желъзные, но для дровъ и такіе весьма хороши, будучи въ то-же время дешевле металлическихъ. Также, какъ и въ описанныхъ выше печахъ г. Степанова, между зольникомъ и топливникомъ печей г. Войницкаго, передъръщеткой оставленъ въ кладкъ каналъ, черезъ который воздухъ входитъ въ топливникъ, между топливомъ и топочной дверцей и тъмъ не даетъ сильно нагръваться послъдней.

Дверцы, какъ топочныя, такъ и поддувальныя, при этихъ печахъ, предлагается дёлать герметическими. Какъ прямоугольная, такъ и круглая печи, спроектированы въ два оборота. Подъемный оборотъ, съченіемъ во всю площадь топливника, раздёленъ стёнками въ прямоугольныхъ печахъ
на три отдёльныхъ канала, а въ круглыхъ на четыре; чтосоставляетъ, какъ указано выше, недостатокъ въ конструкціи.

Цёль устройства стёнокъ, внутри восходящаго дымохода, заключается въ замёнё ими насадки для увеличенія тепло-емкости печи; такъ какъ насадка, будучи сдёлана изъ кирпича невысокаго достоинства или не тщательно положенная, измёняетъ свое положеніе и заставляетъ прибёгать къремонту печи, иначе можетъ провалиться перекрышка послёдней. Насадка затрудняетътакже очистку дымоходовъ, такъ какъ

требуется для этого каждый разъ разбирать ее. Печи-же разсматриваемой конструкціи могуть быть очищены, по разборкъ перекрышки, опусканіемъ шара съ метлой, въ дымо-ходы, сверху.

Опускныхъ каналовъ, въ прямоугольной печи — шесть, въ круглой — восемь. Они опускаются по бокамъ топливника ниже его и тамъ сходятся въ два горизонтальныхъ борова, соединяющеся въ одинъ, передъ входомъ въ дымовую

трубу.

При проектированіи этихъ печей, преслѣдовалась весьма строго идея равномърнаго распредъленія температуры на наружныхъ поверхностяхъ. Поэтому, по мъръ охлажденія продуктовъ горфнія, при движеніи ихъ въ дымоходахъ, утоньшаются постепенно ствнки дымовыхъ каналовъ. Къ сожалвнію это ведеть къ весьма затруднительной тескъ кирпича и затрудняетъ устройство печи, дѣлая его излишне дорогимъ, что конечно помѣшаетъ распространенію этого типа приборовъ. Для печей большой теплоемкости болве практично двлать весь дымоходъ со ствнками однообразной толщины и измінять посліднюю только при переході отъ одного дымохода къ другому. Благодаря теплопроводности матеріала ствнокъ, температура, по окончаніи топки, распредвлится довольно равномврно по всей поверхности печи. Это легко видъть и на разсматриваемомъ типъ печей, гдъ, несмотря на нѣсколько восходящихъ дымоходовъ, не дающихъ равномърнаго нагръва, разница между температурой различныхъ частей поверхности печи не превосходить 3° Ц., измѣняясь отъ 68° до 65°.

Печи снабжены каждая двумя камерами, помѣщенными между восходящими и нисходящими дымоходами. Камеры эти опускаются внизь, по бокамъ топливника и для круглыхъ печей представляютъ то неудобство, что не могутъ быть очищаемы отъ пыли, такъ какъ со всѣхъ сторонъ окружены дымоходами и потому негдѣ сдѣлать прочищальныхъ дверецъ.

Печь съ двойною рышеткою 1. Дювиньо. На чер. 2062—2067 (атласъ) показано устройство печи г. Дювиньо, который, при проектированіи ея, имъль цълью придать ей два

противоположныхъ свойства: теплоемкость и способность быстро нагрѣвать помѣщеніе послѣ ея затопки.

Для этого онъ сделаль топливникъ железный, облицованный внутри шамотомъ и поместиль его въ нише, такъ что комнатный воздухъ можетъ циркулировать вокругъ железныхъ поверхностей, быстро нагревающихся при растопке печи. Сторона ниши, обращенная въ комнату, закрывается изящными двухстворчатыми дверцами, не позволяющими нагретымъ стенкамъ топливника сильно лучеиспускать по направленю помещеня. Задняя же сторона ниши, обращенная къ стень, прикрыта решеткой, черезъ которую комнатный воздухъ можетъ проникать къ топливнику и нагреваться, соприкасаясь съ его стенками.

Двойная рашетка печи Дювиньо даетъ возможность ускорить посладній процессь топки, заставляя притекать воздухь въ это время съ большой скоростью. Въ начала топки открыты оба рашетки и воздухъ входить главнымъ образомъ черезъ вертикальную, такъ какъ ея площадь больше площади горизонтальной рашетки. Когда же остается немного топлива, вертикальная рашетка прикрывается дверцей и воздухъ входитъ только черезъ горизонтальную рашетку съ большею скоростью.

Такъ какъ топливо накладывается при существованіи вертикальной рішетки толстымъ слоемъ, то горизонтальная рішетка имітеть малые размітры и потому не приходится собирать кочергой топливо въ кучу, по мітрів его перегоранія. Вертикальная рішетка вращается на оси и потому даеть возможность открывать ее для очистки горизонтальной.

Описанная выше печь имѣетъ недостаточную теплоемкость; воздухъ, прикасаясь къ накаленнымъ стѣнкамъ топливника, можетъ пригорать и наконецъ, отъ неравномѣрнаго расширенія металла топливника и кирпича стѣнокъ печи, происходитъ быстрая порча печи въ мѣстахъ соединенія этихъ двухъ матеріаловъ.

На чер. 2012—2018 (атласъ) показано устройство печи съ металлическимъ топливникомъ и съ притокомъ наружнаго воздуха, примъняемой въ госпиталяхъ Берлина. Подробности устройства, достоинства и недостатки печи ясны изъ чертежей.

Изъ приведеннаго выше описанія устройства печей большой теплоемкости, различныхъ системъ, видно, что постепенныя измѣненія въ ихъ конструкцій, въ видахъ усовершенствованія печей, заключались въ улучшеній топливника и въ увеличеній поверхности нагрѣва, безъ удлиненія пути, проходимаго продуктами горѣнія. Что же касается до ящика, образуемаго надъ перекрышкой печи, то его устройство не вызвано никакими конструктивными соображеніями, а только желаніемъ іпридать болѣе красивый видъ печи. Поэтому, въ настоящее время, дѣлаютъ перекрышку подобно тому, какъ показано на чер. 2019—2021 (атласъ). При этомъ перекрышка получаетъ видъ кровли, которая можетъ быть устроена изъ листоваго желѣза или изъ изразцевъ, чтобы имѣть возможность, время отъ времени, вытирать съ нея пыль и содержать въ постоянной чистотѣ.


Печи 1. Давыдова изготовляются съ окладкою снаружи изразцами и съ выкладкою внутри клинкеромъ, съ примъненіемъ, для увеличенія поверхности нагрѣва тонкихъ гончарныхъ трубокъ. Печи эти малаго размѣра изготовляются въ мастерской и доставляются, куда назначено, готовыми; насадка производится съ желѣзнымъ внутри скрѣпленіемъ.

Финландскія изразцовыя печи, также какъ и камины изготовляются на финляндскихъ заводахъ и продаются въ Петербургѣ, въ магазинахъ, комплектами изразцевъ, собираемыхъ по особымъ рисункамъ. Конструкція и видъ ихъ почти тождественны съ устройствомъ финляндскихъ каминовъ, описанныхъ въ статъѣ о каминахъ. Вся разница въ томъ, что въ замѣнъ каминнаго тагана устраивается топочная дверца: одиночная, обыкновенная или двойная, створчатая (шведская).

§ 198. Печи металлическія могуть быть подраздівлены на слідующія три категоріи: гладкостінныя, съ наружными приливными ребрами и съ двойными ребрами. Кромі того, два первыхь вида печей могуть быть совсімь безь обділки внутри, кирпичемь или вообще обожженной глиной, а также съ обділкой топливника или и части дымоходовь. Затімь всі три категоріи печей могуть иміть наружныя поверхности, выставленныя въ поміщеніе или закрытыя кожухомь (Mantel), а иногда и двумя.

Металлическія печи устраиваются обыкновенно изъ желвза, чугуна и въ послъднее время начали изготовлять ихъ изъ мъди. Печи эти ръдко устраиваются для топки дровами, развъ только временныя печи, употребляемыя для осушки возводимыхъ строеній, причемъ они топятся остающимися отъ постройки кусками дерева. Въ большинствъ случаевъ, металлическія печи приспособляются для топки минеральнымъ топливомъ, тъмъ болье, что этого рода приборы, преимущественно, распространены въ государствахъ западной Европы, гдъ дрова значительно дороже, чъмъ въ Россіи, чего нельзя сказать о минеральномъ топливъ. Въ зависимости отъ этого и топливники металлическихъ печей приспособлены главнымъ образомъ для кокса, антрацита и каменнаго угля, преимущественно не спекающагося. Для жирнаго угля необходимо частая и постоянная подброска топлива, разбивка спекшихся кусковъ и прочія манипуляціи, требующія непрерывнаго ухода за топкой печи, что тъмъ болье затруднительно, что топить металлическія печи приходится почти постоянно, пока требуется отопленіе, такъ какъ вмѣстѣ съ окончаніемъ топки, прекращается и выдъленіе въ помъщеніе теплоты. Поэтому, вообще, можно сказать, что для печей металлическихъ пригодны только тѣ сорта топлива, въ коихъ содержится лишь незначительное количество летучихъ веществъ, а равно непригодны тѣ угли, которые при горѣніи дають много шлаковь. Вь зависимости оть величины печей металлическихъ, для нихъ можетъ быть устроено основаніе и тогда оно дълается такъ же, какъ было указано для печей кирпичныхъ или, если печь небольшая и въсъ ея незначителенъ, можно ставить ее прямо на полъ, принимая только мъры предосторожности противъ пожара, для чего достаточна выстилка по войлоку, въ одинъ рядъ кирпича.

Относительно устройства топливниковь вь металличеческихъ печахъ, слъдуетъ имъть въ виду, что такъ какъ разсматриваемыя печи топятся въ теченіи весьма продолжительнаго времени, то къ нимъ вполнъ приложимы тъ общія основанія, которыя даны выше въ статьъ вообще объ устройствъ топливниковъ. Для того, чтобы при высокой температуръ горьнія, стънки топливника не накаливались, надо непремѣнно облицевывать топливникъ, внутри, огнеупорнымъ кирпичемъ. Это полезно и въ началѣ дымоходовъ, пока высока температура продуктовъ горѣнія; при ихъ дальнѣйшемъ охлажденіи, можно остальную часть дымоходовъ оставить безъ кирпичной обдѣлки, устраивая непремѣнно приливныя ребра на наружной поверхности печи. Обыкновенно ребра дѣлаютъ высотою не свыше 2,50 дюйм., потому что дальнѣйшее увеличеніе ихъ высоты не принесло-бы выгоды, вслѣдствіе низкой температуры удлиненной оконечности ребра, а



между темъ, отливка этимъ непроизводительно затруднилась-бы. Разстояніе между ребрами должно быть не менте 0,75 дюйма, чтобы болте теснымъ ихъ расположеніемъ не затруднить очистку поверхности отъ осталющей на ней пыли-Ребра, въ поперечномъ стиченіи, должны имть видъ трапе. ціи, причемъ толщина ребра, у поверхности печи, дтается не болте 3/8 до 1/4, а у оконечности достигаетъ 1/8 дюйма.

Иногда, впрочемъ, ребра дълаются одинаковой толщины, по всей ихъ высотъ, что не заслуживаетъ подражанія,

потому что ребро должно быть тёмъ тоньше, чёмъ болёе удаляется оно отъ стёнки печи; кромё того, на плоскихъ поверхностяхъ печей, поверхности реберъ будутъ между собою параллельны, чёмъ уменьшится лученспусканіе ими теплоты. Для облегченія формовки и отливки, а также для большей прочности реберъ, слёдуетъ слегка скруглять углы между ребрами и стёнкой печи, чер. 2243—2246 (текстъ).

Весьма удобно составлять цечь изъ нѣсколькихъ, наставныхъ, одна на другую, частей. При этомъ облегчается и удешевляется отливка приборовъ, такъ какъ не надо имѣть столько моделей, сколько требуется различной величины печей, а можно составлять и приготовлять приборы, разнообразные по величинѣ нагрѣвательной поверхности, изъ одинаковыхъ частей, отлитыхъ по одной модели.

Недостатокъ металлическихъ печей, состоящій въ томъ, что высокая температура стѣнокъ печи крайне непріятно дѣйствуетъ из находящихся вблизи людей сильнымъ выдѣленіемъ темныхъ лучей теплоты, можно исправить устройствомъ вокругъ печи кожуха, но послѣдній не предохранитъ воздухъ, соприкасающійся съ поверхностью печи, отъ такъ называемаго пригоранія, а кромѣ того, породитъ еще новый недостатокъ—неравномѣрную температуру, по высотѣ отапливаемаго помѣщенія.

Опытами Дения, Троста, Грегама, Мореиа, Клодъ, Бернара и Дени выяснено, что при доведени чугунной стънки печи до высокой температуры, въ атмосферъ помъщенія получается окись углерода—газъ, весьма вредно дъйствующій даже и тогда, когда является въ комнатномъ воздухъ, въ количествахъ незначительныхъ. Этого явленія нельзя устранить кожухомъ, потому что между нимъ и стънкой печи циркулируетъ воздухъ, который и вводитъ окись углерода и продукты пригоранія органической пыли внутрь отапливаемаго помъщенія. Облицовка стънокъ топливника и устройство приливныхъ реберъ снаружи печи, устраняя слишкомъ сильное накаливаніе стънокъ печи, даютъ возможность избъгнуть указаинаго, весьма вреднаго для жилыхъ помъщеній, недостатка металлическихъ печей.

Въ нашемъ климатъ, при двойныхъ дверяхъ, выходящихъ.

на лѣстницы, при плотно задѣлываемыхъ на зиму оконныхъ переплетахъ, жилыя помѣщенія, въ большинствѣ случаевъ, отопляются комнатными кирпичными и изразцовыми печами. Тѣ зданія, которыя надо отапливать періодически, въ теченіи лишь извѣстнаго числа часовъ въ сутки, каковы: церкви, учебныя заведенія съ ихъ аудиторіями, театры и т. п.— отапливаются центральными приборами.

Металлическія печи приміняются у нась почти исключительно только для поміщеній, гді присутствіе "людей можеть быть лишь кратковременнымь, или гді экономія міста имість весьма большое значеніе, какъ напримірь, для торговыхь складовь, сушилень, сіней, лістниць и проч.

Разсчеть металлических печей. (По Веденяпину). Данными для разсчета должны быть: охлажденіе помішеній на 1° разности температурь внутри и снаружи зданія, сорть топлива, высшая температура внутри поміщенія и низшаятемпература наружнаго воздуха, принятая на тіхь же основаніяхь, какь для печей кирпичныхь и изразцовыхь.

Какъ уже извъстно изъ предъидущаго, наибольшее охлаж деніе выразится черезъ:

$$(sp + s_1p_1 + s_2p_2 + s_3p_3 + \ldots)(t - t_0) = W_0.$$

Здёсь всё буквы имёють тё же значенія, какъ и при разсчете печей кирпичныхъ и изразцовыхъ.

Такъ какъ топка должна продолжаться все время, пока требуется выдъленіе приборомъ въ помѣщеніе теплоты, то количество сжигаемаго въ часъ топлива, будетъ равно:

$$P = \frac{W_0}{\varphi KF}$$

Площадь" ръшетки —  $r = \frac{P}{N}$ 

находится такъ-же, какъ и для печей большой теплоемко сти, равно какъ и величина поддувальнаго отверстія

$$l = \frac{\alpha AP}{3600.V}$$

Размъры колосниковъ, прозоровъ и высота топливника надъ слоемъ топлива находятся по даннымъ, изложеннымъ

въ статъв о топливникахъ. Высота самаго слоя топлива опредвлится на основани твхъ же данныхъ, а не такъ, какъ это было указано для печей кирпичныхъ и изразчатыхъ. Если печь двлается съ наполнительнымъ кожухомъ, при посредствъ котораго желательно наполнять печь топливомъ на извъстное число часовъ горвнія, то слъдуетъ опредвлить объемъ наполнительнаго кожуха или конуса, чтобы въ немъ вмъстилось потребное количество топлива. Опредвленіе нагръвательной поверхности, предполагая ее реберной, производится слъдующимъ образомъ:

Пусть  $T_1$  — будеть начальная температура продуктовъ

горънія или, иначе, температура горънія.

Т<sub>2</sub>—температура выхода продуктовъ горънія въ дымовую трубу.

 $t_0$ —комнатная температура.

 t-температура стѣнокъ печи, которую, для металлической стѣнки можно принять одинаковой на всю ея толщину.

Q = kr + krr — воспріятіе теплоты однимъ квадратнымъ футомъ внутренней гладкой поверхности печи на 1° разности температуръ продуктовъ горѣнія и самой поверхности.

Q1 — охлажденіе одного квадратнаго фута наружной реберной поверхности печи на 1° разности температуръ поверхности печи и комнатной.

S-гладкая поверхность печи, выраженная въ квадратныхъ футахъ.

 $S_1$  — поверхность печи, увеличенная приливными ребрами, выраженная въ квадратныхъ футахъ.

На основаніи изложеннаго выше о реберныхъ поверхностяхъ имъемъ:

 $S = as_1$ , гд $b \ a < 1$  и обыкновенно бываетъ около 0,25;

 $Q_1 = bQ_1$ , гдБ b>1 и измѣняются, согласно съ опытами отъ 1,50 до 2-хъ.

Для опредъленія t примемъ среднюю температуру продуктовъ горънія для всей печи

 $\frac{T_1 + T_2}{2} = T$  и тогда t опредълится на основании сказаннаго о реберныхъ поверхностяхъ:

$$Qs(T-t)=Q_1's_1(t-t_0);$$
 при  $S=as_1$  и  $Q_1=bQ_1$ 

откуда имъемъ

$$t = \frac{QT + \frac{Q_1}{ab.t_0}}{Q + \frac{Q_1}{ab}}$$

При Q == Q1 получимъ

$$t = \frac{abT + i_{\eta}}{ab + 1}$$

Здѣсь 7 опредѣляется въ зависимости отъ сорта топлива, а 72—отъ желаемаго коэффиціента полезнаго дѣйствія печи

$$K=I-rac{T_2}{T_1}$$
, откуда $T_2=T_1$  (1 —  $K$ ).

Опредвливъ t и зная t и  $W_0$ , можно найти поверхность печи гладкую, которая получится изъ выведеннаго выше уравненія:

$$W_0 = S \frac{t - t_0}{\frac{1}{Q} + \frac{ab}{Q_1}}$$

откуда

$$S = \frac{W}{t - t_0} \left( \frac{1}{Q} + \frac{ab}{Q_1} \right)$$

Здѣсь неизвѣстны только Q и  $Q_1$ , которыя можно получить по формуламъ Дюлонга и Пти:

$$Q = \frac{\frac{t}{T-t} \left(\frac{T-t}{a}\right)}{T-t} + \frac{0.552 \cdot K_1 (T-t)}{T-t};$$

$$Q_1 = \frac{t_0 \left(\frac{t-t_0}{a}\right)}{t-t_0} + \frac{0.552 \cdot K_1 (t-t_0)}{t-t_0}$$

или, найдя величину Q и обративъ вниманіе, что въ разсматриваемомъ случав, передача теплоты черезъ ствику печи происходитъ при установившихся обстоятельствахъ, имвемъ:

$$Q(T-t)=Q_1(t-t_0);$$

откуда

$$Q_1 = Q \frac{T - t_0}{t - t_0}.$$

Здѣсь принято, что нагрѣваніе внутренней поверхности происходить прикосновеніемь и лученспусканіемь горящаго топлива, потому-что печи малой теплоемкости, обыкновенно не велики и не требують устройства длинныхъ дымоходовъ.

Для печей съ оболочкою, разсчетъ нагръвательной поверхности нъсколько измъняется, а именно: передача теплоты прикосновеніемъ разсчитывается, какъ для поверхности съ параллельными токами (считая, что выпускъ продуктовъ горънія въ дымовую трубу происходитъ вверху печи), причемъ, для предъльныхъ температуръ нагръвающихъ газовъ, принимаются ранъе взятыя Ті и Тэ, а для воздуха—to—ti, гдъ to—комнатная температура, а ti—та температура, до которой нагръвается воздухъ, т. е. 40° до 45°.

Тогда имвемъ:

$$S = \frac{W_0}{w (T_1 - T_2 - t_0 + t_1)} \log$$
, nat  $\frac{T_1 - t_0}{T_2 - t_1}$ 

гдъ  $w = \frac{1}{Q^2 + \frac{ab}{Q_1}}$ ; Q, Q, a и b имъють значенія, уже ранъе

указанныя.

При двойныхъ ребрахъ, общій ходъ разсчета остается такой-же, какъ и для печей съ одними наружными ребрами, но значеніе нѣкоторыхъ величинъ будетъ иное.

Взявъ, по прежнему,  $\frac{T_1+T_2}{2}=T$ , среднюю температуру продуктовъ горвнія, температура ствики печи опредвлится, на основаніи изложеннаго выше, о ствикахъ съ двойными ребрами:

$$t = \frac{Q_1 T + \frac{ab}{a_1 b_1} \cdot Q_2 t_0}{Q_1 + \frac{ab}{a_1 b_1} Q_2}$$

гдѣ:

 $Q_1$  и  $Q_2$ , воспріятіе и изліяніе теплоты гладкими поверхностями внутренней и наружной, опредъляются по выше-указанному.

 $a = \frac{S}{S_1}$ число, показывающее въ сколько разь гладкая

внутренняя поверхность меньше увеличенной ребрами. Обыкновенно, измѣняется отъ 0,3 до 0,5.

 $b = \frac{Q_1}{Q_1'}$ ; гдѣ  $Q_1$  относится къ гладкой внутренней поверхности  $Q'_1$  къ снабженной ребрами; по опытамъ Сера, b близко къ единицѣ.

 $a_1 - \frac{S}{S_2}$ ; гдѣ S гладкая наружная поверхность, а  $S_2$ — увеличенная ребрами; по предыдущему a, около 0,25.

 $b_1 = \frac{Q_2}{Q'_2}$ ; гдв  $Q_2$  относится къ гладкой наружной поверхности, а  $Q'_2$  — къ реберной; какъ извъстно изъ прежняго,  $b_1$  измъняется въ предълахъ отъ 1,5 до 2.

Нагръвательная поверхность S будетъ равна:

$$S = \frac{{}^{!}W_0}{{}^{!}} \left( \frac{ab}{Q_1} + \frac{a_1b_1}{Q_2} \right).$$

Наконенъ, если печь съ двойными ребрами снабжена кожухомъ, то взявъ для опредъленія величины нагръвательной поверхности ту-же формулу для поверхности съ параллельными токами, подставимъ туда

$$w = \frac{1}{\frac{ab}{Q_1} + \frac{a_1b_1}{Q_2}}$$

Если дымоходы такъ длинны, что не могутъ нагрѣваться лучистою теплотой горящаго топлива, то разсчетъ слѣдуетъ вести такъ, какъ было ранѣе указано для жаровыхъ и дымовыхъ нагрѣвательныхъ поверхностей.

Въ томъ случав, когда за кожухъ, окружающій печь, впускается наружный воздухъ, то для опредвленія поверхности нагріва  $t_0$ —берется низшая температура наружнаго воздуха, а  $t_1$ —та температура, до которой этотъ воздухъ нагрівается, т. е. не свыше  $40^\circ$ , количество-же теплоты  $W_1$ , требуемое для нагріванія объема воздуха V (при комнатной гемпературів) до температуры  $t_1$ , если онъ берется при температурів наружнаго воздуха  $t_0$ , будетъ равно, какъ и для печей большей теплоемкости:

$$W_1 = 7.3 \frac{V}{1 + at} (t_1 - t_0)$$

гдв t-комнатная температура.

Когда величина нагръвательной поверхности (гладкой) будеть опредълена, то задаваясь высотой печи, опредъляется ея периметръ или наоборотъ. Послъдній пріемъ употребляется чаще, потому что периметръ зависить отъ конструкціи печи, которая обыкновенно бываеть выработана заранъе.

Такъ какъ при разсчеть а и а задаются или извъстны по конструкціи печи, то полученная по периметру и высоть печи нагръвательная поверхность увеличивается ребрами,

снаружи въ а, а внутри въ а разъ.

Для приблизительнаго разсчета величины нагрѣвательной поверхности, можно считать выдѣленіе теплоты съ одного квадратнаго фута гладкой поверхности нагрѣва печи съ наружными ребрами, при топкѣ минеральнымъ топливомъ, равнымъ: тысячѣ единицамъ теплоты, когда приборъ не окруженъ кожухомъ, и восьми стамъ единицамъ теплоты, при существованіи кругомъ печи кожуха.

При двойныхъ ребрахъ выдъленіе теплоты должно быть увеличёно, сравнительно съ вышеуказаннымъ въ 1,7 раза; при гладкоствиныхъ печахъ, не снабженныхъ ребрами, ни снаружи, ни внутри, напротивъ, уменьщено въ 1,33 раза.


Единственный случай употребленія внутреннихъ реберъ, безь устройства наружныхъ, представляютъ собою кухонныя плиты, чугунныя, въ которыхъ требуется нагрѣть наружную поверхность плиты до возможно высокой температуры. Въ этомъ случаѣ, примѣиеніе внутреннихъ реберъ представляется весьма раціональнымъ.

При проектированіи печей металлическихь, необходимо обращать вниманіе на простоту устройства и удобство очистки всёхь частей внутреннихь и наружныхь. Если печь обнесена кожухомь, то необходимо иметь доступь внутрь его, для надлежащей очистки оть пыли.

Разсчетъ верхнихъ и нижнихъ душниковъ, а также поперечнаго съченія пространства между кожухомъ и печью, производится, какъ указано выше, для печей кирпичныхъ и изразцовыхъ съ камерами.

Типы металлических печей. Первообразомъ металлическихъ печей слъдуетъ считать жаровни, въ которыхъ продукты горънія распространялись прямо по отапливаемому помъщенію. Жаровни примънялись для отопленія помъщеній съ древнихъ времень у грековъ и римлянъ. Въ средніеже въка примънялись жаровни, имъвшія различныя спеціальныя назначенія; такъ, были круглые закрытые ящички, наполненные раскаленнымъ углемъ, которые служили для согрѣванія рукъ и носили названіе escaufailles или pommes à chauffer les mains. Ящики, наполняемые горячей водой, ставились подъ ноги для согрѣванія послѣднихъ и назывались сhauffouères или chaufferettes (грѣлки).


До настоящаго 'времени жаровни и описанные выше бразеро примъняются для отопленія въ деревняхъ Испаніи и Италіи, Во Франціи и теперь еще въ употребленіи ящички



съ горячей водой, называемые boules, которые кладутся въ постели для поддержанія ногъ въ теплъ.

Очевидно, что жаровни, безъ отведенія продуктовъ горінія изъ поміщенія, представляли собою самоє несовершенное устройство нагрівательнаго прибора и требовали соединенія ихъ съ дымовой трубой, причемъ получились, такъ называемыя, временныя или сущильныя металлическія печи, выділываемыя изъ котельнаго, а иногда изъ кровельнаго желіза, въ виді ящика на ножкахъ съ желізною трубою, соединяющеюся съ дымовою трубою въ стіні помівщенія, чер. 2247 (текстъ). Такія печи употребляются у насъ для просушки стінь, при строящихся зданіяхъ, въ сырыхъ подвалахъ и пр. Наружныя поверхности ихъ быстро накаливаются до красна и сжигають органическую пыль, носящуюся въ воздухъ; кромі того, темные лучи теплоты, въ большомъ изобиліи испускаемые поверхностью такой печи, непріятно и вредно дійствують на людей, а отсутствіе дымоходовь не позволяеть воспользоваться въ достаточной степени полученной отъ горівнія топлива теплотой, почему и коэффиціенть полезнаго дійствія такой печи не великъ.

Не смотря на указанные выше недостатки временныхъ металлическихъ печей и до настоящаго времени примъняются для отопленія помъщеній бъднъйшаго класса населенія, печи




жельзныя, показанныя на чер. 2248 (текстъ) и чугунныя, чер. 2249—2250 (текстъ), во Франціи, Англіи и Америкь. Чугунныя печи вообще состоять изъ 2-хъ частей: нижней, снабженной ножками, въ которой помъщается зольникъ и верхней, представляющей собою топливникъ. Ръшетка устроена въ мъстъ соединенія объихъ частей печи. Такія печи, безъ всякой внутренней обдълки кирпичемъ, скоро приходять въ негодностъ, особенно въ мъстъ расположенія топ-

ливника; поэтому топливникъ стали одъвать внутри кирпичемъ, чер. 2251 (текстъ).

Для увеличенія полезнаго дійствія печи, начали прибавлять дымоходы, сначала въ виді одного восходящаго, въ верхней части котораго продукты горінія удалялись въ дымовую трубу; затімь дымоходы стали ділагь боліе длинными, увеличная поверхность нагріва и, наконець, ділая дымоходы въ нісколько оборотовь, подобно тому, какъ въ печахъ большой теплоемкости.

На чер. 2252—2257 (тексть) представлено устройство чугунной печи, примѣнявшейся нѣсколько десятковъ лѣтъ тому иазадъ въ Германіи, для отопленія помѣщеній и вмѣстѣ съ




тъмъ для приготовленія пищи. Въ такой печи, нагрътый дымъ поднимается сначала вертикально, потомъ раздвоивщись, движется по горизонтальнымъ трубамъ; далье принимаетъ нисходящее направленіе и опять, двигаясь горизонтально, восходитъ по вертикальному каналу въ дымовую трубу. На чертежахъ видно ясно устройство этого прибора.

На чер. 2258—2260 (текстъ) представлено устройство прибора, который Пекле предлагалъ наполнять водою, въ которомъ помъщаются: горнило и пріемники теплоты. Такъ какъ вода можетъ при этомъ обращаться въ паръ, то внъшняя поверхность печи и сѣченіе трубъ должны быть разсчитаны гакимъ образомъ, чтобы потеря теплоты, издаваемой водою, нагрѣтою до 80°, была равна теплотъ, доставляемой полнымъ зарядомъ топлива. При этомъ необходимо сообщать верхнюю часть печи съ дымопроводомъ, посред-

ствомъ трубки малаго съченія, для выпуска случайно образующагося пара. На чер. 2258—2260 (текстъ) представлена такая печь изъ жельза. Трубы могутъ быть откомваемы въ оконечностяхъ при очисткъ.

Во избъжание значительнаго неудобства, при металлическихъ печахъ, вслъдствие сильнаго лучеиспускания ихъ поверхностями, стали окружать металлическия печи особыми футлярами—кожихалии, между которыми и поверхностями печей могъ циркулыровать комнатный воздухъ; при такомъ




устройствъ стало также возможнымъ впускать въ помъщеніе внъшній нагрътый воздухъ.

Устройство печей съ кожухами (Mantelöfen) весьма разнообразно, онъ весьма употребительны въ Германіи и во Франціи. Простьйний видъ печи съ кожухомъ показанъ на чер. 2261—2262 (текстъ), онъ представляетъ цилиндрическій чугунный топливникъ, снабженный сверху дымовой трубой и окруженный другимъ цилиндромъ изъ листоваго жельза. Такого устройства печи служили для отопленія во многихъ городскикъ школахъ Парижа, подъ названіемъ печей Дювуара.

На чер. 2263—2264 (текстъ) показанъ образецъ металлической печи съ кожухомъ, примънявшейся еще въ недавнее время въ Англіи, Франціи и въ западной части Германіи для отопленія и вентиляціи: нриходскихъ училищъ, дътскихъ пріютовъ и другихъ заведеній, требующихъ, по тъснотъ своей, постояннаго возобновленія воздуха.


Главная часть печи состоить изъ чугуннаго топливника и жельзныхъ трубъ, изогнутыхъ въ вертикальномъ направ-



леніи. Кругомъ всего этого сдёланъ призматическій кожухъ изъ листоваго-жельза. Наружный воздухъ проинкаетъ черезъ отверстіе а, проходитъ мимо топки и трубъ, нагрывается отъ прикосновенія къ нимъ и выходитъ черезъ отверстія вы продыланныя въ кожухъ. Если воздухъ въ комнать чистъ и надобно только подогрыть его, безъ возобновленія, то закрывъ отверстіе а, открывають отверстія сс, продыланныя въ нижней части кожуха. Во избъжаніе раскаливанія топ-

ливника, внутренность его обдѣлана огнеупорнымъ кирпичемъ. Впрочемъ, быстрое теченіе воздуха, между топкою и кожухомъ, охлаждаетъ наружныя поверхности топки и первыхъ колѣнъ трубъ и не дозволяетъ имъ раскаляться.

Чер. 2265—2268 (текстъ) представляють примъръ такой же печи для топки каменнымъ углемъ. Здѣсь д означаетъ топочныя дверцы; к—дверцы зольника; —дверцы, которыя открываются, когда хотятъ продолжать топку безъ возобновленія воздуха; к—клапанъ, закрывающій отверстіе, которое доставляєть свѣжій воздухъ; г—клапанъ для закрытія



печи по окончаніи топки. Такія печи назывались комнатными калориферами.

На чер. 2269—2270 (тексть) представлена печь Hamelin-court, съ весьма развитой поверхностью награва. Въ ней, кромъ восходящаго дымохода, имъется еще нъсколько нисходящихъ, по которымъ продукты горънія опускаются подътопливникъ и тамъ, однимъ общимъ каналомъ, уходятъ въдымовую трубу.

Чер. 2271 (текстъ) представляетъ чугунный приборъ, вы-

дълываемый на фабрикъ Гозенцоллериъ въ Дюссельдорфъ. Устройство его понятно изъ чертежа.


Въ 1855 г. докторомъ Arnott примънена печь съ внутреннимъ конусомъ, показанная на чер. 2272 (текстъ) въ томъ видъ, въ какомъ она устраивается по настоящее время во Франціи, для отопленія сѣней, переднихъ и проч. Какъ видно изъ чертежа, значительное количество топлива можетъ быть положено въ печь, въ такъ называемый наполнительный конусь; будучи зажжено внизу, топливо горить только въ томъ мъстъ, черезъ которое проходитъ воздухъ изъ поддувала, дымъ черезъ кольцевое пространство выходить въ дымовую трубу, причемъ, по мъръ сгоранія нижнихъ слоєвъ топлива, верхніе опускаются. Свъжеетопливо, накладываемое черезъ верхнюю крышку, не охлаждаетъ горящаго и прежде чъмъ участвовать въ горъніи постепенно согръвается; печь окружена желъзнымъ кожухомъ; топливникъ обдъланъ огнеупорнымъ кирпичемъ и приборъ снабженъ приспособленіемъ для впуска свъжаго наружнаго воздуха и выпуска въ комнату нагрѣтаго.

На чер. 2273—2274 (тексть) показана печь Geneste et Herscher, извъстная подъ названіемъ thermo-conservateur, она имъетъ чугунный, съ ребрами, топливникъ, съ небольщой ръшеткой и зольникомъ, наполнительный конусъ, нагружаемый топливомъ черезъ боковую дверцу; кромъ того имъются дверцы: топочная и поддувальная, для очистки печи и регулированія тяги. Дымъ изъ топливника концентрическими трубками проходитъ въ общую дымовую камеру и затъмъ въ дымовую трубу, нагръвая воздухъ, заключающійся между кожухомъ и поверхностями трубокъ, кожухъ дълается двойной или-же замъняется фаянсовой обдълкой. Въ верхней части имъется приспособленіе для увлажненія нагръваемаго воздуха.

Печь Вольперта, чер. 2275 (тексть), принадлежить къ описанному выше типу печей съ наполнительнымъ внутреннимъ конусомъ, въ ней для прохода дыма служатъ колонны полыя внутри сс и кромъ того имъется вертикальная ръ шетка d, которая служить для удержанія угольевъ, при открытыхъ дверцахъ и, вмъстъ съ тъмъ, для направленія струи воздуха, притекающаго къ топливу, въ томъ случаъ.


когда спекційся уголь засорить прозоры горизонтальной різшетки. Вертикальная різшетка удобна еще тізмі, что отчасти предохраняеть дверцы оть раскаливанія. Подробности устройства печи понятны изъ чертежа.


Чер. 2276 (текстъ) представляетъ устройство печи съ на-



иолнительнымъ цилиндромъ Joly. Топливо накладывается во внутренній цилиндръ черезъ верхнія крыши H и H'. Внутренній цилиндръ A окруженъ наружнымъ B изъ жельза или терракоты. Между обоими цилиндрами циркулируетъ комнатный воздухъ, проходящій въ печь черезъ отверстіе К

виизу печи. Печи съ кожухами, наполнительными конусами и съ обдълками топливника огнеупорнымъ кирпичемъ, хотя и устраияютъ неудобство сильнаго лучеиспусканія теплоты, поверхностями печей, но все же остаются весьма существен ные недостатки, заключающієся въ пригораніи органической пыли, прикасающейся къ скрытымъ за кожухами горячимъ стѣнкамъ печей и, кромѣ того, раскаленныя чугунныя и желѣзныя стѣнки печей даютъ мѣсто появленію окиси углерода въ комнатномъ воздухѣ, соприкасающемся съ такими раска-





ленными поверхностями. Особенно замѣтно появленіе этого газа при нагрѣваніи чугунныхъ стѣнокъ до темнокраснаго каленія.


Въ видахъ увеличенія поверхности нагрѣва чугунныхъ стѣнокъ печей и вмѣстѣ съ тѣмъ пониженія ихъ темцературы, англійскій инженеръ Sylvester, впервые, примѣнилъ чугунныя печи, снабжая ихъ приливными снаружи ребрами, обдѣлывая въ то же время стѣнки топливника огнеупорнымъ кирпичемъ, чер. 2277 — 2278 (текстъ). Усовершенствованіе это, значительно уменьщивъ антигигіеническіе недостатки

металлическихъ печей, при сохраненіи всёхъ нхъ достоинствъ, нашло множество последователей и послужило къ значительному распространенію устройства металлическихъ печей для отопленія жилыхъ помещеній.

Изъ печей, устроенныхъ послъдователями идеи г. Sylvester, замъчательны:

Печь англійская г. Gurney. Чер. 2279 (текстъ).

Печь французская Geneste et Herscher, чер. 2280 (текстъ). Послъдняя отличается меньшими размърами реберъ




и тымь, что ребра, прилитыя снаружи печи, не опускаются вы сосудь съ водою, окружающій печь, что имыеть мысто вы печи Gurney, почему и не является той излишней влажности, которая замытна вы печи г. Gurney. Вы обоихы печахы топливо накладывается черезы верхнюю дверцу, нижняя дверца служить для очистки рышетки. Печь Geneste et Herscher состоить изы иысколькихы чугунныхы цилиндровы, снабженныхы приливными ребрами и поставленныхы одины нады другимы. Верхній цилиндры снабжень отверстіемы для дымовой трубы, нижній—рышеткой и кольцеобразнымы со-

судомъ, наполненнымъ водою для увлаженія воздуха. Средніе же цилиндры ставятся одинъ надъ другимъ, въ количествъ, потребномъ для образованія надлежащей площади нагръва.

Намецкая печь г. Мейдингера, проектированиая имъ для намецкой полярной экспедиціи, чер. 2281—2284 (текстъ) устроена съ глухимъ подомъ, наполненіе печи топливомъ производится или черезъ съемную крышку или черезъ дверцы, чер. 2281—2284 (текстъ).


Чтобы топливо не выпадало изъ печи черезъ поддуваль-



ную дверцу, въ отверстін послѣдней помѣщена вертикальная рѣшетка. Поддувальная дверца можетъ вращаться около горизонтальной оси или передвигаться по направленію ея, причемъ образуется болѣе или менѣе широкая щель для прохода воздуха. Печь снаружи окружена двойнымъ кожухомъ изъ желѣза или чугуна, причемъ наружный кожухъ снабженъ рѣшетчатой крышкой для выхода нагрѣтаго воздуха. Чугунные цилиндры съ приливными ребрами внутренняго корпуса печи сходны съ описанными выше цилиндрами печи Geneste et Herscher, но ребра цилиндровъ мало вы-

ступають и потому недостаточно выполняють свое назначение.

Печь Musgrave, чер. 2285 (тексть), чугунная, слабжен ная приливными ребрами и окруженная кожухомь изъ металла или терракоты. Топливникь обдълань огнеупорнымь кирпичемь; топочная дверца въ верхней части. Внизу устрое-




ны: рышетка и зольникь. По выходь изъ топливника, продукты горьнія поднимаются вверхь, затымь проходять по оборотамь, снабженнымь наклонными приливными ребрами въ дымовую трубу. Чтобы облегчить растопку печи, въ верхней ея части устроень регистрь, дающій возможность сообщенію топливника съ дымовою трубою, помимо оборотовь. Наружный или комнатный воздухь впускается въ печь

снизу, поднимаясь, соприкасается съ поверхностями приливныхъ реберъ и выходитъ нагрѣтымъ сквозь рѣшетки въ наружномъ кожухѣ въ комнату.

Надъ самыми дымоходами, на перекрышкъ, устанавливается плоскій сосудъ съ водою для увлажиенія воздуха.

На чер. 2286 (текстъ) представленъ наружный видъ описанной печи.

Чер. 2287-2288 (текстъ) представляють печь, изготов-



Чер. 2292. Чер. 2293.

ленную заводчикомъ Гейслеромъ въ Берлинъ. Здъсь А—топливникъ, обдъланный кирпичемъ, В—обороты; поверхность печи снабжена наружными ребрами; назначение осталь-

Чер. 3295.

ныхъ частей видно изъ чертежа.


На чер. 2289 (текстъ) показанъ образецъ печи, выдълываемый на извъстномъ заводъ Eisenwerk Kaiserlautern, она приспособлена для подогръванія комнатнаго воздуха, накла-

дывание же топлива и прочистка рѣшетки и зольника производится изъ сосѣдняго съ отапливаемымъ помѣщенія, такъ что комната, въ которой стоитъ печь, не загрязняется при этихъ манипуляціяхъ. Наполнительный кожухъ (Fullschacht) слѣдуетъ открывать во время топки печи не сразу, а понемногу, чтобы являющійся при этомъ черезъ него нисхолящій токъ воздуха могъ удалить находящіеся въ кожухѣ продукты горѣнія и перегонки топлива. Рѣшетка выдвижная снабжена рукояткой, двигая которую взадъ и впередъможно встряхнуть золу внизъ, выдвигая же рѣшетку совсѣмъ очищаютъ ее отъ оставшихся по окончаніи горѣнія шлаковъ и кусковъ топлива. Регулированіе силы горѣнія можетъ производиться, по надобности, изъ отапливаемаго помѣшенія, открываніемъ и прикрываніемъ другой дверцы зольника, назначенной собственно для этой цѣли.

Ha чер. 2200-2201 (тексть) представлень другой экземпляръ печи того же завода, устроенной такимъ образомъ, что она можеть напрывать по желанію наружный воздухъ или комнатный. Горизонтальный разрізь по печному цоколю показываетъ приспособленіе для этого, сділанное внизу печи у пола. При открываніи вертикальныхъ скважинъ въ цоколь, закрываются горизонтальные сектообразные выръзы, черезъ которые проходить вившній воздухь, такь что является циркуляція возлѣ печи комнатнаго воздуха и наоборотъ, при задвиганіи отверстій въ цоколь, открывается доступъ наружнаго воздуха въ пространство между печью и кожухомъ. Для чистки ръщетки и зольника, а также для входа воздуха въ топливникъ, служитъ нижняя дверца, для наполненія печки топливомъ -- средняя и для растопки посредствомъ дровъ-верхняя. Устройство объихъ печей понятно изъ чертежей.

Чер. 2292—2294 (текстъ) показываетъ устройство печи, изготовляемой на С.-Петербургскомъ металлическомъ заводъ и приводимая здъсь для образца, какъ видно изъ чертежа, состоитъ изъ цилиндра съ двойными ребрами. По оси помъщенъ наполнительный конусъ, закрываемый сверху крышкой съ закраинами. Ръшетка отливается цъльная, въ видъ одной штуки, а не отдъльными колосниками.

Продукты горвнія проходять между внутренней поверхностью печи и наполнительнымь конусомь. Подобная печь хорошо передаеть теплоту и, сь экономической стороны,




выгоднъе печи, обладающей только наружными ребрами, уже потому одному, что занимаетъ меньше мъста. Съ санитарной же точки зрънія, печи съ одними наружными реб-

рами предпочтительнъе, потому что температура наружной поверхности будетъ значительно ниже.

На чер. 2295—2299 (текстъ) представлены образцы чугунныхъ печей, изготовляемыхъ на заводъ Санъ-Галли въ С.-Петербургъ. Корпусъ этихъ печей сдъланъ изъ чугуна и топливникъ ихъ снабженъ внутри толстыми ребрами, пространство между которыми выложено огнеупорнымъ кирпичемъ.

Облицовка печей сдълана изъ гофрированнаго желъза.



Высота ихъ обыкновенно бываетъ отъ 2 арш. 5. вершк. до 3 арш. 3 вершк., въсъ-отъ 5 пудовъ 11 фунт. до 15 пуд. 30 фунт., стоимость, смотря по величинъ, отъ 40 до 85 р.

На чер. 2295—2297 (текстъ) показанъ образецъ печи того же завода, чугунной съ облицовкою изъ гофрированнаго желѣза съ чугунно-никелированными карнизами, высотою отъ I арш. б верш. до 2 арш. II верш., вѣсомъ отъ б пуд. 34 ф. до 8 пуд. 30 фун., стоимостью отъ 55 р. до 70 р. за печь.

Чер. 2299 (текстъ) представляетъ чугунную печь того же

завода, съ желѣзною эмальированною облицовкою и богатыми никелированными укращеніями. Вѣсъ ея—7 пудовъ 15 фунт., цѣна 135 руб.

На чер. 2298 (текстъ) показаны печи того-же завода съ наружными приливными ребрами, весьма полезныя для отапливанія вестибюлей, лѣстницъ и проч. Стоимость ихъ отъ 18 р. до 90 руб.

Чер. 2299 bis представляеть образцы чугунныхъ, полированныхъ каминныхъ печей, выдълываемыхъ на томъ-же заводъ.

Значительное количество тепла, теряемое безполезно въ кухонныхъ очагахъ, съ давнихъ поръ обращало на себя вниманіе техниковъ, дълавшихъ попытки, съ цълью утилизированія его для нагръванія помъщеній. Цъль эта достигается проще всего, соединяя кухонный очагъ съ печью, причемъ дымъ изъ подъ плиты перваго проводится въ обороты послъдней. На чер. 2300 (текстъ) показанъ типъ подобнаго прибора, изготовленный на заводѣ Königshutte, для выставки въ Кассель; онъ состоить изъ двухъ частей: нижней, представляющей, собственно, кухонный очагь и верхней, схожей по конструкціи съ этажною печью. Плита, снабженная четырьмя канфорками находится въ шкафу А, закрываемомъ створчатыми дверцами а; далье, изъ подъ плиты, дымъ переходить въ обороты, расположенные вокругь жаркаго шка $\phi$ а B и поднимается затымь вы печь; прямоугольные шкафы C вакрываются створчатыми ажурными дверцами и служать, главнымь образомь, для увеличенія поверхности.

Нъкоторыя, весьма раціональныя, особенности представляють приборь чер. 2301—2302 (тексть), изготовленный фирмою И. Эльтерихь изъ Нюрнберга и устроенный по типу

американскихъ иллюминаторовъ.


Здѣсь A—топливникъ, выложенный внутри огнеупорною глиною; B—рѣшетка, которая для удобства прочистки можетъ вращаться около горизонтальной оси; C—наполнительный конусъ; e—откидная крышка на петляхъ; D—сосудъ, который можетъ быть наполняемъ водою, служащею для увлажения; E— жаркій шкафъ, F,F— двѣ канфорки; G— дымовая труба; H—дверцы, служащія для очистки рѣшетки; K— дверцы для выниманія ящика съ золою.

Отверстія M, M закрыты слюдяными пластинками, черезь которыя видно пламя; приспособленіе это облегчаєть наблюденіе за кодомъ горѣнія и вмѣстѣ съ гѣмъ служить украшеніемъ прибора. Внутреннее устройство прибора показано на чер. 2301 (текстъ); если клапанъ K открытъ, то дымъ проходитъ прямо въ трубу q: въ противномъ-же случаь, онъ изъ подъ плиты проходитъ въ каналы C, c, опускается по нимъ внизъ, затѣмъ циркулируетъ подъ подомъ жаркаго шкафа и, наконецъ, извлекается дымовою трубою; для того, чтобы можно было сильнѣе нагрѣть лѣвую сторону и подъ шкафа, имѣется еще клапанъ K, открывая который, можемъ часть продуктовъ горѣнія провести прямо въ обороты. Съ помощью описанныхъ приспособленій, можно управлять произвольно температурою стѣнокъ жаркаго шкафа, что, во многихъ случаяхъ, весьма важно.

- § 199. Полуметаллическія или фанисовыя нечи. Комнатныя, кирпичныя и изразцовыя печи, описанныя выше, пользуясь репутацією гигіеническаго отопленія жилыхъ помъщеній, заключають въ себъ, между прочимъ, извъстные недостатки а именно:
- 1) Конструкція ихъ массивна, почему онв, занимая много мъста въ отапливаемыхъ помещенияхъ, нарушаютъ внутренній ихъ видъ, съ эстетической точки зрвнія.
- 2) Устройство ихъ требуетъ особыхъ фундаментовъ или желізныхъ кронштейновъ.
- Онъ требуютъ, вообще, значительнаго расхода топлива.

Для устраненія перечисленных недостатковь, вь разное время было предложено многими изобрѣтателями замѣнить кирпичныя и изразцовыя печи особенными комнатными нагрѣвателями, весьма уменьшенныхъ размѣровъ, подъ названіемъ полуметаллическихъ или фаянсовыхъ печей.

Желая уменьшить, до крайности, размъры нагръвательнаго прибора и, вмъсть съ тъмъ, доставить ему способность выдълять наибольшее количество теплоты, изобръта гели полуметаллическихъ и фаянсовыхъ печей не нашли къ тому другого средства, кромъ употребленія нагръвательныхъ металлическихъ частей, которыя они и ввели въ составъ внутренней конструкціи своихъ приборовь, въ видѣ желѣзиыхъ или чугунныхъ дымопроводовъ, воздухопроводовъ и т. п. Нѣкоторые изъ приборовъ снабжаются отверстіями для входа



и душниками для выпуска нагрѣтаго воздуха въ отапливаемыя ими помѣщенія.


Топливники этихъ приборовъ внутри выложены огнеупорнымъ кирпичемъ. Отопленіе ихъ производится дровами, каменнымъ углемъ или коксомъ.

Наружныя станки приборовъ, имающихъ видъ круглый,

прямоугольный или многоугольный, обдъланы бълыми или разноцвътными изразцами.


На чер. 2303—2340 (текстъ) представлены нѣсколько подобныхъ приборовъ, конструкція ихъ понятна изъ чертежей.

Изъ числа этихъ приборовъ, тъ, которые снабжены ме-




таллическими дымовыми трубами, хотя и представляють возможность увеличивать нагръвательную новерхность прибора, но, вмъсть съ тъмъ, представляють существенный недостатокъ, состоящій въ обнаруженіи въ комнату сильно лучеиспускающей теплоты раскаленной наружной поверхности трубъ. Въ прочихъ приборахъ, хотя и не снабженныхъ наружными дымовыми трубами и огражденных кожухами изъ изразцевъ, вмъстъ съ устраненіемъ неудобства обнаруженія въ комнату раскаленной наружной поверхности, является все-таки пригораніе органической воздушной пыли, прикасающейся къ скрытымъ за кожухомъ горячимъ стѣнкамъ металлическихъ дымоходовъ и вмъстъ съ тѣмъ — появленіе окиси углерода въ комнатномъ воздухъ, соприкасающимся съ такими раскаленными поверхностями.

Наиболъе раціональнымъ образцомъ полуметаллическихъ печей, изъ числа показанныхъ на чертежахъ 2303 — 2340



(тексть), представляется устройство прибора, показаннаго на чер. 2329—2333 (тексть). Здѣсь а—топка, отъ которой разогрѣтый дымъ идетъ сначала по двумъ горизонтальнымъ каналамъ и переходитъ оттуда въ вертикальные обороты. Въ разрѣзѣ чер. 3230 (текстъ) направленіе стрѣлокъ изображаетъ движеніе дыма по оборотамъ. Во всѣхъ разрѣзахъ показаны три цилиндра о, о', о", которые служатъ для нагрѣванія воздуха, получаемаго изъ пространства в, чер. 2333 (текстъ), пространство это можетъ быть сообщено съ нагрѣ-


ваемымъ помъщеніемъ или посредствомъ канала съ вившнимъ воздухомъ. Въ послъднемъ случав, печь эта будетъ возобновлять воздухъ въ комнатъ. Цилиндры о, о' и о", взамънъ металлическихъ, могутъ быть гончарными, внутри глазурованными и тогда приборъ этотъ, какъ по своимъ гигиениче-



скимъ качествамъ, такъ и по большей теплоемкости, будетъ имъть значительное преимущество, сравнительно съ образцами полуметаллическихъ печей, показанныхъ на вышеобозначенныхъ чертежахъ. Пробовали также дълать печи изъ обожженной глины, снабжая ихъ кожухами. Мореиъ произ-

водиль изследованія надъ двумя такими печами, устроенными Мюллеромь и Ко и назначенными для топки коксомь.


Одна печь, чер. 2341—2342 (текстъ), состояла изъ круглаго, подковообразнаго, въ горизонтальномъ разръзъ, гончарнаго топливника, съ отверстіемъ для выхода газовъ вверху и ръшеткой внизу. На топливникъ надътъ сверху дымоходъ съ крышкой наверху, снимающейся для чистки внутренности



печи. Отсюда продукты горвнія уходять въ дымовую трубу. Для накладыванія топлива служать топочныя дверцы, устроенныя сбоку топливника. Подъ рішеткой зольникь, черезь который входить воздухь для поддержанія горінія. Всіз части печи сділаны изъ огнеупорной глины. Печь окружена фаянсовымъ кожухомъ, поливнымъ снаружи и состоящимъ изъ цилиндровъ съ пустотами внутри, соединяющихся между со-

бою, посредствомъ легкихъ чугунныхъ кружковъ. Въ цоколѣ имѣются отверстія для притока комнатнаго воздуха за кожухъ, а верхъ послѣдняго перекрытъ рѣщетчатой крышкой.

Другая печь, чер. 2343 — 2345 (тексть), въ общемъ, похожа на первую, но для устраненія неудобства безпрерывнаго подкидыванія топлива, послѣднее накладывается сразу, на нѣсколько часовъ, черезъ съемную крышку печи. Самая



печь состоить изъ двухъ конусовъ и въ вертикальномъ разраб похожа на доменную печь. Топливникъ представляетъ собою конусъ съ усвченной вершиной, обращенной внизъ; ствнки его толщиною два дюйма. Верхняя-же часть есть наполнительный конусъ, внутри котораго горвнія не происходить, потому что продукты горвнія изъ топливника уходить черезъ щесть отверстій, продвланныхъ въ нижней ча-

сти наполнительнаго конуса, въ шесть дымоходовъ, помъ щенныхъ снаружи послъдняго и соединяющихся на верху въ кольцеобразный каналъ, изъ котораго продукты горъня уходятъ въ дымовую трубу. Въ промежуткахъ между дымоходами проходитъ циркулирующий комнатный воздухъ, входящи за кожухъ, устроенный совершенно одинаково, какъ для первой печи.

Опыты Морена съ объими печами дали неудовлетворительные результаты. Хотя полезное дъйствіе печей и найдено было равнымъ: для первой—93,30%, а для второй— 95,50%, но воздухъ, циркулирующій между поверхностью печи и кожухомъ, нагръвался въ первой отъ 60% до 82,50%, а во второй—отъ 122,70% до 123,80%, что представляется крайне вреднымъ въ санитарномъ отношеніи и указываетъ на весьма высокую температуру наружныхъ поверхностей печи.

\$ 200. Определене коэффиціента полезнаго действія комнатних печей по Веденяпину. Прежде употреблявшійся способъ для определенія коэффиціента полезнаго действія печей, заключался въ нахожденіи коэффиціента полезнаго действія изгревательной поверхности, между темъ какъ коэффиціентъ совершенства горенія въ разсчеть не принимался и количество теплоты, полученное при гореніи топлива, считалось равнымъ его нагревательной способности, ято уже одно представляло собою значительную неточность определенія. Такимъ образомъ, обозначая нагревательную способность топлива черезъ Т и потерю черезъ дымовую трубу—черезъ М, получимъ коэффиціентъ полезнаго действія печи, равнымъ.

 $\frac{F-M}{F}$ 

Для опредъленія *М*, измъряли скорость теченія воздуха въ поддуваль и температуру этого воздуха. Затьмъ, полагая, что въсъ продуктовъ горьнія и ихъ теплоемкость равны въсу и теплоемкости притекающаго, для поддержанія горьнія, воздуха, ограничивались еще измъреніемъ температры, при выходь продуктовъ горьнія изъ приборовъ въ дымовую трубу.

Зная съченіє поддувала = S и найденную скорость при-

текающаго воздуха = V, съ комнатной температурой  $t_0$ , получали въсъ p этого объема воздуха, приведеннаго къ  $O^0$ , на каждый фунтъ сожженнаго въ печи топлива.

Онъ получится равнымъ:

$$\frac{3600 \cdot V \cdot S}{1 + \alpha \ell_0}$$
 - . 30,767;

а потеря чрезъ дымовую трубу, если температура газовъ, при выходъ изъ прибора, получилась а, найдется равной:

$$M = \frac{3600 \cdot V \cdot S}{1 + at_0} \cdot 30,767 \times 0,237 (t_1 + t_0),$$

а полезное дъйствіе печи:

$$F = \frac{3600 \cdot V \cdot S}{1 + \alpha t_0} \cdot 30,767 \times 0,237 (t_1 - t_0)$$

$$F.$$

Независимо отъ указанной неточности этого опредъленія, происходящей вслъдствіе пренебреженія совершенствомъ горьнія, при этомъ способъ являются еще другія, довольно чувствительныя погръшности, происходящія отъ того, что не принимается въ разсчетъ тотъ объемъ воздуха, который проходитъ прямо въ топливникъ, черезъ топочныя дверцы, при подкладываніи топлива и при перемъшиваніи его кочергой. Какъ было только что указано, въсъ продуктовъ горьнія принятъ равнымъ въсу входящаго въ поддувало воздуха и проч. Благодаря такой неточности указаннаго способа, нельзя его рекомендовать для опредъленія правильности дъйствія прибора.

Другой способъ опредъленія коэффиціента полезнаго дъйствія комнатныхъ печей, заключается въ слъдующемъ: окружая печь кожухомъ съ возможно нетеплопроводными и непроницаемыми для газовъ стънками, измъряютъ скорость v притеканія воздуха въ нижнемъ душникъ кожуха и его температуру  $t_0$ , а также и температуру  $t_1$  воздуха, выходящаго изъ-за кожуха въ комнату черезъ верхній душникъ. При этомъ, пусть съченіе нижняго душника будеть = s.

Количество теплоты, пошедшей на нагръвание воздуха

около ствнокъ печи, если за время опыта было сожжено п фунтовъ топлива, будетъ равно на каждый фунтъ сгоръвшаго топлива:

$$\frac{3600 \cdot V \cdot 8}{4(1 + 4t_0)} \cdot 30,767 \cdot 0,237 (t_1 - t_0),$$


а коэффиціентъ полезнаго дѣйствія прибора выразится отношеніемъ:

$$\frac{3600 \cdot V \cdot S}{n \cdot (1 + \alpha t_0)} \cdot 30,767.0,237 \quad (t_1 - t_0)$$
F.

гд $\mathfrak{t}$  F, по предъидущему есть нагр $\mathfrak{t}$ вательная способность топлива. Такой способъ опредъленія годится для печей малой теплоемкости, при топкв которыхъ устанавливается правильный и однообразный режимъ передачи теплоты. Слѣдовательно, затопивъ приборъ и дождавшись, чтобы передача производилась при установившихся обстоятельствахъ, замѣчаютъ количество топлива, остающагося на ръшеткъ и продолжають подбрасывать его регулярно, пока производятся наблюденія и при окончаніи посліднихъ наблюдають, чтобы оставшееся на ръшеткъ количество топлива было равно тому, при которомъ опытъ начался. Если кожухъ сдълаиъ плотно и достаточно нетеплопроводенъ, то наблюденія дадутъ результать довольно приблизительный, хотя имъющій тоть недостатокь, что останется неизвъстнымь, насколько величина коэффиціента зависить отъ неполноты горвнія и насколько отъ потери черезъ дымовую трубу. Для печей большой теплоемкости онъ примънимъ гораздо менъе, да и опыть придется производить въ теченіе долгаго времени, т. е. отъ одной топки до другой, причемъ весьма затруднительно опредълить, насколько оказала вліянія предшествовавшая топка, такъ что нельзя быть увъреннымъ, что за время наблюденія выдѣлилось отъ поверхности печи ровно столько теплоты, сколько ея воспринято стѣнками печи отъ продуктовъ горънія того топлива, которое было сожжено.

Описанный методъ опредъленія и примѣняется обыкновенно къ печамъ малой теплоемкости, тѣмъ болѣе, что эти послѣднія, по своей большой подвижности, гораздо удобнѣе устанавливать на данномъ мѣстѣ, приспособленномъ для производства наблюденій, чѣмъ перетаскивать кожухъ съ мѣста на мѣсто или устраивать новый для каждой печи большой теплоемкости.

Гораздо лучше и яснъе опредъляется козоонціенть полезнаго дъйствія печей посредствомь прибора Орса, приспособлениаго для опредъленія углерода и водорода, заключающихся въ продуктахъ перегонки топлива. Способъ, при



Чер. 2346.

посредствъ анализа продуктовъ горънія, даетъ совершенно ясно всю картину дъйствія прибора, указывая насколько несовершенно происходитъ горъніе и какъ велика потеря теплоты черезъ дымовую трубу.

Приборъ Орса показанъ на чер. 2346 (текстъ). Составныя части его слъдующія: стеклянный цилиндръ A, раздъленный на части равной емкости и сообщающійся съ трубкою B и стеклянною E, какъ показано на чертежъ; онъ заключенъ въ наружномъ цилиндръ A', который наполняется во-

дою, при комнатной температурь; часть А служить для собиранія анализируемой смѣси газовъ и измѣренія ихъ объема; вода-же, заключенная въ B, охлаждаетъ ихъдо температуры окружающей среды. Три стеклянныхъ цилиндра  $F,\ F',\ F''$  наполнены стеклянными-же трубками; верхняя часть цилиндровь F, F' F'', соединена съ трубкою B; нижняя-же опускается въ двухгорлыя стилянки Вульфа g, g',g''. Части F, F', F'', служать собственно, для отдъленія гавовъ, посредствомъ поглощенія, которое производится жидкостями, вводимыми туда изъ стклянокъ g, g' и g''. Трубка B— свинцовая, причемъ соединяющіеся съ нею отростки снабжены кранами c, c' и c''. Въ кранb q прорbзы расположены, какъ показано на чер. ( $a \ b \ c$ ), такъ, что поворачивая его, можемъ по желанію совершенно закрыть трубку B(a)или-же сообщить ее съ одною изъ вътвей D (b), D' (c); эта послъдняя вътвь снабжена каучуковою трубкою съ металлическимъ наконечникомъ К, который вводится въ дымовую трубу, причемъ, загнутый конецъ его долженъ быть направленъ противуположно движенію газовъ. Соединеніе отдъльныхъ частей прибора производится съ помощью каучуковыхъ трубокъ s, s, r; на трубкъ r находится сжимъ; далье, такъ какъ продукты горьнія, главнымъ образомъ, состоять изъ углекислоты, кислорода, окиси углерода и азота, то двухгорлыя стклянки наполнены следующими жидкостями; въ g — вдкій кали для поглощенія углекислоты; въ g' растворъ пирогалловой кислоты въ ѣдкомъ кали для кислорода; въ g''—растворъ полухлористой мъди въ амміакь для окиси углерода; количество-же азота опредълится изъостатка. Опыты съ разсматриваемымъ приборомъ производятся слъдующимъ образомъ: собравъ его части, наливаютъ воду въ A'; ртуть въ стклянку F и соотвътствующія жидкости въ g, g' и g''; далве приводять крань g вь положеніе, показанное на чер. 234(b) и поднимають E; тогда ртуть изъ нея проходить въ цилиндръ А, вытёсняя оттуда воздухъ; когда A будетъ полонъ, то закрываютъ краны g, c' и c'' и, оставивъ открытымъ кранъ c, опускаютъ стклянку E; вслѣдствіе этого ртуть изъ цилиндра А будетъ входить въ нее и давленіемъ воздуха растворъ  $\pm$ дкаго кали изъ g поднимается

въ F; когда этотъ посл $\xi$ ди $\ddot{\mu}$  наполнится, то, закрывъ кранъ c, открывають q и, поднимая F, выгоняють воздухь изъ цилиндра A; затѣмъ, закрывъ q и открывъ  $e^{t}$ , вводятъ пирогалловую кислоту въ F' и т. д. Когда, такимъ образомъ, приборъ этотъ будеть приготовлень къ анализу, то окончательно наполнивъ ртутью A, закрывають g и вводять наконечникъ K въ дымовую трубу; по проществіи н\*котораго времени, приведя q въ положенie, показанное на чер. 2346(c), опускають E, вследствіе чего, въ цилиидре A входить дымъ; собравъ его въ требуемомъ количествъ, закрываютъ кранъ q чер. 2346 (a) и ждутъ, пока дымъ не охладится; тогда, открывъ кранъ c и поднявъ E, вводятъ газы въ цилиндръ F, изъ котораго хотя часть жидкости вытекаетъ, но за то смоченныя трубки представляють значительную поглощательную поверхность; когда объемъ газовъ перестанеть уменьшаться, то переводять ихъ обратно въ цилиндръ A и измвряють; затвмъ, подобнымъ-же образомъ, приводять ихъ въ соприкосновеніе съ пирогалловой кислотой и т. д. въ результать получають:

Объемъ всёхъ газовъ — Г.

Объемъ ихъ послѣ поглощенія углекислоты — 17.

Объемъ ихъ послъ поглощенія кислорода — V''.

Объемъ ихъ посл $\mathfrak{b}$  поглощенія окиси углерода — P'. Отсюда:

Объемъ углекислоты = r - r.

Объемъ кислорода = V - V''.

Объемъ окиси углерода = V'' - V'''.

Остатокъ, состоящій главнымъ образомъ изъ азота = V'''.

Для полученія яснаго понятія о составъ продуктовъ горънія и, черезъ него, о совершенствъ сгоранія топлива, необходимо еще знать о количествъ получающейся сажи, т. е. не перегоръвщихъ частицъ углерода. Для этого сажу собираютъ въ стеклянный шарикъ, наполненный азбестомъ или стеклянной ватой. Взвъсивъ предварительно шарикъ съ ватой и затъмъ, послъ собиранія сажи, изъ разности въсовъ находятъ въсъ сажи.

По даннымъ анализа не трудно получить понятие о совершенствъ горънія. Зная количество не сгоръвщихъ: водорода, углерода и окиси углерода, получимъ, сколько единицъ тепла надо вычесть изъ нагрѣвательной способности даннаго топлива для полученія количества теплоты, добытаго при изслѣдуемомъ горѣніи. Отношеніе этого послѣдняго количества тепла къ нагрѣвательной способности и дастъ коэффиціентъ совершенства горѣнія.

Наблюдая температуру газовь, при выходѣ ихъ изъ прибора въ дымовую трубу, по анализу продуктовъ горѣнія опредѣляется и потеря черезъ дымовую трубу. Для этого слѣдуетъ конечно присоединить къ продуктамъ горѣнія, отнесеннымъ къ единицѣ вѣса топлива, еще количество водяного пара, полученнаго при сгораніи этого вѣса топлива. Здѣсь, конечно, предполагается, что элементарный составъ топлива и количество гигроскопической воды, содержащейся въ топливѣ — извѣстны.

Обозначимъ черезъ C, II, O и Aq—количества углерода, водорода, кислорода и гигроскопической воды въ I-мъ фунтъ даннаго топлива.

Черезъ  $C_1$ —въсъ несгоръвшаго углерода въ видъ угля или кокса отъ I-го фунта топлива, оставщагося въ топливникъ;  $C_{11}$ — въсъ сажи въ куб. футъ сухихъ продуктовъ горънія.

Сп — въсъ сажи въ куб. футь сухихъ продуктовъ горънія. Полученные результаты анализа 100) куб. сантиметровъ продуктовъ горънія выразятся въ процентахъ отъ объема послъднихъ. При этомъ, обозначимъ процентное содержаніе въ продуктахъ горънія по объему:

1		- 7	_				
углекислоты	+						$\alpha^0/\sigma$
окиси углерода	•	•	•		•		<b>b</b> 0/0
кислорода			•	•			k
болотнаго газа	4.					1	d
кислородиаго газа		-					6
водорода свободнаг	0	в.		4			$\boldsymbol{g}$
азота					_		h

При такомъ обозначеніи, количество теплоты, недополученное отъ несовершенства сгоранія топлива, которое назовемъ W, получится равнымъ:

$$W = \frac{c}{0.0372} \frac{c}{(a+b+d+2e)+100c_{11}} [206,7 \cdot b + 653 \cdot d + 1031,6 \cdot e + 213,6 \cdot g + 808.000 c_{11}] + 8080 c_{11}.$$

Обозначая черезъ F нагрѣвательную способность топлива, коэффиціентъ совершенства горѣнія:

$$f = \frac{F - W}{F};$$

Количество теплоты, ущедшее изъ прибора съ продуктами горфиія, черезъ дымовую трубу, называя его черезъ  $W_1$ , будетъ равно:

$$W = \frac{c - c_1}{0.0372 (a + b + d + 2e) + 100 \cdot c_{11}} [0.035 \cdot e + 0.03 (a + d) + 0.0216 \cdot k + 0.0212 (b + h + g) + 20 \cdot c_{11}] (T - t) + (637 + 0.475 (T - 100) - t_1] (9711 - Aq).$$

Здѣсь T— температура продуктовъ горѣнія при выходѣ ихъ въ дымовую трубу;

 температура воздуха, входящаго въ приборъ для поддержанія горізнія топлива;

ы — температура топлива до подкладыванія его въ лопливникъ;

Ні — количество по вѣсу водорода въ 1-мъ фунтѣ топлива, сгорѣвшаго въ воду.

Такъ какъ все количество теплоты, получившейся при горьніи топлива въ приборь, найдено равнымъ F-W, то потеря теплоты черезъ дымовую трубу, выразится отношеніемъ:

$$\underbrace{(F-W)-W_1}_{F-W}$$

или помноженное на 100, даетъ намъ выраженіе въ процентахъ.

Количество  $H_1$ , найдется, если вычесть изъ вѣса всего  $H_1$ , заключающагося въ 1-мъ фунтѣ топлива, вѣсъ водорода, заключающагося въ несгорѣвшемъ видѣ, въ продуктахъ горѣнія, т. е. въ видѣ  $CH_4$ ,  $C_2$ ,  $H_4$  и  $H_5$ .

На анализъ продуктовъ горѣнія приборомъ *Орса* нельзя смотрѣть, какъ на безусловно точный, но какъ техническій анализъ — онъ достаточно точенъ и даетъ для этихъ цѣлей результаты вполнѣ удовлетворительные. Слѣдуетъ только не забывать, передъ началомъ анализа, поглощать кислородъ

и углекислоту изъ воздуха, заключающагося въ трубкахъ и другихъ частяхъ прибора и оставлять въ нихъ только азотъ. Иначе результаты анализа могутъ быть ошибочны, т. е. явится нѣкоторое преувеличеніе въ количествѣ содержанія въ продуктахъ горѣнія кислорода и углекислоты, поглощаемыхъ изъ воздуха, заключающагося въ трубкахъ и другихъ частяхъ прибора, передъ впускомъ въ послѣдній анализируемаго газа.

Для описаннаго выше анализа, продукты горвнія собираются въ теченіи всей топки печи, до момента закрытія трубы. Въ то же время наблюдается черезъ небольшіе промежутки времени (10 до 15 минуть) температура продуктовъ горвнія, при выходь ихъ изъ прибора, а также собирается сажа, которую лучше всего брать изъ того міста дымоходовь, гдь уже прекращается горвніе топлива. По окончаніи топки собирають и взвішивають оставшійся уголь или коксь. Предполагая, что элементарный составь топлива извістень, нетрудно послі производства анализа приборомь Орса найти коэффиціенть совершенства горішя и коэффиціенть полезнаго дійствія нагрівательной поверхности; тогда произведеніе этихъ двухъ чисёль даеть намъ коэффиціенть полезнаго дійствія печи.

Согласно съ обозначеніями, сдѣланными выше, при описаніи анализа продуктовъ горѣнія, полезное дѣйствіе печи выразится черезъ:

$$\frac{F-W}{F} \times \frac{(F-W)-W_1}{F-W} = \frac{F-(W+W_1)}{F}.$$

Такой способъ провърки дъйствія нагрѣвательныхъ приборовъ наиболье распространенъ въ настоящее время, какъ по своей простоть, такъ и по большей точности, сравнительно съ вышеуказанными двумя методами, въ которыхъ неточность результатовъ вызывается, кромѣ всего, что было объ этомъ сказано ранве, еще тѣмъ, что въ обоихъ случаяхъ приходится находить скорость теченія воздуха, посредствомъ анемометра, а его показанія никогда не дадутъ точной величины средней скорости во всемъ съченіи канала, въ которомъ она опредъляется. Такъ какъ наблюденія производятся въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, то при умножещи найденной скорости для каждаго часа на 3600, ощибка чувствительно увеличивается. Точно также кожухъ, окружающий печь, при второмъ изъ указанныхъ способовъ, не можетъ быть, ни вполнѣ не проницаемъ для газовъ, ни тѣмъ болѣе, совершенно не теплопроводенъ. Вотъ наиболѣе существенныя причины, вызывающія предпочтеніе послѣдняго способа опредѣленія коэффиціента полезнаго дѣйствія печей, двумъ ранѣе указаннымъ.


Къ сказанному надо прибавить, что, только при посредствъ анализа продуктовъ горфиія, можно совершенно ясно видъть результаты измъненія какихъ либо частей топливника или даже ухода за топкой прибора, такъ какъ это есть единственный способъ для полученія коэффиціента совершеннаго горфиія.

На чер. 2347 (текстъ) показанъ манометръ профессора Шейрера-Кестлера, который служить для наблюденія надъ тягой въ канадахъ; приборъ этотъ состоитъ изъ жестяного ящика M съ тремя установительными винтами a; на крышк $\dot{b}$  ящика находится сферическій водяной уровен $\dot{b}$ , при помощи котораго приборъ можетъ быть приведенъ въ горивонтальное положеніе; здвсь же находится отверстіе Bплотно закрываемое втулкою и трубка C съ краномъ; сбоку придвлана стеклянная трубка D, сообщающаяся съ внутренностью ящика, и шкала; въ ящикъ, черезъ отверстіе B, наливается вода или, для большей чувствительности, какая нибудь болье легкая жидкость (керосинь), такъ чтобы уро-съ металлическимъ наконечникомъ, который во время опыта вводится въ струю движущагося воздуха, причемъ давленіе послъдняго измъряется по измъненію уровня въ трубкъ D.

Приборъ этотъ можетъ служить для измъренія скорости движенія газовъ, но въ этомъ случав должна быть введена поправка на такъ называемое мертвое давленіе, впрочемъ, онъ чаще служить какъ контролирующій приборъ, т. е. для опредвленія, насколько и въ которую сторону измѣняется нормальная скорость движенія газовъ.

Достоинства и педостатки комнатных печей. Изъ всего того, что сказано выше, при описаніи различнаго рода комнатных нагрѣвательных приборовь можно вывести слѣдующія заключенія относительно ихъ преимуществъ и недостатковъ:

 Комнатные камины, русскія и голландскія печи, при обыкновенной простой конструкцій, т. е. изъ обожженой глины, не заключающіе въ себъ никакихъ наружныхъ или внутреннихъ нагръвательныхъ металлическихъ частей, ни воздушныхъ камеръ или каналовъ, хотя и невыгодны въ экономическомъ отношеній,—принадлежатъ жъ типу приборовъ здороваго отопленія, потому что всъ подобнаго рода



приборы, нагръвая комнатный воздухъ, не производять никакого вліянія ни на его качество, ни на его свойство.

2) Нагръвательные приборы кирпичной конструкци или вообще изъ обожженой глины могутъ сдълаться вредными для отопленія жилыхъ помъщеній, если воздухо-нагръвательныя части ихъ скрыты во внутренней конструкціи и расположены въ видъ жаровыхъ камеръ и тъсныхъ каналовътакимъ образомъ, что они неудобны для осмотра и содержанія ихъ въ постоянной опрятности и исправности.

Въ такихъ внутреннихъ частяхъ накопляется органическая пыль, пристающая къ поверхностямъ отъ прикасающагося къ нимъ воздуха; эта пыль, образующая вообще нечистоту, подъ вліяніемъ высокой температуры поджаривается и можетъ отдълять вредные испаренія и газы.

 Нагръвательные приборы металлической конструкци представляютъ слъдующія достоинства: быстроту нагръванія, вслъдствіе большей теплопроводности и малой теплоемкости металла;

сравнительно большое количество тепдоты, доставляемой, при маломъ размъръ печи, вслъдствіе большаго полезнаго дъйствія ея поверхности;

простоту установки, при готовой дымовой трубъ, не требуя устройства основанія;

сравнительную дещевизну устройства прибора.

Въ то же время, приборы эти представляють слъдующіе недостатки:

быстроту охлажденія печи;

неравномърное согръвание помъщений;

порчу воздуха, обусловливаемую пригораніемъ около наружной поверхности органической пыли, а также, вслідствіе свойства чугуна, въ состояніи краснаго каленія, пропускать черезъ себя окись углерода.

Недостатки эти свойственны, хотя и въ меньшей степени, даже и ребернымъ печамъ, такъ какъ, въ промежуткахъ между ребрами замъчается слишкомъ высокая температура.

На основаніи вышеизложеннаго, нагрѣвательные приборы металлической конструкціи причисляются къ разряду приборовъ, вредныхъ для отопленія жилыхъ помѣщеній, но принимая во вниманіе дешевизну ихъ устройства, они могутъ служить съ пользою тамъ, гдѣ гитеническая сторона вопроса объ отопленіине имѣетъ особениаго значенія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ присутствіе людей можетъ быть лишь кратковременнымъ, какъ, напримѣръ, въ кладовыхъ, складахъ, магазинахъ, сушильняхъ, прачешныхъ, ретирадахъ и проч. Лучшая конструкція для печей, въ этихъ случаяхъ — кирпично-желѣзная или кирпично-чугунная съ ребровидными поверхностями.

4) Такъ какъ вредное свойство иагръвательныхъ приборовъ съ металлической конструкцей заключается преимущественно въ продуктахъ горънія или вводимаго въ печь воздуха (комнатнаго или внъшняго), съ которыми находятся въ соприкосновеніи, прямомъ или посредствомъ кирпичныхъ

или терракотовыхъ ствнокъ, металлическія части воздухонагр'явательныхъ поверхностей и въ высокой температур'я этихъ поверхностей, то металлическая конструкція, въ соединеніи съ кирпичной, можетъ быть терпима и допущена тамъ, гдів температура поверхностей не достигаетъ 100° Ц., что и слідуетъ иміть въ виду, при назначеніи толщины стінокъ дымоходовъ въ кирпичныхъ и изразцовыхъ печахъ съ воздущными камерами, обдівлываемыми желізными кожухами.

Въ заключеніе слъдуетъ замътить, что главныя достоинства комнатныхъ печей вообще, обусловливающія больщое

ихъ распространеніе, состоять въ следующемь:

 Стоимость первоначальнаго ихъ устройства и послѣдующаго ремонта, сравнительно, невелики.

2) Конструкція и установка ихъ просты.

3) Управленіе ими не требуеть особыхъ познаній.

4) Онъ представляють возможность поддерживать въ отдъльныхъ помъщенияхъ произвольную температуру (независимую отъ таковой—смежныхъ).

5) Онъ-же дають возможность производить освъжение воздуха во время топки и послъ топки, съ помощью дымовой трубы.

Съ другой стороны комнатныя печи представляють слв-

дующіе недостатки:

 Неравномърное распредъление температуры въ помъщении, какъ въ горизонтальномъ направлении отъ внутреннихъ стънъ къ наружнымъ, такъ, въ случат значительнаго развития камерныхъ повержностей или заключения печи въ кожухъ и въ вертикальномъ—отъ потолка къ полу.

2) Вслъдствіе того, что уходь за топкою комнатныхь печей производится людьми, незнакомыми съ дъломъ и безъ достаточной тщательности, коэффиціенть полезнаго дъйствія ихъ невеликь, а слъдовательно расходь на топливо зна-

чителенъ.

3) Больщое число приборовъ и дымовыхъ трубъ въ зданіи увеличиваетъ опасности пожара, особенно при условіяхъ ухода, указанныхъ въ предъидущемъ параграфъ.

4) При впускъ наружнаго воздуха черезъ печную камеру для вентиляціи, производство увлажненія затруднительно.

5) Большое число печей, особенно въ значительной величины зданіяхъ, требують значительнаго персонала для разноски топлива по зданію ко всѣмъ печамъ и для ухода за топкой, а также и для приведенія въ чистое состояніе помѣшеній послѣ разноски и укладки топлива.

Приведенные выше недостатки указывають, что въ зданіяхь общественнаго характера, какъ-то: въ церквахъ, присутственныхъ мѣстахъ, театрахъ, вокзалахъ, правленіяхъ желѣзныхъ дорогъ и проч., удобнѣе и экономичнѣе, для отопленія ихъ, устраивать нагрѣвательные приборы, извѣстные подъ названіемъ центральныхъ, при которыхъ теплота, развиваемая, обыкновенно, внѣ отапливаемаго помѣщенія, передается туда посредствомъ особыхъ проводниковъ: воздуха, воды или пара.

Украшеніе каминовь и печей. На чер. 1944—1950 и 2008—2079 (атласъ) показаны образцы укращенія каминовь и печей, какъ штучныхъ (шведскія или финляндскія печи), такъ и обыкновенныхъ. Онъ укращаются разноцвътными изразцами, лъпною работою, орнаментами, выдъланными изъ терракоты,

раскрашиваются различными колерами и проч.

Металлическимъ печамъ можно придавать весьма удобно, посредствомъ отливки, разнообразныя и богатыя формы.

§ 201. Пневматических или воздушных калориферы. Подъ названіемъ пневматическихъ или воздушныхъ калориферовъ извъстны нагръвательные приборы, при которыхъ наружный воздухъ вводится въ отдъльное центральное помъщеніе, называемое камерою, нагръвается въ немъ и уже нагрътымъ вводится въ отапливаемое помъщеніе.

Способъ отопленія жилыхъ поміщеній воздухомъ, согрівваемымъ внів отапливаемаго пространства, какъ уже было описано выше, примінялся у древнихъ народовъ, напр., у римлянъ, у которыхъ въ подвальныхъ этажахъ зданій устраивались жерла (hypocaustes), отъ которыхъ теплота распространялась по всему строенію; у китайцевъ, въ особенности въ сіверныхъ странахъ, которые вмісто столбовъ въ подпольяхъ ставили стічки, образуя горизонтальные дымоходы и отапливали свои поміщенія посредствомъ нагріванія половъ. Затімъ, впервые были описаны Сильвестромъ (Sylvester) — духовыя печи, примъненныя г. Стрюттомъ (Strutt), при постройкѣ имъ въ 1792 году госпиталя въ Дерби. Объ этихъ-же печахъ упоминаетъ извъстный въ нашей технической литературъ, Львовъ, въ изданной имъ въ 1799 году "Русской Пиростатикъ". Печи эти извъстны были подъ названіемъ коробовыхъ. Онв устраивались обыкновенно въ подвалахъ и состояли изъ больщого желъзнаго короба или кожуха, въ которомъ складывался топливникъ изъ кирпича. Дымъ отводился или непосредственно въ дымовую трубу, или-же послъ предварительнаго его провода по особымъ желъзнымъ или чугуннымъ трубамъ, чъмъ имълось въ виду усилить нагръвательную способность прибора. Между нагръвательнымъ приборомъ и окружавщими его кирпичными стънками, оставляли небольщой промежутокъ для циркуляціи нагрѣваемаго воздуха, который проводился во внутренность прибора особыми отверстіями снизу, неръдко непосредственно изъ подвала и, нагръвшись, выпускался особыми каналами чрезъ устроенные сверху душники во внутренность отапливаемыхъ помѣщеній.

Въ 1822 году, вънскій профессоръ г. Мейснеръ издаль руководство къ отопленію зданій грътымъ воздухомъ. Кромъ каналовъ для притеченія атмосфернаго воздуха въ тепловую камеру и вытеканія его оттуда въ комнаты въ нагрътомъ состояніи, въ системъ Мейснера есть еще опускные или возвратные каналы, для возвращенія комнатнаго воздуха въ камеру, гдъ онъ вновь нагръвается и опять поднимается и входитъ въ комнаты: испорченный-же комнатный воздухъ выходитъ въ атмосферу черезъ особые вентиляціонные каналы.

Описанная выше идея г. Мейснера была обработываема, въ последстви времени, многими учеными и техниками, но ни одному изъ нихъ не удалось довести ее до той степени развитія и примененія къ нашимъ климатическимъ условіямъ, какъ г. Аммосову, получившему въ 1836 году, привиллегію на свои духовыя печи—подъ названіемъ: пневлатическихъ калориферовъ.

Усовершенствованія, достигнутыя г. Аммосовымъ, заключались въ слёдующемъ:

- 1) Въ большемъ развитіи нагрѣвательныхъ поверхностей прибора, посредствомъ проведенія продуктовъ горѣнія изъ топливника черезъ металлическія трубы, расположенныя въ больщемъ числѣ и въ нѣсколько рядовъ.
- 2) Въ устройствъ кругомъ всего нагръвательнаго прибора, состоящаго: изъ топливника съ металлическимъ кожухомъ и нагръвательныхъ трубъ, пневматической камеры, достаточныхъ размъровъ, снабженной входной дверью съ запоромъ для удобнаго осмотра нагръвательныхъ частей, съ цълью содержанія въ постоянной исправности и опрятности всего прибора.
- 3) Въ болъе правильной конструкціи самого топливника, которому приданы были: надлежащая форма и необходимые размъры. Въ немъ устроены ръшетка и поддувало, не имъющіяся въ коробовыхъ печахъ.
- 4) Въ устройствъ притока наружнаго воздуха въ жаровую камеру и въ правильномъ распредъленіи изъ нея нагрытаго воздуха посредствомъ жаровыхъ каналовъ во внутренность отапливаемыхъ помѣщеній, въ которыхъ, такимъ образомъ, обусловливалась до извъстной степени вентиляція.
- 5) Наконецъ, въ приспособленіи увлажнительныхъ приборовъ для возвыщенія гигрометрическаго состоянія въ отапливаемыхъ поміщеніяхъ воздуха, сухость котораго, какъ извістно, возрастаетъ въ зависимости отъ его объема и наружной температуры.

Такое устройство пневматическаго калорифера, назначеннаго для центральнаго отопленія зданія, считалось въ то время раціональнымъ, такъ какъ тогда еще не были произведены достаточныя изслѣдованія свойствъ сильно нагрѣтаго металла, вредно вліяющихъ на воздухъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ; поэтому центральное отопленіе калориферами г. Аммосова быстро распространилось, начиная съ дворцовъ, разныхъ общественныхъ и административныхъ зданій до обывательскихъ домовъ.

Но уже вскорѣ послѣ первоначальныхъ примѣненій новаго отопленія, послышался ропотъ на то, что доставляемый имъ нагрѣтый воздухъ отличается сухостью, производить въ жильѣ духоту и даже угаръ.

Такой ропотъ обратился уже въ громкія жалобы, когда по окончаніи 10-ти-льтней привиллегіи, всв печные подрядчики стали пользоваться правомъ устройства аммосовскихъ калориферовъ, которые и получили повсемъстное у насъ примъненіе, благодаря болье дещевой стоимости ихъ устройства, вызванной конкурренціею.

Во всякомъ случав Аммосовъ оказаль Россіи важную услугу въ двлв отопленія зданій уже твмъ, что онъ положиль начало практической разработкъ системы центральнаго отопленія зданій съ примъненіемъ къ нимъ вентиляціи.

Особенная же часть научной и практической разработки вопроса объ отопленіи пневматическими калориферами, вмісті съ веитиляцією зданій, принадлежить инженерамь: Быкову, барону фонь-Дершау, Войницкому и Флавицкому, которые вмісті съ тімь усовершенствовали и способъ устройства вентиляціонных калориферовь, избравь для того исключительно теплоемкую кирпичную конструкцію.

Съ этой можно сказать эпохи, относящейся къ концу пятидесятыхъ и началу шестидесятыхъ годовъ, калориферы прежней металлической конструкціи стали мало по малу выводиться изъ употребленія въ жидыхъ зданіяхъ, какъ общественныхъ, такъ и частныхъ и въ настоящее время уже признаны безусловно вредными для качества воздуха отапливаемыхъ ими помѣщеній.

Калориферы новъйшей металлической конструкціи, усовершенствованной посредствомъ примъненія ребровидной нагръвательной поверхности, устраиваются и въ настоящее время въ нъкоторыхъ частныхъ случаяхъ, особенно въ зданіяхъ нежилыхъ, какъ напримъръ, церквахъ, станціяхъ жельзныхъ дорогъ и проч.

Составныя части пневматических калориферовь, ихъ устройство и размиры. Въ составъ системы отопленія калориферами, сверхь общихъ частей печи, топливника, дымо-ходовъ и дымовой трубы, входять: а) пневматическая камера, окружающая топливникъ и дымовые обороты; въ нижней ея части, продълывается одно или нѣсколько отверстій, сообщающихъ камеру съ атмосфернымъ воздухомъ (воздухопріемники); въ верхней же расположены другія отверстія для

выхода изъ камеры воздуха, при его нагръваніи (хайла); b) жаровые каналы, распредъляющіе свъжій нагрътый воздухъ по отдъльнымъ частямъ строенія; они начинаются отъ верхнихъ отверстій камеры и идутъ въ стънахъ зданія и с) увлажнительный приборъ для увлажненія нагръваемаго воздуха.


Топливникъ обыкновенно устраивается независимо отъ оборотовъ, почему въ видахъ большей долговъчности, дешевизны, увеличенія теплоемкости и достиженія лучшихъ условій горьнія, его удобнье всего дълать кирпичнымъ. Топливники сльдуетъ дълать съ рышеткой, причемъ, такъ какъ калориферы топятся гораздо болье продолжительное время, чъмъ комнатныя печи, рышетки могуть быть устраиваемы обыкновеннымъ способомъ, хотя и здъсь было-бы желательно укоротить, по возможности, послъдній періодъ топки, состоящій въ догораніи остающагося угля, причемъ очень важно не впускать въ это время въ топливникъ излишка воздуха, чтобы не охладить калорифера.

Что касается до конструкцій топливника, то его можно устраивать также, какъ и въ печахъ большой теплоемкости; но при большихъ калориферахъ предназначенныхъ для продолжительнаго горънія, когда, слъдовательно, приходится подкладывать заразъ значительное количество топлива, можно, оставивъ ту-же конструкцію, располагать хайло первагс оборота по образцу топливниковъ съ обратнымъ пламенемъ не вверху, а на небольшой высотъ, надъ ръшеткою; тогда воздухъ и горячіе газы будутъ протекать только черезъ нижніе слои топлива, гдъ преимущественно и сосредоточится горъніе.

На чер. 2349 и 2350 (текстъ) показаны два типа подобныхъ топливниковъ, соотвътственно для дровъ и каменнаго угля; небольшія отверстія о служать для облегченія тяги при началь тоцки; при трубахъ съ хорошею тягою посль просушки калорифера онь могуть быть заложены; но съ боку топливника должна быть устроена прочистка для части F.

Топливники эти длиннъе на 7,5 до 9 вершк., чъмъ съ хайломъ вверху, что можетъ имътъ значение только въ исключительныхъ случаяхъ, такъ какъ калориферы обыкновенно располагаютъ въ подвалъ, гдъ мало дорожатъ мъстомъ.

Устройство и размъры топливника зависять оть сорта топлива, для топки которымь проектируется калориферь; если предполагается топить дровами, то, при малыхъ калориферахъ, можетъ быть принятъ тотъ-же типъ, какъ и для печей; если при наклонномъ подѣ, чер. 2349 (текстъ), размъръ ръшетки превышаетъ  $4\times9$  квадр. верш. и мъсто дозволяетъ, то слѣдуетъ предпочесть расположеніе, показанное на чер. 2350 (текстъ); наконецъ, при ширинъ ръшетки больше б верш., уголья въ послѣднемъ періодѣ сгораютъ недостаточно быстро и является необходимость въ особомъ устройствъ поддувала, показанномъ на чер. 2351 (текстъ); здѣсь оно подраздѣляется листомъ B такъ, чтобы длина нижней части ръшетки ab была не болѣе 3 вершк.; поддувальная



дверца снабжается двумя рядами отверстій, изъ которыхъ верхнія— могутъ быть закрываемы приспособленными къ нимъ клапанами.

Пока еще горить значительное количество топлива, всё отверстія открыты и воздухь протекаеть по всей площади рёшетки; но въ концё второго періода топки, когда уголья останутся, преимущественно, только на нижней части рёшетки и горьніе ослабьеть, причемь отверстія въ поддуваль потускньють, верхнія изъ нихъ закрывають; вслідствіе этого усилится притокь и скорость воздуха въ нижней части рішетки, способствуя тімь оживленію горінія и быстрому его окончанію. Уходь здісь, слідовательно, нісколько усложняется и состоить въ томь, чтобы, послі подкладки топлива и растопокь—оставить печь топиться, при всіхь открытыхъ отверстіяхь въ поддуваль, до тіхь порь, пока оні не по-

тускивють; тогда верхиія отверстія сльдуеть закрыть и запереть выющку пли задвижку, посль того какь оживившееся горьніе прекратится, т. е. когда оставшіяся открытыми нижнія отверстія поддувала опять потускивють.

Листь В дълается, обыкновенно, во всю ширину подду вала; изъ 20-фунтоваго желъза на рамкъ, онъ или задълывается въ кладку, или-же, что еще лучше, устраивается выдвижной; въ этомъ случаъ, для поддержания его, прикръпляютъ къ стънкамъ зольника два уголка или въ нихъ вынимаются пазы.

При рашетка больших размаровь, нать необходимости далать ее всю вращающеюся; обыкновенно, подвижною устраивается только нижняя часть, чер. 2352 (тексть), шириною до 4,5 вер., верхняя-же С кладется неподвижно, опираясь съ одной стороны на выступь рамки, съ другой—на особую угловую полосу в, задаланную въ кладка. Если почемулибо не желають устраивать вращающейся рашетки, то ее кладуть на выдвижной чугунный таганчика F, чер. 2352 (тексть), который при прочистка вынимають; посладиее расположение впрочемь приманяется, преимущественно, при замана цальной рашетки отдальными колосниками.

При топкъ каменнымъ углемъ, для небольшихъ калориферовъ можетъ быть устроенъ тотъ-же топливникъ, какъ и въ печахъ большой теплоемкости, чер. 2349 (текстъ), при большихъ-же, какъ показано на чер. 2350 (текстъ); здѣсь, кромъ нижней ръшетки, устроенной какъ выше, имъется еще верхняя, наклонная є; при этомъ, слѣдовательно, въ первомъ періодъ, топливо горитъ на объихъ ръшеткахъ, во второмъ—только на нижней.

Стънки топливника должны быть толщиною въ 1½ кирпича, а внутренняя ихъ поверхность облицовывается огнепостояниымъ кирпичемъ.

Поддувальныя дверцы топливника должны быть непремънно приспособлены для регулированія притока воздуха къ топливу.


По Свіязеву, ширину топливника калориферовъ слѣдуетъ назначать около 21/2 футъ.

Дымоходы въ калориферахъ малой теплоемкости состоягъ

изъ трубъ металлическихъ, гончарныхъ или фаянсовыхъ, а въ калориферахъ большой теплоемкости, выводятся изъ кирпича. Трубы гончарныя или фаянсовыя непрочны по ломкости, металлическія же измѣняютъ составъ воздуха, сообщая ему пригорѣлый запахъ.

Въ калориферахъ малой теплоемкости непосредственно надъ топливникомъ помѣщается восходящій колодезь, со стѣнками, отъ 3-хъ до б вершк.; вверху его часто приходится уширить на столько, чтобы помѣстились соединенія всѣхъ опускныхъ оборотовъ, если почему-либо требуется увеличить теплоемкость калорифера, то въ восходящемъ колодцѣ помѣщаютъ насадку или сводики; по послѣднимъ же производится перекрышка.

Нисходящіе обороты состоять изъ нізскольких рядовъ



трубъ, соединеніе которыхъ съ первымъ колодцемъ удобнѣе произвести сверху; въ этомъ случаѣ, чер. 2353 (текстъ), на сводики кладется чугунная плита съ отверстіями, соотвѣтствующими оборотамъ; возлѣ каждаго отверстія имѣется желобокъ, образуемый при отливкѣ кольцами a; въ него насыпаютъ песокъ и вставляютъ первыя колѣна B оборотовъ, отлитыя съ патрубками D; затѣмъ слѣдуютъ остальныя колѣна, чер. 2353 (текстъ), причемъ стыки ихъ произведены по предъидущему.

На чер. 2353 (тексть) показань тоть случай, когда при достаточной высоть камеры обороты могуть быть расположены вертикально.

Въ обоихъ случаяхъ—продукты горѣнія изъ всѣхъ оборотовь проводятся въ собирательный каналь E, сообщающійся съ дымовою трубою. Въ точкахъ F должны быть расположены плотно пригнанныя, металлическія крышки или такъ называемыя пробки, служащія для прочистки; обороты поддерживаются обыкновенно тавровымъ желѣзомъ, высотою и шириною отъ  $2^{1}/2$  до 3 дюймовъ, которое задѣлывается въ стѣнки камеры.


Разсмотрънные типы проектированы такъ, чтобы по возможности избъгнуть трещинъ, обусловливаемыхъ неодинаковымъ расширеніемъ ихъ отдільныхъ частей; но за то здъсь всъ металлическія кольна и плиты требуется выдълывать (изъ желъза) или отливать (изъ чугуна), по особымъ моделямъ, что не всегда удобно. Поэтому, ниже указанъ типъ калорифера, который можетъ быть устроенъ изъ имъющихся въ продажѣ сортовъ чугунныхъ трубъ; здъсь, чер. 2354 (текстъ), для соединенія оборотовъ между собою служатъ кирпичныя ствики G, H, съ выложенными въ нихъ колвнами, которыя снабжены прочистками; далве-первый колодезь перекрывается кирпичемъ или огнеупорными плитами (размъромъ около  $1,5 \times 7,5 \times 15$  верш.), для соединенія же съ оборотами, въ кладку задълываются муфты B; послъднія, предварительно обертывають асбестовою плетенкою, толщиною не менве 0,03 ихъ діаметра, причемъ получается упругая прокладка, доставляющая возможность свободнаго расширенія металла; подобнымъ же образомъ производится соединеніе оборотовъ и со стінками G, R.

Во всёхъ трубчатыхъ калориферахъ, при отопленіи помѣщеній не жилыхъ и предназначенныхъ лишь для кратковременнаго пребыванія людей, обороты могутъ быть устроены изъ чугунныхъ трубъ, съ гладкою поверхностью; но если сильное раскаленіе трубъ, сопровождаемое пригораніемъ пыли, представляетъ какое-либо неудобство, то поверхность оборотовъ должна быть реберная; кромѣ того, самый верхній рядъ трубъ долженъ быть внутри промазанъ глиною, для удержанія которой внутренняя поверхность ихъ отливается снабженною штифтиками.

Разстояніе между ребрами не должно быть менте 0,625

дюйм., и поверхность ихъ слѣдуетъ назначать въ пять разъ больше гладкой.

Число и діаметръ трубъ зависить отъ величины потребной поверхности; но для удобства прочистки не слѣдуетъ принимать ихъ менѣе трехъ вершковъ въ діаметрѣ, обыкновенно-же пользуются трубами, внутреннимъ діаметромъ въ 4,5 до б вершк. (8 до 40 дюйм.), при толщинѣ стѣнокъ отъ 0,375 до 0,50 дюйм.; нормальная длина трубъ равна 9 футъ; при отливкѣ, по особымъ моделямъ, размѣръ этотъ можетъ быть



Чер. 2357.

уменьшень. Иногда ребра располагають только на верхней части трубь, чер. 2355 (тексть), которая подвергается меньшему охлажденію, чьмь—нижняя, такь какь въ послъдней воздухъ притекаетъ болье холодный и возлъ нея ньтъ застоя; впрочемъ, здъсь, въ указанныхъ отношеніяхъ, ньтъ особенной разницы, почему лучше располагать ребра по всей поверхности.

Пря калориферахъ большой теплоемкости, надъ топливникомъ располагается восходящій колодезь, чер. 2356—2357

(текстъ), со стънками, толщиною отъ 4½ до 6 вершк.; здъсь помъщается насадка въ видъ сводиковъ, служащихъ также для поддержанія перекрышки; послъдняя дълается толщиною въ 6 вершковъ.

Следующе затемь обороты подразделяются на: распределительные, циркуляціонные или опускные и собирательные; те и другіе могуть быть: а) сложены изъ кирпича и смазаны глиною: b) сделаны въ железныхъ футлярахъ и с) сложены изъ кирпича и оштукатурены составомь изъ азбеста и глины, образующимъ также, после просушки, упругій футляръ. Въ случае а — наименьшая толщина стенокъ оборотовъ допускается въ 3 верш., для случаевъ-же в и с—она можетъ быть уменьшена до 1½ верш.

При калориферахъ съ вертикальными стѣнками, дымъ изъ восходящаго колодца вытекаетъ, чер. 235б (текстъ), въ распредѣлитель А, со стѣнками, толщиною въ 3 вершк., и перекрышкою (при каменномъ углѣ) въ 4½ верш.; онъ поддерживается желѣзными связями Д; затѣмъ слѣдуетъ переходъ въ опускные колодцы В, стѣнки которыхъ, по вышеуказанному, могутъ быть уменьшены до 1½ вершк.; далѣе помѣщается собиратель С, стѣнкамъ котораго, для увеличенія устойчивости, иногда придаютъ толщину въ 3 вершк.; дно его дѣлается всегда изъ двухъ рядовъ кирпича, безъ шанцовъ; обусловливаемая этимъ едва замѣтная потеря тепла съ избыткомъ вознаграждается отсутствіемъ въ камерѣ темныхъ, рѣдко прочищаемыхъ мѣстъ.


Вертикальные опускные колодны складываются также, какъ и въ печахъ; они могутъ бытъ или одиночные, или-же, для увеличенія теплоемкости, группируются, чер. 2358—2360 (текстъ), причемъ толщина раздѣлокъ получается въ 3 верш. При горизонтальныхъ оборотахъ, чер. 2361 (текстъ) они непосредственно исходятъ изъ подъемнаго колодца; верхній рядъ дѣлается со стѣнками, толщиною въ 3 вершк. и перекрышкою въ 4½ вершк.; толщина стѣнокъ нижнихъ каналовъ съ примѣненіемъ футляровъ можетъ быть уменьщена до 1½ верш. Обороты располагаются, или на сводикахъ, чер. 2361, или-же подъ нихъ задѣлываются желѣзныя балочки. Впрочемъ, горизонтальныхъ оборотовъ, скорѣе засоряющихся и

болъе затруднительныхъ при кладкъ, чъмъ вертикальные, следуеть избегать.

При расположеніи оборотовь, должно быть обращаемо вниманіе на то, чтобы можно было соединить нижнюю часть ихъ съ зольникомъ для установленія внутренней циркуляціи послъ прекращенія топки. Обороты должны быть снабжены прочистными дверцами, расположенными такимъ образомъ, чтобы вездъ прочистка могла быть произведена свободно.

Задвижки или выошки следуеть, по возможности, помещать такъ, чтобы передвиженіе ихъ могло быть производимо, не входя въ камеру.

Наружныя поверхности дымоходовь, сь санитарной точки



Чер. 2361.

зрвнія, лучше всего одввать гальванизированнымъ жельзомъ.

Фундаментъ подъ всю площадь калорифера долженъ быть вполнъ устойчивъ и огражденъ отъ сырости. Малъйшая неравномърная осадка фундамента можетъ повлечь за собою, если не разрушеніе, то трещины въ кладкъ, а слъдствіемъ этого будеть появленіе дыма въ воздухъ помъщеній, вентилируемыхъ или отапливаемыхъ такимъ калориферомъ.

Пневматическая камера представляеть собою помъщение,

въ которомъ устанавливается калориферъ для согрѣванія наружнаго воздуха, впускаемаго въ отапливаемыя комнаты.

Въ видахъ упрощенія ухода за дъйствіемъ отопленія и вентиляціи, признается необходимымъ, при многоэтажныхъ зданіяхъ устраивать отдъльныя камеры для комнать каждаго этажа и не впускать нагрътаго воздуха изъ одной камеры въ помѣщенія различныхъ этажей; иначе могутъ быть случаи, что при уменьшеніи доступа наружнаго воздуха въ камеру, въ нее будетъ поступать воздухъ изъ помѣщеній нижнихъ этажей, вслѣдствіе являющейся при этомъ циркуляціи воздуха. Тоже самое можетъ случиться и тогда, если при нъсколькихъ камерахъ имѣется одинъ каналъ для притока наружнаго воздуха.

Обыкновенно камеры для нагръванія впускаемаго въ помъщенія свъжаго воздуха, располагаются въ нижнемъ этажъ,

что даеть выгоду увеличенія давленія.

Если въ зданіи имвется подвальный этажъ, то камеру калорифера можно устроить и тамъ, только необходимо стараться, чтобы камера была свътлая, такъ какъ это важно, потому что: 1) при хорошемъ освъщеніи лучще видна пыль и всякая нечистота, а также замѣтны малѣйшія поврежденія нагрѣвательнаго прибора; слѣдовательно, легче содержать камеру и нагрѣвательный приборъ въ надлежащей исправности; 2) для осмотра камеры нѣтъ надобности освъщать ее свѣчами или лампами и тѣмъ производить порчу въ ней воздуха; наконецъ, 3) темная камера вредна главнымъ образомъ потому, что отсутствіе свѣта благопріятствуетъ незамѣтному развитію въ ней всякой нечистоты.

Поэтому камеры должны быть снабжены окнами, дающими достаточно свъта, т. е. камера должна, по возможности, быть освъщена дневнымъ свътомъ, также какъ и всякая жилая комната. Для уменьщенія охлажденія отъ оконъ нагрътаго воздуха и значительной траты теплоты нагръвательными приборами слъдуетъ въ эти окна вставлять тройные переплеты.


Полы, потолки и стъны камеры должны быть непроницаемы для газовъ, такъ какъ иначе внутрь камеры можетъ входить испорченный воздухъ и различные газы изъ ближайшихъ помъщеній и изъ почвы. Подъ настилкой пола, на нъкоторой глубинть, хорошо прокладывать слой асфальта, а затъмъ перекрывать этотъ слой рядомъ кирпича, заливая сверху слоемъ цементнаго раствора. (Предпочтительнтье всего дълать поль въ камерть изъ гончарныхъ глазурованиыхъ плитокъ, а стъны одъвать изразцами, не забивая румокъ ихъ глиною и щебнемъ. Что касается потолка надъ камерою, то полезно штукатурить его алебастромъ и затъмъ еще пропитывать фуксовымъ стекломъ, покрывая имъ поверхность штукатурки посредствомъ кисти нъсколько разъ, пока впитываніе ие прекратится.

Принимая во вииманіе, что калориферы располагаются обыкновенно въ мѣстахъ, закрытыхъ отъ непосредственнаго наружнаго дѣйствія атмосферы, стѣнки камеръ можно дѣлать толщиною въ 9 верш. при необитаемыхъ подвалахъ и въ б верш., если подвалъ теплый; толщина эта уменьшается до 3 верш. для калориферовъ, располагаемыхъ въ самыхъ отапливаемыхъ помѣщеніяхъ. Стѣнки камеры складываются обыкновенно изъ кирпича, по глинѣ, цементному или известковому раствору и если не одѣваются изразцами, то ихъ внутри смазываютъ глиною.

Сверху камера покрывается или сводомъ, или же несгораемымъ потолкомъ; для того, чтобы теплота изъ камеры не передавалась въ помъщение находящагося надъ ней этажа, лучше, если возможно, перекрывать камеру двойнымъ сводомъ; при одиночномъ сводъ, надъ последнимъ делаютъ смазку по войлоку, иначе полы въ вышележащей комнатв будуть ссыхаться и трескаться. Для уменьшенія нагръванія поверхности свода въ камеръ отъ лучеиспусканія нагръва. тельнымъ приборомъ, полезно въшать подъ сводомъ экранъ изъ листоваго желѣза. Если камера находится возлѣ наружной стъны зданія, то рядомъ съ послъдней, на разстояніи вершковъ трехъ, слѣдуетъ возвести еще стѣнку, толщиною въ I кирпичъ для образованія изолирующаго воздушнаго слоя и для уменьшенія охлажденія воздуха въ камерѣ, а слъдовательно и безполезной потери теплоты, чер. 2362-2364 (тексть).

Помъщение для калорифера должно быть просторное,

чтобы всь части его были удобны для осмотра и чистки отъ пыли, а также и для ремонта. Для этого разстоянія отъ прибора до стѣнъ камеры слѣдуетъ дѣлать отъ 10 до 12 вершковъ. Разстояніе между поверхностью калорифера и потолка или свода, для лучшаго смѣшенія согрѣтаго воздуха,



должно быть не менъе I до I 1/2 аршина; въ крайнихъ только случаяхъ допускается 1/2 аршина. Къ хайламъ въ сводъ камеры, проводящимъ теплый воздухъ въ жаровые каналы, полезно придълать сл есарныя дверцы, для закрыванія ихъ во время обметанія пыли въ камеръ. Впускъ свъжаго воздуха въ ка-

меру лучше производить черезъ отверстія въ полу, чер. 2362—2363 (текстъ); тогда холодный воздухъ болье равномърно распредъляется надъ поверхностью пола камеры, особенно, если отверстія эти устроены въ центръ камеры. Для входа въ камеру устраиваются дверцы, высотою около 2-хъ аршинъ, шириною отъ 10 до 12 вершк. Онъ необходимы для очистки какъ нагръвательнаго прибора, такъ и самой камеры отъ пыли, для производства ремонта, регулировки отверстія хайлъ, жаровыхъ каналовъ и проч. Въ видахъ экономическихъ и для сохраненія тепла въ

камеръ, для устройства дверецъ, при кладкъ стъны камеры, около двери оставляють четверть, въ которую вставляется по глинъ досчатая рамка, обложенная войлокомъ, прикръпляя ее къ стънъ заершенными гвоздями; въ рамку навъшивается плотно прифальцованное дверное полотнище съ замкомъ, обитое изнутри, по войлоку, кровельнымъ желізомъ. Или же, дълаютъ дверцы двойныя, закрывающіяся плотно, съ каучуковой прокладкой и, кромъ того, полезно вблизи ихъ въ томъ помъщенін, куда онъ отворяются, устранвать вытяжное отверстіе, соединенное съ общею вытяжною системой въ зданіи и открывающееся одновременно съ камерными дверьми, чтобы, въ этомъ послѣднемъ случаѣ, являлся токъ воздуха изъ камеры въ сосъднее помъщеніе а не наобороть. Можно такое отверстіе устраивать и въ промежуткъ между двойными дверями въ камеру. Въ тъхъ же видахъ, слъдуетъ безусловно избъгать расположения камеръ вблизи ретирадныхъ мѣстъ, погребовъ и кладовыхъ съ съвстными припасами, керосиновыхъ складовъ и проч.

Воздухопріємники. Наружный воздухъ, при центральномъ устройствъ отопленія и вентиляціи, поступаетъ прежде всего въ такъ называемые воздухопріємники, которые могутъ быть или примкнутыми къ зданію, или устроенными на нъкоторомъ разстояніи, зависящемъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ. Отъ воздухопріємника идетъ каналъ, проводимый обыкновенно подъ поломъ подвала или нижняго этажа въ камеру. Воздухопріємники должны быть расположены въ такихъ мѣстахъ, чтобы по близости не находилось источни ковъ порчи воздуха, для чего надобно избѣгать замкнутыхъ

дворовъ, въ которыхъ образуется застой воздуха, близости помойныхъ ямъ, навозныхъ ящиковъ, выгребовъ, мъстъ стоянки лошадей и т. п. Присутствіе съ навътренной стороны сооруженій, портящихъ атмосферный воздухъ, хотя бы и находящихся въ нъкоторомъ отдаленіи, можетъ значительно вліять на составъ воздуха, входящаго въ наружный пріемникъ.

Не следуеть обсаживать пріемники воздуха высокими деревьями; кустарникь же, не закрывающій солнечныхь лучей, въ некоторой степени полезень, очищая притекающій воздухь отъ пыли, поднимающейся съ поверхности земли.


Высота съ которой берется воздухъ имѣетъ также значеніе: чѣмъ ниже пріемникъ, тѣмъ больше попадаетъ въ него пыли, даже при вѣтрѣ меньшей скорости. Въ свою очередь, слишкомъ большая высота пріемника представляетъ то неудобство, что стѣнки его, нагрѣваясь отъ солнечныхъ лучей, повышаютъ температуру воздуха, проходящаго черезъ него, уменьшая тѣмъ высоту давленія, обусловливающую скорость движенія вентиляціоннаго воздуха. Влизость дымовыхъ и вытяжныхъ трубъ можетъ вліять и на составъ воздуха, входящаго въ пріемникъ, поэтому наилучшая высота для воздухопріемниковъ есть около 3-хъ аршинъ надъ горизонтомъ земли.

Воздухопріемники можно устраивать или въ видъ отверстій въ ствнахъ зданій, или въ видв отдвльныхъ сооруженій, помѣщенныхъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ строеній и соединенныхъ съ послъдними подземными галлереями. Въ первомъ случав, получается болве короткій путь для прохода вившияго воздуха до камеры награвательнаго прибора. Съ другой стороны, устройство воздухопріемника въ видъ отверстія въ стінь представляеть то неудобство, что впускъ воздуха въ воздухопріемникъ будеть въ зависимости отъ направленія и силы вътра, можеть сдълаться не равномърнымъ и не правильнымъ. Во избъжаніе этого неудобства, въ томъ случав, когда воздухопріемники расположены у самыхъствнъ зданія, необходимо ихъ дълать съ двухъ противоположныхъ сторонъ строенія; причемъ открывается всегда тотъ пріемникъ, который находится съ навътренной стороны, находящійся-же съ подвітренной стороны закрывается, хотя этимъ и затрудняется управленіе впускомъ воздуха, но за то гарантируется правильность и регулярность впуска и хорошее качество притекающаго воздуха. Если устройство воздухопріемниковъ съ двухъ сторонъ строенія, почему-либо неудобоисполнимо, тогда лучше прибъгать къ устройству воздухопріемниковъ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ строенія, и проводить отъ нихъ воздухъ подземными каналами внутрь строенія.

При устройстві воздухопріємника въ стіні строенія, онъ представляеть изъ себя отверстіє въ стіні зданія, сдівланное на высоті около 3-хъ аршинь отъ поверхности вемли. Отверстіє это снабжается проволочной сіткой, для предупрежденія прониканія въ пріємникъ птицъ и мелкихъ животныхъ, а сверху снабжается желізнымъ зонтомъ отъ попаданія въ отверстія дождевыхъ капель, или-же, передъ отверстіемъ устранвають тамбуръ, чер. 2365 (тексть). Вну-

три зданія, посредствомъ трехъ примкнутыхъ къ отверстію кирпичныхъ стѣнокъ, устраивается вертикальный каналъ для спуска воздуха подъ полъ нижняго или подвальнаго 
этажа, гдѣ и проводится уже горизонтальнымъ каналомъ, оканчивающимся отверстіемъ 
въ нижнюю часть камеры, у ея пола. Внутреннія поверхности стѣнокъ каналовъ какъ 
вертикальнаго, такъ и горизонтальнаго, должны быть оштукатурены цементомъ.


Если возможно, то слѣдуетъ для предупрежденія попаданія почвеннаго воздуха или газовъ изъ сосѣднихъ помѣщеній окружить



Чер. 2365.

каналъ слоемъ асфальта; еще лучте устроить каналъ изъ листоваго желѣза съ корошей промазкой соединеній листовъ, посредствомъ суриковой замазки и помѣстить его въ деревянный футляръ. Для увеличенія жесткости, желѣзный каналъ снабжается скрѣпленіями изъ обручнаго желѣза, приклепываемаго къ листамъ снаружи, на разстояніи, зависящемъ отъ сѣченія канала. Стѣнки кирпичнаго канала дѣлаются толщиною отъ 3 до б верщковъ. Когда пріемникъ наружнаго воздуха отнесенъ отъ зданія на нѣкоторое раз-

стояніе, которое, по возможности, не должно превыщать отъ 4-хъ до 5 сажень, то его дѣлаютъ въ видѣ четыреҳъ- угольнаго, многограннаго или цилиндрическаго строенія,



Чер. 2366.

чер. 2366 (текстъ), въ которое наружный воздухъ входитъ сверху. Кладка пріемниковъ и каналовъ, въ этомъ случав, на цементномъ растворв и кромв того въ основаніи и ствнахъ воздухопріемниковъ, до нікоторой высоты надъ поверхностью земли, прокладывается слой асфальта, а подземные каналы окружаютъ сплошною асфальтовою прокладкою, со всіхъ сторонъ. Основаніе воздухопріемника и подземные каналы выводятъ ниже

уровня промерзанія почвы, чтобы движеніе послѣдней не произвело трещинъ въ кладкѣ.

Необходимо, чтобы внутреннія поверхности воздухопріємника и каналовь были гладкія и чтобы ихъ можно было время отъ времени подвергать очисткі отъ пыли, обтирая стінки сырою тряпкой. Для этого слідуеть ділать каналы съ такимъ поперечнымъ січеніемъ, чтобы въ нихъ можно было пролізть человіку; гдіз же каналы иміноть малое січеніе, надобно устраивать ихъ такимъ образомъ, чтобы можно было хорощо очищать стінки на всемъ ихъ протяженіи тряпкой, надітой на длинную палку.

Вообще каналы пріемниковъ наружнаго воздуха слѣдуєть разсчитывать на малую скорость теченія въ нихъ воздуха, по возможности фута на 2 и никакъ не болѣе 2,50 фут. въ секунду; это полезно въ томъ отношеніи, что чѣмъ меньше скорость теченія воздуха, тѣмъ менѣе пыли попадаетъ въ камеру калорифера, часть же ея будетъ осаждаться на стѣн-кахъ канала.

Не следуеть для одной и той же камеры нагревательнаго прибора делать более одного воздухопріемника для одновременнаго ихъ действія; такъ какъ въ подобномъ случать въ теплое время въ некоторыхъ каналахъ можетъ являться обратное теченіе воздуха и этотъ последній, входя въ камеру черезъ одни каналы, будетъ выходить снова въ наружную атмосферу въ другіе.

Для управленія въ зависимости отъ температуры наружной атмосферы объемомъ притекающаго воздуха чрезь воздухопріємникъ, всегда дѣлается клапанъ, который устанавливается или въ концѣ канала возлѣ камеры, или въ началѣ возлѣ наружнаго отверстія пріємника. Второе расположеніе лучше въ томъ отношеніи, что весной, по окончаніи топки зданія, съ закрытіємъ клапана, устраняется ироникновеніе пыли внутрь клапана; для освѣженія же воздуха, внутри послѣдняго, можно по временамъ открывать клапанъ, когда въ атмосферѣ нѣтъ значительной пыли, напримѣръ, послѣ дождя.

Вообще же лучше ставить два клапана, одинь у наружнаго отверстія, который останется открытымь въ теченіе всей зимы, а другой внутрениій, для управлешя количествомъ воздуха, притекающимъ въ камеру.

Надъ воздухопріемникомъ, устраиваемымъ отдёльно отъ строенія, дёлается желёзный зонтъ, отъ попаданія дождя и сніта, а въ начальномъ верхнемъ січеній вставляется рамка съ проволочной сіткой.

Для очистки воздухопріемника, снабжають его иногда дверцой, которая должна быть поднята отъ поверхности земли, двойная и закрываться герметически, чтобы не пропускать пыли.

Внутренняя и наружная поверхности пріемника оштукатуриваются цементомъ, по возможности гладко, подобно горизонтальному каналу, для облегченія содержанія его въ чистотъ.

Жаровые наналы и душники. Воздухь, вошедшій въ камеру черезъ каналь воздухопріємника, нагрѣвается до необходимой температуры и поступаеть въ жаровые каналы для впуска въ отапдиваемыя помѣщенія. Хайла же жаровыхъ каналовъ устраиваются въ верхней части камеры подъ сводомъ, перекрывающимъ послѣднюю.

Для облегченія входа воздуха въ жаровой каналь, хайлу дають съченіе большее, чьмь съченіе жароваго канала, какъ это видно изъ чертежа. Жаровые каланы выдълываются въ кладкъ стънь во время постройки зданія, причемъ слъдуеть, чтобы они имъли, по возможности, вертикальное направленіе,

гладкія поверхности и были бы короче какъ для уменьшенія сопротивленія воздуху, такъ и для облегченія очистки ихъ отъ осъдающей пыли. Для этого жаровые каналы слѣдуетъ облицовывать изразцами или гончарными трубками, чер. 2367—2368 (текстъ), которыя для независимости отъ кладки стѣнъ должны быть установлены отдѣльно отъ послѣднихъ, а промежутокъ засыпается пескомъ. Въ случаѣ чеобходимости измѣнять направленіе канала изъ вертикаль-



Чер. 2367



Чер. 2368.

наго въ наклонное, напр. для обхода двери и т. п., необходимо устраивать въ мъстъ поворота двойныя, плотно закрывающіяся дверцы, чтобы черезъ нихъ было удобно производить очистку каналовъ, которая должна совершаться время отъ времени въ весь періодъ дъйствія отопленія.


Если жаровые каналы не облицованы ненепроницаемыми для газовъ матеріалами, а только оштукатурены, то не слѣдуетъ проводить ихъ ближе, какъ на 1 аршинъ отъ дымовыхъ трубъ, или каналовъ, вытягивающихъ испорченный воздухъ, такъ какъ, иначе, черезъ небольшой толщины стѣнку, можетъ происходить прониканіе газовъ, вслѣдствіе

котораго въ воздухъ помѣщенія иногда попадаютъ продукты горѣнія или вредныя газообразныя примѣси.

Иногда приходится проводить жаровой клапанъ и внѣ кирпичной стѣны; тогда для непроницаемости его дѣлаютъ изъ
желѣза (лучше гальванизированнаго) и общиваютъ досками.
Такіе каналы помѣщаются или въ углахъ комнаты и тогда
имѣютъ трехъ-угольное сѣченіе, или у середины стѣны, обдѣлываясь въ видѣ пилястръ, чтобы не портить вида помѣщенія. Для регулированія количества воздуха, идущаго изъ
одной камеры, въ различныя помѣщенія, въ жаровыхъ каналахъ ставятъ задвижки, которыя удобнѣе всего помѣщать
въ отверстіяхъ хайлъ, потому что послѣ регулированія, въ
началѣ дѣйствія, устройства, задвижки эти остаются навсегда въ одинаковомъ положеніи, причемъ помѣщенныя вкутри камеры, куда, кромѣ истопника, никто не имѣетъ доступа,

онѣ остаются не сдвинутыми съ мѣста. Для того-же, чтобы положеніе ихъ не измѣнилось и послѣ прочистки жаровыхъ каналовъ и хайлъ, положеніе задвижекъ, послѣ ихъ урегулированія, отмѣчается чертами, сдѣланными масляной краской на рамкѣ или на стѣнкѣ камеры. Изъ камеры воздухъ вхо дитъ во всѣ жаровые каналы съ однообразной температурой, между тѣмъ иногда является необходимость въ нѣкоторыя помѣщенія впускать воздухъ съ болѣе низкой температурой, какъ напр., 'если въ этихъ помѣщеніяхъ собирается значительное число лицъ; тогда прибѣгаютъ или къ пониженію отверстію хайлъ, или къ смѣшенію теплаго воздуха съ хо-

лоднымъ. Въ первомъ случав поступаютъ такъ: жаровой каналъ опускаютъ до пола камеры, двлая его въ видв паза, т. е. безъ передней ствнки, которую замвняютъ или нвсколькими задвижками, или набиваютъ картонныя полосы, оставляя отверстія на этой высотв, на которой получается требуемая температура воздуха. Такое приспособленіе возможно только въ томъ случв, если высота отверстія измвняется въ редкихъ случаяхъ; если-же эти измвненія требуются часто, то безпрерывное лазанье въ камеру для перемвны высоты отверстія хайла представляется весьма неудобнымъ и даже не всегда достигаетъ цвли, потому-что, или обстоятельства, измвняющія условія нагръванія помвщенія, сами



Чер. 2369.


безпрерывно изміняются, или-же температура воздуха въ камері, на одной и той-же высоті, можеть быть непостоянна. Тогда лучше употреблять способь смішенія теплаго воздуха съ холоднымь, состоящій въ слідующемь: чер. 2369 (тексть), оть канала воздухопріємника, ведущаго воздухь въ камеру, отводять небольшой каналь, располагаемый подъ поломъ камеры, идущій къ тімь жаровымь каналамь, въ которыхь желають производить смішеніе. Жаровой каналь имість хайло, подъ сводомь, перекрывающимь камеру, но затімь продолжается внизь до канала съ холоднымь воздухомь, гді имість второе хайло. Въ нікоторыхь случаяхь, при

водяныхъ и паровыхъ калориферахъ, поставленныхъ высоко надъ поломъ камеры, а также, если камера имъетъ малые размъры, подобно тому, какъ показано на чертежъ, можно и не вести отдъльнаго канала, а опустить нижнее кайло жароваго канала ниже калорифера. Въ верхнемъ кайлъ устрапвается клапанъ, поворачивая который, вверху уменьщаютъ съчене верхняго отверсти и открываютъ проходъ въ большей или меньшей степени для входа холоднаго воздуха чер. 2373 (текстъ). Отъ положения клапана будетъ зависътъ пропорция теплаго и колоднаго воздуха въ той смъси, которая поступаетъ въ отапливаемыя помъщения. На чертежъ рукоятка, для измънения положения клапана, представлена помъщенной возлъ камеры; лучше помъщать ее въ комнатъ, для которой предназначено смъщение воздуха, проведя цъпочку или щнуръ отъ клапана, внутри жароваго канала.

При этомъ, для измъненія температуры входящаго въ комнату воздуха, нътъ надобности каждый разъ обращаться къ присматривающему за дъйствіемъ приборовъ отопленія и вентиляціи, а можно самимъ лицамъ, находящимся въ помъщеніи, простымъ поворотомъ рукоятки, въ ту или въ другую сторону, измънять температуру, по своему желанію. Для того, чтобы знать съ какой температурой входитъ воздухъ въ помъщение, при вышеуказанномъ устройствъ, слъдуетъ вставлять въ жаровой каналъ угловой термометръ, шкала котораго помъщается въ комнатъ на таковой высотъ, чтобы было удобно производить отсчитываніе. Въ томъ случав, когда проводить каналь съ холоднымъ воздухомъ или брать послъдній ниже калорифера въ самой камеръ представляется невозможнымъ, то для измѣненія, по желанію, температуры, входящей въ помъщеніе воздука, дълають жаровой каналь, чер. 2370 (текстъ), по высотъ камеры, въ видъ паза, внутри котораго на цъпочкъ ходитъ внизъ и вверхъ труба, приводимая въ движеніе рукояткой изъ комнаты, въ которую идетъ жаровой каналь; внутри этого послъдняго и помъщена цъпь, поддерживающая подвижную трубу. По мъръ опусканія трубы, температура входящаго въ нее воздуха будетъ понижаться, но при этомъ будетъ уменьщаться и его количество, вслъдствіе уменьщенія напора, зависящаго отъ разности температуръ двухъ столбовъ воздуха—внъщняго и въ жаровомъ каналъ.

Каждая комната должна имѣть свой особый жаровой ка наль. Общій каналь для комнать разныхь этажей отнюдь не должень быть допускаемь, такь какь при этомъ возможно движеніе воздуха изь одного этажа въ другой, преимущественно изъ нижнихъ этажей въ верхніе, особенно при уменьщеніи впуска наружнаго воздуха, прикрываніемъ клапана въ каналь воздухопріємника. Кромъ того и регулированіе количества воздуха, впускаемаго изъ одного и того же канала въ комнаты различныхъ этажей, будеть невозможно.


Не слъдуетъ также устраивать одного канала для двухъ сосъднихъ комнатъ одного этажа, такъ какъ и въ этомъ




случав возможно теченіе воздуха изъ одной комнаты въ другую, при измѣненіи давленія воздуха въ одной изъ нихъ. Въ крайнемъ только случав, когда въ стѣнахъ затруднительно проведеніе необходимаго числа и размѣра каналовъ, можно допустить проведеніе одного канала для двухъ комнатъ, находящихся рядомъ, но необходимо, чтобы этотъ каналъ, по крайней мѣрѣ на аршинъ или полтора, ниже отверстій въ комнатѣ или такъ называемыхъ жаровыхъ душниковъ, былъ раздѣленъ перегородкой, хотя бы нзъ листоваго желѣза; причемъ эта разгородка должна идти вверхъ до самой перекрыщки канала и соединяться съ ней плотно, безъ щелей, чер. 2371 (текстъ).

Наконецъ, понятно, что жаровые каналы располагаются

всегда въ толщѣ внутреннихъ стѣнъ, такъ какъ въ наружныхъ стѣнахъ теплый воздухъ подвергался бы сильному охлаждению. Жаровые дущники, чрезъ которые воздухъ изъ жаровыхъ каналовъ поступаетъ въ помѣщенія, устраиваются различнымъ образомъ. Иногда они имѣютъ видъ рѣшетки или неподвижнаго желѣза и не предназнаются для закрыванія выходнаго отверстія; въ такомъ случаѣ, клапанъ для регулированія притока свѣжаго воздуха помѣщается отдѣльно внутри жароваго канала и имѣетъ видъ барана, приводимаго въ движеніе рукояткою изъ комнаты, чер. 2372—2373 (текстъ).






Чер. 2373.

Баранъ помѣщается на такой высоть, чтобы его легко было достать рукой. Неудобство такого способа закрыванія заключается въ томъ, что при окончаніи производства отопленія въ льтнее время верхняя часть жароваго канала отъ клапана до жароваго душника остается открытой и туда набирается пыль, а зародыши микроорганизмовъ могутъ тамъ при благопріятныхъ условіяхъ развиваться.

Жаровые душники, снабженные клапанами для регулированія и полнаго прекращенія впуска воздуха въ помъщеніе, имъютъ весьма разнообразное устройство. На чер. 2374 -2382 (тексть) представлены нѣкоторые изъ нихъ, но всегда можно выбрать наиболѣе подходящее устройство, нзъ образцовъ, имѣющихся на заводахъ и въ мастерскихъ, занимающихся приготовленіемъ подобнаго рода издѣлій. Дуціникъ долженъ удобно и легко отпираться и



прикрываться совсѣмъ или частію, для возможности регулированія количества впускаемаго въ помѣщеніе воздуха, которое не должно быть затруднено и въ томъ случаѣ, если дущникъ помѣщается на значительной высотѣ отъ пола.

Жаровые душники помѣщаются всегда въ верхней части

комнаты, независимо отъ того, связана ди вентиляція съ отопленіемъ или ивтъ. Если изъ душника выходить воздухъ съ температурой, значительно выше комнатной, то при расположеніи душника на небольшой высоть отъ пола, струя теплаго воздуха будетъ безпокоить лицъ, находящихся вблизи душника, самый же воздухъ будетъ, по входъ въ комнату, направляться къ потолку, вслъдствіе своего меньшаго удъльнаго въса и тамъ распространяться слоемъ во всю площадь комнаты.

Благодаря этому, можно изъ одного мѣста отапливать залы большой длины, такъ, напримѣръ, фабричныя помѣщенія длиною до 20 саж. могуть отапливаться изъ душниковъ, помѣщенныхъ въ одной поперечной стѣнѣ, причемъ, какъ показаль опытъ, разница температуръ въ обоихъ концахъ помѣщенія у наружныхъ стѣнъ незначительна. Такимъ образомъ, для цѣлей отопленія и вентиляціи, безразлично, помѣщенъ-ли душникъ вверху или внизу; а такъ какъ въ послѣднемъ случав движеніе горячаго воздуха безпокоитъ людей, то лучше помѣщать его наверху у потолка.

Расположение жаровыхъ душниковъ у потолка представляеть еще ту выгоду, что этимь увеличивается высота столба теплаго воздуха, а следовательно и высота напора, а потому увеличивается скорость движенія воздуха внутри жаровыхъ каналовъ. Это обстоятельство имветъ уже то важное практическое значеніе, что часто бывають случаи, когда и при такой скорости проектирующій для зданія устройство отопленія не находить достаточнаго міста для помъщенія внутри стьнь жаровых каналовь необходимаго поперечнаго съченія, а потому еще большее уменьшеніе скорости теченія воздуха по каналамъ можетъ привести техника въ больщое затрудненіе. Въ отверстіе для жароваго душника прежде вставляють деревянную рамку, прикръпляемую на мъстъ вполнъ неподвижно, заершенными закръпами къ кладкъ стъны и, затъмъ уже къ этой рамкъ привинчивають самые душники, которые при такомъ устройствъ легко снимать съ мъста для прочистки жаровыхъ каналовъ.


Всевозможныя рукоятки: отъ барановъ, проводовъ къ клапанамъ для смъщенія теплаго воздуха съ холоднымъ и

т. п., проходящія изъ жаровыхъ каналовъ, сквозь стѣнку въ помѣщеніе, снабжаются коробками, ввинчиваемыми въ деревянныя рамки, укрѣпляемыя въ отверстіяхъ, какъ указано выше. Вставлять оси рукоятокъ прямо въ отверстіе стѣны, безъ коробки, представляется неудобнымъ, потому что въ случаѣ порчи барана или цѣпи, пришлось бы для производства починки ломать стѣиу; при существованіи же коробки, ее легко отвинтить отъ рамки и снять съ мѣста, вмѣстѣ съ бараномъ для ремонта.

Обратные каналы. Въ томъ случав, если во время отсутствія въ помъщеніяхъ людей желають для экономіи производить отопленіе зданія посредствомъ циркуляціи одного и того же воздуха, системъ придають еще обратные каналы для возвращенія охлажденнаго для комнатной температуры воздуха опять въ камеру калорифера. Обратные каналы начинаются отверстіями въ нижней части комнаты у пола (около б вершк. отъ полу), причемъ отверстія эти снабжаются плотно запирающимися клапанами. Каналы продвлываются въ ствикахъ подобно жаровымъ и опускаются до пола камеры, чрезъ нихъ воздухъ и поступаетъ въ послѣднюю. Нижнія отверстія обыкновенно не снабжаются клапанами, потому что изъ камеры ихъ закрывать и открывать неудобно. Каналы должны быть хорошо оштукатурены, а еще лучше одъты изразцами или глазурованными, гончарными трубами для возможности содержанія ихъ въ чистоть.

Нижнія отверстія каналовь полезно, однакожь, снабжать задвижками, устанавливаемыми разъ навсегда въ постоянномъ положеніи при регулированіи ихъ дъйствія для всего зданія. Если обратный каналь для провода въ камеру приходится вести частію горизонтально, то это возможно только въ томъ случать, когда его можно приспособить для удобной прочистки, которая для обратныхъ каналовъ необходима еще болье, чти для жаровыхъ, потому что на ихъ стънкахъ останеть каменная пыль, попадающая и въ камеру. Такъ какъ последняя, при существованіи отопленія посредствомъ циркуляціи; должна быть подвергаема возможно частой очисткть, то эта мтра будеть безполезна, если одновременно не будуть очищаться и обратные каналы. Отоплене калориферами жилыхъ помѣщеній слѣдуетъ производить не обратнымъ, но свѣжимъ воздухомъ, съ извлеченіемъ въ то же время изъ помѣщеній испорченнаго воздуха и съ увлажненіемъ нагрѣтаго свѣжаго воздуха, вводимаго жаровыми каналами. Детальное устройство того и другого приспособленія будетъ подробно разсмотрѣно ниже въ статьѣ объ вентиляціи и увлажненіи.

§ 202. Типи разнаго рода палориферовъ. Калориферы, подобно комнатнымъ нагръвательнымъ приборамъ, могутъ быть съ большой и малой теплоемкостью, а также могутъ нагръваться или непосредственно продуктами сожигаемаго въ




нихъ топлива или водой отъ водогрѣйнаго котла или паромъ, или, наконецъ, могутъ быть паро-водяные.

Въ свою очередь, калориферы первой категоріи могутъ быть кирпичными или металлическими, въ зависимости отъ того, какую желаютъ имъ придать теплоемкость. Поэтому калориферы средней теплоемкости принадлежать къ приборамъ смъщанной конструкціи, такъ какъ въ нее входятъ какъ кирпичъ, такъ и листовое желѣзо.

Калориферы кирпичные. Къ кирпичнымъ калориферамъ съ горизонтальными дымоходами относится калориферъ г. Выкова, примъненный для отопленія и вентиляціи баро-


иомъ фонъ-Дершау, чер. 2383—2386 (текстъ). Онъ состоитъ изъ топливника съ рѣщеткой, перекрытаго сводами, снабженнаго боковыми стѣнками, спускающимися внизъ, такъ что образуется, по пути продуктовъ перегонки и воздуха, перевалъ, имѣющій цѣлью лучше перемѣшать ихъ между собою и тѣмъ улучшить горѣніе. Газы, поднимаясь надъ сводомъ, попадаютъ въ свободное пространство, назначенное для окончательнаго перегоранія летучихъ веществъ, для чего сначала сюда былъ сдѣланъ дополнительный впускъ воздуха, не давшій, однако, ожидаемыхъ результатовъ и потому



Чер. 2385

уничтоженный. Изъ этого пространства продукты горвнія входять въ горизонтальные дымоходы по ніскойько въ каждомъ горизонтальномъ ряду и, постепенно опускаясь, проходять послідовательно четыре оборота, удаляясь затімь въ дымовую трубу.

Всв дымоходы устроены на шанцевой кладкв изъ кирпича, такъ что каждый последующій кь верху дымоходь лежить на предъидущемь, опиралсь на него посредствомъ 2-хъ рядовъ кирпича, положенныхъ плашмя, въ видв шанпевой кладки. Это обусловливаетъ разстояне 3 вершка между дымоходами, находящимися въ одномъ вертикальномъ ряду; горизонтальное же разстояніе между рядомъ лежащими дымоходами получается отъ 3-хъ до 4-хъ вершковъ.
Что касается до кладки калорифера, то вся внутренность
топливника, а также и верхнихъ дымоходовъ облицовывается
внутри огнеупорнымъ кирпичемъ и изъ него же устраивается сводъ и перевалы; остальные дымоходы и наружная
часть топливника, а также и верхнихъ дымоходовъ, дълается
изъ обыкновеннаго краснаго кирпича. Толщина стъиокъ
топливника измъняется отъ 7,5 до 6 вершк.; толщина же
стънокъ всёхъ дымоходовъ равна 3-мъ вершкамъ, причемъ




кладка сдёлана въ 2 ряда по <sup>1</sup>/4 кирпича въ перевязку, такъ что изъ дымоходовъ, сквозныхъ швовъ внаружу не получается. Теплоемкость этого калорифера весьма велика, такъ что вполнъ достаточно одной топки въ сутки и только въ сильные морозы приходится топить по 2 раза съ промежутками въ 8 часовъ.

Коэффиціенть полезнаго дійствія изміняется оть 65% до 80%, въ зависимости оть интенсивности топки.

Недостатки этого калорифера заключаются въ слъдующемъ:

I) Одинаковая толщина ствнокъ всвхъ дымоходовъ за-

ставляетъ излишне увеличивать поверхность нагрѣва, потому что наиболѣе производительно дѣйствуютъ только первый дымоходь съ высшей температурой поверхности, слѣдующіе дымоходы передаютъ постепенно на 1 кв. футъ своей наружной поверхности все менѣе и менѣе теплоты, вслѣдствіе пониженія ихъ температуры, а передача теплоты прямо пропорціональна разницѣ температуръ охлаждающейся поверхности и воспринимающаго теплоту воздуха. Еслибы съ пониженіемъ температуры продуктовъ горѣнія, при движеніи ихъ по дымоходамъ и толщина стѣнокъ послѣднихъ уменьшалась, такъ что температура ихъ наружныхъ




поверхностей оставалась бы одинакова, какъ и въ 1-мъ дымоходъ, то съ 1-го квадр. Фута поверхности калорифера передалось бы теплоты болье, а самый калориферъ могъ бы быть меньше.

Если-же взять толщину ствнокъ, соотвътствующую средней температуръ продуктовъ горънія въ дымоходахъ, то, хотя величина калорифера отъ этого уменьшится, но температура наружныхъ поверхностей первыхъ дымоходовъ повысится выше допускаемой предъльной (1000), что и замѣчается на разсматриваемомъ калориферъ, въ которомъ, при сильной топкъ, температура поверхности 1-го дымохода доходитъ до 2500.


- Малыя разстоянія между дымоходами дѣлаютъ неудобными и даже невозможными осмотръ и очистку поверхностей калориферовъ.
- 3) Для самаго небольшого ремонта нижнихъ дымоходовъ приходится разбирать значительную часть калорифера, потому-что иначе они не доступны, какъ вслъдствіе малыхъ между ними разстояній, такъ и потому, что одни дымоходы лежатъ на другихъ, а это увеличиваетъ скорость ремонта.

Калариферь 1. Войницкаго, показанный на чер. 2387—2392 (текстъ), не имъетъ указанныхъ выше недостатковъ, для устраненія которыхъ онъ и спроектированъ. Топлив-



никъ снабженъ рѣшеткой, которая при топкъ дровами можетъ быть сдѣлана изъ огнеупорнаго кирпича; надъ рѣшеткой высота топливника до свода дѣлается отъ 20 до 24 вершковъ. Надъ сводомъ, подобно тому, какъ и въ калориферѣ, проектированномъ Дершау, остается пространство для перегоранія газовъ, причемъ, для лучшаго перемѣшиванія послѣднихъ съ воздухомъ, а также, для увеличенія теплоемкости калорифера, здѣсь устраивается кирпичная насадка. Отсюда продукты горѣнія поступаютъ въ верхній рядъ дымоходовъ, число которыхъ зависить отъ величины калорифера и обыкновенно дѣлается отъ трехъ до пяти. Каждый дымоходъ состоить изъ двухъ каналовъ, пройдя которые, продукты горфнія черезъ вертикальную вѣтвь проходять во второй, нижній рядъ горизонтальныхъ дымоходовъ, состоящихъ, каждый, изъ четырехъ каналовъ. Изъ нижнихъ дымоходовъ дымъ входитъ въ горизонтальный боровъ, расположенный перпендикулярно къ направлению дымоходовъ и оттуда переходитъ въ дымовую трубу.

Всѣ дымоходы поставлены такъ, что стоятъ независимо одинъ отъ другого. Для этого, на полу камеры возводится нѣсколько рядовъ арокъ на разстояніи І аршина между серединой толщины каждаго ряда. Послѣ забутки подъ одну




горизонтальную плоскость, на аркахъ кладутся ряды лещадной плиты, имыющей I аршинь въ сторонь, подъ тыми мыстами, гдь должны быть сложены нижніе дымоходы, которые и складываются на плитахъ. Когда нижніе дымоходы готовы, въ промежуткахъ между ними возводятся на аркахъ новые ряды столбовъ и на нихъ, выще сложенныхъ дымоходовъ, устраиваются новые ряды арокъ, также перекрываемыхъ лещадными плитами, для возведенія верхняго ряда дымоходовъ.

Топливникъ и верхній рядъ дымоходовъ облицованы внутри огнепостояннымъ кирпичемъ, изъ котораго сдѣланы также сводъ и насадка; второй рядъ дымоходовъ дѣлается изъ клинкера, а стѣнки, раздѣляющія между собою отдѣльные каналы, составляющие дымоходъ, изъ огнепостояннаго кирпича. Перевязка швовъ вездъ соображена такъ, чтобы не было изъ дымохода сквозной щели внаружу. Толщина стѣнокъ топливника въ 11/2 кирпича, также какъ и начала 1-го дымохода, затъмъ, по мъръ пониженія температуры горѣнія, стынки дымоходовъ дѣлаются все тоньше и тоньше; въ видъ уступовъ, по 11/2 вершка толщиною. Нижије дымоходы имъютъ толщину двухъ рядовъ клинкера, т. е. I 3/4 вершка. Благодаря такому устройству, калориферъ имъетъ большую теплоемкость.


Коэффиціентъ полезнаго дъйствія, по даинымъ наблюденій, изміняется въ преділахь отъ 72 до 80%. Температура всъхъ поверхностей калорифера весьма однообразна и при самыхъ сильныхъ топкахъ достигаетъ до 135°, весьма немного превыщая наибольшую предъльную норму. Осмотръ вськъ частей калорифера и очистка его поверхностей вполнъ возможны, равно какъ и ремонтъ каждаго дымохода безъ разборки выщележащихъ.

Къ недостаткамъ конструкціи надо отнести невозможность его устройства тамъ, гдв нътъ лещадныхъ плитъ и, кромъ того, для него требуется много мъста по занимаемой имъ площади. Последнее происходить отъ того, что наименьшее разстояніе между двумя параллельными дымоходами возл'в самаго топливника, гдв ствики имвють наибольшую толщину, составляеть б верщ., при уменьшеніи толщины ствнокъ на кажд. 1½ верш., разстояніе это увеличивается на 3 верш. и потому доступъ ко всъмъ дымоходамъ получается удобный. Несколько стесняють его только поперечные ряды высоко лежащихъ арокъ, образующихъ между собою и продольными дымоходами, какъ-бы колодцы, въ которые надо опускаться для осмотра нижняго ряда дымоходовъ. Опыть однако доказалъ, что это не служитъ препятствіемъ для производства ремонта послъднихъ.


Подвальные калориферы г. Собольщикова. На чер. 2393-2395 (текстъ) представлены одинъ поперечный и два продольныхъ разръза калорифера, проектированнаго г. Собольщиковымъ, для отопленія Императорской Публичной библютеки, которые и устроены имъ-же въ 1862 и 1864 году, подъ всѣмъ зданіемъ библіотеки. Длина этого калорифера 5 аршинъ 6 верш., ширина 3 арш. 9 верш., вышина 2 арш. 10 верш. На чертежѣ, подъ литерою a, показанъ поперечный разрѣзъ печи, и подъ литерою b — разрѣзъ по оборотамъ дымовымъ вдоль печи и подъ литерою b — разрѣзъ по топочной камерѣ, также вдоль печи. На всѣхъ разрѣзахъ, литерой b — означены ходы холоднаго воздуха, притекающаго




Yep. 2393.



4ep. 2395.



Чер. 2394.



Чер. 2396.


сквозь поддувала, снаружи; ходы эти располагаются подъ

На чертежѣ а показаны въ разрѣзъ дымовые обороты.

Каждый обороть состоить изь трехь ходовь, сделанных съ квадратиымъ поперечнымъ сеченемъ. Дымъ идеть во всё три хода вмёстё и въ каждомъ обороте опускается книзу. Изъ нижняго оборота дымъ уходить въ дымовую трубу К. Между дымовыми ходами оставлены проходы для нагревающагося воздуха. Лит. м на разрезе в означаеть топочную камеру. Дрова горять на решетке, сделанной изъ кирпича; п—зольникъ. Въ пустотахъ п п— между стёнками

также нагрѣвается воздухъ, притекающій изъ поддувала. Пустоты эти составляють часть нагрѣвательной камеры. Онѣ задѣлываются только со стороны р (разрѣзъ а) и оставляются открытыми надъ сводомъ с, куда нагрѣвающійся воздухъ выносится изъ пустоть и и. Сводикъ с дѣлается во всю длину камеры и такимъ образомъ раздѣляетъ ее на два яруса.

Шанцы, выстилка на нихъ, наружныя стѣнки и больщой сводъ сложены изъ краснаго кирпича, а для внутреннихъ частей употребленъ кирпичъ огнеупорный, английский. Вся топочная камера м, сводъ надъ нею и стѣнки пустотъ и и, до боровка л, сдѣланы въ полкирпича толщиною, а всѣ дымовые обороты въ ¼ кирпича. Для выстилки ихъ и прикры-



тія употреблены плитки изъ англійской огнеупорной глины, величиною въ б верш. въ квадратъ.


Изъ представленнаго из чертежахъ устройства калорифера г. Собольщикова очевидно, что стоитель его задался исключительными цълями устроить калориферъ только изъ обожженой глины, не употребляя въ дъло металлическихъ частей и увеличить возможно болье поверхность нагръва, чего и достигъ; но, виъстъ съ тъмъ, какъ видно нзъ чертежей, значительно загородилъ камеру, чъмъ загруднилась возможность ея осмотра, прочистки и ремонта.

Калориферь г. Лукашевича. Въ немъ обороты вертикальные. Топливникъ имветъ устройство, зависящее отъ сорта употребляемаго топлива, чер. 2396—2399 (текстъ). Надъ топливникомъ устраивается одинъ восходящій дымоходь, въ ко-

торомъ или помѣщается насадка изъкирпича, или дѣлаются замѣняющіе ее сводики.

Изъ восходящаго дымохода продукты горѣнія поступають въ горизонтальный каналь, отъ котораго опускается внизъ столько вертикальныхъ нисходящихъ дымоходовъ, сколько ихъ необходимо, чтобы получить потребную площадь нагрѣвательной поверхности.

Опустившись по вертикальнымъ каналамъ, продукты горънія поступаютъ въ горизонтальный, изъ котораго и ухо-



Чер. 2398 и 2399.

дять въ дымовую трубу. Толщина ствнокъ топливника двлается въ 1½ кирпича, восходящій же дымоходъ долженъ имѣть ствнки толщиною въ I кирпичъ; какъ топливникъ, такъ и восходящій дымоходъ облицовываются внутри огнепостояннымъ кирпичемъ.

Верхній горизонтальный дымоходь имветь толщину ствнокь въ ½ кирпича, которая образуется двумя рядами кирпича, поставленнаго на узкую сторону, съ надлежащей перевязкой, для предотвращенія сквозныхъ швовъ. Опускные дымоходы, также какъ и нижній горизонтальный каналъ, имѣютъ стѣнки также въ 1/2 кирпича, сложенныя изъ двухъ рядовъ въ перевязку; наружныя же поверхности какъ горизонтальныхъ, такъ и вертикальныхъ каналовъ, штукатурятся или смазываются бѣлой глиной. Если горизонтальные и вертикальные опускные дымоходы облицовывать листовымъ желѣзомъ, то оставляя ту же толщину стѣнокъ верхнихъ горизонтальныхъ каналовъ, вертикальные и нижніе горизонтальные дымоходы слѣдуетъ дѣлать со стѣнками, толщиною въ 1/4 кирпича.

Опускные дымоходы имѣютъ внутри по 4,6 вершка въ сторонъ поперечнаго сѣченія и могутъ быть сдѣланы въ 1, 2 и 4 канала каждый. Наименьшая теплоемкость получится при одномъ и наибольшая при четырехъ каналахъ въ каждомъ дымоходъ.


Изъ нижняго горизонтальнаго дымохода слёдуетъ дёлать каналь въ зольникъ топливника и ставить въ каналё клапанъ, закрываемый во время топки калорифера и открываемый по окончаніи топки послё того, какъ закроется труба. Необходимо только ручку отъ клапана, закрывающаго этотъ каналь пом'вщать такъ, чтобы нельзя было начать топку калорифера не прикрывши канала, иначе истопникъ можетъ, забывъ это сдёлать, затопить калориферъ при открытомъ сообщеніи зольника съ нижнимъ дымоходомъ.

Дымоходы должны быть снабжены достаточнымъ числомъ вычистныхъ, двойныхъ, плотно закрывающихся дверецъ, чтобы очистка всѣхъ частей калорифера была удобна. Разстояніе между вертикальными дымоходами одного продольнаго ряда получается равнымъ 3 вершкамъ, при большемъ промежуткъ нельзя перекрыть его кирпичемъ, такъ какъ послъдній лежитъ съ каждой стороны по 1,5 вершка на стънкахъ вертикальныхъ дымоходовъ.

Если дѣлаются два ряда опускныхъ дымоходовъ, которыхъ наружная сторона поперечнаго сѣчеиія, при толщинѣ стѣнокъ въ 1½ вершка, равна 7,5 вершк., то оба ряда займутъ по ширинѣ 18 вершковъ и внутръ этого промежутка проникнуть для осмотра или ремонта невозможно, особенно

когда толщина стѣнокъ опускныхъ дымоходовъ при отсутствіи одежды изъ листоваго желѣза должна быть въ 3 вер.; тогда наружная сторона дымохода получается въ 10,5 вершковъ, и ширина двойнаго ряда—24 вершка.

При такихъ размърахъ нельзя даже хорошо очистить пыль съ поверхностей вертикальныхъ дымоходовъ, обращенныхъ въ середину. Нечего и говорить, что при вертикальныхъ дымоходахъ въ 4 канала, толщина которыхъ безъ штукатурки—15 вершк., ихъ продольныя, обращенныя въ середину стороны останутся недосягаемы даже при облицовкъ листовымъ желъзомъ. Для полученія калорифера, вполнъ




4ep. 2400

удобнаго для осмотра, очистки пыли и ремонта, а также для приданія ему надлежащей теплоемкости, слідуеть его устраивать изъ трехъ одиночныхъ рядовь опускныхъ дымо-ходовь по 4 канала въ каждомъ, съ разстояніемъ между рядами въ 8 вершковъ. Такой калориферъ, если сділать разстоянія отъ него до боковыхъ стінь камеры по 9 вершковъ, уставится въ поміщеніи, иміющемъ ширину 5 аршинъ. Наружная ширина топливника должна быть при этихъ условіяхъ — 4 арш. 12 вершк., а восходящаго дымохода, при толщинь стінокъ въ 1 кирійчъ, будеть — 4 арш. б вершк.


При трехъ саженномъ пролетъ для балокъ въ здани, по длинъ камеры уставится кромъ топливника пять опускныхъ

дымоходовъ въ каждомъ ряду, что составить всю ширину пяти аршинной камеры 15 дымоходовъ. Если въ такой вели-



чинъ калориферовъ нътъ надобности, можно его сдълать по ширинъ въ 2 ряда, что потребуетъ камеры въ 3 арш. 10 в. При еще меньшей величниъ, лучще уменьщить число нисходящихъ дымоходовъ въ длину камеры, оставляя но ширинъ послъдней все таки два.

Въ тъхъ случаяхъ, когда при небольшой высотъ подвала встръчается необходимость устроить калориферь съ горизонтальными оборотами, послъдије удобиће складывать въ желъзныхъ кожухахъ; при этомъ можетъ быть принято расположене, указанное на чер. 2400—2401 (текстъ) съ проходомъ дыма туда и обратно въ колодцахъ, расположенныхъ непосредственно одинъ надъ другимъ; какъ видно по чертежу, не смотря на горизонтальное расположение оборотовъ,



4ep 2411

поверхность нагрѣва здѣсь преимущественно вертикальна и нѣтъ мѣстъ, недоступиыхъ для осмотра или прочистка которыхъ была бы затруднительна.


Вообще калориферы г. Лукашевича отличаются своимъ раціональнымъ устройствомъ, чему и слъдуетъ приписать ихъ значительное распространеніе въ настоящее время.

На чер. 2402 — 2413 (текстъ) показано устройство калорифера г. Флавицкаго, представленнаго имъ въ 1878 году на Всемгрную Выставку въ Парижѣ и удостоеннаго серебряной медали.

Калориферь этоть состоить изъ ньсколькихъ отдъльныхъ

и сообщающихся между собою для совокупнаго действія нагрівательныхъ приборовь — баттареей Л, устроенныхъ изъ терракотовыхъ частей, образующихъ наружную изразчатую оболочку. Эта изразчатая оболочка представляетъ собою нагрівательную поверхность, покрытую вертикальными ребровидными выступами или каннелюрами, служащими для увеличенія ея нагрівательнаго действія и для уміренія температуры, которая не должна переходить преділь 150° Ц.


Внутренность такой изразчатой оболочки заполнена кир-пичною кладкою въ видъ насадки, въ которой образуются



вертикальные пролеты для циркуляцій продуктовъ горьнія, чьмъ доставляется нагръвательному прибору необходимая теплоемкость.

Такого устройства баттареи располагаются внутри вентиляцюнной нагръвательной камеры, отдъльцо и рядами, позади особо устроеннаго изъ кирпичной кладки топочнаго горнила В съ промежутками, удобными для круговаго осмотра каждой баттареи, необходимаго для содержанія воздухо-нагръвательныхъ частей въ постоянной исправности и опрятности.

Нагръвательныя баттарен каждаго продольнаго ряда сообщаются между собою и съ топочнымъ горниломъ посредствомъ верхнихъ соединительныхъ горизонтальныхъ частей, заключающихъ въ себъ главные дымоходы C C, проводящіе продукты горьиія изъ топочнаго горнила въ каждую нагръвательную баттарею. Подъ тъми же рядами баттарей устроены изъ кирпичной кладки дымовые коллекторы D, въ которыхъ изъ каждой баттареи собираются продукты горънія, окончившіе свое нагръвательное дъйствіе и изъ которыхъ дымъ отводится окончательно въ дымовую трубу.



Чер. 2413.

Въ нижней части, при баттареяхъ, надъ дымовыми коллекторами имъются особыя отверстія для очистки внутри дымопроводовъ отъ накопляющейся въ нихъ золы. Эти отверстія закрываются кирпичными пробками и крышками d.

Такимъ образомъ устроенныя и расположенныя рядами въ особой камеръ нагръвательныя баттарен, составляя вмъ стъ съ топливникомъ калориферъ, имъютъ совершенно однообразный видъ прямоугольной призмы и одинаковые размъры, по которымъ наружныя воздухонагръвательныя части заготовляются спепіально заводскимъ способомъ. Надъ каж-

дымъ продольнымъ рядомъ калориферныхъ баттарей, располагаются особые аппараты, служащіе для увлажненія нагрѣтаго воздуха до требуемаго гигрометрическаго состоянія. Каждый увлажнительный аппарать состоитъ изъ длиннаго мелкодоннаго резервуара E, наполненнаго водою и сообщающагося трубками съ особымъ сосудомъ F, помѣщениымъ на одномъ съ нимъ горизонтѣ, внѣ калориферной камеры, откуда черезъ этотъ сосудъ весь аппаратъ наполняется чистою водою, а также производится регулированіе посредствомъ крановъ.

Для усиленія испарительнаго дійствія аппарата накладываются вдоль, на дно резервуара, особо приготовленные гигроскопическіе кирпичи є, которые сильно всасывающею способностью увеличивають собою испарительную поверхность, такь что извістнымь числомь такихь кирпичей она можеть быть доведена до 4-хъ разъ противъ воды, налитой въ резервуарів. Такимъ устройствомъ регулированіе аппарата достигается весьма удобно, какъ кранами, распреділяющими воду изъ наполненнаго сосуда въ одинъ или въ нісколько резервуаровь, такъ и употребленіемъ произвольнаго числа гигроскопическихъ кирпичей.

Число награвательных баттарей, при устройства калорифера, опредаляется по вычислению количества теплоты, требуемаго для отопления и вентиляции извастнаго здания или его части. Такъ какъ каждая калориферная баттарея, при одинаковыхъ своихъ конструкции и размарахъ, отдаляетъ одно и то-же опредаленное количество тепла, то число этихъ баттарей должно быть прямо пропорціонально требуемой теплопроизводительной способности калорифера.

Самые больщіе калориферы могуть состоять изъ 12 и 15 баттарей, затѣмъ удобнѣе устраивать вмѣсто одного большого калорифера два меньщихъ.

Выщеописанная конструкція вертикальных или стоячих нагр'вательных баттарей требуеть для своего устройства вентиляціонную камеру, высотою не мен'ве 9-ти футь. Въ т'вхъ же случаяхъ, когда по м'встнымъ условіямъ зданія нельзя дать этой камер'в требуемой высоты, но въ зам'внъ того, она можетъ быть увеличена по своей площади, приходится прибъгать къ расположению лежащихъ баттарей съ устройствомъ въ нихъ горизонтальныхъ дымоходовъ.

Въ подобныхъ случаяхъ измъненія, происходящія отъ способа расположенія баттарей, относятся только къ деталямъ конструкціи, не касаясь основныхъ принциповъ системы, отличающихъ ее отъ всъхъ другихъ теплоемкихъ системъ

калориферовъ, когда либо употреблявшихся.

Такимъ образомъ, при данной высотъ нагръвательной камеры, напримъръ 7 или даже 6 футъ, калориферныя баттареи располагаются горизонтальными рядами въ 2 яруса, съ промежутками между ними въ 6 дюймовъ. Верхній ярусъ баттарей заключаетъ въ себъ главные дымопроводные каналы, въ которые поступаютъ продукты горънія прямо изъ топливника и въ общей своей конструкціи по наружному виду совершенно сходны съ верхними соединительными частями, заключающими въ себъ горизонтальныя дымопроводныя магистрали надъ стоячими баттареями. Нижній же ярусъ баттарей содержитъ въ своей конструкціи два ряда, верхній и нижній дымовыхъ оборотовъ, состоящихъ каждый изъ нъсколькихъ каналовъ, въ которыхъ продукты горънія должны раздъляться для полнъйшей передачи своего нагръвательнаго дъйствія.

На вертикальныхъ наружныхъ поверхностяхъ баттарей каннелюры имвють также вертикальное расположение на горизонтальныхъ или наклонныхъ, обращенныхъ вверхъ, горизонтальное и наклонное; нижнія горизонтальныя изразчатыя поверхности оставлены совершенно гладкими безъ каннелюръ.

Надъ верхнимъ ярусомъ баттарей расположены увлажнительные приборы, подобно тому, какъ описано выше для

калориферовъ со стоячими баттареями.

Между горизонтальными рядами баттарей оставлены проходы, удобные для осмотра каждой баттарей со всёхъ сторонъ. Число рядовъ баттарей по площади камеры и ихъ длина опредёляется по разсчету въ зависимости извёстнаго нагръвательнаго дъйствія, относительно вертикальныхъ баттарей съ прибавленіемъ 15% для ихъ нагръвательной поверхности, вслёдствіе слабъйщаго дъйствія, вообще, горизонтальной конструкціи передъ вертикальною. Описанная выше система калориферовъ представляетъ слъдующія качества:

- Конструкція ихъ ие заключаетъ въ себѣ никакихъ металлическихъ нагрѣвательныхъ частей, вредныхъ для отопленія жилыхъ помѣщеній.
- 2) Всь нагръвательныя поверхности, находясь снаружи, на виду, доступны для содержанія всъхъ нагръвательныхъ частей въ постоянной исправности и чистотъ.
- 3) Раціональное примъненіе увлажнительных ваппаратовъ позволяеть поддерживать нагрътый воздухъ при необходимомъ гигрометрическомъ состояніи.
- 4) Вследствіе значительно увеличенной каннелюрами нагревательной поверхности калорифера, нагревь свежаго воздуха происходить умеренный до температуры, не превышающей 150° П.
- 5) Конструкція калорифера весьма упрошена: наружныя воздухо-нагрѣвательныя поверхности имѣютъ однообразную форму и одинаковые размѣры, по которымъ эти части могутъ быть заготовляемы заводскимъ способомъ и составляемы на мѣстѣ безъ погрѣшности, въ видѣ кессоновъ или коробовъ.


Не смотря на выщеприведенныя достоинства, описанная выше система калориферовъ почти не примънялась въ Россіи, вслъдстіе весьма малаго развитія у насъ на заводахъ издълій терракотно-изразчатой конструкціи.

Во Франціи и Германіи кирпичные калориферы примѣняются весьма рѣдко и конструкція ихъ въ противоположность металлическимъ калориферамъ разработана мало. Какъ

на примъры можно указать на нижеслъдующее:

Калориферы Gaillard et Haillot, чер. 2414—2415 (текстъ), состоятъ изъ топливника, снабженнаго ръшеткой и облицованнаго внутри огнеупорнымъ кирпичемъ. Изъ верхней части топливника ндетъ рядъ дымовыхъ каналовъ BB, образованныхъ изъ пяти параллельныхъ рядовъ пустотъла окирпича, между которыми образуются четыре канала. Въ вертикальной плоскости такихъ каналовъ пять, которые и проходятся послъдовательно продуктами горъния. Изъ иижняго ряда дымоходовъ B дымъ переходить въ вертикальный


рукавъ и оттуда въ дымовую трубу H. Свѣжій воздухъ, вступая въ камеру F, поднимается кверху нагрѣвательной камеры вертикальными каналами, образующимися изъ пустотъ внутри тѣхъ кирпичей, которые составляютъ стѣнки, раздѣляющія между собою дымоходы и, наконецъ, переходитъ въ верхнюю часть нагрѣвательной камеры GG, откуда и выходитъ уже нагрѣтымъ въ жаровые каналы. Изъ чертежей можно замѣтить, что вся камера заполнена кладкой




алорифера и потоку ремонтъ и осмот


калорифера и потоку ремонть и осмотрь частей послѣдняго, безъ разборки всего прибора совершенно невозможны. Стѣнки, отдѣляющія дымоходы отъ воздушныхъ каналовъ, очень тонки и потому воздухъ долженъ, особенно вначалѣ, нагрѣваться до высокой температуры. Наконецъ, весьма возможно прониканіе продуктовъ горѣнія внутрь каналовъ для воздуха, черезъ тонкія стѣнки, отдѣляющія послѣднія отъ дымоходовъ; особенно легко могутъ проходить продукты горѣнія черезъ швы между кирпичами и гончарными плитами.

Впослѣдствій Gaillard et Haillot измѣнили конструкцію дымоходовъ и каналовъ для воздуха, дѣлая ихъ изъ гончарныхъ плитъ, сложенныхъ, какъ указано на чер. 2416—2417 (текстъ), представляющемъ поперечный вертикальный разрѣзъ дымоходовъ. Здѣсь а а— вертикальные ряды дымоходовъ, bb—каналъ для воздуха, въ которомъ въ мѣстахъ стыковъ вертикальныхъ плитъ помѣщена коробка с изъ листоваго желѣза. Такое устройство, быть можетъ, лучше



4ep. 2415






ограждаеть каналы для воздуха оть попаданія въ нихъ дыма, но всѣ остальные изъ описанныхъ выше недостатковъ остаются.

Калориферъ Geneste et Hersher, показанный на чер. 2418-2419 (текстъ) представляетъ также кирпичный калориферъ, въ которомъ воздушные каналы имѣютъ видъ кожуховъ, обдъланныхъ кирпичемъ, нагрѣваемымъ продуктами горѣнія, проходящими по развѣтвленнымъ дымоходамъ B,

E и F, и уходящими въ трубу G. Наружный воздухъ про водится въ камеру P, откуда и проходитъ въ желѣзные кожухи R, сообщающіе нижнюю часть камеры съ верхнею.

Калориферъ Pict et Bellan, чер. 2420—2421 (текстъ), состоитъ по высотъ изъ трехъ рядовъ дымоходовъ, сложенныхъ изъ огнеупорнаго лекальнаго кирпича. Дымоходы лежатъ непосредственно одинъ на другомъ и послъдовательно проходятся продуктами горънія, начиная съ верхняго; изъ




Чер. 2418.

нижняго они опускаются общимъ каналомъ въ дымовую трубу:


Воздухъ поднимается въ промежуткахъ между дымоходами, узкими каналами. Для чистки дымоходовъ во всъхъ трехъ описанныхъ калориферахъ, по продолженію дымовыхъ каналовъ оставлены отверстія въ задней стѣнѣ камеры, закрытыя крышками.

Чер. 2422 (текстъ) представляетъ калориферъ Lubcke, примъняемый въ Германіи. Калориферъ имѣетъ топливникъ съ двумя рѣщетками, за которыми слѣдуютъ пороги; по переходѣ черезъ нихъ газы опускаются внизъ и попадаютъ за-

тъмъ въ подъемный дымоходъ, гдъ, поднявшись вверхъ, раздъляются на два дымохода въ каждомъ и продолжаютъ послъдовательно, подобно тому какъ въ печахъ стараго



типа опускаться и подниматься по дымовымъ каналамъ; дойдя до верха послъдняго подъемнаго дымохода, посредствомъ борова уходятъ въ дымовую трубу. Комнатный воздухъ обратнымъ каналомъ проходитъ съ боковъ топливника и входитъ въ камеру съ двухъ сторонъ, гдѣ, разливаясь сначала по полу, поднимается по мѣрѣ нагрѣванія о поверхноности калорифера, къ своду камеры, гдѣ и поступаетъ въ жаровые каналы. Одновременно съ другой стороны камеры имѣется отверстіе изъ канала воздухопріемника для впуска въ камеру свѣжаго наружнаго воздуха. Изъ обратнаго канала при проходѣ его подъ поломъ, съ объихъ сторонъ топливника, дѣлается отростокъ, по которому воздухъ можно впускать и въ поддувало для поддержанія горѣнія. Всѣ ды-




Yep. 2423

моходы сдъланы изъ кирпича и имъютъ на всемъ протяженіи одинаковую толщину стънокъ.

Изъ описанія прибора не трудно видѣть, что недостатки этого калорифера относительно устройства дымоходовъ, одинаковы съ разсмотрѣнными нами выше недостатками голландскихъ печей. Большая длина дымовыхъ каналовъ увеличиваетъ непроизводительно сопротивленія движенію газовъ и тѣмъ уменьшаетъ коэффиціентъ полезнаго дѣйствія прибора. Одинаковая толщина стѣнокъ дымоходовъ представляетъ неудобство, уже выше подробно разсмотрѣнное.

Калориферь Свіязева, представленный на чер, 2423—2425 (текстъ), по устройству своему, можетъ быть отнесенъ къ приборамъ средней теплоемкости. Онъ состоитъ изъ топливника съ пониженнымъ относительно топочной дверцы глухимъ подомъ, но какъ здѣсь сжигается большее количество дровъ, чѣмъ въ печахъ, то для увеличенія емкости топливника пришлось измѣнить его конструкцію, образовавъ изъ части пода горизонтальную плоскость, чѣмъ совершенно



Чер. 3424.

уничтожилисьть достоинства того топливника, который примъненъ къ комнатнымъ печамъ.


Восходящій дымоходь, находящійся надъ топливникомъ, занимаетъ все сѣченіе послѣдняго и оба заключены въ футляръ изъ листоваго желѣза.

Внутри восходящаго дымохода устроена кирпичная насадка, подобно тому, какъ и въ комнатныхъ печахъ Свіязева; по этой насадкъ перекрытъ восходящій дымоходъ двумя рядами кир-

пича, положеннаго плашмя и затыть также облицовань листовымь жельзомь. Подъ самой перекрышкой въ боковыхъ стынкахъ подъемиаго дымохода оставляются отверстія, черезъ которыя продукты горынія горизонтальными патрубками переходять въ опускные дымоходы, стынки которыхъ дылаются или изъ гончарныхъ трубъ, заключенныхъ въ жельзные футляры или изъ клинкера, толщиною около в/4 вершка, также облицованныхъ кровельнымъ жельзомъ:

Нисходящіе дымоходы нижнею своею частью входять въ устроенные по об'в стороны калорифера, вдоль боковыхъ его ст'внокъ, горизонтальные борова, соединяющіеся въ одинъ, передъ входомъ въ дымовую трубу. Ст'внки и перекрышка борова могутъ быть сдёланы въ 3 вершка толщиною, также какъ и восходящій дымоходъ, боковыя же стёнки топливника ника должны имёть толщину 9 вершк. Ширина топливника дёлается отъ 7 до 9 вершк., но его лучше устраивать сърёшеткой и зольникомъ и тогда ширина его можетъ быть и больше, въ зависимости отъ размёровъ рёшетки.

Восходящій дымоходь можеть быть разділень на части подобно тому, какъ показано на чертежів. Это увеличиваеть площадь нагрівательной поверхности, не изміняя объема калорифера—свойство, присущее только одному этому прибору, но однако при такомъ діленій на отдільные короба




Чер. 2425.

восходящаго дымохода уменьшается теплоемкость самого калорифера, кромѣ того, какъ извѣстно изъ предыдущаго, при устройствѣ нѣсколькихъ восходящихъ дымоходовъ, получается неравномѣрное нагрѣваніе ихъ стѣнокъ. Послѣднее въ значительной степени устраняется, какъ показалъ опытъ, устройствомъ въ опускныхъ каналахъ задвижекъ, которыми можно разъ навсегда регулироватъ довольно равномѣрное теченіе продуктовъ горѣнія по всѣмъ восходящимъ дымоходамъ. Положеніе задвижекъ по окончаніи регулированія должно быть отмѣчено, чтобы сохранить его неизмѣннымъ.


Внутренность топливника и восходящихъ дымоходовъ должна быть облицована огнепостояннымъ кирпичемъ, изъ

котораго дълается и внутренняя насадка. Общій недостатокъ калориферовъ съ вертикальными дымоходами состоить въ томъ, что для нихъ требуется большая высота камеры, чъмъ для калориферовъ съ горизонтальными оборотами, за то они лучше размѣщаются на площади пола и всъ части ихъ равномъриѣе омываются нагрѣваемымъ воздухомъ, потому-что для помѣщенія ихъ въ камерѣ не требуется дълать какія нибудь добавочныя устройства, не составляющія частей самаго калорифера.

§ 203. Калориферы налой тепловикости (металлическіе). Какъ уже было пояснено выше, первый калориферъ металличе-




Vep. 2426




Tep. 2.127

скій, примінявшійся въ Россіи, быль калориферь Амосова. Устройство этого калорифера показано на чер. 2426—2429 (тексть), въ фасадів, планів и двухъ разрізахъ. Въ нижнемъ этажів строенія дівлается кирпичная камера abcd, чер. 2427 (тексть), о четырехъ стівнкахъ, покрытыхъ сводомъ. Длина ея—2 сажени; ширина 1½, а высота і сажень. Въ лицевой стівнів ав находится топка е съ металлическою рівшеткою, на которой кладутъ топливо. Дымъ изъ топливника идетъ сначала по каналу h, устроенному въ серединів толстаго кирпичнаго борова i; въ этомъ каналів зола и угольки, увлеченные дымомъ, опадають на дно; ихъ по временамъ

выгребають черезь отверстіе m', чер. 2429 (тексть). Отверстіе это заложено кирпичемъ и замазано глиной. Дымъ, выйдя изъ канала ћ, чер. 2427—2429 (текстъ), и раздѣлившись сначала на двъ, а потомъ на четыре отдъльныя струи, переходить въ металлическія трубы ј, ј, ј, расположенныя въ нѣсолько рядовъ, пробѣгаетъ по каждой изъ нихъ около 7 сажень, передавая имъ безпрерывно свою теплоту и, наконецъ, охлажденный, вылетаетъ черезъ дымовую трубу к. Вивший воздухъ, притекая въ камеру по каналамъ 1 1, въ отверстія тт, помъщенныя внутри продольныхъ ствиъ ас и bd, быстро нагрtвается отъ соприкосновенія съ поверхностями металлическихъ трубъ и кирпичнаго борова; потомъ черезъ хайла п п поднимается въ воздухопроводные каналы, расположенные въ стѣнахъ зданія и, посредствомъ тепло-








Чер. 2429.

выхъ душниковъ, входитъ въ комнаты, при температуръ около 600. Для увлажненія воздуха, въ камерѣ находятся свинцовые сосуды съ водою, которые помъщены такъ, что ихъ можно наполнять извив, черезъ дверцы и и, не входя -въ камеру. Отверстія трубъ въ лицевой стінкі закрываются снаружи крышками, которыя можно открывать при очисткъ трубъ. Для осмотра и исправленія частей прибора, въ камер $\mathfrak{t}$  сд $\mathfrak{t}$ ланы двери  $\mathfrak{s}$ , чер. 242 $\mathfrak{t}$  (текст $\mathfrak{t}$ ).

Такъ какъ въ описанномъ калориферв всв горизонтальные дымоходы делаются изъ железа или чугуна, то стенки ихъ нагръваются до высокой температуры и обугливаютъ органическія частицы воздушной пыли, жельзо или чугунъ быстро перегорають и черезь разныя щели, въ ствикахъ трубъ, въ нагрѣваемый воздухъ попадаютъ продукты горѣнія, которыя и уносятся жаровыми каналами въ отапливаемыя помъщенія.


Пробовали дълать дымоходы изъ гончарныхъ трубъ, но оказалось, что тонкія стънки такихъ каналовъ тоже раскаляются до высокой температуры и, не предохраняя отъ при-



горанія органическихъ частиць воздушной пыли, гончарныя трубы отличаются отъ металлическихъ еще больщею хруп-костью.

Въ С.-Петербургъ, на металлическомъ заводъ, выдълываются калориферы съ горизонтальными дымоходами, снабженными наружными приливными ребрами, чер. 2430—2433 (текстъ); причемъ дымоходы состоятъ изъ плоскихъ чугуниыхъ досокъ, соединенныхъ между собою болтами. Внутри дымоходы раздълены на четыре части крестообразной въ поперечномъ съчени стънкой, которая нъсколько увеличиваетъ теплоемкость прибора. Устройство калорифера понятно изъ чертежа.

На чер. 2434 — 2436. (текстъ) показано устройство калорифера съ двойными ребрами, проектированнаго г. К релемъ,



весьма распространеннаго у насъ въ Россіи, для отопленія и вентилящи такихъ помѣщеній, гдѣ требуются приборы малой теплоемкости. Приборъ устроенъ весьма просто и устанавливается легко. Онъ состоитъ изъ чугунныхъ досокъ съ флянцами, посредствомъ которыхъ отдѣльныя доски соединяются другъ съ другомъ болтами, а щели въ флянцахъ проконопачиваются особой конопаткой, состоящей изъ 2-хъ частей чугунныхъ опилокъ и I части огнеупорной глины. Четыре нижнія доски, составляемыя вмѣстѣ для помѣщенія

внутри топливника, не имъють внутреннихъ реберъ, а передняя доска, снабженная топочной и поддувальной дверцами и не заключенная поэтому въ камеръ, не имъетъ и наружныхъ реберъ. Когда топливникъ выложенъ внутри изъ огнеупорнаго кирпича, надъ нимъ устраиваютъ сводъ со щелями. Сверху свода, на столбикахъ укладывается плита изъ огнеупорной глины, не позволяющая продуктамъ горънія выходить изъ топливника иначе, какъ вдоль ствнокъ прибора. По окончаніи устройства топливника, устанавливають еще два ряда плить одинь на другой, соединяя ихъ между собою, какъ сказано выше. Оба верхніе ряда плить снабжены двойными ребрами, а сверху калориферь перекрывается чугунной крышкой съ патрубкомъ для дымовой трубы изъ котельнаго жельза, соединяющей приборь съ дымовой трубой въ стънь зданія. Для того, чтобы продукты горвнія соприкасались со стънками, а не шли по срединъ калорифера, подвъщиваются на цъпяхъ три листа на равныхъ разстояніяхъ одинъ подъ другимъ, вслъдствіе чего проходъ для газовъ остается только между краями листовъ и стънками прибора.


• Такой калориферь необходимо топить коксомъ или антрацитомъ, иначе перегонки топлива осядутъ между внутреиними ребрами вмъстъ съ сажей и прекратятъ передачу теплоты ствиками. Очистка такого освещаго на ствикахъ прибора слоя весьма затруднительна, тогда какт при топкъ сортами топлива, не заключающими въ себъ летучихъ вепиествъ, эола и мелкія частички угля, увлеченныя продуктами горѣнія изъ топливника вверхъ, осѣвши между ребрами, весьма легко счищаются посредствомъ метлы или узкаго скребка, проводимаго между ребрами, сверху, черезъ поднятую крышку. Такой калориферь занимаеть по плошади пола очень небольшое мъсто, но за то требуетъ значительной высоты камеры, доходящей, при калориферф наибольшаго размъра, до 15 футъ. Имъя доски различнаго размъра, можно составлять весьма разнообразныя комбинаціи по измізненію разміровь калорифера, вь зависимости оть потребной въ каждомъ частномъ случав поверхности нагрева.

У насъ въ Россіи калориферы металлическіе примѣняются для отопленія жилыхъ помѣщеній весьма рѣдко, между

тъмъ какъ въ западной Европъ, въ особенности во Франціи, они весьма распространены.

Для примъровъ приводятся слъдующіе металлическіе калориферы:

Чущиный калориферь Girandeau et Jalibert, чер. 2437—2440 (текстъ), состоящій изъ круглаго топливника, изъ котораго газы поднимаются въ шарообразное пространство, назначенное для лучшаго перегоранія горючихъ газовъ. Отсюда продукты горѣнія тремя трубами входять въ чечевицеобразный ящикъ, а изъ него четырьмя трубками въ другой, верхній, большаго размѣра ящикъ, также чечевицеобразной формы. Затѣмъ продукты горѣнія спускаются внизъ по




10 вертикальнымъ трубамъ F и попадають въ каналъ, имѣющій видъ подковы и только изъ этого канала, тремя вертикальными трубами F'—поднимаются опять вверхъ въ отдѣленную перегородкой часть верхняго чечевице-образнаго ящика, чтобы оттуда удалиться въ дымовую трубу.

Поверхность нагрѣва такого калорифера весьма велика по сравненію съ его объемомъ, но всѣ недостатки, присущіе металлическимъ гладкостѣннымъ калориферамъ, а кромѣ того и сложность устройства не могутъ содѣйствовать его распространенію. Только одинъ топливникъ снабженъ ребрами на наружной поверхности, а этого недостаточно для предотвращенія пригоранія органической пыли. Примѣненіе


реберъ на наружной поверхности калориферовъ значительно упростило конструкцію послѣднихъ, такъ какъ ребрами значительно увеличивается поверхность нагрѣва.

Впрочемъ, были попытки увеличить поверхность, дълая ее въ видъ гофрированныхъ листовъ. Такъ, напримъръ приборъ Wesbil, Briquet et Co, въ Женевъ, чер. 2441 2443 (текстъ), состоящій изъ четырехъ вертикальныхъ чугунныхъ стѣнокъ съ закраинами, свинченными болтами и проконопаченными въ стыкахъ.


Дно имветь по своимь краямь фальцы, въ которые насыпается песокъ и вставляются вертикальныя ствики калорифера. Такіе же фальцы имвются и на верхней кромкв



Чер. 2441.



Чер. 2442.




Чер. 2443.

вертикальныхъ ствнокъ, они также заполняются пескомъ и въ нихъ вставляется пирамидальная крышка тоже изъ гофрированныхъ чугунныхъ досокъ. Топливникъ въ видъ чугуннаго ящика, облицованнаго огнепостояннымъ кирпичемъ, находится внутри описаннаго прибора и снабженъ ръшеткой и зольникомъ. Онъ соединенъ съ наполнительными дверцами, выдающимися изъ за передней доски калорифера, посредствомъ двухъ боковыхъ вертикальныхъ досокъ и двухъ наклонныхъ, лежащихъ одна выше, другая ниже, дверецъ. По послъдней топливо спускается на ръшетку. Ниже находится поддувальная дверца, соединенная по дну горизонтальной доской съ углубленнымъ зольникомъ. Такой уста-

новкой топливника желали устранить проникновение нагръваемаго воздуха къ поверхности, раскаленной изнутри горящимъ топливомъ.


Газы изъ топливника, поднявшись въ крышкъ прибора, опускаются съ трехъ сторонъ топливника внизъ и здѣсь, черезъ отверстия входятъ въ двѣ круглыя трубы, которыми поднимаются вверхъ, гдѣ устроенъ горизонтальный тоже круглый дымоходъ; изъ него продукты горѣнія уходять однимъ общимъ патрубкомъ въ дымовую трубу. Гофриро-



ванными ствиками поверхность прибора дъйствительно увеличена, но нагръвание ея до высокой температуры, при которой происходить сгорание органической пыли, не предотвращено. Понижение наружной поверхности чугунныхъ калориферовъ лучше всего разръщается снабжениемъ ея приливными ребрами.

Показанный на чер. 2444 (тексть) калориферь, устраиваемый заводомъ Schäffer und Walcker, въ Берлинъ, представляетъ собою простъйшій видъ ребернаго калорифера. Онъ состоитъ изъ кирпичнаго топливника, горизонтальныхъ дымоходовъ въ видъ чугунныхъ трубъ съ приливными ребрами и кирпичнаго борова для удаленія продуктовъ горѣнія въ дымовую трубу и представляеть собою приборъ горѣнія въ большей теплоемкости, благодаря массивнымъ кирпичнымъ частямъ, но при такой конструкціи является опасность прониканія газовъ изъ дымоходовъ въ камеру, нотому что соединешіе кирпичныхъ частей съ металлическими никогда не можеть быть прочно для нагрѣвательныхъ приборовъ, вслъдствіе разницы въ расширеніи металловъ и кирпича. Чугунныя трубы будутъ двигаться взадъ и впередъ въ кирпичной кладкъ при нагрѣваніи и охлажденіи и сдвинутъ съ мъста кирпичи вокругъ ихъ, такъ какъ образуются шели для прохода газовъ и самая кладка требуетъ ремонта.

Здъсь д-есть каналь для дополиительнаго впуска воздуха: д-дымовые каналы изъ чугунныхъ трубъ съ наруж-




ными приливными ребрами; *д*—прослоекъ песку для болѣе плотнаго соединенія трубъ съ кладкой; *к*—вычистныя дверцы; *к*—боровъ въ дымовую трубу; *t*—притокъ воздуха; *b*—сосудь для увлажненія воздуха; *с*—воронка для наполненія сосуда и *l*—хайло жароваго канала. Концы трубъ, прилегающе къ топливнику, соединены неподвижно съ чугунной обдълкой, покрывающей кладку, другіе же концы входять въ отверстія, оставленныя въ кирпичной стънкъ опускнаго дымохода и могутъ двигаться при нагрѣваніи и охлажденіи.

На чер. 2445—2448 (текстъ) показанъ образецъ ребернаго калорифера, совсъмъ безъ кирпичной обдълки, выдълываемый на заводъ eisenwerk Kaiserslautern. Приборъ этотъ имъетъ топливникъ, приспособленный для сжиганія дровъ, со стънками, обложенными огнепостояннымъ кирпичемъ. Изъ

топливника газы поднимаются вверхъ и здѣсь входятъ въ каналы, имѣющіе въ поперечномъ сѣченіи форму, показанную на чертежѣ. Въ концѣ каналы эти съуживаются и входятъ въ отверстія горизонтальнаго борова, черезъ который продукты горѣнія уходятъ въ дымовую трубу. Отверстія борова обдѣланы чугунными трубками, какъ видно изъ чертежа, внутри которыхъ двигаются при расширеніи и съуженіи концы дымоходовъ.

Весь калориферъ снабженъ наружными приливными ребрами. Вмъсто указаннаго топливника, калориферъ можетъ




быть снабженъ другимъ, приспособленнымъ для сжиганія торфа и разсыпающагося бураго угля или каменноугольной мелочи; для этого устраивается ступеньчатая рѣшетка, какъ показано на чер. 2445 (текстъ). Наконецъ, для кокса и тощаго угля или антрацита, топливникъ устраивается съ наполнительнымъ конусомъ, причемъ послѣдній до нѣкоторой степени замѣняетъ приборъ большой теплоемкости, потому что наполненный коксомъ, онъ не требуетъ ухода, кромѣ прочистки время отъ времени рѣшетки. Для очистки внутренности калорифера во всѣхъ для того необходимыхъ мѣ-

стахъ, оставлены плотно закрывающіяся крышками отверстія. Представленный на чертежъ приборъ небольшого разміра съ однимъ дымоходомъ, оканчивающимся внизу тремя отверстіями, изъ которыхъ одно служитъ для соединенія съ дымовой трубой, а остальныя два плотно закрываются крышками. Это даетъ возможность ставить калориферъ, не стъсняясь положеніемъ относительно дымовой трубы.

Надъ калориферами завода *Kaiserslautern* устраиваются испарительные сосуды для искусственнаго увлажненія воздуха.


Калориферъ Вольперта, чер. 2449, 2450 (текстъ), въ которомъ A—топливникъ; C—наполнительный конусъ; B, B—обороты; поддувало F служитъ также для подкладыванія ра-



стопокъ; D—дымовая труба; E, E—отверстія для прочистки оборотовъ; какъ видно изъ чертежа—всѣ поверхности снабжены наружными ребрами; соединеніе отдѣльныхъ частей производится раструбомъ или посредствомъ желобковъ съ пескомъ.

На чер. 2451 -2452 (текстъ) представленъ калориферъ Мерлина, въ которомъ для достиженія выгодныхъ условій горізнія, приміненъ топливникъ съ 2-мя оболочками, наружною -сплошною и внутреннею - съ прорізами; очевидно, что воздухъ, поднимающійся въ кольцевомъ пространстві между оболочками, предохраняетъ наружную—отъ раскаливанія и проходя черезъ прорізы къ топливу по всей вы-

соть посльдняго, способствуеть болье полному горьнію; далье A — отверстіе для подкладыванія топлива, B — кольцевой распредьлитель, C — собиратель; изъ посльдняго продукты горьнія переходять въ дымовую трубу D; труба H — служить для прочистки кольца B и колодцевь E; сажа, падающая въ кольцо C, выгребается черезь трубу II; всь по-



Чер. 2451.

верхности разсмотрѣннаго калорифера снабжены наружными приливными ребрами.


На чер. 2453 — 2455 (текстъ) представлено устройство чугуннаго калорифера Geneste et Herscher, примъненнаго ими въ Парижъ въ семидесятыхъ годахъ. Какъ видно изъ чертежа, калориферъ состоитъ изъ двухъ или болье чугунныхъ цилиндровъ, сиабженныхъ наружными приливными ребрами, насаживаемыхъ одинъ на другой и прикрытыхъ сверху чугуннымъ-же куполомъ съ приливными ребрами. Топливникъ выложенъ огнеупорнымъ кирпичемъ и снабженъ ръшеткою, топочною и поддувальною дверцами. Подъ зольни-

комъ устроено приспособление для увлажиения воздуха. Количество насаживаемыхъ одинъ на другой цилиндрическихъ частей калорифера зависитъ отъ той величины нагръвательной поверхности, какую желаютъ придать калориферу.

При установив калорифера подъ отапливаемымъ помвщеніемъ, его окружаютъ двойною камерою съ притокомъ вившняго воздуха, который, нагръваясь о поверхности калорифера, изъ камеры выводится въ отапливаемое помъщеніе



Чер. 2454.




Чер. 2455.

или сквозь рѣшетки, сдѣланныя въ полу, или же черезъ душники въ стѣнныхъ жаровыхъ каиалахъ.

На чер. 2456—2457 (текстъ) показано устройство мегаллическаго калорифера Geneste et Herscher, примъняемаго ими для отопленія жилыхъ помъщеній въ Парижь и въ настоящее время. Онъ состоить изъ чугуннаго колокола съ вертикальными наружными приливными ребрами и цилиндрическаго жельзнаго кожуха, на три четверти окружающаго колоколъ. Послъдній внизу устанавливается на чугунномъ топливникъ, обдъланномъ огнеупорнымъ кирпичемъ. Колоколъ образуется изъ нъсколькихъ, смотря по надобности,


цилиндровъ, насаженныхъ одинъ на другой, съ вертикаль ными приливными снаружи ребрами, оканчивающихся куполомъ изъ чугуна съ такими же ребрами. Всъ части связываются между собою непроницаемыми для дыма соединеніями. Кожухъ желъзный, окружающій колоколъ, дълается двойной.




Промежутокъ между двумя концентрическими цилиндрами, двумя горизонтальными стънками, раздъляется на три дымо-хода, по которымъ съ помощью согнутой вверху колокола желъзной дымовой трубы, продукты горънія проходять изъ одного въ другой. Въ промежуткъ между поверхностями

колокола и двойного кожужа, устанавливаются сосуды съ водою для увлажненія согръваемаго воздуха.

Весь приборъ устраивается въ камеръ изъ кирпича. Снаружи камеры устроены дверцы для топливника и зольника.




4cp. 2460.



Чер. 2461.

Топливникъ снабженъ наклонной ступеньчатой рѣшеткой, внизу которой имѣется еще небольшая горизонтальная рѣшетка. Ступеньчатая рѣшетка снабжена механизмомъ для вращенія ея около оси, что дозволяетъ приводить ее въ горизонтальное положеніе, если это понадобится при растопкѣ.

Топливо накладывается въ топливникъ при помощи наполнительнаго конуса, послъдній имъетъ такіе размъры, что можетъ вмъстить запасъ топлива на нъсколько часовъ горънія. Подъ низомъ кожуха устроены дверцы для осмотра положенія топлива на ступеняхъ ръшетки съ механизмомъ для закрыванія наполнительнаго конуса и для регулированія толщины слоя топлива на ръшеткъ. Подъ горизонтальною ръшеткою устроенъ зольникъ, снабженный сосудомъ съ водою. Зольникъ закрывается поддувальными чугунными двер-



цами, снабженными отверстіями для регулированія доступа воздуха. При помощи калорифера, описаннаго выше устройства, съ пользою употребляется для отопленія сорть топлива низшаго качества. Растопка и нагрѣваніе калорифера производится быстро и легко регулируется сила горѣнія.

Калориферь Hamelincourt, чер. 2458—2459 (тексть). Топ ливникь чугунный, снабженный снаружи приливными ребрами и выложенный внутри огнеупорнымь кирпичемь. Верхняя его часть четырымя трубами сообщается съ четырымя вертикальными чугунными реберными цилиндрами. Каждый

нзъ цилиндровъ раздѣляется вертикальной перегородкой, недоходящей до низу на 0,20 метра, на двѣ части.

Продукты горънія, выходя изъ топливника, распредъются по четыремъ цилиндрамъ, циркулируя въ каждомъ изъ нихъ сверху внизъ и сниву вверхъ и соединяются въ вертикальной трубъ, откуда сообщаются съ дымовою трубою.

Внъшній воздухъ, входя въ кирпичную камеру и соприкасаясь съ наружными поверхностями топливника и цилиндровъ, нагръвается, и хайлами вверху камеры приводится въ жаровые каналы. Каждый изъ реберныхъ цилиндровъ составляется изъ трехъ цилиндрическихъ частей, насаживае-

мыхъ одна на другую.


Калориферъ Crowelle съ горизонтальными металлическими трубами, чер. 2460—2461 (текстъ). Топливникъ составляется изъ чугунныхъ вертикальныхъ досокъ съ ребордами, скръпленными болтами снаружи и обдъланными внутри огнеупорнымъ кирпичемъ. Сверху топливникъ, при помощи вертикальной трубы, сообщается съ двумя симметрично расположенными группами горизонтальныхъ трубъ. Каждая изъ группъ заключаетъ три или пять рядовъ трубъ изъ полированнаго или ребернаго чугуна, расположенныхъ одна надъ другой, сообщающихся между собою закругленными частями и снабженныхъ отверстіями для прочистки. Нижнія трубы проводятъ дымъ въ дымовую трубу. Ръшетка топливника состоитъ изъ двухъ частей, одной наклонной, составленной изъ жельзныхъ колосниковъ и второй—горизонтальной чугунной. Продукты горънія, поднимаясь изъ топливника вверхъ, опускаясь затъмъ внизъ, проходятъ по всъмъ металлическимъ трубамъ и выходять внизу въ дымовую трубу.

Вившній воздухъ, входя въ камеру черезъ воздухопріємникъ А, соприкасаясь съ поверхностями металлическихъ трубъ, нагръвается и черезъ хайла вверху камеры перехо-

дитъ въ жаровые каналы.


Калориферъ Crouvelle, съ металлическими трубами, вертикальными, чер. 2462 (текстъ). Топливникъ выложенъ на кирпичномъ основаніи, составляющемъ зольникъ. Онъ облицованъ чугунною реберною поверхностью, сверху его помъщается вертикальная реберная труба, сообщающаяся съ

двумя серіями реберныхъ трубъ, въ которыхъ циркулируютъ продукты горфнія, сначала опускаясь, потомъ поднимаясь, соединяются въ общей горизонтальной трубъ, которою и



проводятся въ дымовую трубу. Внѣшній воздухъ вводится въ камеру черезъ отверстіе A, нагрѣвается около поверхности трубъ и, поднимаясь черезъ хайла D, D, входитъ въ жаровые каналы, снабженные регулирующими клапанами EE.

Калориферь Bourdon, чер. 2463—2465 (тексть). Топливникь представляеть металлическую коробку с, снабженную наружными приливными ребрами. Верхняя часть топливника составляеть наполнительный конусь для снабженія топливомь на изв'єстный періодь времени горівнія. Внизу топливника, на половинів высоты топливника устроена изь огнеупорной глины наклонная діафрагма D, служащая для регулированія слоя топлива, опускаемаго на різцетку. Эта послідняя состоить изь выпуклыхь полось, которыя опираются на брусокь S, задняя часть котораго снабжена призотеля призотеля на брусокь S, задняя часть котораго снабжена при на брусокь S, задня на брусокь



Чер. 2467.

ливиыми ребрами. Зольникъ снабженъ дверцоi, которая держится закрытой, воздухъ проходитъ подъ рѣщетку сквозь отверстіе въ дверцѣ, регулируемое особымъ регистромъ. Продукты горѣнія изъ топливника проходятъ между діафрагмой D и брусомъ S, они окончательно сгораютъ въ камерѣ A, между металлическими перегородками, образуемыми стѣнками трубъ и затѣмъ выходятъ въ дымовую трубу.

Вившній воздухъ входить въ камеру *М*, устроенную подъ основаніемъ топливника и зольника. Одна часть его проходить, соприкасаясь съ ребрами топливника, въ верхнюю часть камеры *В*. Остальная часть поднимается въ промежутки

VV, соприкасаясь съ поверхностями вертикальныхъ перегородокъ камеры A, проникаетъ въ трубы PP и промежутками между поверхностями трубъ и футляровъ F выходитъ въ часть камеры B, откуда хайлами GG, входитъ въ жаровые каналы.

Körting's Luftheizungs-Calorifer, чер. 2466 — 2467 (текстъ), примъненъ впервые въ 1885 году въ Ганноверъ, на чертежъ показаны:

A — топливникъ.

B — дымораспредвлитель.

C — реберные дымоходы.

D -дымособиратель.

К — пріемникъ внѣшияго воздуха.

P - P — очистительныя дверцы.

W-- хайла жаровыхъ каналовъ.

т— сосудъ съ водою для увлажненія.

F— кранъ для снабженія водою.

Тъ и Тъ дверцы наполнительнаго конуса.

 $T_8$  — дверцы зольника.

Конструкція и дъйствіе прибора удобопонятны изъ чертежа. Указанныхъ выше примъровъ устройства калориферовъ вполнъ достаточно, чтобы на нихъ видъть тъ достоинства, которыя заслуживаютъ подражанія, равно какъ и тъ недостатки, какихъ слъдуетъ избъгать при проектированіи вновь этого рода.

203. Разсчетъ частей напориферовъ. (По Веденяпину). Данными для разсчета частей калорифера служитъ количество теплоты W, которое онъ долженъ доставить въ часъ во время наибольшихъ морозовъ. Принимая коэффиціентъ совершенства горѣнія = G и коэффиціентъ полезнаго дѣйствія нагрѣвательныхъ поверхностей = K, а нагрѣвательную способность топлива, обозначая черезъ F, вѣсъ топлива p въ фунтахъ, сжигаемаго въ топливникѣ въ часъ, при топкѣ въ теченіе круглыхъ сутокъ, будетъ равно:

$$p = \frac{W}{g \cdot K \cdot F},$$

а если топку предположено производить и часовъ въ сутки

$$p = \frac{24 \cdot W}{n \cdot g \cdot K \cdot F^2}$$

Зная количество топлива p, по описаннымъ выще правиламъ, разсчитываются части топливника: поддувадьное отверстіе, рѣщетка и высота топливника. Для разсчета поддувальнаго отверстія находится объемъ воздуха P, необходимый для поддержанія горѣнія фунта даннаго топлива, а для фунтовъ получится p. P. куб. саж. = 343 p. P. куб. фут.

Скорость въ поддувальномъ отверстіи принимають около-3 футь: причемъ площадь отверстія получится равной:

$$\frac{343p + P}{8 \times 3600} = \frac{p}{3} \frac{P}{1,5}$$
 квадр. Футь.

Величину рѣшетки проектирують на основаніи правиль, изложенныхь для комнатныхь печей больщой теплоемкости.

Высота топливника для различныхъ сортовъ топлива указана выпле въ статъв о топливникахъ и ихъ размврамъ.

Величина награвательной поверхности для калорифера г. Войницкаго можеть быть опредалена по формула Редтенбахера для параллельныхъ токовъ, причемъ коэффиціентъ теплопроводимости и принимается равнымъ 0,35 един. теплоты на 16 разности температуръ черезъ 1 квадр. футъповерхности, почему искомая площадь получается въ квадр. футахъ.

Для калорифера Лукашевича поверхность нагрѣва опредѣляется такъ: если топка производится два раза въ сутки, то въ зависимости отъ числа каналовъ въ каждомъ опускномъ дымоходѣ можно полагать количество теплоты съ 1-го квадратнаго фута поверхности калорифера, передаваемой нагрѣваемому воздуху въ часъ; при одиночныхъ вертикальныхъ каналахъ—90 един.: при двойныхъ—100 един. и при четвертыхъ—120 един.; при одиночной же топкѣ въ сутки, эти числа соотвѣтственно измѣняются въ 50, 55 и 70 един.

Для калорифера Свіязева, выділеніе теплоты наружной поверхности прибора можно считать около 0,3 един. тепл.

на 1 кв. футъ и 1º средней разности температуръ внутри дымоходовъ во время топки и нагрѣваемаго воздуха.

При разсчеть частей калориферовь съ горизонтальными дымоходами, полезно опредълить площади съчения дымовыхъ каналовъ, принявъ скорость газовъ въ нихъ отъ 5 до 7 футъ. Для калориферовъ съ вертикальными дымоходами слъдуетъ также опредълять съчение восходящаго канала для скорости газовъ отъ 5 до 7 футъ, потому что внутри его еще происходитъ горъние и потому очень малая скорость течения газовъ и воздуха принесла бы вредъ.

Сумма съченій всьхъ жаровыхъ душниковъ должна быть немного болье плошади поперечнаго съченія, соотвътствующаго жароваго канала. По Свіязеву, въ чистыхъ комнатахъ, съченіе душника принимается въ 0,4 до 0,6 квадр.

верш. на куб. саж. комнаты.

Калориферы металлическіе изготовляются на заводахъ и потому приходится брать ихъ такими, какъ они выдълываются. Проектировать калориферы своей конструкціи можно только въ томъ случав, если ихъ требуется значительное число, иначе стоимость ихъ устройства будетъ очень велика, если придется двлать для одного или двухъ приборовъ новыя модели для отливки по чертежу, даваемому проектомъ.

Разсчетъ калориферовъ малой теплоемкости производится также, какъ и комнатныхъ металлическихъ печей, причемъ, по сдёланному разсчету, приходится подобрать одинъ изъ ближайшихъ по величинъ приборовъ того типа, который желательно употреблять въ дъло для даннаго случая. Иногдаже заводъ самъ, по данному имъ заданію, т. е. по наибольшему количеству единицъ тепла, которое калориферъ долженъ передать воздуху въ часъ, даетъ приборъ соотвътственной величины выбраннаго типа.

По Морену, на квадратный футь поверхности металлическихъ оборотовъ, можно считать нагрѣваемое пространство въ:

330 до 410 куб. фут., для вестибюлей дворцовъ, отелей, театровъ, въ которые наружный воздухъ имѣетъ свободный доступъ черезъ почти постоянно отворенныя двери;

550 до 820 куб. футъ, для присутственныхъ мъстъ, фойэ

теагровъ, менъе подверженныхъ прониканію наружнаго воздуха, и

330 до 360 куб. фут., для помъщеніи одновременно нагрвваемыхъ и вентилируемыхъ, напр., залъ собраній, ауди-

торій, госпиталей.

Для нашего климата можно принимать отъ 1/8 до 1/2 данныхъ объемовъ; такъ по Свіязеву, при обыкновенной вентиляціи, на 1 куб. сажень пом'вщенія можно считать 1,6 до 2,2 кв. фут. металлической поверхности нагръва, или на I кв. футъ послъдней — объемъ въ 160 до 220 куб. фут.

Діаметръ жельзныхъ трубъ (оборотовъ) принимается въ б до 8 дюймовъ; длина ихъ въ печахъ Амосова доходитъ, для одной циркуляціи дыма, до 50 фут.; муфты увеличивають

въсъ трубъ на 20 до 25%.

По Флавицкому, для калориферовъ изразчато-каннелюрной конструкціи, при общепринятых размітрах в калориферной баттареи, которой нагръвательная каниелюрная поверхность, со включеніемъ поверхностей, соотв'ятствующихъ верхнихъ и нижнихъ частей, а также части топочнаго горнила (обращающихъ тепловое дъйствіе на нагръваніе приводимаго въ соприкосновеніе съ ними воздуха) составляеть въ сложности 15 квадр. метровъ; по разсчету, каждый квадратный метръ долженъ выдълить 450 единицъ въ часъ. Следовательно каждая калориферная баттарея должна выдълить въ часъ maximum: до 15×450=6750 единицъ теплоты килогр. Цельс. Этимъ количествомъ теплоты можетъ быть нагръть отъ

наружной, самой низкой, до комнатной температуры объемъ

воздуха 360 куб. метр. въ часъ.

Такимъ образомъ, одинъ калориферъ, смотря по числу составляющихъ его нагръвательныхъ баттарей, можетъ имъть теплопроизводительную способность:

при 2-хъ баттареяхъ - 13.500 ед. тепла.

·Объемъ нагръваемаго воздуха — 720 куб. саж. при 3-хъ баттареяхъ — 20,250 ед. тепл.

Объемъ нагръваемаго воздуха — 1080 куб. саж. и т. д.

Достоинства и педостатки отопленія помьщеній воздушными калориферами. Преимущества этого отопленія состоять въ томъ, что:

1) Стоимость приборовъ, входящихъ въ составъ системы отопленія, сравнительно не высока.

2) Конструкція частей системы и управленіе ими весьма просто, не имъя надобности въ значительномъ количествъ

прислуги.

2) При соединеніи отопленія съ вентиляцією, соотвътствующіе приборы занимають менѣе мѣста, чѣмъ при выполненіи объихъ этихъ цълей, посредствомъ отдъльныхъ приспособленій.

Недостатки-же, приписываемые системъ пневматическаго отопленія, состоять вь следующемь:

 Теплота передается помъщенію, исключительно нагрътымъ воздухомъ, поэтому температура послѣдняго должна быть довольно высокою, - что способствуеть болье быстрму разложенію заключенной въ немъ органической пыли.

2) Въ помъщеніяхъ нътъ теплыхъ лучеиспускающихъ поверхностей, поэтому комнатная температура должна быть

выше, чъмъ при существовании послъднихъ.

3) Для уменьшенія потери тепла черезь стінки жаровыхъ каналовъ, послъдніе располагаются во внутреннихъ ствнахъ; вследствіе этого, горячій воздухъ входить въ помъщенія, вдали отъ охлаждающихся поверхностей (оконъ); обстоятельство, способствующее неравномърному распредъленію температуры по горизонтальному направленію.

4) Теплый воздухъ вводится черезъ душники, помъщенные у потолка и затъмъ, опускаясь, постепенно охлаждается; при этомъ, очевидно, температура помъщенія будеть понижаться по направленію сверху внизь, что противорѣчить гигіеническому правилу, чтобы ноги были согрѣты болѣе, чёмъ голова.

Примычание. При правильномъ устройствъ системы, указанная въ §§ 3 и 4 неравном врность температуры не превышаетъ I до I1/28 Ц. и, во всякомъ случав, менъе чъмъ при печахъ.

5) Соединеніе отопленія съ вентиляціей неудобно тімь, что, въ нъкоторыхъ случаяхъ, приходится вводить или слишкомъ много воздуха-что не экономично или слищкомъ мало-

что не гигіенично.

б) При пневматическомъ отопленін, согрѣтый воздухъ не долженъ быть проводимъ по горизонтальному направленію далѣе 3-хъ сажень; въ крайнемъ только случаѣ и то только при тщательной изолировкѣ канала, разстояніе это можетъбыть увеличено до б-ти сажень для третьяго и верхнихъ этажей; поэтому для большихъ зданій можетъ потребоваться значительное количество калориферовъ, что, увеличивая опасность пожара, вмѣстѣ съ тѣмъ затрудняетъ надзоръ и уходъ за системой.

Сравнивая указанные выше преимущества и недостатки разсматриваемой системы, мы видимъ, что примънение ея можно считать удобнымъ при отопленіи пом'вшеній нежилыхъ, хотя и предназначенныхъ для болѣе долговременнагопребыванія людей, какъ-то: концертныхъ залъ, театрояъ, церквей, присутственныхъ мъстъ, конторъ, мастерскихъ и проч., въ помъщеніяхъ-же жилыхъ, состоящихъ изъ отдъльныхъ комнатъ, сравнительно небольшого размъра, для которыхъ потребность вентиляціи не пропорціональна потеръ тепла и гдв должны быть строго соблюдаемы требованія гигіены — вообще, и равном врное распредвленіе температуры въ особенности, данную систему нельзя считать вполнъ цвлесообразною; несомнымо, что и здысь, вы большинствы случаевъ, она удобиње печей, но какъ это увидимъ ниже, для поименованиой цъли существують другія, болье соотвътственныя системы.

Поэтому, для отопленія жилыхъ помѣщеній, система пневматическаго отопленія примѣняется только въ виду уменьшенія расхода, потребнаго на устройство другой, болѣе совершенной системы или по какимъ нибудь мѣстнымъ, исключительнымъ обстоятельствамъ.

Примычание. Устройство частей, для извлечения изъ помѣщеній, отапливаемыхъ калориферами, испорченнаго воздуха, а также способы искусственнаго увлажненія нагрѣваемаго воздуха помѣщены ниже въ статьѣ овентиляціи и увлажненіи воздуха въ жилыхъ помѣщеніяхъ.

ВЪ ТОВАРИЩЕСТВЪ

\* (0

\* 9

## Р. ГОЛИКЕ и А. ВИЛЬВОРГА

ПРОДАЕТСЯ

РОСКОЩНОЕ ИЗДАНІЕ ІМ FOLIO СЪ 750 ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ И 30-ю ПРИЛОЖЕНІЯМИ НА ОТДЪЛЬНЫХЪ ЛИСТАХЪ, ИСПОЛНЕННЫХЪ АВТОТИПІЕЮ, ГЕЛІОГРАВЮРОЮ, ФОТОТИПІЕЮ И ХРОМОЛИТОГРАФІЕЮ

#### А. И. ВИЛЬБОРГА

Поставщика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

КЪ ДВУХСОТЛЪТНЕМУ ЮБИЛЕЮ С.-ПЕТЕРБУРГА

# "HEBEKIÄ PPOENEKTÄ"

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ СЧЕРКЪ ЖИЗНИ С.-ПЕТЕРБУРГА ЗА ДЗА ВЪНА

тексть И. Н. БОЖЕРЯНОВА.

Все взданіе состоить изъ 5-ти выпусновь, состави. 2 тома, въ размъръ 60 печатныхъ листовъ, отпечатанныхъ по образцу лучшихъ заграничныхъ увражей на мъловой, атласной бумагъ.

Цъна 20 р., въ переплетахъ 24 р.

Кромѣ того получать можно въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга.

Иногородніе **исилючительно** адресують требованія и деньги на имя издателя:

### АРТУРА ИВАНОВИЧА ВИЛЬБОРГА.

С.-Петербургъ, Звенигородская, 11.

### СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ ЗВЕНИГОРОДСКАЯ УЛ., № 11